


► T9DEC856D

IT **Istruzioni per l'uso**
Asciugabiancheria

USER MANUAL



AEG

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.aeg.com/webselfservice



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registeraeg.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

⚠ Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

ℹ Informazioni e suggerimenti generali

🌿 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA..... | 6 |
| 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili..... | 6 |
| 1.2 Avvertenze di sicurezza generali | 7 |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA..... | 9 |
| 2.1 Installazione..... | 9 |
| 2.2 Collegamento elettrico..... | 9 |
| 2.3 Utilizzare..... | 10 |
| 2.4 Illuminazione interna..... | 10 |
| 2.5 Manutenzione e pulizia..... | 11 |
| 2.6 Compressore..... | 11 |
| 2.7 Smaltimento..... | 11 |
| 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO..... | 12 |
| 4. PANNELLO COMANDI..... | 13 |
| 4.1 Visualizzazione..... | 13 |
| 5.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ..... | 16 |
| 5.1 Installazione e configurazione My AEG..... | 16 |
| 5.2 Aggiornamento Over-the-air..... | 17 |
| 5.3 Configurazione della connessione wireless..... | 17 |
| 5.4 Controllo remoto dall'applicazione My AEG  | 18 |
| 6. PROGRAMMA..... | 21 |
| 6.1 Programma e la compatibilità con la selezione delle opzioni..... | 24 |
| 6.2 Valori di consumo..... | 25 |
| 7. OPZIONI..... | 27 |
| 7.1 Livello Asciugatura | 27 |
| 7.2 Extra Silent..... | 27 |
| 7.3 ECO..... | 27 |
| 7.4 Antipiega | 27 |
| 7.5 Refresh..... | 27 |
| 7.6 Asciugatura a Tempo | 27 |
| 7.7 Asciugatura a Tempo sul programma Lana..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 7.8 Partenza Ritardata..... | 28 |
| 7.9 Segnale acustico  | 28 |
| 8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO..... | 29 |
| 9. UTILIZZO QUOTIDIANO..... | 30 |
| 9.1 Preparazione del bucato..... | 30 |
| 9.2 Per ottenere risultati di asciugatura eccellenti..... | 31 |
| 9.3 Caricare la biancheria..... | 31 |
| 9.4 Accensione dell'apparecchiatura..... | 31 |
| 9.5 funzione Auto Off..... | 32 |
| 9.6 Impostazione di un programma..... | 32 |
| 9.7 Opzioni..... | 32 |
| 9.8 Opzione sicurezza bambini..... | 33 |
| 9.9 Avvio di un programma..... | 34 |
| 9.10 Cambiamento programma..... | 34 |
| 9.11 Fine del ciclo..... | 34 |
| 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI..... | 36 |
| 10.1 Consigli ecologici..... | 36 |
| 10.2 Regolazione del livello di asciugatura predefinito..... | 36 |
| 10.3 Disattivazione della spia serbatoio  | 37 |
| 11. PULIZIA E CURA..... | 38 |
| 11.1 Pulizia del filtro..... | 38 |
| 11.2 Svuotamento del contenitore dell'acqua..... | 40 |
| 11.3 Pulizia del condensatore..... | 40 |
| 11.4 Pulizia del cesto..... | 42 |
| 11.5 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento..... | 42 |
| 11.6 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria..... | 43 |
| 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... | 44 |
| 12.1 Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti..... | 49 |
| 13. DATI TECNICI..... | 51 |
| 14. ACCESSORI..... | 54 |

| | |
|---|-----------|
| 14.1 Kit di installazione in colonna..... | 54 |
| 14.2 Kit di scarico..... | 54 |
| 14.3 Basamento con cassetto..... | 55 |
| 15. FOGLIO INFORMATIVO IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017..... | 56 |



1. ⚠️ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.



- Leggere le istruzioni fornite.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

⚠️ AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.

- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugabiancheria è installata sopra una lavabiancheria, utilizzare il kit di installazione in colonna. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggerle attentamente prima di passare all'installazione (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- **ATTENZIONE:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite dispositivi esterni, ad esempio timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Non superare il volume di carico massimo di 8,0 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- Non usare l'apparecchiatura se gli indumenti sono stati sporcati con prodotti chimici industriali.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non usare l'apparecchiatura senza i filtri. Pulire il filtro prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugabiancheria capi non lavati.
- I capi con macchie di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti di gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugabiancheria.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere tutti gli oggetti dagli indumenti, oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima del termine del ciclo di asciugatura. Nel caso sia assolutamente necessario, rimuovere velocemente i capi e stenderli per disperdere il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.
- La superficie posteriore dell'apparecchiatura dovrà essere appoggiata alla parete.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico

AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

2.3 Utilizzare

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura è stata prevista unicamente per un uso domestico.
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non bere o utilizzare l'acqua di condensa/distillata per preparare cibi. Farlo potrebbe causare problemi alla salute di persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi gocciolanti.

2.4 Illuminazione interna

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

- Radiazioni LED visibili: non guardare direttamente il fascio luminoso.

- La lampada LED è dedicata all'illuminazione del cestello. Questa lampada non può essere riutilizzata per altri tipi di illuminazione.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.5 Manutenzione e pulizia

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Al fine di evitare danni al sistema di raffreddamento invitiamo a prestare attenzione in fase di pulizia dell'apparecchiatura.

2.6 Compressore

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carburi). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.


2.7 Smaltimento

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




- 1** Svuotare tanica
- 2** Pannello dei comandi
- 3** Illuminazione interna
- 4** Oblò dell'apparecchiatura
- 5** Filtro
- 6** Targhetta dei dati
- 7** Fessure per il ricircolo dell'aria
- 8** Coperchio del condensatore
- 9** Copertura condensatore
- 10** Piedini regolabili



Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è reversibile. (vedere il foglietto allegato).

4. PANNELLO COMANDI




- 1** Selettore dei programmi
- 2** Display
- 3** Tasto Avvio/Pausa
- 4** Opzioni
- 5** On/Off pulsante con *Auto Off* Funzione
- 6** Programmi

4.1 Visualizzazione



| Simbolo sul display | Descrizione dei simboli |
|---------------------|--------------------------------------|
| 80 kg MAX | carico bucato massimo |
| | opzione di partenza ritardata attiva |
| | collegamento wireless |

PANNELLO COMANDI

| Simbolo sul display | Descrizione dei simboli |
|--|---|
|  | telecomando |
| 30' - 20h | selezione partenza ritardata (30 min. - 20 ore) |
| 1 : 50 | indicazione durata programma |
|  | cicalino disattivato |
|  | sicurezza bambini attiva |
|  | opzione tempo di asciugatura attiva |
| 10' - 2 : 00 | selezione tempo di asciugatura (10min. - 2 ore) |
|  | spia: <i>scaricare il contenitore dell'acqua</i> |
|  | spia: <i>pulire il filtro</i> |
|  | spia: <i>controllare il condensatore</i> |
|  | opzione asciugatura bucato: pronto stiro, normale, normale +, extra |
| ECO | ECO opzione attiva |
|  | Extra Silent opzione attiva |
|  | Refresh opzione attiva |

PANNELLO COMANDI

| Simbolo sul display | Descrizione dei simboli |
|--|---|
| +30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} | estensione della fase predefinita anti-piega: +30min, +60min, +90min) |
|  | spia: <i>fase di asciugatura</i> |
|  | spia: <i>fase di raffreddamento</i> |
|  | spia: <i>fase anti piega</i> |

5. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, monitorare e controllare l'asciugabiancheria dai propri dispositivi mobili.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

| | |
|----------------------------------|--|
| Fre- quenza | 2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo |
| Proto- collo | IEEE 802.11b/g/n due stream radio |
| Potenza massi- ma | <20dBm |

5.1 Installazione e configurazione My AEG

In fase di collegamento dell'asciugabiancheria all'applicazione, stare vicini con il proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Accedere all'App Store del proprio dispositivo smart.
2. Scaricare e installare l'App My AEG.
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi con l'asciugabiancheria. In caso contrario, andare nella seguente sezione.
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo attendendosi alle istruzioni in My AEG.

5. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

Compare un messaggio sul display dell'apparecchiatura a conferma del fatto che la configurazione è andata a buon fine.

5.2 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra  nel display.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Qualora si verifichi un errore, l'apparecchiatura mostra  nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

5.3 Configurazione della connessione wireless

Prima di avviare la configurazione, scaricare e installare l'applicazione My AEG sul proprio dispositivo smart.

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti Refresh e Partenza Ritardata.

I simboli:  e  compaiono sul display. Dopo alcuni secondi resta solo il simbolo lampeggiante: . L'attivazione del modulo wireless richiede indicativamente 1 minuto. Quando è pronto, il simbolo:  (**Access Point**) compare sul display. **Access Point** è aperto in circa 3 minuti.

4. Configurare l'applicazione My AEG sul proprio dispositivo smart.

WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Se la configurazione va a buon fine, il simbolo:  (**Access Point**) scompare e il simbolo:  smette di lampeggiare.



Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima prova a collegarsi automaticamente alla rete. Quando la connessione viene stabilita, il simbolo:  smette di lampeggiare.

Per spegnere la connessione wireless, sfiorare e tenere premuti i pulsanti Refresh e Partenza Ritardata contemporaneamente per 3 secondi. Il simbolo:  compare sul display.



L'apparecchiatura salva l'ultima configurazione di connessione. Per usare le funzioni wireless dell'apparecchiatura, la connessione wireless deve essere in modalità .

Per eliminare la connessione wireless, sfiorare e tenere premuti i pulsanti Refresh e Partenza Ritardata contemporaneamente per 10 secondi. Il simbolo:  compare sul display.

5.4 Controllo remoto dall'applicazione My AEG

Una delle funzionalità dell'applicazione My AEG  è quella di controllare in remoto l'apparecchiatura tramite:

- selezione del programma standard ed esteso
- avvio e interruzione del programma
- visualizzazione dello stato del programma



Funziona solo quando è attivato il telecomando.



in modalità remota ogni selezione programma e opzione dall'elenco applicazioni esteso viene segnalato dal simbolo  sul display.

Attivazione del telecomando

Per usare in remoto l'asciugatrice sarà necessario attivare la funzione sul pannello di controllo dell'apparecchiatura.

Per attivare il telecomando:

1. Controllare la connessione wireless fra l'apparecchiatura e il dispositivo smart.

Il simbolo  deve essere indicato sul display and e l'apparecchiatura deve essere accessibile dall'applicazione My AEG.

2. Premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti Asciugatura a Tempo e Partenza Ritardata .

Il simbolo  deve essere visualizzato sul display. Il telecomando è attivo.

Un'altra possibilità per attivare il telecomando è quella di sfiorare il pulsante Avvio/Pausa. Il simbolo  deve essere visualizzato sul display. Il telecomando è attivo.

Disattivazione del telecomando

Per disattivare il telecomando:

Premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti Asciugatura a Tempo e Partenza Ritardata .

Il simbolo  deve scomparire dal display. Il telecomando è disabilitato.

WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Un'altra possibilità per disattivare il telecomando è quella di sfiorare il pulsante Avvio/Pausa. Il simbolo deve  scomparire dal display. Il telecomando è disabilitato.



Il telecomando viene disattivato quando viene aperto l'oblò.

6. PROGRAMMA

| Programma | Carico ¹⁾ | Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾ | |
|--|----------------------|---|---------|
|  ³⁾ Cotoni Eco | 8,0 kg | Ciclo da usare per asciugare il cotone col livello di asciugatura "cotone armadio", con un risparmio di energia ottimale. | / ☺ ☐ |
| Cotoni | 8,0 kg | Ciclo definito per asciugare insieme indumenti in cotone di dimensioni diverse / tessiture diverse. | / ☺ ☐ |
| Sintetici | 3,5 kg | Tessuti sintetici e misti. | / ☺ ☺ ☐ |
| Misti XL | 6 kg | Mix di indumenti in cotone, miscele sintetiche di cotone e tessuti sintetici. | / ☺ ☺ ☐ |
| Delicati | 4 kg | Delicati. | / ☺ ☺ ☐ |

PROGRAMMA

| Programma | Carico ¹⁾ | Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾ | |
|--|----------------------|---|--|
| Lana   | 1 kg | <p>Tessuti in lana. Asciugatura delicata di capi di lana che richiedono il lavaggio a mano. Estrarre subito i capi al termine del programma.</p> <div data-bbox="501 467 878 708" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Il ciclo di asciugatura lana di questa apparecchiatura è stato testato ed approvato dalla Woolmark Company per asciugare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura “lavaggio a mano” a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1741</p> <p>Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi.</p> | |
| Seta  | 1 kg | Asciugatura delicata di capi di seta che richiedono il lavaggio a mano. | /    |

| Programma | Carico ¹⁾ | Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾ | |
|---|----------------------|--|-------|
| Biancheria XL | 4,5 kg | Fino a tre set di biancheria da letto, uno dei quali può essere per letto matrimoniale. | / ☺☺☺ |
| Outdoor  | 2 kg | Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno. Adatta per l'asciugatura in asciugabiancheria. | / ☺☺☺ |
| Piumini | 2 kg | Giacche imbottite e piumini anche con imbottitura sintetica e tessuto di copertura tecnica. Asciugare con le cerniere chiuse. | / ☺☺☺ |

1) Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

2) Per le indicazioni sul tessuto rimandiamo al capitolo *USO QUOTIDIANO: Preparazione del bucato*.

3) Il programma  Cotoni ECO, in combinazione con la selezione *Asciutto armadio*  Livello Asciugatura è il "Programma standard cotone" in linea col Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. Si tratta di un programma adatto per asciugare cotone umido ed è il programma più efficace in termini di consumo energetico per asciugare cotone umido.

PROGRAMMA

6.1 Programma e la compatibilità con la selezione delle opzioni

| Programma ¹⁾ | Opzioni | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|---------|---------------------|
| | Livello Asciugatura | Extra Silent | Anti-piega | Refresh | Asciugatura a Tempo |
|  Cotoni Eco | | | ■ | | |
| Cotoni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sintetici | ■ 2) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Misti XL | ■ | | ■ | | ■ |
| Delicati | | | ■ | | |
| Lana   | | | | | ■ 3) |
| Seta  | | | ■ | | |
| Biancheria XL | ■ | | ■ | | |
| Outdoor  | | | | | |
| Piumini | ■ 4) | | | | |

1) A parte il programma è possibile impostare contemporaneamente una o più opzioni.

2) ⁺ - *asciutto armadio+* del livello Livello Asciugatura non è disponibile con Sintetici.

3) Cfr. il capitolo OPZIONI: Asciugatura a Tempo sul programma Lana

4)  i livelli - *pronto stiro* e ⁺ - *normale +* Livello Asciugatura non sono disponibili con Piumini.

6.2 Valori di consumo

| Programma | Centrifuga a/umidità residua | Tempo di asciugatura ¹⁾ | Consumo energetico ²⁾ |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Cotoni ECO 8,0 kg | | | |
|  <i>normale</i> | 1400 giri al minuto / 50% | 134 min | 1,30 kWh |
| | 1000 giri al minuto / 60% | 152 min | 1,47 kWh |
|  <i>pronto stiro</i> | 1400 giri al minuto / 50% | 103 min | 0,93 kWh |
| | 1000 giri al minuto / 60% | 125 min | 1,09 kWh |
| Cotoni ECO 4,0 kg | | | |
|  <i>normale</i> | 1400 giri al minuto / 50% | 90 min | 0,76 kWh |
| | 1000 giri al minuto / 60% | 97 min | 0,83 kWh |
| Sintetici 3,5 kg | | | |
|  <i>normale</i> | 1200 giri al minuto / 40% | 57 min | 0,47 kWh |

PROGRAMMA

| Programma | Centrifuga a/umidità residua | Tempo di asciugatura ¹⁾ | Consumo energetico²⁾ |
|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | 800 giri al minuto / 50% | 66 min | 0,58 kWh |

1) Per i carichi parziali, il tempo di ciclo è più breve e l'apparecchiatura usa meno energia.

2) Una temperatura ambiente scorretta e/o un bucato centrifugato in modo scorretto sono fattori che possono prolungare la durata del ciclo nonché il consumo energetico.

7. OPZIONI

7.1 Livello Asciugatura

Questa opzione aiuta a raggiungere la secchezza desiderata per il bucato. Possibili selezioni:



— = ≡ - pronto da stirare - **livello pronto stiro.**



— = ≡ - pronto da riporre - **livello normale** - selezione predefinita collegata al programma.



— = ≡ - pronto da riporre - **livello normale +.**



— = ≡ - pronto da riporre - **livello extra.**

7.2 Extra Silent

L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul risultato di asciugatura. L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

7.3 ECO

Questa opzione è predefinita per tutti i programmi.

Il consumo di energia è ridotto al minimo.

7.4 Antipiega

Prolunga la fase antipiega (di 30 minuti) alla fine del ciclo di asciugatura fino a 120 minuti. Dopo la fase di asciugatura, il cesto gira di tanto in tanto per evitare la formazione di pieghe. Durante la fase antipiega, la biancheria può essere prelevata.

7.5 Refresh

Per rinfrescare i tessuti riposti nell'armadio. Il carico massimo non può superare 1 kg.

7.6 Asciugatura a Tempo

Per cotone, capi sintetici e capi misti. Consente di impostare un tempo di asciugatura compreso tra un minimo di 10 min. e un massimo di 2 ore (con incrementi di 10 minuti). Quando questa opzione è attivata, l'indicazione carico massimo sparisce.

OPZIONI

7.7 Asciugatura a Tempo sul programma Lana

Opzione applicabile al programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale su più secco o meno secco.

7.8 Partenza Ritardata



Consente di ritardare l'inizio di un programma di asciugatura da un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 20 ore.

1. Impostare il programma di asciugatura e le opzioni.
2. Premere ripetutamente il tasto Partenza Ritardata.

Il tempo di partenza ritardata è sul display (ad esempio 12 h se il programma deve iniziare dopo 12 ore.)

3. Per attivare l'opzione Partenza Ritardata, premere il tasto Avvio/Pausa.

Il display mostra lo scorrere del tempo.

7.9 Segnale acustico

Il suono si sente:

- al termine del ciclo
- all'avvio e al termine della fase anti piega

L'opzione segnale acustico è sempre attiva. È possibile utilizzare questa opzione per attivare o disattivare il segnale acustico.

8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



L'imballo posteriore del cesto viene rimosso automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Prima di usare l'apparecchiatura per la prima volta:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma di 1 ora con bucato umido.



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

9. UTILIZZO QUOTIDIANO

9.1 Preparazione del bucato

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.
- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Stringerli prima di avviare un programma.
- Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
- Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
- Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
- Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per ridurre i restringimenti.
- Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all'etichetta riportata su ogni singolo capo.
- Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.

| Etichetta | Descrizione |
|---|---|
|  | Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice. |
|  | Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate. |
|  | Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse. |
|  | Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice. |

9.2 Per ottenere risultati di asciugatura eccellenti

- Il programma selezionato deve essere adeguato al tipo di indumenti asciugati.
- Il filtro deve essere pulito. Un filtro ostruito compromette l'asciugatura.
- Consigliamo di scuotere gli indumenti prima di caricarli. Gli indumenti comodi sono più pratici da asciugare.
- Sarà necessario rispettare il carico consigliato di indumenti asciugati.
- Gli alloggiamenti del flusso dell'aria devono essere puliti.


9.3 Caricare la biancheria

⚠ ATTENZIONE!

Verificare che il bucato non sia impigliato fra l'oblò e la guarnizione in gomma.

1. Aprire l'oblò dell'apparecchiatura.
2. Caricare la biancheria un capo alla volta.
3. Chiudere l'oblò.

9.4 Accensione dell'apparecchiatura



Per accendere l'apparecchiatura:

Premere il tasto On/Off.

Se l'apparecchiatura è accesa, sul display compaiono alcuni indicatori.

9.5 funzione Auto Off


Per ridurre il consumo di energia, la funzione Auto Off disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- se pulsante touch Avvio/Pausa non è stato toccato entro 5 minuti.
- 5 minuti dopo la fine del ciclo.

Premere il tasto On/Off per attivare l'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura è accesa, sul display compaiono alcune indicazioni.

9.6 Impostazione di un programma



Usare il selettore dei programmi per impostare il programma.


Il possibile tempo fino al completamento del programma compare sul display.



Il tempo di asciugatura che si vede sul display, quando è selezionato il programma cotone, è legato a un carico da 5 kg e a condizioni standard. Il tempo di asciugatura reale dipende dal tipo di carico (quantità e composizione), dalla temperatura della stanza nonché dall'umidità del bucato dopo la fase di centrifuga.

9.7 Opzioni

Oltre al programma è possibile impostare 1 o più opzioni speciali.



Per attivare o disattivare un'opzione toccare il pulsante relativo oppure la combinazione dei due pulsanti.

il simbolo compare sul display oppure il LED sopra al pulsante corrispondente si accende.


9.8 Opzione sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere impostata per evitare che giochino con l'apparecchiatura. L'opzione sicurezza bambini blocca tutti i tasti e il selettore dei programmi (la funzione non blocca il tasto **On/Off**).

È possibile attivare l'opzione sicurezza bambini:

- prima di premere il tasto **Avvio/Pausa** - l'apparecchiatura non può partire
- dopo aver premuto il tasto **Avvio/Pausa** - la selezione programmi e opzione non è disponibile.

Attivazione opzione sicurezza bambini:




1. Accendere l'asciugabiancheria.
2. Selezionare 1 dei programmi disponibili.
3. Premere e tenere premuto contemporaneamente 2 pulsanti.

Il simbolo  viene visualizzato sul display.

UTILIZZO QUOTIDIANO

4. Per disattivare il blocco bambini, toccare ancora i pulsanti sopra indicati fino a che il simbolo non scompare.

9.9 Avvio di un programma



Per avviare il programma:

Sfiorare il tasto **Avvio/Pausa**.

L'apparecchiatura si avvia e il LED sopra al pulsante smette di lampeggiare e resta acceso.

9.10 Cambiamento programma

Per cambiare un programma:

1. Premere il tasto On/Off per disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere di nuovo il tasto On/Off per attivare l'apparecchiatura.
3. Impostare un nuovo programma.

9.11 Fine del ciclo



Pulire il filtro e scaricare il contenitore dell'acqua dopo ciascun ciclo di asciugatura. (Consultare il capitolo PULIZIA E CURA).

Se il ciclo di asciugatura è finito, il simbolo  lampeggia sul display. Se l'opzione Segnale acustico è attiva, viene emesso un segnale acustico intermittente per 1 minuto.



Qualora non venga spenta l'apparecchiatura, inizia la fase anti-piega (non attiva con tutti i programmi) Il simbolo lampeggiante  indica l'esecuzione della fase anti-piega. Durante questa fase la biancheria può essere estratta.

Per estrarre la biancheria:

1. Premere il tasto On/Off per 2 secondi per disattivare l'apparecchiatura.
2. Aprire l'oblò dell'apparecchiatura.
3. Estrarre la biancheria.
4. Chiudere l'oblò dell'apparecchiatura.

10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

10.1 Consigli ecologici

- centrifugare accuratamente la biancheria prima dell'asciugatura
- Non superare le dimensioni di carico indicate nel capitolo programmi.
- Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.
- Non utilizzare ammorbidenti per lavare ed asciugare. Nell'asciugabiancheria la biancheria diventa automaticamente soffice.
- Usare acqua distillata come quella usata per la stiratura a vapore. Ove necessario, pulire prima l'acqua distillata (ad esempio con un filtro da caffè) per togliere eventuali particelle.
- Mantenere sempre pulite le fessure per il ricircolo dell'aria sulla parte inferiore dell'apparecchiatura.
- Verificare che ci sia un buon flusso dell'aria dove va installata l'apparecchiatura.

10.2 Regolazione del livello di asciugatura predefinito

Per modificare il livello di asciugatura predefinito:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Selezionare 1 dei programmi disponibili.
4. Premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti **Extra Silent** e **Refresh**.

Uno dei simboli compaiono sul display:

[] - Asciugatura massima

[] - Asciugatura extra

[] - Asciugatura standard

5. Toccare ripetutamente il pulsante **Avvio/Pausa** fino a raggiungere il livello di asciugatura desiderato.

| Livello di asciugatura | Simbolo del display | |
|------------------------|---|---------|
| Asciugatura massima | +  | [0] |
| Asciugatura extra | +  | [0] - |
| Asciugatura standard |  | [0] E |

6. Per memorizzare l'impostazione toccare e tenere premuti i pulsanti **Extra Silent** e **Refresh** contemporaneamente allo stesso tempo per circa 2 secondi.

10.3 Disattivazione della spia serbatoio

La spia del contenitore dell'acqua è attivata per impostazione predefinita. Si illumina al termine del ciclo di asciugatura o durante il ciclo se il serbatoio dell'acqua è pieno. Se è stato installato il kit di scarico, il contenitore dell'acqua viene scaricato automaticamente e la spia si spegne in modo fisso.

Per disattivare la spia:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Selezionare 1 dei programmi disponibili.
4. Premere e tenere premuto contemporaneamente **Refresh** e **Asciugatura a Tempo**.

È possibile una delle 2 configurazioni:

- la spia tanica:  è acceso se compare il simbolo  - la spia del contenitore dell'acqua è **sempre attiva**
- la spia tanica:  è spento se compare il simbolo  - la spia del contenitore dell'acqua è **sempre disattiva**

11. PULIZIA E CURA

11.1 Pulizia del filtro

Alla fine di ogni ciclo il simbolo  *filtro* appare sul display e si deve pulire il filtro.




Il filtro raccoglie la lanugine durante il ciclo di asciugatura.

Per avere prestazioni di asciugatura ottimali è necessario pulire il filtro a intervalli regolari. Il filtro ostruito aumenta la durata del ciclo e causa un consumo di energia maggiore.


ATTENZIONE!

Non usare acqua per pulire il filtro per evitare che le fibre di plastica entrino nell'ambiente idrico. Buttare la lanugine in un cestino.



1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.



2. Premere il gancio per aprire il filtro.




3. Raccogliere la lanugine con le mani dalle due componenti interne del filtro.



Buttare la lanugine in un cestino.

4. Se necessario, pulire il filtro con un aspirapolvere. Chiudere il filtro.
5. Ove necessario, togliere la lanugine dalla sede e dalla guarnizione del filtro. È possibile utilizzare un aspirapolvere. Ricollocare il filtro nella sua sede.




11.2 Svuotamento del contenitore dell'acqua

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa dopo ogni ciclo di asciugatura.


Se il contenitore dell'acqua di condensa è pieno, il programma si interrompere automaticamente. Il simbolo  *tanica* si accende nel display ed è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

Per svuotare il contenitore dell'acqua:

1. Estrarre il contenitore dell'acqua e tenerlo in posizione orizzontale.



2. Estrarre il raccordo in plastica e svuotare il contenitore versando l'acqua in una bacinella o simile.



3. Spingere il collegamento posteriore in plastica e riportare il contenitore dell'acqua in posizione.
4. Per continuare il programma premere il tasto Avvio/Pausa.

11.3 Pulizia del condensatore


Se il simbolo \Rightarrow *condensatore* lampeggia sul display, ispezionare il condensatore e il relativo alloggiamento. Se è presente dello sporco, pulirlo. Eseguire i controlli a intervalli massimi di 6 mesi.

AVVERTENZA!


Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.

Per ispezionare:


1. Aprire l'oblò. Estrarre il filtro.




2. Aprire la copertura del condensatore.



3. Ruotare la leva per sbloccare il coperchio del condensatore.




4. Abbassare il coperchio del condensatore.



PULIZIA E CURA

5. Se necessario, togliere la lanugine dal condensatore e dal suo alloggiamento. Con la spazzola si può utilizzare un panno inumidito e/o un aspirapolvere.



6. Chiudere il coperchio del condensatore.
7. Ruotare la leva fino a che non scatta in posizione.
8. Rimontare il filtro.

11.4 Pulizia del cesto

⚠ AVVERTENZA!

Scogliere l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

11.5 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

11.6 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema ¹⁾ | Possibile causa | Rimedio |
|-----------------------------------|--|---|
| L'asciugabiancheria non funziona. | L'asciugabiancheria non è collegata all'alimentazione. | Collegare alla presa di alimentazione. Controllare il fusibile nella scatola elettrica (installazione domestica). |
| | L'oblò dell'apparecchiatura è aperto. | Chiudere l'oblò. |
| | Il tasto On/Off non è stato premuto. | Premere il tasto On/Off. |
| | Il tasto Avvio/Pausa non è stato premuto. | Premere il tasto Avvio/Pausa. |
| | L'apparecchiatura è in modalità standby. | Premere il tasto On/Off. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema ¹⁾ | Possibile causa | Rimedio |
|---|--|---|
| Risultati di asciugatura insoddisfacenti. | Scelta del programma sbagliato. | Selezionare un programma adeguato. ²⁾ |
| | Il filtro è ostruito. | Pulire il filtro. ³⁾ |
| | L'opzione Livello Asciugatura è stata impostata su  <i>pronto stiro</i> . ⁴⁾ | Impostare l'opzione Livello Asciugatura su un livello più alto. |
| | Il carico era troppo grande. | Non superare il volume di carico massimo. |
| | Le fessure di ricircolo dell'aria sono ostruite. | Pulire gli alloggiamenti di ricircolo dell'aria nella parte inferiore dell'apparecchiatura. |
| | È presente dello sporco sul sensore di umidità nel cesto. | Pulire la superficie anteriore del cesto. |
| | Il livello di asciugatura non è stato impostato sul livello desiderato. | Regolare il livello di asciugatura. ⁵⁾ |
| | Il condensatore è ostruito. | Pulire il condensatore. ³⁾ |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema ¹⁾ | Possibile causa | Rimedio |
|---|---|---|
| L'oblò di caricamento non si chiude | Il filtro non è bloccato in posizione. | Posizionare correttamente il filtro. |
| | La biancheria è bloccata tra l'oblò e la guarnizione. | Rimuovere gli oggetti impigliati e chiudere l'oblò. |
| Non è possibile modificare il programma o le opzioni. | Dopo l'avvio del ciclo non è possibile modificare il programma o l'opzione. | Spegnere e riaccendere l'asciugabiancheria. Modificare il programma o l'opzione, a seconda delle necessità. |
| Non è possibile selezionare un'opzione. Viene emesso un segnale acustico. | L'opzione che si è tentato di selezionare non è disponibile per il programma selezionato. | Spegnere e riaccendere l'asciugabiancheria. Modificare il programma o l'opzione, a seconda delle necessità. |
| Non c'è una luce nel cestello | Lampadina del cesto difettosa. | Contattare il Centro di Assistenza per sostituire la lampadina del cesto. |
| Un tempo di durata inaspettato compare sul display. | La durata dell'asciugatura viene calcolata sulla base delle dimensioni del carico e del livello di umidità. | Si tratta di un'operazione automatizzata - l'apparecchiatura funziona correttamente. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema ¹⁾ | Possibile causa | Rimedio |
|---|--|---|
| Un programma è inattivo. | Il contenitore dell'acqua è pieno. | Svuotare il contenitore dell'acqua, premere il tasto Avvio/Pausa. ³⁾ |
| Il ciclo di asciugatura è troppo corto. | Le dimensioni del carico sono ridotte. | Selezionare il programma tempo. La durata deve tenere conto del carico. Per asciugare un articolo o un quantitativo di bucato ridotto consigliamo tempi di asciugatura brevi. |
| | La biancheria è troppo asciutta. | Selezionare il programma a tempo o un grado di asciugatura più elevato (per es. ☀ <i>extra</i>) |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema ¹⁾ | Possibile causa | Rimedio |
|--|--|--|
| Ciclo di asciugatura troppo lungo ⁶⁾ | Il filtro è ostruito. | Pulire il filtro. |
| | Il carico è troppo grande. | Non superare il volume di carico massimo. |
| | La biancheria non è stata centrifugata a sufficienza. | Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavabiancheria. |
| | Temperatura ambiente troppo bassa o elevata - non si tratta di un'anomalia dell'apparecchiatura. | Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5°C e minore di +35°C. La temperatura ambiente adatta a raggiungere i migliori risultati di asciugatura è compresa tra 19° e 24°C. |
| Nessuna connessione wireless oppure la connessione si interrompe spesso. | La rete wireless di casa non funziona. | Controllare la configurazione della rete wireless di casa. Riavviare il router. Qualora il problema persista, contattare il proprio fornitore del servizio wireless. |
| | Il dispositivo smart o l'apparecchiatura - oppure entrambi - non sono abbinati alla rete wireless. | Ripetere i passaggi di configurazione sul dispositivo smart o sull'apparecchiatura o su entrambi. |

| Problema ¹⁾ | Possibile causa | Rimedio |
|---|---|---|
| La connessione con l'apparecchiatura tramite l'applicazione My AEG non funziona frequentemente. | Connessione scadente o assente fra l'asciugabiancheria e il router. | Garantire un collegamento adeguato fra l'apparecchiatura e il router di casa. Avvicinare il router all'apparecchiatura. Dotare la rete di casa di un ripetitore wireless. Non usare contemporaneamente il forno a microonde e il telecomando. Il forno a microonde può disturbare il segnale della connessione. |

1) Se sul display compare un messaggio di errore (ad es. **E51**): Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria. Selezionare un nuovo programma. Toccare il tasto Avvio/Pausa. Se l'apparecchiatura non funziona, contattare il centro assistenza e indicare il codice di errore.

2) Seguire la descrizione del programma — consultare il capitolo PROGRAMMI.

3) Consultare il capitolo *PULIZIA E CURA*.

4) Solo asciugabiancheria con l'opzione Livello Asciugatura.

5) Vedere il capitolo CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.

6) Nota: Dopo massimo 5 ore, il ciclo di asciugatura termina automaticamente.

12.1 Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:

- Il filtro è ostruito. Un filtro ostruito compromette l'asciugatura.
- Le fessure di ricircolo dell'aria sono ostruite.
- Il cesto è sporco.
- Impostazioni del livello di asciugatura predefinito non adeguate.
Cfr. capitolo *Regolazione del livello di asciugatura predefinito*

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa. La temperatura ambiente ottimale è compresa fra i 19° e i 24°C.

13. DATI TECNICI

| | |
|---|--|
| Altezza x Larghezza x Profondità | 850 x 596 x 638 mm (massimo 663 mm) |
| Massima profondità con l'oblò aperto | 1108 mm |
| Massima larghezza con l'oblò aperto | 958 mm |
| Altezza regolabile | 850 mm (+ 15 mm - regolazione piedini) |
| Volume del cesto | 118 l |
| Volume carico massimo | 8,0 kg |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Livello di potenza audio | 63 dB |
| Potenza totale | 700 W |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Consumo energetico sul programma cotone standard a pieno carico. ¹⁾ | 1,47 kWh |
| Consumo energetico sul programma cotone standard a carico parziale. ²⁾ | 0,83 kWh |
| Consumo annuale di energia ³⁾ | 176,5 kWh |

DATI TECNICI

| | |
|--|---------------------|
| Assorbimento potenza in modalità acceso ⁴⁾ | 0,05 W |
| Assorbimento potenza in modalità spento ⁴⁾ | 0,05 W |
| Tipo di uso | Domestico |
| Temperatura ambiente consentita | da + 5 °C a + 35 °C |
| Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità | IPX4 |
| Questo prodotto contiene gas fluorurati serra, ermeticamente sigillati | |
| Tipo di gas | R134a |
| Peso | 0,30 kg |
| Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) | 1430 |

1) In riferimento a EN 61121. 8,0kg di cotone centrifugati a 1.000 giri/min.

2) In riferimento a EN 61121. 4,0kg di cotone centrifugati a 1.000 giri/min.


3) Consumo di energia annuale in kWh, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per la biancheria di cotone a carico pieno e parziale e consumo in standby. L'effettivo consumo di energia per ciclo dipenderà da come si utilizza l'apparecchiatura (NORMATIVA EUROPEA N. 392/2012).

4) Con riferimento a EN 61121.

Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 392/2012 che implementa la direttiva 2009/125/CE.

14. ACCESSORI

14.1 Kit di installazione in colonna




Nome dell'accessorio: SKP11GW, STA9GW

Disponibile presso il vostro rivenditore autorizzato.

Il kit per l'installazione in colonna può essere usato solo con le lavatrici e le asciugabiancheria specificate nel foglietto. Vedere il foglietto allegato.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

14.2 Kit di scarico



Nome dell'accessorio: DK11.


Disponibile presso il vostro distributore autorizzato (può essere collegato ad alcuni tipi di asciugabiancheria)

Per lo scarico completo dell'acqua condensata in un lavello, un sifone, una conduttura, ecc. Dopo aver eseguito l'installazione, il contenitore dell'acqua viene scaricato automaticamente. Il contenitore dell'acqua deve trovarsi all'interno dell'apparecchiatura.

Il tubo installato deve essere ad almeno 50 cm e massimo 100 cm da terra. Il tubo non deve essere attorcigliato. Se necessario, ridurre la lunghezza del tubo.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

14.3 Basamento con cassetto



Nome dell'accessorio: PDSTP10, E6WHPED2.

Disponibile presso il vostro rivenditore autorizzato.

Per aumentare l'altezza dell'apparecchiatura al fine di semplificare le operazioni di carico e scarico del bucato.

Il cassetto può essere utilizzato per conservare tutto ciò che riguarda la biancheria come ad es.: asciugamani, prodotti per la pulizia, ecc.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

15. FOGLIO INFORMATIVO IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017

| | |
|---|----------------------------|
| Foglio informativo prodotto | |
| Marchio Commerciale | AEG |
| Modello | T9DEC856D, PNC916098661 |
| Capacità nominale in kg | 8,0 |
| Asciugabiancheria a espulsione o a condensazione | Condensatore |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Consumo di energia in kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. | 176,5 |
| Asciugabiancheria automatica o asciugabiancheria non automatica | Automatico |
| Consumo energetico del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone in kWh | 1,47 |
| Consumo energetico del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone in kWh | 0,83 |
| Consumo energetico ponderato in modo spento in W | 0,05 |
| Consumo di energia in modo left-on in W | 0,05 |

**FOGLIO INFORMATIVO IN RIFERIMENTO AL
REGOLAMENTO UE 1369/2017**

| | |
|---|-----|
| Durata del modo left on in minuti | 10 |
| Il "programma standard per tessuti in cotone" usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto, che tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone | |
| Durata ponderata del programma del "programma standard a pieno carico e a carico parziale" in minuti | 121 |
| Durata ponderata del programma del "programma standard a pieno carico" in minuti | 152 |
| Durata ponderata del programma del "programma standard a carico parziale" in minuti | 97 |
| Classe di efficienza di condensazione su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) | A |
| Efficienza di condensazione media del programma standard a pieno carico espressa in percentuale | 91 |
| Efficienza di condensazione media del programma standard a carico parziale espressa in percentuale | 91 |



FOGLIO INFORMATIVO IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017

| | |
|---|----|
| Efficienza di condensazione ponderata del "programma standard a pieno carico e a carico parziale" | 91 |
| Livello di potenza sonora in dB | 63 |
| Apparecchio da incasso S/N | No |

Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 392/2012 che implementa la direttiva 2009/125/CE.

16. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.