



## VIGTIGE HENVISNINGER

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM FØR BRUG.

DET ER NØDVENDIGT AT IVÆRKSÆTTE PASSENDE FORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SÅSAM:

1 Kontrollér, at apparatets spænding svarer til strømforsyningen.

2 Hold apparatet under opsyn, når strømmen er tilsluttet; kobl den fra hver gang efter brug.

3 Placer apparatet på et vandret og stabilt underlag med god belysning i forbundet med brug.

4 Placer produktet på et varmebestandigt underlag.

5 Anbring ikke apparatet over eller i nærheden af varmekilder, elektriske elementer eller i en varm ovn.

6 Placer ikke apparatet oven på andre apparater.

7 Brug ikke apparatet i nærheden af vægge og gardiner.

8 Udsæt ikke apparatet for vejr- og vindforhold (regn, sol osv.).

9 Sorg for, at den elektriske ledning ikke kommer i berøring med varme flader.

10 Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller med manglende erfaring eller kendskab, hvis dette sker under opsyn fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller såfremt de er blevet instrueret med hensyn til forsvarlig brug af apparatet og har forstået de farer, som er forbundet med brugen.

11 Det er nødvendigt at holde børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

12 Rengøring og vedlikeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år, hvis dette sker uden opsyn fra en voksen.

13 Placer apparatet og strømledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette gælder både, når der er sluttet strøm til apparatet og i forbundet med afkølingen efter brug.

14 Nedsenk aldrig apparatets hoveddel, stikket eller ledningen i vand eller i andre væsker. Rengør apparatet ved hjælp af en fugtig klud.

15 Fjern stikket fra stikkontakten inden indsættelse eller fjernelse af de enkelte dele og inden rengøring. Dette gælder også, når apparatet ikke er i brug.

16 De tilgængelige overflader kan blive meget varme, når apparatet er i brug.

17 Brug ikke skurepulver, ætsende midler eller opvaskemaskine til rengøring af apparatet.

18 Sørg altid for at have helt tørre hænder inden betjening eller regulering af afbryderne på apparatet eller inden berøring af stikket og forsningstilslutningerne.

19 Fjern stikket ved at tage fat direkte omkring stikket og tage det ud af stikkontakten. Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen.

20 Apparatet må ikke benyttes, hvis det har været utsat for slag, hvis der er synlige tegn på skader eller i tilfælde af vandlækager. Benyt ikke apparatet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis selve apparatet er beskadiget. Alle former for reparationer (herunder udskiftning af strømledningen) må kun udføres af Ariete servicecenteret eller af autoriserede Ariete teknikere. Herved forebygges enhver risiko.

21 Dette apparat er kun beregnet til privat brug i hjemmene, og det må derfor ikke bruges til handelsmæssige eller industrielle formål.

22 Eventuelle ændringer i apparatet, som sker uden udtrykkelig tilladelse fra producenten, kan medføre forringet sikkerhed og ophør af garantien for brugerens brug af apparatet.

23 Når apparatet driftsliv er afsluttet, skal strømledningen over, så den ikke kan bruges. Det er ligeledes vigtigt at fjerne de dele, som man mener kan være farlige, idet børn kan finde på

at bruge apparatet som legetøj.

24 Emballagedelene skal opbevares utilgængeligt for børn, da de kan udgøre en mulig fare.

25 Produktet må ikke forsynes ved hjælp af eksterne timer eller separate fjernstyrte systemer.

## DENNE VEJLEDNING SKAL OPBEVARES SAMMEN MED APPARATET.

### BESKRIVELSE AF APPARATET

- 1 - Kogeplade
- 2 - Afstreg ledning + stik
- 3 - Kontrollampe
- 4 - Knap til indstilling af temperaturen

### BRUGSANVISNING

Fjern eventuelle eliketter fra kogepladen inden brug.

Kontrollampe: Indikator for strøm. Rengør eventuelle kogeplader med en fugtig klud. Når apparatet taget i brug, kan den dannede en smule rug. Dette skyder opvarmningen af visse komponenter og er ikke udtryk for fejl.

Placer apparatet på et vandret underlag med god belysning i forbundet med brug.

4 Placer produktet på et varmebestandigt underlag.

5 Anbring ikke apparatet over eller i nærheden af varmekilder, elektriske elementer eller i en varm ovn.

6 Placer ikke apparatet oven på andre apparater.

7 Brug ikke apparatet i nærheden af vægge og gardiner.

8 Udsæt ikke apparatet for vejr- og vindforhold (regn, sol osv.).

9 Sorg for, at den elektriske ledning ikke kommer i berøring med varme flader.

10 Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller med manglende erfaring eller kendskab, hvis dette sker under opsyn fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller såfremt de er blevet instrueret med hensyn til forsvarlig brug af apparatet og har forstået de farer, som er forbundet med brugen.

11 Det er nødvendigt at holde børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

12 Rengøring og vedlikeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år, hvis dette sker uden opsyn fra en voksen.

13 Placer apparatet og strømledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette gælder både, når der er sluttet strøm til apparatet og i forbundet med afkølingen efter brug.

14 Nedsenk aldrig apparatets hoveddel, stikket eller ledningen i vand eller i andre væsker. Rengør apparatet ved hjælp af en fugtig klud.

15 Fjern kogepladen med en fugtig og blød klud.

Brug ikke fordampere til rengøringen for at undgå beskadigelse af kogepladen.

Brug aldrig skurepulver eller redskaber af metal for at undgå beskadigelse af kogepladen.

Rengør kogepladen ved en fugtig og blød klud.

Brug ikke kogepladen ved et vandet underlag.

Brug ikke kogepladen ved et vandet underlag.