

DA

VIGTIGE HENVISNINGER

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM FØR BRUG.

DET ER NØDVENDIGT AT IVÆRKSÆTTE PASSENDE FORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SÅSOM:

- Kontrollér, at apparatets spænding svarer til strømforsyningen.
- Hold apparatet under opsyn, når strømmen er tilsluttet.: kobl den fra hver gang efter brug.
- Placér apparatet på et vandret og stabilt underlag med god belysning i forbindelse med brug.
- Placér produktet på et varmebestandigt underlag.
- Anbring ikke apparatet over eller i nærheden af varmekilder, elektriske elementer eller i en varm ovn.
- Placér ikke apparatet oven på andre apparater.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vægge og gardiner.
- Udsæt ikke apparatet for vejr- og vindforhold (regn, sol osv.).
- Sørg for, at den elektriske ledning ikke kommer i berøring med varme flader.
- Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller med manglende erfaring eller kendskab, hvis dette sker under opsyn fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller såfremt de er blevet instrueret med hensyn til forsvarlig brug af apparatet og har forstået de farer, som er forbundet med brugen.

- Det er nødvendigt at holde børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år, hvis dette sker uden opsyn fra en voksen.
- Placér apparatet og strømledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette gælder både, når der er sluttet strøm til apparatet og i forbindelse med afkolingen efter brug.

- Nedsænk aldrig apparatets hoveddel, stikket eller ledningen i vand eller i andre væsker. Rengør apparatet ved hjælp af en fugtig klud.
- Fjern stikket fra stikkontakten inden indsættelse eller fjernelse af de enkelte dele og inden rengøring. Dette gælder også, når apparatet ikke er i brug.
- De tilgængelige overflader kan blive meget varme, når apparatet er i brug.
- Brug ikke skurepulver, ætsende midler eller opvaskemaskine til rengøring af apparatet.
- Sørg altid for at have helt tørre hænder inden betjening eller regulering af afbryderne på apparatet eller inden berøring af stikket og forsyningsstikslutningerne.
- Fjern stikket ved at tage fat direkte omkring stikket og tage det ud af stikkontakten. Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen.

- Apparatet må ikke benyttes, hvis det har været udsat for slag, hvis der er synlige tegn på skader eller i tilfælde af vandlækager. Benyt ikke apparatet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis selve apparatet er beskadiget. Alle former for reparationer (herunder udskiftning af strømledningen) må kun udføres af Ariete servicecenteret eller af autoriserede Ariete teknikere. Herved forebygges enhver risiko.
- Dette apparat er kun beregnet til privat brug i hjemmene, og det må derfor ikke bruges til handelsmæssige elle industrielle formål.
- Eventuelle ændringer i apparatet, som sker uden udtrykkelig tilladelse fra producenten, kan medføre forringet sikkerhed og ophør af garantien for brugerens brug af apparatet.
- Når apparatet driftsliv er afsluttet, klip strømledningen over, så den ikke kan bruges. Det er ligeledes vigtigt at fjerne de dele, som man mener kan være farlige, idet børn kan finde på

at bruge apparatet som legetøj.

24 Emballagedelene skal opbevares utilgængelige for børn, da de kan udgøre en mulig fare.

25 Produktet må ikke forsynes ved hjælp af eksterne timere eller separate fjernstyrede systemer.

DENNE VEJLEDNING SKAL OPBEVARES SAMMEN MED APPARATET.

BESKRIVELSE AF APPARATET

- Kogeplader
- Aftagelig ledning + stik
- Kontrollampe
- Knap til indstilling af temperaturen

BRUGSANVISNING

Fjern eventuelle etiketter fra kogepladerne inden brug.
Kontroller, at kogepladerne er rene og frie for støv. Rengør eventuelt kogepladerne med en fugtig og blød klud. Når apparatet tages i brug, kan det dannes en smule rog. Dette skyldes opvarmningen af visse komponenter og er ikke udtryk for fejl.
Placér apparatet på et vandret underlag.
Kontroller, at knapperne til indstilling af temperaturen (4) er indstillet på "MIN".
Sæt sikketil i stikkontakten. Drej knoppen til indstilling af temperatur (4) til den ønskede temperatur.
Kontrollampen (3) tændes.
Kontrollampen skiftelvis tændes og slukkes under tilberedningen for at oplyse, at den valgte temperatur fastholdes konstant.

- Advarsel**
 - Bører ikke kogepladerne under eller umiddelbart efter brug. Fare for forbrændinger!

Brug en skraber af plast til at fjerne eventuelle madrester fra kogepladerne efter brug. Brug aldrig redskaber af metal for at undgå beskadigelse af kogepladerne.
Følg disse råd for at optimere tiden for tilberedning/kogning af vand.:
- Justér knappen til indstilling af temperaturen til MAX.
- Brug gryder med samme eller mindre diameter end kogepladen.
- Læg altid låg på gryden, når der koges vand.
- Vandet koger hurtigere, hvis der benyttes en gryde af aluminium.

VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

- Advarsel**
 - Kontroller inden rengøring af apparatet, at strømmen er frakoblet, og at det er afkølet fuldstændigt.

- Advarsel**
 - Læg ikke apparatet i vand eller anden væske.

- Advarsel**
 - Læg ikke apparatet i vand eller anden væske.

Rengør kogepladerne hver gang efter brug for at undgå, at tilberedt mad brænder fast.

Lad kogepladerne køle af. Det er lettere at rengøre kogepladerne, mens de stadig er lunke.
Rengør kogepladerne med en fugtig og blød klud.
Brug ikke fordampere til rengøringen for at undgå beskadigelse af kogepladernes anti-stick beklægning.
Brug aldrig skurepulver eller redskaber af metal for at undgå beskadigelse af kogepladerne.

11 Det er nødvendigt at holde børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år, hvis dette sker uden opsyn fra en voksen.
- Placér apparatet og strømledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette gælder både, når der er sluttet strøm til apparatet og i forbindelse med afkolingen efter brug.

- Nedsænk aldrig apparatets hoveddel, stikket eller ledningen i vand eller i andre væsker. Rengør apparatet ved hjælp af en fugtig klud.
- Fjern stikket fra stikkontakten inden indsættelse eller fjernelse af de enkelte dele og inden rengøring. Dette gælder også, når apparatet ikke er i brug.
- De tilgængelige overflader kan blive meget varme, når apparatet er i brug.
- Brug ikke skurepulver, ætsende midler eller opvaskemaskine til rengøring af apparatet.
- Sørg altid for at have helt tørre hænder inden betjening eller regulering af afbryderne på apparatet eller inden berøring af stikket og forsyningsstikslutningerne.
- Fjern stikket ved at tage fat direkte omkring stikket og tage det ud af stikkontakten. Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen.

- Apparatet må ikke benyttes, hvis det har været udsat for slag, hvis der er synlige tegn på skader eller i tilfælde af vandlækager. Benyt ikke apparatet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis selve apparatet er beskadiget. Alle former for reparationer (herunder udskiftning af strømledningen) må kun udføres af Ariete servicecenteret eller af autoriserede Ariete teknikere. Herved forebygges enhver risiko.
- Dette apparat er kun beregnet til privat brug i hjemmene, og det må derfor ikke bruges til handelsmæssige elle industrielle formål.
- Eventuelle ændringer i apparatet, som sker uden udtrykkelig tilladelse fra producenten, kan medføre forringet sikkerhed og ophør af garantien for brugerens brug af apparatet.
- Når apparatet driftsliv er afsluttet, klip strømledningen over, så den ikke kan bruges. Det er ligeledes vigtigt at fjerne de dele, som man mener kan være farlige, idet børn kan finde på at bruge apparatet som legetøj.
- Emballagedelene skal opbevares utilgængelige for børn, da de kan udgøre en mulig fare.
- Produktet må ikke forsynes ved hjælp af eksterne timere eller separate fjernstyrede systemer.
- DENNE VEJLEDNING SKAL OPBEVARES SAMMEN MED APPARATET.
- BESKRIVELSE AF APPARATET
 - Kogeplader
 - Aftagelig ledning + stik
 - Kontrollampe
 - Knap til indstilling af temperaturen
- BRUGSANVISNING

Fjern eventuelle etiketter fra kogepladerne inden brug.
Kontroller, at kogepladerne er rene og frie for støv. Rengør eventuelt kogepladerne med en fugtig og blød klud. Når apparatet tages i brug, kan det dannes en smule rog. Dette skyldes opvarmningen af visse komponenter og er ikke udtryk for fejl.
Placér apparatet på et vandret underlag.
Kontroller, at knapperne til indstilling af temperaturen (4) er indstillet på "MIN".
Sæt sikketil i stikkontakten. Drej knoppen til indstilling af temperatur (4) til den ønskede temperatur.
Kontrollampen (3) tændes.
Kontrollampen skiftelvis tændes og slukkes under tilberedningen for at oplyse, at den valgte temperatur fastholdes konstant.

 - Advarsel**
 - Bører ikke kogepladerne under eller umiddelbart efter brug. Fare for forbrændinger!

Brug en skraber af plast til at fjerne eventuelle madrester fra kogepladerne inden brug. Brug aldrig redskaber af metal for at undgå beskadigelse af kogepladerne.
Følg disse råd for at optimere tiden for tilberedning/kogning af vand.:
- Justér knappen til indstilling af temperaturen til MAX.
- Brug gryder med samme eller mindre diameter end kogepladen.
- Læg altid låg på gryden, når der koges vand.
- Vandet koger hurtigere, hvis der benyttes en gryde af aluminium.
- VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING
 - Advarsel**
 - Kontroller inden rengøring af apparatet, at strømmen er frakoblet, og at det er afkølet fuldstændigt.
 - Advarsel**
 - Læg ikke apparatet i vand eller anden væske.
 - Advarsel**
 - Læg ikke apparatet i vand eller anden væske.

Rengør kogepladerne hver gang efter brug for at undgå, at tilberedt mad brænder fast.
Lad kogepladerne køle af. Det er lettere at rengøre kogepladerne, mens de stadig er lunke.
Rengør kogepladerne med en fugtig og blød klud.
Brug ikke fordampere til rengøringen for at undgå beskadigelse af kogepladernes anti-stick beklægning.
Brug aldrig skurepulver eller redskaber af metal for at undgå beskadigelse af kogepladerne.

11 Det er nødvendigt at holde børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år, hvis dette sker uden opsyn fra en voksen.
- Placér apparatet og strømledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette gælder både, når der er sluttet strøm til apparatet og i forbindelse med afkolingen efter brug.

ennen puhdistusta.

16 Esillä olevat pinnat saattavat olla hyvin kuumia laitteen käytön aikana.

17 Älä käytä laitteen puhdistukseen hankaavia tai syövyttäviä aineita tai astianpesukonetta.

18 Varmista aina, että kätesi ovat kuivat ennen laitteen käyttöä, sen kytkinten säätöä tai pistotulppan ja sähköisten osien koskettamista.
19 Irrota pistotulppa tarttumalla siihen ja vetämällä se irti pistorasiasta. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.

20 Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut tai jos siinä on näkyviä vaurioita tai se vuotaa. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut tai jos laite vaikuttaa vialliselta.
Ainoastaan Ariete-huolto tai valtuutettu Ariete-teknikko saa suorittaa korjaukset, mukaan lukien virtajohdon vaihdon, jotta kaikilta riskeiltä vältytään.

21 Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ja se ei sovellu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

22 Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan erityistä valtuutusta, seurauksena saattaa olla käyttöturvallisuuden heikentyminen ja takuun raukeaminen.

23 Jos laite päätetään hävittää, se tulee tehdä käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Tee lisäksi mahdollisesti vaaralliset laitteen osat vaarattomiksi erityisesti, jos lapset saattavat käyttää laitetta leikeissään.

24 Pakkauksen osia ei tule jättää lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa huomattavan vaaran.

25 Laitteeseen ei saa kytkeä sähköä ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädettävän järjestelmän kautta.

SÄILYTÄ AINA NÄMÄ OHJEET.

LAITTEEN KUVAUS
<ol style="list-style-type: none">- Keittolevyt - Virtajohto + pistotulppa - Toiminnan merkkivalo - Lämpötilansäädin

KÄYTTÖOHJEET
<p>Poista keittolevyissä mahdollisesti olevat tarrat ennen käyttöä. Tarkista, että keittolevyt ovat puhtaat ja pölyttömät. Puhdista keittolevyt tarvittaessa kostealla ja pehmeällä liinalla. Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, saatat havaita hieman savua. Se johtuu joidenkin komponenttien kuumenemisestä ja on täysin normaalia.</p> <p>Aseta laite aina tasaiselle alustalle. Tarkista, että lämpötilansäätimet (4) on asetettu MIN-kohtaan. Aseta pistotulppa pistorasiiaan. Käännä säädin (4) halutun lämpötilan kohdalle. Toiminnan merkkivalo (3) syttyy. Kypsennyksen aikana toiminnan merkkivalo syytty ja sammuu aika ajoin merkitä siitä, että valittua lämpötilaa pidetään tasaisena.</p> <ul style="list-style-type: none">Varoitus <ul style="list-style-type: none">Älä koske keittolevyjä käytön aikana tai välittömästi sammutuksen jälkeen. Palovamman vaara!

Poista ruokajäämät keittolevyjen käytön jälkeen muovivälistä. Älä koskaan käytä metallivälineitä, etteivät keittolevyt vaurioidu.
Noudata seuraavia neuvoja yhtenäksesi kypsennyks- ja veden kiehumisaikoja:
- Aseta lämpötilansäädin MAX-kohtaan.
- Käytä kattilasta, joden halkaisija on sama tai pienempi kuin keittolevyllä.
- Aseta aina kansi kattilan päälle, kun kiehattu vettä.
- Vesi kiehuu nopeammin alumiinikattilassa.

HUOLTO JA PUHDISTUS
<ul style="list-style-type: none">Varoitus <ul style="list-style-type: none">Varmista ennen laitteen puhdistusta, että sen sähkö on katkaistu ja että se on täysin jäähtynyt.

- Varoitus**
 - Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Varoitus**
 - Tarkista laitteen virtajohdon kunto ennen jokaista käyttöä. Jos se on vaurioitunut, vie se lähimpään huoltoon. Sen saa vaihtaa ainoastaan ammattihenkilö.

Puhdista keittolevyt jokaisen käytön jälkeen, ettei niille keräänyä kypsennettyä ruokaa.
Anna keittolevyjen jäähtyä. Puhdistus on helpompaa, jos keittolevyt ovat hieman lämpimiä.
Puhdista keittolevyt kostealla ja pehmeällä liinalla.
Älä käytä puhdistukseen suihkutettavaa pesuainetta, ettei keittolevyjen tarttumaton pinta vaurioidu.
Älä käytä hankaavia pesuaineita tai metallivälineitä, etteivät keittolevyt naarmuunnu ja vaurioidu.

NO

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK.

TA FØLGENDE FORHOLDSREGLER VED BRUK AV ELEKTRISKE APPARATER.:

- Pass på at apparatets voltspenning passer til hjemmets strømnett.
- Ikke forlat apparatet uten tilsyn mens det er koblet til strømmen.; Koble det fra strømmen etter bruk.
- Under bruk må apparatet stå på en stabil og godt belyst vannrett overflate.
- Plasser apparatet på en varmebestandig overflate.
- Ikke plasser apparatet over eller i nærheten av varmekilder, elektriske deler eller i en oppvarmet ovn.
- Ikke sett det oppå andre apparater.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av vegger og gardiner.
- Ikke utsett apparatet for regn, sol, osv.
- Pass på at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme overflater.
- Apparatet må ikke brukes av barn (over 8 år) eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap med mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og risikoene knyttet til bruken.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år uten tilsyn av en voksen.
- Barn under 8 år må alltid holdes unna apparatet og strømledningen både når apparatet er koblet til strømmen og når det kjøles ned etter bruk.
- Aldri senk hoveddelen, støpslet og strømledningen ned i vann eller annen væske. Bruk en fugtig klut til rengjøringen.
- Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten, selv om apparatet ikke er i bruk, før de enkelte delene settes inn eller fjernes, eller for rengjøring.

- Temperaturen på de utvendige overflatene kan være høy når apparatet er i bruk.
- Ikke rengjør apparatet med slipende eller etsende rengjøringsmidler, eller i oppvaskmaskin.
- Pass alltid på at hendene er tørre før du bruker eller justerer apparatets brytere, eller før du tar på støpslet og koblingene.
- Grip godt fast i støpslet og trekk det ut av stikkontakten. Ikke dra i ledningen for å trekke støpslet ut av stikkontakten.
- Apparatet må ikke brukes hvis det har falt i bakken, hvis det har synlige skader eller hvis det lekker vann. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpslet er skadet, eller hvis apparatet er defekt. Alle reparasjoner, inkludert utskifting av strømledningen, må utelukkende utføres av Arietes autoriserte servicecenter eller autoriserte teknikere for å unngå enhver fare.

21 Apparatet er kun til husholdningsbruk, og må ikke brukes til kommersielle eller industrielle formål.

22 Hvis produktet brukes etter at det er utført endringer som ikke er uttrykkelig godkjente av produsenten, kan det føre til opphøring av sikkerheten og bortfall av garantien.
23 Når apparatet ikke skal brukes lenger, må strømledningen kuttes, slik at apparatet gjøres ubrukelig. Det anbefales i tillegg å ufarliggjøre de deler av apparatet som kan være farlige, spesielt hvis barn skulle bruke apparatet som leketøy.

24 Emballasjedelene må holdes utenfor barns rekkevidde da de er farlige.

25 Apparatet må ikke strømføres av eksterne timere eller fjernstyrte systemer.

TA ALLTID VÅRE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- Kokeplater
- Strømledning + støpsel
- Kontrollampe
- Temperaturbryter

BRUK

Fjern eventuelle etiketter på platene for bruk.
Kontroller at kokeplatene er rene og uten støv. Rengør eventuelt kokeplatene med en fugtig og myk klut. Første gang apparatet brukes kan det avgis litt røyk. Dette skyldes opvarmningen av noen deler, og er helt normalt.
Plasser apparatet på en jevn overflate.
Kontroller at temperaturbryterne (4) er innstille på "MIN".
Sett støpslet inn i stikkontakten. Drei bryteren (4) til ønsket temperatur. Kontrollampen (3) tennes.
Under stekingens slås kontrollampen jevnlig på og av for å vise at valgt temperatur holdes konstant.

- Advarsel**
 - Ikke ta på kokeplatene under bruk eller like etter at de er slått av. Fare for forbrønning!

Brug en plastskraper for å fjerne madrester etter bruk av kokeplatene. Aldri bruk metallredskaper, fordi de kan ødelegge kokeplatene.
Følg disse rådene for optimale ledere for steking/vannkoking.:
- Innstill temperaturbryteren på MAX.
- Bruk gryter med samme (eller mindre) diameter som platen.
- Ha alltid låk på gryten ved vannkoking.
- Ved bruk av aluminiumsgryter koker vann raskere.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Advarsel**
 - For apparatet rengjøres må det være koblet fra strømmen og kjølt helt ned.

- Advarsel**
 - Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske.

- Advarsel**
 - Kontroller alltid apparatets strømledning for bruk. Hvis den er skadet, må den leveres inn til nærmeste servicecenter og skiftes ut av kvalifisert personale.

Rengør alltid platene etter bruk for å unngå oppsamling av madrester.
Kjøll ned platene. Det er lettere å rengjøre kokeplatene hvis de er litt varme.
Rengjør kokeplatene med en fuglig og myk klut.

Ikke bruk spray til rengjøringen, fordi det kan ødelegge kokeplatenes teflonbelegg.
Aldri bruk slipende rengjøringsmidler eller metallredskaper, fordi de kan skrape opp og ødelegge kokeplatene.

räckhåll för barn under 8 år, både när apparaten är ansluten till elnätet och under avkylningsfasen efter användning.

14 Sänk aldrig ned apparaten, stickkontakten eller elsladden i vatten eller andra vätskor. Rengör dessa delar med en fuktig duk.

15 Aven när apparaten inte används ska stickkontakten dras ut ur eluttaget innan de enskilda delarna monteras eller tas bort samt före rengöring.

16 När apparaten används kan vissa åtkomliga ytor bli mycket varma.

17 Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel, eller diskmaskin för rengöring av apparaten.

18 Se till att händerna är ordentligt torra innan du börjar använda apparaten, ställer in apparatens brytare eller rör vid stickkontakten och elanslutningarna.

19 Grip tag direkt i stickkontakten som sitter i väggen när stickkontakten ska dras ut. Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.

20 Apparatet får inte användas om någon har tappat den, om det finns synliga tecken på skador eller om den läcker vatten. Använd inte apparaten om elsladden eller stickkontakten är skadad eller om apparaten är behäftad med fel. Alla reparationer, inklusive byte av nätsladden, ska utföras av en Arietes serviceverkstad eller av Arietes auktoriserade tekniker för att undvika alla typer av risker.

21 Apparatet är endast avsedd för hushållsbruk och får inte användas för kommersiellt eller industriellt bruk.

22 Eventuella ändringar på apparaten som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan leda till att säkerheten äventyras och bortfall av garantin.

23 Skär av elsladden för att göra apparaten obrukbar om den ska bortskaffas som avfall. Det rekommenderas dessutom att göra de delar av apparaten obrukbara som kan utgöra en fara, i synnerhet för barn som kan få för sig att leka med apparaten.

24 Förpackningsmaterialet får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom det utgör en potentiell fara.

25 Produkten ska inte strömförsörjas via externa timer eller med separata fjärrstyrda anordningar.

SPARA ALLTID BRUKSANVISNINGEN.

BESKRIVNING AV APPARATEN
<ol style="list-style-type: none">- Kockplattor - Elsladd i stickkontakt - Funktionsindikator - Temperaturved

ANVÄNDNING

Ta bort eventuella etiketter som kan sitta på plattorna före användning.
Kontrollera att kokplattorna är rena och fria från damm. Rengör kokplattorna med en mjuk og fugtig trasa om det är nödvändigt. Första gången som apparaten används kan det komma ut lite rök. Detta beror på att vissa komponenter blir varma, men det är inget tecken på fel.

Placera apparaten på en plan yta.
Kontrollera att temperaturveden (4) är inställda på MIN.
Sätt i stickkontakten i eluttaget. Vrid temperaturvedet (4) till önskat läge. Driftindikatorn (3) tänds.
Under tillagningen tänds och släcks funktionsindikatorn periodvis för att upprätthålla den valda temperaturen konstant.

- Observera**
 - Vidrör inte kokplattan under användning eller direkt efter att den har stängts av. Risk för brännskador!

Använd ett verktyg av plast för att ta bort madrester efter att kokplattorna har använts.
Använd aldrig verktyg av metall. Kokplattorna kan skadas.
Följ rekommendationerna nedan för att optimera tiden for tillagning/vattenkoking:
- Ställ in temperaturvedet på MAX.
- Använd kastruller med samma eller mindre diameter än plattan.
- Använd alltid lock på kastrullen vid vattenkoking.
- Vattnet kokar snabbare vid användning av aluminiumkastruller.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Observera**
 - Innan apparaten rengörs ska du kontrollera att den är fränkopplad från elnätet och att den har svalnat fullständigt.

- Observera**
 - Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller i andra vätskor.

- Observera**
 - Kontrollera regelbundet nätsladdens släck innan apparaten används och lämna in apparaten till närmaste serviceverkstad så att behörig personal kan byta ut den om det är nödvändigt.

Rengör alltid plattorna efter varje användning för att undvika att bränd mat ansamlas.
Låt plattorna svalna. Rengöringen är alltid enklare om kokplattorna är något varma.
Rengör kokplattorna med en mjuk og fugtig trasa.
Använd inte frätare vid rengöring. I annat fall kan kokplattornas antistickbehandling skadas.

Använd inte slipande rengöringsmedel eller verktyg av metall. I annat fall kan kokplattorna repas eller skadas.

020298

RIEHO
<p>199 202 250</p>
<p>Internet: www.ariete.net</p> <p>E-Mail: info@ariete.net</p> <p>50013 Campi Bisenzio (FI)</p> <p>Via San Gennaro, 300</p> <p>Distributore esclusivo Ariete</p> <p>De Longhi Appliances Srl</p>
<p>Ariete</p>

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298

020298