

SV - FÖRBEDDADE ÅTGÄRDER
Laddning av Charging Case: Charging Case är utrustat med intern batteri vilket innebär att anordningar kan laddas även utan direkt strömförlorel. Det är därför nödvändigt att ladda Charging Case innan anordningarnas batterier laddas.
Sätt i laddningskabeln (5) i en USB-port och anslut kontaktpunkten till Mikro-USB-laddningsuttaget (3). LED-lampor (4) tänds med rött sken och släcks när laddningen är klar.
Koppla från strömmen till Charging Case när laddningen är klar.
Laddning av hörlurar: Sätt enheterna i sina respektive säten och stäng luckan till Charging Case. Laddningen aktiveras automatiskt. Den röda LED-lampan (2) tänds för att ange att laddning pågår. LED-lampan (2) släcks när laddningen är klar.
Anslutning till telefonen: innan du kopplar JAVAn till telefonen måste du uppträtta en anslutning mellan de båda hörlurarna. Ta bort enheterna från laddningsdockan, LED-lamporna (2) börjar blinka vitt och efter några sekunder ansluts hörlurarna till varandra.
När anordningen har uppträtt blinka LED-lampan (2) på en av högtalarna snabbt, vilket indikerar att parningsläge.
Aktivera Bluetooth på telefonen för att söka efter enheter och välj JAVAn när namnet visas.

ANVÄNDAS ENHETENS STEREOPUNKTION:

Svara på ett samtal: det är möjligt att svara på ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på flervälsknappen (1).
Avsluta ett samtal: det är möjligt att svara på ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på flervälsknappen (1).
Play/Pause: tryck 2 gånger på flervälsknappen (1) på den vänstra hörluren. Röstassistent: tryck 2 gånger på flervälsknappen (1) på höger hörlur. FF: tryck cirka 2 sekunder på flervälsknappen (1) på den högra hörluren för att gå till nästa spår.
Justera hörljudet: tryck långsamt på flervälsknappen (1) på den högra hörluren för att höja volymen, tryck långsamt på flervälsknappen (1) på den vänstra hörluren för att sänka den.
Indikator för svagt batteri: Den blinkande röda lysdioden anger att batteriet är urladdat.

BATTERI-INDIKERING CHARGING CASE: Läs av lysdiodens blinkningar för att kontrollera laddningsstatusen för Charging Case (4).
Lysdioden blinkar rött en gång varann sekund från 1 % till 25 % laddning
Lysdioden blinkar rött två gånger varann sekund: från 25 % till 50 % laddning
Lysdioden blinkar rött tre gånger varann sekund: från 50 % till 75 % laddning
Lysdioden blinkar rött fyra gånger varann sekund: från 75 % till 100 % laddning.

RESET: verwijder de aansluiting van de oordpootjes uit de telefoon en start het apparaat opnieuw op.
Zet de ingeschakelde oordpootjes in de oplaadcase, houd beide MFB-knoppen een seconde ingedrukt en houd de apparaten op hun plaats houdt in beide respectievelijk behuizingen, om ervoor te zorgen dat de oordpootjes in contact blijven met de oplaadcase.
Laat de toetsen los wanneer de leds 3 keer gaan knipperen.
Herhaal op dit punt de eerste configuratieprocedure.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR:
Bluetooth: v 5
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Bluetooth-frekvensområde: 20 HZ-20000 HZ
Batterispänning: 3,7 V
Batterikapacitet: 30 mAh X 2
Batterikapacitet Charging Case: 300 mAh/1,1 Wh
Micro-USB-port, spänning (V): 5 V
Mikro-USB-port, ström (A): 5V 270 mAh
Standby-tid: 80 tim
Samtalslängd: 3,5 timmar
Speltid: 3,5 timmar
Laddning av hörlurar: Cirka 1,5 timme
Laddning av Charging Case: cirka 1,5 h
Vikt: 38 g

DA - INDLEDNINGSVIST
Genopladning af Charging Case: Charging Case er forsynet med indvendigt batteri, og giver mulighed for at genoplade enhederne selv uden direkte forsyning. Det er af denne grund nødvendigt at oplade genopladningslystret før enhedernes batterier genoplades.
Indsæt genopladningskablet (5) i en hvilken som helst USB-ladeport (4) og forbind stikforbindelsen til MicroUSB opladerstikket (3). Lysdioden blinker med rød farve og slukker når opladningen er afsluttet.
Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

Genopladning af hørlørene: indfør enhederne i de tilhørende sæder, og luk Charging Case åben. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den røde lysdiode (2) angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden (2).
Forbindelse til telefonen: før JAVa forbindes til telefonen er det nødvendigt at oprette en forbindelse mellem de to høretelefoner. Træk anordningerne ud fra genopladningskablet, lysdioderne (2) begynder at blinke med hvid farve og efter få sekunder sammenkobles høretelefonerne.
Efter at forbindelsen er oprettet, blinker lysdioden (2) på en af høretelefonerne hurtigt, for at angive at parningsstanden er aktiv.
Aktivér telefonens Bluetooth for at søge efter enheden og vælg JAVAn når den bliver registreret.

BRUG AF ENHEDEN I STEREO-TILSTAND:
Svare på et opkald: Det er muligt at svara på opkald fra begge høretelefoner ved at trykke to gange på touch MFB-betjeningen (1).
Afslutte et opkald: Det er muligt at afslutte et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke to gange på touch MFB-betjeningen (1).
Play/Pause: Tryk to gange på touch MFB-betjeningen (1) på den venstre høretelefon.
Stemmesø assistent: Tryk to gange på touch MFB-betjeningen (1) på den højre høretelefon.
FF: tryk i ca. 2 sekunder på touch MFB-betjeningen (1) på den højre høretelefon for at gå frem til næste nummer.
Rew: Tryk i to sekunder på touch MFB-betjeningen (1) på den venstre høretelefon for at gå tilbage til forrige nummer.
Justering af højttalerens lydstyrke: Tryk langsomt på touch MFB-betjeningen (1) på den højre høretelefon for at øge lydstyrken. For at reducere lydstyrken tryk langsomt på touch MFB-betjeningen (1) på den venstre høretelefon.

Batteriindikator: Lysdioden der blinker rødt angiver at batteriets genopladning er afsluttet.
Indikator for Charging Case batteriiveau: for at kontrollere ladestatusen for Charging Case, læs mærke til lysdiodens blinke (4).
•Et rødt blink på lysdioden hver 2 sekunder, mellem 1% og 25% opladning
•To røde blink hver 2 sekunder, mellem 25% og 50% opladning
•Tre røde blink hver 2 sekunder, mellem 50% og 75% opladning
•Fire røde blink hver 2 sekunder, mellem 75% og 100% opladning.

NUSTIL: Fjern tilknytningen til høretelefonerne og fra telefonen og genstart enheden.
Indsæt høretelefonerne i Charging Case og tryk på begge MFB-tastene i 1 sekund, mens enhederne holdes stille i deres respektive rum for at sikre, at høretelefonerne er i kontakt med charging case.
Slip tastene når dioderne blinker 3 gange.
Gentag nu proceduren til den indledende konfiguration.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FÖR HÖRTELEFONER:
Bluetooth: v 5
Understøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
b)Bluetooth-frekvensområde: 20HZ -20000HZ
Batterispänning: 3,7V
Batterikapacitet: 30mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 300mAh / 1,11Wh
Spänning (V) i MicroUSB-port (A): 5V
Ström i MicroUSB-port (A): 5V 270mAh
Standby-tid: 80 timer
Afspeltid: 3,5 timer
Opladning af høretelefoner: 1,5 timer ca.
Opladning af Charging Case: 1,5 timer ca.

NO - FORBEDIKTEDE
Ladning charging Case: Charging Case er utstyrt med et innvendig batteri som gjør det mulig å lade opp enheter også uten direkte strømforsyning. Du må derfor lade Charging Case før du lader opp batteriene i enhetene.
Sett ladekabelen (5) inn i en USB-port og koble kobleren til ladekuttet MicroUSB (3). LED-lampene (4) tenner rødt og slukker når ladingen er fullført. Når ladingen er fullført kobler du Charging Case fra strømforsyningen.
Lade oppluggingen: Sett enhetene inn på de riktige plassene sine og lukk lukken til Charging Case. Ladingen starter automatisk. Antennene av den røde led-lampene (2) indikerer at lading pågår. Når ladingen er over vil den røde led-lampene (2) slå seg av.
Kobling til telefonen: Før JAVa kobles til telefonen må det settes opp en kobling mellom de to forepene. Dra ut enhetene fra ladeastøtten. Led-ene (2) begynner å blinke hvitt og etter noen få sekunder vil de koble seg til hverandre.
Når LED-tilkoblingen er klar blir blytt gjennomført.
Start telefons Bluetooth-funksjon for å lete etter andre enheter og velg ELUSION når den leses av.

TEKNIŠKE SPECIFIKACIONES FÖR HÖRTELEFÖNER:
Bluetooth: v 5
Undestøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
b)Bluetooth-frekvensområde: 20HZ -20000HZ
Batterispänning: 3,7V
Batterikapacitet: 30mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 300mAh / 1,11Wh
Spänning (V) i MicroUSB-port (A): 5V
Ström i MicroUSB-port (A): 5V 270mAh
Standby-tid: 80 timer
Afspeltid: 3,5 timer
Opladning af høretelefoner: 1,5 timer ca.
Opladning af Charging Case: 1,5 timer ca.

HR - PREPORUČENJA
Ladning charging Case: Charging Case je opremljen s unutarnjim baterijom koja omogućuje punjenje uređaja čak i bez izvanjskog napajanja. Stoga je potrebno napuniti kućicu punjenja prije punjenja baterija uređaja.
Umetnite kabel za punjenje (5) u bilo koji USB priključak i spojite konektor na utičnicu za punjenje MicroUSB (3), led žaruljica (4) svijetliće te crveno i ugasiće se kad je punjenje završeno.
Po završetku punjenja odvojite kućicu Charging Case od napajanja.
Punjenje slušalice: umetnite uređaje u odgovarajuća mjesta i zatvorite poklopac kućice Charging Case, punjenje će se automatski aktivirati. Paljenje bijele žarulje (2) pokazuje da je punjenje u tijeku, po završetku punjenja LED dioda (2) će se ugasiiti.
Povezivanje s telefonom: prije povezivanja uređaja JAVa s telefonom potrebno je uspostaviti vezu između dviju slušalica. Izvadite uređaje iz držača za punjenje, led žaruljice (2) počet će treperiti bijelo i nakon nekoliko sekundi slušalice će se međusobno povezati.
Nakon uspostave veze led žaruljica (2) jedne od dviju slušalica brzo treperi, što je znak da je način upravljanja aktivan, Recogard uređaje JAVa k telefonu je potrebno izdvojiti uređaja i odaberite uređaj JAVa kao se pronađe.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU: Odgovorite na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Prekidanje poziva: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na tipku MFB (1) dva puta.
Reprodukcija/pauza: pritisnite 2 puta tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
FF: držite pritisnutu tipku MFB (1) desne slušalice oko 2 sekunde za prelazak na naredni dio.
RW: držite pritisnutu tipku MFB (1) lijeve slušalice oko 2 sekunde za povratak na prethodni dio.
Pokazivanje glasnoće zvuka: za pojačavanje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici, za smanjenje glasnoće polako pritisnite tipku MFB (1) na lijevoj slušalici.
Pokazivanje slabije baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.