

Cellularline

SV - FORBEREDADE ÅTGÄRDER
Måls:
- Placera hörlurarna innan första konfiguration.
ANSLUTNING TILL TELEFONEN: Innan du kopplar CELLULARLINE TUCK till telefonen måste du upprätta en anslutning mellan de båda hörlurarna. Öppna laddning på Charging Case och aktivera anslutningen för att söka efter enheter och väj CELLULARLINE TUCK när det visas.

FUNKTIONER:
Påslagning: Ta ut enheterna från charging case eller håll inne touchknappen i 5 sekunder.
Avstängning: Sätt i hörlurarna i charging case eller håll inne touchknappen i 5 sekunder

Svara på ett samtal: det är möjligt att svara på ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på en av de två enheterna.
Avsluta ett samtal: det är möjligt att avsluta ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på touch-knappen.

Play/Paus: tryck 1 gång på touch-knappen på en av hörlurarna.
Stemmassistent: håll inne touch-knappen i 2 sekunder på en av hörlurarna.
FF: tryck på den högra hörlurens touch-knapp 2 gånger för att gå till nästa spår.
TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREOHÖRLURAR MED LADDNINGSDODRAL

DA - TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREO HÖRTELEFONER MED OPLADER-ETUI

NO - TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREO HÖRTELEFON MED LADEUETUI

PT - AURICULAR ESTÉRO SEM FIOS BLUETOOTH™ COM LADAMENTO PARA O CABELO

CS - BEZDRÁTOVÉ STEREO BLUETOOTH™ SLUCHÁTKA S KABELNÝM PŘÍPOJNÝM NÁBIJEČNÝM

SL - BLUETOOTH™ STEREO BREZZIČNE UŠESNE SLUŠALKE Z ETUIJEM ZA POLNILENJE

HR - BLUETOOTH™ BEŽIČNE SLUŠALICE S KUČIŠTEM ZA PUNJENJE

BG - БЕЖИЧНИ БЛУЕТОOTH™ СТЕРЕО СЛУШАЛНИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL - ΑΥΡΑΝΤΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΛΕΤΟΟTH™ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΟΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ



TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR:

Bluetoothv5
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Bluetooth-frekvensområde: 2.402HZ-2.48HZ
Batterispänning: 3,7V
Batterikapacitet: 30mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 300mAh / 1,11 Wh
Spänning MikroUSB-port (V): 5 V
ERP: 5,30dBm
SAR<- 20mW (13dBm)
Standby-tid: 150 timer
Laddning av hörlurar: Cirka 1,5 timer
Laddning av Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vekt: 41g

DA - INDELINGSNIVIST

Oplad genopladningshysteret og øretelefonerne før startkonfiguration.

FORBINDELSE TIL TELEFONEN: før CELLULARLINE TUCK forbindes til telefonen er det nødvendigt at oprette en forbindelse mellem de to høretelefoner. Åbn opladningshysterets lille låg og aktiver telefonens Bluetooth for at foretage søgning af enhederne og vælg så CELLULARLINE TUCK når den opspores.

DRIFT:

Opbejling: Træk enhederne ud af opladningshysteret eller hold touch betjeningen ned i 5 sekunder

Slukning: indfør øretelefonerne i opladningshysteret og hold touch betjeningen ned i 5 sekunder

Svar på et opkald: det er muligt at svare på opkald fra begge høretelefoner ved at trykke en gang på touch multifunktionsstaten.

Afslutte et opkald: det er muligt at afslutte opkald fra begge høretelefonerne ved at trykke en gang på touch multifunktionsstaten.

Play/Pause: Tryk 1 gang på touch betjeningen af en af de to øretelefoner.

Stemmassistent: hold touch betjeningen nede i 2 sekunder på en af de to øretelefoner.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefon for at öge lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefon for att öge lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefon for att öge lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

mulig å bevare et anrop fra begge öreproppene ved å trykke to ganger på beröringskommandoen MFB.

Avslutte en samtale: det er muligt at avslutte en samtale fra begge öreproppene ved å trykke på beröringskommandoen.

Play/Paus: tryk 1 gang på beröringskommandoen på en av de två enheterna för att söka efter enheter och väj CELLULARLINE TUCK när det visas.

Stemmassistent: håll inne touch-knappen i 2 sekunder på en av hörlurarna.

FF: tryk 2 gånger på beröringskommandoen på den höjre öretelefonen för att gå till nästa spår.

REJSTERING AV HÖJTÄLLARVOLUME: tryck 3 gånger på beröringskommandoen för att öka volymen, och tryck 3 gånger för att minska volymen.

Avsluta ett samtal: det är möjligt att avsluta ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på touch-knappen.

Play/Paus: tryck 1 gång på touch-knappen på en av hörlurarna.
Stemmassistent: håll inne touch-knappen i 2 sekunder på en av hörlurarna.
FF: tryck på den högra hörlurens touch-knapp 2 gånger för att gå till nästa spår.

TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREO HÖRTELEFONER MED OPLADER-ETUI

NO - TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREO HÖRTELEFON MED LADEUETUI

PT - AURICULAR ESTÉRO SEM FIOS BLUETOOTH™ COM LADAMENTO PARA O CABELO

CS - BEZDRÁTOVÉ STEREO BLUETOOTH™ SLUCHÁTKA S KABELNÝM PŘÍPOJNÝM NÁBIJEČNÝM

SL - BLUETOOTH™ STEREO BREZZIČNE UŠESNE SLUŠALKE Z ETUIJEM ZA POLNILENJE

HR - BLUETOOTH™ BEŽIČNE SLUŠALICE S KUČIŠTEM ZA PUNJENJE

BG - БЕЖИЧНИ БЛУЕТОOTH™ СТЕРЕО СЛУШАЛНИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL - ΑΥΡΑΝΤΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΛΕΤΟΟTH™ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΟΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Reset: om enheten inte fungerar riktigt kan en återställning hjälpa till standardinställningen.
Avlägsna föregående kopplingar från telefonens Bluetooth™-profilen.
Slut på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
Ta ut en hörlur från laddningshöljet och stäng locket. Sätt på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
Tryck på knappen som finns på laddningshöljet. Lysdioden blinkar långsamt med rött snitt och byter till grönt när laddningen är klar.
Koppla från strömmen till Charging Case när laddningen är klar.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ØRETELEFONER:
Bluetooth v5
Understøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rækkevidde: 10 m
Bluetooth frekvensområdet: 2.402 Hz-2.48 Hz
Batterispænding: 3,7 V
Batterikapacitet: 30mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 300mAh / 1,11 Wh
Spænding MikroUSB-port (V): 5 V
ERP: 5,30 dBm
SAR<- 20mW (13dBm)
Standby-tid: 150 timer
Ladning af øretelefoner: Cirka 1,5 timer
Ladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 41 g

PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES

Carregar o Estojo de Carga e os auriculares antes da configuração inicial.

Atender ao telemóvel: antes de ligar CELLULARINE TUCK ao telefone, é necessário estabelecer a ligação entre os dois auriculares. Abra a porta do Estojo de recarga e ativar o Bluetooth do telemóvel para efetuar a procura por dispositivos e seleccionar o dispositivo que pretende utilizar.

Atender uma chamada: é possível atender as chamadas em ambos os auriculares premindo uma vez o comando tátil MFB.

Play/Pausa: premir 1 vez o comando tátil de um dos dois auriculares.

Assistente de voz: manter premido o comando tátil de um dos dois auriculares durante 2 segundos.

FF: premir 2 vezes o comando tátil do auricular esquerdo para avançar para o texto seguinte.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

na sniženju glasovite stiskénke 3 krát po sobe dotykovú ovládač na pravém sluchátku.

Avslutte en samtale: det er muligt at avslutte en samtale fra begge öreproppene ved å trykke på beröringskommandoen.

Play/Paus: tryk 1 gang på beröringskommandoen på en av de två enheterna för att söka efter enheter och väj CELLULARLINE TUCK när det visas.

Stemmassistent: håll inne touch-knappen i 2 sekunder på en av hörlurarna.

FF: tryk 2 gånger på beröringskommandoen på den höjre öretelefonen för att gå till nästa spår.

REJSTERING AV HÖJTÄLLARVOLUME: tryck 3 gånger på beröringskommandoen för att öka volymen, och tryck 3 gånger för att minska volymen.

Avsluta ett samtal: det är möjligt att avsluta ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på touch-knappen.

Play/Paus: tryck 1 gång på touch-knappen på en av hörlurarna.
Stemmassistent: håll inne touch-knappen i 2 sekunder på en av hörlurarna.
FF: tryck på den högra hörlurens touch-knapp 2 gånger för att gå till nästa spår.

TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREO HÖRTELEFONER MED OPLADER-ETUI

NO - TRÅDLÖS BLUETOOTH™ STEREO HÖRTELEFON MED LADEUETUI

PT - AURICULAR ESTÉRO SEM FIOS BLUETOOTH™ COM LADAMENTO PARA O CABELO

CS - BEZDRÁTOVÉ STEREO BLUETOOTH™ SLUCHÁTKA S KABELNÝM PŘÍPOJNÝM NÁBIJEČNÝM

SL - BLUETOOTH™ STEREO BREZZIČNE UŠESNE SLUŠALKE Z ETUIJEM ZA POLNILENJE

HR - BLUETOOTH™ BEŽIČNE SLUŠALICE S KUČIŠTEM ZA PUNJENJE

BG - БЕЖИЧНИ БЛУЕТОOTH™ СТЕРЕО СЛУШАЛНИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL - ΑΥΡΑΝΤΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΛΕΤΟΟTH™ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΟΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Reset: om enheten inte fungerar riktigt kan en återställning hjälpa till standardinställningen.
Avlägsna föregående kopplingar från telefonens Bluetooth™-profilen.
Slut på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
Ta ut en hörlur från laddningshöljet och stäng locket. Sätt på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
Tryck på knappen som finns på laddningshöljet. Lysdioden blinkar långsamt med rött snitt och byter till grönt när laddningen är klar.
Koppla från strömmen till Charging Case när laddningen är klar.

TEKNISKE SPECIFIKACIJE SLUCHÁTKE:
Bluetooth: v5
Podporované profily: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 m
Frekvenciálny rozsah: Bluetooth™: 2.402HZ-2.48HZ
Kapacita batérie: 3,7 V
Kapacita batérie: 30mAh X 2
Kapacita batérie na nabívanie: 300mAh / 1,11 Wh
Napätie MikroUSB portu (V): 5 V
ERP: 5,30dBm
SAR<- 20mW (13dBm)
Režim nulovity: cca 3 hodiny
Čas pripravenosti: cca 3 hodiny
Nabíjanie sluchátek: cca 1,5 hodiny
Nabíjanie nabíječky: cca 1,5 hodiny
Hmotnosť: 41 g

SL - UVODNI POSTOPKI

Pred prvo konfiguracijo napolnite polnilno ohišje Charging Case in slušalki.

POVEZAVA S TELEFONOM: Preden zvočnik CELLULARINE TUCK povežete s telefonom, je treba vzpostaviti povezavo med obehma slušalkama. Odprite ohišje za ohišje Charging Case in aktivirajte povezoavo Bluetooth na telefonu, da zaženete ukazovalnik. Ko bo odkriteljska lupina CELLULARINE TUCK, jo izbrile.

DELAVANJE: Pred prvo uporabo odstranite iz polnilnega ohišja Charging Case in slušalki, da se izklopijo baterije. Če se baterije ne izklopijo, lahko uporabite slušalki, vendar se baterije ne bodo napolnile.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

REJSTERING AF HÖJTÄLLARENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den höjre öretelefonen för att öka lydstyrken, och 3 gange på touch betjeningen af den venstre öretelefon for att reducera den.

BATTERINDIKATOR: lysdioden der blinker rdt angiver at genopladdning af öretelefonens batteri är avsluttet.

GENOPPLADNING AF ÖRETELEFONER: indför enhederne i opladningshysteret, og luk genopladningshysteret. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.

OPLAD GENOPPLADNINGSHYSTERET: Indsæt genopladningskablet i MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet. Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.

Reset: om enheten inte fungerar riktigt kan en återställning hjälpa till standardinställningen.
Avlägsna föregående kopplingar från telefonens Bluetooth™-profilen.
Slut på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
Ta ut en hörlur från laddningshöljet och stäng locket. Sätt på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
Tryck på knappen som finns på laddningshöljet. Lysdioden blinkar långsamt med rött snitt och byter till grönt när laddningen är klar.
Koppla från strömmen till Charging Case när laddningen är klar.

TEKNISKE SPECIFIKACIJE SLUŠALICA:
Bluetooth: v5
Podržani profili: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Domet: 10 m
Frekvencijski raspon za Bluetooth: 2.402 Hz - 2.48 GHz
Kapaicitet baterija: 3,7 V
Kapaicitet baterija: 30mAh X 2
Kapaicitet baterije kućišta Charging Case: 300mAh / 1,11 Wh
Napajanje MikroUSB priključka (A): 1 A
ERP: 5,30 dBm
SAR<- 20mW (13 dBm)
Režim pripravnosti (stand by): 150 sati
Vrijeme razgovora: oko 3 ure
Vrijeme pripreme: oko 3 ure
Vrijeme reprodukcije: oko 3 sata
Punjenje slušalica: oko 1,5 sati
Punjenje kućišta Charging Case: oko 1,5 h
Težina: 41 g

BG - ПЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Преди първоначалното конфигу