

- "Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta raskuudesta johtuva vamma"
- RSI syntyy pienistä jatkuvasti toistuvista liikkeistä.
- Kalusta työpisteesi ergonomisesti.
 - Sijoita näppäimistö ja hiiri siten, että olkavartesi ja ranteesi ovat vartaloasi sivulla ja ne ovat ojennettuna.
 - Pida useita lyhyitä taukoja, tee mähd. venytysharjoituksia.
 - Muuta vartaloasi asentoa usein.
- 2 Vastaanottimen yhdistäminen pöytäkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen**
- Jos mahdollista, liitä vastaanotin pöytäkoneen / kannettavan tietokoneen USB 2.0 -porttiin (useimmien valokien tai musta ohjain).
- 3 Energiansäästötoiminto**

Jos näppäimistöä ei käytetä, se siirtyy lepotilaan, jossa se ei kuluta juuri lainkaan energiaa. Se kytkeytyy automaattisesti takaisin käyttöön mitä tahansa näppäintä painettaessa.

- 4 Pariston tila-LED**
- Paristo tulisi vaihtaa pian, jos tämä LED vilkkuu punaisena.

- 5 Laitteiden yksilöllinen konfigurointi**
- Ohjelmistolla CHERRY KEYS voit vapaasti määrittää näppäimistön nimen näppäinten toiminnon. Siten pääset yhdistämään näppäimistönlaiketta sovelluksiin, tiedostoihin, yksilöllisiin tekstioihin ja makroihin. CHERRY KEYS -ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi sivustolta www.cherry.de.
- Kokeile!

- 6 Laitteen puhdistus**
- OHJE!** Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa laitteita

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuotimia kuten bensiiniä tai alkoholia alkajaa hankausaineita tai hankausaineita.
- Estä nesteen pääsy laitteisiin.
- Älä irrota näppäimistön näppäinpainikkeita.
- Puhdista laitteet kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoä puhdistusainetta (esim. astianpesuainetta).
- Kuivaa laitteet nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

- 7 Jos laite ei toimi**
- Tarkasta, onko paristot asettetu oikein paikoiheen ja saavako ne riittävästi jännitettä.
 - Liitä vastaanotin pöytäkoneen toiseen USB-porttiin.
 - Liitä vastaanotin pöytäkoneen/kannettavan USB 2.0 -porttiin (useimmien valokien tai musta ohjain). USB 3.0 -portti (sininen ohjain) voi joskus aiheuttaa häiriöitä.

- 8 Laitteiden ja paristojen hävittäminen**
- Älä heitä tätä merkillä varustettuja laitteita ja paristoja kotitalousjätteen sekaan.
 - Irrota paristot laitteista.

- Toimita laitteet ja paristot hävitettäväksi myyjälle tai kunnallisiin keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

Nimike	Arvo
Syöttöjännite	Näppäimistö: 0,9 ... 1,65 V SELV Vastaanotin: 5,0 VDC ±5 % SELV
Virrankulutus	Näppäimistö: maks. 40 mA Vastaanotin: maks. 75 mA
Näppäimistön paristo	1 alkalii-manganiparisto, tyyppi LR03 (AAA)
Lähetystaajuus	2400,0 ... 2483,5 MHz
Lähetysteho	Maks. 10 mW [EIRP]
Varaostintilämpötila	-20 °C ... +65 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +50 °C

- 10 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus**
- Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Saksaa vakuuttaa täten, että tämä radiolaitelaitte vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan löytyy seuraavasta internetosoitteesta: www.cherry.de/compliance.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Dioda stanu baterii
- Komputer
- Program do obsługi poczty elektronicznej
- Przeglądarka, strona główna
- Tryb gotowości

Zanim rozpocznieś ...

- Każde urządzenie jest inne!**
- W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.
- Dla tego te instrukcje obsługi należy przeczytać.
 - Instrukcje obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

CHERRY KW 3000 to bezprzewodowa klawiatura do obsługi komputerów stacjonarnych/notebooków. Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de

- 1 Dla własnego bezpieczeństwa**
- Niebezpieczeństwo uduśnienia w następstwie poknięcia drobnych części**
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dziec w wieku poniżej 3 lat.

Niebezpieczeństwo wyciechu w przypadku nieprawidłowo włożonej baterii

- Należy używać tylko baterii typu wskazanego w danych technicznych!

- Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami (+/-) do wnęki na baterie.

- "Repetitive Strain Injury" = "uraz na skutek powtarzającego się obciążenia"
- RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzających się stałe ruchów.
- Przygotuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.
- Ustaw klawiaturę oraz mysz w taki sposób, aby ramiona i przeguby rąk znajdowały się z boku ciała
- Były wyciągnięte.
- Zrób sobie kilka krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.
- Zmieniaj często postawę ciała.

- 2 Połączyć odbiornik z komputerem PC/notebookiem**
- Podłączyć odbiornik najlepiej do gniazda USB 2.0 komputera PC/notebooka (ma ono najczęściej białą lub czarną prowadnicę).

- 3 Funkcja oszczędzania energii**
- Jeśli klawiatura nie jest używana, przelacza się ona na tryb uśpienia, w którym prawie nie zużywa energii. W przypadku pierwszego naciśnięcia przycisku włączy się ona ponownie automatycznie.

- 4 Dioda stanu baterii**
- Gdy dioda miga na czerwono, należy w krótkim czasie wymienić baterie.

- 5 Indywidualne konfigurowanie urządzeń**

Za pomocą oprogramowania CHERRY KEYS można dowolnie programować wiele klawiszy na klawiaturze. Dzięki temu można za pomocą jednego naciśnięcia przycisku uzyskać dostęp do aplikacji, plików, indywidualnych modułów tekstowych lub też makr.

Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.cherry.de. Warto je wypróbować!

- 6 Czyszczenie urządzenia**
- WSKAZÓWKI!** Agresywne środki czyszczące i plynny mogą uszkodzić urządzenia

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.
- Chronić urządzenia przed wniknięciem cieczy.
- Nie zdejmować nakładek klawiszy z klawiatury.
- Oczyszczyć urządzenia przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego (np. płynu do mycia naczyń).
- Osuszyć urządzenia miękką, niestrzepającą się szmatką.

- 7 Jeżeli urządzenia nie działa**

- Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo i czy mają wystarczającą napięcie.
- Podłączyć odbiornik do innego gniazda USB w komputerze PC.
- Podłączyć odbiornik do gniazda USB 2.0 komputera PC/notebooka (ma ono najczęściej białą lub czarną prowadnicę). W przypadku gniazd USB 3.0 (niebieska prowadnica) dochodzi niekiedy do zakłóceń działania.

- 8 Utylizacja urządzenia i baterii**

- Nie należy wyrzucać urządzeń i baterii oznaczonych tym symbolem wraz z odpadami domowymi.

- Wyjąć baterie z urządzenia.

- Urządzenia i baterie należy utylizować zgodnie z przepisami prawa, przekazując je sprzedawcy lub do miejscich punktów zbiórki odpadów.

Oznaczenie	Wartość
Napięcie zasilające	Klawiatura: 0,9 ... 1,65 V SELV Odbiornik: 5,0 VDC ±5% SELV
Pobór prądu	Klawiatura: maks. 40 mA Odbiornik: maks. 75 mA
Bateria klawiatury	1 bateria alkaliczno-manganowa, typ LR03 (AAA)
Częstotliwość nadawania	2400,0 ... 2483,5 MHz
Moc nadawania	Maks. 10 mW [EIRP]
Temperatura przechowywania	-20 °C ... +65 °C
Temperatura robocza	0 °C ... +50 °C

- 10 Deklaracja zgodności UE**
- Firma Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Niemcy, oświadczając niniejszym, że ten urządzenie radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem: www.cherry.de/compliance.

CS NÁVOD K POUŽITÍ

- Kontrolka LED stavu baterie
- Počítač
- Program e-mailu
- Prohlížeč, domovská stránka
- Pohotovostní režim

Zanim začnete ...

- Každý přístroj je jiný!**
- V návodu k použití najdete pokyny a informace k efektivnímu a spolehlivému používání.
- Pozorně si přečtěte návod k použití.
 - Návod k použití si uschovejte a předejte ho ostatním uživatelem.

CHERRY KW 3000 je bezdrátová klávesnice určená k ovládání počítačů/notebooků. Informace k dalším výrobkům, možnosti stahování a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.cherry.de.

- 1 Pro vaši bezpečnost**
- Hrozí nebezpečí udušení vdechnutím drobných součástek**
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Nebezpečí vyciehu v důsledku nesprávné nebo nesprávné vložené baterie

- Používejte výhradně baterie typu, který je uveden v technických údajích.

- Baterie vložte podle označení (+/-) do příhrádky na baterie.

- "Repetitive Strain Injury" = "Poranění v důsledku opakovaného namáhání"
- RSI vzniká malými pohyby, které se neustále opakují.
- Švé pracoviště uspořádáte ergonomicky.
 - Klávesnici a mys umístěte tak, aby se paže a zápěstí nacházely po stranách těla a byly narovnané.
 - Udělejte si několik krátkých přestávek případně s cviky na protažení.
 - Často měňte své držení těla.

- 2 Připojení přijímače k počítači/notebooku**
- Připojte přijímač k rozhraní USB 2.0 počítače/notebooku (má většinou bílé nebo černé vedení).
- 3 Funkce úspory energie**
- Při nepoužívání přjde klávesnice do režimu spánku, v němž se minimalizuje její spotřeba energie. Automaticky se znovu aktivuje při prvním stisknutí klávesy.

- 4 Kontrolka LED stavu baterie**
- Pokud začne kontrolka LED červeně blikat, je třeba ji brzy vyměnit.

- 5 Individuální konfigurace zařízení**
- Pomocí softwaru CHERRY KEYS můžete libovolně obsadit klávesy klávesnice. Díky tomu budete mít pouze jedním stisknutím tlačítka nebo klávesy přístup k aplikacím, souborům, textovým modulům a makrům.
- CHERRY KEYS si můžete zdarma stáhnout na www.cherry.de.
- Vyzkoušejte to!

- 6 Čištění zařízení**
- UPOZORNĚNÍ!** Agresivní čističí prostředky a kapaliny mohou tyto přístroje poškodit

- K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je benzin nebo alkohol, ani abrazivní prostředky či drsné houbovky.
- Zamezte proniknutí kapaliny do přístroje.
- Nesnímtejte čepičky kláves klávesnice.
- Přístroje vyčistěte lehké navlhčenou utěrkou s trochu jemného čističo prostředků (například na mytí nádob).
- Přístroje osušte měkkou utěrkou, která neuvolňuje vlákn.

- 7 Pokud zařízení nefunguje**
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a mají dostatečné napětí.
 - Přijímač připojte k jinému portu USB na počítači.
 - Připojte přijímač k rozhraní USB 2.0 stolního počítače/notebooku (táto má většinou bílá nebo černá). Na přípojkách USB 3.0 (vnitru modré) někedy dochází k nesprávnému fungování.

- 8 Likvidácia zariadenia a batérií**
- Zariadenia a batérie s týmto symbolom nevhadzujte do domového odpadu.
 - Vyberte batérie zo zariadenia.
 - Zariadenia a batérie likvidujte podľa zákonných predpisov, u svojho predácu alebo na komunálnych zberných miestach.

Označenie	Hodnota
Napájacie napätie	Klávesnica: 0,9 ... 1,65 V SELV Prijímač: 5,0 VDC ±5 % SELV
Odber prúdu	Klávesnica: max. 40 mA Prijímač: max. 75 mA
Batérie v klávesnici	1 alkalická mangánová batéria typu LR03 (AAA)
Vysielacia frekvencia	2400,0 ... 2483,5 MHz
Vysielaný výkon	Max. 10 mW [EIRP]
Skladovacia teplota	-20 °C ... +65 °C
Prevádzková teplota	0 °C ... +50 °C

Označení	Hodnota
Napájecí napětí	Klávesnice: 0,9 ... 1,65 V SELV Přijímač: 5,0 VDC ±5 % SELV
Odběr proudu	Klávesnice: max. 40 mA Přijímač: max. 75 mA
Baterie klávesnice	1 alkalii-mangan baterie, typ LR03 (AAA)
Vysílací kmitočet	2400,0 ... 2483,5 MHz
Vysílací výkon	Max. 10 mW [EIRP]
Teplota skladování	-20 °C ... +65 °C
Provozní teplota	0 °C ... +50 °C

- 10 EU vyhlásenie o zhode**
- Spoločnosť Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Nemecko, týmto vyhlasuje, že tento typ bezdrôtového zariadenia vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplný znenie textu EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.cherry.de/compliance.

CE NAVODILO ZA UPORABO

Společnost Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Německo, tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na následující adrese: www.cherry.de/compliance.

- SK NÁVOD NA POUŽITIE**
- Stav baterie LED dióda
 - Počítač
 - E-mailový program
 - Prehliadač, domovská stránka
 - Pohotovostný režim

SKôr než začnete ...

- Každé zariadenie je iné!**
- V návode na použitie nájdete pokyny pre efektívne a spoľahlivé používanie.
- Návod na použitie si pozorne prečítajte.
 - Návod na použitie uschovajte a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi.

CHERRY KW 3000 je bezdrôtová klávesnica na ovládanie počítačov/notebookov. Informácie k ďalším produktom, sekciu Na stiahnutie a oveľa viac nájdete na stránke www.cherry.de.

- 1 Pre vašu bezpečnosť**
- "Repetitive Strain Injury" = "Poškodenie z opakovaného namáhania"**
- RSI vznikajú drobné, neustále opakované pohyby.
- Usporiadajte si vaše pracovisko ergonomicky.
 - Umiestnite klávesnicu a mys tak, aby vaše nadlakti a zápästia spočívali bočne od tela a boli narívanuté.
 - Vložte batérie podľa označenia (+/-) do priehradky na batérie

"Repetitive Strain Injury" = "Poškodenie z opakovaného namáhania"

RSI vylučujú drobné, neustále opakované pohyby.

- Usporiadajte si vaše pracovisko ergonomicky.
- Umiestnite klávesnicu a mys tak, aby vaše nadlakti a zápästia spočívali bočne od tela a boli narívanuté.
- Robte viacero malých prestávok, prípadne s natiahovými cvičeniami.
- Často meňte držanie tela.

- 3 Funkcia varčevania z energiou**
- Tipkovnica bo neuporabi preklopí na stano spánja, pri čemr skóra ne potrebuje energije. Ko prví priti-snete na tipko, se znova samodejno vklopi.

- 4 Stanje baterije LED**
- Če utripa LED rdeče, morate baterijo v kratkem zamenjati.

- 2 Pripojenie prijímača k počítaču/ prenosnému počítaču**

- Ak je to možné, pripojte prijímač k zásuvke USB 2.0 na počítači/prenosnom počítači (zvyčajne má biele alebo čierne vedenie).

- 3 Energetický úsporné funkcie**

Ak sa klávesnica nepoužíva, prepne sa do režimu spánku, u ktorom nevyžaduje takmer žiadnu energiu. Pri prvom stlačení klávesu sa automaticky znovu zapne.

- 4 Stav batérie LED dióda**
- Ked LED dióda bliká na červeno, mali by ste v krátkom čase vymeniť batériu.

- 5 Individuálna konfigurácia zariadení**
- So softvérom CHERRY KEYS môžete mnohým klávesom na klávesnici priradiť ľubovoľné funkcie. Stlačením jedného tlačidla tak viete vyvolať aplikácie, súbory, individuálne textové bloky alebo makrá.
- Softvér CHERRY KEYS si môžete bezplatne stiahnuť na adrese www.cherry.de.
- Vyskúšajte ho!

- 6 Čistenie zariadenia**

UPOZORNENIE! Agresívne čistiace prostriedky a kvapaliny môžu poškodiť zariadenia

- Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako benzin alebo alkohol a žiadne abrazívne prostriedky alebo abrazívne hubky na čistenie.
- Zabráňte vniknutiu kvapaliny do zariadení.
- Neodstraňujte krytky kláves klávesnice.

- Zariadenia očistite s jemne navlhčenou handrou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku (napr. prostriedok na umývanie riadu).
- Osušite zariadenia s bežváknitou mäkňou utierkou.

- 7 Ak zariadenie nefunguje**
- Skontrolujte, či sú batérie vložené správne a či majú dostatočné napätie.
 - Pripojte prijímač k inému portu USB na počítači.
 - Pripojte prijímač do prípojký USB 2.0 počítača/notebooku (táto je vo vnútri väčšinou biela alebo čierna). Na prípojkách USB 3.0 (vo vnútri modré) niekedy dochádza k nesprávnemu fungovaniu.

- 8 Likvidácia zariadenia a batérií**
- Zariadenia a batérie s týmto symbolom nevhadzujte do domového odpadu.
 - Vyberte batérie zo zariadenia.
 - Zariadenia a batérie likvidujte podľa zákonných predpisov, u svojho predácu alebo na komunálnych zberných miestach.

Označitev	Vrednost
Napajalna napetost	Tipkovnica: 0,9 ... 1,65 V SELV Sprejemnik: 5,0 VDC ±5 % SELV
Trenutna poraba	Tipkovnica: maks. 40 mA Sprejemnik: maks. 75 mA
Baterija tipkovnice	1 alkalno-manganovna baterija, tip LR03 (AAA)
Oddajna frekvencia	2400,0 ... 2483,5 MHz
Potrošnja struje	Tipkovnica: maks. 40 mA Prijemnik: maks. 75 mA
Baterija tipkovnice	1 alkalno-manganovna baterija, tip LR03 (AAA)
Oddajna frekvencia	2400,0 ... 2483,5 MHz
Moč oddajnika	Tipkovnica: maks. 40 mW [EIRP]
Temperatura skladištenja	-20 °C ... +65 °C
Obrotavna temperatura	0 °C ... +50 °C

- 8 Odstranjvanje naprave in baterij**
- Naprav in baterij s tem simbolom ne odlagajte med gospodinske odpadke.
 - Sprejemnik priključite na drug USB priklot na osebnem računalniku.

- Baterije vzemite iz naprav.

- Naprave in baterije odstranite skladno z zakonskimi predpisi pri vašem trgovcu ali na komunlnih zbirnih mestih.

Označitev	Vrednost
Napajalna napetost	Tipkovnica: 0,9 ... 1,65 V SELV Sprejemnik: 5,0 VDC ±5 % SELV
Trenutna poraba	Tipkovnica: maks. 40 mA Sprejemnik: maks. 75 mA
Baterija tipkovnice	1 alkalno-manganovna baterija, tip LR03 (AAA)
Oddajna frekvencia	2400,0 ... 2483,5 MHz
Potrošnja struje	Tipkovnica: maks. 40 mA Prijemnik: maks. 75 mA
Baterija tipkovnice	1 alkalii-mangan baterija, tip LR03 (AAA)
Oddajna frekvencia	2400,0 ... 2483,5 MHz
Moč oddajnika	Tipkovnica: maks. 40 mW [EIRP]
Temperatura skladištenja	-20 °C ... +65 °C
Obrotavna temperatura	0 °C ... +50 °C

- 10 EU vyhlásenie o zhode**
- Spoločnosť Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Nemecko, týmto vyhlasuje, že tento typ bezdrôtového zariadenia vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplný znenie textu EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.cherry.de/compliance.

CE NAVODILO ZA UPORABO

Společnost Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Německo, tímto prohlašuje, že tento typ rádieské naprave ustreže Direktivy 2014/53/EU. Popolné besedilo EU Izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu: www.cherry.de/compliance.

HR UPUTE ZA UPORABU

- Stanje baterije LED
- Računalnik
- Program e-pošta
- Brskalnik, početna stranica
- Pripravljenost

Prije nego što počnete ...

- Svaki je uređaj drugačiji!**
- U uputama za uporabu dobivate naputke za učinkovito i pouzdano korištenje.
- Pazljivo pročitaite upute za uporabu.
 - Sačuvajte upute za uporabu i proslijedite ih drugim korisnicima.

CHERRY KW 3000 bežična je tipkovnica za stolna i prijenosna računala.

Za informacije o drugim proizvodima, preuzimanjima i još puno toga molimo posjetite www.cherry.de.

- 1 Za vašu varnost**
- Nevarnost zadušitve, če pogoltnete majhne dele**
- Napravo shranite izven dosega otrok mlajših od 3 let.

Nevarnost eksplozije zaradi napache ali napacho vstavljene baterije

- Uporabljajte le baterije tipa, ki je naveden v tehničnih podatkih.
- Baterije vstavjate v predal za baterije skladno z označbami (+/-).

"Repetitive Strain Injury" = "Poškodba zaradi večkratne obremenitve"

RSI nastane zaradi majhnih, stalno ponavljajočih premikov.

- Svoje delovno mesto uredite ergonomično.
- Tipkovnico in miško namestite tako, da sta vaši nadlahti in zapestji ob telesu in so iztegnjeni.
- Naredite več krajših premorov, po potrebi z vajami raztezanja.
- Pogosto spreminjajte držanje svoj rož do tela.

- 2 Povezava sprejemnika z osebnim računalnikom/prenosnikom**
- Pro možnost priključite sprejemnik na dozo USB 2.0 osebnega računalnika/prenosnika (ta ima večinoma belo ali črno vodilo).

- 3 Spajanje varčevanja s osebnim/prijenosnim računalom**
- Pro možnost priključite prijemnik na USB priključak 2.0 osebnog/prijenosnog računa (najčeše ima bijelo ili crnu vodilo).

- 4 Stanje baterije LED**

Kad netripa LED rdeče, morate baterijo v kratkem zamenjati.

- 3 Funkcija uštede energije**
- Kad nije u upotrebi, tipkovnica prelazi u stanje mirovanja u kojem gotovo uopće ne troši energiju. Pri prvom pritiskanju tipke ponovo se automatski uključuje.



- 4 LED pokazivač stanja baterije**
- Nakon što LED žaruljica počne treptati crveno, trebate što prije zamijeniti bateriju.

- 5 Pojedinačno konfiguiranje uređaja**
- Pomoću softvera CHERRY KEYS možete slobodno dodijeliti određene naredbe mnogim tipkama na tipkovnici. To znači da jednim pritiskom tipke možete pristupiti aplikacijama, datotekama, pojedinačnim tekstualnim blokovima ili makronaredb