

IT MANUALE ISTRUZIONI MINI GOLF CLUB

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MINI GOLF CLUB

Edad: 2y+
Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y guardarlas para futuras consultas. El juguete funciona con 2 pilas alcalinas tipo AA de 1,5V (no incluidas).

ADVERTENCIAS

Por la seguridad de su niño

ADVERTENCIA!

Elimine los componentes de fijación y embalaje antes del uso. Riesgo de asfixia. Verifique regularmente el estado de desgaste del producto. En caso de daños, manténgalo fuera del alcance de los niños. El juguete debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

FIT&FUN

Los juguetes de la línea Fit&Fun estimulan al niño con juegos de movimiento, favoreciendo el progreso de la motricidad y el desarrollo de algunas capacidades como la **PRECISIÓN**. Con el desarrollo de la coordinación oculo-manual, el mejoramiento del control del movimiento y la adquisición de mayor equilibrio, el niño consigue realizar movimientos cada vez **más precisos**. Mandar una bola al hoyo en el juego del golf estimula al niño a experimentar sus capacidades de **coordinación y equilibrio** para alcanzar la **precisión** que requiere el juego.

COMPONENTES (Fig. 1)

- Barra del palo de golf
- Cabeza del palo de golf
- BASE ELECTRÓNICA de juego
- HOYO
- Bandera
- Soporte para las bolas

MONTAJE

-Montaje del soporte para las bolas: Encaje el soporte (fig. 1F) en el lado derecho de la base de juego (fig. 1C). Se debe oír un clic que confirme el correcto enganche (fig. 2).

-Montaje del palo: Introduzca la barra (fig. 1A) en la cabeza (fig. 1B); se debe oír un clic que confirma el correcto enganche. Asegúrese de introducir la barra en el sentido correcto, consulte la fig. 3.

-Montaje del hoyo: Introduzca la bandera (fig. 1E) en el hoyo (fig. 1D); se debe oír un clic que confirma el correcto enganche. Asegúrese de introducir la bandera en el sentido correcto, consulte la fig. 4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fig. 5**
A Interruptor de encendido y apagado
- Fig. 6**
A Blanco
B Hoyo
C Marcador
- Fig. 7**
Colocación de la bola de golf en el soporte
- Fig. 8**
Recuperación de la bola en el hoyo

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

El Mini Golf Club es el centro de actividades electrónico ideal para entrenar y hacer divertirse al niño, estimulando sus habilidades de coordinación y equilibrio. Para alcanzar estos objetivos, el producto presenta dos modalidades de juego:

I-Modalidad: Entrenamiento

El niño juega a mandar la bola en el hoyo; cada vez que lo logra el juego se ilumina y suena una melodía de victoria para gratificar su acción.

Como se juega: Ponga el interruptor situado en la base del producto (fig. 5A) en la posición I. Baje los blancos (fig. 6A). Coloque la bola en el soporte (fig. 7) a la distancia deseada, y golpee con el palo. Cuando la bola entra en el hoyo, se activan las luces y los sonidos. La bola se recupera fácilmente sacando el hoyo de la base (fig. 8). Los puntos conseguidos durante el juego se pueden anotar en los dos marcadores laterales (fig. 6C).

II-Modalidad: Dale al blanco

El niño debe intentar hacer el hoyo golpeando el blanco que se ilumina. Como se juega: Ponga el interruptor (fig. 5A) en la posición II. Levante los blancos (fig. 6A). Las luces se encienden de forma intermitente hasta que una de ellas permanece encendida. Será este el blanco que hay que golpear. Cuando se golpea el blanco correcto, se activan las luces y los sonidos. Si, en cambio, se golpea el blanco equivocado, una señal sonora indica el error. En los dos casos, una señal sonora invita a levantar nuevamente los blancos para reiniciar el juego.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA!

- La sustitución de las pilas es una tarea que debe efectuarse siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduzca las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad de introducción correcta (según se ilustra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo a tope.
- Utilice pilas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- Limpe las pilas del producto si no lo utiliza durante un período prolongado.
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbelas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- No intente recargar pilas ni recargables; podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.

Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas referentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpe el juguete con un paño suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes. Manténgalo seco al utilizarlo, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES MINI GOLF CLUB

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES MINI GOLF CLUB

Idade: a partir de 2 anos

Antes de usar, leia estas instruções e conserve-as para consultas futuras. Este brinquedo funciona com 2 pilas alcalinas tipo AA de 1,5V (não incluídas).

ADVERTÊNCIAS

Para a segurança da sua criança

ATENÇÃO!

Elimine os componentes de fixação e embalagem antes da utilização. Risco de asfixia. Verifique regularmente o estado de desgaste do produto. Caso detete algum dano, mantenha-o fora do alcance das crianças. O brinquedo deve ser sempre utilizado sob a vigilância de um adulto.

FIT&FUN

Os brinquedos da linha Fit&Fun estimulam as brincadeiras de movimento (favorecendo o desenvolvimento motor da criança e a aquisição de algumas capacidades como a **PRECISÃO**). O desenvolvimento da coordenação visual-motora, aliado a um maior controlo dos movimentos e do equilíbrio, ajuda a criança a executar movimentos cada vez **mais precisos**. O jogo de golfe, associado ao jogo do golfe, estimula o equilíbrio e o equilíbrio, ajuda a criança a experimentar as suas capacidades de **coordenção e equilíbrio** com vista a alcançar a **precisão** necessária para obter bons resultados neste jogo.

COMPONENTES (Fig. 1)

- Cabo do taco de golfe
- Cabeça do taco de golfe
- BASE ELECTRÓNICA de jogo
- BUROCA
- Bandeira
- Soporte de bolas

MONTAGEM

-Montagem do suporte de bolas: introduza o suporte (fig. 1F) no lado direito da base de jogo (fig. 1C) até ouvir o clique de engate (fig. 2).

-Montagem do taco: Coloque o cabo (fig. 1A) na cabeça (fig. 1B), até ouvir o clique de engate. Preste atenção ao sentido de introdução, tomando como referência a figura 3.

-Montagem do buraco: encaixe a bandeirinha (fig. 1E) no buraco (fig. 1D), até ouvir o clique de engate. Preste atenção ao sentido de introdução, tomando como referência a figura 4.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fig. 5**
A Botão de ligar/desligar
- Fig. 6**
A Alvos
B Buraco
C Scorecartões
- Fig. 7**
Posicionamento da bola de golfe no suporte
- Fig. 8**
Recuperação da bola no buraco

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

O Mini Golf Club é o centro de atividades eletrônico ideal para entreter, divertir e desenvolver as capacidades de coordenação e equilíbrio da criança. Para realizar estes objetivos, o produto apresenta dois modos de jogo:

I-Modo: Treino

A criança tenta colocar a bola no buraco; de cada vez que o consegue, o jogo ilumina-se e o seu feito é premiado com uma música de vitória.

Como brincar: Coloque o interruptor existente no fundo do produto (fig. 5A) na posição I. Baixe os alvos da base (fig. 6A). Coloque a bola no suporte (fig. 7) a uma distância desejada, e bata com o taco. Quando a bola entra no buraco, as luzes e os sons serão ativados. A bola pode ser facilmente recuperada, retirando o buraco da base (fig. 8). Os pontos conquistados durante o jogo podem ser registados nos dois painéis de pontuação laterais (fig. 6C).

II-Modo: Acertar no alvo

A criança deve tentar marcar pontos atingindo o alvo, que se iluminará. Como se jogar: Coloque o interruptor (fig. 5A) na posição II. Levante os alvos (fig. 6A). As luzes ficam intermitentes e posteriormente, apenas uma delas ficará acesa. Este será o alvo a atingir. Quando o alvo correto é atingido, ativar-se-á as luzes e os melodias. Se for atingido o alvo errado, um sinal sonoro assinalará o erro. Em ambos os casos, um sinal sonoro indicará que é necessário levantar os alvos para retomar o jogo.

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILAS

ATENÇÃO!

- A substituição das pilas deve ser efectuada apenas por um adulto.
- Para substituir as pilas: desapeite o parafuso da tampa com uma chave de parafusos, tire a tampa, retire as pilas descarregadas do compartimento e coloque pilas novas, tendo o CUIDADO de respeitar a polaridade correta (como está indicado no produto). Coloque a tampa de novo e aperte bem o parafuso.
- Utilize pilas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilas gastas com pilas novas.
- Nunca deixe as pilas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Retire sempre as pilas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Retire sempre as pilas no caso de não utilização prolongada do produto.
- Retire as pilas do brinquedo antes de o eliminar.
- Não deite as pilas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Se as pilas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Não tente recargar as pilas nem recarregáveis; poderiam explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o funcionamento correto do brinquedo.
- No caso de utilizar pilas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efectuada somente sob a vigilância de um adulto.

Este produto é conforme à Diretiva 2012/19/UE.

O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a produção, ao final de sua vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixo domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhagens elétricas e eletrônicas ou entregue a um revendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada e diferenciada, melhorando o controlo de movimentos e ganhando a maior segurança, contribui para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas referentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixo, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpe o brinquedo com um pano suave seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito eléctrico. Não utilize solventes nem detergentes. Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN MINI GOLF CLUB

Leeftijd: 2+

Het is raadzaam deze aanwijzingen voor het gebruik aandachtig te lezen en ze te bewaren zodat u ze later nog eens kunt raadplegen. Het speelgoed werkt met 2 alkalinebatterijen AA van 1,5 Volt (niet inbegrepen).

WAARSCHUWINGEN

Voer de veiligheid van uw kind

LET OP

Verwijder voor het gebruik de bevestigings- en verpakkingsmaterialen. Verstikkingsgevaar. Controleer het product regelmatig op slijtage. Houd het in geval van beschadiging buiten het bereik van kinderen. Gebruik het speelgoed onder toezicht van een volwassene.

FIT&FUN

Het speelgoed van de lijn Fit&Fun (gezond en leuk!) stimuleert het kind om tijdens het spel beweging te nemen, moedigt motorische vooruitgang aan en bevordert de ontwikkeling van bepaalde capaciteiten, zoals **PRECISIE**. Het kind ontwikkelt de oog-hand-coördinatie, controleert zijn bewegingen beter en verbetert zijn evenwicht zodat het in staat komt **preciezer** bewegingen uit te voeren. De bal in de hole van het spelgoed stimuleert kind om zijn **coördinatie- en evenwichtsvaardigheden** uit te proberen en om de **precisie** te bereiken die hij nodig heeft om het spel goed uit te voeren.

ONDERDEEL (Fig. 1)

- Schaft van de golfclub
- Clubhoofd
- ELECTRONISCHE BASIS van het spel
- HOLE
- Vlag
- Ballenhouder

MONTAGE

-Montage van de ballenhouder: breng de houder (fig. 1F) aan op de rechterzijde van de speelbasis (fig. 1C) totdat u de hoort (fig. 2).

-Montage van de golfclub: steek de shaft (fig. 1A) in het clubhoofd (fig. 1B) tot u de klik van de bevestiging hoort. Let erop dat u het aanbrengen in de juiste richting uitvoert; raadpleeg afbeelding 3.

-Montage van de vlag: steek de vlag (fig. 1E) in de hole (fig. 1D) tot u de klik van de bevestiging hoort. Let erop dat u het aanbrengen in de juiste richting uitvoert; raadpleeg afbeelding 4.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Fig. 5**
A Aan/uit-schakelaar
- Fig. 6**
A Doelen
B Hole
C Scorecarten
- Fig. 7**
Positionering van de golfbal op de steun
- Fig. 8**
De bal uit de hole nemen

WERKING VAN HET SPELGOED

De Mini Golf Club is een elektronisch activiteitencentrum dat kinderen bezighoudt en vervaakt en hun coördinatie- en evenwichtsvaardigheden stimuleert. Om deze doelstellingen te bereiken heeft het artikel twee verschillende spelwijzen:

I-Spelwijze: Oefenen

Het kind tracht de bal in de hole te slaan. Telkens als hij daarin slaagt, wordt het speelgoed verlicht en een feestelijke muziek om zijn opletting te veroorzaken. Het spel wordt gecontroleerd door de coördinatie-oog-hand. Hoe speelt u: Plaats de schakelaar op de onderkant van het artikel (fig. 5A) op I. Zet de doelen omlaag (fig. 6A). Positioneer de bal op de houder (fig. 7) op de gewenste afstand en sla met de golfclub. Wanneer de bal in de hole terecht komt, worden de lichtjes en de geluiden geactiveerd. De bal wordt gemakkelijk uit de hole genomen als u de hole toetst met de basis (fig. 8). De punten die u tijdens het spel verkreegt kunt u noteren op de twee scorecarten aan de zijkant (fig. 6C).

II-Spelwijze: Raak het doel

Het kind tracht de bal in de hole te slaan door het doel te raken dat oplicht. Hoe speelt u: Plaats de schakelaar (fig. 5A) op II. Zet de doelen omhoog (fig. 6A). De lichtjes knipperen, totdat er eenje blijft branden. Dit is het doel dat moet worden geraakt. Wanneer het juiste doel wordt geraakt, worden de lichtjes en de geluiden geactiveerd. Wanneer een verkeerd doel wordt geraakt, gaat een geluid af om de fout aan te geven. In beide gevallen is er een geluid dat aangeeft dat u de doelen moet rechtzetten om verder te kunnen spelen.

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OFF VERVANGEN

LET OP!

- De batterijen mogen altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje los met behulp van een schroevendraaier, open het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijvakje, zet er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaatsen zitten (zoals aangegeven op het artikel), zet het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige batterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng geen alkaline, standaard (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Gebruik geen lege maar eventueel anderszins gebruikte batterijen.
- Houd de batterijen of eventuele gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Geenszins de voedingsklemmen kortsluiten.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, als het product lange tijd niet gebruikt wordt.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afhandelt.
- Wanneer de batterijen niet meer in het vuur of het milieu maar verwerk za door ze gescheiden in te zamelen.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijhouder en was uw handen zorgvuldig als u met vloeistof in aanraking bent gekomen.
- De afwezigheid van vloeistof kan de batterijen uit het product te laten; ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.

Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/UE.

Het symbool met de doosstreepte afvalzak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt teruggebracht aan de verkoper op het moment van aankoop van een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recycling, voorkomt het milieuvervalsche afdrinking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recycling van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPELGOED

Limpe het speelgoed met een zacht vochtig doekje of met een vochtige zachte stoffen doek om het elektrisch circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen. Bewaar het artikel op een plaats beschut tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.

IT MANUALE ISTRUZIONI MINI GOLF CLUB

Età: 2y+

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro. Il gioco funziona con 2 pile alcaline tipo AA di 1,5 Volt (non incluse).

AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino

ATTENZIONI!

Eliminare i componenti di fissaggio e imballaggio prima dell'uso. Rischio soffocamento. Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto. In caso di danneggiamenti tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza di un adulto.

FIT&FUN

I giochi della linea Fit&Fun stimolano il bambino a giochi di movimento, incoraggiando i suoi progressi motori, favorendo lo sviluppo di alcune capacità come la **PRECISIONE**. Con lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, con il miglioramento del controllo del movimento e l'acquisizione di sempre maggior equilibrio, il bimbo diventa in grado di compiere movimenti sempre **più precisi**. Mandare una palla in un buco è un gioco del golf, stimola il bambino a sperimentare le sue capacità di **coordinazione e di equilibrio** per raggiungere la **precisione** necessaria alla riuscita del gioco.

COMPONENTI (Fig. 1)

- Testa Mazza Golf
- Basta Mazza Golf
- BASE ELETTRONICA di Gioco
- BUCA
- Bandierina
- Sostegno Porta palline

MONTAGGIO

-Montaggio del sostegno porta palline: inserire il sostegno (fig. 1F) sul lato destro della base di gioco (fig. 1C) fino a sentire il rumore di avvenuto aggancio (fig. 2).

-Montaggio della mazza: inserire l'asta (fig. 1A) nella testa (fig. 1B), fino a sentire il rumore di avvenuto aggancio. Prestare attenzione al corretto verso d'inserimento, prendendo come riferimento la fig. 3.

-Montaggio Buca: inserire la bandierina (fig. 1E) nella buca (fig. 1D), fino a sentire il rumore di avvenuto aggancio. Prestare attenzione al corretto verso d'inserimento, prendendo come riferimento la fig. 4.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fig. 5**
A Interruttore di accensione spegnimento
- Fig. 6**
A Bersagli
B Buca
C Segnapunti
- Fig. 7**
Posizionamento della palla da golf sul sostegno
- Fig. 8**
Recupero della palla in buca

FUNCIONAMENTO DEL GIOCO

Mini Golf Club è il centro attività elettronico ideale per intrattenere, far divertire e stimolare le abilità di coordinazione ed equilibrio del bambino. Per raggiungere questi obiettivi il prodotto presenta due modalità di gioco:

I-Modalità: Allenamento

Il bambino gioca a mandare la palla in buca, ogni volta che vi riesce il gioco si illumina e una musica di vittoria gratifica la sua azione. Come giocare: Posizionare l'interruttore posto sul fondo del prodotto (fig. 5A) su I. Abbassare i bersagli (fig. 6A). Posizionare la palla sul sostegno (fig. 7) alla distanza desiderata e colpire con la mazza. Quando la palla entra in buca si attivano luci e suoni. La palla può essere facilmente recuperata rimuovendo la buca dalla base (fig. 8). I punti conquistati durante il gioco possono essere segnati sui due segnapunti laterali (fig. 6C).

II-Modalità: Colpisce il bersaglio

Il bambino deve cercare di fare buca colpendo il bersaglio che si illumina. Come giocare: Posizionare l'interruttore (fig. 5A) su II. Alzare i bersagli (fig. 6A). Le luci si illuminano a intermittenza, fino a quando una delle due rimane accesa. Quello è il bersaglio da colpire. Quando viene colpito il bersaglio corretto, si attivano luci e melodie. Se il bersaglio colpito è quello sbagliato, un segnale sonoro indica l'errore. In entrambi i casi, comunque, un segnale sonoro inviterà a risolvere i bersagli per riprendere il gioco.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

ATTENZIONE!

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuoverlo dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Utilizzare pile uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiate batterie alcaline, standard (carbono-zinco) o ricaricabili (nikkel-cadmio).
- Non mischiate pile scariche con pile nuove.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili al portata dei bambini.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Nel caso di pile dovesse generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e i lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili; potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'uso successivo dell'apparecchio è composta al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuendo ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorendo il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

Pulire il giocattolo con un panno morbido di tessuto asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non utilizzare solventi o detersivi. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere e umidità.

EN INSTRUCTION MANUAL MINI GOLF CLUB

Age: 2+

Please read this information before use and keep for future reference. This toy requires 2 1.5V AA alkaline batteries (not supplied).

WARNINGS

For your child's safety

WARNING!

Remove the fixing components and the packaging before use. Suffocation hazard. Check the product regularly for signs of wear. Should any part be damaged, keep it out of reach of children. Use the toy under the supervision of an adult.

FIT&FUN

The toys and games of the Fit&Fun line are designed to stimulate your child to move, allowing him to make progress in his motor skills as well as in other skills such as **PRECISION**. By developing eye-hand coordination, improving the control of movements and gaining a greater sense of balance, your child becomes **increasingly precise** in his movements. Getting the ball in the hole encourages your child to put his **coordinating skills and balance** to the test to achieve the **precision** needed to win.

COMPONENTS (Fig. 1)

- Golf club shaft
- Golf club head
- TOY ELECTRONIC BASIS
- HOLE
- Flag
- Ball holder support

ASSEMBLY

-Assembly of the ball holder support: Fit the support (fig. 1F) on the right side of the toy base (fig. 1C) until you hear the locking click (fig. 2).

-Assembly of the club: Fit the shaft (fig. 1A) in the head (fig. 1B) until you hear the locking click. Make sure that you have inserted the right end as shown in fig. 3.

-Hole Assembly: Fit the flag (fig. 1E) in the hole (fig. 1D) until you hear the locking click. Make sure that you have inserted the right end as shown in fig. 4.

TECHNICAL FEATURES

- Fig. 5**
A On/Off switch
- Fig. 6**
A Targets
B Hole
C Scoreboard
- Fig. 7**
Positioning the golf ball on the support
- Fig. 8**
Retrieving the ball in the hole

HOW TO USE THE TOY

