

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Cooler Master MWE Bronze V2 450W o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Case e Alimentatori

trovaprezzi.it

Ver. 1.0 2019/02

MWE Bronze 450/500/550/600/650/700/750

User Guide

Safety Instructions

- Don't open the power supply unit since this can lead to injuries or may even lead to certain death.
- Don't insert an object into a spinning fan. This will damage the power supply unit or can lead to injuries.
- Don't use any brute force when connecting the power connectors. When the right connectors are selected it shouldn't be necessary to use any brute force.
- Keep the power supply in dry environments away from humidity. If case the power supply gets wet, directly pull out the power plug if needed. It is for your own safety to avoid using the power supply again.
- Try to avoid using extension cables for the power connectors, this can cause the cable to melt or even lead to fire.
- This power supply unit has been tested for PC usage.
- We cannot guarantee any safe or proper operation when used for other applications.

Installing the power supply

- Make sure the power switch is turned off before installing the power supply unit.
- Secure the power supply within the enclosure using 3 or 4 screws for grounding purpose.
- Connect the power connectors according to the motherboard, graphic card or any other device's user guide.
- Connect the AC power connector.
- Switch on the power switch.

Troubleshooting

- If your system does not turn on after installing the power supply please follow the troubleshooting guide as listed below:
- Please make sure the AC power cord is correctly connected.
 - Please make sure the power switch is turned on.
 - Please make sure the main power connector and the +12V power connectors are connected correctly to the motherboard.
 - If the power supply does not work properly, please contact our customer support immediately.

Warranty

Cooler Master guarantees this device to be free of defects in material and workmanship and provide a minimum 5-year hardware limited warranty for the power supply on the date of purchase. Please register on our official website for your limited warranty. This product is designed for computer usage only. Using this device in any other application will void the warranty. If you are not familiar with computer hardware installation, please ask for professional assistance. The warranty applies to the power supply unit and does not include accessories. The warranty applies to damages caused through normal use and is void if it is determined that the device was damaged because of abuse, alteration, misuse, negligence, incorrect voltage supply, air/water pollution, accidents or natural disasters. In case of any defect during the warranty period, please return your product to the dealer or retailer from whom you purchased for a replacement/pai. Please contact our customer support team for any technical related questions.

Limited warranty period: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Customer support: <https://account.coolermaster.com>

Sigurnosne upute

- Nemojte otvarati predmetu za napajanje jer to može dovesti do ozljeda ili čak i do svoje smrti.
- Nemojte umetati predmetne u ventilator koji se okreće. To će oštetiti jedinicu za napajanje i može dovesti do ozljeda.
- Nemojte ulaziti u strujne konektore. Kad su odabrani pravi konektori, nema potrebe za korištenjem sila.
- Napajanje čuvajte u suhom okruženju daleko od vlage. U slučaju da se napajanje mokne, po potrebi izravno izvucite strujni utikač. Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ponovno korištenje napajanja.
- Nastojte izbjegavati korištenje produžnih kabela za strujne konektore, zbog toga se kabel može otpotiti ili uzrokovati požar.
- Ovaj je jedinica za napajanje testirana za upotrebu s osobnim računalom. Ne možemo jamčiti sigurnu ni ispravnu rad za koristi za druge namjene.

Ugradnja električnog napajanja

- Provjerite se da je prekidač za uključivanje isključen prije instalacije jedinice za napajanje.
- Uvjerite napajanje unutar kućišta pomoću 3 ili 4 vijka za uzemljenje.
- Spojite dva konektora u skladu s korisničkim priručnikom za matičnu ploču, grafiku i karticu ili druge uređaje.
- Spojite strujni konektor za izmjeničnu struju.
- Uključite prekidač za uključivanje.

Otklanjanje poteškoća

- Ako se sustav ne uključuje nakon instalacije napajanja, slijedite donji vodič za otklanjanje poteškoća:
- Provjerite je li strujni kabel za izmjeničnu struju ispravno spojen.
 - Provjerite je li prekidač uključen.
 - Provjerite se da su glavni strujni konektor i strujni konektori od +12 V ispravno spojeni na matičnu ploču.
 - Ako napajanje ne radi ispravno, odmah se obratite našoj korisničkoj podršci.

Jamstvo

























Cooler Master jamči kako na ovom proizvodu neće biti nedostataka u materijalu ili izradi, te daje ograničeno hardversko jamstvo od najmanje 5 godine za napajanje na datum kupnje. Za svoje ograničeno jamstvo registrirajte na našoj službenoj stranici. Ovaj je proizvod dizajniran samo za upotrebu na računalu. Korištenje ovog proizvoda za bilo koju drugu potrebu će poništiti jamstvo. Ako nije vješt u instalaciji računalnog hardvera, za pomoć zamolite stručnjaka. Napajanje čuvajte u suhom okruženju daleko od vlage i ne pušajte dodatke. Jamstvo se odnosi na jedinicu za napajanje i ne uključuje dodatke. Jamstvo se odnosi na oštećenja uzrokovana normalnim korištenjem i ponovna se ako se utvrdi da je uređaj oštećen zbog zlorabae, mijenjanja, pogrešne uporabe, nemara, nepravilnog napona, zagađenja zrakom/vode, nesreća ili prirodnih katastrofa. U slučaju nedostataka tijekom razdoblja jamstva vratite svoj proizvod provodatelju od kojeg ste ga kupili radi zamjene/opravnka. Za ova tehnička pitanja se obratite našem timu za korisničku podršku.

Korisničko ograničeno jamstva: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Razdruživa podrška: <https://account.coolermaster.com>















Pin Layout Connectors

تفاصيل التوصيل / Pin Layout Anschlüsse / Конектори / 针脚布局接口 / Konektorai / rozetki / Pin / Beleging / Pin / Layout-Anschlüsse / Στοιχεία τροφοδοσίας / Distribución de patillas - Conectores / Assembled / broches de connecteurs / Pistokelitilinen asennus / Konektorit za napajanje / Csatlakozók / Pinlemez-kiosztások / Konektorok Teta Letak Pin / Connettori layout pin / 電源プラグのピン配置 / 핀 레아웃 구성 / Pinlezing / Beleging van connectors / Kontaktpinnen pinneelofdeling / Цепка układu styków / Conectores de pínos / Размещение штырьков / разъемов / Pin layout konektor / Pin konektor / Pin Yetelemin Konektorleri / چمنات كونيكتورات













Main Power Connector

Pin	Pin13	Pin	Description	Pin	Description
		1	+3.3V	13	+3.3V
		2	+3.3V	14	-12V
		3	COM	15	COM
		4	+5V	16	PS-ON
		5	COM	17	COM
		6	+5V	18	COM
		7	COM	19	COM
		8	P.G.	20	-----
		9	+5V	21	+5V
		10	+12V	22	+5V
		11	+12V	23	+5V
		12	+3.3V	24	COM






+12V Power connector

Pin	Description	Pin1	Pin5	Pin	Description
	COM			Pin <td>Description</td>	Description
	COM			5	+12V
	COM			6	+12V
	COM			7	+12V
				8	+12V





PCle Power connector

Pin	Description	Pin1	Pin5	Pin	Description
	+12V			5	COM
	+12V			6	COM
	+12V			7	COM
	COM			8	COM

Serial ATA Power Connector

Pin	Description	Pin	Description
	+3.3V	1	+12V
	COM	2	COM
	+5V	3	COM
	COM	4	COM
	+12V	5	+12V

Peripheral Connector

Pin	Description	Pin	Description
	+12V	1	+12V
	COM	2	COM
	COM	3	COM
	+5V	4	+5V

Company Information

معلومات الشركة / Información za kompanija / 公司資訊 / 公司信息 / Infomacão o společnosti / Firmainformasjon / Unternehmensinformationen / Στοιχεία εταιρείας / Información sobre a empresa / Informators de l'entreprisa / Yhteystiedot / Informacje o tvrci / Yhteystiedot / Informasi perusahaan / Informatsio sul'azienda / 회사정보 / 회사 정보 / Bedrijfsinformatie / Selskapsinformasjon / Informacão o firme / Informacão da empresa / Информацoя o компании / Firmetingsinformasjon / Informacão a kompaniji / Шрикет билгиери / معلومات الشركة

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Rooswijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
Room 2062, Floor 6, No. 421, Weiqing Rd., Jinshan District, Shanghai City, China
Tel: +886-2-2225-3517

North America - Cooler Master NA
2929 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

China - Cooler Master China
Room 2062, Floor 6, No. 421, Weiqing Rd., Jinshan District, Shanghai City, China
Tel: +86-21-51872177

إذا لم يعمل الحاسب الخاص بك بعد تركيبه بموافق البرق، يرجى اتباع إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها على النحو التالي:

- تحقق من أن سلك الطاقة القابل للتردد متوصّل بشكل صحيح.
- تحقق من التأكد من أن نطاق الطاقة قد تم التثبيت.
- تحقق من أن موصلات الطاقة الرئيسية وموصلات الطاقة ، أو قوت مرصّلات الطاقة الباردة الأم بشكل صحيح.
- إذا لم يعمل موصل الطاقة بشكل صحيح، يرجى الاتصال فوراً بدم العملاء الخاص بنا.

الضمان

خلل هذا الجهاز من المبوب سواء في المواد والتصنيع كما تقدم ضمان أجزاء Cooler Master تضمن شركة المبوب انهاء.
تاريخ البيع والشراء بداد ٥ سنوات للحصول على الضمان المحدود، يرجى التسجيل في موقع الويب الرسمي الخاص بنا.
المنتج مصمم لاستخدام الكمبيوتر فقط إن استخدم هذا الجهاز في أي تطبيقات أخرى، سيُسلب هذا الضمان إذا كنت غير مُتعمدًا تركيب أجزاء الكمبيوتر، يرجى طلب مساعدة مهنية.
سري الضمان على وحدة إمداد الطاقة ولا يشمل الملحقات.
سري الضمان على التثبيت المثالية للاستخدام الصحيح، ونسجم لا نأخذ أي متيزان إن الجهاز قد تعرض للتلف بسبب إساءة الاستخدام أو التثبيت أو الأضرار أو الإهمال أو الاستخدام الخاطئ أو الإضرار أو إهمال جدي أو سوء الاستخدام غير صحيح أو تلف أجزاء المواد أو الأدوات أو الكابلات الطبيعية.
في حالة حدوث أي خلل أثناء فترة الضمان، يرجى إعادة المنتج إلى المتجر أو بلع العوزة الذي اشترت منه، لاستبدال المنتج.

برخي الاتصال بفرق دعم العملاء الخاص بنا لإعاجلة على أي استفسارات تقنية متعلقة بلجهازك.

فترة الضمان المحدود:
www.coolermaster.com/service/warranty.html
دعم العملاء:
https://account.coolermaster.com



التعليمات

- لا تفتح إمداد الطاقة الآن لأنه قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو ربما يؤدي إلى موت محقق.
- لا تفتح أي شيء في أي من أجزاء الجهاز. ستقلق هذه إمداد الطاقة أو يؤدي إلى حدوث إصابات.
- لا تستخدم أي قوة موحدة عند توصيل موصلات الطاقة. بعد اختيار الموصلات المناسبة لا تطبق الأمر اس.
- من مصدر الطاقة في بنات طاقة مبداء، من الزم الزم الزم، هذا من مثل سلك الطاقة، كي تتفاد أي سلك الطاقة عند توصيل موصلات الطاقة الخاصة بالموصل. إن لم تتفاد أي سلك الطاقة عند توصيل موصلات الطاقة، لن تتفاد ذلك بسبب الصعاب التآكل أو لتسرب حريق أو اختناق، وكذا لأضرار الطاقة تلك الاستخدام الغير السليم.
- يجب أن يمتثل أي إنسان إلى تعليمات تشغيل أتمة أو سليمة عند استخدامها في تطبيقات أخرى.

تركيب موصل الطاقة

- تأكد من أن نطاق الطاقة مُتعلق قبل تركيب وحدة إمداد الطاقة.
- ثبت موصل الطاقة داخل الحادي باستخدام ٥ أو ٥ مسامير لاوطط عرض التأسيس.
- توصّل موصلات الطاقة في الترتيب الأم، إن بطاقة العرض المرئي أو أي إلمن مستخدم أعر للجهاز.
- وصّل موصل الطاقة القابل للتردد.
- توصّل نطاق الطاقة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يعمل الحاسب الخاص بك بعد تركيبه بموافق البرق، يرجى اتباع إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها على النحو التالي:

- تحقق من أن سلك الطاقة القابل للتردد متوصّل بشكل صحيح.
- تحقق من التأكد من أن نطاق الطاقة قد تم التثبيت.
- تحقق من أن موصلات الطاقة الرئيسية وموصلات الطاقة ، أو قوت مرصّلات الطاقة الباردة الأم بشكل صحيح.
- إذا لم يعمل موصل الطاقة بشكل صحيح، يرجى الاتصال فوراً بدم العملاء الخاص بنا.

الضمان

خلل هذا الجهاز من المبوب سواء في المواد والتصنيع كما تقدم ضمان أجزاء Cooler Master تضمن شركة المبوب انهاء.
تاريخ البيع والشراء بداد ٥ سنوات للحصول على الضمان المحدود، يرجى التسجيل في موقع الويب الرسمي الخاص بنا.

المنتج مصمم لاستخدام الكمبيوتر فقط إن استخدم هذا الجهاز في أي تطبيقات أخرى، سيُسلب هذا الضمان إذا كنت غير مُتعمدًا تركيب أجزاء الكمبيوتر، يرجى طلب مساعدة مهنية.
سري الضمان على وحدة إمداد الطاقة ولا يشمل الملحقات.
سري الضمان على التثبيت المثالية للاستخدام الصحيح، ونسجم لا نأخذ أي متيزان إن الجهاز قد تعرض للتلف بسبب إساءة الاستخدام أو التثبيت أو الأضرار أو الإهمال أو الاستخدام الخاطئ أو الإضرار أو إهمال جدي أو سوء الاستخدام غير صحيح أو تلف أجزاء المواد أو الأدوات أو الكابلات الطبيعية.
في حالة حدوث أي خلل أثناء فترة الضمان، يرجى إعادة المنتج إلى المتجر أو بلع العوزة الذي اشترت منه، لاستبدال المنتج.

برخي الاتصال بفرق دعم العملاء الخاص بنا لإعاجلة على أي استفسارات تقنية متعلقة بلجهازك.

فترة الضمان المحدود:
www.coolermaster.com/service/warranty.html
دعم العملاء:
https://account.coolermaster.com



Veiligheidsinstructies

- Open de voedingseinheid niet, want dit kan leiden tot letsel of zelfs fataal zijn.
- Steek geen object in een draaiende ventilator. Dit kan de voedingseinheid beschadigen of tot letsel leiden.
- Gebruik geen geweld of te veel kracht bij het aansluiten van de voedingsconnectors. Als de juiste connectors zijn gekozen, zou het uitoefenen brute kracht niet nodig moeten zijn.
- Als u krijgt voeten, yhidstestasië viraaltiltinnimä. Kun oikeat liittimet ovat valittuina, ei pitäisi olla tarpeen käyttää voimaa.
- Pidä virtälähteen kuivissa olosuhteissa ja poissa kosteudesta. Jos virtälähteen kotole kuuluu vedä virtapistoketta suoraan ni olojen vaantessa. On huomattava lisävaara mikästä ollen käytännössä viraaltiltähde uudelleen.
- Pyri välttämään jalkojotta viraaltiltinnimä, nään saatavaa aiheuttavaa joudon sulaimen tai jotta joo tulipalou.
- Tämä virtälähteenyksikkö on testattu tiukkoella käyttöä varten. Emme voi taata mitään turvallista tai asennuskäytössä muissa sovelluksissa käytettävä.

De voeding installeren

- Controleer voordat u de voedingsunit gaat installeren of de voedingsgeschakelaar op uit staat.
- Zet met het oog op de aarding de voeding met 3 of 4 schroeven in de behuizing vast.
- Sluit de voedingsconnectors volgens de gebruikershandleiding van het moederbord, of grafische kaart of een ander toestel aan.
- Sluit de AC-voedingsconnector aan.
- Zet de voedingsgeschakelaar op aan.

Problemen oplossen

Volg als het systeem na de installatie niet inschakelt de onderstaande leidraad voor het oplossen van problemen:
1. Controleer of de AC-voedingskabel correct is aangesloten.
2. Controleer of de voedingsgeschakelaar op aan staat.
3. Controleer of de voedingsconnector en de +12V voedingsconnectors correct op het moederbord zijn aangesloten.
4. Neem als de voeding niet naar behoren werkt onmiddellijk contact op met onze klantenservice.

Garanti

Cooler Master garanterer, at dette produkt er fri for materiale- og produktionsfejl og giver minimum 5 års begrænset garanti på vores strømforsyningsehed reguleret med ingang van de aankooppunt. Registrer de voeding via onze officiële website for at aktiverer den begrænede garanti.

Tento produkt je určen pouze pro použití s počítačem. Jakékoli jiné použití tohoto zařízení bude mit za následek neplatnost záruky. Pokud není seznámený s instalací hardwaru do počítače, požádejte o pomoc odborníka. Záruka se vztahuje na jednotku zdroj napájení a nikoli na příslušenství. Záruka se odnosi na škody způsobené běžným používáním a je neplatná, pokud bude způsobeno její zařazení nebo poškozeno z důvodu špatného zacházení. Úpravy, nesprávné použití počítače, zanedbání, nesprávné napájení kabelů, znečištění vzduchem/teplotou, nehod nebo přirodních katastrof.

Uključite je u defektivnoj garanteri-periodi skai sheden returneres for reparatíon/erstatning til den forhandler, hvor enheden er blevet købt. Tilføje af tekniske spørgsmål tag kontakt med vores kunderservice.

Begrænset garanti: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Kundservice: <https://account.coolermaster.com>

Beperteke garantiperiode: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Klantenservice: <https://account.coolermaster.com>

Български

Инструкция за безопасност
● Не отваряйте електрозахраняващ блок, тъй като това може да доведе до нараняване или дори до смърт.
● Не вкарвайте пръсти във въртящите се вентилатор. Това ще повреди електрозахраняващ блок или може да доведе до нараняване.
● Не използвайте никаква груба сила при свързване на конекторите за захранване. Когато е избран правилният конектор, не би трябвало да е необходимо да използвате голява сила.
● Съхранявайте захраняващ блок в суха среда, далеч от влажност. В случай, че електрозахраняващ блок се намокри, директно извършете захраняващ щекос, ако е необходимо, за Вашия собствена безопасност и за избегане да използвате отново електрозахраняващ блок.
● Опийтайте се да избегнете използването на удължаващи кабели за захраняващите конектори, това може да причини спонтанно на кабели или дори да доведе до пожар.
● Този електрозахраняващ блок е проектиран за използване на настолен компютър. Ние не можем да гарантираме безопасност или правилна работа при използване за други приложения.

Ръководство за потребителя

Инструкция за безопасност
● Не отваряйте електрозахраняващ блок, тъй като това може да доведе до нараняване или дори до смърт.
● Не вкарвайте пръсти във въртящите се вентилатор. Това ще повреди електрозахраняващ блок или може да доведе до нараняване.
● Не използвайте никаква груба сила при свързване на конекторите за захранване. Когато е избран правилният конектор, не би трябвало да е необходимо да използвате голява сила.
● Съхранявайте захраняващ блок в суха среда, далеч от влажност. В случай, че електрозахраняващ блок се намокри, директно извършете захраняващ щекос, ако е необходимо, за Вашия собствена безопасност и за избегане да използвате отново електрозахраняващ блок.
● Опийтайте се да избегнете използването на удължаващи кабели за захраняващите конектори, това може да причини спонтанно на кабели или дори да доведе до пожар.
● Този електрозахраняващ блок е проектиран за използване на настолен компютър. Ние не можем да гарантираме безопасност или правилна работа при използване за други приложения.

Монтиране на електрозахранването
1. Уверете се, че превключвателят на захранване е изключен преди да монтирате електрозахраняващ блок.
2. Захранете здраво електрозахраняващ блок в корпуса като използвате предостоящите 3 или 4 болта, за да се осигури заземяване.
3. Свържете захраняващите конектори съгласно ръководствата за потребители на дънната платка, графичната карта или което и да е друго устройство.
4. Свържете захраняващ конектор за променлив ток.
5. Включете превключвателя на захранването.

Отстраняване на неизправности

Ако Вашата система не се включи след монтиране на електрозахраняващ блок, опиано по-долу:

- Моля, уверете се, че захраняващ кабел за променлив ток е свързан правилно.
- Моля, уверете се, че превключвателят на захранване е включен.
- Моля, уверете се, че конекторът за основното захранване и конекторите за захранване +12V са свързани правилно към дънната платка.
- Ако електрозахраняващ блок не работи правилно, моля, свържете се незабавно с нашата поддръжка на клиенти.

Cooler Master гарантира, че това устройство е без дефекти в материала и изработката и предоставя минимум 5-годишна гаранция на хладилера за захранване +12V са свързани правилно към дънната платка.

Този продукт е проектиран само за употреба на компютър. Използването на това устройство в някое друго приложение ще направи гаранцията невалидна. Ако не сте запознати с монтирането на компютрен хардуер, моля, поискайте професионална помощ. Гаранцията е отменена за електрозахраняващ блок и в всички принадлежности. Гаранцията се отнася за щети, причинени по време на нормална употреба, и е невалидна, ако се определя, че устройството е повредено поради неправилна употреба, погрешен, злоупотреба, небрежност, неправилно захраняващо напрежение, замърсяване с въздух/вода, инциденти или природни бедствия. В случай на дефекти по време на гаранционния период, моля, върнете Вашия продукт на дилъра или търговеца на дребно, от който сте го закупили, за подмяна/ремонти.

Моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти за всякакви технически въпроси.
Период на ограничена гаранция: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Поддръжка на клиенти: <https://account.coolermaster.com>

Период на ограничена гаранция: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Поддръжка на клиенти: <https://account.coolermaster.com>

Soomalainen

Turvaohjeet

- Allä

