

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Cooler Master MWE](#)

Gold V2 ATX 3.0 White Edition 850W o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Case e

Alimentatori

Ver 7.0 2023.08

MWE Gold V2 550/650/750/850 User Guide

Safety Instructions

- Do not open the power supply unit as this can lead to serious injury or death.
- Do not insert objects into spinning fan. This will damage the power supply unit and can lead to injuries.
- Do not use excessive force when attaching the power connectors to the power supply unit. When correct connectors are used, excessive force is not needed to install them.
- Keep power supply unit in dry environments away from humidity. If the power supply unit gets wet, immediately remove the AC power plug from the wall and the power supply unit. For your own safety, it is recommended that you do not use the power supply unit again after getting it wet.
- Avoid using low quality extension cables for the power supply side connectors as this can cause the cables to melt and even lead to fire.
- This power supply unit has been tested for PC usage only. We cannot guarantee operation or safety performance when used for other applications.

Installing the Power Supply Unit

- Make sure the main power switch is turned off before installing the power supply unit.
- Secure the power supply unit within the PC case enclosure with 3 or 4 screws for grounding and stability purposes.
- Connect the power connectors according to the motherboard, graphics card, and other device user guides that will be used in the system.
- Connect the AC power connector.
- Switch on the power switch.

Troubleshooting

If your system does not turn on after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide as listed below:

- Make sure the AC power cord is correctly and firmly connected on both sides.
- Make sure the power switch is turned on.
- Make sure the main power connector and +12V power connectors are correctly connected to the motherboard.

If the power supply does not function properly, please contact our customer support immediately.

Warranty

Cooler Master guarantees this device to be free of defects in material and workmanship and provide a minimum 5-year hardware warranty for the power supply and the power supply unit. Please register this warranty on our official website to activate your limited warranty. This product was designed and intended for computer usage only. Using this device for other applications will void the warranty. If you are not familiar with computer hardware installation, please ask a professional for assistance. This warranty only applies to the power supply unit and does not include accessories or connected components.

This warranty only applies to damage caused by normal use and is void if it is determined that the device was damaged because of abuse, alteration, misuse, negligence, incorrect voltage supply, air/water pollution, accidents, or natural disasters. Please use the included power cables. Do NOT mix cables from different series with different units. If the power supply or other equipment is damaged due to not using the original cable, the warranty will be void and we will not provide warranty services. In the event of any defects within the warranty period, please return product to the dealer or reseller from whom you purchased for a replacement/repair. Please contact our customer service team for any technical or product related questions.

Limited Warranty Period: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Customer Support: <https://account.coolermaster.com>

Pin Layout Connectors

● 1. 電源コネクタ (Power Connector) / 電源配線管理 / 針付接続ポート
● 2. 電源コネクタ (Power Connector) / Power-biding port / 針付接続ポート
● 3. 電源コネクタ (Power Connector) / Distribución de pines / Conectores / Agencement de broches de connecteurs / Pinskiittämisen asennus / Konnektori za rasporid iglica / Csatlakozók elrendezkedése / Konnektor Tata letak Pin / Connettor layout pin / ピンレイアウトコネクタ / 핀 배치아웃 커넥터 / Pinbezetung von Anschlüssen / Konnetkanten pininfördigung / Złącza układ styków / Conectores de pines / Conectores de pines / Connettori / Pin layout connector / Pin konektori / Pin Verleiken / Connetcteur / 針付コネクタ

Main Power Connector

Pin	Description	Pin	Description
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	+3.3V
3	COM	15	COM
4	+5V	16	PS-ON
5	COM	17	COM
6	+5V	18	COM
7	COM	19	COM
8	P.G.	20	---
9	+5V _A	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	COM

+12V Power connector

Pin	Description	Pin	Description
1	COM	5	+12V
2	COM	6	+12V
3	COM	7	+12V
4	COM	8	+12V

PCIe Power Connector

Pin	Description	Pin	Description
1	+12V	5	COM
2	+12V	7	COM
3	+12V	8	COM
4	COM		

Serial ATA Power Connector Peripheral Connector

Pin	Description	Pin	Description
1	+3.3V	1	+12V
2	COM	2	COM
3	+5V	3	COM
4	COM	4	+5V

12VHPWR Power Connector (*Option)

Pin	Description	Pin	Description
1	+12V	1	0V
2	+12V	2	0V
3	+12V	3	0V
4	+12V	4	0V
5	+12V	5	0V
6	+12V	6	0V
7	+12V	7	0V
8	+12V	8	0V
9	0V	9	0V
10	0V	10	0V
11	0V	11	0V
12	0V	12	0V
13	0V	13	0V
14	0V	14	0V
15	0V	15	0V
16	0V	16	0V
17	0V	17	0V
18	0V	18	0V
19	0V	19	0V
20	0V	20	0V
21	0V	21	0V
22	0V	22	0V
23	0V	23	0V
24	0V	24	0V
25	0V	25	0V
26	0V	26	0V
27	0V	27	0V
28	0V	28	0V
29	0V	29	0V
30	0V	30	0V
31	0V	31	0V
32	0V	32	0V
33	0V	33	0V
34	0V	34	0V
35	0V	35	0V
36	0V	36	0V
37	0V	37	0V
38	0V	38	0V
39	0V	39	0V
40	0V	40	0V
41	0V	41	0V
42	0V	42	0V
43	0V	43	0V
44	0V	44	0V

Ελληνικά	Magyar	Indonesia	Italiano	日本語	한국어	Бразильский португальский	Norsk
Οδηγίες ασφαλείας	Biztonsági utasítások	Petunjuk Keselamatan	Istruzioni di sicurezza	安全上の注意	安全上の注意	Bezbednosna uputstva	Sikkerhetsinstruksjoner
- Μην αφήνετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ατυχήματα βλάβας θανάτου. - Μην εισάγετε αντικείμενο στον περιστρεφόμενο ανεμοπτήρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί. - Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των συνδετήριων τροφοδοσίων, εφόσον επαφισθούν οι κατάρλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασκείτε υπερβολική δύναμη. - Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ξηρό περιβάλλον μακριά από υγρασία με υγρασία. Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τραβήξτε αμέσως την πρίζα εάν χρειαστεί. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ξανά το τροφοδοτικό για άλλη χρήση σε ασφαλεία. - Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης για το συνδετήριες τροφοδοσίας. Εφόσον είναι απαραίτητο, λυσιτελήστε με τον κατάλληλο τρόπο. - Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση Η/Υ, δεν εγγυώμαστε την ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.							

Οδηγίες χρήσης	Felhasználói útmutató
Εγκατάσταση τροφοδοτικού	Az elektromos tápegység telepítése
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν την εγκατάσταση του τροφοδοτικού. - Αποσπώστε το τροφοδοτικό εντός του περιβάλλοντος χρησιμοποίησης 3 ή 4 βίδες για λόγους νείωσης. - Συνδέστε τους συνδετήρες τροφοδοσίας σύμφωνα με την οδηγία χρήσης της μηχανικής πλακέτας, της κάρτας γραφικών ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. - Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας AC. - Αντίζετε τον διακόπτη τροφοδοσίας.	- Az elektromos tápegység telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva. - Rögzítse a tápegységet a burkolaton belül 3 vagy 4 csavarral, tesztelés céljából. - Csatlakoztassa az elektromos csatlakozásokat az alaplap, a grafikus kártya vagy egyéb egyéb felhasználói útmutatója szerint. - Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozót. - Kapcsolja be a főkapcsolót.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ο αίσθημα ότι δεν ενεργοποιείται μετά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης όπως παρακάτω αναφέρονται παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνδετήρες τροφοδοσίας +12V έχουν συνδεθεί σωστά με τη μηχανική πλακέτα.
- Εάν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης τεχνικής αμέσως.

Εγγύηση
To Cooler Master εγγυάται ότι η διάταξη δεν φέρει κανένα ελάττωμα υλικού ή στην κατασκευή και ότι παρέχει την ελάχιστη 5 χρόνια περιορισμένη εγγύηση υλικού για το τροφοδοτικό με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Εγγυώμαστε στον επίσημο πελάτη μας για να υπολάβετε την περιορισμένη εγγύηση.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε υπολογιστή. Η χρήση της διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση υλικού του υπολογιστή, ζητήστε τη συνδρομή του υπαλλήλου.
Η εγγύηση ισχύει για το τροφοδοτικό και δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα.
Η εγγύηση ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη συνήθη χρήση και κακοποίηση άκριτη εάν κριθεί ότι η διάταξη υπέστη βλάβη λόγω κατάρτησης, τροποποίησης, αμελείας, ακατάλληλης τόνσης τροφοδοσίας, μόνωσης ατμόσφαιρας/νερού, υπερθέρμανσης ή φυσικών καταστροφών.
Χρησιμοποιείτε τα προεξοχόμενα καλώδια τροφοδοσίας, ΜΗΝ αναμειγνύετε καλώδια από διαφορετικές σειρές με διαφορετικές μονάδες. Εάν το τροφοδοτικό ή άλλος εξοπλισμός υποστεί ζημία λόγω μη χρήσης του αρχικού καλωδίου, η εγγύηση καλείται άκυρη και δεν θα σας παρέχουμε υπηρεσίες εγγύησης.
Σε περίπτωση υποστήριξης οποιασδήποτε ελαττώματος κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, επιστρέψτε το προϊόν στον αντιπρόσωπο ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο το αγοράσατε για ανταλλακτικό/επισκευή.
Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελάτων για οποιαδήποτε απορία τεχνικής φύσης.

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελάτων: <https://account.coolermaster.com>

Português	Русский
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Указания по безопасности

● Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet śmierć osoby lub zwierzęcia.
● Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała.
● Nie należy używać nadmiernej siły podczas podłączania złącz zasilania. Po wybraniu prawidłowych złączy nie powinni być konieczne żadne zuszenia.
● Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zmoczeniu, należy bezwzględnie wysuszyć urządzenie w razie potrzeby. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać ponownego użycia takiego zasilacza.
● Należy starać się unikać korzystania z przedłużacza dla złączy zasilania, ponieważ może to spowodować stopienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru.
● Nie używaj zasilacza z uszkodzonym kablem, który używa z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

1. Przed zainstalowaniem zasilacza upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
2. W celu uniknięcia przycisku zasilacz wewnątrz obudowy za pomocą 3 lub 4 śrub.
3. Podłącz złącza zasilania zgodnie z podrozdziałem użytkownika płyty głównej, karty graficznej lub jakiegokolwiek innego urządzenia.
4. Podłącz złącze zasilania AC.
5. Włącz przelącznik zasilania.

Português	Русский
Resolução de problemas	Устранение неполадок

● Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet śmierć osoby lub zwierzęcia.
● Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała.
● Nie należy używać nadmiernej siły podczas podłączania złącz zasilania. Po wybraniu prawidłowych złączy nie powinni być konieczne żadne zuszenia.
● Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zmoczeniu, należy bezwzględnie wysuszyć urządzenie w razie potrzeby. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać ponownego użycia takiego zasilacza.
● Należy starać się unikać korzystania z przedłużacza dla złączy zasilania, ponieważ może to spowodować stopienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru.
● Nie używaj zasilacza z uszkodzonym kablem, który używa z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apio ao cliente: <https://account.coolermaster.com>

● Ny nyissia ny itra elektronomas tápegységét, mivel ez balesetvesz, vagy akár halálos sérüléshez is vezethet.
● Ne dugjon be semmilyen tárgyat a forgó ventillátorba. Ettől az elektronomas tápegység károsodhat vagy sérülést szenvedhet.
● Ne használjon csatlakozók csatlakoztatásakor ne fejtessen ki túlzottan nagy erőt. Ha a megfelelő csatlakozókra választotta ki, nincs szükség nagy erőre a csatlakoztatáshoz.
● Az elektronomas tápegységet tartsa száraz, nedvességtől mentes helyen. Ha az elektronomas tápegységet közvetlenül érte a nedvesség, húzza ki az elektronomas tápközelítő. Erre az Ön biztonságá érdekében van szükség, hogy ne használhassa újra az elektronomas tápegységet.
● Kerülje a hosszabbított használatát, ettől a kábel megolvadhat, de akár tűz is keletkezhet.
● Ezt az elektronomas tápegységet személyi számítógépekkel való használatra tesztelték. Egyéb felhasználás esetén nem tudjuk garantálni a biztonságos és megfelelő működést.
● A tápegység nem működik megfelelően, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apio ao cliente: <https://account.coolermaster.com>

Garansi
Cooler Master menjamin bahwa perangkat ini bebas cacat secara materi dan pembuatan dan memberi garansi terbatas perangkat keras minimum 5 tahun untuk pencatu daya terhadap segala kerusakan pembelian. Silakan mendaftar di situs web resmi kami untuk garansi terbatas Anda.
Produk ini dirancang untuk penggunaan komputer saja. Menggunakan perangkat ini untuk pemakaian lain akan membatalkan garansi. Jika Anda tidak parah dengan pemasangan perangkat keras komputer, harap minta bantuan tenaga profesional.
Garansi ini berlaku untuk unit pencatu daya dan tidak mencakup aksesoris.
A jótállás a normál használatból eredő károka vonatkozás és érvényét veszíti visszafelé, módosítás, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő/víz okozta szennyeződés, balesetek vagy természeti katasztrófák okozta károk esetén.
A jótállás a normál használatból eredő károka vonatkozás és érvényét veszíti visszafelé, módosítás, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő/víz okozta szennyeződés, balesetek vagy természeti katasztrófák okozta károk esetén.
Kérjük, a mellékelt tápkábelrekec használni. NE keverje a különböző sorozatokhoz tartozó kábeleket a különböző egységekkel. Ha a tápegység vagy más berendezés megromlálódik, mert nem az eredeti kábelrel használja, a garancia érvényét veszíti, és nem nyújtunk garanciális szolgáltatást.
A jótállási időszak során jelentkező hibák esetén, kérjük, küldje vissza a terméket a márkakereskedőnek vagy viszonteladónak a cseré/javítás érdekében.
Technikai kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Korlátozott jótállási időszak: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Ügyfélszolgálat: <https://account.coolermaster.com>

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apio ao cliente: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

● Jangan buka unit pencatu daya karena hal ini dapat menyebabkan cedera atau bahkan dapat menyebabkan kematian.
● Jangan masukkan benda ke kipas yang berputar. Hal tersebut akan merusak unit pencatu daya atau dapat menyebabkan cedera.
● Jangan menggunakan tenaga kasar ketika menyambungkan konektor daya. Ketika konektor yang dipilih benar, maka tidak perlu menggunakan tenaga kasar.
● Asalkan daya pencatu daya tetap dalam lingkungan yang kering dan jauh dari lingkungan yang lembap. Dalam kasus pencatu daya menjadi basah, langsung cabut colokan daya bila perlu. Demi keselamatan Anda hindari menggunakan ulang pencatu daya tersebut.
● Hindari menggunakan kabel ekstensi untuk konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.
● Jika tidak dapat menggunakan daya ini dalam waktu penggunaan di PC, kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tetap bisa digunakan untuk pemakaian lain.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apio ao cliente: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

Garansi
Cooler Master menjamin bahwa perangkat ini bebas cacat secara materi dan pembuatan dan memberi garansi terbatas perangkat keras minimum 5 tahun untuk pencatu daya terhadap segala kerusakan pembelian. Silakan mendaftar di situs web resmi kami untuk garansi terbatas Anda.
Produk ini dirancang untuk penggunaan komputer saja. Menggunakan perangkat ini untuk pemakaian lain akan membatalkan garansi. Jika Anda tidak parah dengan pemasangan perangkat keras komputer, harap minta bantuan tenaga profesional.
Garansi ini berlaku untuk unit pencatu daya dan tidak mencakup aksesoris.
A jótállás a normál használatból eredő károka vonatkozás és érvényét veszíti visszafelé, módosítás, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő/víz okozta szennyeződés, balesetek vagy természeti katasztrófák okozta károk esetén.
A jótállás a normál használatból eredő károka vonatkozás és érvényét veszíti visszafelé, módosítás, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő/víz okozta szennyeződés, balesetek vagy természeti katasztrófák okozta károk esetén.
Kérjük, a mellékelt tápkábelrekec használni. NE keverje a különböző sorozatokhoz tartozó kábelket a különböző egységekkel. Ha a tápegység vagy más berendezés megromlálódik, mert nem az eredeti kábelrel használja, a garancia érvényét veszíti, és nem nyújtunk garanciális szolgáltatást.
A jótállási időszak során jelentkező hibák esetén, kérjük, küldje vissza a terméket a márkakereskedőnek vagy viszonteladónak a cseré/javítás érdekében.
Technikai kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Korlátozott jótállási időszak: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Ügyfélszolgálat: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apio ao cliente: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

● Jangan buka unit pencatu daya karena hal ini dapat menyebabkan cedera atau bahkan dapat menyebabkan kematian.
● Jangan masukkan benda ke kipas yang berputar. Hal tersebut akan merusak unit pencatu daya atau dapat menyebabkan cedera.
● Jangan menggunakan tenaga kasar ketika menyambungkan konektor daya. Ketika konektor yang dipilih benar, maka tidak perlu menggunakan tenaga kasar.
● Asalkan daya pencatu daya tetap dalam lingkungan yang kering dan jauh dari lingkungan yang lembap. Dalam kasus pencatu daya menjadi basah, langsung cabut colokan daya bila perlu. Demi keselamatan Anda hindari menggunakan ulang pencatu daya tersebut.
● Hindari menggunakan kabel ekstensi untuk konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.
● Jika tidak dapat menggunakan daya ini dalam waktu penggunaan di PC, kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tetap bisa digunakan untuk pemakaian lain.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apio ao cliente: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

Garanzia
Cooler Master garantisce che questo dispositivo è privo di difetti nei materiali e nella manodopera e offre una garanzia limitata della durata di 5 anni a partire dalla data dell'acquisto sull'hardware dell'alimentatore. Invitiamo gli utenti a registrarsi sul sito Web ufficiale per la garanzia limitata.
Questo prodotto è progettato solo per l'uso con computer. L'utilizzo del dispositivo per altre applicazioni annullerà la garanzia. In mancanza di competenze per l'installazione di hardware, rivolgersi a un professionista per l'assistenza.
La garanzia si applica all'alimentatore e non comprende gli accessori.
La garanzia si applica ai danni causati dal normale utilizzo e si annulla se viene stabilito che il dispositivo ha subito danni a causa di abusi, alterazione, uso errato, negligenza, tensione di alimentazione non corretta, inquinamento di aria/acqua, incidenti o disastri naturali.
Utilizzare i cavi di alimentazione inclusi. Non mischiare cavi di serie diverse con unità diverse. Se l'alimentatore o altre apparecchiature sono danneggiate a causa del mancato utilizzo del cavo originale, la garanzia viene annullata e non vengono forniti servizi in garanzia.
Contattare il team dell'assistenza clienti per eventuali domande tecniche.

Periodo di garanzia limitata: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Assistenza clienti: <https://account.coolermaster.com>

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Assistenza al cliente: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

● Jangan buka unit pencatu daya karena hal ini dapat menyebabkan cedera atau bahkan dapat menyebabkan kematian.
● Jangan masukkan benda ke kipas yang berputar. Hal tersebut akan merusak unit pencatu daya atau dapat menyebabkan cedera.
● Jangan menggunakan tenaga kasar ketika menyambungkan konektor daya. Ketika konektor yang dipilih benar, maka tidak perlu menggunakan tenaga kasar.
● Asalkan daya pencatu daya tetap dalam lingkungan yang kering dan jauh dari lingkungan yang lembap. Dalam kasus pencatu daya menjadi basah, langsung cabut colokan daya bila perlu. Demi keselamatan Anda hindari menggunakan ulang pencatu daya tersebut.
● Hindari menggunakan kabel ekstensi untuk konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.
● Jika tidak dapat menggunakan daya ini dalam waktu penggunaan di PC, kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tetap bisa digunakan untuk pemakaian lain.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Período de garantia limitada: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Kundtjänst: <https://account.coolermaster.com>

Ограниченный гарантийный срок: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Служба клиентской поддержки: <https://account.coolermaster.com>

● Jangan buka unit pencatu daya karena hal ini dapat menyebabkan cedera atau bahkan dapat menyebabkan kematian.
● Jangan masukkan benda ke kipas yang berputar. Hal tersebut akan merusak unit pencatu daya atau dapat menyebabkan cedera.
● Jangan menggunakan tenaga kasar ketika menyambungkan konektor daya. Ketika konektor yang dipilih benar, maka tidak perlu menggunakan tenaga kasar.
● Asalkan daya pencatu daya tetap dalam lingkungan yang kering dan jauh dari lingkungan yang lembap. Dalam kasus pencatu daya menjadi basah, langsung cabut colokan daya bila perlu. Demi keselamatan Anda hindari menggunakan ulang pencatu daya tersebut.
● Hindari menggunakan kabel ekstensi untuk konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.
● Jika tidak dapat menggunakan daya ini dalam waktu penggunaan di PC, kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tetap bisa digunakan untuk pemakaian lain.

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания

Português	Русский
Instalação de zasilacza	Установка блока питания