

- Utilize apenas tomadas elétricas compatíveis com o seu país ou região.
- Desligue a tomada elétrica para garantir o desligamento completo da fonte de alimentação.
- Se o dispositivo não for utilizado durante mais de uma semana, desligue a tomada elétrica da parede.

Aviso importante

O número de série do seu **Creative SBS E2500** encontra-se no subwoofer. Escreva este número e guarde-o num local seguro. Visite creative.com/compliance/sbs2500 para obter o manual do utilizador e informações de segurança e regulamentares. Visite creative.com/support/sbs2500 para todas as restantes

