



DESCRIZIONE

- A** Lampada spia + Max ✖
- B** Termostato
- C** Selettore di potenza
- D** Corsore
- E** Timer
- F** Puntatore timer

Istruzioni generali

Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Controllare che l'apparecchio o il cavo di alimentazione non abbiano subito danni durante il trasporto. Non avviare l'apparecchio se danneggiato. Rimuovere tutto il materiale promozionale dall'apparecchio.

Collegamento elettrico

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che il voltaggio della vostra rete domestica corrisponda al valore in Volt (V) indicato nella targa caratteristiche e che la presa di corrente e l'impianto elettrico siano dimensionati al carico richiesto (Watt) indicato dall'etichettatura.
- Se si utilizza più di un apparecchio alla volta, è importante assicurarsi che l'impianto elettrico sia in grado di erogare la potenza richiesta.

Utilizzo a pavimento, montaggio dei piedini

Attrezzi necessari:

Cacciavite PH2x100 (a stella)

2 viti in dotazione 3,5x13 PH (G)

Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile.

Per il montaggio dei piedini, procedere nel seguente modo:

- Inserire i due ganci nelle feritoie e ruotare il piedino fino ad agganciarlo come rappresentato in figura 1.
- Inserire i due piolini nei rispettivi fori.
- Fissare il piedino con la vite (**G**) in dotazione (figura 2).
- Vedere la figura 3 per le distanze minime dell'apparecchio dalle pareti.



Attenzione! mai utilizzare l'apparecchio senza piedini.

USO

Funzionamento e uso

Inserire la spina nella presa di corrente, ruotare la manopola del termostato (**B**) fino alla posizione 6 e accendere l'apparecchio attraverso il selettore di potenza (**C**) come indicato di seguito:

- La lampada spia (**A**) si accende.
- Girare la manopola del selettore di potenza su **Min** per

selezionare potenza minima.

- Girare la manopola del selettore di potenza su **Med** per selezionare potenza media.
- Girare la manopola del selettore di potenza su **Max** per selezionare potenza massima.
- Girare la manopola del selettore di potenza sulla posizione **Max** ✖ per selezionare la potenza massima con ventilazione.
- Per spegnere completamente l'apparecchiatura: girare su "0" il selettore di potenza e il termostato su ✖, poi scollegare la presa di corrente.

Regolare il termostato

Quando nella stanza si raggiunge la temperatura desiderata, girare lentamente la manopola del termostato (**B**) in senso antiorario finché non si sente un click senza andare oltre. Il termostato regolerà automaticamente la temperatura e la manterrà costante. In primavera, autunno o nei giorni più miti, si può risparmiare energia usando la minima potenza.

Antigelo

Con la manopola del termostato (**B**) in posizione ✖ e uno dei livelli di potenza selezionati, l'apparecchio mantiene la stanza a una temperatura di circa 5°C prevenendo il congelamento con un minimo consumo di energia.

Ventilazione

L'apparecchio è dotato di un ventilatore che permette di ottenere un riscaldamento ancora più rapido ed uniforme. Per avviare questa funzione, girare il selettore di potenza (**C**) su **Max** ✖ (all'attivazione del termostato, la lampada spia **A** si accende).

Modelli con timer 24 ore

Quando l'apparecchio è collegato alla presa di corrente il timer è sempre in attivo, al fine di rimanere sincronizzato con l'ora locale. Per far funzionare l'apparecchio senza timer, posizionare il cursore del timer (**D**) su **OFF**. Per far funzionare l'apparecchio negli orari impostati, posizionare il cursore del timer su **ON**, e procedete come illustrato di seguito:

- Controllare l'ora su un orologio o una sveglia. Se, per esempio sono le 10:00, girare il disco numerato di programmazione finché il numero 10 coincide con il puntatore (**F**) segnato sul dispositivo di programmazione.
- Impostare i periodi di tempo durante i quali volete che l'apparecchio sia in funzione spingendo i dentini verso l'esterno. Ogni dentino corrisponde a un periodo di 30 min. Alla fine della procedura, saranno visibili settori

corrispondenti ai periodi di funzionamento.

- In questo modo, l'apparecchio funzionerà in modo automatico ogni giorno con le stesse impostazioni. (Importante: l'apparecchio deve essere sempre collegato alla presa di corrente)
- Per modificare le impostazioni, riportare i dentini nella posizione iniziale (dentini verso l'interno) e programmare i nuovi periodi di funzionamento.
- Per spegnere l'apparecchio, girare il selettore di potenza su "0".

MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e aspettare che si raffreddi completamente. L'apparecchio non richiede particolare manutenzione. È sufficiente rimuovere la polvere con un panno morbido e asciutto. Non usare mai polvere abrasiva o solventi. Se necessario rimuovere le aree di sporco concentrato con un aspirapolvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Vedi la targa caratteristiche
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita correttamente e la presa di corrente non è alimentata.	Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.
	Verificare la presenza di eventuali ostruzioni.	Rimuovere l'ostruzione, scollegare la spina di alimentazione del convettore e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se il problema persiste, si prega di contattare il centro di assistenza più vicino.
	Il selettore di potenza è in posizione "0".	Spostare il selettore di potenza sulla posizione MIN, MED, MAX o MAX  .
	Il termostato è impostato su un valore troppo basso.	Ruotare la manopola del termostato in senso orario verso valori maggiori fino al riavvio del convettore.
	Impostazione del timer.	Assicurarsi che il timer sia correttamente impostato sull'orario locale e controllare la posizione dei dentini.