

8 Lade batteriet

Når spændingen i batteriet i musen synker, blinker DPI-tasten 10 gange. Deretter stopper signalet. Dette sker når du arbejder med musen efter at starter op PC'en eller vækker den fra hvilemodet. Batteriets levetid forlænges hvis det lades i tide.

• Skyttrykningen på musens underside til tilsvarende position

Av - off
 (På Idråds) = RF
 På (Bluetooth) = BT

Hvis den blå lysdiode ikke blinker, er forbindelsen med musen og en anden pc/bærbar computer. Sluk denne pc/bærare computer, eller deaktivér forbindelsen til denne pc/bærare computer.

5 Følg anvisningerne i softwaren.

Lysdiens slukker, og musen er forbundet med din pc/bærare computer.

Hvis musens røde lysdiode blinker hurtigt, er forbindelsen mislykket.

- Prøv igen.

3.2 Forbindelse af musen via modtager

Modtageren er så lille, at den også kan blive sendt i USB-stikket. For en ubekræftet computer

transporteres. For at etablere forbindelse kan du også trække modtageren ud og lægge den i musen for at beskytte den mod at blive snævet eller blive væk.

5 Underlag til mus

En lysdiens blinker oftere når underlaget til musen er glat eller uregelmæssigt, spær energi og sikrer en optimal berørelsesfølelse.

En spejleflade eller et ikke egnet som underlag til musen.

6 Indstilling af musens DPI-tal

Hvis DPI-tasten er trykt, desto højere er musehjulets hastighed.

Tryk på DPI-tasten på musens overside.

Lysdiens blinker oftere når indstillingen: 1x = 400 dpi, 2x = 1000 dpi, 3x = 1600 dpi, 4x = 3200 dpi

Indstillingen gemmes i musen og bibeholdes også, når den slukkes.

Derudover understøtter musen og PC'en. Renseren af opstår før under brugen af USB 3.0-apparatet i de direkte omgivelserne til mottakeren. Bruk en kontakt som tager langer væk, en ekstra kabel eller en USB-Hub for mottakeren eller USB 3.0-apparatet.

10 Hvis musen ikke fungerer

Slå musen av og på igen.

Lad op musen via ladestationen i 8 "Lade batteri"

Fjern forstyrrende genstande mellem musen og PC'en. Sørg for metalgenstande eller elektriske genstande som kabler, højttalere eller USB-huber virker korrekt.

10.1 Udbedre fejl via mottaker-tilkoblingen

Kontrollør om PC-ens interne mottakermist samsvare med Bluetooth 4.0-standarden. Lavere versioner støttes ikke.

Hvis din stationær/bærare PC befinder sig i standbymodus, er det ikke mulig med en oppekkning via Bluetooth-tilkobling. Slå den stationær/bærare PC-ven på musen.

Hvis musen allerede er forbundet med en anden stationær eller bærbar PC, kan du ikke oprette nogen parallel tilkobling. Slå den første stationær/bærare PC-ven, eller deaktivér forbindelsen.

10.2 Udbedre fejl via mottaker-tilkoblingen

Kollet mottageren til USB 2.0-kontakt på den stationær/bærare PC-ven (denne har du to mulige en hvit eller sort farve). På USB 3.0-kontakt (blå farve) opstår der nogen gangen fejlfunktioner.

Koble mottageren til sin annen USB 2.0-kontakt på den stationær/bærare PC-ven.

Reinset understøtter mellem mottakeren og musen ved at du kobler mottakeren til en USB-kontakt som befinder sig i nærheden av musen.

Bruk en USB-forlængelseskabel for å plassere mottageren så nær som mulig til musen.

11 Avfallsbehandling av apparater

• Apparatet med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsaffald.

• Avfallsbeholdne apparatene i samsvær med lovbestedmelse hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

12 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsen	Verdi
Forsyningsspennning	Mys: 3,7 VDC ±5 % Mottaker: 5,0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ: 5,0 VDC
Ladestram	Maks. 300 mA

Strømforbruk	Mys: maks. 10 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladbart litium-ion-batteri, 550 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendelever	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsen	Verdi
Forsyningsspennning	Mys: 3,7 VDC ±5 % Mottaker: 5,0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ: 5,0 VDC
Ladestram	Maks. 300 mA

Strømforbruk	Mys: maks. 10 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladbart litium-ion-batteri, 550 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendelever	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsen	Verdi
Forsyningsspennning	Mys: 3,7 VDC ±5 % Mottaker: 5,0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ: 5,0 VDC
Ladestram	Maks. 300 mA

Strømforbruk	Mys: maks. 10 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladligt litium-ion-bat-teri, 550 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendefekt	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 Tekniske data

Avvisende af flere Bluetooth-enheder på en pc/bærbar computer

Hvis der er tilsluttet for mange Bluetooth-enheder, kan Bluetooth-modtagere, der er integreret i pc-ens anden bærare computer, være overbelastet.

Slå Bluetooth-enheder, der ikke er brug for.

3 Statuslydiene for batteriets ladetilstand, optagning, Bluetooth- eller Idråds forbindelse

4 Browser frem

5 Browsers titel

6 Kontakt slukket (off/Idråds/RF/Bluetooth BT)

7 Tæt Bluetooth-forbindelse

8 Rekover for Idråds forbindelse

Før du begynder ...

Hvert apparat er anderledes!

1 Betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

2 Læs betjeningsvejledningen ommærksomt igennem.

3 Overbær betjeningsvejledningen og giv den videre til andre brugere.

2. Udgåds akser

Støtning fra lagerelement og beskyttelse af mekaniske ure på grund af magneten i musen

• Placer ikke lagerelement, som f.eks. magnetkort eller eksterne harddiske, og mekaniske ure i løbet af 10 cm fra musen.

3 Forbindelse af musen med pc'en/ den bærare computer

Da du forbinde musen med pc-ens/ anden bærare computer via Bluetooth eller med modtageren via en 2.4 GHz Idråds forbindelse.

3.1 Forbindelse af musen via Bluetooth

Bluetooth-version

Da du har brug for en pc/bærbar computer med en Bluetooth-modtager, der mindst understøtter Bluetooth 4.0.

1 Åbn skærmnen efter Bluetooth-apparatet på din pc/bærare computer (for eksempel via Start - Indstillinger - Apparatet - Apparatet).

2 Følg anvisningerne i softwaren.

FI KÄYTTÖOHJE

4 Aktivér musens Bluetooth-forbindelse ved at trykke på DPI-tasten på undersiden af musen. Musens blå lysdiode blinker hurtigt.

Hvis den blå lysdiode ikke blinker, er forbindelsen med musen og en anden pc/bærbar computer. Sluk denne pc/bærare computer, eller deaktivér forbindelsen til denne pc/bærare computer.

5 Følg anvisningerne i softwaren.

Lysdiens slukker, og musen er forbundet med din pc/bærare computer.

Hvis musens røde lysdiode blinker hurtigt, er forbindelsen mislykket.

3.2 Forbindelse af musen via modtager

Modtageren er så lille, at den også kan blive sendt i USB-stikket. For en ubekræftet computer

transporteres. For at etablere forbindelse kan du også trække modtageren ud og lægge den i musen for at beskytte den mod at blive snævet eller blive væk.

5 Underlag til mus

En lysdiens blinker oftere når underlaget til musen er glat eller uregelmæssigt, spær energi og sikrer en optimal berørelsesfølelse.

En spejleflade eller et ikke egnet som underlag til musen.

6 Indstilling af musens DPI-tal

Hvis DPI-tasten er trykt, desto højere er musehjulets hastighed.

Tryk på DPI-tasten på musens overside.

Lysdiens blinker oftere når indstillingen: 1x = 400 dpi, 2x = 1000 dpi, 3x = 1600 dpi, 4x = 3200 dpi

Indstillingen gemmes i musen og bibeholdes også, når den slukkes.

Derudover understøtter musen og PC-en. Renseren af opstår før under brugen af USB 3.0-apparatet i de direkte omgivelserne til mottakeren. Bruk en kontakt som tager langer væk, en ekstra kabel eller en USB-Hub for mottakeren eller USB 3.0-apparatet.

10 Hvis musen ikke fungerer

Slå musen av og på igen.

Lad op musen via ladestationen i 8 "Lade batteri"

Fjern forstyrrende genstande mellem musen og PC'en. Sørg for metalgenstande eller elektriske genstande som kabler, højttalere eller USB-huber virker korrekt.

10.1 Udbedre fejl via mottaker-tilkoblingen

Kontrollør om PC-ens interne mottakermist samsvare med Bluetooth 4.0-standarden. Lavere versioner støttes ikke.

Hvis din stationær/bærare PC befinder sig i standbymodus, er det ikke mulig med en oppekkning via Bluetooth-tilkobling. Slå den stationær/bærare PC-ven på musen.

Hvis musen allerede er forbundet med en anden stationær eller bærbar PC, kan du ikke oprette nogen parallel tilkobling. Slå den første stationær/bærare PC-ven, eller deaktivér forbindelsen.

10.2 Udbedre fejl via mottaker-tilkoblingen

Kollet mottageren til USB 2.0-kontakt på den stationær/bærare PC-ven (denne har du to mulige en hvit eller sort farve). På USB 3.0-kontakt (blå farve) opstår der nogen gangen fejlfunktioner.

Koble mottageren til sin annen USB 2.0-kontakt på den stationær/bærare PC-ven.

Reinset understøtter mellem mottakeren og musen ved at du kobler mottakeren til en USB-kontakt som befinder sig i nærheden av musen.

Bruk en USB-forlængelseskabel for å plassere mottageren så nær som mulig til musen.

11 Avfallsbehandling av apparater

• Apparatet med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsaffald.

• Avfallsbeholdne apparatene i samsvær med lovbestedmelse hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

12 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsen	Verdi
Forsyningsspennning	Mys: 3,7 VDC ±5 % Mottaker: 5,0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ: 5,0 VDC
Ladestram	Maks. 300 mA

Strømforbruk	Mys: maks. 10 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladbart litium-ion-batteri, 550 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendelever	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsen	Verdi
Forsyningsspennning	Mys: 3,7 VDC ±5 % Mottaker: 5,0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ: 5,0 VDC
Ladestram	Maks. 300 mA

Strømforbruk	Mys: maks. 10 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladbart litium-ion-batteri, 550 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendelever	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 Tekniske data

Avvisende af flere Bluetooth-enheder på en pc/bærbar computer

Hvis der er tilsluttet for mange Bluetooth-enheder, kan Bluetooth-modtagere, der er integreret i pc-ens anden bærare computer, være overbelastet.

Slå Bluetooth-enheder, der ikke er brug for.

3 Statuslydiene for batteriets ladetilstand, optagning, Bluetooth- eller Idråds forbindelse

4 Browser frem

5 Browsers titel

6 Kontakt slukket (off/Idråds/RF/Bluetooth BT)

7 Tæt Bluetooth-forbindelse

8 Rekover for Idråds forbindelse

Før du begynder ...

Hvert apparat er anderledes!

1 Betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

2 Læs betjeningsvejledningen ommærksomt igennem.

3 Overbær betjeningsvejledningen og giv den videre til andre brugere.

2. Udgåds akser

Støtning fra lagerelement og beskyttelse af mekaniske ure på grund af magneten i musen

• Placer ikke lagerelement, som f.eks. magnetkort eller eksterne harddiske, og mekaniske ure i løbet af 10 cm fra musen.

3 Forbindelse af musen med pc'en/ den bærare computer

Da du forbinde musen med pc-ens/ anden bærare computer via Bluetooth eller med modtageren via en 2.4 GHz Idråds forbindelse.

3.1 Forbindelse af musen via Bluetooth

Bluetooth-version

Da du har brug for en pc/bærbar computer med en Bluetooth-modtager, der mindst understøtter Bluetooth 4.0.

1 Åbn skærmnen efter Bluetooth-apparatet på din pc/bærare computer (for eksempel via Start - Indstillinger - Apparatet - Apparatet).

2 Følg anvisningerne i softwaren.

Lysdiens slukker, og musen er forbundet med din pc/bærare computer.

Hvis musens røde lysdiode blinker hurtigt, er forbindelsen mislykket.

3.2 Forbindelse af musen via modtager

Modtageren er så lille, at den også kan blive sendt i USB-stikket. For en ubekræftet computer

transporteres. For at etablere forbindelse kan du også trække modtageren ud og lægge den i musen for at beskytte den mod at blive snævet eller blive væk.

5 Underlag til mus

En lysdiens blinker oftere når underlaget til musen er glat eller uregelmæssigt, spær energi og sikrer en optimal berørelsesfølelse.

En spejleflade eller et ikke egnet som underlag til musen.

6 Indstilling af musens DPI-tal

Hvis DPI-tasten er trykt, desto højere er musehjulets hastighed.

Tryk på DPI-tasten på musens overside.

Lysdiens blinker oftere når indstillingen: 1x = 400 dpi, 2x = 1000 dpi, 3x = 1600 dpi, 4x = 3200 dpi

Indstillingen gemmes i musen og bibeholdes også, når den slukkes.

Derudover understøtter musen og PC-en. Renseren af opstår før under brugen af USB 3.0-apparatet i de direkte omgivelserne til mottakeren. Bruk en kontakt som tager langer væk, en ekstra kabel eller en USB-Hub for mottakeren eller USB 3.0-apparatet.

10 Hvis musen ikke fungerer

Slå musen av og på igen.

Lad op musen via ladestationen i 8 "Lade batteri"

Fjern forstyrrende genstande mellem musen og PC'en. Sørg for metalgenstande eller elektriske genstande som kabler, højttalere eller USB-huber virker korrekt.

Hvis din stationær/bærare PC befinder sig i standbymodus, er det ikke mulig med en oppekkning via Bluetooth-tilkobling. Slå den stationær/bærare PC-ven på musen.

Hvis musen allerede er forbundet med en anden stationær eller bærbar PC, kan du ikke oprette nogen parallel tilkobling. Slå den første stationær/bærare PC-ven, eller deaktivér forbindelsen.

10.1 Udbedre fejl via mottaker-tilkoblingen

Kontrollør om PC-ens interne mottakermist samsvare med Bluetooth 4.0-standarden. Lavere versioner støttes ikke.

Hvis din stationær/bærare PC befinder sig i standbymodus, er det ikke mulig med en oppekkning via Bluetooth-tilkobling. Slå den stationær/bærare PC-ven på musen.

Hvis musen allerede er forbundet med en anden stationær eller bærbar PC, kan du ikke oprette nogen parallel tilkobling. Slå den første stationær/bærare PC-ven, eller deaktivér forbindelsen.

10.2 Udbedre fejl via mottaker-tilkoblingen

Kollet mottageren til USB 2.0-kontakt på den stationær/bærare PC-ven (denne har du to mulige en hvit eller sort farve). På USB 3.0-kontakt (blå farve) opstår der nogen gangen fejlfunktioner.

Koble mottageren til sin annen USB 2.0-kontakt på den stationær/bærare PC-ven.

Reinset understøtter mellem mottakeren og musen ved at du kobler mottakeren til en USB-kontakt som befinder sig i nærheden av musen.

Bruk en USB-forlængelseskabel for å plassere mottageren så nær som mulig til musen.

11 Avfallsbehandling av apparater

• Apparatet med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsaffald.

• Avfallsbeholdne apparatene i samsvær med lovbestedmelse hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

12 Tekniske data

Avvisende af flere Bluetooth-enheder på en pc/bærbar computer

Hvis der er tilsluttet for mange Bluetooth-enheder, kan Bluetooth-modtagere, der er integreret i pc-ens anden bærare computer, være overbelastet.

Slå Bluetooth-enheder, der ikke er brug for.

3 Statuslydiene for batteriets ladetilstand, optagning, Bluetooth- eller Idråds forbindelse

4 Browser frem

5 Browsers titel

6 Kontakt slukket (off/Idråds/RF/Bluetooth BT)

7 Tæt Bluetooth-forbindelse

8 Rekover for Idråds forbindelse

Før du begynder ...

Hvert apparat er anderledes!

1 Betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

2 Læs betjeningsvejledningen ommærksomt igennem.

3 Overbær betjeningsvejledningen og giv den videre til andre brugere.

2. Udgåds akser

Støtning fra lagerelement og beskyttelse af mekaniske ure på grund af magneten i musen

• Placer ikke lagerelement, som f.eks. magnetkort eller eksterne harddiske, og mekaniske ure i løbet af 10 cm fra musen.

3 Forbindelse af musen med pc'en/ den bærare computer

Da du forbinde musen med pc-ens/ anden b