


If the dimensions are not over 25 cm, the EEE (Electrical and Electronic Equipment) can be returned without any equivalent product purchase obligation. Disposal of the product in any other way will be liable to the penalties provided by the laws in force of the country where the product is disposed of. Moreover, we suggest adoption of the following measures to protect the environment: recycling the inner and outer packaging supplied with the product and disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the manufacture of EEE (Electrical and Electronic Equipment), minimize use of landfills for product disposal and improve quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment. disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the manufacture of EEE (Electrical and Electronic Equipment), minimize use of landfills for product disposal and improve quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment.	 The product contains a battery that could be replaced during the lifetime of the product itself. Dispose of the battery contained in the product correctly at the end of its useful lifespan (for instance when it can no longer be charged) by placing it in an appropriate battery disposal container separate from the generic unsorted waste. Collection and recycling of batteries helps protect the environment and preserve natural resources, allowing recovery of valuable materials. Warranty (Validity and Limitations) - The warranty validity period for consumers, i.e. those that purchase items for purposes unrelated to their professional or business activity is 2 years from delivery . For those that purchase items using a VAT Code for purposes related to their professional activity, the legal assurances provided is 1 year from delivery . - The warranty on batteries is for 6 months regardless of the type of consumer that buys the product. - The warranty is valid in the event the product has a material or manufacturing defect.	Consumers are not entitled to the warranty in the following cases: - lack of proof of purchase (invoice or receipt), - unauthorised attempts to repair hardware and display parts and/or changing or using software which is different to the one installed; - using accessories or items that are not supplied with the product; - normal wear and tear of the product; - accidental damage and falls. The manufacturer, Exhibo S.p.A declares that the Action Cam 4KUBIC complies with the 2014/53 / EU directive. The complete text of the EU declaration of conformity can be downloaded via www.nilox.com Specifications may be subject to change without notice. Exhibo S.p.A. reserves the right to modify the product without notice. Nilox® is a trademark owned of Esprinet S.p.A. Distributed by Esprinet S.p.A. Exhibo S.p.A, via Leonardo da Vinci 6 20854-Veduggio al Lambro (MB) ITALY Made in China	  
---	--	--	---

[illegible]

Dentre as configurações do Wi-Fi do seu smartphone ou tablet, realize a ligação à rede denominada "Nílox LIVE" seguida por uma série de números. Insira a palavra-passe "12345678". Gama de frequência do Wi-Fi: 2,4 Ghz Aceder à aplicação Nílox LIVE no seu smartphone ou tablet. *Premir e manter premido o botão CIMA/Wi-Fi para desligar o Wi-Fi. A aplicação Nílox LIVE é compatível com smartphone e tablet listados abaixo: Apple iOS *iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superior a iOS9) *iPhone Air & Mini (superior a iOS9) Android *Dispositivos Android 4x Quad-Core	ADICIONE O MICROFONE SEM FIO 1. Ligue a câmara, no modo foto/vídeo, em seguida, ligue o microfone sem fio, a luz azul pisca, depois de se conectar automaticamente à câmara, a luz azul para pisca e sempre ligada 2. Sob a câmara e o dispositivo de microfone sem fio estão ligados, se eles não puderem se conectar, ligue o microfone sem fio no menu de configuração do dispositivo da câmara e, em seguida, use o ponto do dedo para pressionar o botão, longamente os 2 botões de reset juntos na parte de trás do microfone sem fio, até a luz azul pisca rapidamente para entrar no estado de emparelhamento. Em seguida, a luz azul parará de piscar e ficará sempre acesa após a conexão.  3. Pressione e segure o botão para baixo para desligar/ligar a voz do microfone sem fio. Observe o alcance de transmissão do microfone sem fio (sem obstáculos e sem interferência eletrônica). Faixa de transmissão frontal: até 10m. Faixa de transmissão traseira: até 5m.	INSTRUÇÕES PARA A CONDUTA AMBIENTAL  Este produto contém substâncias que podem ser prejudiciais para o ambiente e a saúde humana se não forem eliminadas de maneira correta. Portanto, fornecemos as seguintes informações a fim de prevenir que tais substâncias sejam dispersadas e otimizar o uso dos recursos naturais. Os produtos elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados entre os resíduos domésticos, devem ser coletados e tratados de maneira adequada e correta. O símbolo do contêntor de lixo barrado com uma cruz, presente no produto e nesta página, significa que é necessário eliminar o produto de maneira adequada no final da sua vida útil. Deste modo é possível evitar que o tratamento não específico das substâncias contidas nesses produtos, ou o uso inadequado de partes do mesmo, possa causar consequências prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. Além disso, você pode contribuir para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos materiais que compõem esses produtos. Por esse motivo, os fabricantes e os distribuidores de equipamentos elétricos e eletrônicos organizam a coleta adequada e a eliminação dos mesmos em modo autônomo. No final da vida útil do produto, contactar o revendedor para receber instruções sobre a eliminação. Aquando da compra deste produto, o distribuidor informa	sobre a possibilidade de substituir o dispositivo antigo por um novo, desde que o tipo de produto e as suas funções sejam iguais. Se o tamanho não superar 25 cm, o equipamento elétrico e eletrônico pode ser restituído sem qualquer obrigação de compra de um produto equivalente. A eliminação do produto em qualquer outro modo está sujeita às penalidades previstas pela lei em vigor no país onde o produto é eliminado. Além disso, recomendamos que adote as seguintes medidas para proteger o ambiente: reciclagem da embalagem interna e externa fornecida com o produto e eliminação correta das baterias usadas (se estiverem contidas no produto). Com a sua ajuda podemos reduzir a quantidade de recursos naturais usados no fabrico de equipamento elétrico e eletrônico, reduzir ao mínimo o uso de aterros sanitários, impedindo a libertação de substâncias potencialmente perigosas no ambiente.  O produto contém uma bateria que pode ser substituída durante o período de vida útil do mesmo. Eliminar de maneira correta a bateria contida no produto no final da sua vida útil (ou seja, quando não puder ser mais carregada), colocando-a num contêntor adequado de coleta de baterias, separado dos resíduos gerais indiferenciados. A coleta e a reciclagem ajuda a proteger o ambiente e os recursos naturais, permitindo a recuperação de materiais preciosos.	Garantia (Validade e Limitações) - O período de validade da garantia para os consumidores, ou seja, aqueles que adquirem para fins não relacionados à sua atividade profissional ou comercial, é de 2 anos a contar da entrega nas condições legais. Para os compradores que adquirem com NIF para fins relacionados à sua atividade profissional, é de 1 ano a contar da entrega nas condições legais) - A garantia da bateria é de 6 meses independentemente do tipo de consumidor que compra o produto. - A garantia é válida se o produto apresentar um defeito de fábrica ou um defeito de material. O comprador não tem direito à garantia nos seguintes casos: - ausência do recibo de compra (fatura ou recibo); - tentativas de reparo de peças de hardware e ecrã não autorizadas e/ou alterações ou uso de software diferente daquele instalado; - uso de acessórios ou de elementos não fornecidos com o produto; - desgaste normal do produto; - danos acidentais e quedas.	O fabricante, Exhíbo S.p.A, declara que Action Cam 4KUBIC está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE pode ser descarregado no endereço www.nilox.com As especificações presentes neste documento podem variar sem pré-aviso, A Exhíbo S.p.A. reserva-se o direito de alterar o produto sem pré-aviso. Nílox® é uma marca registrada da Esprinet S.p.A. Distribuído por Esprinet S.p.A. Produzido e Importado por Exhíbo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIA Feito na China 
--	--	---	--	---	---

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ NXAC4KUBIC01 www.nilox.com	Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη φωτογραφική μηχανή Nilox 4KUBIC. Είμαστε βέβαιοι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική για εσάς όσο και για εμάς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό εγχειρίδιο χρήστη, που μπορείτε να κατεβάσετε σαρώνοντας τον κωδικό QR σε αυτόν τον οδηγό. Σας προτρέπουμε να το διαβάσετε προσεκτικά, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης του προϊόντος σας. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη φωτογραφική σας μηχανή δράσης Nilox!   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ NDEX ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NILOX LIVE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΡΟΣΟΧΗ - Φυλάξτε τη σε ασφαλές μέρος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης. - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην κάμερα. - Φυλάξτε τη σε απόσταση από τυχόν αντικείμενα που εκπέμπουν έντονα μαγνητικά πεδία, όπως ένα ηλεκτρικό μηχάνημα, προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμβολή με ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας. - Φυλάξτε την κάμερα μακριά από νερό και υγρα (εκτός αν ε ιναι εξοπλισμένη με αδιάβροχο θήκη). Ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της κάμερας. - Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 55 ° C. - Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα micro SD υψηλής ποιότητας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης micro SD, micro SDHC και micro SDXC που τοποθετείτε στην κάμερα πριν τη χρησιμοποιήσετε και επανεκκινήστε την κάμερα μετά τη διαμόρφωση. - Μην τοποθετείτε την κάρτα micro SD κοντά αντικείμενα που εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία προκειμένου να αποφευχθούν αβέβαια ή ατύχειες δεδομένων. - Αφαιρέστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε ως κάμερα για το ταμπλτ (αυτοκινήτου).	- Μπαταρία λιθίου. Κίνδυνος έκρηξης εάν αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνισμού ή δυσάρεστης οσμής που προέρχεται από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. - Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης. - Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα όταν το επίπεδο της μπαταρίας της είναι χαμηλό. - Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κατά τη διάρκεια της φθορίσής της. - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνισμού ή δυσάρεστης οσμής που προέρχεται από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. - Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης. - Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα όταν το επίπεδο της μπαταρίας της είναι χαμηλό. - Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κατά τη διάρκεια της φόρτισής της. - Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον. - Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη της κάμερας ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε	ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κάμερα δράσης "Nilox 4KUBIC" είναι μια ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία κορυφαίων χαρακτηριστικών για ψηφιακή εγγραφή βίντεο, φωτογράφιση, καταγραφή ήχου με οθόνη και αποσπώμενη μπαταρία. Κατάλληλη για καταγραφή οχημάτων, υπαίθρια αθλήματα, ασφάλεια κατοικίας, καταδύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις δραστηριότητες ενώ καταγράφετε κάθε σκηνή, οποιοδήποτε και οπουδήποτε	ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  1 3 Οθόνη 2 ΦΑΚΟΣ 4 Κουμπί λειτουργίας/Λειτουργ 5 OK/Κουμπί Λήψης 6 Πόρτα της μπαταρίας 7 Βίδα οπίω 8 Κουμπί Up/Wi-Fi 9 Κουμπί Wireless Down/Μικρόφων 10 Type-C 11 Κάρτα Micro SD 12 HDMI	Συμβουλές: * Προκειμένου να τραβήξετε ένα καθαρό βίντεο ή φωτογραφία, αποσυνδέστε την προστατευτική μεμβράνη του φακού του αδιάβροχου κέλυφους πριν από τη χρήση. * Για διασφάλιση της στεγανότητας, βεβαιωθείτε ότι το αδιάβροχο κέλυφος σφραγίζεται καλά πριν τη χρήση. Εάν ο λευκός δακτύλιος σιλικόνης του αδιάβροχου κελύφους δεν μπορεί να σφραγίσει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω αδιάβροχο κέλυφος. * Στεγνώστε το εγκαίρως μετά τη χρήση, διαφορετικά το αδιάβροχο μεταλλικό κουμπί του κελύφους θα σκουριάσει και θα επιφέρει μείωση της στεγανότητας. * Το αδιάβροχο κέλυφος είναι εύαλωτο προϊόν. Συνιστάται σθεναρά, ανάλογα με το περιβάλλον και τη συχνότητα χρήσης, να αντικαθίσταται το αδιάβροχο κέλυφος εγκαίρως. * Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα με το αδιάβροχο κέλυφος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως τον χειμώνα, σε μια βροχερή ημέρα, υποβρυχίως και ούτω καθεξής, εκτελέστε την αντιθαμβωτική διαδικασία για να αποφευχθεί η λήψη θολών βίντεο ΓΕΙΑ ΣΑΣ Συγχαρητήρια για τη νέα σας κάμερα! Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να μάθετε τα βασικά της καταγραφής των πιο ασίστευτων στιγμών της ζωής	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για δευτερόλεπτα έως ότου φωτιστεί η οθόνη. Για απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για δευτερόλεπτα έως ότου σβήσει η οθόνη Οθόνη: Πατήστε στιγμιαία το κουμπί κάτω για εναλλαγή της οθόνης	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να μετακινήσετε ανάμεσα στις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της κάμερας. Οι λειτουργίες θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:  Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας έως ότου μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω ή Κάτω για να μετακινήθετε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές και πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
Για να ξεκινήσετε την καταγραφή: Πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης. Κατά την καταγραφή, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η Φωτεινή ένδειξη κατάστασης της κάμερας και μια Κόκκινη κουκκίδα Για τη λήψη μιας φωτογραφίας: Πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης. Η κάμερα θα εκπέμψει τον ήχο λήψης φωτογραφίας. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες micro SD, micro SDHC και micro SDXC, χωρητικότητας 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (επιλεγμένες κάρτες). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα micro SD κατηγορίας ονομαστικής ταχύτητας τουλάχιστον CLASS 10 (80M/S). Συνιστούμε τη χρήση επώνυμων καρτών μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε δραστηριότητες που ενέχουν συνθήκες έντονων δονήσεων Συμβουλές: Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης micro SD, micro SDHC και micro SDXC που τοποθετείτε στην κάμερα πριν από τη χρήση. Κάντε επανεκκίνηση της κάμερας μετά τη διαμόρφωση.	Για να φορτίσετε την μπαταρία 1. Συνδέστε την κάμερα σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό USB με το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 2. Η λυχνία κατάστασης φόρτισης παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια φόρτισής της μπαταρίας. 3. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης φόρτισης θα σβήσει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. *Περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες 3.7V 900 mAh *Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες *Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. *Φορτίστε μόνο με φορτιστή που έχει τάση εξόδου 5V. *Αφαιρέστε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε ταμπλτ (αυτοκινήτου). *Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 140°F/60°C. *Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, καταστρέψετε ή απορρίπτετε σε φωτιά τη μπαταρία. *Μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία εάν είναι διογκωμένη. Ανοίξτε την εφαρμογή Nilox LIVE στο smartphone ή στο tablet σας *πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επάνω/Wi-Fi για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi. Η εφαρμογή Nilox LIVE είναι συμβατή με τα smartphone και tablet που αναφέρονται παρακάτω:	Για Apple iOS *iPhone5,5s, 6(plus),6s(plus),7 (με λειτουργικό iOS 9 και νεότερο) *iPhone Air και Mini (με λειτουργικό iOS 9 και νεότερο) Για Android *Συσκευές με τετραπύρρνο επεξεργαστή και λειτουργικό Android 4x (και νεότερο) Προσθέστε το ασύρματο μικρόφωνο 1. Ενεργοποιήστε την κάμερα, στη λειτουργία φωτογραφίας/βίντεο, μετά ενεργοποιήστε το ασύρματο μικρόφωνο, το μπλε φως αναβοσβήνει, αφού συνδεθεί αυτόματα στην κάμερα, το μπλε φως σταματά να αναβοσβήνει και πάντα ενεργοποιημένο 2. Κάτω από την κάμερα και τη συσκευή ασύρματου μικροφώνου είναι ενεργοποιημένα, εάν δεν μπορούν να συνδεθούν, ενεργοποιήστε το ασύρματο μικρόφωνο στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής της κάμερας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη δακτυλίσθρα για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς 2 μαζί στο πίσω μέρος του ασύρματου μικροφώνου , μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το μπλε φως για να εισέλθει στην κατάσταση σύζευξης. Στη συνέχεια, το μπλε φως θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι πάντα αναμμένο μετά τη σύνδεση.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κάτω για να απενεργοποιήσετε / ενεργοποιήσετε τη φωνή ασύρματου μικροφώνου  Σημειώστε την εμβέλεια μετάδοσης ασύρματου μικροφώνου (χωρίς κανένα εμπόδιο και καμία ηλεκτρονική παρεμβολή) Εμβέλεια μετάδοσης στο μπροστινό μέρος: Έως 10 μέτρα Εμβέλεια μετάδοσης πίσω πλευράς: Έως 5 μέτρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ✂ Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, αν δεν απορριφθούν με ορθό τρόπο. Ως εκ τούτου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες με σκοπό την αποτροπή της απελευθέρωσης των εν λόγω ουσιών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα συνήθη οικιακά απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα για να υποστούν σωστή	επεξεργασία. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που εμφανίζεται στο προϊόν και στη σελίδα αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη σωστής απόρριψης του προϊόντος στο τέλος της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα.αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) οργανώνουν οι ίδιοι τη σωστή συλλογή και απόρριψη του εξοπλισμού. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για οδηγίες σχετικά με την απόρριψη. Κατά την αγορά αυτού του προϊόντος, ο διανομέας θα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα αντικατάστασης της παλιάς σας συσκευής με μια νέα, υπό τον όρο ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του να παραμένουν οι ίδιες. Εάν οι διαστάσεις δεν	υπερβαίνουν τα 25 cm, ο ΗΗΕ (Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) μπορεί να επιστραφεί χωρίς υποχρέωση αγοράς προϊόντος ισοδύναμης αξίας. Η απόρριψη του προϊόντος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου διατίθεται το προϊόν. Επιπλέον, προτείνουμε την υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος: ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας που συνοδεύει το προϊόν και ορθή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών (εάν περιέχονται στο προϊόν). Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, αποτρέποντας την απελευθέρωση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον. ✂ Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που θα μπορούσε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του ίδιου του προϊόντος. Απορρίψτε τη μπαταρία που περιέχεται στο προϊόν σωστά στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής (δηλαδή, όταν δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί) τοποθετώντας την σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης μπαταριών ξεχωριστά από τα γενικά, αταξινόμητα απόβλητα.	Η συλλογή και η ανακύκλωση των μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, επιτρέποντας την ανάκτηση πολύτιμων υλικών. Εγγύηση (Ισχύς και Περιορισμοί) - Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τους καταναλωτές, δηλαδή για τα άτομα που πραγματοποιούν μια αγορά για σκοπούς διαχείρισης, είναι 2 έτη από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσους αγοράζουν με ΦΠΑ, για σκοπούς που σχετίζονται με την εταγνελματική τους δραστηριότητα, 1 έτος από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η εγγύηση για τη ανέχεται στους 6 μήνες, ανεξάρτητα από τον τύπο του καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν - Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει εργοστασιακό ελάττωμα ή ελάττωμα των υλικών του. Ο αγοραστής δεν δικαιούται της εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: - έλλειψη αποδεικτικού αγοράς (ημελόγιο ή απόδειξη). - προοιτάδια μη εξουσιοδοτημένες επιδιορθώσεις μερών του υλισμικού και της οθόνης ή/και τροποποιήσεις στο λογισμικό ή χρήση λογισμικού διαφορετικού από αυτό που έχει	εγκατασταθεί• - χρήση αξεσουάρ ή στοιχείων που δεν διατίθενται στη συσκευασία κατά την αγορά του προϊόντος• - φυσιολογική φθορά του προϊόντος • - τυχαία ζημιά και πτώσεις. Ο κατασκευαστής, η Exhibo SpA, δηλώνει ότι η Action Cam 4KUBIC συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση www.nilox.com Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Exhibo SpA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Διανέμεται από τη Esprinet S.p.A. Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITA/ΛΙΑ Κατασκευάζεται στην Κίνα	  