



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επιβεβαιώσετε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome .

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνοξ

- Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες AA.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη μπαταριών ή παλιές και νέες μπαταρίες μαζί.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν αδειάσει πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί ή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
- Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα των λεπίδων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει κάποια ορατή φθορά ή αν οι λεπίδες ή το κάλυμμα των λεπίδων είναι σπασμένα.
- Μην αφήνετε κοφτερά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τις λεπίδες κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν την καθαρίζετε και τη συντηρείτε.
- Κρατήστε τα δάχτυλά και τα χέρια σας μακριά από τις λεπίδες όταν τις καθαρίζετε και τις συντηρείτε.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τα ρούχα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Χρήση της συσκευής
Φροντίστε να σκουπίτε το ρούχο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά πάνω στο ρούχο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεντάματα, φέρμουαρ, κομπίκι και χαλαρά νήματα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταριών
Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των μπαταριών, ανατρέξτε το κείμενο στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύονται.
Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την αποσυνδέσετε πάντα από την πρίζα και να αφαιρέτε τις μπαταρίες.
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/EU, (Εκ. 12).
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρίες μίας χρήσης που δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ, (Εκ. 13).
- Ανακυκλώστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση μπαταριών μίας χρήσης
Για αφαίρεση παλαιών ή άδεια μπαταριών μίας χρήσης από το προϊόν, αφαιρέτε τις απαρίστητες προφυλαγές ασφαλείας κατά την απόρριψή των μπαταριών.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή καλέστε το ξεχωριστό τμήμα της διεθνούς εγγύησης.
Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει και τις φθορές της μονάδας των λεπίδων.

한국어
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 다양한 혜택을 받으실 수 있도록 philips.co.kr/membership 에서 제품을 등록하십시오.

Σημύ 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- AA 배터리 2개를 사용합니다.
- 비충전식 배터리는 충전할 수 없습니다.
- 충전식 배터리를 충전하기 전에 제품에서 분리해야 합니다.
- 서로 다른 유형의 배터리 또는 새 배터리와 사용한 배터리를 섞어서는 안 됩니다.
- 배터리는 극성에 맞게 삽입해야 합니다.
- 다 쓴 배터리는 제품에서 분리한 후 안전하게 처리해야 합니다.
- 제품을 잘 시간 보관하거나 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리해야 합니다.
- 전원 터미널이 단락되어서는 안 됩니다.
- 제품에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적, 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips GC026/80 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Casalinghi

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips GC026/80 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Casalinghi

- 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 사용 중 칼날 보호대를 열거나 분리하지 마십시오.
- 제품에 눈에 띄는 손상이 있거나 칼날부 또는 칼날 보호대가 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 중에는 뾰족한 물건이 칼날에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 청소 및 유지관리할 때는 제품을 켜지 마십시오.
- 청소 및 유지관리할 때는 손가락 및 손이 칼날에 닿지 않도록 주의하십시오.

주의

주의
이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.
제품 사용
평평한 곳에서 표감을 다룰时一定要입니다. 포집 위에서 제품을 너무 세게 누르지 마십시오. 장바, 지퍼, 단추 및 노출된 부분에는 제품을 사용하지 마십시오.
배터리 삽입 및 분리
배터리 삽입 및 분리 시에는 제품 뒷면의 커버를 여십시오. 배터리가 표시된 극성에 맞게 끼워져 있는지 확인하십시오.
청소 및 유지관리
제품을 청소하기 전에는 항상 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오.
개발중
- 이 기호는 이 제품을 일반 가정을 쓰러기와 함께 버리면 안된다는 것을 의미합니다. (2012/19/EU). (그림 12)
- 이 기호는 이 제품에 일반 가정을 쓰레기와 함께 버려서는 안 되는 일회용 배터리가 포함되어 있다는 것을 의미합니다.(2006/66/EC). (그림 13)
- 해당 국가의 전기/전자 제품 및 배터리 분리 수거 규정에 따라 분리하십시오. 올바른 제품 폐기물 통해 환경 및 인구의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.
일회용 배터리 분리
다 쓴 일회용 배터리는 제품에서 항상 제거하십시오. 배터리 폐기 시에는 필요한 안전 조치를 취하십시오.
보증 및 지원
본다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트 (www.philips.com/support)를 방문하십시오. 제품 보증서를 참조하십시오.
참고: 칼날부의 마모 및 손상은 보증에 적용되지 않습니다.

제조번호 부여기준
본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우: 앞의 두 자리는 연도(제조 연도)와 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) 5자리일 경우: 앞의 두 자리는 연도를 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06043 → 2006년 4번째 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우: 앞의 두 자리는 연도를 다음 두 자리는 월, 화, 목, 금, 토, 일, 주, 수를 의미합니다. 예)061105 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우: 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공정의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)0607402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) 7자리제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락하십시오.

PHILIPS

제조: Philips Consumer Lifestyle B.V TYPE GC026 원산지: 중국

NORSK
Introduksjon Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil full utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Viktigt

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Bruk 2 x AA-batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp på nytt.
- Oppladbare batterier må fjernes fra apparatet før du lader det.
- Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier bør ikke brukes sammen.
- Batteriene settes inn med riktig polaritet.
- Tomme batterier må fjernes fra apparatet og kasseres på riktig måte.
- Hvis apparatet skal oppbevares eller ikke brukes en lengre periode, må batteriene tas ut.
- Strømterminalene må ikke kortsluttes.
- Sørg for å holde apparatet tørt.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Oppbevar apparatet utlignelig for barn.
- Apparatet må aldri senkes ned i vann.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Ikke åpne og fjern knivbeskytteren under bruk.
- Ikke bruk apparatet hvis det har synlig skade, eller hvis knivenheten eller knivbeskytteren er ødelagt.
- Ikke la spisse gjenstander komme i kontakt med knivene under bruk.
- Ikke slå på apparatet når du utfører rengjøring og vedlikehold.
- Hold fingrene og hånden unna knivene under rengjøring og vedlikehold.

Forsiktig

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Bruke apparatet
Sørg for å gliette tøyet på et flatt underlag. Tryk ikke apparatet for hårt mot plagget. Ikke bruk apparatet på brodder, glidelser, knapper og lese tråder.
Sette inn og fjerne batteriene
For å sette inn og fjerne batteriene må du åpne dekket på baksiden av apparatet. Kontroller at batteriene er satt inn med riktig polaritet som angitt.
Rengjøring og vedlikehold
Sil alltid ut apparatet og ta ut batteriene før du rengjør apparatet.
Resirkulering
- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). (Fig. 12) - Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder engangs batterier som ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EF). (Fig. 13) - Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut engangs batteriene
Künnere! Si alltid ut tomme engangs batterier fra produktet. Ta alle nødvendige sikkerhetsregler når du kaster batterier.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantibrevet.
<i>Merk: Garantien dekker ikke slitage på knivenheten.</i>

SVENSKA
Inledning Gratis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips kan du registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.

Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Använd 2 x AA-batterier.
- Batterier som inte är laddningsbara får inte laddas.
- Laddningsbara batterier ska tas ut ur apparaten innan du laddar den.
- Olika typer av batterier eller använda och nya batterier får inte blandas.
- Batterier ska sättas i med polerna åt rätt håll.
- Tomma batterier ska tas ut ur apparaten och kasseras på lämpligt sätt.
- Om apparaten ska förvaras eller inte användas under en lång period, ska batterierna tas ur.
- Polema får inte kortsutas.
- Se till att apparaten är torr.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Öppna inte och ta inte bort knivskyddet under användning.
- Använd inte apparaten om den visar tecken på synlig skada eller om det finns skador på knivenheten eller knivskyddet.
- Låt inte spetsiga föremål komma i kontakt med knivbladen under användning.
- Låt inte apparaten vara påslagen när du utför rengöring och underhåll.
- Håll fingrarna och händerna borta från knivbladen under rengöring och underhåll.

Varning!

Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Använda apparaten
Se till att tveget är slätt utsträckt mot ett jämnt underlag. Tryck inte apparaten för hårt mot tveget. Använd inte apparaten på brodder, blixlar, knappar och lesa trådar.
Sätta i eller ta ur batterierna
Sätt i eller ta ur batterierna genom att öppna luckan på apparatens baksida. Kontrollera att batterierna är satta med polerna (+/-). Rätt håll enligt markeringen.
Rengöring och underhåll
Stäng av alla apparaten och ta bort batterierna innan du rengör apparaten.
Resirkulering
- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). (Bild 12) - Den här symbolen betyder att produkten innehåller batterier som inte ska slängas i hushållssoporna (2006/66/EC). (Bild 13) - Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta bort engångsbatterier
Varning! Ta alltid ut engångsbatterier från produkten. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du kasserar batterier.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa garantibrevet.
<i>Obs! Slitage på knivenheten täcks inte av garantin.</i>

SUOMI
Johdanto Oivutusta! Kiitos ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki- ja rekisteröintitiedotteesta www.philips.com/welcome.

Tärkeää!

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Käytä 2 x AA-paristoaa.
- Monia kuin laadettavia paristoja ei saa ladata.
- Akut on poistettava laitteesta ennen sen lataamista.
- Keskenään eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa.
- Paristot on asettettava oikein päin.
- Tyhjät paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.
- Jos laitetta säilytetään käyttämättä pitkään, paristot on poistettava.
- Napoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.
- Pidä laite kuivana.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkiöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämää valvontaa ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä avaa tai irrota teräsuojusta käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos teräyksikkö tai teräsuojus on rikki.
- Laitteen terät eivät saa koskettaa teräviä esineitä käytön aikana.
- Älä käynnistä laitetta puhdistamisen ja huollon aikana.
- Älä koske teriin puhdistamisen ja huollon aikana.

Varoitut

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laitte vastaa kaikkiä sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja sääntöjä.

Käyttö
Suonista käytettävä vante tässäselä pinnalle. Älä paina laitetta liian voimakkaasti kangasta vasten. Älä käytä laitetta kottien, possa on kirjallua, vetoketjuja, nappeja tai langanpätkiä.
Paristojen asettaminen ja poistaminen
Avaa laitteen takana oleva akkutilan kansi paristojen asettamista ja poistamista varten. Varmista, että paristot on asetettu pakollisen oikein päin napaisuusmerkkien mukaan.
Puhdistus ja huolto
Sammuta laite ja poista paristot aina ennen kuin puhdistat laitteen.
Kieritys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). (Kuva 12) - Tämä merkki tarkoittaa, että tämä tuote sisältää paristoja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EF). (Kuva 13) - Noudata paikallisia sähkö- ja elektronikalaitteiden sekä paristojen erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asuinalueiden hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti kovia hättävaukuksia.
Paristojen irrottaminen
Poista aina tyhjät paristot tuotteesta. Hävitä paristot aina turvallisuuohjeiden mukaisesti.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
<i>Huomautus: takuu ei kata teräyksikön kulutusta.</i>

DANSK
Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtigt!

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Brug 2 x AA-batterier.
- Du må ikke prøve at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af apparatet, før du oplader det.
- Undgå at blande forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier.
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet.
- Flade batterier skal tages ud af apparatet og bortskaffes på sikker vis.
- Hvis apparatet skal opbevares eller stå ubenyttet i en længere periode, skal batterierne fjernes.
- Poleme må ikke kortsluttes.
- Hold apparatet tørt.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn kan lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må aldrig komme ned i vand.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Undlad at åbne og fjerne knivkappen under brug.
- Brug ikke apparatet, hvis det viser tegn på beskadigelse, eller hvis knivenheden eller knivkappen er i stykker.
- Lad ikke spidse genstande komme i kontakt med knivene under brug.
- Tænd ikke for apparatet, mens du udfører rengøring og vedligeholdelse.
- Hold fingrene og hånden væk fra knivene under rengøring og vedligeholdelse.

Forsigtig

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Sådan bruges apparatet
Sørg for at udtagte tæjet på en flad overflade. Tryk ikke apparatet for hårdt mod tæjet. Brug ikke apparatet på brodder, lynlås, knapper og lese tråde.
Isættelse og udtagning af batterierne
Ved sættelse og udtagning af batterierne åbnes dekket på baksiden af apparatet. Kontroller, at batterierne er sat med angivelse af den korrekte polaritet.
Rengøring og vedligeholdelse
Sluk altid for apparatet, og fjern batterierne, før du rengør apparatet.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). (Fig. 12) - Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder engangsbatterier, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EU). (Fig. 13) - Følg dit lands regler for særligt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Udtagning af engangsbatterier
Fjern altid tomme engangsbatterier fra produktet. Traf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bortskaffer batterier.
Reklameretionret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besage www.philips.com/support eller læse i den separate foliet "World-World-World".
<i>Bemærk: Garantien dækker ikke slitage på knivenheden.</i>

PORTUGUÊS BRASILEIRO
Introdução Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Perigo
- Use 2 pilhas AA.
- As pilhas não-recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de carregá-lo.
- Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e descartadas de modo seguro.
- Se o aparelho for armazenado ou não for usado por um longo período, as pilhas devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- Mantenha o aparelho seco.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Não abra e retire a proteção da lâmina durante o uso.

PHILIPS

GC026

A silver Philips GC026 electric shaver is shown from a three-quarter front view. It has a rounded, ergonomic design with a silver finish. The shaver head is at the top, featuring a circular foil with a grid of small perforations. Below the head is a sliding trimmer. The Philips logo is visible on the side of the handle. The shaver is set against a white background with a subtle reflection underneath.

EN	User manual
DE	Benutzerhandbuch
ES	Manual del usuario
FR	Mode d'emploi
IT	Manuale utente
NL	Gebruiksaanwijzing
PT	Manual do utilizador
TR	Kullanım kılavuzu

EL	Εγχειρίδιο χρήσης
KO	사용 설명서
NO	Brukerhåndbok
SV	Användarhandbok
FI	Käyttöopas
DA	Brugervejledning
PT-BR	Manual do Usuário

PHILIPS
©2016 Koninklijke Philips NV. All rights reserved. 4239 000 88005
- Não utilize o aparelho caso ele apresente danos visíveis ou se a lâmina ou a proteção da lâmina esteja quebrada.
- Não deixe objetos pontiagudos entrar em contato com as lâminas durante o uso.
- Não ligue o aparelho ao limpar e fazer a manutenção.
- Mantenha sua mão e dedos longe das lâminas durante a limpeza e manutenção.
Atenção
O aparelho é próprio para uso apenas em roupas.
Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.
Utilização do aparelho
Certifique-se de passar sua mão em uma superfície plana. Não pressione o aparelho com muita força sobre a roupa. Não use o aparelho em bordados, zíperes, botões e fios soltos.
Inserir e remover pilhas
Para inserir e retirar as pilhas, abra a tampa na parte posterior do aparelho. Confirme se as pilhas estão inseridas com a polaridade correta conforme indicado.
Limpeza e manutenção
Desligue o aparelho e remova as pilhas sempre antes de limpar o aparelho.
Reciclagem
- Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado com lixo doméstico convencional (2012/19/EU). (Fig. 12) - Este símbolo significa que este produto contém pilhas que não devem

