



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Saiet STS551](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Saiet STS551](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)

SICURO SMART STS551

SMARTPHONE RINFORZATO IMPERMEABILE

Comes with the Google™ app and Google Chrome™
Google, Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC.

GUIDA ALL'USO

SAIET®

SAIET Telecomunicazioni Srl
via M. Serenari, 1
40013 Castel Maggiore (BO), Italy
tel. +39 051 706711
fax +39 051 706700
<http://www.saiet.it> – e-mail: sales@saiet.it

1. INTRODUZIONE	5
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	5
1.2. Contenuto della confezione.....	7
2. METTERE IN FUNZIONE LO SMARTPHONE	8
2.1. Inserire la SIM.....	8
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	9
2.3. Carica della batteria.....	9
3. USO DELLO SMARTPHONE	11
3.1. Accendere /spegnere lo smartphone.....	11
3.2. Attivazione/disattivazione dello schermo.....	11
3.3. Sblocco dello schermo.....	12
3.4. Operazioni di base.....	12
3.4.1. Schermata Home.....	12
3.4.2. Pannello Notifiche.....	13
3.4.3. Attivazioni Rapide.....	13
3.4.4. Tasti sulla barra di navigazione.....	15
3.4.5. Impostazioni.....	16

3.5. Come fare una chiamata.....	19
3.6. Risposta ad una chiamata.....	20
3.7. Vivavoce.....	20
3.8. Regolazione volume audio.....	21
3.9. Regolazione volume suoneria.....	21
3.10. Modalità silenzioso e vibrazione.....	21
3.11. Aggiungere un nuovo contatto in rubrica.....	22
3.12. Chiamare un contatto in rubrica.....	23
3.13. Inviare e leggere SMS.....	23
3.14. Fotocamera.....	24
3.15. Torcia.....	24
3.16. Tasto multifunzione.....	25
3.16.1. Tasto Premuto a lungo (2s).....	25
3.16.2. Tasto PTT.....	26
3.17. Tasto SOS.....	26
3.18. Bluetooth.....	28
3.19. Wi-Fi.....	28

3.20. Dati mobili.....	29
4. APPENDICE.....	30
4.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	30
4.1.1. Informazioni SAR.....	30
4.1.2. Proteggi il tuo udito.....	31
4.2. Caratteristiche tecniche.....	31
4.3. Condizioni di garanzia.....	32
4.4. Pulizia e manutenzione.....	33
4.5. Dichiarazione di conformità UE semplificata.....	33
4.6. Informazioni sulla marcatura CE.....	33
4.7. Restrizioni o Requisiti.....	34
4.8. Informazioni sullo smaltimento del prodotto.....	35

1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche al manuale d'uso, la versione aggiornata può essere scaricata dal sito www.saiet.it

1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegner il telefono all'interno di ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Attivare la modalità aereo durante un volo. I telefoni cellulari possono causare interferenze con la strumentazione di bordo. In ogni caso attenersi alle indicazioni ricevute a bordo.
- Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.

- Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnere il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere il telefono cellulare sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Tenere il telefono e i rispettivi accessori (come ad esempio la SIM card) lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il telefono in vicinanza di sorgenti di calore (radiatori, fornelli, stufe).
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione: non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.

- Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Prima di pulirlo, staccare sempre l'adattatore di rete.
- Conservare questo manuale per futuro riferimento.
- Il prodotto è coperto da garanzia su tutti i possibili difetti di fabbricazione, come meglio specificato nelle condizioni di garanzia.

1.2. *Contenuto della confezione*

Telefono, caricabatteria, manuale.

2. METTERE IN FUNZIONE LO SMARTPHONE

2.1. *Inserire la SIM*

Se lo smartphone è acceso, spegnerlo prima di effettuare questa operazione.

- 1.** Aprire lo sportellino “SIM & TF-CARD” sulla sinistra in alto. Inserire l’attrezzino in dotazione nel foro accanto allo sportellino e fare una leggera pressione in modo da sganciare la slitta porta SIM. Estrarre la slitta porta SIM.
- 2.** Posizionare la SIM in formato nano nella slitta con i contatti rivolti verso l’alto.
- 3.** Inserire completamente la slitta porta SIM nel telefono, tenendo il telefono con il display rivolto verso il basso.
- 4.** Richiudere lo sportellino “SIM & TF-CARD” in modo da ripristinare la protezione IP68 del telefono.

2.2. *Inserire la scheda microSD (opzionale)*

Se lo smartphone è acceso, spegnerlo prima di effettuare questa operazione.

1. Aprire lo sportellino “SIM & TF-CARD” sulla sinistra in alto. Inserire l’attrezzino in dotazione nel foro accanto allo sportellino e fare una leggera pressione in modo da sganciare la slitta porta SIM. Estrarre la slitta porta SIM.
2. Posizionare la microSD nella slitta con i contatti rivolti verso l’alto.
3. Inserire completamente la slitta porta SIM nel telefono, tenendo il telefono con il display rivolto verso il basso.
4. Richiudere lo sportellino “SIM & TF-CARD” in modo da ripristinare la protezione IP68 del telefono.

2.3. *Carica della batteria*

Prima di utilizzare lo smartphone occorre ricaricare la batteria.

1. Aprire lo sportellino sul lato superiore dello smartphone.
 2. Inserire il connettore caricabatteria nella presa superiore dello smartphone.
 3. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.
- L'icona batteria sul display indica lo stato di carica.

4. Terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V, poi scollegare il connettore del caricabatterie dalla relativa presa dello smartphone.
5. Richiudere lo sportellino in modo da ripristinare la protezione IP68 del telefono.

Nota: Quando la batteria è completamente scarica, lo smartphone visualizza un messaggio di attenzione e si spegne automaticamente. In questo caso non è possibile riaccendere lo smartphone e quando lo si pone in carica, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona della batteria indicante lo stato di ricarica.



Attenzione: Utilizzare solo caricabatteria e batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.

3. USO DELLO SMARTPHONE

3.1. *Accendere /spegnere lo smartphone*

Per accendere tenere premuto il tasto [ON/OFF] sul lato destro dello smartphone.

Per spegnere tenere premuto il tasto [ON/OFF] sul lato destro dello smartphone, lo schermo visualizza alcune opzioni, toccare **SPEGNI**.



Attenzione: Quando si accende lo smartphone per la prima volta, seguire le istruzioni sullo schermo, per configurarlo.

3.2. *Attivazione/disattivazione dello schermo*

Premere il tasto [ON/OFF] per attivare e disattivare lo schermo.

Lo schermo si spegne automaticamente, quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo (impostabile).

3.3. *Sblocco dello schermo*

Toccare lo schermo e scorrere verso l'alto (lucchetto aperto) per sbloccarlo.

3.4. *Operazioni di base*

3.4.1. Schermata Home

Toccare il tasto [**Home**], tasto centrale tondo in fondo allo schermo, per tornare alla schermata Home (principale).

Altre schermate si trovano affiancate alla schermata Home, toccare lo schermo e scorrere a destra e a sinistra per visualizzarle.

Per personalizzare le schermate con le applicazioni (App) preferite, dalla schermata Home toccare lo schermo e scorrere verso l'alto per visualizzare tutte

le App disponibili. Toccare e premere sull'App e trascinarla sulla schermata Home o su una a fianco.

Per impostare la schermata Home(principale) tenere premuto un punto dello schermo e attendere la comparsa della schermata con Impostazioni Home, Widget e Sfondi.

3.4.2. Pannello Notifiche

Nella parte superiore dello schermo si trova il Pannello Notifiche, nel quale vengono visualizzate informazioni come chiamate perse, nuovi messaggi, eventi, stato del dispositivo ecc.

Toccare la barra sul lato superiore dello schermo e trascinare verso il basso per aprire il Pannello Notifiche. Trascinare la barra verso l'alto per chiudere.

3.4.3. Attivazioni Rapide

Aperto il Pannello Notifiche, toccandolo e scorrendo ulteriormente verso il basso, si accede al Pannello Attivazioni Rapide che consente di attivare e

disattivare rapidamente alcune funzioni semplicemente toccando le relative icone.

Per aggiungere le funzioni al pannello, toccare il simbolo matita per visualizzare le funzioni disponibili. Tenere premuto e trascinare la funzione per aggiungerla al Pannello Attivazioni Rapide.

Funzioni:

Luminosità schermo, Wi-Fi, Bluetooth, Non Disturbare, Torcia, Rotazione Automatica, Risparmio energetico, Dati Mobili, Modalità aereo, Trasmissione schermo, Geolocalizzazione, Luminosità notturna, NFC, Tema scuro, Super Screenshot.

Dal Pannello Attivazioni Rapide si può accedere anche alle **Impostazioni (ruota dentata)**.

3.4.4. Tasti sulla barra di navigazione



Home: tasto centrale tondo, per tornare alla schermata Home.



Indietro: tasto triangolare per tornare alla schermata precedente.



App Recenti: tasto quadrato per vedere le App recenti.

Selezionare CANCELLA TUTTO per cancellare la lista.

Per scegliere una configurazione dei tasti diversa, andare in impostazioni del telefono (ruota dentata) e scegliere Navigazione del sistema e ruota dentata accanto. Selezionare la configurazione desiderata in Navigation bar.

3.4.5. Impostazioni



Toccare l'App **Impostazioni** per accedere a tutte le impostazioni dello smartphone:

Rete e Internet

- Wi-Fi
- Rete mobile
- Hotspot e tethering
- Schede SIM
- Modalità aereo

Dispositivi connessi

- Bluetooth
- NFC

App e notifiche

- Tutte le app
- Notifiche

Batteria

Display

- Luminosità
- Sfondo
- Rotazione automatica
- Dimensioni carattere
- Dimensioni display

Navigazione del sistema

- Navigazione tramite gesti
- Navigazione con tre pulsanti

Audio

- Volume
- Suoneria telefono
- Suono di notifica

Spazio di archiviazione

- Memoria dispositivo

Privacy

- Gestione autorizzazione App

Geolocalizzazione

Sicurezza

- Blocco schermo
- Impronta digitale

Account

Accessibilità

Benessere digitale e Controllo genitori

Google

DuraSpeed

SmartKey

SOS

Sistema

-Lingua

-Data e ora

-Opzioni di reimpostazione

Informazioni sul telefono

3.5. *Come fare una chiamata*



Toccare l'App **Telefono**



Toccare il simbolo **Tasti** in basso a destra, comporre il numero. Se si commette un errore premere il simbolo con la **X** a fianco del numero



Toccare il simbolo **cornetta** verde in basso a destra



Al termine della conversazione toccare il simbolo **cornetta** rossa

Nota: per chiamare un numero in rubrica dopo aver aperto l'App Telefono toccare il simbolo **Contatti** in basso a destra, toccare il contatto, toccare il simbolo **cornetta**. Vedi anche paragrafo **Chiamare un contatto in rubrica**.

3.6. *Risposta ad una chiamata*



Scorrere il simbolo **cornetta** verde verso l'alto per rispondere oppure scorrere verso il basso per rifiutare. Per silenziare la suoneria premere i tasti di regolazione volume sul lato destro in alto.



Al termine della conversazione toccare il simbolo **cornetta** rossa per terminare la chiamata.

3.7. *Vivavoce*

Durante la conversazione per attivare/disattivare il vivavoce, toccare il simbolo **Altoparlante**.

3.8. *Regolazione volume audio*

In conversazione per regolare l'audio in ricezione premere i tasti di regolazione volume sul lato destro in alto.

3.9. *Regolazione volume suoneria*

A riposo premere i tasti di regolazione volume sul lato destro in alto, toccare il simbolo **Regolazioni**, toccare e regolare il Volume suoneria.

3.10. *Modalità silenzioso e vibrazione*

Premere i tasti di regolazione volume sul lato destro in alto, toccare il simbolo **Suoneria** (Campanella), per passare alla modalità Silenzioso (simbolo Campanella barrata) e Vibrazione (simbolo Vibrazione).

3.11. Aggiungere un nuovo contatto in rubrica

Se inserendo la SIM che contiene dei contatti e toccando l'App **Contatti** questi contatti non vengono visualizzati, toccare il simbolo linee in alto a sinistra/toccare Impostazioni/toccare Importa/toccare Scheda SIM per importare i contatti.

Per aggiungere un nuovo contatto:



Toccare l'App **Contatti** .

- Toccare il simbolo (+) in basso sullo schermo.
- Selezionare dove inserire il contatto, Telefono (Dispositivo), Account Google.
- Inserire il Nome, il Numero e gli ulteriori dettagli.
- Toccare il simbolo **Fotocamera**, scattare o scegliere la foto.
- Toccare **Salva** in alto sullo schermo.

3.12. Chiamare un contatto in rubrica

- Toccare l'App **Contatti**.
- Toccare lo schermo e scorrere su e giù per cercare il contatto, oppure toccare **Cerca contatti** in alto sullo schermo e digitare il nome del contatto.
- Toccare il contatto, poi il simbolo **cornetta** a fianco del numero per chiamare.
- Al termine della conversazione toccare il simbolo **cornetta** rosso.

3.13. Inviare e leggere SMS



- Toccare l'App **Messaggi** .
- Toccare **Avvia chat** in basso sullo schermo.
 - Nel campo destinatario, digitare il numero di telefono oppure il nome per selezionare dall'elenco dei contatti, toccare il contatto per inserirlo.
 - Scrivere il testo e toccare il simbolo **Invia SMS** a fianco del campo testo.
- Quando si riceve un SMS appare la relativa icona nel pannello notifiche. Toccare l'App **Messaggi** per visualizzarlo.

3.14. Fotocamera

Toccare l'App **Fotocamera**, per scattare la foto si può toccare il simbolo **Otturatore** sullo schermo, oppure premere i tasti volume, sul fianco destro dello smartphone.

Per girare un video toccare **Video**, per avviare e fermare la registrazione toccare il simbolo Videocamera sullo schermo, oppure il **Tasto fotocamera**.

Sul lato superiore dello schermo toccando i relativi simboli, si può attivare la fotocamera posteriore o frontale e si possono modificare tutte le impostazioni.

Toccare l'App **Foto** per vedere le foto ed i video.

3.15. Torcia

Toccare la barra sul lato superiore dello schermo e trascinare verso il basso per aprire le attivazioni rapide, toccare l'icona Torcia per accendere/spegnere.

3.16. *Tasto multifunzione*

Sul lato sinistro dello smartphone è presente un tasto multifunzione. Questo tasto può essere utilizzato in due modalità: premuto a lungo (2s) o brevemente.

3.16.1. **Tasto Premuto a lungo (2s)**

In **Impostazioni** del telefono si trova il menù **Smart Key** con cui si può configurare la funzione di questo tasto quando viene premuto a lungo (2s). Sono presenti le seguenti voci sotto al titolo Long Press(Premuto a lungo):

- None (Nessuna Azione)
- Torch (Torcia)
- Camera (Fotocamera)
- Outdoor Tool (Strumenti da esterno)
- SOS** (Tasto SOS)
- Other Applications (Altre applicazioni, per associare una App qualsiasi)

A seconda della opzione spuntata, quando si preme il tasto multifunzione si attiverà la funzione relativa.

3.16.2. Tasto PTT

E' possibile utilizzare il tasto multifunzione anche come tasto per parlare in modalità Walkie Talkie con la App Zello. Per utilizzare la App ZELLO occorre registrare un account e poi per utilizzare il tasto multifunzione per parlare come si farebbe con un Walkie Talkie occorre aggiungere il tasto alla lista della modalità premi e parla in Zello. Aprire l'App Zello, andare nel menu Impostazioni->Opzioni->Pulsante Premi-e-Parla e cliccare sul pulsante + in basso a destra. Quando richiesto premere il pulsante multifunzione per aggiungerlo come modalità di premi e parla. Nel menù comparirà la voce aggiuntiva Hardware button (Tieni premuto per parlare). Ora è possibile utilizzare il tasto multifunzione per parlare.

3.17. Tasto SOS

In Impostazioni del telefono si trova il menù SOS con cui si può configurare la funzione SOS da utilizzare premendo a lungo il tasto multifunzione.

Sono presenti le seguenti voci sotto al titolo SOS:

-SOS Enable (**Attiva SOS**)

-Call for help SMS editing (**Scrivi SMS di aiuto**)

-Set to send SMS to SIM card (**Imposta SIM da utilizzare**)

-add contact (**Aggiungi Numero**)

Press the SOS button to send a text message to a contact in the contact list
(Premere il tasto SOS per mandare il messaggio di aiuto ai numeri in lista
Add A Contact (Aggiungi un numero))

Tenendo premuto il tasto SOS lo smartphone effettua la chiamata di emergenza al primo numero nella lista dei contatti SOS ed invia lo SMS di richiesta di aiuto a tutti i numeri inseriti nella lista SOS. Il messaggio SOS contiene anche l'ultima posizione individuata dal telefono.



Attenzione: Per utilizzare il tasto multifunzione come tasto SOS
occorre configurarlo come funzione predefinita in Smart Key (vedi Tasto premuto a lungo).

3.18. Bluetooth

Con la funzione Bluetooth si può connettere lo smartphone ad un altro dispositivo, ad esempio un auricolare o un vivavoce.

Toccare l'App **Impostazioni / Dispositivi connessi / Preferenza di connessione / Bluetooth** toccare l'interruttore per portarlo su **On**.

Toccare **Accoppia nuovo dispositivo** per avviare la ricerca dei dispositivi. Dalla lista dei dispositivi disponibili toccare il dispositivo da associare ed inserire la password se richiesto.

3.19. Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi si può connettere lo smartphone ad una rete Wi-Fi, ed utilizzarla in alternativa alla connessione alla rete mobile tramite i Dati mobili.

Si può quindi utilizzare la connessione Wi-Fi per tutte le App che richiedono una connessione dati, come ad esempio Internet.

Toccare l'App **Impostazioni / Rete e Internet / Wi-Fi** toccare l'interruttore per portarlo su **On**. Dalla lista delle reti disponibili toccare la rete a cui connettersi ed inserire la password se richiesto, toccare **CONNETTI**.

3.20. Dati mobili

Per l'utilizzo di alcune funzioni ed App, ad esempio Internet è necessaria la connessione Dati mobili.



Attenzione: l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati mobili, assicurarsi di avere un piano tariffario comprensivo di dati.

Per attivare i dati mobili, toccare l'App **Impostazioni / Rete e Internet / Rete mobile** / toccare l'interruttore **Dati mobili** per portarlo su **On**.

4. APPENDICE

4.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza

4.1.1. Informazioni SAR

Questo smartphone è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,642 W/Kg per la testa e 1,390 W/Kg per il corpo.

4.1.2. Proteggi il tuo udito



Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

4.2. Caratteristiche tecniche

Standard	FDD LTE B1/B3/B7/B8/B20, P max nom. 23dBm WCDMA B1/B8, P max nom. 23dBm GSM 900/1800 MHz, P max nom. 33dBm BT P max nom. 10dBm WiFi 2.4GHz/5GHz P max nom. 20dBm
Caricabatteria	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5.0Vdc, 2.0A, 10.0W
Batteria	Ioni di Litio 3.85V, 5000 mAh
Connettore Audio	USB-C
Protezione	Impermeabile IP68 e anti caduta 1.5 metri
Dimensioni / Peso	157x77x14,5mm / 235g

4.3. Condizioni di garanzia

- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.
- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad errorea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

4.4. Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione scollegare il caricabatterie e spegnere lo smartphone.

Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti, solventi, abrasivi o derivati del petrolio (benzina, diluenti per vernici, ecc.).

4.5. Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante SAJET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, smartphone LTE modello STS551 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente Internet: www.saiet.it/uedocs

4.6. Informazioni sulla marcatura CE



Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

4.7. *Restrizioni o Requisiti*

Il funzionamento nella banda 5GHz, nell'intervallo di frequenza 5150-5350 MHz è consentito solo all'interno, nei seguenti paesi:

	AT	BE	BG	CH	CY
CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS
IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PL	PT	RO	SE
SI	SK	TR	UK(NI)		

4.8. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, attuazione della Direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) e al registro Nazionale Pile (numero di iscrizione IT09060P00001227) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Erion l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento delle pile e della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al

riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Mod. 3831

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.