



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Honor Pad 10 256GB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Tablet](#)

HONOR Pad 10

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Nozioni di base

Cambiare il metodo di navigazione	1
Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo	2
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	2
Connettersi alla rete mobile	3
Connettersi alla rete Wi-Fi	4
Informazioni sulla schermata Home	5
Informazioni sulle icone comuni	11
Visualizzare e disattivare le notifiche	12
Regolare il volume	13
Accensione/Spengimento e riavvio	13
Caricare il tablet	14

HONOR Connect

Collaborazione intelligente	16
MagicRing	17
App connesse	18
Chiamata connessa	20
Notifica connessa	21
Dispositivo in ingresso connesso	22
Fotocamera connessa	23
Condivisione di rete	24
Utilizzo del servizio tra dispositivi	25
Condivisione schermo	26
Condivisione schermo tra telefono HONOR e tablet	27
Proiezione facile	28
Stampa HONOR	29
HONOR Share	30
Scrivere e disegnare con lo stilo	32
Accedere a HONOR ID	33

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	35
Scattare foto	36
Registra video	40
Modificare immagini	43
Modificare video	44
Visualizzare immagini e video	47

Goditi un'esperienza intelligente

Magic Text	54
------------	----

Portale magico HONOR	55
Capsula magica	57
Cambiare canale audio con un tocco	58

Suggerimenti

Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente	59
Schermata e Registrazione schermo	59
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	61

App

App	67
Contatti	67
Telefono	69
Calendario	72
Orologio	75
Blocco note	76
Documenti HONOR	81
Registratore	85
E-mail	86
Calcolatrice	86
App gemella	87
Gestore di sistema	87
Device Clone	88
Suggerimenti	88

Impostazioni

Wi-Fi	90
Bluetooth	91
Rete mobile	92
Altre connessioni	93
Schermata Home personalizzata e altro	97
Display e luminosità	102
Suoni	107
Notifiche	108
Biometria e password	110
App	111
Batteria	112
Memoria	114
Sicurezza	115
Privacy	117
Accessibilità	118
Impostare più utenti	126

Sistema e aggiornamenti
Informazioni sul tablet

Sommario
127
131

Nozioni di base

Cambiare il metodo di navigazione

Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:


- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Utilizzare i gesti di navigazione

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.




Puoi procedere come segue:

- Tornare al menu padre: scorri dal bordo sinistro o destro dello schermo verso l'area centrale.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività; le attività bloccate non verranno cancellate in batch toccando  nell'interfaccia di multitasking.
- Passare rapidamente tra le app: scorri verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra oppure attiva l'opzione **Scorri in basso per cambiare app**, quindi scorri verso il basso nella parte inferiore dello schermo.


Usare la navigazione a tre tasti

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione con tre tasti**.

Dopo aver attivati la navigazione a tre tasti, puoi:

- Toccare  per tornare alla pagina precedente o uscire da un'app.
- Toccare  per tornare allo schermata Home.
- Toccare  per accedere alla pagina "Attività recenti".

Puoi anche effettuare più operazioni in base alle tue abitudini:

- Scegli una combinazione di diversi tasti di navigazione.
- Tocca  (se desideri che sia presente nella combinazione di navigazione) e apri il Centro di controllo.


Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio tablet al nuovo tablet.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo tablet , apri l'app **Device Clone** . In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo tablet tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti** > **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su tablet con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

Bloccare e sbloccare lo schermo

Schermata di blocco

Se non utilizzi il tablet per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure

- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermo acceso/spento** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Avviare app dalla schermata di blocco

Puoi avviare le app comuni come Fotocamera, Calcolatrice e Timer dalla schermata di blocco.

- Illumina lo schermo, tocca e tieni premuta l'icona della Fotocamera nell'angolo in basso a destra e scorri verso l'alto per aprire **Fotocamera**.
- Illumina lo schermo, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire rapidamente il pannello delle operazioni, tocca un'icona per avviare l'app. Questo include **Calcolatrice, Timer** ecc.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.


Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Connettersi alla rete mobile


Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.


Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

-  I servizi dati non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .
 - I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .
 - I servizi di messaggistica SMS non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .

Condividere la rete tramite Bluetooth


- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Connettersi alla rete Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi


- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:

- Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
- Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il tablet ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.


Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul tablet che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
- 3 Scansiona il codice QR con il tablet da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.

 Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file** > **Il mio tablet** > **Download** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Informazioni sulla schermata Home

Esplorare la schermata Home

Nella schermata Home puoi:

- Controlla lo stato del tuo tablet o visualizza le notifiche nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per controllare app, schede sullo schermo e widget.

Puoi avvicinare due dita sulla schermata Home e andare in **Impostazioni** per modificare lo stile del layout.

Schede di servizio


Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Galleria**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

Pila di carte da tavolo

Trascina una carta su un'altra della stessa dimensione per creare una pila. Questa funzione offre la possibilità di impilare un massimo di 10 carte. Trascina una carta su un set di carte contenente carte della stessa dimensione. Le carte impilate vengono espanse automaticamente e ne puoi impostare l'ordine di impilamento. Puoi anche:

- Cambiare le carte: scorri verso l'alto o verso il basso sulle carte impilate per visualizzare tutte le carte.
- Visualizzare le carte: tocca una carta per visualizzare i dettagli.

- Espandere le carte: puoi espandere tutte le carte con un lungo scorrimento verso l'alto o verso il basso.
- Rimuovere le carte: tieni premuta una carta, quindi selezionala per rimuoverla.
- Rimuovere un set di carte: tieni premute le carte impilate e selezionale per rimuovere il set.

Rimuovere le schede di servizio


Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

-  Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.


Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

Suggerimenti app

Suggerimenti app consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni** > **HONOR AI** > **Suggerimenti AI** > **Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti AI**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app** 2x4, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.




Arrestare il consiglio dell'app

Vai nella scheda **Suggerimenti AI** nella schermata Home, tieni premuta l'app **Impostazioni** fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo e tocca **Non mi interessa** > **OK**. L'app **Impostazioni** non verrà più consigliata.

Personalizzare la schermata Home

Personalizza la schermata Home in base alle tue esigenze e preferenze. Con scorciatoie personalizzate per le app e le singole funzionalità delle app, l'accesso a un'ampia gamma di servizi è a portata di tocco. Che si tratti di strumenti per ufficio, streaming video, app di pagamento o percorsi di fitness, ogni scenario è a portata di mano. Puoi anche regolare le dimensioni delle tue cartelle a tuo piacimento ed esprimere il tuo stile.

Espandere l'accesso rapido ai servizi atomici


- 1 Premi a lungo l'icona dell'app desiderata, quindi rilasciala per accedere alla modalità di modifica .
 - 2 Trascina qualsiasi angolo  per espandere l'accesso rapido ai servizi atomici, come la scansione o la visualizzazione di codici di pagamento.
 - 3 Tocca i servizi desiderati per accedervi immediatamente.
-  Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Alcune app potrebbero non supportare questa funzionalità.


Modificare l'accesso rapido ai servizi atomici

Una volta espansa, premi a lungo la scheda, quindi tocca **Modifica scorciatoie** per accedere alle seguenti operazioni:

- Premi a lungo un accesso rapido nell'elenco **Visualizza** per modificarne l'ordine.
- Trascina un accesso rapido dall'elenco **Nascondi** all'elenco Visualizza o viceversa per modificarne la visibilità.

Personalizzare le dimensioni delle icone delle cartelle

Premi a lungo l'icona di una cartella per accedere alla modalità di modifica , quindi trascina qualsiasi angolo dell'icona per modificarne le dimensioni e la forma in base alle tue preferenze.

-  Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Se non vi è alcuno spazio vuoto attorno alla cartella di destinazione, non potrai ingrandirla.

Dock

- 1 Apri **Impostazioni**, cerca **Barra delle applicazioni globale** e attivala.
- 2 Sul tablet o sul telefono aperto, scorri verso l'alto dal basso e tieni premuto per un breve tempo fino quando non viene visualizzato il Dock. Il Dock consente di avviare le app in modo rapido, accedere allo schermo suddiviso e utilizzare le finestre mobili.

Avviare le app dal Dock

Il Dock mostra tutte le app, anche quelle contrassegnate da una stella e utilizzate di recente.

Tocca l'icona di un'app nel Dock per eseguire l'accesso.

Accedi allo schermo suddiviso dal Dock

Tieni premuta l'icona di un'app nel Dock, quindi trascinala sul bordo lungo per accedere allo schermo suddiviso.

Accesso alle finestre mobili dal Dock

Tieni premuta l'icona di un'app nel Dock, poi trascinala al centro dello schermo per l'accesso alle finestre mobili.

Aumenta la tua produttività con il layout di produttività

Utilizzando il layout di produttività, puoi inserire le 10 applicazioni utilizzate più di frequente nella barra delle applicazioni nella parte inferiore della schermata iniziale e aprire rapidamente le applicazioni utilizzate più di recente, semplificando la selezione dei software per ufficio più utilizzati quando si lavora per migliorare la propria efficienza. La barra delle applicazioni nel layout di produttività è divisa in due parti: la sinistra contiene le applicazioni permanenti e la destra le applicazioni recenti. È possibile trascinare la linea di separazione tra queste due parti per espandere la barra delle applicazioni e personalizzare il numero di applicazioni visualizzate per comodità.

- **Personalizza la barra delle applicazioni permanenti:** È possibile visualizzare fino a 7 app permanenti sia in modalità orizzontale che verticale del dispositivo. Puoi utilizzare le app predefinite o aggiungerle/rimuoverle in base alle tue esigenze. Puoi rimuovere tutte le app permanenti dalla barra delle applicazioni di sinistra, ma la barra stessa non può essere disattivata.

- **Personalizza la barra delle applicazioni recenti:**

Il dispositivo visualizza almeno 3 app recenti in modalità orizzontale e 1 in modalità verticale. Trascina la linea di separazione per mostrare di più o nascondere le app recenti.

- Nascondi la barra delle applicazioni recenti: Puoi rimuovere manualmente tutte le app dalla barra delle applicazioni recenti e andare in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** e disattivarla **Mostra app recenti**. Successivamente, la barra delle applicazioni di destra verrà disattivata.

Centro di controllo

Puoi utilizzare le funzioni scorciatoia del tablet o effettuare impostazioni rapide nel **Centro di controllo**.

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche. Scorri verso sinistra o verso destra sullo spazio vuoto per passare tra l'uno e l'altro.

Utilizzare gli interruttori scorciatoia



Tocca l'interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente. Tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per accedere rapidamente alla pagina di impostazioni della funzione (se disponibile). Ad esempio, toccando e tenendo premuto **Wi-Fi**, puoi accedere direttamente alla pagina di impostazioni "**Impostazioni > Wi-Fi**". Fai scorrere verso il basso l'icona inferiore del pannello degli interruttori scorciatoia per visualizzarne altri.

Utilizzare gli interruttori scorciatoia intelligenti consigliati

In base alle funzionalità intelligenti di **Suggerimenti AI**, il tuo tablet può rilevare in modo intelligente la frequenza e gli scenari di utilizzo degli interruttori scorciatoia. Al momento giusto, suggerirà attivamente le funzioni scorciatoia di uso comune di cui potresti aver bisogno, aiutandoti a risparmiare tempo.


Con l'aumentare del tempo di utilizzo, il suggerimento diventa sempre più accurato.

Personalizzare il Centro di controllo

































- **Personalizza Pannello di Suggerimenti AI e Pannello degli interruttori:** Tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia**, tocca e tieni premuta l'icona dell'interruttore scorciatoia e trascinala per ordinare, aggiungere o nascondere, quindi tocca **Fine**.
- **Nascondi o mostra la pagina di collaborazione tra dispositivi di MagicRing:** tocca  > **Nascondi MagicRing** (o **Mostra MagicRing**), per chiudere o mostrare l'ingresso della pagina di collaborazione tra dispositivi di **MagicRing**.












Informazioni sulle icone comuni

Informazioni su icone di stato e notifiche comuni

 Le icone di stato della rete potrebbero variare a seconda dell'area geografica o del fornitore di servizi di rete.

Prodotti diversi supportano funzioni diverse. Le seguenti icone potrebbero non apparire sul tablet. Fai riferimento al display effettivo del tablet.

	Connesso alla rete 4G		Connesso alla rete 3G
	Connesso alla rete 2G		Connesso alla rete HSPA+
	Connesso alla rete HSPA		Roaming
	Segnale pieno		Nessuna scheda SIM
	Risparmio dati attivato		Connesso all'hotspot
	Hotspot attivato		Connesso alle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz
	Connesso alla rete Wi-Fi		Connesso alla rete Wi-Fi 6
	Passaggio automatico tra le reti Wi-Fi+		Connesso alle reti Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e 5 GHz
	Nessuna batteria		Hotspot disconnesso
	Carica		Batteria scarica
	Carica super rapida		Carica rapida
	Modalità di risparmio energetico attivata		Bluetooth attivato
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Gestione digitale attivata sul tablet
	Ulteriori informazioni		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Servizio di posizione attivato		Connesso a una rete VPN
	Connesso agli auricolari		Protezione occhi attivata

	Chiamata in corso		Impossibile connettersi al canale vocale e rispondere o effettuare chiamate.
	Chiamata senza risposta		Chiamata VoLTE HD attivata
	Silenzia		Nuovi messaggi
	NFC attivato		Modalità Vibrazione
	Sincronizzazione dati		Modalità non disturbare attivata
	Modalità prestazione attivata		Sincronizzazione dati non riuscita
	Ricezione promemoria del calendario		Ricezione nuove e-mail
	Allarme attivato		Chiamate o messaggi bloccati
	Modalità aereo attivata		



Visualizzare e disattivare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche


- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri

elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**

- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**
 -  Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
 - App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

Impostare lo stile di visualizzazione dell'area notifiche

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e imposta lo stile di visualizzazione dell'area notifiche nell'area **Schermata di blocco**.

Regolare il volume

Regolare le impostazioni audio


Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Imposta il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Audio** e potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni > Audio > Altre impostazioni audio** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Accensione/Spegnimento e riavvio

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il dispositivo non visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del tablet

Puoi eseguire un riavvio forzato del tablet se non funziona o se non si spegne normalmente. Tieni premuti i tasti di riduzione del volume e di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

Caricare il tablet

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il tablet con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il tablet eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se nella porta USB viene rilevata la presenza di elevata umidità, il tablet attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e limita la carica. Scollega il tablet dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Servizio clienti HONOR autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il tablet o il caricabatterie durante la carica.
- Il tablet potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il tablet in un luogo fresco.
- Non usare il tablet mentre è in carica.
- Se il tablet non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per più di 30 minuti.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo





- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Caricare il tablet con un PC

- 1 Collega il tablet a un PC o altro dispositivo con un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul tablet , tocca **Solo carica**.
Se in precedenza è stata impostata un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Impostazioni**, quindi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del tablet.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.

HONOR Connect

Collaborazione intelligente


Prova Smart Life con HONOR Connect

HONOR Connect, basato sulla tecnologia MagicRing sviluppata da HONOR, può rendere la collaborazione tra dispositivi più comoda ed efficiente.

I dispositivi a cui hai effettuato l'accesso con lo stesso HONOR ID possono rilevarsi l'un l'altro e connettersi automaticamente, formando un Anello magico. Le informazioni e i servizi possono essere trasferiti tra dispositivi senza problemi, in modo da sfruttare appieno i vantaggi di ciascun dispositivo e rendere la vita più comoda ed efficiente. Vai in **Impostazioni > HONOR Connect** per scoprire le funzioni supportate dal modello e dalla versione del dispositivo.

- 1 App connesse:** puoi iniziare a lavorare su un dispositivo, quindi passare a un altro dispositivo nelle vicinanze e riprendere da dove avevi lasciato senza alcuna interruzione. Ad esempio, puoi trasferire senza intoppi un file che stai modificando sul telefono su un computer per effettuare ulteriori modifiche.
- 2 Chiamata connessa:** puoi ricevere o effettuare chiamate sul tablet o PC, in modo da non perdere nessuna chiamata importante né interrompere l'attività corrente. Ad esempio, puoi rispondere alle chiamate sul tablet.
- 3 Notifica connessa:** puoi gestire o visualizzare le notifiche del telefono sul tablet o PC, in modo da mantenere la concentrazione sul lavoro corrente senza perdere informazioni importanti. Ad esempio, puoi chiudere un allarme del telefono sul computer.

Inoltre, sulla schermata Multi-Device Collaboration di **HONOR Connect** puoi visualizzare i dispositivi nelle vicinanze con lo stesso account in Anello magico. Trascina un dispositivo per creare una collaborazione e trasferire facilmente le attività.


-  Per utilizzare **HONOR Connect** non c'è alcun bisogno di installare software o plug-in aggiuntivi, né sostenere costi aggiuntivi per i servizi di comunicazione.
- I servizi di **HONOR Connect** potrebbero variare a seconda dei modelli e delle versioni dei dispositivi.

Connettere più dispositivi con HONOR Connect

Prima di tutto, aggiorna tutti i dispositivi da connettere alla versione più recente e assicurati che tutti supportino **HONOR Connect**.

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 2** Attiva Wi-Fi e Bluetooth sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 3** Vai a **HONOR Connect**, accetta l'Accordo utente e assicurati che i servizi di HONOR Connect siano attivati sul telefono e sul dispositivo da connettere.


Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect** sul telefono, il dispositivo che risulta "**Nelle vicinanze**" è stato connesso. Tocca il relativo nome e assicurati che i servizi di HONOR Connect siano attivati.

-  Per garantire una connessione più veloce e stabile, è consigliabile connettere i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi.

Gestire HONOR Connect del telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** sul telefono/tablet. Nell'elenco di **Servizi su questo dispositivo** puoi attivare o disattivare HONOR Connect sul dispositivo corrente. Ad esempio, tocca **App connesse**, disattiva **App connesse**, quindi le applicazioni e i servizi non passeranno più tra questo e altri dispositivi.

Disattivare HONOR Connect sul telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** >  > **Informazioni** sul telefono/tablet e tocca **Disattiva servizio** per disattivare tutti i servizi di HONOR Connect sul dispositivo. Se desideri ripristinarli, vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e **Accetta** di nuovo l'Accordo utente.

MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing ha integrato diversi dispositivi e servizi, tutti accessibili e controllabili direttamente dalla pagina MagicRing. Con MagicRing, telefoni, tablet, laptop e altri dispositivi collegati allo stesso HONOR ID appariranno automaticamente sulla pagina MagicRing. In tal modo il servizio verrà trasferito senza problemi su tutti i tuoi dispositivi MagicRing, che verranno gestiti da un unico dispositivo. Puoi anche trasferire facilmente app e file, rendendo il processo comodo ed efficiente.

Accedere alla pagina MagicRing

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca la scheda MagicRing. Se la scheda MagicRing nel Centro di controllo

viene eliminata, basta toccare  e selezionare **Mostra MagicRing**.

Servizi di trasferimento MagicRing


Nella pagina MagicRing, tocca le singole sfere del dispositivo in MagicRing per visualizzare i servizi forniti dal dispositivo. Trascina il servizio su un altro dispositivo per trasferire facilmente il servizio. Su qualsiasi dispositivo (telefono, tablet, computer) che supporta la pagina MagicRing, puoi controllare i servizi di trasferimento di tutti i dispositivi in MagicRing.

Inizia


Accedi allo stesso Account HONOR sul tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi attiva **HONOR Connect** in **Impostazioni**. Dispositivi come orologi e cuffie devono essere associati e collegati ad altri dispositivi.

Trasferire servizi

Attraverso la pagina MagicRing è possibile avviare la condivisione dello schermo, la condivisione della rete, Input connesso, la condivisione della fotocamera tra dispositivi e altri servizi.

- 1 Nella pagina MagicRing, tocca la sfera del dispositivo per visualizzare automaticamente i nomi dei servizi che il dispositivo può fornire.
 - 2 Tocca/trascina il servizio da trasferire e trascina la scheda del servizio sul dispositivo in cui vuoi trasferirlo.
-  Il servizio potrebbe non supportare il trasferimento su tutti i dispositivi in MagicRing. Quando trascini la scheda del servizio, se la sfera del dispositivo è di colore grigio significa che il servizio non supporta il trasferimento nel dispositivo.

Disconnettere il trasferimento del servizio

Tocca  nella scheda del servizio o trascina la scheda del servizio assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Trasferire app tramite MagicRing

Puoi trasferire app tra più dispositivi tramite MagicRing.

Introduzione

Accedi allo stesso Account HONOR sul tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi **HONOR Connect** in **Impostazioni**.

Trasferire app

Scorri con tre dita verso l'alto nell'app per accedere alla pagina MagicRing. Si formerà una scheda attività. Trascinala sul dispositivo di destinazione e l'app verrà trasferita.

Mezzi di trasferimento

I mezzi di trasferimento dipendono dalle app e dai dispositivi di destinazione.

- Se l'app supporta **App connesse**, verrà trasferita tramite **App connesse**.
- Se non supporta **App connesse**, il modo in cui verrà trasferita dipende dal dispositivo di destinazione.
 - **Dal tablet a Vision:** lo schermo del tablet verrà proiettato su HONOR Vision. Puoi continuare a utilizzare il contenuto del tablet su Vision.

App connesse

App connesse

Quando modifichi una nota o un file, guardi video o ascolti musica sul tablet, le app connesse ti consentono di trasferire senza problemi l'attività corrente ad altri dispositivi vicini con lo stesso HONOR ID. Ad esempio, puoi continuare a modificare la nota sul PC senza interruzioni.

Disponibilità

Tablet, telefoni e PC che supportano HONOR Connect.

App di sistema supportate

Note ed E-mail



Continuità delle note

Le note che vengono modificate sul tablet possono essere trasferite su un altro dispositivo per gestirle più comodamente.

Prima dell'uso

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul dispositivo, attiva il Wi-Fi e attiva il Bluetooth.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **App connesse** sia attivato.
- 3** Fai clic sul dispositivo connesso (visualizzato come illuminato) e assicurati che **App connesse** sia attivato.

Continuità delle note

- 1** Modifica le note in **Note** sul tablet.
- 2** Riceverai una richiesta di connessione:
 - nelle schede Suggerimenti AI della schermata Home o Recenti (scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi un istante in modalità Gesture o tocca  in modalità a tre tasti) se il dispositivo connesso è un telefono;
 - nelle attività recenti della schermata Home o Recenti (scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi un istante in modalità Gesture o tocca  in modalità a tre tasti) se il dispositivo connesso è un tablet;
 - nella barra delle applicazioni se il dispositivo connesso è un PC.
- 3** Fai clic sul prompt sul dispositivo connesso e le note che vengono modificate sul tablet verranno trasferite senza interruzioni al dispositivo corrente, inclusi il contenuto e lo stato di modifica.


Continuità degli appunti

Dopo aver copiato un'immagine o un testo sul tablet, puoi incollare il contenuto su un altro dispositivo vicino con lo stesso ID. È possibile anche l'operazione opposta. Dopo aver copiato il contenuto su un altro dispositivo **vicino con lo stesso ID, puoi incollarlo sul tablet.**

Prima dell'uso

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul dispositivo, attiva il Wi-Fi e attiva il Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **App connesse** sia attivato.
- 3 Fai clic sul dispositivo connesso (visualizzato come illuminato) e assicurati che **App connesse** sia attivato.

Continuità degli appunti

- 1 Copia un link, un testo o un'immagine in un'app sul **tablet**. Ad esempio, puoi copiare un'immagine o un testo da un sito Web.
 - 2 Incolla il contenuto su un dispositivo connesso. Ad esempio, puoi incollare il contenuto in Microsoft Word sul PC.
-  • Alcune app permettono di incollare contenuti da un dispositivo a un altro.
 - Devi connettere entrambi i dispositivi a Internet quando incolli il contenuto.
 - Gli appunti trasferibili tra più dispositivi supportano un contenuto massimo di 20 MB.

Chiamata connessa

Chiamata connessa

Consente ai dispositivi nelle vicinanze, inclusi laptop e tablet, di condividere la funzione di chiamata del telefono. Puoi chiamare o rispondere a una chiamata su questi dispositivi, oppure trasferire la chiamata del telefono su questi dispositivi. Trasferisci chiamate tra i dispositivi senza interruzioni.

Dispositivi applicabili

Telefoni, tablet, laptop che supportano HONOR Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Chiamata connessa** e assicurati che l'opzione **Chiamata connessa** sia attivata.
- 3 Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, tocca un dispositivo con "**Nelle vicinanze**" e assicurati che **Chiamata connessa** sia attivata.


- Questa funzione non genera costi di chiamata aggiuntivi.
- Supporta solo le chiamate vocali dell'operatore.
- La condivisione delle chiamate tra telefoni non è supportata. Se desideri ricevere le chiamate su un altro telefono, vai in **Telefono** > **:** > **Impostazioni**, tocca **Inoltro chiamata**, seleziona una modalità di trasferimento e inserisci il numero di destinazione (questa funzione deve essere supportata dal servizio dell'operatore; per informazioni dettagliate, contatta l'operatore di rete).

Consentire ai dispositivi nelle vicinanze di chiamare e rispondere alle chiamate

Le chiamate verranno trasferite automaticamente ai laptop e tablet connessi. Puoi scegliere un dispositivo a piacimento per chiamare o rispondere a una chiamata.

- La notifica della chiamata non verrà mostrata sulla schermata di blocco o sulla schermata di sospensione.
- Il tablet è in grado di identificare il proprietario. Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **:** > **Servizi aggiuntivi** e attiva **Identificazione del proprietario**. Se l'utente del dispositivo non è il proprietario, non riceverà la notifica di chiamata. Quando il proprietario utilizza il dispositivo con altre persone, la notifica di chiamata con il nome del chiamante nascosto verrà visualizzata sul dispositivo.

Trasferire chiamate manualmente ai dispositivi nelle vicinanze

Dopo aver risposto a una chiamata, puoi toccare  sulla schermata della chiamata per trasferirla a un altro dispositivo, come un laptop.

Notifica connessa

Notifica connessa

Sincronizza le notifiche (ad es. SMS, allarmi, social media) dal telefono ai dispositivi nelle vicinanze in uso (laptop, tablet, ecc.). Verifica e gestisci le notifiche su più dispositivi in modo conveniente.

Dispositivi disponibili



Telefoni, tablet e laptop che supportano HONOR Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Notifica connessa**, assicurati che **Notifica connessa** sia attivata e seleziona le app per cui vuoi sincronizzare le notifiche.
- 3 Nella schermata delle impostazioni di **HONOR Connect**, verifica i dispositivi **Nelle vicinanze** e assicurati che **Notifica connessa** sia attivata su questi dispositivi.

Gestire le notifiche del telefono sui dispositivi nelle vicinanze

Le notifiche verranno sincronizzate automaticamente dal telefono ai dispositivi connessi (laptop, tablet, ecc.). Puoi rispondere ai messaggi SMS, disattivare gli allarmi ed elaborare altre notifiche su qualsiasi dispositivo. Lo stato delle notifiche verrà aggiornato tra i dispositivi.

-  Per proteggere la privacy, il contenuto delle notifiche sincronizzate con il laptop verrà nascosto e verrà visualizzato solo quando sposti il mouse sulla notifica.
- L'identificazione del proprietario è supportata sui tablet. Puoi andare in **Impostazioni** > **HONOR Connect** >  > **Servizi aggiuntivi** e attivare **Identificazione del proprietario**. Quindi quando un'altra persona sta utilizzando il tablet, le notifiche non verranno sincronizzate.
- Se la stessa app di terze parti del telefono è installata sul tablet o in esecuzione sul laptop, le notifiche di questa app non verranno sincronizzate su questi dispositivi. Ad esempio, se WeChat è installato sul tablet o in esecuzione sul laptop, questi dispositivi non riceveranno le notifiche di WeChat dal telefono.

Gestire le autorizzazioni dell'app per la notifica connessa

Vai a **Notifica connessa** e gestisci le autorizzazioni specifiche dell'app per la notifica connessa. Quando concedi l'autorizzazione per l'app, le sue notifiche verranno trasferite ai dispositivi connessi nelle vicinanze.

- Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Notifica connessa**.
- Attiva o disattiva l'interruttore in base alle tue preferenze.

Dispositivo in ingresso connesso

Condividere il mouse e la tastiera del tablet con il telefono

Il telefono può anche utilizzare la tastiera e il touchpad del tablet. La tastiera e il mouse del tablet possono essere utilizzati liberamente su più dispositivi in modo da poter trascinare le finestre delle app tra i dispositivi. Puoi anche trascinare immagini o file per trasferirli tra i dispositivi, sfruttando appieno i vantaggi di ciascun dispositivo e rendendo il lavoro e lo studio comodi ed efficienti.

Dispositivi disponibili

Telefoni e tablet con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. La tastiera e il touchpad del tablet possono essere condivisi con un telefono.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sul tablet e attiva Wi-Fi e Bluetooth.

- 2** Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.
- 3** Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, tocca un dispositivo **Nelle vicinanze** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.

Attivare Input connesso

Posiziona il telefono accanto al tablet. Assicurati che entrambi i dispositivi siano sbloccati con lo schermo attivo.

Metodo 1: Sposta il cursore per toccare il bordo dello schermo del computer due volte di seguito e fare clic sul dispositivo corrispondente nella finestra a comparsa sul bordo per stabilire la connessione. Una volta stabilita la connessione, il cursore può passare allo schermo del telefono.

Metodo 2:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del tablet in MagicRing.
- 3** Trascina semplicemente il servizio Input connesso della sfera del dispositivo del tablet per condividere il servizio con il telefono.

Metodo 3: Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** sul tablet e tocca il dispositivo che vuoi connettere in **Dispositivi disponibili**.

Una volta effettuata la connessione, il cursore del mouse può passare direttamente da un dispositivo all'altro. Puoi controllare il tuo telefono come di consueto.

Interrompere Input connesso

Puoi fare clic sulla X sulla scheda Input connesso nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer in MagicRing oppure trascinare la scheda Input connesso assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Fotocamera connessa

Fotocamera connessa

Con Fotocamera connessa puoi utilizzare la fotocamera anteriore e posteriore del tablet sul PC per effettuare riprese in tempo reale. Ad esempio, quando partecipi a una videoconferenza sul computer, puoi utilizzare la fotocamera del tablet. L'angolo di ripresa è flessibile e l'immagine è chiara e professionale.

Condizioni


Tablet e computer devono supportare tutti questa funzione. La fotocamera del tablet può essere condivisa con il computer.

Introduzione

- 1 Accedi allo stesso Account HONOR sul tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Fotocamera connessa** e assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.
- 3 Sul computer, assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.

Condividere la fotocamera del tablet con il PC

Quando utilizzi videoconferenze, videochiamate, live streaming e altre app che richiedono una fotocamera sul computer, puoi decidere di utilizzare la fotocamera del tablet o telefono secondo necessità perché l'immagine è più nitida e la fotocamera è più facile da spostare.

-  Fai riferimento ai prodotti effettivi per le condizioni di supporto e la procedura per condividere la fotocamera.

Condivisione di rete

Tethering

Senza rete, il tablet e il computer possono connettersi alla rete del telefono senza abilitare l'hotspot o inserire la password, fornendo una rete stabile.

Disponibilità

Telefoni, tablet e PC che supportano HONOR Connect. Puoi condividere la rete mobile del telefono con il tablet e il PC.

Preparazione




- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni > HONOR Connect** e assicurati che **Tethering** sia attivato.

Condivisione della rete mobile con dispositivi nelle vicinanze

Metodo 1: quando un dispositivo senza accesso alla rete non è connesso a Internet e il telefono dispone di dati mobili o di una connessione di rete Wi-Fi, il dispositivo visualizzerà automaticamente una richiesta di connessione di rete quando si avvicina al telefono. Basta toccare **Connetti** per accedere alla rete.

Metodo 2:

- 1 accedi alla pagina Anello Magico da qualsiasi telefono, tablet o computer all'interno dell'Anello Magico.
- 2 Tocca la pallina del dispositivo telefonico (con rete) nell'Anello Magico, quindi trascina la scheda del servizio di tethering sul tablet, sul computer o su un altro telefono per condividere la rete.

-  Attiva l'area notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo del telefono, tocca  sul lato destro della scheda di tethering, quindi **Interrompi condivisione** per interrompere il tethering. Puoi anche toccare la piccola pallina blu attaccata alla sfera del dispositivo, quindi tocca  per interrompere il tethering oppure trascina la scheda del servizio di tethering attaccata alla sfera del dispositivo fuori dall'area di collegamento per interrompere la condivisione.
- Il tethering è supportato solo tra il telefono e altri dispositivi senza una rete nell'Anello Magico (come tablet, computer o altri telefoni).

Utilizzo del servizio tra dispositivi

Gadget connessi

Puoi scegliere liberamente il dispositivo più adatto per scattare foto utilizzando la fotocamera di un altro dispositivo. Ad esempio, le foto scattate dal tuo telefono possono essere immediatamente visualizzate nel file sul tuo computer, per dare spazio alla tua ispirazione e ottenere altri materiali.

Disponibilità


Telefoni, tablet e PC con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. Puoi utilizzare la fotocamera del tuo telefono o tablet per scattare foto e video e utilizzarli sul tuo PC.

App del sistema supportate

HONOR Note e Documenti HONOR

App di terze parti supportate

Ding Drive


-  Vai su AppGallery o sul sito Web ufficiale di terze parti per scaricare e installare la versione più recente dell'app di terze parti. Fai riferimento alla situazione effettiva per le condizioni di supporto.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

Condividere la fotocamera del tablet con un telefono o un tablet nelle vicinanze

Quando utilizzi un'app per documenti sul tuo tablet, puoi utilizzare la fotocamera di un altro tablet o telefono per scattare foto e inserirle nel documento.

Ad esempio, quando usi HONOR Note sul tuo tablet, puoi toccare  nella schermata di modifica e utilizzare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto, che verranno poi inserite senza problemi nella nota.

Condivisione schermo

Condivisione schermo

È possibile condividere lo schermo con altri dispositivi MagicRing dello stesso account, per un lavoro multi-schermo più mirato ed efficiente.

Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano HONOR Connect.

Inizia


- 1 Accedi allo stesso Account HONOR sul tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

Condividere lo schermo del computer

Quando utilizzi un'app di elaborazione di documenti sul tuo tablet, puoi usare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto da inserire nell'app sul tuo dispositivo.

Lo schermo del computer può essere condiviso con altri tablet o telefoni pieghevoli MagicRing dello stesso account. Puoi usare il tablet o il telefono pieghevole come secondo schermo del computer per espandere facilmente lo schermo. Ad esempio, puoi confrontare facilmente i documenti su due schermi o usare uno schermo per le riunioni e l'altro per prendere appunti. L'ufficio multi-schermo può aiutarti a lavorare in modo più concentrato ed efficiente. Puoi anche eseguire il mirroring dello schermo del computer su un tablet o telefono pieghevole e usare lo stilo del tablet o del telefono pieghevole per scrivere a mano o disegnare facilmente.

- 1 Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2 Tocca la sfera del dispositivo del computer in MagicRing.
- 3 Trascina il servizio di condivisione dello schermo della sfera del dispositivo del computer sul tablet o sul telefono pieghevole.
- 4 Una volta completata la condivisione, puoi passare dalla modalità di condivisione dello schermo alla modalità Mirror o Estesa e viceversa dal menu nella parte superiore del tablet o del telefono pieghevole.

Puoi fare clic su  nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer MagicRing oppure trascinare la scheda del servizio di condivisione dello schermo assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Condivisione schermo tra telefono HONOR e tablet


Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

Connettere tablet e telefono

Per connettere il tablet e il telefono in modo da attivare Multi-Screen Collaboration, usa uno dei seguenti metodi:

Connessione tramite Bluetooth

- 1 Dalla barra di stato sul tablet scorri verso il basso e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

Connessione mediante scansione del codice QR:

- 1 Sul tablet attiva **Multi-Screen Collaboration**, nella schermata **Multi-Screen Collaboration** tocca **Scansiona per connettere**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi utilizzare il telefono dal tablet, ad esempio per utilizzare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono (ad es. messaggi SMS) ed effettuare o rispondere alle chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire le seguenti operazioni nella finestra telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché riprodurre file video o audio dal telefono.

- Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Passa l'audio/video a un altro dispositivo** o **Ripristina audio/video in dispositivo corrente** per cambiare il dispositivo di uscita audio.
- Se il tablet è connesso a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi usarlo per immettere testo e controllare la finestra telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.


Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Disconnettere il telefono dal tablet

Dopo aver terminato di utilizzare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli tramite i seguenti metodi:


- Nella finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterti.
- Sul telefono, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche e tocca **Disconnetti**.


Proiezione facile

Proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless

Puoi proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless su uno schermo di grandi dimensioni (come una TV).

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.

- 2** Sul tablet scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva  .
- 3** Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il tablet inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4** Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

In alternativa, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche e tocca **Disconnetti**.

Stampa HONOR



Stampare immagini e documenti

Connettere il tablet a una stampante

- 1** Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, rivolgiti al produttore per installare l'app corrispondente o il relativo plug-in sul tablet.
- 2** Connetti il tablet e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi : Abilita la rete Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi . Sul tablet vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare questa funzione. Sul tablet vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, vai a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Sul tablet vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3** Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4** Fai clic su **Servizio predefinito di stampa** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare HONOR Share


Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **HONOR Share** e attiva o disattiva **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.

2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.


Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Il mio tablet** > **HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

Condividi i file tra il tablet e il computer con HONOR Share


Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless e rapidamente tra il tablet e un computer senza un cavo dati.

Condividi file dal tablet al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato sul tablet per visualizzare l'area notifiche (continua a scorrere per visualizzare ulteriori contenuti). Premi a lungo **HONOR Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **HONOR Share**.
- 3 Attiva **HONOR PC Manager > HONOR Share** sul PC e controlla che **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi** sia attivato.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul tablet, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Condividi file dal PC al tablet :

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul tablet .
- 3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Il PC eseguirà una ricerca dei tablet con la funzione **HONOR Share** attivata. Seleziona il tablet per ricevere il file.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file sul tablet .

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con HONOR PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
- 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **Stampa** per stampare.

Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

- i** Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Scrivere e disegnare con lo stilo

Utilizza uno stilo per scrivere facilmente

Lo stilo per il tablet funziona proprio come un dito, ma è decisamente più preciso e flessibile, per offrire un'esperienza di scrittura reale. Supporta anche Scrittura istantanea, Scrittura a mano globale, Nota a mano libera, , ecc. Può inoltre essere utilizzato con applicazioni particolari per rendere la scrittura più divertente.

Usa uno stilo per attivare la Scrittura istantanea


Quando lo schermo è spento, toccalo con uno stilo per aprire rapidamente Note e scrivere o addirittura riprendere l'ultimo contenuto non salvato, in modo da scatenare ispirazione e creatività, sempre e ovunque. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori dello stilo e utilizzare strumenti per cancellare, ruotare e ridimensionare il testo.

- 1 Attiva la Scrittura istantanea:** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Penna > Scrittura istantanea** e assicurati che **Scrittura istantanea** sia attivato.
- 2 Imposta la Scrittura istantanea:** In **Scrittura istantanea**, puoi impostare le tue preferenze di Scrittura istantanea e il momento preferito per spegnere lo schermo per continuare a scrivere:
 - Tocca **Continua a scrivere la tua nota** per salvare la nota o continuare a scrivere.
 - Tocca **Limite di tempo** per reimpostare il limite di tempo per continuare a scrivere.




- i** Quando scrivi in **Note**, tocca il pennello attualmente in uso nella barra degli strumenti per selezionarne lo spessore. Se lo strumento di scrittura attualmente in uso è la gomma, tocca di nuovo la gomma per selezionare **Gomma per cancellare area**, **Gomma a tratto** o **Elimina il contenuto scritto a mano**.

Usa uno stilo per selezionare i colori nelle app

Quando utilizzi uno stilo per disegnare in **Note**, puoi selezionare facilmente i colori dalle altre app.

Vai in **Note**, tocca  > **Nota digitata** per creare una nuova nota o apri **Nota digitata** esistenti.

Seleziona i colori tra le app:

- 1 nella modalità multi-finestra, nella pagina **Note**, tocca  > **Scrittura a mano** per accedere al pannello di scrittura a mano.
- 2 Nel pannello **kit scrittura a mano**, tocca  > , tocca o trascina l'anello di selezione del colore nella posizione desiderata per selezionare un colore.




Selezione dei colori tra dispositivi: scorri verso il basso dalla parte superiore destra della barra di stato per aprire il Centro di controllo, tocca **Multi-Screen Collaboration** e collega il tablet e il telefono seguendo le istruzioni, quindi potrai utilizzare l'anello di selezione dei colori per la scelta dei colori sul telefono.

Modifica il menu mobile

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Penna** e conferma l'attivazione di **Menu mobile**.
- 2 Tocca **Modifica il menu mobile**, scegli le funzioni di cui hai bisogno in **Stilo** e aggiungile a **Menu mobile**.

Usa il Lazo globale con lo stilo

Puoi cerchiare il contenuto che ti serve su qualsiasi schermata del tablet. Puoi convertire il contenuto di testo in testo modificabile con un tocco. È possibile trascinare o incollare le immagini tra le app oppure salvarle come immagini.


- 1 Tocca  > **Impostazioni** > **Modifica il menu mobile** e aggiungi **Lazo globale** a **Menu mobile**.
- 2 **Cerchia il testo:** tocca  > **Lazo globale**, cerchia il testo e seleziona **Invia SMS**. Tocca **Copia** e incolla il testo riconoscibile nella casella di testo.
Cerchia un'immagine: cerchia persone, animali o altri oggetti presenti nell'immagine, quindi selezionali per copiarli o salvarli come immagine.
Salva e trascina attraverso più app: cerchia il contenuto, seleziona **Salva** in modo da poter salvare il contenuto sotto forma di immagini. Nella modalità multi-finestra, tocca e tieni premuta l'area cerchiata e trascinala per inserire l'immagine del contenuto in app come ad esempio **Documenti HONOR** e **Note**.
- 3 Quindi, tocca  per uscire da **Lazo globale**.

Accedere a HONOR ID

Accesso semplice all'HONOR ID

Sul nuovo dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Accedi a HONOR ID**. Puoi provare i seguenti metodi:

- Accesso all'account: inserisci il nome dell'account, tocca **AVANTI** e accedi tramite password o codice di verifica SMS seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Scansionare per accedere: sul nuovo dispositivo, tocca l'icona del codice QR nella parte superiore e un codice QR apparirà sullo schermo. Sul dispositivo in cui hai effettuato l'accesso all'HONOR ID, vai in **Impostazioni**, tocca HONOR ID, quindi tocca , scansiona il codice QR sul nuovo dispositivo e tocca **Conferma**.

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home


Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Regolare le impostazioni della fotocamera



Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente

Per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente, vai alla schermata Fotocamera nella quale sono visualizzate le modalità di acquisizione (ad esempio, Ritratto, Foto) e nell'area delle operazioni rapide puoi impostare i parametri d'uso frequente.

Prendi come esempio la modalità Foto:


- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  ed espandi l'area delle operazioni rapide.
- 3 Puoi impostare rapidamente l'opzione **Proporzioni** della foto, attivare **Flash** e molto altro. Puoi anche toccare  per impostare altri parametri.

Attivare tag di posizione

Vai a **Fotocamera** > , attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

Utilizzare la griglia di assistenza per comporre le foto

Utilizza la griglia di assistenza per aiutarti ad allineare il soggetto per uno scatto perfetto.

- 1 Vai a **Fotocamera** > , attiva **Griglia**. Le linee della griglia appariranno quindi nel mirino.

- 2 Posiziona il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.




 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


Catturare i sorrisi automaticamente


Tocca **Fotocamera** >  > **Cattura intelligente** per attivare **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.



Personalizzare il layout della modalità fotocamera

Il layout della modalità fotocamera può essere personalizzato. Le modalità utilizzate di frequente possono essere spostate nell'interfaccia principale e l'ordine delle modalità può essere modificato per rendere il layout più in linea con le abitudini d'uso.

- 1 Vai a **Fotocamera** > **Altro** e tocca  o tieni premuta l'icona di una modalità per accedere alla schermata di modifica.
- 2 Tieni premuta l'icona di una modalità per trascinarla nella posizione desiderata. Puoi anche spostare le modalità in **Altro** nell'interfaccia principale oppure spostare le modalità nell'interfaccia principale in **Altro**. Alcune modalità da eliminare mostreranno l'icona . Tocca  per eliminare la modalità.

 Le modalità **Ritratto**, **Foto**, **Video**, ecc. non possono essere spostate in **Altro**. Fai riferimento alla situazione effettiva.

- 3 Tocca  per salvare il layout.


- Per ripristinare le modalità eliminate, tocca  in **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Aggiungi** per ripristinare la modalità.
- Per ripristinare la modalità iniziale, tocca  in **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Ripristina predefinite**.

Scattare foto

Aggiungere adesivi alle foto


Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Filigrana**.

Se l'opzione **Filigrana** non è presente, tocca , quindi scarica **Filigrana**.

2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.

3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.

4 Tocca  per scattare una foto.


Modalità ritratto

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

2 Punta la fotocamera sulla figura in modo che questa appaia nel riquadro del ritratto.

Per scattare un selfie, tocca .

3 Puoi eseguire le seguenti operazioni per regolare gli effetti del ritratto:

- Attivare l'effetto bellezza: tocca  per regolare l'effetto bellezza. Per disattivare l'effetto bellezza, riduci a icona il parametro usando il cursore.
- Schermare la luce di riempimento ad anello: quando passi alla fotocamera anteriore e la luce ambiente è insufficiente, tocca l'icona del flash in alto per selezionare il metodo della luce ad anello in modo da migliorare la luminosità sui volti.


Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).



4 Tocca  per scattare foto.

Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Mettere a fuoco: tocca lo schermo nel punto che vuoi evidenziare. Per separare il punto di messa a fuoco e quello di misurazione, tieni premuto nell'area del mirino e, quando il riquadro di messa a fuoco e il riquadro di misurazione vengono visualizzati contemporaneamente, trascina ciascuno nella posizione desiderata.
- Regolare la luminosità: tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso  accanto al riquadro di messa a fuoco.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo oppure fai scorrere la barra dello zoom accanto allo schermo per eseguire lo zoom in avanti o indietro.
- Selezionare la modalità fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra o verso destra oppure verso l'alto o verso il basso per scegliere una modalità.

- Selezionare un filtro: tocca  e visualizza in anteprima l'effetto filtro.
-  Non tutte le modalità supportano l'operazione sopra descritta. Per i dettagli, fai riferimento a ciascuna modalità.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

Messa a fuoco automatica della fotocamera anteriore

Quando usi la fotocamera anteriore per scattare dei selfie nella modalità **Foto**, **Ritratto** o **Video**, il dispositivo può rilevare e mettere a fuoco automaticamente gli occhi.

1 Apri **Fotocamera**.

2 Seleziona la modalità **Foto**, **Ritratto** o **Video**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.

3 Allinea la fotocamera anteriore con il viso del soggetto. Quando la fotocamera rileva un viso, l'inquadratura della messa a fuoco verrà visualizzata nel mirino.


 Questa funzione non è supportata nella modalità grandangolo.

4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Scattare foto in sequenza


Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.


2 Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.

3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Seleziona le foto in sequenza che desideri conservare


1 Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (contrassegnata con ) , quindi tocca .

2 Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca **SALVA CON NOME** e segui le istruzioni sullo schermo.



Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

Imposta il timer della fotocamera

Per impostare il timer della fotocamera, basta impostare il fotogramma, toccare il pulsante dell'otturatore e la fotocamera procederà allo scatto automatico alla fine del conto alla rovescia.


- 1 Apri **Fotocamera**, scegli una modalità di acquisizione, tocca  > **Timer** e seleziona la durata del timer.
- 2 Torna alla schermata di acquisizione della foto, tocca il pulsante dell'otturatore e il tablet procederà allo scatto automatico al termine del conto alla rovescia.

Acquisire foto usando i filtri

- 1 Apri **Fotocamera** per selezionare la modalità **Foto**.
- 2
 - In modalità fotocamera anteriore tocca  per scegliere un filtro e visualizzare in anteprima l'effetto.
 - In modalità fotocamera anteriore tocca  > **Filtri** per selezionare un filtro e visualizzare in anteprima l'effetto.
- 3 Tocca l'otturatore per scattare.




Ottimizzazione automatica dell'effetto scatto

Fotografia AI è una funzione predefinita della fotocamera in grado di riconoscere in maniera intelligente i soggetti e le scene, ottimizzando automaticamente il colore e la luminosità per consentire la realizzazione di foto e video migliori.

- 1 Vai a **Fotocamera** >  e attiva l'interruttore **Fotografia AI**.
- 2 Punta l'obiettivo sul soggetto e, dopo che la fotocamera lo avrà riconosciuto, ti consiglierà automaticamente la modalità più adatta a te.
- 3 Per disattivare la modalità scena consigliata, basta disattivare **Fotografia AI**.

Filtri consigliati



Dopo che la fotocamera riconosce la scena da acquisire, consiglia i filtri adatti per scattare foto in base alle abitudini di utilizzo.

- 1 In **Fotocamera** tocca  > **Consiglia filtri** per abilitare la funzione Consiglio sul filtro.
- 2 In **Fotocamera** tocca  > **Fotografia AI** per abilitare Fotografia AI.
- 3 In **Fotocamera** seleziona la modalità **Foto**.
- 4 Punta il tablet verso l'obiettivo. Se la fotocamera riconosce in modo intelligente la scena e attiva automaticamente la modalità foto, in modalità fotocamera anteriore tocca 

(in modalità fotocamera posteriore tocca  > **Filtri**). La fotocamera ti consiglierà i filtri più adatti alle tue abitudini d'uso, visualizzandoli in cima all'elenco.

Usa l'HDR per scattare foto





Quando scatti foto in controluce o con un elevato contrasto di luce, la modalità High Dynamic Range (HDR) può aiutarti a migliorare gli effetti di luce e ombra nelle tue foto, conferendo alle tue foto dettagli più nitidi.

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca la modalità  > **HDR**.
- 3 Tieni fermo il tablet.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scansione Magic Text

Magic Text può scansionare i documenti, i PPT delle riunioni e altro ancora per archivarli e condividerli in formato elettronico.



Utilizzare Scansione documento

- 1 Vai a **Fotocamera** > **SCANSIONA DOCUMENTO** e assicurati che l'icona  sia attivata.
 - 2 Posiziona l'intero documento nel mirino della fotocamera e gira le pagine. Il dispositivo scansiona automaticamente ogni pagina, rimuove le ombre ed effettua le regolazioni.
Puoi anche toccare  per scansionare manualmente.
 - 3 Dopo aver completato la scansione,  > **Salva** > **Avanti** e salva il documento nel formato desiderato.
-  Vai a **Gestione file** per visualizzare il documento esportato.

Registra video

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione.

Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.




Acquisire video


Nella modalità video puoi utilizzare funzioni ausiliarie come zoom, messa a fuoco e bellezza e puoi anche impostare la risoluzione video e la velocità fotogrammi.



1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Puoi anche procedere nei seguenti modi per preparare l'acquisizione:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo oppure scorri la barra dello zoom per eseguire lo zoom in avanti o indietro.
- Mettere a fuoco: tocca lo schermo nel punto che vuoi evidenziare. Tieni premuto sullo schermo per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.


- Attivare o disattivare il flash: tocca  per selezionare il flash come  (Sempre acceso) o  (Spento).

Quando registri con la fotocamera anteriore, puoi selezionare il flash in modo che sia  (Sempre acceso) quando l'illuminazione è scarsa. Quando è acceso, la fotocamera aumenterà la luminosità dello schermo e di conseguenza quella dei volti con una luce ad anello.

- Attiva l'effetto bellezza: tocca  e scorri per regolare l'effetto bellezza.
- Regola la risoluzione video e la velocità fotogrammi: vai a  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Maggiore è la risoluzione, più nitido sarà il video e più grande il file video finale generato: scegli in base alle tue esigenze effettive. Puoi anche toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la velocità fotogrammi desiderata.

3 Tocca  per iniziare la registrazione.

Durante la registrazione allontana/avvicina le due dita sullo schermo oppure fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire o ridurre lo schermo.

Tocca  per acquisire il fotogramma corrente.

4 Tocca  per mettere in pausa l'acquisizione, quindi  per terminarla.




Acquisire video


Nella modalità video puoi utilizzare funzioni ausiliarie come zoom, messa a fuoco e bellezza e puoi anche impostare la risoluzione video e la velocità fotogrammi.





1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Puoi anche procedere nei seguenti modi per preparare l'acquisizione:


- Esegui lo zoom in avanti o indietro: allontana/avvicina due dita sullo schermo oppure scorri la barra dello zoom per eseguire lo zoom in avanti o indietro.


- Metti a fuoco: tocca lo schermo nel punto che vuoi evidenziare. Premi a lungo sullo schermo per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  per impostare il flash su  (Acceso) o  (Spento).

Quando registri con la fotocamera anteriore, puoi impostare il flash su  (Acceso) quando l'illuminazione è scarsa. Quando è attivato, la fotocamera aumenta la luminosità dello schermo con una luce ad anello per migliorare l'aspetto del viso.

- Selezionare un filtro: tocca  e visualizza in anteprima l'effetto del filtro.
- Regolare l'effetto di bellezza: tocca  e scorri per regolare l'effetto bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la velocità fotogrammi: vai a  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Più alta è la risoluzione, più nitido è il video e più grandi sono le dimensioni del file. Scegli la risoluzione in base alle tue necessità. Puoi anche toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la velocità fotogrammi desiderata.
- Selezionare un formato del video per risparmiare spazio: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.


Quando l'opzione è attivata, il telefono utilizza un formato video più efficiente per aiutarti a risparmiare spazio di archiviazione. Tuttavia, altri dispositivi potrebbero non essere in grado di riprodurre i video in questo formato. Scegli se attivare questa funzione in base alle tue esigenze.

 Alcuni prodotti potrebbero non supportare le funzioni di cui sopra.


- 3** Tocca  per iniziare la registrazione. Durante la registrazione allontana/avvicina le due dita sullo schermo oppure fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire o ridurre lo schermo.

Tocca  per scattare una foto della schermata corrente.

- 4** Tocca  per mettere in pausa l'acquisizione oppure tocca  per terminarla.

 Il processo di acquisizione delle foto nel video utilizza il canale fotografico multi-frame RAW per ottenere le stesse foto ad alta definizione della modalità foto.


Utilizzare le cuffie Bluetooth per la registrazione del suono durante le riprese video

- 1 Connetti il tablet alle cuffie Bluetooth.
- 2 Una volta stabilita la connessione, sarà visualizzata la barra di notifica del tablet a discesa. Tocca , nell'elenco a comparsa dei dispositivi audio seleziona il canale audio delle cuffie Bluetooth.

3 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

4 Punta l'obiettivo sul soggetto e tocca  per iniziare la registrazione.
Durante la registrazione con un tablet, è incluso solo il suono ricevuto dalle cuffie Bluetooth.

5 Tocca  per terminare la ripresa.

 Questa funzione non è supportata da alcune cuffie Bluetooth; fai riferimento al manuale d'uso delle tue cuffie.

Applica un filtro ai video

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Tocca  per visualizzare in anteprima l'effetto.


3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Modificare immagini

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifica di base

1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto da modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.

- Ritagliare e ruotare: Tocca **Ritaglia**, seleziona una cornice, quindi trascina la griglia o i relativi angoli per selezionare la parte da mantenere.

Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per capovolgere la foto, tocca .

- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti fotografici: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: modifica la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo uno spruzzo di colore, una sfocatura, un disegno o un'etichetta.


2 Tocca  o **Salva** per salvare le modifiche.

Pixelare le foto

1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Mosaico**.



- 2 Seleziona uno stile e una dimensione di mosaico per coprire parti della foto.
- 3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e cancellalo dalla foto.
- 4 Tocca **Salva** per salvare la foto.

Rinominare le foto

- 1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3 Tocca **OK**.

Creare un collage

Puoi utilizzare **Collage** per unire rapidamente più immagini della Galleria in una sola da condividere.


- 1 Puoi accedere a Collage in uno dei modi che seguono.
 - Vai a **Galleria** > **Crea**, tocca **Collage**, seleziona più immagini e tocca **Crea**.
- 2 Seleziona un modello. Puoi procedere come segue:
 - Imposta la posizione dell'immagine: premi a lungo sull'immagine da impostare e trascinala nella posizione desiderata.
 - Imposta la visualizzazione dell'immagine: tocca l'immagine che desideri impostare e trascinala o ingrandiscila/riducila con due dita per modificare la parte visibile.
 - Ruota l'immagine: tocca l'immagine, quindi  o  per ruotarla o capovolgerla in modalità Mirror.
 - Aggiungi o rimuovi i bordi: per impostazione predefinita, Collage visualizza i bordi tra e attorno ai bordi esterni delle immagini. Se i bordi non servono, tocca **Riquadro** per rimuoverli.
- 3 Tocca **Salva** per salvare.
Puoi visualizzare i collage in **Album** > **Collage**.


Modificare video

Selezionare immagini e video per creare un cortometraggio

Nella galleria puoi selezionare le tue immagini e i tuoi video preferiti, utilizzare una varietà di modelli per creare un cortometraggio e arricchirlo con effetti come, ad esempio, filtri, transizioni e testo.

- i • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
 - Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- 1** Vai a **Galleria**, puoi accedere alla creazione di video nei seguenti modi:
- Vai a **Crea > Creazione video**, seleziona le immagini o i video e tocca **Crea**.
- 2** Il tuo o tablet genererà un cortometraggio e potrai:
- Scegliere un tema video: tocca **Modello** per selezionare uno dei modelli di temi disponibili.
 - Modificare i clip: per ritagliare un video o modificare la durata di un'immagine, tocca **Modifica**, quindi la barra dell'anteprima e trascina i cursori su entrambi i lati del clip.
 - Selezionare un filtro: tocca **Filtri** per selezionare classico, cibo, paesaggio e altri effetti filtro. Puoi anche toccare **Regola** per modificare ulteriormente la luminosità, il contrasto e così via.
 - Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per aggiungere musica di sottofondo o musica locale predefinita. In alternativa, tocca **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e allegarlo al clip.
Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, puoi andare a **Modifica** e toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per aggiungere una dissolvenza alla musica di sottofondo.
Per tagliare la musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la parte desiderata. Tieni premuta il clip musicale sulla barra di anteprima e trascinalo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
 - Aggiungere testo: tocca **Testo > Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
 - Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
 - Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
 - Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
 - Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali, ad esempio, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine della modifica, tocca  per un'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare una copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità fotogrammi in base alle tue necessità. Tocca quindi **Esporta** per esportare il tuo video.

 Per ottenere l'accesso completo ad alcuni materiali, è necessario un abbonamento VIP.

Modificare video

 • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.


• La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Vai a **Galleria > Album** e tocca il video che desideri modificare.

2 Tocca  per visualizzare la schermata di modifica video, dove puoi:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema preimpostato.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi la timeline e trascina i cursori su entrambe le estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un effetto filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e collegarlo alla clip. Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, in **Modifica** puoi toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo aggiunta. Per acquisire o eliminare un brano della musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano, premi a lungo sulla barra di anteprima per trascinarlo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo > Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Aggiungere Picture-in-picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-picture.
- Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.

- Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali, ad esempio, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine, tocca  per visualizzare l'anteprima e **Esporta** per salvare il video. Quando salvi il video, puoi specificare la risoluzione video in base alle esigenze.

Instant movie

Dopo aver selezionato immagini e video, Instant movie può sintetizzarli in un breve video facile da condividere usando un modello.


 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.



1 Puoi utilizzare la funzione nei modi indicati di seguito:

- Vai in **Galleria** > **Crea**, tocca **Instant Movie** e seleziona immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Crea** > **Cut** e tocca **Instant Movie** per selezionare immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Album**, tocca e tieni premuto un video o un'immagine per accedere alla modalità di selezione multipla in un album, seleziona più video o immagini, quindi tocca **Instant Movie** che viene visualizzato.

2 Il tablet può generare automaticamente video brevi e ti consente di:

>

- Cambiare modello: tocca **Modelli** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.
- Cambiare musica: tocca **Musica** per scegliere tra una vasta gamma di musica di sottofondo diversa.
- Modificare i clip: tocca **Snippet** per selezionare o modificare i clip del video breve oppure per modificarne l'ordine.
- Apportare ulteriori modifiche: tocca  per effettuare ulteriori modifiche con HONOR Clip e quindi tocca per esportare o salvare la bozza.

3 Dopo la modifica, puoi toccare  per salvare o  per condividere in tutta facilità.


 Alcuni materiali sono accessibili solo ai VIP.

Visualizzare immagini e video

Ricordi

Quando scatti molte foto e video durante le vacanze, i compleanni e le feste, la Galleria crea automaticamente album **Ricordi** con le tue foto e i tuoi video migliori in base all'ora, alla posizione e alle informazioni sul tema.

- Il tablet genera vlog in base all'ora e alla posizione di foto e video. Prima di scattare, vai a

Fotocamera >  e attiva **Tag posizione**.

- Quando il tablet si trova nell'interfaccia **Ricordi** mentre è in carica con lo schermo spento e connesso alla rete Wi-Fi e il livello della batteria è superiore al 50% di mattina presto o al 90% durante il giorno, il sistema analizzerà automaticamente le foto e creerà l'album **Ricordi**. Questo processo potrebbe richiedere del tempo. Grazie per la pazienza.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Vai in  > **Copertina personalizzata**, seleziona una foto, quindi tocca .

Condividere i video Momenti più belli

Puoi condividere i video Momenti più belli come foto o video.


Condividere i video Momenti più belli come video

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

2 Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca



Condividere i video Momenti più belli come foto




Tocca l'album Momenti più belli che desideri condividere, quindi vai in  > **Salva collage**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto per i video Momenti più belli vengono salvate per impostazione predefinita.


Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.


2 Quindi potrai:

- Aggiungere foto o video: Tocca , seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca .
- Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.

Rinominare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.


Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Crea**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

Visualizzare dettagli su foto e video


- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Organizzare album




Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album



- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.

- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Copertina dell'album personalizzata


- 1 Vai in **Galleria > Album**.
 - 2 Vai all'album di cui desideri personalizzare la copertina e tocca  > **Copertina personalizzata**.
 - 3 Seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina.
-  Per ripristinare la copertina predefinita, vai a questo album e tocca  > **Copertina predefinita**.

Ordinare gli album


- 1 Vai in **Galleria > Album >**  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Nascondere gli album


Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Nella scheda **Album** tocca per aprire un album specifico, tocca e tieni premute le immagini o i video selezionati che vuoi nascondere, quindi tocca  > **Nascondi > OK**.

Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi procedere come segue:



- Nella scheda **Album** tocca  > **Elementi nascosti** per visualizzare le immagini o i video nascosti.
- Tocca e tieni premute le immagini o i video selezionati in **Elementi nascosti**, quindi tocca **Mostra**.

Dopo che le immagini e i video non vengono più nascosti, torneranno ai loro album originali.

-  • Per accedere a **Elementi nascosti**, devi immettere la password corretta (che è identica alla password di blocco). Una volta sbloccati, potrai visualizzare il contenuto nascosto.
- Le immagini e i video negli album condivisi non possono essere nascosti. Fai riferimento alla situazione effettiva.


Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.

- 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
 - 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.
-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo. Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video



Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

-  Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati. Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminato di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminato di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina in modo permanente**.


Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

- 1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.
- 2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  > **Blocca**.
Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.
- 3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

-  Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminato di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali. Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.



Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Condividere immagini e video


Vai in **Galleria** > **Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

Condivisione foto in sicurezza

Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

1 Vai in **Galleria > Album**.


2 Seleziona una o più foto e tocca .

3 Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.

Scheda Galleria sulla schermata Home

Decora la schermata Home personalizzandola con foto mediante la scheda Galleria.

Aggiungere la scheda Galleria:

- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona la scheda **Galleria**. Scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Scorri verso l'alto sull'icona **Galleria** nella schermata Home e tocca  per aggiungere schede alla schermata Home.
- Tocca e tieni premuta **Galleria** sulla schermata Home, seleziona le schede di **Galleria**, scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Modificare la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Modifica scheda** e seleziona il contenuto di visualizzazione nella scheda Galleria.


- **Selezione automatica:** mostra le foto dei momenti salienti selezionate dagli album dal telefono.
- **Seleziona album:** mostra tutte le foto in un album specificato.
- **Scegli un'immagine:** mostra una foto specificata.

Rimuovere la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Rimuovi** e rimuovi la scheda non desiderata.

Album AI

Il tablet riconosce automaticamente le immagini nella Galleria durante la ricarica a schermo spento e le raggruppa per categorie come luoghi, oggetti (paesaggio, cibo, ecc.) per aiutarti a organizzarle e visualizzarle.

Vai in **Galleria** > **Crea** per visualizzare le immagini per categoria.

Per rimuovere un'immagine da un album, premi a lungo per selezionarla e tocca .

 Alcune immagini non possono essere rimosse dall'album.


Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone per singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto contenenti da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

1 Vai in **Galleria** > **Crea** e visualizza gli album Persone generati.

2 Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

Album di gruppo

Verrà generato un album di gruppo per le foto contenenti persone identiche quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:


- 1** La foto mostra da 2 a 10 persone.
- 2** Ogni persona nella foto è stata nominata in un album personale.
- 3** Il numero di foto dello stesso gruppo di persone è superiore a 5.

Goditi un'esperienza intelligente

Magic Text

Magic Text

Magic Text può estrarre il testo dalle immagini, poi puoi copiarlo, trascinarlo o toccarlo per ottenere i servizi correlati.

-  La disponibilità della funzione varia in base alle lingue. Con la versione MagicOS, verranno rilasciate gradualmente altre lingue. Consulta la situazione attuale.


Attiva Magic Text

Tocca **Impostazioni** > **HONOR AI** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivato.


Estrai testo dalle immagini


Puoi estrarre il testo dalle immagini nei due modi indicati di seguito.

Tocca l'icona  per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e attiva l'icona  al suo interno, quindi tocca **Magic Text**.
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 4 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note e nelle caselle di chat.


Premi a lungo il testo sull'immagine per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  che appare nell'immagine. Premi a lungo l'area del testo con un dito.
- 2 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 3 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note o nelle caselle di chat.

-  Il riconoscimento della scrittura a mano è supportato. I risultati dell'estrazione possono variare con le immagini.





Estrazione semplice del testo

Puoi utilizzare il tablet per estrarre facilmente il testo da uno schermo, da un cartello stradale o da un foglio e accedere ai servizi correlati.

- 1 Apri **Fotocamera**, inquadra il testo con la fotocamera e attendi finché non compare nell'angolo in basso a **destra**.
- 2 Tocca  per estrarre il testo.

Utilizzare la fotocamera per scansionare documenti


Puoi utilizzare direttamente la fotocamera per scansionare documenti.

- 1 Vai a **Fotocamera** >  e attiva la modalità **Fotografia AI**.
- 2 Apri **Fotocamera**, inquadra il documento, assicurati che tutta la pagina sia inquadrata finché sullo schermo non appare l'icona .
- 3 Tocca  per accedere a **Scansiona documento**.
- 4 Tocca  per scansionare.

Portale magico HONOR

Portale magico

Portale magico, basato sull'intelligenza contestuale, comprende le tue intenzioni e ti consiglia in modo intelligente i servizi di cui hai bisogno. Tracciando un cerchio con il dito sullo schermo, puoi accedere rapidamente a funzioni quali confronto prezzi, ricerca e condivisione, intrattenimento, aggiunta di segnalibri, stampa e altro ancora. Puoi anche premere a lungo sul contenuto dello schermo e scorrere delicatamente verso i bordi per accedere immediatamente a servizi utili.

-  • Se premendo a lungo il contenuto non è possibile trascinarlo, puoi provare a tracciare un cerchio con il dito.
 - La durata richiesta per una pressione prolungata può variare a seconda dell'app o dell'interfaccia. In alcuni casi potrebbe essere necessario aumentare leggermente il tempo di pressione (circa 1-3 secondi) per poter trascinare o attivare il contenuto.
 - Alcune app o interfacce potrebbero limitare azioni come l'acquisizione di schermate o il trascinamento e **Portale magico** non è supportato. Fai riferimento all'esperienza effettiva per confermare la funzionalità in ogni caso.

Attiva Portale magico

Vai a **Impostazioni** > **HONOR AI** > **Portale magico** e attiva l'interruttore **Portale magico**.

Cerchio con le nocche per aprire il Portale Magico

• Come utilizzare il Cerchio con le nocche:

- 1** Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che **Portale magico** e **Cerchio con le nocche** siano attivati.
 - 2** Su qualsiasi interfaccia del Tablet, usa una sola nocca per toccare e disegnare un cerchio per selezionare il contenuto. Il **Portale magico** si apre automaticamente e consiglia in modo intelligente i servizi correlati, consentendoti di raggiungerli con un solo clic. Ad esempio, se vedi un paio di scarpe mentre guardi un video, puoi usare la nocca per fare un cerchio attorno alle scarpe. Il **Portale magico** si apre automaticamente e pensa a ciò che pensi, consigliandoti diverse applicazioni che potresti usare. Fai clic sulle app social per condividere con gli amici, fai clic sulle app per lo shopping per effettuare acquisti.
- **Soluzione per servizi correlati non consigliati dopo la selezione:** Se dopo aver selezionato il testo con le nocche non vengono consigliati servizi correlati (ad esempio, nessuna app di navigazione consigliata quando si seleziona un indirizzo, nessuna app musicale o video consigliata quando si selezionano nomi di brani musicali o film, ecc.), è possibile risolvere il problema utilizzando i seguenti metodi:
 - Se vuoi riconoscere automaticamente il contenuto selezionato, vai su **Impostazioni > HONOR AI > Portale magico**, abilita **Riconoscimento automatico di immagini e testo**.
 - Puoi anche fare clic sull'interfaccia che vuoi selezionare **Estrai testo**, passare l'immagine alla modalità testo per consigliare servizi correlati al testo riconosciuto.
 - **Come disattivare il Cerchio con le nocche**

Se vuoi disattivare **Cerchio con le nocche**, vai su **Impostazioni > HONOR AI > Portale magico**, disattiva **Cerchio con le nocche**, usa solo la schermata parziale delle nocche.

Premere a lungo sul testo per attivare Portale magico

Seleziona il testo sullo schermo, quindi tieni premuto a lungo il testo selezionato e trascinalo sul bordo sinistro o destro dello schermo per aprire il **Portale magico**. Una volta rilasciato il dito, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato.

Premere a lungo sull'immagine per attivare Portale magico

Tieni premuta a lungo l'immagine sullo schermo, quindi trascinala verso il bordo sinistro o destro per aprire **Portale magico** e, una volta rilasciata la mano, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato.

Premere a lungo sul file per attivare Portale magico

Tieni premuto a lungo il file, quindi trascinalo verso il bordo sinistro o destro per aprire **Portale magico** e, una volta rilasciata la mano, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato. Ad esempio: Tieni premute le minute della riunione nell'elenco dei file, quindi trascinalo per inoltrarle a un collega.

Attivare il Portale magico tramite le schermate

Per le schermate in cui il contenuto non può essere selezionato o trascinato, puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare il **Portale magico**:

- **Trascina l'intero contenuto dello schermo:** Dopo aver acquisito correttamente una schermata, tieni premuto a lungo e trascina la miniatura della schermata.
- **Trascina il contenuto personalizzato:** Dopo aver acquisito una schermata, tocca la miniatura per modificarla. Una volta completata la modifica, tieni premuto e trascina la schermata.

Personalizza il Magic Portal

Vai a **Impostazioni > HONOR AI > Portale magico**, tocca **Servizi personalizzati** per aggiungere **Consiglio** all'elenco laterale. Quando apri il Magic Portal, queste app o questi servizi verranno visualizzati per primi.

Capsula magica

Magic Capsule

La Magic Capsule si trova nella parte superiore dello schermo, visualizzata sotto forma di "capsula" e presenta le attività in corso, semplificando la visualizzazione dello stato in tempo reale, l'esecuzione di operazioni rapide o l'accesso rapido alle applicazioni.

La capsula può ridursi a una "pallina" e ingrandirsi diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. La Magic Capsule può espandersi in una forma più grande per visualizzare notifiche dinamiche. I tempi di visualizzazione, la durata e i metodi di interazione della Magic Capsule possono variare a seconda delle attività specifiche.

Solo alcune funzioni preimpostate supportano la Magic Capsule.

Attiva la Magic Capsule

Puoi attivare la Magic Capsule mediante azioni come l'avvio di attività in tempo reale e il completamento di operazioni specifiche. Ad esempio:

- Inizia a registrare in **Registratore** e torna alla schermata Home.
- Inizia a cronometrare in **Orologio** e torna alla schermata Home.


Visualizza lo stato ed esegui operazioni rapide tramite la Magic Capsule

La capsula si riduce a una "pallina" dopo essere stata esposta per un po' di tempo e si espande diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. Puoi tenere traccia dello stato attuale dell'attività tramite la Magic Capsule: Tocca la Magic Capsule o la "pallina" per espanderla e controllarne lo stato dettagliato o eseguire operazioni rapide.

Accedi rapidamente alle app tramite la Magic Capsule

Puoi avviare rapidamente le app tramite la Magic Capsule:



quando la Magic Capsule è espansa, tocca un punto qualsiasi dell'area espansa.

-  Questa funzionalità non si applica alle app in cui la Magic Capsule non è in esecuzione in background.

Cambiare canale audio con un tocco

Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).
 - 2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio corrente** o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.
-  Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

Suggerimenti


Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente


Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

 Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Schermata e Registrazione schermo

Registrazione schermo

Puoi registrare le operazioni sullo schermo sotto forma di video da condividere con i tuoi amici e familiari.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Utilizzare una scorciatoia per avviare Registrazione schermo

1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.


- 2 Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 3 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4 La registrazione verrà salvata su **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrazione la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.

Acquisire una schermata


Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata


Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Acquisire schermate con il pulsante scorciatoia

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Tocca  per acquisire la schermata completa.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento


Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
 -  Questa funzione non è supportata nella modalità Visualizzazione orizzontale.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata lunga** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Acquisire schermate a scorrimento con gesture con le nocche

1 Tocca lo schermo con una nocca e mantieni la nocca sullo schermo, esercita un po' di forza per disegnare una "S" e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso in modo da catturare una schermata.

 Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni del sistema per attivare **Schermata a scorrimento**.

2 Durante lo scorrimento, tocca sull'area di scorrimento per interrompere la cattura della schermata.

Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Scorrimento verso il basso con tre dita** sia attivata.

2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca


- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra

Multi-finestra

Sfogliare le app in una finestra mobile o in uno schermo diviso rende il multitasking più semplice, flessibile ed efficiente.

- Finestra mobile: Puoi visualizzare un'app a schermo intero nella finestra mobile.
- Mini finestra: è la forma di visualizzazione più piccola di una finestra mobile. Consente di ridurre la visualizzazione di un'app a una forma minima e ripristinarla quando ne hai bisogno.
- Schermo diviso: è possibile utilizzare due app contemporaneamente sullo schermo.
- Doppia finestra: puoi utilizzare due finestre della stessa app contemporaneamente su uno schermo diviso.

-  Le app che supportano **Multi-finestra** possono variare in base al modello e alla versione del dispositivo.

Le finestre mobili facilitano il passaggio da un'attività all'altra

Vuoi usare le app di comunicazione senza uscire dal gioco? Non devi fare altro che attivare le finestre mobili. Prima di procedere, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.

Aprire una finestra mobile

Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e tieni premuto per aprire **Menu veloce Multi-finestra**. Tocca un'app per aprire la finestra mobile.

Regolare le dimensioni




Fai scorrere i due angoli inferiori della finestra mobile.

Spostare la finestra mobile

Trascina  nella parte superiore della finestra mobile.




Ridurre a icona la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Trascina rapidamente  nella parte superiore della finestra mobile su uno qualsiasi dei lati dello schermo per ridurla a una sfera assistiva.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera assistiva.

Chiudere la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Scorri verso l'alto  nella parte inferiore della finestra mobile per chiuderla. Scorri verso il basso per passare allo schermo intero.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

 Un tablet può visualizzare 2 finestre mobili alla volta.


 Alcune app non supportano la funzione finestra mobile.

- La sfera assistiva può contenere fino a 10 finestre mobili (comprese le mini finestre).

Multitasking in finestre mobili

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con il task manager delle finestre mobili.


- 1 Sono state aperte più attività della finestra mobile e sono state ridotte a icona nella sfera assistiva.

- 2 Tocca la sfera assistiva per aprire il task manager delle finestre mobili.
 - Trovare una finestra mobile: scorri verso l'alto o verso il basso per trovare quella che ti serve.
 - Passare a un'altra finestra mobile: tocca la scheda della finestra mobile da ripristinare per aprirla.
 - Chiudere una finestra mobile: tocca  sulla finestra mobile per chiuderla.




Mini finestra

Essendo la forma di presentazione minima delle finestre mobili, le mini finestre consentono di risparmiare spazio e migliorano l'efficienza con il multitasking. Puoi attivare una mini finestra sia dalla modalità a schermo intero che da quella mobile:

Dalla modalità a schermo intero:


Durante l'utilizzo di un'app a schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  e rilascia per attivare una mini finestra.

Dalla modalità finestra mobile:

- Trascina  nella parte superiore della finestra mobile nell'angolo in alto a sinistra o a destra e rilascia per attivare una mini finestra.
 - Scorri verso l'interno da entrambi gli angoli inferiori della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
 - Scorri  nella parte inferiore della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
-  Tocca una volta una mini finestra per passare a una finestra mobile; tocca due volte per passare alla modalità a schermo intero.

Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato in app specifiche (come E-mail o Note) in una finestra mobile.



 In alcune app questa funzione non è disponibile.


- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirla nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo nella finestra mobile.
 - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Schermo diviso per un multitasking ottimale

Utilizza due app contemporaneamente su uno schermo diviso. Prima di passare allo schermo diviso, assicurati che l'interruttore **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato andando a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**.

Attivare la modalità schermo diviso sullo schermo intero con un solo tocco





Durante l'utilizzo delle app in modalità schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  o  e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso a metà. L'app verrà ridotta a icona sul bordo dello schermo, sul lato sinistro o in alto, e verrà visualizzata la schermata Home. Tocca un'altra app che supporti lo schermo diviso per avviare la modalità schermo diviso.

-  Per uscire dalla modalità schermo diviso a metà e tornare a utilizzare le app a schermo intero, tocca semplicemente il pulsante Indietro o l'app ridotta a icona sul bordo dello schermo.

Attivare la modalità schermo diviso tramite Menu veloce Multi-finestra

Mentre utilizzi un'app in modalità a schermo intero, scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso.

Altre operazioni:

- **Cambia la posizione di visualizzazione dell'app:** per cambiare la posizione delle app, tocca  nella parte superiore delle app, trascinando sul lato opposto dello schermo. In alternativa, puoi scambiare le posizioni delle app toccando il divisore delle app , quindi selezionando  o .
- **Salva coppie di app:** tocca il divisore delle app, quindi scegli  per aggiungere la coppia di app corrente nella modalità schermo diviso alla schermata Home.
- **Regola le dimensioni della finestra:** trascina il divisore delle app  per regolare le dimensioni della finestra.
- **Esci dalla modalità schermo diviso:** fai scorrere il divisore delle app  sul bordo superiore o inferiore dello schermo.
-  Alcune app non supportano la visualizzazione a schermo diviso.
 - La modalità schermo diviso supporta solo due app alla volta.
 - Disinstallando un'app, tutte le coppie di app ad essa collegate verranno di conseguenza eliminate.








Trascinare e rilasciare tra app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per selezionare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto da aggiungere e trascinala nell'editor **Note**.
- Trascinare e rilasciare testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Note**, tocca e tieni premuto il testo da inviare, quindi trascinalo nella casella di inserimento del testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento da allegare e trascinalo nell'editor dell'e-mail.


 Non tutte le app supportano completamente il trascinamento e rilascio con Multi-finestra.

Aggiungere o rimuovere un'app dal Tasto multi-finestra

- Aggiungere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca l'app da aggiungere, quindi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione nella barra, quindi tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app da rimuovere, quindi tocca **Ok**.


Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alla visualizzazione finestra mobile e viceversa

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alle finestre mobili

Trascina  **nella** parte superiore dell'app verso uno dei lati dello schermo e solleva la mano.

Passare da una finestra mobile alla visualizzazione a schermo diviso

Prova i seguenti metodi:

Per un'app aperta che supporta lo schermo diviso, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile verso la parte inferiore e o superiore dello schermo e rilascia.

Visualizzazione Multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Note) e trascinare immagini, testo o documenti tra l'una e l'altra.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

1 Accedere alla visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del /tablet e tieni premuto per visualizzare il Tasto multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail, quindi trascinala nello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

2 Trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra dello schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata dalla finestra di uno schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

Disattivare il Tasto multi-finestra

Il Tasto multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

App


App

Nozioni di base sulle app

Disinstallare un'app


Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.





 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione con tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.



Accedi a **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria** > **Cancella cache**.

Contatti

Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

Creare manualmente dei contatti

Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.


Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.

Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.
- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.

 Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

Condividere i contatti


1 Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro** > **Condividi contatto**

2 Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.


Eliminare i contatti

Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro** > **Elimina contatto** in basso.
- Vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.




Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

Aggiungere informazioni personali

Puoi creare biglietti da visita con informazioni personali da condividere con altre persone. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza per ricevere aiuto in caso di emergenza.


Creare biglietti da visita

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2 Tocca **Il mio biglietto** e imposta la foto del profilo, il nome, il numero di telefono e altre informazioni.
- 3 Tocca  per creare un biglietto da visita con un codice QR.

 Puoi anche condividere il biglietto da visita usando i codici QR.

Telefono

Eeguire una chiamata

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata


Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.


Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1** Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.
- 2** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3** Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

SOS e chiamate di emergenza

 Questa funzione non è supportata su tablet solo Wi-Fi.

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.


- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza ed emergenza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2** Attiva **Invia automaticamente un messaggio SOS** e **Effettua automaticamente una chiamata SOS** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.


Se **Effettua automaticamente una chiamata SOS** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza


In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Contatti di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.

2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Gestire le chiamate in arrivo




 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.


Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

 Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.


Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.

2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.


Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.


- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

 Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.




Disattivare Inoltro chiamata

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Eseguire operazioni durante una chiamata

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.



- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.
Per tornare alla schermata della chiamata, tocca l'icona verde sulla barra di stato.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Calendario



Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.


Aggiungi pianificazioni

- 1 Vai su **Calendario**, quindi tocca .
- 2 Immetti dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4 Tocca  per salvare la pianificazione.


Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Agenda**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Agenda**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare le pianificazioni

Nella schermata **Agenda** tocca la pianificazione che desideri eliminare, quindi  > **Elimina**.

Imposta una Notifica calendario

Imposta il tipo di notifica calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche nella barra di stato, banner di notifica e notifiche suoneria. Dopo aver impostato l'orario predefinito del promemoria, il tablet invierà una notifica all'orario impostato.

Tocca **Calendario** >  > .

- Tocca **Promemoria predefinito** e **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare un orario di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizza le impostazioni di visualizzazione del calendario



Puoi personalizzare le impostazioni di visualizzazione del calendario, ad esempio specificando il primo giorno della settimana e se visualizzare o meno i numeri delle settimane.

1 Tocca **Calendario** >  > .

2 Puoi impostare se visualizzare i numeri delle settimane, il primo giorno della settimana e altre opzioni presenti nel calendario.

Imposta calendari alternativi



In base alle tue necessità, puoi impostare la visualizzazione di altri calendari all'interno del calendario, come ad esempio il calendario lunare cinese, il calendario buddista, ecc.

Vai a **Calendario** >  >  > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che vuoi utilizzare.

Eventi importanti


Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

Contrassegnare eventi esistenti come importanti

Contrassegnare manualmente

Apri **Calendario**, tocca un evento e vai alla relativa pagina dei dettagli, tocca **Priorità** e seleziona **Importante**. Puoi anche andare alla pagina di anteprima di un evento, toccare il menu a discesa sul lato destro di un evento  > **Priorità** per effettuare le impostazioni.



Contrassegnare automaticamente

Se un evento contiene **VIP**, il calendario identificherà e contrassegnerà in modo intelligente l'evento come importante.


Impostare i VIP per gli eventi

Quando aggiungi i VIP agli eventi, **Calendario** contrassegnerà in modo intelligente gli eventi, in modo che tu non perda mai nessun evento importante.

Aggiungere partecipanti VIP nelle impostazioni dell'evento



Attiva **Calendario**, vai in  >  > **VIP** per aggiungere e rimuovere partecipanti VIP secondo le tue esigenze. Il Calendario ti consiglierà i partecipanti VIP in base alla loro frequenza negli eventi precedenti.

Rimuovere i VIP

Attiva **Calendario**, vai in  > **Impostazioni** > **VIP** nell'angolo in alto a destra, seleziona i partecipanti che devi rimuovere dall'elenco **VIP**, tocca **Rimuovi** sul lato destro dei partecipanti, quindi conferma.

Visualizzare festività nazionali/regionali

Attiva le festività nazionali/regionali per rimanere informato in anticipo sui programmi delle festività locali e programmare il tuo viaggio al meglio.



- 1 Vai a **Calendario** >  >  > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un Paese/area geografica e il tablet scaricherà automaticamente le informazioni relative a tale Paese/area geografica e le mostrerà in Calendario.

Orologio

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Aggiungere un allarme

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2 Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3 Tocca  per salvare le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.



Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .






Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Blocco note

Creare una nota













Creare una nota

- 1 Vai a **Note**, tocca  e seleziona **Nota digitata**.
- 2 Inserisci il titolo e il contenuto per la nota. Puoi anche eseguire una delle seguenti attività se necessario:
 - Tocca  per aggiungere un elenco di controllo.
 - Tocca  per cambiare il tipo di carattere, l'allineamento del paragrafo o lo sfondo.
 - Tocca  per inserire immagini, tabelle o collegamenti, importare documenti o scansionare carte, documenti, carte bancarie e così via.
 - Se desideri che le note siano classificate in modo più chiaro e facili da visualizzare, tocca **Nessuna categoria** dopo la modifica per aggiungere un tag alla nota.
- 3 Tocca  per salvare la nota.




Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi utilizzare le note scritte a mano per catturare le tue ispirazioni e le tue idee in modo più vivido, ad esempio facendo degli scarabocchi, inserendo immagini per creare bellissimi

album e aggiungendo annotazioni per contrassegnare i punti chiave dopo aver inserito le diapositive.

- 1** Vai a **Note**, tocca  e seleziona **Note scritte a mano**.
- 2** Inserisci il nome della nota, imposta l'orientamento della carta, le specifiche e il modello, quindi tocca .
- 3** Inserisci il contenuto scritto a mano nella nota. Puoi anche procedere in uno dei seguenti modi se necessario:
 - Tocca  per inserire il contenuto scrivendo a mano o disegnando. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scegliere la penna e il suo spessore.
 - Tocca  per cancellare il contenuto scritto a mano o disegnato. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scegliere il metodo di cancellazione.
 - Tocca  per inserire un'immagine. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scattare una foto o sceglierne una dalla Galleria.
 - Tocca , quindi  in un'area vuota per inserire una casella di testo.
 - Tocca  per aggiungere pagine e importare immagini e documenti.
- 4** Tocca  per salvare la nota.

Scansionare un documento con la Fotocamera e creare note

- 1** Apri **Note**, tocca  e seleziona **Nota digitata**.
- 2** Tocca  > **Scansione documento**.
- 3** Scegli le immagini o i documenti da scansionare e tocca  per selezionare la scansione di una singola pagina o di più pagine in modo continuo.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.



Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Impostare la password per le note


Bloccare le note: vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app**, segui le istruzioni visualizzate per inserire la password di blocco o personalizzare la password di Blocco app e attiva l'interruttore accanto alle note.

Condividere note

Puoi condividere le note in più modi:



- Condividere una singola nota: nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, apri la nota da condividere, tocca  e condividila seguendo le istruzioni. Le note possono essere condivise tramite **Come immagine**, **Come testo** e **Come documento**.
- Condividere più note: nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, tieni premuta una nota da condividere, seleziona più note da condividere, quindi tocca  e condividile seguendo le istruzioni.



Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare le note

Puoi eliminare le note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nell'interfaccia dell'elenco **Tutte le note** scorri verso sinistra su una nota e tocca  per eliminarla.
- Premi a lungo sulla nota da eliminare, seleziona la casella o scorri l'elenco per scegliere più note, quindi tocca  per eliminarla.

Se vuoi recuperare le note eliminate accidentalmente, vai all'interfaccia dell'elenco **Tutte le note** e tocca , quindi seleziona nella cartella **Eliminate di recente** i record che desideri conservare e tocca .

Preferiti globali

I Preferiti globali con tre dita possono aiutarti a salvare rapidamente immagini, testo, pagine Web o documenti in **Note** o **Spazio preferiti**. Puoi facilmente controllarli e rivederli in qualsiasi momento.

- i** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita**; se selezioni **Schermata**, viene attivata la schermata con tre dita.

Salvare pagine Web

Scorri verso il basso con tre dita per salvare articoli Web in **Note** o **Spazio preferiti** con il filtro automatico degli annunci. Puoi controllare e modificare l'articolo anche se l'URL originale non è valido.

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2** Scorri verso il basso con tre dita mentre sfogli una pagina Web. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore dello schermo per informarti che la pagina Web è stata salvata.
- 3** Puoi scegliere dove salvarla andando su **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti > Impostazioni di archiviazione/visualizzazione > Pagine Web**.

- i** Non tutte le pagine Web supportano questa funzione. L'interfaccia e la funzioni possono variare in base al modello del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Raccolta di documenti

Nella pagina di un documento aperto, scorri verso il basso con tre dita per salvare rapidamente i documenti in **Gestione file**. In questo modo è possibile accedervi in modo facile ed efficiente in un secondo momento.

- 1** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2** Nella pagina di un documento aperto, scorri verso il basso con tre dita. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore per informarti che il documento è stato salvato. Per verificare, vai a **Gestione file**.

Salvare le immagini

Tocca un'immagine su una pagina Web o in un'app social e scorri verso il basso con tre dita per salvarla rapidamente in **Galleria** or **Spazio preferiti**.



- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2** Tocca per aprire l'immagine, scorri verso il basso con tre dita fino alla parte inferiore dello schermo finché non viene visualizzato un messaggio che indica che l'immagine è stata salvata correttamente.
- 3** Puoi scegliere dove salvarla andando su **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti > Impostazioni di archiviazione/visualizzazione > Immagini preferite**.


Sincronizzare le note

Sincronizza i dati delle tue note locali su altri telefoni per visualizzarle facilmente tramite Exchange Mail o HONOR Cloud.

Resta sincronizzato

Attivando Resta sincronizzato puoi sincronizzare le note locali nel cloud. Puoi anche accedere al tuo account HONOR su un altro tablet per visualizzare le tue note sempre e ovunque.

Vai a **Note** >  >  > **Sincronizza le note nel cloud** e segui le istruzioni sullo schermo per abilitare Resta sincronizzato per le tue note.

-  Una volta abilitata la funzione Resta sincronizzato, se elimini i dati delle note dal tuo tablet, i dati verranno eliminati anche dal cloud e da tutti gli altri dispositivi connessi allo stesso account HONOR.

Sincronizzazione di Exchange

Sincronizza i dati nell'account Exchange con **Note** per soddisfare la necessità di registrare questioni importanti sul lavoro in qualsiasi momento e ovunque.

- 1** Accedi all'account Exchange sul tablet.
- 2** Scorri verso il basso per aggiornare l'elenco di posta di Exchange al fine di sincronizzare i dati dei promemoria e delle attività nell'account con **Note** e generare le note corrispondenti.

Verrà generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange in **Note**, per semplificare la gestione.

Trasferimento di vecchie note



Puoi migrare le tue note in **Note** dal vecchio telefono a quello nuovo in diversi modi, come la sincronizzazione dell'HONOR ID, Device Clone, il backup dei dati e HONOR Share.

- **Sincronizzazione di HONOR ID:** accedi al tuo HONOR ID sul vecchio telefono e sincronizza i dati di Note dal vecchio telefono al cloud. Accedi allo stesso HONOR ID sul nuovo telefono per sincronizzare i dati di **Note**.
- **Device Clone:** puoi usare Device Clone per migrare **Note** e altri dati dal vecchio telefono a quello nuovo.
- **Backup dei dati:** eseguendo il backup tramite un dispositivo di archiviazione esterno, puoi eseguire il backup dei dati su una scheda di memoria esterna o su un dispositivo di archiviazione USB e ripristinarli nella memoria esterna del telefono al termine del backup.
- **HONOR Share:** seleziona le note che desideri condividere e trasferiscile rapidamente sul nuovo telefono tramite HONOR Share.





Note AI

Note AI può analizzare in modo intelligente il contenuto delle note e generare riepiloghi, verbali di riunioni e così via.




Riepilogo AI

- 1 Apri la nota che desideri riassumere.
 - 2 Tocca  e apri **Note AI**.
 - 3 Toccando **Riepilogo AI** verrà generato un riepilogo delle note in un formato colloquiale basato sul contenuto di testo corrente.
-  Per utilizzare questa funzione, il testo deve contenere almeno 200 parole.

Verbali AI

- 1 Durante la riunione puoi registrare note audio. Dopo la riunione, tocca  nelle note e apri **Note AI**.
 - 2 Tocca **Verbali AI** e seleziona il tipo di verbale della riunione per generare automaticamente il verbale.
 - 3 Una volta generato il verbale, puoi inserire il testo originale. Toccando  puoi creare nuove note, mettere "Mi piace" o "Non mi piace" e così via.
 - 4 Tocca  per salvare le tue note e il verbale della riunione.
-  Per utilizzare questa funzione, il testo deve contenere almeno 200 parole.

Formato AI








- 1 Nell'interfaccia Tutte le note, apri la nota che desideri formattare.
 - 2 Tocca  e apri **Note AI**.
 - 3 Tocca **Formato AI**, seleziona **Riepiloga e formatta** o **Formatta originale**, Formato AI prenderà decisioni tipografiche in base al contenuto del testo corrente, migliorando la leggibilità con un tocco.
 - 4 Le note formattate possono essere copiate, condivise e adattate a diversi stili di formattazione.
 - 5 Tocca **Sostituisci testo** per sostituire la nota precedente, quindi tocca  per salvare.
-  La lunghezza minima del contenuto è di 20 parole.

Documenti HONOR


Documenti HONOR

Documenti HONOR può riunire automaticamente i documenti salvati in varie applicazioni e consentire anche di creare nuovi documenti, convertire formati, modificare, salvare, stampare e condividere documenti per semplificare la creazione e rendere più efficiente il lavoro d'ufficio sul dispositivo mobile.




Creare un nuovo documento

- 1 Apri **Documenti HONOR**, tocca  per accedere alla pagina di creazione.
- 2 Nella pagina di creazione, il tablet fornisce varie funzioni comuni da utilizzare. Puoi ad esempio **creare un nuovo documento**, **creare un nuovo foglio** e **creare una nuova cartella**.
- 3 Prendi come esempio la "**creazione di un nuovo foglio**":
 - a Tocca "**Nuovo foglio**" e modifica il contenuto.
 - b Tocca  nell'angolo in alto a destra per salvarlo; puoi inserire il nome, la posizione e toccare  per salvarlo.
 - c Tocca  per contrassegnare il documento, tocca  per condividere il documento.
- 4 Puoi visualizzare e modificare ulteriormente il documento appena creato in **Documenti recenti** o nel percorso del file.
 -  Tocca  > **Posizione predefinita** per modificare la posizione di salvataggio predefinita dei documenti.



Conversione del formato

- 1 Nella schermata di creazione di **Documenti HONOR**, puoi scegliere di convertire immagini, fogli o documenti in PDF in base alle necessità.
- 2 Prendiamo **Foglio a PDF** come esempio:
 - a Tocca **Foglio a PDF**, seleziona il foglio da convertire e tocca **Avvia conversione**.
 - b Seleziona la posizione di archiviazione e tocca .
 - c Dopo la conversione, puoi condividere, aggiungere tag o inserire annotazioni nel PDF convertito, se necessario.



Gestire documenti

- Nell'elenco dei documenti puoi premere a lungo un documento o un file per dividerlo, contrassegnarlo, spostarlo o eliminarlo. Puoi anche toccare  per rinominare il documento.
- Nella pagina principale di Documenti HONOR puoi toccare  per trovare rapidamente il documento che desideri in base al nome o al tipo.
- Nella pagina principale di Documenti HONOR puoi toccare  per ordinare i documenti in base a nome, ora, dimensione, tipo, tag e così via.



Raccogliere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi tenere premuto un documento o una cartella, quindi toccare  nell'angolo in basso a destra e selezionare **Preferito** per raccogliere l'elemento.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli tutti e raccogliarli.
- 3 Puoi trovare rapidamente le cartelle o i documenti raccolti in **Preferiti**.


Aggiungere tag a un documento



- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per aggiungere tag.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionare tutti i tag insieme.
- 3 Dopo aver aggiunto il tag, puoi trovare rapidamente il documento nell'elenco Tag a sinistra.

Condividere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per dividerlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli e dividerli tutti insieme.

Stampare documenti



Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Stampa** nell'angolo in basso a sinistra e completa la stampa seguendo le istruzioni sullo schermo, se necessario.

-  Il documento stampato può essere convertito automaticamente in formato PDF. Tocca  per salvarlo in PDF.

Rinominare documenti

Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Rinomina** per rinominare il documento o la cartella.



Eliminare documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per eliminarlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi anche toccare  nell'angolo in alto a destra per selezionarli ed eliminarli tutti insieme.

Modifica in modo efficiente i documenti con uno stilo





Per modificare i documenti utilizzando uno stilo, il testo scritto a mano può essere automaticamente convertito in testo. È possibile utilizzare la punta dello stilo al posto del dito per scrivere con precisione formule e diagrammi di flusso, annotare con semplicità i documenti e mettere in risalto i punti principali, rendendo più comodo il lavoro e lo studio in mobilità.

Convertire contenuti scritti a mano in testo

- 1 In un documento che stai modificando, puoi toccare  > **Da scrittura a mano a testo** per convertire con lo stilo i contenuti scritti a mano in testo.
- 2 Tocca  per salvare.



Da formule scritte a mano a digitate

Quando si modifica un documento, se si incontra una formula matematica o fisica che contiene una varietà di simboli e che è difficile da digitare con il metodo di input, è possibile convertire e generare direttamente la formula con la scrittura a mano.

- 1 Nel documento in fase di modifica, tocca , scrivi a mano la formula nell'area di **Scrivi qui un'equazione a mano libera** e la formula scritta a mano verrà convertita in una formula digitata.
- 2 Se occorre modificare la formula durante il processo di scrittura a mano, è possibile toccare  per eliminare il contenuto e toccare  una seconda volta per riscriverla.
- 3 Tocca  per salvare.


Disegnare immagini a mano libera

Quando modifichi un documento, potrai inserire diagrammi di flusso disegnati a mano, immagini e molto altro per annotare in maniera precisa tutte le tue ispirazioni.

- 1 Nel documento, foglio o diapositiva in fase di modifica, tocca  > **Disegna a mano**, scegliere lo stile e il colore dello stilo e disegna le immagini nello spazio vuoto.
- 2 Tocca  per salvare.

Prendi annotazioni a mano

Durante la modifica o la lettura di un documento, è possibile annotare a mano per firmare facilmente un documento o metterne in risalto i punti principali.

- 1 Nel documento, nel foglio o nella diapositiva in fase di modifica, tocca  > **Scrivi a mano un'annotazione**, scegli lo stile e il colore dello stilo e inserisci annotazioni o metti in evidenza i punti principali dell'area, secondo le tue necessità.






2 Tocca  per salvare.

Registratore

Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.




Registrazione audio

- 1 Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.
- 2 Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.
- 3 Puoi anche toccare . Quando diventa  indica che **Miglioramento vocale** è attivato. Durante la registrazione, il rumore ambientale è ridotto, rendendo la voce umana più chiara.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.
- 5 Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo. Puoi anche accedere a **Gestione file** > **Il mio tablet** > **Sounds** per visualizzare i file registrati.



Riproduzione della registrazione audio

I file di registrazione verranno visualizzati come elenco nella home page di **Registratore** e possono essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore, puoi:


- Toccare  per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Toccare  per modificare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per contrassegnare i punti chiave.
- Toccare il nome di un contrassegno per rinominarlo.

Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca . Viene visualizzata la forma d'onda completa della registrazione.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area della forma d'onda con due dita per regolare l'area e quindi selezionare la sezione.
- 4 Tocca . Seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

E-mail

Aggiungere account e-mail


Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo tablet, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Accedi**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.


Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Usare la calcolatrice di base





Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per aprire la calcolatrice.

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

App gemella

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.


Se nel tablet è stato attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Gestore di sistema

Liberare spazio di archiviazione del tablet

La funzione **Pulizia** di **Gestione sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestione sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il tablet scannerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.


Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati (gruppi)**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Device Clone

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio tablet al nuovo tablet.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo tablet , apri l'app **Device Clone** . In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo tablet tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti** > **Trasferisci** per avviare la clonazione.
 -  **Device Clone** è disponibile solo su tablet con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Suggerimenti

Suggerimenti

Suggerimenti ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il tablet. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- Suggerimenti illustrati: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.
- Suggerimenti dettagliati: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del tablet.

Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- Cerca: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.
- Mi piace e Commenta: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
- Prova: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.

-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.


Impostazioni

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi


La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili.

Accedi alla rete Wi-Fi


-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il tablet ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.


Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul tablet che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
 - 3 Scansiona il codice QR con il tablet da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

- 2** Vai in **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
 - 3** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
 - 4** Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
 - 5** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.
- Quindi vai in **Gestione file > Il mio tablet > Download > Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Bluetooth

Informazioni di base sul Bluetooth per tablet

Puoi connettere il tablet ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal tablet con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del tablet: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi a lungo su **Bluetooth** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e accendi o spegni l'interruttore **Bluetooth**.


Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1** Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
- 2** Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.

Associare a un dispositivo Bluetooth


- 1** Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2** Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.


- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.

 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.

- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Connettere apparecchi acustici tramite Bluetooth

Entro la distanza di trasmissione effettiva, gli apparecchi acustici che supportano la funzione Bluetooth possono essere connessi ai telefoni cellulari per effettuare chiamate, riprodurre musica, ecc. Gli apparecchi acustici possono essere connessi in uno dei seguenti modi:

- **Connessione rapida tramite il Centro di controllo:** scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Apparecchio acustico** (se non riesci a trovarlo, tocca l'icona di modifica in alto, tocca **Modifica interruttore scorciatoia** e aggiungi **Apparecchio acustico** al Centro di controllo nell'area degli altri interruttori in basso) e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.
- **Connessione in Accessibilità Impostazioni:** vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Apparecchio acustico**, attiva **Bluetooth** e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.

Durante le chiamate e la riproduzione di musica, puoi passare rapidamente ad altri dispositivi Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth


- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Rete mobile


Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

-  I servizi dati non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .
 - I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .
 - I servizi di messaggistica SMS non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .

Condividere la rete tramite Bluetooth


- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Altre connessioni

Trasferire dati tra il tablet e il computer con un cavo USB

- 1 Collega il tablet a un computer con un cavo USB. Dopo aver installato automaticamente il driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al tablet .
- 2 Sul tablet , scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche, vai a **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
 - **Trasferisci foto**: usa il protocollo di trasferimento foto (PTP, Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il tablet e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul tablet oppure copiare e incollare foto tra il dispositivo e il computer.
 - **Trasferisci file/Android Auto**: usa il protocollo di trasferimento dati multimediali (MTP, Media Transfer Protocol) per trasferire file tra il tablet e il computer. Nel nuovo

drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare i file archiviati sul tablet oppure copiare e incollare file tra il dispositivo e il computer.

 Installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer per visualizzare i file multimediali sul tablet .

- **Inserisci MIDI:** usa il tablet come dispositivo di ingresso audio dell'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e riproduci brani musicali sul computer.

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare HONOR Share


Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** e attiva o disattiva **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.

2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca  . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.


Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Il mio tablet > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

Condividi i file tra il tablet e il computer con HONOR Share


Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless e rapidamente tra il tablet e un computer senza un cavo dati.

Condividi file dal tablet al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato sul tablet per visualizzare l'area notifiche (continua a scorrere per visualizzare ulteriori contenuti). Premi a lungo **HONOR Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **HONOR Share**.
- 3 Attiva **HONOR PC Manager > HONOR Share** sul PC e controlla che **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi** sia attivato.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul tablet, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Condividi file dal PC al tablet :

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul tablet .
- 3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Il PC eseguirà una ricerca dei tablet con la funzione **HONOR Share** attivata. Seleziona il tablet per ricevere il file.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file sul tablet .

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con HONOR PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
- 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **Stampa** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

- i** Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.



Stampare immagini e documenti

Connettere il tablet a una stampante

- 1** Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, rivolgiti al produttore per installare l'app corrispondente o il relativo plug-in sul tablet.
- 2** Connetti il tablet e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi : Abilita la rete Wi-Fi sulla stampante e connessila al router Wi-Fi . Sul tablet vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare questa funzione. Sul tablet vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, vai a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Sul tablet vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3** Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4** Fai clic su **Servizio predefinito di stampa** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampa di file



Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

Proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless

Puoi proiettare lo schermo del tablet in modalità wireless su uno schermo di grandi dimensioni (come una TV).

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.
- 2 Sul tablet scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva  .
- 3 Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il tablet inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

In alternativa, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche e tocca **Disconnetti**.

Schermata Home personalizzata e altro

Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Attivazione del pulsante Cerca nella schermata Home

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare o disattivare il pulsante di ricerca nella schermata Home:


- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.
- Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.

Impostare lo sfondo

Usa lo sfondo integrato

- 1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile** e tocca **Seleziona sfondo**.
- 2 Seleziona un'immagine.
- 3 Scegli in base alle tue esigenze:
 - **Sfocatura**: Applica un effetto di sfocatura allo sfondo. Dopo aver attivato l'interruttore della sfocatura, regola l'intensità della sfocatura.
- 4 Tocca il pulsante "Applica" **OK** sulla pagina per applicare lo sfondo alla schermata di blocco e alla schermata Home.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

- 1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come > Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Cassetto**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Creare scorciatoie sulla schermata Home

Nella modalità Drawer, scorri verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare il drawer, tocca e tieni premuta un'app fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare la modalità Drawer

Per tornare alla schermata Home standard, vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Standard**.

Usare Sblocco Magazine

Sblocco Magazine cambierà l'immagine visualizzata sulla schermata di blocco ogni volta che lo schermo viene acceso. Puoi accedere rapidamente agli strumenti nel pannello delle scorciatoie, visualizzare una firma e leggere il conteggio dei passi nella schermata di blocco.

Attivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine** e attiva **Sblocco Magazine**.

Quando il tablet è connesso a una rete Wi-Fi, scaricherà automaticamente le immagini Sblocco Magazine.

Abbonarsi alle immagini di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine**, quindi seleziona o deseleziona i tipi di immagine **Sblocco Magazine** in base alle tue preferenze.

Impostare un'immagine locale come immagine di Sblocco Magazine



Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine > Aggiunte da**

Galleria, tocca , seleziona un'immagine locale, quindi tocca **Aggiungi**.

Bloccare o rimuovere un'immagine di Sblocco Magazine

Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dal bordo inferiore della schermata di blocco per accedere alla schermata di gestione di Sblocco Magazine.

Tocca  nella parte superiore dello schermo. Quindi potrai:

- Toccare **Appunta** e l'immagine di Sblocco Magazine non cambierà ogni volta che accendi lo schermo. Per sbloccare l'immagine, vai in  > **Non appuntare**.
- Toccare **Rimuovi** e l'immagine di Sblocco Magazine verrà rimossa dalla libreria e non apparirà più nella schermata di blocco.
- Toccare **Mi piace** e lo sfondo corrente non verrà eliminato una volta scaricate nuove immagini della schermata di blocco. L'immagine verrà inoltre salvata in **Galleria**.
Per rimuovere l'immagine dai Preferiti, vai in  > **Rimuovi da preferiti** e l'immagine verrà eliminata una volta scaricate nuove immagini della schermata di blocco.
- Toccare **Condividi** e scegliere il modo preferito per condividere l'immagine.

 Le immagini preimpostate di Sblocco Magazine non possono essere aggiunte ai Preferiti o condivise.

Se Sblocco col sorriso è attivato, non guardare direttamente il tablet quando accendi lo schermo. Assicurati che il tablet sia ancora bloccato prima di scorrere verso l'alto per accedere alla schermata di gestione di Sblocco Magazine.

Se rimuovi un'immagine dai Preferiti, questa non verrà rimossa dalla **Galleria**.

Eliminare le immagini Sblocco Magazine salvate nei Preferiti

Apri **Galleria**, tocca la scheda **Album**, quindi vai in **Altri** > **Sblocco Magazine**. Per selezionare un'immagine da eliminare, toccala e tienila premuta. Puoi selezionare più lingue in base alle tue esigenze.

Disattivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Sblocco Magazine** e disattiva **Sblocco Magazine**.

Il tablet non cambierà più automaticamente le immagini Sblocco Magazine. Le immagini salvate nei preferiti e le immagini in locale aggiunte alla libreria Sblocco Magazine non verranno eliminate.

Sfondo Magic

Sfondo della schermata di blocco personalizzato e adattabile, che consente la libera visualizzazione dei vari elementi. Puoi personalizzare lo sfondo della schermata di blocco, ad esempio aggiungendo un effetto profondità. Nel momento in cui lo schermo è acceso, l'impatto visivo è enorme. Puoi creare la tua meravigliosa schermata di blocco.

 Alcuni prodotti non supportano l'effetto profondità. Fai riferimento alla situazione effettiva.


Accedere alla modifica della schermata di blocco

Puoi accedere alla pagina delle impostazioni **Schermata di blocco** utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Avvicina due dita sullo schermo **Schermata di blocco** (dopo aver sbloccato il dispositivo) per accedere alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.
- Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile**, quindi tocca **Stile blocco schermo** o **Seleziona sfondo** e scorri verso sinistra o destra per passare alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.


Personalizzare lo stile della schermata di blocco

Nelle impostazioni **Schermata di blocco** puoi:

- Toccare **Stile blocco schermo**:
 - Seleziona lo sfondo ufficiale preinstallato.
 - Seleziona un'immagine da **Galleria** come sfondo.
 - Tocca **Altro** per aprire l'app **Temi** e scegli tra altri sfondi gratuiti o a pagamento.
-  Gli sfondi preinstallati della schermata di blocco possono variare a seconda del modello e della versione. Fai riferimento al dispositivo effettivo.
- Toccare **Cambia immagine**:

Scegli un'immagine qualsiasi che ti piaccia da **Galleria** per sostituire le persone, gli animali domestici o i paesaggi sullo sfondo attuale della schermata di blocco. Avvicina le dita per effettuare lo zoom in avanti o indietro dell'immagine e regolarne le dimensioni; usa due dita per spostare l'immagine e regolarne l'area di visualizzazione.

Dopo la conferma tocca **Ok**.


 -  La modifica dell'immagine è supportata solo da alcuni sfondi della schermata di blocco. Fai riferimento al dispositivo effettivo.
 - Nelle impostazioni di **Schermata di blocco** tocca un'area vuota per accedere alla regolazione a schermo intero per una migliore visualizzazione in anteprima dell'effetto della schermata di blocco.

Impostare uno sfondo personalizzato

Nella schermata delle impostazioni di **Schermata di blocco** tocca **Decorazione**. Puoi:

- Scambiare il **Modello** dello sfondo.
- Scambiare il **Colore modello** dello sfondo.
- Selezionare la tua immagine preferita per sostituire il corpo principale dell'attuale sfondo della schermata di blocco.

Puoi anche toccare l'orologio sull'interfaccia di anteprima della schermata di blocco o personalizzare gli stili di testo, come carattere e colore.



-  Non tutti gli sfondi della schermata di blocco supportano **Decorazione**. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Impostare l'effetto profondità

Con l'effetto profondità, lo sfondo della schermata di blocco ha un senso di profondità più distinto, il corpo principale dello sfondo è più prominente e il senso visivo tridimensionale ti offre un'esperienza coinvolgente.

Nella schermata delle impostazioni di **Schermata di blocco** tocca **Effetto di profondità**.

Puoi:

- Attivare **Effetto di profondità** per provare lo sfondo della schermata di blocco con effetto profondità.
- Trascinare il blocco del controllo **Sfoca sfondo** per sfocare lo sfondo e rendere il corpo principale più prominente.
-  Quando **Effetto di profondità** è attivato, l'area di visualizzazione dell'orologio potrebbe essere parzialmente bloccata. Puoi toccare l'anteprima della schermata di blocco, quindi trascinarla nella posizione appropriata e toccare  dopo la conferma.
- Non tutti gli sfondi della schermata di blocco supportano **Effetto di profondità** e **Sfoca sfondo**. Fai riferimento alla situazione effettiva.


Display e luminosità

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.


Regolare automaticamente la luminosità dello schermo


Il tablet regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale. Puoi utilizzare questa funzione in uno dei seguenti modi:

- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il **Centro di controllo**. Quindi, tocca  nell'area di regolazione della luminosità dello schermo.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area  .

- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .

Regolazione della modalità di colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità di colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolazione della temperatura colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Modalità scura

Sfuma la luminosità dello schermo per offrirti un'esperienza visiva coinvolgente e può attivarsi e disattivarsi automaticamente al tramonto e all'alba, risparmiando energia e problemi.

Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per proteggere gli occhi riducendo la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità scura**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità scura**.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare in **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato**

per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

Impostare la modalità scura per le singole app

- 1 Vai a **Impostazioni > Display e luminosità** e assicurati che **Scuro** sia attivato. Tocca **Impostazioni Modalità scura**.
- 2 Attiva l'interruttore in prossimità dell'app. Quando apri di nuovo l'app, lo sfondo diventerà scuro.

 Solo alcune app supportano questa funzione.

Regolazione della risoluzione dello schermo

Regolazione intelligente della risoluzione dello schermo

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il sistema regolerà la risoluzione dello schermo verso l'alto o verso il basso in base alle app in esecuzione.

Display vivido dinamico

Miglioramento dei colori e della nitidezza del video a schermo intero per garantire un'esperienza visiva vivida.

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Ottimizzatore video** e attiva **Display vivido**.

 Nell'elenco di **App supportate**, potrai visualizzare le app compatibili questa funzionalità.


Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona la frequenza di aggiornamento in base alle tue esigenze:

- **Dinamica**: consente il risparmio energetico e migliora la fluidità dello schermo.
- **Standard**: aiuta a risparmiare energia.
- **Elevata**: migliora la fluidità dello schermo, ma aumenta il consumo di energia.

Regolare il carattere

Regolare lo stile del carattere

-  Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- Alcuni caratteri devono essere acquistati.

1 Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Caratteri**.

2 Scarica o acquista un carattere di tuo gradimento.

Modificare le dimensioni e lo spessore dei caratteri

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Impostazioni del carattere** e potrai regolare quanto segue trascinando il controller:


- Dimensione testo:** dimensioni del testo sullo schermo.
- Stile grassetto di icone e testo:** spessore del testo e delle icone sullo schermo.

Regolare le dimensioni di visualizzazione

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni display** e potrai regolare le dimensioni delle immagini o di altri elementi sullo schermo trascinando il controller.


Display con Protezione occhi HONOR

Il display con Protezione occhi HONOR è stato concepito in modo specifico per la protezione degli occhi in diversi scenari, indipendentemente dal fatto che si utilizzi il dispositivo per il tempo libero e l'intrattenimento, si lavori in ufficio o ci si riposi per dormire.

-  Questa funzionalità non sostituisce l'assistenza oculistica professionale. Tieni sotto controllo le ore passate davanti allo schermo e adotta abitudini salutari nei confronti dei dispositivi.
- La compatibilità della funzionalità può variare a seconda del modello del dispositivo e della versione in uso.

Attivare o disattivare Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Tocca e tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alla pagina delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display con Protezione occhi HONOR > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Dopo l'attivazione, la barra di stato mostrerà l'icona . Poiché la luce blu è filtrata, lo schermo avrà una tonalità più calda.

Impostare il periodo effettivo di Protezione occhi

Vai in **Impostazioni** > **Display con Protezione occhi HONOR** > **Protezione occhi**, attiva **Programmato** e imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** per Protezione occhi secondo necessità.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Display con Protezione occhi HONOR**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare il display notturno


Vai in **Impostazioni** > **Display con Protezione occhi HONOR** e attiva o disattiva **Display notturno circadiano**.

Dopo l'attivazione, il dispositivo seguirà il ritmo del corpo e lo schermo avrà automaticamente una tonalità più calda durante la notte.

Antisfocatura miopia

Grazie al potere della teoria ottica della defocalizzazione, Antisfocatura miopia regola in modo automatico il display del tuo tablet in modo da adattarsi al tempo che trascorri davanti allo schermo durante attività come la visione di video o la lettura di eBook. Questa funzionalità perfeziona i dettagli della visualizzazione e aggiunge una leggera sfumatura blu-gialla ai bordi del testo. Questa funzione utilizza inoltre l'AI per incentivare i vantaggi degli occhiali defocus, dando l'illusione che il contenuto sia collocato a una distanza maggiore. Questo approccio innovativo riduce in maniera notevole l'affaticamento degli occhi.

Vai in **Display con Protezione occhi HONOR**, attiva **Antisfocatura miopia**, quindi il tablet regolerà in modo automatico le immagini al fine di creare un'esperienza visiva in lontananza e migliorando l'apporto di ossigeno alla retina.

-  Alcune app non sono ancora compatibili con questa funzionalità.
- L'attivazione di tale funzionalità può determinare un incremento del consumo energetico e della temperatura del dispositivo.


Applicare la modalità E-book

Dopo aver attivato la modalità E-book, lo schermo del tuo tablet diventerà in bianco e nero per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Puoi attivare o disattivare la modalità scura utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva o disattiva **Modalità eBook** (se non è presente un interruttore rapido

Modalità eBook nel pannello, tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia** e troverai l'interruttore **Modalità eBook** nel pannello in basso).

- Vai a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva o disattiva **Modalità eBook**.
-  Se attivi **Modalità eBook** e **Protezione occhi** contemporaneamente, funziona solo **Modalità eBook**.
- Se attivi **Modalità eBook** e **Modalità scura** contemporaneamente, lo sfondo dello schermo diventerà scuro e il testo diventerà bianco.

Suoni

Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la Modalità non disturbare


Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità non disturbare**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità non disturbare**.
- Vai in **Impostazioni** > **Audio** > **Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



nella barra di stato. Apri il Centro notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per visualizzare le notifiche della Modalità non

disturbare. Scorri la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria.

Quando sono presenti chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, lo schermo del tablet non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

Impostare un programma sulla Modalità non disturbare

- 1 Vai a **Impostazioni** > **Audio** > **Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2 Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, tutti i sabati e le domeniche il tablet entrerà in Modalità non disturbare all'ora specificata.
- 3 Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e ripetere il ciclo.
- 4 Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Regolare le impostazioni audio


Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Imposta il volume predefinito

Vai in **Impostazioni** > **Audio** e potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni** > **Audio** > **Altre impostazioni audio** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e tocca **Badge icona app**.
- 2** Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Impedisci che il contenuto delle notifiche venga visto dagli altri nascondendolo dalla schermata di blocco.

vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Antepreme nella schermata di blocco** e attiva **Nascondi**.

Altre impostazioni delle notifiche


Modalità pura della barra di stato

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Modalità Pura**. Quando **Modalità Pura** è attivato, la barra di stato mostra solo l'ora, il Wi-Fi, il e il livello della batteria.

Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.
Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.


Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Mostra icona di notifica**.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** >

Notifiche e barra di stato > **Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Biometria e password

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Registrare i dati facciali

- 1** Vai a **Impostazioni** > **Biometria e password** > **Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2** Tocca **Aggiungi profilo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati facciali.
- 3** Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.


Aggiungere ulteriori profili del viso

Puoi aggiungere fino a cinque profili del viso al tuo dispositivo in modo da poterlo condividere con i tuoi cari in tutta sicurezza.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Aggiungi profilo** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere i dati del viso.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

-  Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.


Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Notifiche intelligenti schermata di blocco

Sulla schermata di blocco, i dettagli delle notifiche banner da WeChat, QQ e Weibo verranno nascosti automaticamente e saranno visualizzati solo dopo il riconoscimento del viso. Ciò serve a evitare la diffusione di messaggi e consente inoltre di proteggere la privacy nel caso in cui altri utilizzino il dispositivo o quando ti trovi in mezzo ad altre persone.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Biometria e password** > **Riconoscimento del viso**, inserisci la password di blocco per accedere a **Riconoscimento del viso** e attiva **Mostra le notifiche**.
- 2** Tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona il metodo di sblocco **Scorri per sbloccare**.
 -  Per eliminare i dati del viso, disattiva **Mostra le notifiche**. Dopo aver verificato che la password di blocco sia stata registrata, attiva **Mostra e nascondi i contenuti** per nascondere i dettagli della notifica della schermata di blocco.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Biometria e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2** Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3** In alternativa, tocca **Seleziona metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Modifica della password di blocco

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Biometria e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2** Immetti la password di blocco corrente.
- 3** Immetti una nuova password o tocca **Seleziona metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni** > **Biometria e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

App

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se nel tablet è stato attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Batteria

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestore Sistema** > **Batteria**) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.


Attivare Modalità Ultra risparmio energetico

Dopo aver attivato **Modalità Ultra risparmio energetico**, lo schermo entrerà in **Modalità scura**. In questo modo verrà disattivata la maggior parte delle funzioni e delle app che potrebbero consumare energia e limitare le prestazioni del tablet e verranno mantenute solo le funzioni di base, come Chiamata e Messaggi, per prolungare il tempo di standby. Puoi anche aggiungere app utilizzate di frequente per le operazioni di emergenza.

Per attivare **Modalità Ultra risparmio energetico**, puoi usare i seguenti metodi:

- Vai a **Impostazioni > Batteria** (o a **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità Ultra risparmio energetico**.
- Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, tocca **Attiva Ultra risparmio energetico** sul banner di notifica nella parte superiore dello schermo.

In **Modalità Ultra risparmio energetico** tocca **Esci** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla **Modalità Ultra risparmio energetico**.

-  I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .
- I servizi di messaggistica SMS non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .

Ottimizzazione batteria

Ottimizzazione batteria: Il sistema fornirà consigli multidimensionali per il risparmio energetico in base alle tue abitudini e alla frequenza di utilizzo. Puoi ottimizzare l'utilizzo della batteria con un solo tocco per prolungare la durata del tuo dispositivo.

Puoi eseguire l'ottimizzazione nei modi indicati di seguito:

• Ottimizzazione manuale:


- 1** Vai a **Impostazioni > Batteria > Ottimizzazione batteria** (o vai a **Gestore Sistema > Batteria > Ottimizzazione batteria**).
- 2** Conferma selezionando **Funzioni ad alto consumo della batteria** e **Funzioni usate raramente**, quindi scegli i suggerimenti di ottimizzazione specifici in **Suggerimenti per risparmiare energia** in base alla situazione effettiva e tocca **Ottimizza**.

Attiva Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione del tablet per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona  .

-  **Modalità prestazioni** è disponibile solo su dispositivi selezionati. Se l'opzione **Modalità prestazioni** non viene visualizzata in **Batteria**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione


Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Ricarica smart**.

Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.


Memoria

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni > Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Liberare spazio di archiviazione del tablet

La funzione **Pulizia** di **Gestione sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestione sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il tablet scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati


Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati (gruppi)**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. HONOR non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
 - Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Compilare automaticamente nomi utente e password

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password** e attiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.
- 2 Quando accedi all'app per la prima volta, inserisci password e nome utente. All'accesso, il tablet ti ricorderà automaticamente di archivarli.
 - Se desideri archiviare nome utente e password solo in locale, tocca **Salva solo sul dispositivo** nel messaggio popup.
 - Se desideri sincronizzare nome utente e password con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo HONOR ID, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy >**

Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password, tocca **Sincronizzazione dati Sicurezza password** o tocca **Sincronizza con altri dispositivi** nel messaggio popup per archiviare la password.

- 3** Al prossimo accesso, supera la l'autenticazione della schermata di blocco per compilare automaticamente nome utente e password.

Tramite **Device Clone**, i dati in Sicurezza password possono essere trasferiti al tablet HONOR quando passi a un nuovo dispositivo. Puoi accedere rapidamente al nuovo tablet.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattiva Sicurezza password

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password** e disattiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.


Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  **> Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.


Privacy

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di posizione


Puoi attivare o disattivare i servizi di posizione in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva  .
- In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**, e attiva o disattiva **Utilizza la posizione**.

Una volta disattivati i servizi di posizione, il tablet impedirà a tutte le app e ai servizi di raccogliere e utilizzare le informazioni sulla posizione, ad eccezione di alcune app integrate. Quando queste app o questi servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il tablet ti ricorderà di attivare nuovamente i servizi di posizione.

Aumentare la precisione dei Servizi di posizione

Puoi migliorare la precisione della posizione del tablet consentendo alle app e ai servizi di cercare le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth oppure di accedere a dati supplementari dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai a **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni come richiesto.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.

- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

- 1 Vai in **Impostazioni > App > Gestione autorizzazioni**.
- 2 Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

Accessibilità

Spazio preferiti


Con Spazio Preferiti puoi raccogliere rapidamente grafica, pagine Web, video, documenti e altri materiali in un unico posto per rivederli e organizzarli facilmente e anche sincronizzarli con i dispositivi MagicRing per condividere i contenuti raccolti su più dispositivi.

Trascinare i contenuti preferiti

- Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti** e assicurati che tutte le funzioni siano attivate.
- Vai a **Impostazioni > HONOR AI > Portale magico** e assicurati che **Portale magico** sia attivato.







- 1 Trascinare il contenuto nei Preferiti: tieni premuto su immagini, video, testo o documenti finché non diventano mobili, quindi trascinali sul bordo dello schermo **Spazio preferiti** e rilasciali e il contenuto verrà salvato in **Spazio preferiti**.

2 Trascinare il contenuto dai Preferiti: tocca dal bordo dello schermo per espandere **Spazio preferiti**. Tieni premuti i preferiti per trascinarli su altre app.

 La possibilità di trascinare il contenuto raccolto su altre app dipende dal contenuto raccolto e dalle app. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Gestire lo Spazio preferiti

Tocca per espandere **Spazio preferiti** dal bordo dello schermo per cercare, filtrare, condividere ed esportare i contenuti raccolti.

- Tocca per espandere **Spazio preferiti** dal bordo dello schermo, tocca l'angolo in alto a destra  > **Schermo intero**, tocca  e inserisci le password per cercare i contenuti raccolti, quindi tocca  per filtrare i contenuti per tipo.
- In **Spazio preferiti**, tocca l'angolo in alto a destra  > **Selezione** per scegliere uno o più contenuti raccolti, che possono essere condivisi, esportati, spostati ed eliminati.
- Tocca l'angolo in alto a destra  > **Appunti** per visualizzare e cercare solo il testo copiato e tagliato nei Preferiti.
- Tocca l'angolo in alto a destra  > **Aggiungi alla schermata Home** per creare una scorciatoia alla schermata Home.

Condividere lo Spazio preferiti su tutti i dispositivi

Il contenuto nello Spazio preferiti può essere trasferito liberamente su telefoni, tablet, computer e altri dispositivi MagicRing dello stesso account e può essere condiviso e utilizzato da più dispositivi.

Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Spazio preferiti** e assicurati che **Condividi tra dispositivi** sia attivato.

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.

2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.


Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Utilizzo accessibile di un tablet

Grazie alle funzioni di assistenza, il tablet può essere utilizzato facilmente da tutti, comprese le persone con disabilità, e tutti possono godere in egual modo della comodità offerta dalla tecnologia. Le funzioni di accessibilità includono le seguenti categorie:

- **Visione:** funzioni che assistono le persone con problemi di vista o non vedenti nell'uso del tablet, come **Correzione del colore**.
- **Ascolto:** funzioni che assistono le persone con problemi di udito o sordità nell'uso del tablet, come **Didascalie**, **Lampeggio di avviso**.
- **CONTROLLO INTERAZIONE:** assistere le persone con funzionalità limitata della mano o con disabilità cognitive nell'uso del tablet, come **Collegamento Accessibilità**, **Chiudi chiamata con Tasto di accensione**.


Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** per visualizzare le funzioni di accessibilità supportate da questo tablet. Nell'interfaccia delle impostazioni **Accessibilità**

tocca  > **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni di accessibilità correnti in qualsiasi momento.

Personalizzare Sintesi vocale (TTS)

La funzione **Sintesi vocale (TTS)** consente di leggere ad alta voce il testo sul tablet e può essere utilizzata insieme a **TalkBack**.


Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Sintesi vocale** e puoi scegliere le seguenti opzioni:

- **Imposta motore:** in **Motore preferito** tocca l'icona  accanto al nome del motore, puoi personalizzare la lingua e altro ancora.
- **Regola Velocità vocale:** scorrendo la barra di controllo **Velocità vocale**, puoi regolare la velocità di lettura.
- **Regola Tono:** scorrendo la barra di controllo **Tono**, puoi regolare il tono della lettura.
- **Esegui il reset velocità voce:** toccando **Esegui il reset velocità voce** puoi ripristinare il valore predefinito della velocità di lettura del testo.
- **Esegui il reset tono vocale:** toccando **Esegui il reset tono vocale** puoi ripristinare il valore predefinito del tono di lettura del testo.
- Durante la procedura di personalizzazione puoi toccare **Ascolta un esempio** in qualsiasi momento per valutare se la voce attuale è soddisfacente.

Ingrandimento

Abilitando la funzione **Ingrandimento**, puoi effettuare lo zoom in avanti di aree specifiche dello schermo, facilitando la lettura di testi di piccole dimensioni.


Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Ingrandimento** e attiva l'interruttore **Ingrandimento**. Puoi scegliere le seguenti funzioni:

- **Visualizzazione zoom parziale:** tocca rapidamente lo schermo tre volte con un dito per effettuare lo zoom in avanti dell'area toccata (tocca nuovamente tre volte per tornare alla visualizzazione precedente).
 - **Sposta lo schermo:** in modalità zoom parziale trascina due dita sullo schermo.
 - **Regola livello di zoom:** in modalità zoom parziale avvicina o allontana due dita sullo schermo.
 - **Zoom temporaneo:** tocca rapidamente lo schermo tre volte con un dito, quindi tieni premuto lo schermo (ad esempio, tocca rapidamente due volte, quindi esegui una pressione prolungata). In questo modo verrà eseguito uno zoom temporaneo sull'area toccata. Puoi trascinare il dito per visualizzare una qualsiasi parte dello schermo e rilasciarlo per tornare alla visualizzazione precedente.
-  • Una volta abilitata questa funzione, la **Modalità con una mano** verrà automaticamente disattivata.
- Dopo aver abilitato questa funzione, la velocità di risposta di applicazioni come **Telefono**, **Calcolatrice** può rallentare. Fai riferimento alle prestazioni effettive.
 - Quando giochi o utilizzi applicazioni che richiedono più tocchi consecutivi su un tablet, è consigliabile abilitare questa funzione con cautela per evitare conflitti tra le operazioni di **Ingrandimento** e quelle in-app.

Attivare Puntatore del mouse grande

Quando un tablet viene collegato a un mouse, il puntatore del mouse si ingrandisce per facilitare la navigazione.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Puntatore del mouse grande**.

-  • Se il tuo tablet non è connesso a un mouse, l'attivazione di questa funzione non avrà alcun effetto.

Correzione del colore

Regolando le impostazioni del display a colori sul tuo tablet, puoi aiutare le persone con deficit della visione dei colori a distinguere i colori e a usare lo schermo più facilmente.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore**, attiva l'interruttore **Correzione del colore**, quindi scegli la modalità di visualizzazione del colore più adatta alle tue esigenze.

Attivare Inversione colori

Invertire i colori dello schermo può aiutare le persone con disabilità visive a distinguere meglio il contenuto dello schermo e a migliorarne la leggibilità.


Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Inversione colori**.

-  • L'attivazione di questa funzione potrebbe influire sulle prestazioni.

Attivare Testo alto contrasto

Scurendo il colore del carattere e creando contrasto con lo sfondo, le persone con disabilità visive riescono a vedere più chiaramente.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Testo alto contrasto**.

-  • Quando la funzione **Testo alto contrasto** è abilitata, verrà attivata per impostazione predefinita la modalità **Chiaro** e verrà disattivata la funzione **Cambio automatico**.


Attivare Effetti visivi avanzati


L'uso della selezione del colore, delle animazioni, degli effetti di sfocatura e dei livelli di illuminazione migliora sia l'aspetto visivo dell'interfaccia sia l'esperienza di interazione.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Effetti visivi avanzati**.

Connettere l'Apparecchio acustico

Devi prima accendere il **Bluetooth**, quindi connettere l'**Apparecchio acustico**.

- 1 Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Apparecchio acustico** e attiva il **Bluetooth**.
- 2 In **Dispositivi disponibili** seleziona l'**Apparecchio acustico** che desideri associare e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 3 Puoi anche andare a **Impostazioni > Bluetooth > Dispositivi disponibili** e cercare il dispositivo con l'icona  da associare.

-  • Assicurati che l'**Apparecchio acustico** abbia batteria sufficiente e si trovi entro il raggio d'azione del **Bluetooth** (circa 10 metri).

Attivare la funzione Audio in formato mono

La funzione **Audio in formato mono** è progettata per le persone con problemi di udito in un orecchio. Se abilitata, i canali audio verranno uniti durante la riproduzione per offrire un'esperienza sonora più chiara e focalizzata.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Audio in formato mono**.

Regolare Bilanciamento audio

Puoi regolare il bilanciamento di **Audio in formato mono** per aumentare il volume del canale sinistro o destro.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità**, fai scorrere il blocco di controllo in **Bilanciamento audio** per regolare la direzione dell'audio. Ad esempio, se hai

difficoltà a sentire dall'orecchio sinistro, fai scorrere il blocco di controllo verso l'orecchio sinistro.

Attivare Didascalie

Attivando **Didascalie**, l'audio parlato verrà convertito in testo, rendendo più facile la comprensione del contenuto per le persone con problemi di udito.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Didascalie** e attiva **Didascalie**. Puoi personalizzare ulteriormente **Lingua**, **Dimensioni testo** e **Stile didascalia** in base alle tue esigenze personali.

Lampeggio di avviso

Quando arriva una chiamata, ricevi una notifica o suona la sveglia, il flash della fotocamera e lo schermo lampeggiano per evitare gli avvisi vadano persi.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Lampeggio di avviso**, quindi:


- Attiva **Flash della fotocamera**.
- Attiva **Lampeggio dello schermo** e personalizza il colore lampeggiante.

Impostare Collegamento Accessibilità

Puoi configurare i tasti del volume per avviare rapidamente una funzione o un servizio di accessibilità.

- 1** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Collegamento Accessibilità**.
- 2** Accendi l'interruttore **Collegamento Accessibilità**.
- 3** Tocca **Seleziona funzioni** e seleziona la funzione che desideri avviare tramite la scorciatoia.

Una volta abilitata, tieni premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per avviare la scorciatoia della funzione di accessibilità.

-  • Tieni presente che tramite questa scorciatoia puoi accedere solo ad alcune funzioni o servizi di accessibilità. Per la disponibilità, fai riferimento alle impostazioni effettive.

Regolare il tempo di risposta al tocco

Puoi regolare il tempo di risposta sia toccando che premendo a lungo lo schermo in base alle tue esigenze.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Tocco**, quindi:


- Seleziona **Durata del tocco**: consente di regolare per quanto tempo devi tenere premuto il tasto.
- Seleziona **Durata della pressione prolungata**: consente di regolare la durata della pressione prolungata.

- Attiva **Ignora i tocchi ripetuti**: più tocchi entro il tempo impostato verranno considerati come un singolo tocco. Una volta abilitato, puoi regolare ulteriormente l'intervallo di tempo.

Clicca quando il cursore si ferma

Quando un tablet è connesso a un mouse, puoi impostarlo in modo che faccia clic automaticamente dopo che il cursore è rimasto fermo per un certo periodo di tempo, facilitando l'utilizzo del dispositivo da parte degli utenti con funzionalità manuali limitate.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Clicca quando il cursore si ferma**, attiva **Clicca quando il cursore si ferma**, fai scorrere il blocco di controllo in **Clicca quando il cursore si ferma** per regolare la durata della pausa del cursore.

-  • Se il tuo tablet non è connesso a un mouse, l'attivazione di questa funzione non avrà alcun effetto.

Attivare Chiudi chiamata con Tasto di accensione

Dopo una chiamata puoi premere il pulsante di accensione per terminarla.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Chiudi chiamata con Tasto di accensione**.

Scorciatoie e gesture

È possibile accedere facilmente alle funzioni comuni utilizzando scorciatoie e gesture. Puoi andare in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** per visualizzare le funzioni supportate da questo modello di dispositivo.

Doppia pressione sul tasto di riduzione del volume per attivare l'avvio rapido

Nella finestra di dialogo visualizzata dopo l'accesso a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** tocca **Premi due volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento**. Seleziona le funzioni a cui desideri accedere facilmente, ad esempio **Accendi/Spegni la torcia**.

Attivazione di funzioni comuni attraverso lo scorrimento verso il basso con tre dita

È possibile personalizzare le funzionalità attivate dallo scorrimento verso il basso con tre dita.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermata/ Preferiti globali** e quindi **Scorrimento verso il basso con tre dita**. Quindi, seleziona le funzioni da attivare tramite lo Scorrimento verso il basso con tre dita o disattiva la funzione **Scorrimento verso il basso con tre dita**.

Avvio rapido per la registrazione dello schermo

Colpisci lo schermo due volte con le nocche per avviare in modo rapido la registrazione dello schermo.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e tocca **Registrazione schermo** per attivare la **Registrazione schermo**.

Riattivazione rapida

Solleva il tuo dispositivo o tocca due volte lo schermo per riattivarlo in modo rapido.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e tocca **Schermo acceso/spento** per attivare le funzioni **Solleva per attivare** e **Doppio tocco attiva schermo**.

Utilizza uno stilo per scrivere facilmente

Lo stilo per il tablet funziona proprio come un dito, ma è decisamente più preciso e flessibile, per offrire un'esperienza di scrittura reale. Supporta anche Scrittura istantanea, Scrittura a mano globale, Nota a mano libera, , ecc. Può inoltre essere utilizzato con applicazioni particolari per rendere la scrittura più divertente.

Usa uno stilo per attivare la Scrittura istantanea

Quando lo schermo è spento, toccalo con uno stilo per aprire rapidamente Note e scrivere o addirittura riprendere l'ultimo contenuto non salvato, in modo da scatenare ispirazione e creatività, sempre e ovunque. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori dello stilo e utilizzare strumenti per cancellare, ruotare e ridimensionare il testo.

1 Attiva la Scrittura istantanea: Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Penna** > **Scrittura istantanea** e assicurati che **Scrittura istantanea** sia attivato.


2 Imposta la Scrittura istantanea: In **Scrittura istantanea**, puoi impostare le tue preferenze di Scrittura istantanea e il momento preferito per spegnere lo schermo per continuare a scrivere:

- Tocca **Continua a scrivere la tua nota** per salvare la nota o continuare a scrivere.
- Tocca **Limite di tempo** per reimpostare il limite di tempo per continuare a scrivere.




i Quando scrivi in **Note**, tocca il pennello attualmente in uso nella barra degli strumenti per selezionarne lo spessore. Se lo strumento di scrittura attualmente in uso è la gomma, tocca di nuovo la gomma per selezionare **Gomma per cancellare area**, **Gomma a tratto** o **Elimina il contenuto scritto a mano**.

Usa uno stilo per selezionare i colori nelle app

Quando utilizzi uno stilo per disegnare in **Note**, puoi selezionare facilmente i colori dalle altre app.

Vai in **Note**, tocca  > **Nota digitata** per creare una nuova nota o apri **Nota digitata** esistenti.

Seleziona i colori tra le app:

- 1 nella modalità multi-finestra, nella pagina **Note**, tocca  > **Scrittura a mano** per accedere al pannello di scrittura a mano.
- 2 Nel pannello **kit scrittura a mano**, tocca  > , tocca o trascina l'anello di selezione del colore nella posizione desiderata per selezionare un colore.




Selezione dei colori tra dispositivi: scorri verso il basso dalla parte superiore destra della barra di stato per aprire il Centro di controllo, tocca **Multi-Screen Collaboration** e collega il tablet e il telefono seguendo le istruzioni, quindi potrai utilizzare l'anello di selezione dei colori per la scelta dei colori sul telefono.

Modifica il menu mobile

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Penna** e conferma l'attivazione di **Menu mobile**.
- 2 Tocca **Modifica il menu mobile**, scegli le funzioni di cui hai bisogno in **Stilo** e aggiungile a **Menu mobile**.

Usa il Lazo globale con lo stilo

Puoi cerchiare il contenuto che ti serve su qualsiasi schermata del tablet. Puoi convertire il contenuto di testo in testo modificabile con un tocco. È possibile trascinare o incollare le immagini tra le app oppure salvarle come immagini.

- 1 Tocca  > **Impostazioni** > **Modifica il menu mobile** e aggiungi **Lazo globale** a **Menu mobile**.
- 2 **Cerchia il testo:** tocca  > **Lazo globale**, cerchiare il testo e seleziona **Invia SMS**. Tocca **Copia** e incolla il testo riconoscibile nella casella di testo.
Cerchia un'immagine: cerchiare persone, animali o altri oggetti presenti nell'immagine, quindi selezionali per copiarli o salvarli come immagine.
Salva e trascina attraverso più app: cerchiare il contenuto, seleziona **Salva** in modo da poter salvare il contenuto sotto forma di immagini. Nella modalità multi-finestra, tocca e tieni premuta l'area cerchiata e trascinala per inserire l'immagine del contenuto in app come ad esempio **Documenti HONOR** e **Note**.
- 3 Quindi, tocca  per uscire da **Lazo globale**.

Impostare più utenti

Aggiungere un account utente o ospite


- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2 Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.

- 3** Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

 I servizi di chiamata non sono supportati su tablet solo Wi-Fi.

- 1** Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**
- 2** Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.


Passaggio tra Proprietario, Utente e Ospite

Vai a **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Utente corrente** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare, quindi tocca **Cambia utente**.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite comporta l'eliminazione di tutti i relativi dati. Presta attenzione.


Una volta effettuato l'accesso al tablet come proprietario, utilizza uno dei seguenti metodi per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Utente corrente**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca  **> Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Sistema e aggiornamenti

Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1** Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2** Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.

-  Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
- Puoi anche scorrere lo schermo verso l'alto fino alla parte inferiore dell'elenco delle lingue e toccare **Elenco aggiornamenti** per aggiornare le lingue supportate dal sistema.

3 Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

Impostare data e ora di sistema


Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Data e ora automatiche** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Data e ora automatiche**.

Cambiare fuso orario

-  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- Attiva **Data e ora automatiche** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Data e ora automatiche**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.


Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna


Eseguire il backup dei dati su dispositivi di archiviazione USB

Quando il tablet ha poco spazio di archiviazione, devi eseguire regolarmente il backup di file di grandi dimensioni o di dati importanti su un dispositivo di archiviazione USB (ad es. una memoria USB, un lettore di schede).

- 1** Collega il tablet al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2** Vai nel tablet **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3** Tocca **BACKUP**, verifica i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.
- 4** Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando

viene eseguito il backup. Memorizza la password di backup: Dopo aver impostato la password di backup, non dovrai inserire la password per i backup successivi, ma dovrai inserirla al fine di verifica per ripristinare i file

Per reimpostare la password, vai nella scheda di backup di **Memoria USB**, tocca  > **Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

Ripristinare i dati di backup dai dispositivi di archiviazione USB

- 1 Collega il tablet al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel tablet **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Seleziona la voce di registro di backup appropriato nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.
- 4 Seleziona i dati da ripristinare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi ripristina i dati.

Ripristinare il tablet alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica

Reimpostare le impostazioni di rete


Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reimposta**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

 I servizi dati non sono supportati su tablet solo Wi-Fi .

Ripristinare tutte le impostazioni

Verranno ripristinate le impostazioni di rete, le password della schermata di blocco e il layout della schermata Home. Se il tablet supporta l'impronta digitale o il riconoscimento del viso, ripristinerà anche l'impronta digitale e l'ID del viso, ma non eliminerà altri tipi di dati o file. Altre impostazioni, tra cui , account utente, amministratore del dispositivo non verranno ripristinate.

 Se hai configurato sia una password che un'impronta digitale o un ID viso nell'app (ad esempio, Cassaforte), l'impronta digitale o l'ID viso verrà rimosso dopo il ripristino delle impostazioni, ma la password rimarrà. Verifica di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni.

Se l'opzione **Resta sincronizzato** è abilitata e l'interruttore di sincronizzazione dati è acceso, i record di dati Wi-Fi sul tuo tablet e su altri dispositivi HONOR (su cui hai effettuato l'accesso con lo stesso account HONOR), nonché nel cloud verranno ripristinati tutti simultaneamente.

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per il ripristino.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HONOR ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta > Esegui il reset del tablet**, tocca **Esegui il reset del tablet** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.


- 1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio tablet al nuovo tablet.


Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo tablet , apri l'app **Device Clone** . In alternativa, vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo tablet tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti > Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su tablet con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento del software** e tocca **Verifica aggiornamenti**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.


- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione > Scarica e installa**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.

Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  > **Impostazioni dispositivo** e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi** e **Aggiornamento notturno**.

Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00.

Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Impostazioni dispositivo**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul tablet

Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: HEY3-W00

MagicOS 9.0_01