



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [LG Gram 17Z90TL-G 17Z90TL-G.AU75D](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Notebook](#)



MANUALE DELL'UTENTE

NOTEBOOK

Per un uso comodo e sicuro del prodotto, leggere questo Manuale dell'Utente prima dell'uso.



MFL05753836

www.lg.com

Copyright © 2023 - 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Sommario

Importanti precauzioni per la sicurezza	1
Precauzioni prima dell'uso del prodotto	3
Controllo dei componenti	4
Collegamento e accensione del PC	4
Arresto del sistema / spegnimento	5
Lista di spunta del supporto pre-tecnologico	5
Appendice	6
Informazioni avviso software Open Source	6

Importanti precauzioni per la sicurezza

Controllare in anticipo le seguenti "Precauzioni importanti per la sicurezza" per prevenire pericoli o danni imprevisti.

Le "Precauzioni importanti per la sicurezza" sono divise in "ATTENZIONE" e "PRECAUZIONE".

⚠ ATTENZIONE: Il mancato rispetto delle istruzioni può causare gravi danni fisici o lesioni mortali.

⚠ PRECAUZIONE: L'inosservanza delle istruzioni può causare piccoli danni al corpo o alla macchina.

✓ NOTA

- Per ulteriori informazioni sulle precauzioni di sicurezza, consultare i LG Easy Guide / LG Troubleshooting (o LG PC Manuals).

Guida all'uso del prodotto con vetro Corning® Gorilla® Glass

Per i prodotti, come Gram Style, in cui è applicato il Corning® Gorilla® Glass resistente agli urti, in caso di urti eccessivi il vetro potrebbe rompersi o graffiarsi. Prestare attenzione durante l'uso del prodotto.

Se le impronte digitali sono venute a contatto con la superficie del vetro, inumidire un panno in microfibra con acqua tiepida e pulirlo. Successivamente, rimuovere l'acqua.

⚠ PRECAUZIONE

- Se il vetro del prodotto è rotto o danneggiato, interrompere l'uso. Poiché la mano o il viso potrebbero subire lesioni, contattare il call center per ricevere indicazioni sulla riparazione.

Durante l'utilizzo del prodotto

⚠ ATTENZIONE

 Good! Utilizzare batterie certificate e riconosciute da LG Electronics Inc. • In caso contrario, potrebbe verificarsi un'esplosione o un incendio.	 Tenere la batteria lontana da fonti di calore. • In caso contrario, potrebbe verificarsi un'esplosione o un incendio.
 60 °C Non riporre in luoghi con temperature superiori a 60 °C e umidità elevata (in automobili o saune). • In caso contrario, potrebbe verificarsi un'esplosione o un incendio.	 Se si constatano perdite o cattivi odori provenienti dalla batteria, contattare il call center per l'assistenza. • In caso contrario, potrebbe verificarsi un'esplosione o un incendio.

 Non utilizzare il prodotto su tappeti, coperte o letti e non collocare l'alimentatore sotto una coperta. • Il prodotto e l'adattatore potrebbero non funzionare correttamente o causare incendi o ustioni all'utente a causa dell'aumento della temperatura interna.	 Evitare che la batteria entri a contatto con oggetti metallici come la chiave di accensione di un'automobile o una graffetta. • In caso contrario, ciò potrebbe danneggiare la batteria, provocare un incendio o scottare a causa del surriscaldamento della batteria.
 Non lasciare il prodotto acceso in uno spazio privo di sufficiente ventilazione (ad es. borse) ripetutamente o per periodi prolungati. • La batteria potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.	 Caricare la batteria solo con l'apposito caricatore. • In caso contrario, potrebbe danneggiarsi o potrebbe verificarsi un incendio.
	Non piegare eccessivamente il cavo collegato all'adattatore. • I fili all'interno del cavo potrebbero rompersi e causare scosse elettriche o incendi.

Guida all'uso della batteria

 50 %	Quando il PC non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, mantenere il livello della batteria al 50 % per prolungarne la durata.		Usare la funzione Extend Battery Life di My gram (o LG Smart Assistant). Per prolungare la durata della batteria, è possibile caricarla all'80 % della capacità di carica massima.
 Good!	Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla per un po' prima di caricarla anziché mantenerla completamente carica.		Se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato con la batteria completamente scarica, la durata della batteria potrebbe ridursi.

✓ NOTA

- Questo prodotto ha una batteria integrata. Dopo l'acquisto del PC, assicurarsi di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
 - La batteria è soggetta a deterioramento e pertanto, dopo che è stata utilizzata per molto tempo la sua carica potrebbe non durare più come quando nuova.
 - La batteria interna non può essere rimossa o sostituita arbitrariamente. La sua rimozione può invalidare la garanzia.
 - Se è necessario smontare o sostituire la batteria, contattare il call center designato.
 - La rimozione o la sostituzione della batteria sono a pagamento.
 - Per un uso sicuro del prodotto, il livello di carica può essere regolato o bloccato dal prodotto quando viene rilevata una riduzione eccessiva della capacità della batteria. Poiché la batteria è considerata un articolo consumabile, se la sua autonomia si è ridotta in modo significativo, si consiglia di sostituirla.

Precauzioni prima dell'uso del prodotto

Eventuali malfunzionamenti dell'unità SSD (Solid State Drive) integrata potrebbero causare la perdita dei dati memorizzati. È necessario eseguire il backup di tutti i dati utente critici su un dispositivo di archiviazione esterno (HDD USB, scheda di memoria ecc.).

Se si spegne il sistema prima che sia caricato completamente, il prodotto potrebbe non spegnersi correttamente. Spegnerlo solo dopo che è caricato completamente. (Il caricamento completo del sistema richiede circa uno o due minuti, e questo tempo può variare a seconda delle condizioni.)

Alcuni dettagli possono variare a seconda del modello di PC e della versione del software.

Per la comodità degli utenti, LG Easy Guide / LG Troubleshooting (o LG PC Manuals) sono forniti in formato elettronico.

Per maggiori informazioni sull'uso del prodotto, consultare i LG Easy Guide / LG Troubleshooting (o LG PC Manuals).

Nella finestra di ricerca della barra delle applicazioni di Windows, cercare LG Easy Guide / LG Troubleshooting (o LG PC Manuals) ed eseguirlo.

✓ NOTA

- Si consiglia di utilizzare il PC collegandosi a Internet per mantenere aggiornati i LG Easy Guide / LG Troubleshooting (o LG PC Manuals).

Controllo dei componenti

- Corpo principale del PC
- Manuale dell'Utente
- Adattatore
- Cavo di alimentazione¹

- 1 Per il cavo di alimentazione, viene fornito il normale cavo di alimentazione o il cavo di alimentazione USB-C®. Il cavo di alimentazione USB-C® supporta solo l'alimentazione e le specifiche USB 2.0.



PRECAUZIONE

- Non utilizzare il cavo di alimentazione per scopi diversi dall'alimentazione.



NOTA

- A seconda del modello, possono essere forniti componenti aggiuntivi (adattatore LAN, adattatore HDMI, ecc.).

Collegamento e accensione del PC

- 1 Collegare l'adattatore alla porta di ricarica del PC.



NOTA

- Collegare alla porta di alimentazione compatibile con l'adattatore fornito con il PC.



Porta USB-C®



Porta alimentazione

- 2 Premere il pulsante di accensione per accendere il PC.



PRECAUZIONE

- Non utilizzare un adattatore diverso da quello fornito con il PC.

Arresto del sistema / spegnimento

Premere il tasto [] o [Ctrl] + [Esc] per visualizzare il menu Start.

- Premere il pulsante di avvio [ / ] > Pulsante di accensione [] e selezionare [Arresta il sistema].

Lista di spunta del supporto pre-tecnologico

Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo del prodotto compaiono i seguenti sintomi, controllare nuovamente. Potrebbe non trattarsi di un malfunzionamento.

Sintomo	Causa e soluzione
L'alimentazione non si accende.	• Controllare se è collegato il cavo di alimentazione. • Dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione, premere il pulsante di accensione del prodotto. • Se dopo aver ricollegato il cavo di alimentazione il prodotto non si accende, rimuovere l'alimentatore e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 6 secondi per ripristinare il sistema. Una volta ripristinato il sistema, premere nuovamente il pulsante di accensione per accendere il PC.

Sintomo	Causa e soluzione
Il sistema di arresta durante l'uso o non si spegne correttamente.	• Rimuovere l'alimentatore e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 6 secondi per ripristinare il sistema. Una volta ripristinato il sistema, premere nuovamente il pulsante di accensione per accendere il PC. - Precauzione: I dati non salvati potrebbero andare persi. La pressione del pulsante di accensione durante l'uso del PC può danneggiare il dispositivo di archiviazione o provocare un errore di sistema.
La rete wireless non è collegata.	• Se la modalità aereo è attiva, impostare su [Disattivato]. Fare clic sull'icona del Wi-Fi [] sul lato destro della barra delle applicazioni e controllare se AP viene visualizzato correttamente. • Potrebbe non essere possibile accedere a una rete senza fili protetta. Contattare l'amministratore della rete. • Reinstallare il driver della rete senza fili.

Sintomo	Causa e soluzione
Voglio reinstallare il driver.	• Dopo aver cercato ed eseguito [App e funzionalità] o [App installate] nella finestra di ricerca della barra delle applicazioni di Windows, rimuovere il driver che si desidera reinstallare. • Nella finestra di ricerca della barra delle applicazioni di Windows, cercare [LG Update & Renew (o LG Update & Recovery, LG Update)] ed eseguirlo. - LG Update & Renew: Reinstallare il driver attraverso il menu [Aggiornamento]. - LG Update & Recovery (o LG Update): Reinstallare il driver attraverso il menu [Aggiornamenti richiesti] o [Elenco degli aggiornamenti]. Per alcuni modelli senza la funzione di Ripristino, è disponibile solo la funzione LG Update.
La luminosità dello schermo cambia mentre è in uso la modalità batteria. (Modello AMD)	Questo prodotto è dotato della funzione Vari-Bright™, che prolunga la durata della batteria regolando la luminosità dello schermo in base all'ambiente dell'utente. Se si desidera non utilizzare la funzione Vari-Bright™, cambiare le impostazioni come segue. • Nella finestra di ricerca della barra delle applicazioni di Windows, cercare [AMD Software] ed eseguirlo. • Disattivare la funzione o cambiare le impostazioni in [Vari-Bright] nella scheda [Giochi] > [Schermo]. - L'app [AMD Software] viene installata automaticamente quando viene stabilita la connessione a Internet. Il nome dell'app e la schermata delle impostazioni possono variare a seconda della versione del driver di grafica.

Appendice

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.



MFL05753836