

nilox

4KUBIC

Manuel d'instruction
NXAC4KUBIC01
www.nilox.com

Cher client,
Merci d'avoir choisi Nilox 4KUBIC. Nous sommes convaincus que la protection de l'environnement est aussi importante pour vous que pour nous...

@niloxofficial



INDEX DU CONTENU
CONSIGNES
INTRODUCTION
SUGGESTIONS
ALLUMER ET ÉTEINDRE
BATTERIE
CONNEXION AVEC L'APPLICATION NILOX LIVE

CONSIGNES

- Protégez l'appareil photo contre les chutes et veillez à ne pas le faire tomber.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la caméra.
- Conservez votre appareil loin des objets générant des champs magnétiques importants tels que les machines électriques...

INTRODUCTION

Une action cam « Nilox 4KUBIC » est une caméra sportive numérique capable de filmer en haute définition. Elle offre une multitude de fonctions qui permettent de filmer des vidéos, prendre des photos, enregistrer du son et elle est aussi dotée d'un écran d'affichage et d'une batterie amovible.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Suggestions :

- * Pour des vidéos ou photos bien nettes, veuillez retirer la pellicule de protection de l'objectif du saison étanche avant utilisation.
* Pour garantir l'imperméabilité, veuillez vous assurer que le saison étanche est bien fermé avant d'utiliser l'appareil.
* Veuillez sécher immédiatement l'appareil après utilisation pour empêcher le bouton en métal du saison étanche de rouiller...

VUE D'ENSEMBLE



RÉGLAGES

Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche-arrêt/mode pour accéder au menu Réglages et utilisez le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les différentes options ; appuyez sur le bouton Ok/boutureur pour sélectionner l'option de votre choix.

STOCKAGE/CARTES MÉMOIRES MICROS

Cette caméra est compatible avec des cartes mémoire micro SD, micro SDHC et micro SDXC de 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go. Vous devez utiliser une carte micro SD avec un indice de vitesse CLASSE 10 (80 Mo/s) minimum.

Conseils :

- Il est nécessaire de formater la carte mémoire micro SD, micro SDHC et micro SDXC dans la caméra avant utilisation.
Charger la batterie
Comment charger la batterie
1. Branchez la caméra à un ordinateur ou à une source d'alimentation au moyen du câble USB fourni.

Connexion à l'application Wi-Fi
L'application Wi-Fi vous permet de contrôler la caméra à distance depuis un smartphone ou une tablette. Elle permet de commander toutes les fonctions de la caméra à distance, l'aperçu en live, la lecture et le partage du contenu sélectionné et bien plus encore.

Pour Apple IOS

* iPhone 5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (supérieur à IOS9)
* iPhone Air & Mini (supérieur à IOS9)
Pour Android
* Dispositifs Android quadricœurs (quad-core)
Ajouter le micro sans fil
1. Allumez l'appareil photo, en mode photo/vidéo, puis allumez le micro sans fil, la lumière bleue clignote, après se connecte automatiquement à l'appareil photo...



3. Long press the down button to turn off / on the wireless mic voice.
CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Ce produit peut contenir des substances qui peuvent être nuisibles à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé correctement.

De plus, cela contribue à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux qui composent ces produits.
C'est la raison pour laquelle les fabricants et distributeurs d'Équipements Électriques et Électroniques (EEE) s'organisent pour la collecte et l'élimination des appareils.

pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de vie en évitant que des substances potentiellement dangereuses ne soient relâchées dans la nature.
Le produit contient une batterie susceptible d'être remplacée durant la vie utile du produit.
Garantie (validité et exclusions)
La période de validité de la garantie pour les consommateurs, c'est-à-dire, toute personne qui achète à des fins autres que leur activité professionnelle ou d'entreprise, est 2 ans à compter de la délivrance du bien conformément aux dispositions de la loi.

- La batterie est garantie 6 mois, indépendamment du type de consommateur qui achète le produit.
- La garantie du produit s'applique en cas de vice caché ou de matériaux défectueux.
Le fabricant, Exhibo S.p.A déclare que l'action cam 4KUBIC est conforme à la directive 2014/53/UE.
Les spécifications sont susceptibles de faire l'objet de modifications sans préavis.

Nilox® est une marque déposée appartenant à Esprinet S.p.A.
Distribué par Esprinet S.p.A.
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIE
Fabriqué en Chine



nilox

4KUBIC

Bedienungsanleitung
NXAC4KUBIC01
www.nilox.com

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
danke, dass Sie sich für Nilox 4KUBIC entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihnen der Umweltschutz ebenso wichtig ist wie uns. Deshalb haben wir ein digitales Benutzerhandbuch erstellt, das Sie durch Scannen des QR-Codes in dieser Anleitung herunterladen können.

@niloxofficial



INHALTSINDEX
ANWEISUNGEN
EINFÜHRUNG
VORSCHLÄGE
EIN- UND AUSSCHALTEN
BATTERIE
VERBINDUNG MIT DER NILOX LIVE APP
UMWELTINWEIFE
GARANTIE

WARNHINWEISE

- Vor Stürzen und Fallenlassen schützen.
- Die Kamera nicht bei niedrigem Ladestand verwenden.
- Die Kamera nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahren.
- Die Kamera nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Das Produkt keinen Temperaturen über 55 °C aussetzen.
- Für beste Ergebnisse wird die Verwendung einer hochwertigen Micro SD-Karte empfohlen.

- Während des Ladevorgangs von Kindern fernhalten.
- Die Kamera nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Die Kamera nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Kameragehäuse zu öffnen oder in irgendeiner Weise zu verändern, andernfalls erlischt die Garantie.
EINFÜHRUNG
Die Nilox 4KUBIC ist ein hochauflösendes digitales Gerät zur Aufnahme von Videos.
Sie verfügt über zahlreiche Funktionen im Bereich der digitalen Video-, Foto- und Audioaufnahme.

GRUNDLAGEN
1 3 Display
2 Objektiv
4 An-/Aus-/Modus-Tast
6 OK-Taste/Trigger
8 Batterieklappe
9 Gewinde
5 7 Bouton haut/Wi-Fi
8 Abwärts/Mikrofon wireless Taste
9 Type-c
11 Micro SD-Karte
12 HDMI

Tipps:
- Eine scharfe Videos oder Fotos aufzunehmen, vor der Verwendung die Lensenschutzfolie vom wasserdichten Gehäuse entfernen.
- Die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung, dass das wasserdichte Gehäuse dicht ist.
Anschalten:
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display einschaltet.

Ausschalten:
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display ausschaltet.
Display:
Drücken Sie kurz die Abwärtstaste, um den Anzeigebildschirm zu wechseln.
ÜBERSICHT
Schalten Sie die Kamera AN und drücken Sie wiederholt die An-/Aus-/Modus-Taste, um zu den unterschiedlichen Kameramodi und Einstellungen zu gelangen.
EINSTELLUNGEN
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste, um in das Menü Einstellungen zu gelangen, verwenden Sie dann die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die verschiedenen Optionen aufzurufen, bestätigen Sie mit der Auslöse/Auswahl-Taste die gewünschte Option.



Smartphone oder Tablet steuern. Die Funktionen umfassen die vollständige Kamerasteuerung, LIVE-Vorschau, Wiedergabe, das Teilen ausgewählter Inhalte und vieles mehr.
Laden Sie die Nilox LIVE App aus Google Play oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste, um die Kamera anzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen der Kamera Wi-Fi eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Aufwärts/Wi-Fi-Taste, um das Wi-Fi einzuschalten.

Für Android

*Android 4x Quad-Core Geräte
Fügen Sie das drahtlose Mikrofon hinzu
1. Schalten Sie die Kamera im Foto-/Videomodus ein, dann schalten Sie das drahtlose Mikrofon ein, das blaue Licht blinkt, nachdem es automatisch mit der Kamera verbunden wurde, blinkt das blaue Licht auf und leuchtet immer.
2. Schalten Sie unter der Kamera und dem drahtlosen Mikrofongerät ein, wenn sie keine Verbindung herstellen können, schalten Sie das drahtlose Mikrofon im Einstellungsmenü des Kamerageräts ein.
Für Apple IOS
*iPhone5, 5s, 6(plus), 6s(plus), 7 (höher als IOS9)
*iPhone Air & Mini (höher als IOS9)



Bitte beachten Sie die Übertragungsreichweite des drahtlosen Mikrofons (ohne Hindernisse) ohne elektronische Störungen). Übertragungsreichweite Vorderseite: Bis zu 10 m Übertragungsreichweite auf der Rückseite: Bis zu 5 m
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.
Innen die folgenden Informationen zur Verfügung, um der Freisetzung solcher Stoffe vorzubeugen und den Einsatz natürlicher Ressourcen zu optimieren.








Verwertung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler Materialien, aus denen diese Produkte bestehen, beitragen.
Aus diesem Grund halten Hersteller und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) eine entsprechende Sammlung und Entsorgung der Geräte vor.
Am Ende der Lebensdauer des Produkts kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, welcher Ihnen Hinweise für die Entsorgung geben wird.
Bei Kauf des Produkts wird Ihr Händler Sie über die Möglichkeit informieren, Ihr altes Gerät durch ein neues zu ersetzen, sofern Art des Produkts und Funktionen gleichwertig sind.
Elektronik- und Elektronikgeräte (EEE) können ohne eine Kaufverpflichtung zurückgegeben werden, wenn sie kleiner als 25 cm sind.
Eine anderweitige Entsorgung des Produkts wird gemäß den geltenden Gesetzen des Landes, in dem das Produkt entsorgt wird, gehandelt.
Die Gewährleistung (Gültigkeit und Einschränkungen)
Die Gültigkeitsdauer der Gewährleistung für Verbraucher, die zu privaten Zwecken Käufe tätigen, die in keinem Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit stehen beträgt 2 Jahre ab Lieferung.
Für gewerbliche Kunden, die zum Zwecke ihrer beruflichen Tätigkeit unter Angabe einer Mehrwertsteuerummer Käufe tätigen, 1 Jahr ab Lieferung.

Produkt enthält einen Akku, der während seiner Lebensdauer eventuell ausgetauscht werden könnte.
Der Käufer kann in den folgenden Fällen keine Gewährleistungsansprüche geltend machen:
- Fehlender Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung);
- nicht genehmigte Reparaturversuche an der Hardware oder am Display und/oder Änderungen oder Verwendung von anderer als der installierten Software;
- Verwendung von Zubehör oder Elementen, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind;
- normaler Verschleiß des Produkts;
- Schäden durch Unfälle oder Stürze.
Der Hersteller Exhibo S.p.A erklärt, dass Action Cam Nilox 4KUBIC der Richtlinie 2014/53/ UE entspricht.
Die Gültigkeitsdauer der Gewährleistung für Verbraucher, die zu privaten Zwecken Käufe tätigen, die in keinem Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit stehen beträgt 2 Jahre ab Lieferung.
Für gewerbliche Kunden, die zum Zwecke ihrer beruflichen Tätigkeit unter Angabe einer Mehrwertsteuerummer Käufe tätigen, 1 Jahr ab Lieferung.

einen Herstellung- oder Materialfehler aufweist.
Der Käufer kann in den folgenden Fällen keine Gewährleistungsansprüche geltend machen:
- Fehlender Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung);
- nicht genehmigte Reparaturversuche an der Hardware oder am Display und/oder Änderungen oder Verwendung von anderer als der installierten Software;
- Verwendung von Zubehör oder Elementen, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind;
- normaler Verschleiß des Produkts;
- Schäden durch Unfälle oder Stürze.
Der Hersteller Exhibo S.p.A erklärt, dass Action Cam Nilox 4KUBIC der Richtlinie 2014/53/ UE entspricht.
Die Gültigkeitsdauer der Gewährleistung für Verbraucher, die zu privaten Zwecken Käufe tätigen, die in keinem Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit stehen beträgt 2 Jahre ab Lieferung.
Für gewerbliche Kunden, die zum Zwecke ihrer beruflichen Tätigkeit unter Angabe einer Mehrwertsteuerummer Käufe tätigen, 1 Jahr ab Lieferung.

Nilox® ist eine Marke von Esprinet S.p.A.
Vertriebt durch Esprinet S.p.A.
Produziert und Importiert von Exhibo S.p.A. Via Leonardo da Vinci 6 20854 Vedano al Lambro (MB) ITALY
Made in China



 <p>4KUBIC</p> <p>ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ</p> <p>NXAC4KUBIC01 www.nilox.com</p>	<p>Αγαπητέ τελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη φωτογραφική μηχανή Nilox 4KUBIC. Είμαστε βέβαιοι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική για εσάς όσο και για εμάς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό εγχειρίδιο χρήστη, που μπορείτε να κατεβάσετε ασκρινόντας τον κωδικό QR σε αυτόν τον οδηγό. Σας προτρέπουμε να το διαβάσετε προσεκτικά, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης του προϊόντος σας. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη φωτογραφική σας μηχανή δράσης Nilox!</p> <p>@niloxofficial</p>  <p>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΔΕΧ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NILOX LIVE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ</p>	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φυλάξτε τη σε ασφαλές μέρος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης. - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην κάμερα. - Φυλάξτε τη σε απόσταση από τυχόν αντικείμενα που εκπέμπουν έντονα μαγνητικά πεδία, όπως ένα ηλεκτρικό μηχάνημα, προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμβολή με ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας. - Φυλάξτε την κάμερα μακριά από νερό και υγρασία (εκτός αν είναι εξοπλισμένη με αδιάβροχη θήκη). Ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της κάμερας. - Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 55 ° C. - Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα μικρο SD υψηλής ποιότητας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης micro SD, micro SDHC και micro SDXC που τοποθετείτε στην κάμερα πριν τη χρησιμοποιήσετε και επανεκκινήστε την κάμερα μετά τη διαμόρφωση. - Μην τοποθετείτε την κάρτα micro SD κοντά αντικείμενα που εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία προκειμένου να αποφευχθούν αβέβαια ή απώλειες δεδομένων. - Αφαιρέστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε ως κάμερα για το ταμπλέτ (αυτοκινήτου). 	<p>Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κάτω για να απενεργοποιήσετε / ενεργοποιήσετε τη φωνή ασύρματου μικροφώνου</p>  <p>κουμπί επαναφοράς</p> <p>Σημειώστε την εμβλέια μετάδοσης ασύρματου μικροφώνου (χωρίς κανένα εμπόδιο και καμία ηλεκτρονική παρεμβολή) Εμβλέια μετάδοσης στο μπροστινό μέρος: Έως 10 μέτρα Εμβλέια μετάδοσης πίσω πλευράς: Έως 5 μέτρα</p> <p>ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</p> <p> Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, αν δεν απορριφθούν με ορθό τρόπο. Ως εκ τούτου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες με σκοπό την αποτροπή της απελευθέρωσης των εν λόγω ουσιών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα συνηθ όικιακά απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα για να υποστούν σωστή</p>	<p>ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p>  <p>1 Οθόνη 2 ΦΑΚΟΣ 3 Κουμπί λειτουργίας/Λειτουργία 4 OK/Κουμπί Λήψης 5 Πόρτα της μπαταρίας 6 Βίδα οπίου</p> <p>7 Κουμπί Up/Wi-Fi 8 Κουμπί Wireless Down/Μικρόφωνο 9 Type-c 10 Κάρτα Micro SD 11 HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον. - Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη της κάμερας ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν αποκαλυφθεί κάποιο τμήμα της κάμερας, η εγγύηση θα ακυρωθεί. <p>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</p> <p>Η κάμερα δράσης "Nilox 4KUBIC" είναι μια ψηφιακή συσκευή εγγραψής βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία κορυφαίων χαρακτηριστικών για ψηφιακή εγγραφή βίντεο, φωτογράφιση, καταγραφή ήχου με οθόνη και αποσπώμενη μπαταρία. Κατάλληλη για καταγραφή οχημάτων, υπαίθρια σπληματα, ασφάλεια κατοικίας, καταδύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις δραστηριότητες ενώ καταγράφετε κάθε σκηνή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε</p>	<p>Συμβουλές:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Προκειμένου να τραβήξετε ένα καθαρό βίντεο ή φωτογραφία, αποσυνδέστε την προστατευτική μεμβράνη του φακού του αδιάβροχου κέλυφους πριν από τη χρήση. * Για διασφάλιση της στεγανότητας, βεβαιωθείτε ότι το αδιάβροχο κέλυφος σφραγίζεται καλά πριν τη χρήση. Εάν ο λευκός δακτύλος σιλικόνης του αδιάβροχου κελύφους δεν μπορεί να σφραγισεί καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω αδιάβροχο κέλυφος. * Στεγνώστε το εγκαίρως μετά τη χρήση, διαφορετικά το αδιάβροχο μεταλλικό κουμπί του κελύφους θα σκουριασεί και θα επιφέρει μείωση της στεγανότητας. * Το αδιάβροχο κέλυφος είναι εύαλωτο προϊόν. Συνιστάται σθεναρά, ανάλογα με το περιβάλλον και τη συχνότητα χρήσης, να αντικαθίσταται το αδιάβροχο κέλυφος εγκαίρως. * Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα με το αδιάβροχο κέλυφος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως τον χειμώνα, σε μια βροχερή ημέρα, υποβρυχίως και ούτω καθεξής, εκτελέστε την αντιθαμβωτική διαδικασία για να αποφευχθεί η λήψη θολών βίντεο <p>ΓΕΙΑ ΣΑΣ</p> <p>Συγχαίρητριά για τη νέα σας κάμερα! Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να μάθετε τα βασικά της καταγραφής των πιο αξιόπιστων στιγμών της ζωής</p>	<p>Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για δευτερόλεπτα έως ότου φωτιστεί η οθόνη.</p> <p>Για απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για δευτερόλεπτα έως ότου σβήσει η οθόνη</p> <p>Οθόνη: Πατήστε στιγμιαία το κουμπί κάτω για εναλλαγή της οθόνης</p>	<p>ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ</p> <p>Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε επανεπιλημένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να μετακινήσετε ανάμεσα στις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της κάμερας. Οι λειτουργίες θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:</p>  <p>Πατήστε επανεπιλημένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας έως ότου μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω ή Κάτω για να μετακινήσετε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές και πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.</p>	<p>εγκατασταθεί• - χρήση αξεσουάρ ή στοιχείων που δεν διατίθενται στη συσκευασία κατά την αγορά του προϊόντος• - φυσιολογική φθορά του προϊόντος • - τυχαία ζημιά και πτώσεις.</p> <p>Ο κατασκευαστής, η Exhibo SpA, δηλώνει ότι η Action Cam 4KUBIC συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση www.nilox.com</p> <p>Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Exhibo SpA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.</p> <p>Διανέμεται από τη Esprinet S.p.A.</p> <p>Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITA/ΛΙΑ</p> <p>Κατασκευάζεται στην Κίνα</p> 
---	---	---	---	---	---	---	---	---