



Manuale dell'utente per Nothing Phone (4a) Pro

Per via degli aggiornamenti software, l'esperienza di utilizzo dell'interfaccia software (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, funzionalità software, interfacce utente ed esperienze di interazione) può differire dall'interfaccia presentata in questa guida. L'interfaccia software è soggetta a modifiche.

Indice

GUIDA INTRODUTTIVA

1. Layout hardware
2. Ricarica
3. Navigazione
4. Launcher
5. Impostazioni rapide/Notifiche

IMPOSTAZIONI DI BASE

1. Rete e Internet
2. Dispositivi connessi
3. Installazione/Eliminazione di app
4. Batteria
5. Spazio di archiviazione
6. Suoni e vibrazione
7. Sicurezza e privacy
8. Informazioni sul telefono

AVANZATE

1. Essential Key
2. Essential Space
3. Glyph Interface
4. Collegamenti app
5. Max Icons e Big Folder
6. Non disturbare
7. Google Assistant
8. Screenshot
9. NFC

DOMANDE FREQUENTI

Guida introduttiva

1. Layout hardware



2. Ricarica

Phone (4a) Pro si carica a 33 W. È in grado di raggiungere il 100% di ricarica in circa 1,1 ora grazie alla ricarica rapida via cavo e all'adattatore di ricarica rapida compatibile.

3. Navigazione

Navigazione a 3 pulsanti

- Indietro: consente di tornare alla schermata precedente o di annullare l'ultima azione.
- Pagina iniziale: consente di tornare alla pagina iniziale del launcher.
- Selezione app: aprire Selezione app per passare a un'app aperta di recente o per liberare della memoria chiudendo le app in esecuzione in background.

Navigazione a gesti

- Indietro: scorrere verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Pagina iniziale: scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
- Selezione app: scorrere verso l'alto e tenere premuto dal bordo inferiore dello schermo.

4. Launcher

Schermata iniziale

- Premere a lungo l'area vuota per visualizzare le Impostazioni della pagina iniziale, i widget e l'area di personalizzazione.
- Premere a lungo le icone delle app per mostrarne i collegamenti e riorganizzarne la posizione.
- Premere a lungo e trascinare l'icona di un'app su un'altra icona per creare una cartella.
- Premere a lungo una cartella per accedere alla personalizzazione e modificarne il layout.

Cassetto delle app

- Scorrere verso l'alto dal basso per visualizzare il cassetto delle app.
- Premere a lungo e trascinare l'icona dell'app per aggiungerla alla schermata iniziale.
- Scorrere verso destra nel Cassetto delle app per visualizzare le icone nascoste dell'app.

Widget

- Aprire il menu Widget attraverso i collegamenti delle app o premere a lungo l'area vuota della schermata iniziale.
- Premere a lungo e trascinare qualsiasi widget sulla schermata iniziale.
- Premere a lungo il widget per ridimensionarlo o modificarlo.

5. Impostazioni rapide/Notifiche

- Trascinare verso il basso dalla barra di stato per accedere alle Impostazioni rapide e al Centro notifiche. In Impostazioni rapide, toccare ogni riquadro per

attivare/disattivare ciascuna funzionalità. Premere a lungo i riquadri per accedere a impostazioni più dettagliate.

- Trascinare verso il basso una seconda volta per accedere alle Impostazioni rapide espanse. Scorrere verso sinistra e destra per accedere a più riquadri delle Impostazioni rapide. Premere l'icona di modifica (matita) e trascinare i riquadri per personalizzare il layout.

Impostazioni di base

1. Rete e Internet

- Per modificare le impostazioni di rete, trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e premere a lungo il primo riquadro in alto a sinistra, oppure aprire l'app Impostazioni e toccare "Rete e Internet".
- Per connettersi al Wi-Fi, toccare la voce di menu Wi-Fi e attivare il relativo interruttore. Procedere alla selezione della rete wireless di propria scelta e immettere la password.
- Su questa pagina è inoltre possibile attivare la condivisione Internet. A questo scopo, è sufficiente toccare "Hotspot e tethering" per selezionare il metodo preferito e procedere alla configurazione. Questa opzione è facilmente accessibile anche dalle Impostazioni rapide.

2. Dispositivi connessi

- Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e premere a lungo il riquadro in alto a destra, oppure aprire l'app Impostazioni e toccare "Dispositivi connessi".
- Toccare "Abbina nuovo dispositivo" e selezionare il dispositivo di destinazione a cui connettersi.

3. Installazione/Eliminazione di app

Installazione

Avviare il "Play Store" e accedere al proprio account Google. Procedere alla ricerca dell'app nella barra di ricerca in alto e toccare il pulsante blu "Installa". L'app installata si trova nel cassetto delle app.

Eliminazione

Aprire il cassetto delle app o visitare la schermata iniziale, tenere premuta e trascinare l'app da eliminare. Trascinarla nell'angolo in alto a destra dello schermo e rilasciarla in corrispondenza dell'area contrassegnata come "Disinstalla". Oppure,

aprire il cassetto delle app e premere a lungo l'app che deve essere eliminata e fare clic su "Disinstalla" quando viene visualizzata.

4. Batteria

Phone (4a) Pro utilizza una batteria da 5.080 mAh, che dovrebbe durare un'intera giornata con un utilizzo da medio a intenso. Se la batteria si sta scaricando, abilitare la modalità Risparmio batteria toccando il riquadro "Risparmio batteria" in Impostazioni rapide o premendo la notifica Batteria in esaurimento che appare automaticamente quando la batteria del dispositivo scende al di sotto del 20%.

Ambiente di utilizzo ottimale della batteria

La temperatura ideale di utilizzo del telefono è compresa tra 0 °C e 35 °C (32 °F e 95 °F). L'utilizzo o la ricarica continua del dispositivo a temperature estreme può accelerare l'usura della batteria. L'esposizione a temperature estreme attiva i meccanismi di protezione del dispositivo al fine di attenuare i problemi relativi alle prestazioni della batteria; la ricarica verrà limitata per salvaguardare la batteria se le temperature non rientrano nell'intervallo prescritto.

Pratiche di ricarica ottimali

Quando un telefono cellulare viene caricato velocemente, la batteria riceve più energia in meno tempo. Le batterie al litio hanno un numero limitato di cicli di carica e scarica. Il processo di ricarica rapida aumenta la velocità della reazione chimica all'interno della batteria, causando potenzialmente danni accelerati alla sua struttura interna e riducendo così la durata complessiva del ciclo di vita della batteria.

Per risolvere questo problema, i telefoni cellulari sono solitamente dotati di un complesso sistema di gestione della batteria (BMS) al fine di ottimizzare il processo di ricarica. Controllando la velocità di carica, monitorando la temperatura della batteria e regolando le strategie di carica, il BMS contribuisce ad attenuare l'impatto della carica rapida sulla longevità della batteria. Si consiglia di evitare di tenere il telefono in modalità di carica elevata per periodi prolungati e di interrompere la carica quando la batteria raggiunge circa l'80%, per ridurre al minimo le reazioni chimiche interne.

Suggerimenti per il risparmio energetico per le connessioni wireless

Per accedere alle informazioni sul dispositivo dal sistema di gestione della batteria, andare su Impostazioni > Batteria > Informazioni sulla batteria.

Quando lo schermo del telefono è acceso e il Wi-Fi è disponibile, dare priorità all'attivazione e alla connessione al Wi-Fi può far risparmiare efficacemente la batteria, prolungandone così la durata.

Quando la navigazione GPS non è in uso, disattivando la funzione GPS si risparmia la batteria, consentendo al telefono di durare più a lungo quando il GPS è disattivato.

Attivare il Bluetooth solo quando necessario per evitare un consumo inutile della batteria.

Per motivi ambientali questo pacchetto non include il caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con presa USB Type-C.

5. Spazio di archiviazione

- Per controllare lo spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo, aprire l'app Impostazioni e toccare "Spazio di archiviazione" per avere una panoramica dell'utilizzo dell'archiviazione da parte di ogni tipo di riquadro.
- Per liberare lo spazio di archiviazione delle app o cancellarne la cache, aprire l'app Impostazioni e toccare "App", quindi "Tutte le app" per visualizzare tutte le app installate e il rispettivo spazio di archiviazione utilizzato da ciascuna app. Toccare un'app selezionata per accedere alla relativa pagina "Ulteriori informazioni", sulla quale vengono mostrati i due pulsanti per cancellare lo spazio di archiviazione o la cache.

6. Suoni e vibrazione

- Premere il pulsante fisico di aumento o diminuzione del volume sul lato del dispositivo per regolare il volume in base alla sorgente audio utilizzata più di recente e aprire il menu audio.
- Nel menu audio, toccare l'icona della campana in alto per passare tra "Suoneria", "Vibrazione" e "Muto".
- Nel menu audio, toccare l'icona di espansione in basso per aprire un menu a scorrimento con quattro dispositivi di scorrimento che regolano rispettivamente il volume dei contenuti multimediali, il volume delle chiamate, il volume delle suonerie e delle notifiche e il volume delle sveglie.
- Nelle Impostazioni rapide, toccare i tasselli del volume per passare tra "Suoneria", "Vibrazione" e "Muto".

7. Sicurezza e privacy

- Per modificare il metodo di sblocco, aprire l'app Impostazioni e trovare l'opzione "Sicurezza e privacy". Entrare nella pagina "Sblocco dispositivo" per impostare il PIN di sblocco, registrare impronte digitali aggiuntive o registrare i dati facciali utilizzati per sbloccare il dispositivo.
- Nota: lo sblocco con impronta digitale/dati facciali non può essere utilizzato senza PIN; in caso contrario, chiunque potrebbe semplicemente scorrere verso l'alto e sbloccare il dispositivo.

8. Informazioni sul telefono

- Questa sezione contiene tutte le informazioni specifiche relative al dispositivo, come informazioni sull'hardware, numero di telefono, ecc.
- Premere su "Nome dispositivo" per modificare il modo in cui Phone (4a) Pro appare su altri dispositivi.

- Se è disponibile un nuovo aggiornamento software per il dispositivo, accanto alla versione SO Nothing apparirà un punto.

Avanzate

1. Essential Key

Guardando lo schermo del telefono, Essential Key si trova sul lato sinistro di Phone (4a) Pro e funziona insieme all'app Essential Space per fornire comode funzioni di screenshot e memo vocali.

Essential Key supporta varie operazioni, come la pressione prolungata e la doppia pressione, ciascuna delle quali attiva funzionalità diverse all'interno di interfacce diverse:

Funzionalità:

- Screenshot: Premere Essential Key per acquisire rapidamente uno screenshot. Verrà emesso un feedback aptico quando l'operazione sarà riuscita. Premere nuovamente Essential Key per archiviare lo screenshot in Essential Space. Notare che durante l'acquisizione sulla schermata iniziale, sulla schermata di blocco e sul Cassetto delle app, sarà necessario toccare lo screenshot per selezionarlo, quindi memorizzarlo manualmente.
- Memo vocale: Premere a lungo il tasto Essential Key in qualsiasi interfaccia e iniziare a parlare per aggiungere note vocali direttamente al contenuto acquisito o per porre domande al riguardo. L'audio e lo screenshot vengono salvati automaticamente in Essential Space, dove il sistema estrae in modo intelligente le informazioni chiave, genera riepiloghi e trascrive l'audio in testo per aiutarti a organizzare i tuoi pensieri. Notare che quando si preme a lungo Essential Key sulla schermata iniziale, sulla schermata di blocco e sul Cassetto delle app, si ottengono solo registrazioni vocali (senza screenshot).
- Visualizza i record: Premere due volte Essential Key per aprire rapidamente Essential Space e accedere alle registrazioni e agli screenshot recenti.

2. Essential Space

L'Essential Space è la tua collezione personale basata sull'intelligenza artificiale in cui tutto ciò che viene acquisito da Essential Key viene archiviato e può essere rivisitato, perfezionato e fruito con facilità.

Funzionalità:

- Analisi Intelligente (Richiede accesso all'account Nothing): Dopo aver effettuato l'accesso all'account Nothing, i contenuti registrati tramite Essential Key verranno sottoposti ad analisi intelligente. Ciò include la generazione di riassunti evidenziati e persino il riconoscimento e l'estrazione di informazioni sulla posizione direttamente dai link di Google Maps all'interno del contenuto. Notare

che: per abilitare queste funzionalità di analisi avanzate è necessario effettuare l'accesso all'account Nothing.

- Comandi vocali per una migliore organizzazione: Nei meno vocali è possibile utilizzare comandi vocali come "Ricordami di comprare il latte in polvere domani pomeriggio" oppure "Che montagna è questa?". Essential Space imposterà in modo intelligente il promemoria o fornirà la risposta. Questa funzionalità aiuta a gestire efficacemente le attività quotidiane e a ottenere informazioni rapide.
- Memoria modificabile (Richiede accesso all'account Nothing): In Memoria, ora è possibile non solo scansionare e modificare le trascrizioni dei memo vocali, ma anche modificare manualmente i contenuti dei riepiloghi e dei promemoria generati dall'intelligenza artificiale, offrendo maggiore controllo e flessibilità sui record.
- Sincronizzazione automatica con Google Calendar: Abilitare l'interruttore Google Calendar nelle impostazioni per aggiungere automaticamente le attività dai Promemoria Essential a Google Calendar. Notare che verranno sincronizzate solo le attività con un orario impostato.
- Essential Memory: quando è attivata, le acquisizioni salvate in Essential Space vengono interpretate come memorie contestuali piuttosto che come semplici registrazioni. Memorizzate in Essential Memory, queste memorie possono essere riconosciute e richiamate attraverso query naturali in Ricerca Essential, facilitando la ricerca delle informazioni più rilevanti in caso di necessità.
- Essential Voice: Essential Voice aiuta a generare trascrizioni pulite e curate dal parlato naturale. Supporta più lingue, traduzione al volo e frammenti per inserire rapidamente il testo più utilizzato. Ora puoi finalmente concentrarti su quello che vuoi dire, non su come dirlo.

3. Glyph Interface

- Glyph Interface è la matrice di Glyph illuminata a micro-LED sul retro di Phone (4a) Pro. Tutte le suonerie e i suoni di notifica Nothing precaricati presentano pattern progettati appositamente, che illuminano Glyph Interface in sincronia con l'audio e le vibrazioni, fornendo un nuovo modo di interagire con Phone (4a) Pro.
- Per configurare le singole funzionalità, trovare la sezione Glyph Interface nell'app Impostazioni (Impostazioni > Glyph Interface). In alternativa, premere a lungo l'interruttore Glyphs in Impostazioni rapide.
- Trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità per regolare la luminosità della Matrice di Glyph. Questa azione ridurrà la luminosità di tutti i Glyphs dal livello massimo a quello impostato. Toccare il pulsante di luminosità automatica per regolare automaticamente la luminosità della Matrice di Glyph.
- Per visualizzare in anteprima e impostare le suonerie, trovare la scheda Suonerie nelle impostazioni della Glyph Interface. In Suonerie sono disponibili due modalità: classica o generativa. In modalità classica, è possibile scegliere tra impostare la suoneria predefinita o associare i singoli contatti a suonerie uniche, quindi decidere tra Nothing Signals (Glyph progettati appositamente) o I miei suoni (suoni importati). In modalità generativa, è possibile scegliere un motore sonoro predefinito per generare dinamicamente le suonerie esclusive di Glyph da assegnare automaticamente a ciascun contatto.

- Per aggiungere una suoneria personalizzata, scegliere la modalità classica in Suonerie, andare in I miei suoni nella Libreria suoni e toccare "Aggiungi nuovi suoni". Questa azione aprirà il browser dei file per poter selezionare i file da importare.
- I suoni di notifica possono essere impostati in modo simile, decidendo tra modalità classica o generativa.
- Tra le altre funzionalità della Glyph Interface figurano:
 - Flip to Glyph: consente di silenziare temporaneamente la suoneria e le notifiche del dispositivo quando Phone [4a] Pro è posizionato con lo schermo rivolto verso il basso, limitando le distrazioni e garantendo che non perderai chiamate importanti. Sono disponibili le modalità Silenzioso e Vibrazione. È presente un'opzione Notifiche Essential per scegliere se ricevere solo le Notifiche Essential.
 - Notifiche Essential: contrassegnare una notifica come Essential premendo a lungo il banner di notifica in arrivo e toccando "Essential Glyph" per completare la configurazione oppure accedendo a Glyph Interface > Notifiche Essential > + Nuova regola per completare la configurazione. Glyph Interface rimarrà accesa fino a quando non avrai letto o ignorato le Notifiche Essential.
 - Timer Glyph: esperienza simile a quella di un timer a carica manuale consente all'utente di concentrarsi sui compiti da svolgere con distrazioni minime. Per avviarlo, è sufficiente impostare il timer e posizionare il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
 - Indicatore del volume: utilizza Glyph Interface per mostrare il livello del volume.
 - Avanzamento Glyph: elabora le notifiche delle app abilitate per fornire una stima dell'avanzamento.
 - Orari del sonno: consente di disattivare temporaneamente Glyph Interface durante gli orari prestabiliti nei giorni selezionati, garantendo di non essere disturbato nel corso della notte.

4. Collegamenti app

- Nel launcher, è possibile accedere ai collegamenti specifici delle app tenendo premuta a lungo l'icona di un'app in modo da visualizzare il menu espanso dei collegamenti.
- Suggerimento: è possibile trasformare un collegamento in un'icona autonoma trascinandolo e rilasciandolo sulla schermata iniziale.

5. Max Icons e Big Folder

- Il launcher Nothing offre la possibilità di espandere qualsiasi icona sulla schermata iniziale quadruplicandone le dimensioni, fornendo all'utente opzioni di personalizzazione complete. Per utilizzare questa funzionalità, tenere premuta a lungo l'icona di un'app e premere l'icona di espansione per ingrandire l'icona dell'app selezionata.

- La stessa procedura può essere eseguita anche per le cartelle, consentendo all'utente di organizzare la propria schermata iniziale senza dover aprire prima la cartella per le tre prime app contenute nella cartella stessa.

6. Non disturbare

- La modalità Non disturbare offre un'esperienza di utilizzo senza distrazioni, disattivando temporaneamente tutte le notifiche non inserite nell'elenco delle notifiche consentite e le chiamate in arrivo, oltre a nascondere eventuali notifiche non visibili sulla barra di stato e nell'area di notifica. Per attivare questa funzionalità, toccare il riquadro "Non disturbare" nelle Impostazioni rapide o nella schermata iniziale.
- Per apportare modifiche all'elenco delle persone/app consentite, è sufficiente tenere premuto a lungo il riquadro "Non disturbare" in Impostazioni rapide e modificare le persone/app importanti. Ciò consentirà loro di ignorare la modalità Non disturbare.
- Per impostazione predefinita, la modalità Non disturbare disabilita inoltre temporaneamente la Glyph Interface.
- Quando si gioca, è possibile bloccare rapidamente le notifiche o le chiamate in arrivo senza attivare la modalità Non disturbare. Tramite il collegamento della modalità gioco sul lato sinistro del gioco, è possibile scegliere di bloccare singolarmente le notifiche o le chiamate in arrivo.

7. Google Assistant

Google Assistant offre l'esperienza di disporre di un assistente personale virtuale attraverso un'interfaccia vocale in linguaggio naturale per eseguire una serie di attività. Può essere attivato tenendo premuto brevemente il pulsante di accensione o scorrendo verso l'alto dall'angolo in basso a destra dello schermo. Ulteriori informazioni su ciò che è possibile chiedere a Google Assistant tramite l'app Google Assistant.

8. Screenshot

- Per acquisire uno screenshot su Phone (4a) Pro, premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e quello di diminuzione. L'immagine verrà memorizzata nell'album degli screenshot nella Galleria Nothing. Per impostazione predefinita, questa cartella potrebbe non essere sincronizzata con l'album fotografico principale. Per accedere all'album Screenshot, andare in Galleria Nothing e passare alla scheda "Album" in basso.
- Per acquisire uno screenshot espanso, acquisire prima uno screenshot normale, quindi attendere che il pulsante "Acquisisci altro" venga visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Una volta toccato il pulsante, qualsiasi interfaccia scorrevole sarà disponibile in visualizzazione pagina intera. Sarà sufficiente trascinare i bordi per regolare le dimensioni dello screenshot.

- Puoi anche utilizzare il gesto dello screenshot a tre dita per fare lo screenshot. Per attivare il gesto dello screenshot, andare in Impostazioni > Funzionalità speciali > Gestì > Gesto dello screenshot e abilitare questa funzione.
- È inoltre possibile modificare rapidamente lo screenshot premendo la miniatura che appare dopo averlo acquisito. Apportare modifiche come ritagliare o annotare, quindi premere "Salva" nell'angolo in alto a sinistra per salvare lo screenshot modificato.

9. NFC

- L'NFC (Near Field Communication) consente a Phone (4a) Pro di connettersi ad altri dispositivi con supporto NFC posizionando i due dispositivi in prossimità l'uno dell'altro. L'utilizzo più comune di Phone (4a) Pro è come carta di credito/debito virtuale tramite Google Pay.
- Per comodità, si consiglia di mantenere attivo l'NFC dal momento che non consuma eccessivamente la batteria quando lasciato in standby. Per disattivare questa funzionalità, aprire le Impostazioni rapide e toccare il riquadro "NFC".

DOMANDE FREQUENTI

D: Come si accende Nothing Phone (4a) Pro?

R: Tenere premuto il pulsante di accensione finché sul display non viene visualizzato il logo Nothing.

D: Come si trasferiscono i dati da un telefono esistente a Nothing Phone (4a) Pro?

R: Nel corso dell'installazione guidata, è disponibile un'opzione per copiare i dati da un dispositivo esistente eseguendo un backup dell'account Google, oppure collegando i due dispositivi con un cavo.

D: Come si modifica la lingua?

R: La lingua può essere impostata nella prima pagina dell'installazione guidata. Può essere inoltre modificata in Impostazioni > Sistema > Lingue.

D: Come si abilitano i servizi di geolocalizzazione?

R: I servizi di geolocalizzazione possono essere attivati in Impostazioni > Posizione. Quando l'interruttore è attivato, le app che necessitano i servizi di geolocalizzazione richiederanno l'autorizzazione ad accedere ai dati di posizione alla prima apertura dell'app.

D: Come attivare Trova hub su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Trova Hub verrà attivato automaticamente dopo aver effettuato l'accesso a un account Google. Tuttavia, la posizione è accessibile solo se i servizi di geolocalizzazione sono attivati. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazioni > Google > Trova Hub.

D: Come si esegue il backup dei dati su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Quando è connesso al Wi-Fi e in ricarica in standby per 2 ore, Phone (4a) Pro utilizza la procedura di backup predefinita di Google. Per eseguire il backup

immediatamente, andare su Impostazioni > Google > Tutti i servizi > Backup e toccare il pulsante "Esegui il backup ora".

D: Come si modificano i colori principali e di sfondo su Nothing Phone (4a) Pro?

R: I colori principali e di sfondo possono essere modificati premendo a lungo uno spazio vuoto nella schermata iniziale e selezionando "Personalizzazione" nel menu a comparsa. Per impostazione predefinita, Phone (4a) Pro distribuirà la funzionalità Colore dinamico di Android per estrarre i colori dallo sfondo, a meno che non sia specificato diversamente.

D: Come si utilizza la registrazione dello schermo su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Per individuare la funzionalità di registrazione dello schermo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo due volte, quindi scorri verso sinistra per trovare il riquadro "Registrazione dello schermo".

Per avviare la registrazione, scorrere rapidamente verso il basso per aprire le Impostazioni rapide e trovare il riquadro "Registrazione dello schermo". Toccarlo una volta e confermare per avviare la registrazione dopo il conto alla rovescia di tre secondi, visualizzato sul lato destro della barra di notifica.

Per terminare la registrazione, scorrere verso il basso per aprire il centro notifiche e toccare "Arresta" per salvare la registrazione. È possibile accedere al file in Galleria Nothing > Album > Film.

D: Come si aggiunge il widget Nothing X a Nothing Phone (4a) Pro?

R: Come qualsiasi altro widget, il widget Nothing X è accessibile premendo a lungo uno spazio vuoto nella schermata iniziale e selezionando "Widget" nel menu a comparsa.

D: Come si esegue una registrazione su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Avviare l'app Fotocamera e toccare l'opzione "Video" sulla barra di selezione della modalità.

D: Come si imposta e utilizza il codice di accesso su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Vai in Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo per scegliere il metodo di sblocco preferito. Si noti che è prima necessario impostare un modello/PIN per utilizzare lo sblocco con impronta digitale o lo sblocco facciale.

D: Come si effettua il ripristino delle impostazioni predefinite su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Per effettuare il ripristino delle impostazioni predefinite, andare su Impostazioni > Sistema > Ripristina opzioni > Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica).

D: Come si estrae l'alloggiamento della scheda SIM su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Inserire lo strumento di rimozione della scheda SIM fornito in dotazione nel foro accanto all'apposito alloggiamento, situato nella parte inferiore del telefono.

D: Come si collegano gli auricolari Ear (2) a Nothing Phone (4a) Pro?

R: La funzionalità Fast Pair si avvia su Phone (4a) Pro quando viene aperta una custodia Ear (2) non associata con gli auricolari riposti all'interno. Eseguire la configurazione Fast Pair per terminare l'associazione.

Se la funzionalità Fast Pair non viene visualizzata, andare su Impostazioni > Dispositivi connessi > Associa nuovo dispositivo per cercare Nothing Ear (2). Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale Ear (2).

D: Come si abilita il risparmio della batteria su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Quando la batteria di Phone (4a) Pro scende al di sotto del 20%, apparirà una notifica di batteria in esaurimento che richiederà all'utente di attivare il risparmio della batteria.

Per attivarlo manualmente, scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle Impostazioni rapide espanse, quindi scorrere verso sinistra per trovarlo. Toccare per attivarlo e disattivarlo.

D: Come si forza il riavvio di Nothing Phone (4a) Pro?

R: Tenere premuti simultaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume fino a quando sul display non appare il logo Nothing.

D: Come si abilita la modalità gioco su Nothing Phone (4a) Pro?

R: La modalità gioco si attiva automaticamente all'avvio di un'app elencata. Per modificare l'elenco delle app, andare in Impostazioni > Funzionalità speciali > Modalità gioco > Gestione elenco giochi. Le app elencate come giochi sul Play Store verranno aggiunte a questo elenco per impostazione predefinita.

D: Come si può sapere quando è disponibile un nuovo aggiornamento software?

R: Ogni volta che un nuovo aggiornamento software è disponibile, apparirà una notifica che ricorda all'utente di aggiornare il software alla versione più recente. In alternativa, è possibile verificare manualmente gli aggiornamenti andando su Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software (l'immagine del telefono). Se è disponibile un nuovo aggiornamento, apparirà un'icona rossa accanto all'etichetta SO Nothing.

D: Come si nascondono i dettagli dei messaggi sulla schermata di blocco?

R: Andare su Impostazioni > Schermata di blocco > Privacy e scegliere l'opzione di anteprima delle notifiche.

D: Come si abilita l'avviso di chiamata su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Aprire l'app Telefono e toccare l'icona dell'hamburger a sinistra della barra di ricerca. Quindi, andare in Impostazioni > Account di chiamata, quindi scegliere la scheda SIM pertinente se si dispone di una doppia SIM, toccare Impostazioni aggiuntive e attiva l'interruttore Avviso di chiamata per attivarlo o disattivarlo.

D: Come si bloccano/aggiungono all'elenco non consentiti i numeri di telefono su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Aprire l'app Telefono e toccare l'icona dell'hamburger a sinistra della barra di ricerca. Quindi, passare a Impostazioni > Numeri bloccati > Aggiungi un numero per bloccare le chiamate e i messaggi in arrivo dal numero aggiunto.

D: Come si trasmette lo schermo di Nothing Phone (4a) Pro sul televisore?

R: Per impostare la funzionalità di trasmissione dello schermo, scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle Impostazioni rapide espanse. Premere l'icona di modifica (matita) e trascinare il riquadro Trasmissione schermo dai riquadri nascosti.

Per avviare il mirroring, scorrere rapidamente verso il basso per aprire le Impostazioni rapide e trovare il riquadro Trasmissione schermo appena aggiunto. Toccarlo una volta e selezionare il dispositivo di destinazione a cui trasmettere per connetterlo alla stessa rete locale.

D: Come si abilita il tema scuro su Nothing Phone (4a) Pro?

R: Il tema scuro è abilitato per impostazione predefinita. Per modificarlo, scorrere verso il basso per accedere alle Impostazioni rapide, trovare il riquadro "Tema scuro" e toccarlo per attivarlo/disattivarlo.

D: Come si ripristinano le foto o i video eliminati?

R: Aprire l'app Galleria Nothing e andare alla scheda Album nella barra in basso. Quindi, toccare "Eliminato di recente" per visualizzare gli elementi eliminati negli ultimi 30 giorni.