

Română

Introducere
Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-ți produsul la www.philips.com/welcome
Important
Citește cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrează-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
Nu introduce blocul motor în apă sau în alt lichid și nici nu-l clăti sub jet de apă. Pentru curățarea blocului motor, utilizează numai o cârpă moale.
Avertisment
- Curăța toate bne componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară. - Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale. - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de servicii sau de un tehnician calificat în domeniu, pentru a evita orice accident. - Nu folosi aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate. - Nu utiliza niciodată vasul blanderului sau accesoriile pentru a porni sau opri aparatul. - Nu lăsa aparatul să funcționeze nesupravegheat. - Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor. - Aparatele pot fi utilizate de către persoane care au o capacitate fizică, mentale sau senzorială redusă sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolul pe care le prezintă. - Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. - Nu atinge lamele. În special atunci când aparatul este în funcțiune. Lamele sunt foarte ascuțite. - Nu turna lichid fierbinte în robotul de bucătărie sau blender, deoarece acesta poate fi evacuat din aparat din cauza generării bruște de abur. - Aparatul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv în aplicații electrocasnice.
Precauție
- Oprește aparatul și deconectează-l întotdeauna de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare, dacă te ocupi de piese mobile în timpul utilizării sau pentru curățare. - Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau neomologate expliat de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează. - Nu depăși gradăția maximă de pe vasul blanderului și de pe râșniță/tăcător. - Nu depăși cantitățile maxime și timpii de preparare indicați în tabelul corespunzător. - Aparatul poate fi pornit doar dacă vasul blanderului sau râșnița/tăcătorul este montat corect pe blocul motor.

Blender
Внимание!
- Запрещается опускать пальцы или какие-либо предметы внутрь кушины блендера во время работы прибора. - Перед тем, как присоединить кувшин блендера к блоку электродвигателя, убедитесь, что ножевой блок хорошо прикреплен к кушину блендера. - При обращении с ножевым блоком блендера, а также во время его очистки не прикасайтесь к режущим краям. Они очень острые, и вы можете пораниться. - В случае застревания ножевого блока отключите прибор от сети, а затем извлеките прибор, препятствующие движению лезвия.
Внимание!
- Во избежание возникновения опасной ситуации из-за случайного срабатывания плавкого предохранителя не подключайте прибор к внешним выключающим устройствам, таким как таймер, или к сети, в которой возможны сбои под влиянием электропитания. - Не используйте прибор в непредназначенных для этого целях во избежание получения травм. - Не помещайте в кувшин блендера ингредиенты и аксессуары, температура которых выше 60 °C. - Не используйте стеклянный кувшин блендера сразу после его извлечения из посудомоечной машины или холодильника. Подождите не менее 5 минут перед использованием (при комнатной температуре). - Не наполняйте кувшин блендера жидкостью выше отметки максимального уровня. Это предотвратит выплескивание ингредиентов из кушины, особенно при обработке на высокой скорости. Если ингредент вскипятится внутри кушины/аксессуара, используйте меньшее количество продукта. - Если продукты налипли на стенки кушины блендера, выключите прибор и отключите его от электросети. Затем смойте продукты со стенок лопаточкой. - Перед включением прибора проверьте, что крышка кушины закрыта/собрана правильно, а мерный стакан установлен в крышку должным образом. - Если выключите прибор более чем на 2 минуты непрерывной работы, всегда давайте прибору остыть до комнатной температуры перед обработкой следующей порции продуктов. - Уровень шума: Lc = 86 dB (A)
Мельница/измельчитель
Внимание!
- Перед тем как установить мельницу/измельчитель на блок электродвигателя, убедитесь, что ножевой блок хорошо закреплён. - Не используйте мельницу/измельчитель для обработки слишком твёрдых продуктов, например мускатных орехов, леденцового сахара или кубиков льда. - Во время очистки не прикасайтесь к режущим краям ножевого блока мельницы/измельчителя. Они очень острые, и вы можете пораниться.
Внимание!
- Запрещается использовать мельницу/измельчитель дольше 30 секунд без перерыва. - Всегда давайте прибору остыть до комнатной температуры перед обработкой следующей порции продуктов.

Встроенный замок
Эта функция обеспечивает включение прибора, только если кувшин блендера или аксессуары правильно установлены на блоке электродвигателя. Если кувшин блендера или аксессуары установлены неправильно, встроенный фактор будет разблокирован.
Защита от перегрева
Прибор оснащен функцией защиты от перегрева. В случае перегрева прибор выключается автоматически. Такая ситуация может возникнуть при обработке больших порций или в случае несоблюдения рекомендаций, описанных в инструкции к эксплуатации. Если это произошло, выключите прибор и отключите его от сети, дайте ему остыть до комнатной температуры. Затем убедитесь, что количество обрабатываемых ингредиентов не превышает значений, указанных в инструкции по эксплуатации, и что ножевой блок не заблокирован. Затем снова подключите прибор к электросети и включите его.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozitivul de siguranță încorporat
Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe blocul motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.
Protecție la supraîncălzire
Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzesc, se oprește automat (ceea ce ar a putea întâmpla în timpul operațiilor dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei. Verifică apoi cantitatea de ingrediente pe care le procesezi pentru a te asigura că nu o depășește pe cea menționată în manualul de utilizare sau dacă ceva blochează blocul tăietor. Apoi introduce ștecherul înapoi în priză de alimentare și reîncorporează aparatul.

Dispozienie
- Vygnutie zariadenie a vždy ho odpodite od zdroja napájania v prípade, že ho nepoužívate, a pred každým skladaním, rozoberaním a pripájaním pohyblivých častí, ako aj pred jeho čistením. - Nikdy nepoužívajte prísuštenstvo ani súčastky od iných výrobcov ani prísuštenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporúča. Ak takúto prísuštenstvo alebo súčastky použijete, záruka stráca platnosť. - Neprekračujte maximálnu hĺadku vyznačenú na nádobe mixéra ani na mlynčeku/nadstavte na sekanie. - Neprekračujte maximálne množstvo a doby spracovania, ktoré sú uvedené v príslušnej tabuľke. - Zariadenie sa smie zapnúť len v prípade, ak je na pohonnej jednotke správne nasadená nádoba mixéra alebo mlynček/nadstavec na sekanie.

Mixer
Внимание
- Ким погонять jednotku pracuje, do nádoby mixéra nikdy nekladajte prsty ani iné predmety. - Pred uvedením nádoby mixéra na pohonnú jednotku sa uistite, že nastavtec s čepelami je bezpečne prevpený k nádobe mixéra. - Prí nárabaní so zariadením alebo pri jeho čistení sa nedotýkajte rezných hrán nástrojov, čepelí mixéra. Sú veľmi ostré a ľahko by ste si na nich mohli poraziť prsty. - Ak sa nastavtec s čepelami zasekne, najskôr odpojte zariadenie zo siete, a až potom uvoľnite suroviny, ktoré blokujú čepče.
Внимание!
- Оставляя прибор без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой и прежде чем прикасаться к движущимся частям, всегда выключайте прибор и отключайте его от источника питания. - Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, а также аксессуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантии изготовителя терять силу. - Не заполняйте кувшин блендера и мельницу/измельчителя выше отметки максимального уровня. - Не превышайте максимальное количество продуктов и время работы прибора, указанные в таблице. - Прибор может включиться, только если кувшин блендера или мельница/измельчитель правильно установлены на блок электродвигателя.

Dispozienie
- Abu ste predišli nainastimente nebezpečnosti kvôli neuyesnému resetovaniu tepelnej poistky, nesmie by toto zariadenie nikdy pripojiť cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, ani ho nesmiete pripojiť k rozvodu, ktorý sa pravidelne zapája a vypína v rámci verejných služieb. - Zariadenie používajte v súlade s pokynmi, aby ste predišli možnému zapaľovaniu. - Do nádoby mixéra ani do príslušenstva nekladajte suroviny, ktorých teplota presahuje 60 °C. - Nepoužívajte sklenenú nádobu mixéra, ktorú ste práve vybrali z umývadla rúry alebo chladničky. Pred použitím ju nechajte pri izbovej teplote asi 5 min, aby sa prispôbila teplota okolia. - Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.
Внимание!
- Во избежание возникновения опасной ситуации из-за случайного срабатывания плавкого предохранителя не подключайте прибор к внешним выключающим устройствам, таким как таймер, или к сети, в которой возможны сбои под влиянием электропитания. - Не используйте прибор в непредназначенных для этого целях во избежание получения травм. - Не помещайте в кувшин блендера ингредиенты и аксессуары, температура которых выше 60 °C. - Не используйте стеклянный кувшин блендера сразу после его извлечения из посудомоечной машины или холодильника. Подождите не менее 5 минут перед использованием (при комнатной температуре). - Не наполняйте кувшин блендера жидкостью выше отметки максимального уровня. Это предотвратит выплескивание ингредиентов из кушины, особенно при обработке на высокой скорости. Если ингредент вскипятится внутри кушины/аксессуара, используйте меньшее количество продукта. - Если продукты налипли на стенки кушины блендера, выключите прибор и отключите его от электросети. Затем смойте продукты со стенок лопаточкой. - Перед включением прибора проверьте, что крышка кушина закрыта/собрана правильно, а мерный стакан установлен в крышку должным образом. - Если выключите прибор более чем на 2 минуты непрерывной работы, всегда давайте прибору остыть до комнатной температуры перед обработкой следующей порции продуктов. - Уровень шума: Lc = 86 dB (A)
Мельник/надставец на секание.
Внимание!
- При установке прибора более чем на 2 минуты непрерывной работы, всегда давайте прибору остыть до комнатной температуры перед обработкой следующей порции продуктов. - Уровень шума: Lc = 86 dB (A)

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
- Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve, ktoré majú tendenciu zapáliť. - Keď jedlo príde k stene nádoby mixéra, zariadenie vypnúť a odpojiť ho zo siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry. - Pred zapnutím zariadenia vždy skontrolujte, či je veko rúry uzatvorené/nasadené na nádobu a odmerka (ak sa tam nejaká nachádza) rúry.

Dispozienie
Abu ste predišli riziku, nádobu mixéra naplníte len po značku maximálneho objemu, najmä ak použijete vysokú rýchlosť spracovania. Znížte množstvo prísad v nádobe/príslušenstve