







Română
<span></span>
<b>Introducere</b>
Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la <b>www.philips.com/welcome</b> .
<b>Important</b>
Cește cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
<b>Pericol</b>
• Nu introduceți bucluc motor în apă sau în alt lichid și nici nu-l clăti sub jet de apă. Pentru curățarea buclucului motor, utilizați apă caldă și săpun moale.
<b>Avertisment</b>
• Cărlăză foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
• Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
• Nu folosiți aparatul dacă șterseți, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
• Nu utiliza niciodată vase blanderului sau accesoriile pentru a porni sau opri aparatul.
• Nu lăsa aparatul să funcționeze nesupravegheat.
• Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.
• Aparatele pot fi utilizate de către persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipițe de experiență în cunoașterea, dacă sunt supravegheați sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolul pe care le prezintă.
• Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
• Nu atinge lamele, în special atunci când aparatul este în funcțiune. Lamele sunt foarte ascuțite.
• Nu turna lichid fierbinte în robotul de bucătărie sau blender, deoarece acesta poate fi evacuat din aparat din cauza generării bruște de abur.
• Aparatul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv în epuifica electrocasnică.
<b>Precauție</b>
• Oprește aparatul și deconectează-l întotdeauna de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare, dacă este necesar piese mobile în timpul utilizării sau pentru curățare.
• Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau neconcomitant explori de Philips. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
• Nu depăși gradată maximă de pe vasul blanderului și de pe râșniță/tocător.
• Nu depăși cantitățile maxime și timp de preparare indicați în tabelul caracterizator.
• Aparatul poate fi pornit doar dacă vasul blanderului sau râșnița/tocătorul este montat corect pe bucluc motor.

## Blender

**Avertisment**

- Nu introdu niciodată degetele sau un obiect în vasul blanderului în timpul funcționării aparatului.
- Asigura-ți că buclucul tăietor este bine fixat în vasul blanderului înainte de a utiliza pentru a evita să se bucluce motor.
- Nu atinge marginile tăioase ale buclucului tăietor al blanderului atunci când îl manevrezi sau îl cureți. Acestea sunt foarte ascuțite și îți-a putea tăia degetele foarte ușor.
- Dacă bucluc tăietor se blochează, scoate aparatul din priză înainte de a încerca ingredientele care blochează lamele.

**Precauție**

- Pentru a evita pericolul datorate resetării necorespunzătoare a releului termic, acest aparat nu trebuie alimentat print-un dispozitiv de comutație extern, cum ar fi un cronometru și nu trebuie conectat la a circuit care este pornit și oprit regulat de către aparat.
- Nu folosiți greș aparatul pentru a evita potențialele vătămări corporale.
- Nu umple niciodată vasul blanderului și accesoriile cu ingrediente mai fierbinți de 60 °C.

Nu utiliza vase sau din sticlă ai blanderului imediat după ce l scoți din mașina de spălat vase sau din frigider. Lasa-l la temperatura camerei timp de cel puțin 5 minute înainte de utilizare.

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul pentru a măcina ingrediente foarte tari, cum ar fi nucsoară, zahăr candel sau cuburi de gheață.
- Nu atinge marginile tăioase ale buclucului tăietor al râșniței/tocătorului atunci când le cureți. Acestea sunt foarte ascuțite și îți-a putea tăia degetele foarte ușor.

Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.

- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va se deblocat.

## Protecție la supraîncălzire

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

## Protecție la supraîncălzire

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

**Dispozitivul de siguranță încorporat**

Acesta caracteristică garantează că aparatul poate fi pornit numai dacă vasul blanderului sau accesoriile sunt asamblate corect pe bucluc motor. Dacă vasul blanderului sau accesoriile nu sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranță încorporat va fi deblocat.

**Protecție la supraîncălzire**

Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul se supraîncălzeste, se oprește automat (cea ce ar se putea întâmpla în timpul operației dificile de procesare sau dacă aparatul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare). În acest caz, întâi oprește și scoate din priză aparatul și lăsa-l să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l utiliza.

**Precauție**

- Nu utiliza niciodată râșnița/tocătorul mai mult de 30 de secunde fără intrerucție.
- Lasă întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare utilizare.

## Opozorime

• Vignette zariadenie a vždy ho odpodje od zdroja napájania v prípade, že ho nepoužívate, a pred každým skladaním, rozoberaním a pripájaním pohyblivých častí, ako aj pred jeho čistením.
• Nikdy nepoužívajte prísušničtovu ani súčastičky od iných výrobcov ani prísušničtov, ktoré spoločnosť Philips vyrábalo neopodhrúča. Ak takéto prísušničtov alebo súčastičky použijete, záruka stráca platnosť.
• Neprekračujte maximálnu hĺadku vyznačenú na nádobu mixéra ani na mlynček/nadstavu na skladie.
• Neprekračujte maximálne množstvo a doby spracovania, ktoré sú uvedené v príslušnej tabuľke.
• Zariadenie sa smie zapínať len v prípade, ak je na pohonnej jednotke správne nasadená nádoba mixéra alebo mlynček/nadstavec na sekanie.
• Čo je strana príme stene mešalníka, aparat izklopite in izklučíte z napajanja. Nato z lopatic odstranite hrano s stene.
• Pred vklopom aparata preverite, ali je pokrov vzlopite zapr/namézhen na posodo in ali je vanj pravilno postavljena merilna posodica, če je mešalnik ima.
• Aparata ne pustite delovati neprekinjeno več kot 2 minuti.
• Po posamezni obdelavi pokojčake, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.
• Raven hrup: Lc = 86 dB (A)

## Mixer Varovanje

- Kým pohonná jednotka pracuje, do nádoby mixéra nikdy nekladajte prsty ani iné predmety.
- Pred upravením nádoby mixéra na pohonnú jednotku sa uistite, že nastavíte s čepelami je bezpečne pripravené k nádobe mixéra.
- Prí nárabaní so zariadením alebo pri jeho čistení sa nedotykajte rezných hrán nastavivač s čepelmi mixéra. Sú veľmi ostré a ľahko by ste si na nich mohli poraziť prsty.
- Ak sa nastavivač s čepelmi zasekne, najskôr odpojte zariadenie zo siete, a až potom uvoľnite rovinec, ktoré blokujú čepče.

## Mlynček/sekljanik

**Opozorilo**

- Ne dotykajte nastavite mlynček/sekljanik na motorno enote, se prepričajte, da je nanj vamo pritrjena rezilna enota.
- Mlynček/sekljanik ne uporabljate za mletje zelo trdnih sestavin, kot so muškati orohček, kandirani sladkor in ledeno kecke.
- Ko čistite rezilno enoto mlynčka/sekljanika, se ne dotikajte rezilnih robov. To zelo ostri, zato se lahko hitro urežete.

**Opozor**

- Mlynček/sekljanika ne uporabljate neprekinjeno več kot 30 sekund.
- Po posamezni uporabi pokojčake, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

## Vgrajena varnostna ključavnica

Ta funkcija zagotavlja, da lahko aparat vklopite samo, če ste posodo mešalnika ali dodatno opremo pravilno namešili na motorno enoto. Če je posoda mešalnika ali dodatna oprema nameščena pravilno, je vgrajena varnostna ključavnica odklonjena.

## Zaščita pred pregrevanjem

Aparat ima zaščito pred pregrevanjem. Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi (kar se lahko zgodi med obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku). Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izklučite ter pokojčake, da se ohladi na sobno temperaturo. Nato preverite, ali količina sestavin, ki jih obdelujete, presega količino, ki je navedena v uporabniškem priročniku, ali da ni prilož do blokiranja rezilne enote. Nato omezniki vrtni priključite na napajalno vtičnico in znova vklopite aparat.

**Opozorilo**

- Ne uporabljajte aparata za obdelavo velike količine ali če aparata ne uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku. Če se to zgodi, aparat najprej izklopite in izk