

- TV**
- Bytt til en TV-kanal eller inngang fra andre applikasjoner.*1
- Slå på TV-en for å vise TV-kanal eller inndata.*1
- Bytt til den digitale TV-en.*2

- ⏮ (Undertekst-innstilling)** Slår undertekst på eller av (når denne funksjonen er tilgjengelig).

- AUDIO** Endre språket på programmet som du ser på nå.

- 2 ACTION MENU*1** Vis en liste over kontekstavhengige funksjoner.

- OPTIONS*2** Viser en liste med snarveier til noen innstillingsmenyer. De oppførte alternativene avhenger av gjeldende inngang og innhold.

- GUIDE/** Vis den digitale programguiden.

- BACK/** Gå tilbake til forrige skjerm.

- ⏮/2 (Info / vis tekst)** Vis informasjon.

- ⚡/⚡/⚡/⏻ (Velg element / enter)**

- HOME** Vis TV-ens home-meny.

- 3 Fargeknapper** Utfør korresponderende funksjon på det tidspunktet.

- 4 Nummerknapper**

- Ⓜ (Tekst)** Vis tekst informasjon.

- ↻ (Hopp)** Hopp frem og tilbake mellom to kanaler eller innganger. TV-en veksler mellom aktuell kanal og siste kanal eller inngang som ble valgt.

- 5 ⏪ +/- (Volum)** Juster lydstryken.

- ⊘ (Demping)** Demp lyden. Trykk igjen for å gjenopprette lyden.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

Plaseringen, tilgjengeligheten og funksjonen til knappen på fjernkontrollen kan variere avhengig av landet/regionen/ TV-modellen.

- Kun for FW-85XB8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 / 55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088

- Kun for KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 / 32WD759 / 32WD758

- Polski**

- 1 ⏮/Ⓜ (Wybór wejścia/zatrzymanie strony)** W trybie TV: Wyświetl i wybierz źródło sygnału wejściowego.

- W trybie tekstowym: zatrzymanie bieżącej strony.

- ⏻ (Czuwanie)** Włączanie lub wyłączanie trybu czuwania telewizora.

- TV**
 - Wybór kanału TV lub sygnału z innej aplikacji.*1
 - Włączyć telewizor, aby wyświetlić kanał TV lub inne źródło sygnału.*1
 - Przełączyc się na cyfrowy TV.*2

- Ⓜ (Tryb napisów)** Włączanie/wyłączanie napisów (gdy funkcja jest dostępna).

- AUDIO** Zmiana języka aktualnie oglądanego programu.

- 2 ACTION MENU*1** Wyświetlanie listy funkcji kontekstowych.

- OPTIONS*2** Wyświetla listę skrótów do niektórych menu ustawień.

- Wyświetlone opcje mogą zmieniać się w zależności od wybranego wejścia i zawartości.

- GUIDE/** Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach.

- BACK/** Powrót do poprzedniego ekranu.

- ⏮/2 (Wyświetlanie informacji/tekstu)** Wyświetlanie informacji.

- ⚡/⚡/⚡/⏻ (Wybierz pozycję/Wprowadź)**

- HOME** Wyświetlanie menu głównego telewizora.

- 3 Przyciski kolorowe** Wykonanie danej funkcji w określonym czasie.

- 4 Przyciski numeryczne**

- Ⓜ (Tekst)** Wyświetlanie informacji tekstowych.

- ↻ (Hopp)** Hopp frem og tilbake mellom to kanaler eller innganger. TV-en veksler mellom aktuell kanal og siste kanal eller inngang som ble valgt.

- 5 ⏪ +/- (Volum)** Juster lydstryken.

- ⊘ (Demping)** Demp lyden. Trykk igjen for å gjenopprette lyden.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- Ⓜ (Przejsćie)** Umożliwia przechodzenie między dwoma kanałami lub wejściami. W telewizorze są naprzemiennie wybierane kanały/wejścia bieżące i ostatnie wybrane.

- 5 ⏪ +/- (Głośność)** Regulacja głośności.

- ⊘ (Wyciszenie)** Wyciszenie dźwięku. Ponownie naciśnięcie wyłącza wyciszenie.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** W trybie TV: wybór kanału.

- W trybie tekstowym: wybór następnej (Ⓜ) lub poprzedniej (Ⓜ) strony.

- Ⓜ (Text)** Zobraze tekstowe informacje.

- ↻ (Skok)** Pfeskakujcie mezi dvěma kanály nebo vstupů, TV střídavě přepíná mezi aktuálním kanálem nebo vstupem a posledním zvoleným kanálem nebo vstupem.

- 5 ⏪ +/- (Hlasitost)** Upravte hlasitost.

- ⊘ (Ztlumění)** Ztlumte zvuk. Dalším stisknutím bude zvuk obnoven.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** V režimu TV: Zvolte kanál.

- V textovém režimu: Zvolte následující (Ⓜ) nebo předchozí (Ⓜ) stránku.

- ⏻ (Pohotovostní režim TV)** Zapněte nebo vypněte TV (pohotovostní režim).

- TV**
 - Přepnutí na kanál TV nebo na vstup z jiných aplikací.*1
 - Zapněte televizor pro zobrazení kanálu TV nebo vstupu.*1
 - Přepněte na digitální TV.*2

- Ⓜ (Nastavení titulků)** Zapněte nebo vypněte titulků (pokud je funkce k dispozici).

- AUDIO** Změňte jazyk pro právě sledovaný program.

- 2 ACTION MENU*1** Zobrazte seznam kontextových funkcí.

- OPTIONS*2** Zobrazí seznam, který obsahuje odkazy k některým nabídkám nastavení.

- Zobrazené možnosti se liší v závislosti na aktuálním vstupu a obsahu.

- GUIDE/** Zobrazte digitálního průvodce programy.

- BACK/** Návrat na předchozí obrazovku.

- ↻ (Hopp)** Hopp frem og tilbake mellom to kanaler eller innganger. TV-en veksler mellom aktuell kanal og siste kanal eller inngang som ble valgt.

- 5 ⏪ +/- (Volum)** Juster lydstryken.

- ⊘ (Demping)** Demp lyden. Trykk igjen for å gjenopprette lyden.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- Ⓜ (Informace/Odhalení textu)** Zobraze informace.

- ⚡/⚡/⚡/⏻ (Výběr položky/Zadání)**

- HOME** Zobrazte výchozí nabídku TV.

- 3 Barevná tlačítka** Vykonejte příslušnou funkcií platnou v daný okamžik.

- 4 Číselná tlačítka**

- Ⓜ (Text)** Zobraze tekstové informace.

- ↻ (Skok)** Přeskakujte mezi dvěma kanály nebo vstupů, TV střídavě přepíná mezi aktuálním kanálem nebo vstupem a posledním zvoleným kanálem nebo vstupem.

- 5 ⏪ +/- (Hlasitost)** Upravte hlasitost.

- ⊘ (Ztlumění)** Ztlumte zvuk. Dalším stisknutím bude zvuk obnoven.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** V režimu TV: Zvolte kanál.

- V textovém režimu: Zvolte následující (Ⓜ) nebo předchozí (Ⓜ) stránku.

- ⏻ (Pohotovostní režim TV)** Zapněte nebo vypněte TV (pohotovostní režim).

- TV**
 - Přepnutí na TV kanál alebo vstup z iných aplikácií.*1
 - Zapnite televízny prijímač pre zobrazenie televízneho kanálu alebo vstupu.*1
 - Přepnutie na digitálnu TV.*2

- Ⓜ (Nastavení titulkov)** Zapnutie alebo vypnutie titulkov (ak je táto funkcia k dispozícii).

- BACK/** Návrat na předchozí obrazovku.

- ↻ (Hopp)** Hopp frem og tilbake mellom to kanaler eller innganger. TV-en veksler mellom aktuell kanal og siste kanal eller inngang som ble valgt.

- 5 ⏪ +/- (Volum)** Juster lydstryken.

- ⊘ (Demping)** Demp lyden. Trykk igjen for å gjenopprette lyden.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- PROG +/-/Ⓜ/Ⓜ** I TV-modus: Velg kanalene. I tekstmodus: Velg neste (Ⓜ) eller forrige (Ⓜ) side.

- AUDIO** Zmena jazyka aktuálne sledovaného kanála.

- 2 ACTION MENU*1** Zobrazenie zoznamu kontextových funkcií.

- OPTIONS*2** Zobrazuje zoznam, ktorý obsahuje odkazy na niektoré ponuky nastavenia.