



Polska

1. Nie oddziały przewody zasilającego AC, gdy zasilacz jest w użyciu. Możliwość spowodowania uszkodzenia komponentów.
2. Nie ułączaj zasilacza w środowisku o wysokiej wilgotności i/lub temperaturze.
3. W zasilacz występują wysokie napięcia. Nie otwieraj obudowy zasilacza, chyba że jesteś autoryzowanym serwisantem lub elektrykiem. Spowoduje to uwięzienie gwarancji.
4. Nie używaj zasilacza w pobliżu wody, szczególnie na łodziach, zamontowanych na wodzie.
5. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. Luźne i niewłaściwe połączenia mogą uszkodzić zasilacz i zestaw PC.
6. Nie używaj zasilacza z przewodami podwodnymi Thermatek dla odpowiednich modeli zasilacza Thermatek. Kable innych firm mogą nie być kompatybilne i mogą spowodować poważne uszkodzenie zestawu oraz zasilacza. Gwarancja traci ważność w przypadku użycia kabl firm innych.
7. Nie używaj gwarancji z użyciem zasilacza w przypadku nieprzeznaczonego krótkoczasowego ostrzeżenia i/lub zawarty na tej etykiety.

- แหล่งจ่ายไฟ TOUGHPower GF A3
- สายไฟฟ้ากระแสดลับล
- ทีวีดสายไฟ x 4
- คู่มือผู้ใช
- สกรูสำหรับยึด x 4

การติดตั้ง							
รุ่น	ใช้ชุดงานมือเล็ก 24 ชิ้น	ใช้ชุดงานมือเล็ก 4+4 ชิ้น	ใช้ชุด SATA 5 ชิ้น	ใช้ชุด PCIE 6+2 ชิ้น	ใช้ชุด PCIE 12+4 ชิ้น	ใช้ชุดอุปกรณ์ถอดรื้อ 4 ชิ้น	ใช้ชุด FDD
1200W	1	2	12	5	1	4	1
1050W	1	2	12	5	1	4	1
850W	1	2	8	4	1	4	1
750W	1	2	8	4	1	4	1

กำลังไฟต่อเนื่อง	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100W	แรงดันไฟฟ้าเข้า: 10A max., ความถี่: 50Hz - 60Hz					
1200W	ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
	กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อสาย	20A	20A	100A	0.3A	3A	1A
	กำลังไฟที่จ่ายออกสูงสุด	100W	100W	1200W	3.6W	3W	5W
กำลังไฟต่อเนื่อง	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100W	แรงดันไฟฟ้าเข้า: 100 ~ 240Vac; กระแสไฟฟ้าเข้า: 15A max.; ความถี่: 50Hz - 60Hz					
1050W	ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
	กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อสาย	20A	20A	87.5A	0.3A	3A	1A
	กำลังไฟที่จ่ายออกสูงสุด	100W	100W	1050W	3.6W	3W	5W
กำลังไฟต่อเนื่อง	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100W	แรงดันไฟฟ้าเข้า: 100 ~ 240Vac; กระแสไฟฟ้าเข้า: 10A max.; ความถี่: 50Hz - 60Hz					
850W	ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
	กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อสาย	20A	20A	70.9A	0.3A	3A	1A
	กำลังไฟที่จ่ายออกสูงสุด	100W	100W	849.6W	3.6W	15W	5W
กำลังไฟต่อเนื่อง	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100W	แรงดันไฟฟ้าเข้า: 100 ~ 240Vac; กระแสไฟฟ้าเข้า: 10A max.; ความถี่: 50Hz - 60Hz					
750W	ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
	กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อสาย	20A	20A	62.5A	0.3A	3A	1A
	กำลังไฟที่จ่ายออกสูงสุด	100W	100W	750W	3.6W	15W	5W

main olun.

4. ขาดการบำรุงรักษาหรือใช้ผิดประเภทจนทำให้ PSU เสียหาย

ขั้นตอนที่ 2

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช้คอมพิวเตอร์ AC ของแหล่งจ่ายไฟ
2. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อแต่ละเส้นตรงกับสายที่ระบุไว้บนป้าย
3. ตรวจสอบสายไฟหลัก 24 พินกับ 20 พินที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบสายเคเบิล SATA กับไดรฟ์ SATA
- 4.1 หากพบสายเคเบิล SATA 15 พินกับ SATA 15 พิน ให้เชื่อมต่อสายเคเบิล SATA 15 พินเข้ากับไดรฟ์ SATA
- 4.2 หากพบสายเคเบิลของผลิตภัณฑ์ SATA 3 ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลจากสายเคเบิลเดิมกับสายเคเบิล SATA 3 ให้ตรงกับสายเคเบิลไดรฟ์
5. ตรวจสอบสายเคเบิลพาวเวอร์ SATA-Express และสาย SATA
- 5.1 ตรวจสอบสายเคเบิล SATA กับสายเคเบิล SATA Express Serial ATA
- 5.2 ตรวจสอบว่าสายเคเบิล PCI-E 6+2 (pin 12 + 4) ถูกเชื่อมต่อสายเคเบิล PCI-E ให้ตรงกับสายเคเบิล SATA
- 5.3 ตรวจสอบว่าสายเคเบิล SATA 3 ถูกเชื่อมต่อสายเคเบิล SATA 3 ให้ตรงกับสายเคเบิลไดรฟ์
6. ตรวจสอบสายไฟ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องโดยกดปุ่มที่ด้านบน ON (ถ้าเครื่องมีปุ่ม "F")

เมื่อใช้ Smart Zero Stand พัดลมจะหมุนประมาณ 40% (1050W/1200W: 30%) ของแหล่งจ่ายไฟ ช่วยลดเสียงรบกวนที่ลดลงในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานและลดการสึกหรอของพัดลม

çalışma yüküne

ป้อนกระแสแรงดันไฟฟ้าได้				- การป้อนกระแสไฟฟ้าต้องตรง ต่อสายขาออกที่ระดับแอมป์
+3.3V	+5V	+12V		
2 - 2.83V	3.15 - 4.47V	8.1 - 10.5V		

การป้อนกระแสไฟฟ้าเกิน			
ทั้งหมด	+3.3V	+5V	+12V
1200W	24 - 32A	24 - 32A	110 - 180A
1050W			100 - 160A
850W			80 - 130A
750W			70 - 112A

การป้อนไฟฟ้าเกิน	
แหล่งจ่ายไฟฟ้าชนิดเครื่องและตู้กระแส	หากแหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายกระแสเกินกำลังไหลต่อเนื่อง 110% - 170%

YE UYGUN.

Önce sorun giderme
şekilde takıldığından
munda olduğundan

teknik destek için

Temperatura pracy	0°C to + 45°C
Dopuszczalna wilgotność	5% do 85%, (para nieskondensowana)
MTBF (minimalny czas życia)	> 100.000 godzin

Rozwiązywanie problemów

1. Sprawdź czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego i do wejścia zasilacza?
2. Upewnij się, że przełącznik I/O na zasilaczu jest ustawiony w pozycji I.
3. Upewnij się, że wszystkie złącza zasilania są prawidłowo podłączone do wszystkich urządzeń.

Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji zasilacz nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z lokalnym sklepem lub oddziałem TI w celu uzyskania serwisu posprzedażnego. Możesz również odwiedzić stronę internetową Thermaltake, aby uzyskać więcej pomocy technicznej; thermaltake.com