

## Guida all'installazione per Modem Router Archer VR1210v

7109505265

REV 1.0.0



**Installa il dispositivo** seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida.

La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link:

<https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:



### ADSL

**FIBRA ALLA CENTRALE** - Interconnessione in rame

Pag. 4



### VDSL | FTTC | FTTS

**FIBRA ALL'ARMADIO** - Interconnessione fibra-rame

Pag. 5



### FTTH | FTTB

**FIBRA IN CASA** - Interconnessione fibra-fibra

Pag. 6



### WIRELESS | SAT | ETHERNET

**FIBRA MISTA RADIO**

Pag. 7

Pag. 1



LED



Alimentazione, Tasto Power, Tasto Reset, Tasto WPS, Tasto Wi-Fi, Porte Telefono, Porte Gigabit LAN, Porta DSL, Porta Gigabit WAN

### Descrizione Tasti

<b>Tasto Power</b>	Premere per accendere/spegnere.
<b>Tasto Wi-Fi</b>	Premere 3 secondi per accendere/spegnere il Wi-Fi.
<b>Tasto WPS</b>	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.
<b>Tasto Reset</b>	Premere 10 secondi per eseguire il reset.

Pag. 2

### Descrizione LED

	Acceso Lampeggiante Spento	POWER	Acceso Lampeggiante Spento	Archer operativo. Archer in fase di avvio o aggiornamento del firmware. Archer non operativo.
	Acceso Lampeggiante Spento	DSL	Acceso Lampeggiante Spento	Connessione DSL operativa. Sincronizzazione DSL in corso. Connessione DSL non disponibile.
	Acceso Spento	INTERNET	Acceso Spento	Connessione Internet operativa. Connessione Internet non disponibile.
	Acceso Lampeggiante Spento	2.4GHz	Acceso Lampeggiante Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. Trasferimento dati in corso. Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile.
	Acceso Lampeggiante Spento	5GHz	Acceso Lampeggiante Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Trasferimento dati in corso. Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile.
	Acceso/Spento Lampeggiante	WPS	Acceso/Spento Lampeggiante	Acceso quando la connessione WPS è completata. Spegnimento automatico nei 5 minuti successivi. Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa.
	Acceso Lampeggiante Spento	WAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
	Acceso Lampeggiante Spento	LAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
	Acceso Lampeggiante Spento	PHONE	Acceso Lampeggiante Spento	Numero VoIP attivo. Chiamata in entrata. Numero VoIP non registrato o porta FXS non attiva
	Acceso Lampeggiante Spento	USB	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.

Pag. 3

**R** **ADSL Fibra alla Centrale**

**Senza Servizio Telefonico**

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica.

**Con Servizio Telefonico Tradizionale**  
Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico

Collegare **Archer VR1210v** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL.

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

**F** **FTTH / FTTB Fibra in Casa**

**Senza Servizio Telefonico**

Collegare la porta WAN di **Archer VR1210v** a una porta LAN del convertitore ONT.

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare la porta WAN di **Archer VR1210v** a una porta LAN del convertitore ONT. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

**FR** **VDSL / FTTS / FTTC Fibra all'armadio**

**Senza Servizio Telefonico**

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica.

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

**FR** **WIRELESS / SAT / ETHERNET Fibra mista radio**

**Senza Servizio Telefonico**

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1210v**.

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1210v**. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>