

## EN Instruction manual

### SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by a Competent qualified repair service(\*). Do not repair this appliance yourself.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Always disconnect the device from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not allow children to use the device without supervision.
- This appliance must be used with the sliding feed table and the piece holder in position unless this is not possible due to the size or shape of the food.

### PARTS DESCRIPTION

- On/off switch
- Thickness Adjusting knob
- Food pusher
- Cradle
- Cutting blade
- Back cover
- Leading rod

**EM-2099**

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÉCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SOČASTI

### BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz)
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.

### USE

- Use the setting button to choose the desired cutting width. The cutting width is adjustable from 1 to 15 mm.
- Slide the cradle to the left and place the food on the cradle.
- Place the holder on the cradle, use this holder to push the food slightly against the back cover.
- Activate the device by using the on/off switch which is located on the left side of the device.
- NOTE: this appliance is equipped with a safety switch (A), first bring the safety switch towards yourself then push simultaneously the on/off switch and the appliance will start. By pushing the on/off switch again the appliance will stop.
- Attention! Do never touch the blade, the blade is very sharp and can injure you severely.
- Slide the cradle slowly to the right against the rotating blade. Capture the food at the back of the cradle.
- Attention! Never use the device without the holder, you can seriously injure.
- When turning of the device the blade remains turning for a while, do not touch the knife.
- After 10 minutes of continuous use, turn off the device and allow it to cool down, to prevent overheating of the engine.

### CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.

#### Remove the cutting blade

- Before removing the blades, disconnect the power plug.
- Attention! Never touch the edges of the blades! Make sure the removed cutting knife cannot roll off the table! Keep children away!
- For removing the cutting blade. Push the push button in the middle of the cutting blade, a latch will come out, turn the latch clockwise to unlock the cutting blade.
- Now you can clean the blade in soapy water, the blade is also dishwasher safe.
- For placing the cutting blade back in position. Make sure the tabs on the blade will match the recesses in the appliance and put on the blade, lock the blade by turning the latch counter-clockwise.

**Cleaning the leading rod and cradle**  
For disassembling the leading rod and cradle. At the right side of the leading rod you will find an hatch, slide this hatch to the right now you can take out the leading rod and you will be able to clean these parts.

### GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

### SUPPORT

You can find all available information and spare parts at [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)



**service.tristar.eu**

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands

## NL Gebruiksaanwijzing

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwaame gekwalificeerde dienst(\*) om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- Schakel het apparaat uit en koppel het los van de netstroom, alvorens de opzetstukken te verwisselen of de bewegende onderdelen te benaderen.
- Koppel het apparaat te allen tijde los als er geen toezicht is en alvorens het apparaat te monteren, te demonteren of te reinigen.
- Buiten het bereik van kinderen houden indien er geen toezicht is.
- Dit apparaat moet worden gebruikt met het sledge en de klem, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de grootte of vorm van het voedsel.

### ONDERDELENBESCHRIJVING

- Aan/uit schakelaar
- Instellingsknop snijbreedte
- Voedselaandruwer
- Socle
- Slijmes
- Aanstagplaat
- Glijstang

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz)
- Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, veegt u alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.

### GEBRUIK

- Stel met de instellingsknop de gewenste snijbreedte in.
- Plasez de socle tegen de linkerzijde van de cradle en plaats het voedsel tegen de achterkant van de cradle.
- Schuif de sledge geheel naar links en plaats uw te snijden etenswaren op de sledge.
- Plaats de houder op het apparaat, druk met deze houder de etenswaren licht tegen de aanslag plaat aan.
- Zet het apparaat aan met de aan/uit schakelaar welke zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.
- OPMERKING: Dit apparaat is voorzien van een veiligheidschakelaar (A).
- Druk de veiligheidschakelaar naar u toe en druk tegelijkertijd op de aan/uit-schakelaar om de machine te starten. De aan/uit-schakelaar opnieuw indrukken om het apparaat te stoppen.
- Let op: worden betgevoerd draaien, raak deze nooit aan, het mes is zeer scherp en kan u ernstig verwonden.
- Schuif de sledge langzaam naar rechts tegen het draaiende mes. In gang uw gesneden etenswaren op aan de achterzijde van het apparaat.
- Let op: Gebruik het apparaat nooit zonder de houder, u kunt zich ernstig verwonden.
- Het mes blijft na uitschakeling nog even draaien, raak het mes niet aan!
- Na 10 minuten onafgebroken gebruik dient u het apparaat uit te zetten en af te laten koelen om oververhitting van de motor te voorkomen.

### REINIGING EN ONDERHOUD

Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

#### Schoonmaak van het snijblad

- Attention! Ne touchez jamais les bords des lames! Veillez à ce que la lame de coupe retirée ne tombe pas par terre! À tenir hors de portée des enfants!
- Pour retirer la lame de coupe. Appuyez sur le 'bouton poussoir' au centre de la lame de coupe, un loquet sortira, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la lame de coupe.
- Vous pouvez maintenant laver la lame à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.
- Pour remettre la lame de coupe en position. Veillez à ce que les onglets de la lame correspondent aux encoches de l'appareil et posez la lame, verrouillez-la en tournant le loquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Nettoyage de l'axe de guidage et de la socle  
Pour démonter l'axe de guidage et le socle. Sur le côté droit de l'axe de guidage se trouve un cache, faites-le glisser vers la droite, vous pouvez maintenant retirer l'axe de guidage et il vous sera possible de nettoyer ces éléments.

**Het reinigen van de glijstang en sledge.**  
Demontage van de glijstang en sledge. Aan de rechterkant van de glijstang vindt u een luikje. Schuif dit luikje naar rechts en u kunt de glijstang verwijderen en de onderdelen schoonmaken.

### GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishaf worden gedeponerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

### ONDERSTEUNING

Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)!

## FR Mode d'emploi

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement agréés afin d'éviter un danger.
- Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts quelconques. Afin d'éviter tous dangers, veillez à ce qu'un cordon ou prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (\*). Ne réparez pas vous-même cet appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et ne soient supervisés.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- Eteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires, ou d'approcher de parties amovibles durant le fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur si vous quittez la pièce et avant de le monter, le démonter ou le nettoyer.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé avec le chariot en place, à moins que cela ne soit pas possible à cause de la taille ou de la forme des ingrédients.

### DESCRIPTION DES PIÉCES

- Bouton On/Off
- Molette de réglage de l'épaisseur
- Poussoir
- Socle
- Lame de coupe
- Couvercle arrière
- Axe de guidage

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer l'appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise. (NB : Veillez à ce que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à la tension du secteur local avant le démarrage. (Tension : 220V-240V 50Hz)
- Essayez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide avant d'utiliser votre appareil. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

### UTILISATION

- Le bouton de réglage permet de sélectionner l'épaisseur de coupe.
- L'épaisseur de coupe est réglable entre 1 et 15 mm.
- Die Schneidbreite ist von 1 bis 15 mm einstellbar.
- Placez le support sur le socle, utilisez ce support pour pousser légèrement l'aliment contre le couvercle arrière.
- Démarrez l'appareil avec l'Interrupteur marche/arrêt situé à gauche de l'appareil.
- NB : cet appareil est muni d'un bouton de sécurité (A), mettez d'abord le bouton de sécurité vers vous puis appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et l'appareil démarre. En appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt l'appareil s'arrêtera.
- Attention! Ne touchez jamais la lame, vous pourriez gravement vous blesser car elle est très affûtée.
- Glissez le socle lentement vers la droite contre la lame rotative. Récupérez l'aliment tranché à l'arrière de la cradle.
- Attention! N'utilisez jamais l'appareil sans le support, car vous risqueriez de vous blesser gravement.
- En éteignant l'appareil, ne touchez pas la lame car elle continue à tourner pendant un certain temps.
- Après 10 minutes d'utilisation continue, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pour éviter que le moteur ne surchauffe.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Utilisez un chiffon doux un peu humide pour essuyer les surfaces de l'appareil. Ne pas laisser de l'eau ou autres liquides pénétrer dans l'appareil.

#### Démontage de la lame

- Attention! Ne touchez jamais les bords des lames! Veillez à ce que la lame de coupe retirée ne tombe pas par terre! À tenir hors de portée des enfants!
- Pour retirer la lame de coupe. Appuyez sur le 'bouton poussoir' au centre de la lame de coupe, un loquet sortira, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la lame de coupe.
- Vous pouvez maintenant laver la lame à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.
- Pour remettre la lame de coupe en position. Veillez à ce que les onglets de la lame correspondent aux encoches de l'appareil et posez la lame, verrouillez-la en tournant le loquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

#### Nettoyage de l'axe de guidage et de la socle

Pour démonter l'axe de guidage et le socle. Sur le côté droit de l'axe de guidage se trouve un cache, faites-le glisser vers la droite, vous pouvez maintenant retirer l'axe de guidage et il vous sera possible de nettoyer ces éléments.

### GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.

### SUPPORT

Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)!

## DE Bedienungsanleitung

### WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem autorisierten Techniker (\*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden und muss angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für die es hergestellt wurde, verwendet werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten für Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöreile oder bewegliche Teile austauschen.
- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist und vor der Reinigung.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Beaufsichtigung benutzen.
- Dieses Gerät muss mit arretiertem Schiebetschiff und Halterung benutzt werden, es sei denn, dies ist aufgrund der Größe oder Form der Speisen nicht möglich.

### TEILEBESCHREIBUNG

- An/Aus-Schalter
- Knopf zur Anpassung der Breite
- Schneidguthalter
- Halterung
- Schneide
- Rückseitenabdeckung
- Führungststab

### VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Stromkabel einstecken. (Hinweis: Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Stromspannung übereinstimmt. Spannung 220 V-240 V 50 Hz)
- Vor Erstinbetriebnahme des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals Scheuermittel benutzen.

### ANWENDUNG

- Wählen Sie die gewünschte Schnittbreite über den Einstellknopf.
- Die Schneidbreite ist von 1 bis 15 mm einstellbar.
- Schieben Sie die Halterung nach links und platzieren Sie das Lebensmittel in der Halterung.
- Platzieren Sie die Fixierung auf der Halterung und verwenden Sie die Fixierung, um das Lebensmittel leicht gegen die Rückseitenabdeckung zu drücken.
- Schalten Sie das Gerät mithilfe des An-/Aussschalters an der linken Geräteseite ein.
- ANMERKUNG: Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet (A), bringen Sie den Sicherheitsschalter zuerst in Ihre Richtung, dann drücken Sie gleichzeitig den Ein-/Aussschalter und das Gerät startet. Durch erneutes Drücken des Ein-/Aussschalters wird das Gerät gestoppt.
- Achtung! Berühren Sie niemals die Schneide! Die Schneide ist äußerst scharf und kann schwere Verletzungen verursachen.
- Schieben Sie die Halterung langsam nach rechts gegen die sich drehende Schneide. Greifen Sie die Lebensmittelscheiben an der Rückseite des Geräts.
- Achtung! Verwenden Sie das Gerät keinesfalls ohne die Halterung, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, dreht sich die Schneide ein Weile weiter, berühren Sie sie daher nicht.
- Schalten Sie das Gerät nach 10 Minuten ununterbrochener Verwendung aus und lassen Sie es abkühlen, damit der Motor nicht überhitzt.

### REINIGUNG UND WARTUNG

Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch die Geräteoberflächen abwischen. Wasser oder sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.

#### Messer entfernen

- Vor dem Entfernen der Klängen Netzstecker ziehen.
- Achtung! Berühren Sie keinesfalls die Ränder der Schneide! Stellen Sie sicher, dass die Schneide nicht vom Tisch rollen kann! Halten Sie Kinder fern!
- Zur Entfernung der Schneide. Drücken Sie den Drucktaster in der Mitte der Schneide, ein Riegel erscheint. Drehen Sie den Riegel im Uhrzeigersinn, um die Schneide zu entriegeln.
- Jetzt können Sie die Klinge in Seifenwasser reinigen, die Klinge ist auch spülmaschinenfest.
- Erneutes Platzieren der Schneide in Position. Stellen Sie sicher, dass die Reller an der Schneide Messer mit den Aussparungen im Gerät übereinstimmen und setzen Sie die Schneide ein. Verriegeln Sie die Schneide, indem Sie den Riegel gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**Reinigung der Führungsstabs und der Halterung**  
Demontage von Führungsstab und Halterung. Auf der rechten Seite des Führungsstabs finden Sie einen Riegel, schieben Sie diesen Riegel nach rechts, dann können Sie den Führungsstab herausnehmen und Sie können diese Teile reinigen.

### GARANTIE

- Dieses Produkt wird eine Garantie für 24 Monate gewährt. Ihre Garantie gilt, wenn das Gerät verwendet wird in Übereinstimmung mit den Bedienungs- Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die Kaufungung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers und die Geräteummer hervorgehen müssen.
- Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN

- Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss in einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanleitung und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material ist recycelbar. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.

### SUPPORT

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)

## ES Manual de usuario

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo.
- No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado (\*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el aparato.
- No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrolle.
- Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
- No utilice el dispositivo sin supervisión.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensitivas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar el aparato si reciben supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser hechos por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
- Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No deje que los niños usen el dispositivo sin supervisión.
- Este aparato se debe utilizar con el empujador de alimento y el soporte de pieza en posición salvo que esto no sea posible debido al tamaño de pieza del alimento.

### DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- Interruptor de encendido/apagado
- Regulador de espesor
- Empujador de alimentos
- Vaso
- Cuchilla de corte
- Cubierta parte posterior
- Varilla

### ANTES DEL PRIMER USO

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato coincida con la tensión local antes de conectar al aparato. Tensión 220-240 V 50 Hz)
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. No utilice nunca productos abrasivos.

### USO

- Utilice el botón regulador para seleccionar el ancho de corte deseado.
- El ancho de corte es regulable de 1 a 15 mm.
- Deslice el vaso hacia la izquierda y coloque los alimentos en el mismo.
- Coloque el soporte en el vaso, utilice este soporte para empujar el alimento ligeramente por la cubierta de la parte posterior.
- Active el dispositivo con un interruptor de encendido/apagado que está situado en el lado izquierdo del aparato.
- NOTA: este aparato está equipado con un interruptor de seguridad (A), en primer lugar ponga el interruptor de seguridad hacia usted y luego presione simultáneamente el interruptor de encendido/apagado y el aparato arranca. Al pulsar de nuevo el botón de encendido/apagado el aparato se detiene.
- ¡Atención! No toque nunca la cuchilla, está muy afilada y puede provocar lesiones muy graves.
- Costica el vaso lentamente hacia la derecha con la cuchilla giratoria. Atrape los alimentos rebanados en la parte posterior del aparato.
- ¡Precaución! No utilice nunca el aparato sin el soporte, se puede lesionar gravemente.
- Al apagar el aparato, la cuchilla permanece girando durante un rato, no lo toque.
- Transcurridos 10 minutos de uso continuo, apague el aparato y déjelo enfriar para evitar el sobrecalentamiento del motor.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato y deje que se enfrie. Utilice un paño suave, ligeramente húmedo, para limpiar las superficies del aparato. No permita que agua o cualquier otro líquido penetren en la unidad.

#### Extracción de la cuchilla de corte

- Antes de retirar las cuchillas, desconecte de la alimentación.
- Precaución! No toque nunca los bordes de las cuchillas. Asegúrese de que la cuchilla de corte extraída no gire sobre la mesa. Mantenga a los niños alejados.
- Para quitar la cuchilla de corte. Pulse el 'pulsador' que hay en el centro de la cuchilla de corte, saldrá un pestillo, gire el pestillo a derechas para desbloquear la cuchilla de corte.</

