

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.



CLASSIC LINE

User Guide

90 DAY LIMITED WARRANTY

If your product fails to work due to any defect in workmanship or materials, we will replace your product with a like or similar item within 90 days of purchase. Simply follow the warranty form procedure located at: bswish.com/warranty

ADDITIONAL LANGUAGES



Additional user guide languages located at:
bswish.com/manuals

bswish.com
Designed in California

BATTERY INSERTION

Classic Line personal massagers are battery operated. On the outside of the packaging it will state what types of batteries are needed for the personal massager you have chosen. Ensure you have the correct size batteries and then carefully remove the battery compartment cover and slide the batteries into the battery compartment as shown below, then replace the battery compartment cover.



HOW TO USE YOUR MASSAGER

Classic Line personal massagers are operated by the click of the dual-purpose power and function button. **1** Click the button once to turn on your personal massager. **2** The button will glow white and your massager will turn on. **3** The 5-functions are cycled through with the click of this single button. **4** To turn off your Classic Line massager hold the button for 3 seconds or click through all 5-functions and on the last click your massager will turn off.



Off



On



Low




Medium



High



Flutter



Tease

CARING FOR YOUR MASSAGER

The life of your massager will be greatly increased with proper maintenance and care. Be sure to wash before first use and after each use. Clean using a non-alcohol based antibacterial soap and water, or a dedicated personal massager cleaner. Ensure your massager is completely dry and remove batteries before storing.

CHOOSING THE PROPER LUBRICANT

It's important to use the correct lubricant in order to avoid damaging the coating of your massager. If your massager contains silicone, then you must use a water-based lubricant. If your massager contains PU/ABS plastic, then you may use any oil-free based lubricant.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Si votre produit ne fonctionne pas en raison d'un défaut de fabrication ou d'un défaut du matériel, nous remplacerons votre produit par un article identique ou similaire dans les 90 jours suivant l'achat. Suivez simplement la procédure du formulaire de garantie se trouvant ici : bswish.com/warranty

LANGUES SUPPLÉMENTAIRES



Les langues supplémentaires du guide d'utilisation se trouvent ici : bswish.com/manuals

bswish

CLASSIC LINE

Guide d'utilisation

bswish.com
Conçu en Californie

INSERTION DES PILES

Les masseurs personnels Classic Line fonctionnent avec des piles. Les types de piles nécessaires pour le masseur personnel que vous avez choisi sont indiqués à l'extérieur de l'emballage. Assurez-vous d'avoir les piles de la bonne taille, puis retirez soigneusement le couvercle du compartiment à piles et faites glisser les piles dans le compartiment à piles, comme indiqué ci-dessous, puis remettez le couvercle du compartiment à piles.



COMMENT UTILISER VOTRE MASSEUR

Les masseurs personnels Classic Line sont actionnés en cliquant sur le bouton à double usage, alimentation et fonction. **①** Cliquez une fois sur le bouton pour mettre en marche votre masseur personnel. **②** Le bouton s'illuminera et votre masseur se mettra en marche. **③** Vous pouvez parcourir les cinq fonctions en cliquant sur ce bouton unique. **④** Pour éteindre votre masseur Classic Line, maintenez le bouton enfoncé pendant trois secondes ou cliquez sur les cinq fonctions, votre masseur s'éteindra lors du dernier clic.



Arrêt



Marche



Faible



Moyen



Fort



Battement



Taquiner

ENTRETIEN DE VOTRE MASSEUR

La durée de vie de votre masseur augmentera grandement avec un entretien adéquat. Veillez à le laver avant la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyez-le à l'aide d'un savon antibactérien sans alcool et d'eau, ou à l'aide d'un nettoyant dédié au masseur personnel. Veillez à ce que votre masseur soit complètement sec et retirez les piles avant de le ranger.

CHOIX DU BON LUBRIFIANT

Il est important d'utiliser le bon lubrifiant, afin d'éviter d'endommager le revêtement de votre masseur. Si votre masseur contient du silicone, vous devez utiliser un lubrifiant à base d'eau. Si votre masseur contient du plastique PU/ABS, vous pouvez alors utiliser n'importe quel lubrifiant sans huile.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

90 TAGE BEGRENZTE GARANTIE

Wenn Ihr Produkt aufgrund irgendeines Defekts in der Verarbeitung oder des Materials innerhalb der ersten 90 Tage nach dem Kauf nicht mehr funktioniert, ersetzen wir dieses Produkt durch ein gleiches oder ähnliches. Folgen Sie einfach dem Ablauf des Garantie-Formulars auf:

bswish.com/warranty

ANDERE SPRACHEN



Benutzeranleitungen in anderen Sprachen finden Sie unter: **bswish.com/manuals**

bswish

CLASSIC LINE

Benutzeranleitung

bswish.com

In Kalifornien entworfen

EINSETZEN DER BATTERIEN

Classic Line Massagestäbe sind batteriebetrieben. An der Außenseite der Verpackung finden Sie Hinweise, welche Batterietypen für den von Ihnen gewählten Massagestab benötigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Batterien in der richtigen Größe besitzen. Entfernen Sie vorsichtig den Batteriefachdeckel, stecken Sie die Batterien in das Fach wie unten gezeigt und schließen Sie es wieder.



WIE MAN DEN MASSAGESTAB VERWENDET

Classic Line Massagestäbe funktionieren über den Druck auf den Multi-Funktions-Knopf, der für das Ein- und Ausschalten, sowie für die Funktionsauswahl vorgesehen ist. ❶ Drücken Sie den Knopf einmal, um den Massagestab zu starten. ❷ Der Knopf wird weiß leuchten und der Massagestab ist eingeschaltet. ❸ Die 5 Funktionen können reihum mit einem Klick auf diesen einen Knopf erreicht werden. ❹ Um Ihren Classic Line Massagestab auszuschalten, halten Sie den Knopf für 3 Sekunden oder drücken Sie sich durch alle 5 Funktionen und nach dem letzten Klick schaltet sich der Stab aus.



PFLEGE DES MASSAGESTABS

Die Lebensdauer Ihres Massagestabs wird durch richtige Pflege und Vorsicht deutlich verlängert. Waschen Sie ihn vor der ersten und nach jeder Benutzung. Reinigen Sie ihn mit alkoholfreien antibakteriellen Seifen und Wasser oder einem besonderen Massagestab-Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass der Stab vollständig trocken ist und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie ihn verstauen.

DIE WAHL DES RICHTIGEN SCHMIERMITTELS

Es ist wichtig, das richtige Schmiermittel zu wählen, um Schäden an der Schicht des Massagestabs zu vermeiden. Wenn Ihr Stab Silikon enthält, sollten Sie ein auf Wasser basierendes Mittel verwenden. Enthält Ihr Stab PU-/ABS-Kunststoff, verwenden Sie am besten ein Schmiermittel ohne Ölanteil.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Si tu producto no funciona debido a cualquier defecto en su fabricación o materiales, lo reemplazaremos por otro artículo igual o similar hasta 90 días después de su compra. Solo sigue el procedimiento de formulario de garantía en: **bswish.com/warranty**

IDIOMAS ADICIONALES



Idiomas adicionales para guías de usuario en: **bswish.com/manuals**

bswish

CLASSIC LINE

Guía de Usuario

bswish.com

Diseñado en California

INSERCIÓN DE PILAS

Los masajeadores personales Classic Line funcionan con pilas. En la parte exterior del embalaje se indicará qué tipo de pilas se necesitan para el masajeador personal que hayas elegido. Asegúrate de que el tamaño de las pilas es el correcto, a continuación retira con cuidado la tapa del compartimento y coloca las pilas como se muestra más abajo. Después, vuelve a colocar la misma tapa.



CÓMO USAR TU MASAJEADOR

Los masajeadores personales Classic Line funcionan accionando el botón de función y potencia de doble uso. **1** Presiona el botón una vez para encender tu masajeador personal. **2** El botón emitirá un brillo blanco y tu masajeador se encenderá. **3** Las 5 funciones se suceden de forma cíclica al presionar solo este botón. **4** Apaga tu masajeador Classic Line presionando durante 3 segundos o pulsa las 5 funciones y este se apagará en con el último clic.



Apagado



Encendido



Bajo



Medio



Alto



Pulsaciones



Cosquilleo intenso

MANTENIMIENTO DE TU MASAJEADOR

La vida de utilidad de tu masajeador aumentará considerablemente mediante un cuidado y mantenimiento correctos. Asegúrate de lavarlo antes y después de cada uso. Límpialo usando un gel antibacteriano sin base de alcohol o un producto de limpieza exclusivo para masajeadores personales. Cerciórate de que tu masajeador está totalmente seco y retira las pilas antes de guardarlo.

ESCOGE EL LUBRICANTE APROPIADO

Es importante utilizar el lubricante correcto con el propósito de evitar daños en el revestimiento de tu masajeador. Si este contiene silicona, debes emplear un lubricante con base de agua. Si tu masajeador contiene plásticos PU/ABS, puedes utilizar cualquier lubricante con base libre de aceites.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

GARANZIA LIMITATA 90 GIORNI

Se il vostro prodotto non funziona a causa di qualsiasi difetto di lavorazione o materiali, sostituiamo il prodotto con un oggetto simile entro 90 giorni dall'acquisto. Seguire semplicemente la procedura del modulo di garanzia presente su: **bswish.com/warranty**

LINGUE AGGIUNTIVE



Ulteriori lingue di istruzioni per l'utente presenti su: **bswish.com/manuals**

bswish

CLASSIC LINE

Guida per l'utente

bswish.com

Progettato in California

INSERIMENTO BATTERIE

I massaggiatori personali Classic Line sono alimentati a batteria. All'esterno della confezione sarà indicato quali tipi di batterie sono necessarie per il massaggiatore personale che avete scelto. Assicurarsi di avere le batterie del formato corretto, quindi rimuovere con cautela il coperchio del vano batterie e far scorrere le batterie nel vano come mostrato di seguito, poi riposizionare il coperchio del vano batterie.



COME USARE IL VOSTRO MASSAGGIATORE

I massaggiatori personali Classic Line sono azionati dal click del pulsante a doppia funzione per alimentazione e funzioni. **1** Premere il pulsante una volta per accendere il vostro massaggiatore personale. **2** Il pulsante si illuminerà di bianco e il massaggiatore si accenderà. **3** Le 5-funzioni vengono attivate a rotazione con il click di questo unico pulsante. **4** Per spegnere il vostro massaggiatore Classic Line tenere premuto il pulsante per 3 secondi oppure cliccare attraverso tutte le 5-funzioni e all'ultimo click il vostro massaggiatore si spegnerà.



Spento



Acceso



Basso




Medio



Alto



Vibrazione



Stuzzicare

PRENDERSI CURA DEL PROPRIO MASSAGGIATORE

La vita del vostro massaggiatore sarà notevolmente aumentata con una corretta manutenzione e cura. Assicurarsi di lavare prima del primo utilizzo e dopo ogni uso. Pulire con sapone antibatterico a base non alcolica e acqua, o un detergente specifico per massaggiatori. Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto e rimuovere le batterie prima di riporlo.

SCELTA DEL LUBRIFICANTE ADEGUATO

È importante utilizzare il lubrificante corretto per evitare di danneggiare il rivestimento del vostro massaggiatore. Se il vostro massaggiatore contiene silicone, allora è necessario utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Se il vostro massaggiatore contiene plastica PU/ABS, allora è possibile utilizzare un qualsiasi lubrificante con base priva di oli.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

GARANTIA LIMITADA DE 90 DIAS

Se seu produto parar de funcionar devido a algum defeito de fabricação ou de materiais, efetuaremos a troca por um igual ou similar se estiver dentro do prazo de 90 dias após a compra. Basta seguir os procedimentos do formulário de garantia localizado em: **bswish.com/warranty**

OUTROS IDIOMAS



Guias do usuário em outros idiomas podem ser encontrados em: **bswish.com/manuals**

bswish

CLASSIC LINE

Guia do usuário

bswish.com

Desenvolvido na Califórnia

INSERÇÃO DA BATERIA

Os massageadores pessoais Classic Line funcionam com pilhas. Na parte externa da embalagem, são informados os tipos de pilhas necessários para o massageador que você escolheu. Certifique-se de que comprou o tamanho certo e depois remova cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas e as insira como indicado abaixo. Em seguida, recoloca a tampa.



COMO USAR SEU MASSAGEADOR

Os massageadores pessoais Classic Line funcionam com um clique em um botão de dupla finalidade: ligar/desligar e função. **1** Pressione o botão para ligar seu massageador pessoal. **2** O botão emitirá um brilho branco e seu massageador ligará. **3** As 5 funções são alternadas ao pressionar esse único botão. **4** Para desligar seu massageador Classic Line, segure o botão por 3 segundos ou alterne todas as 5 funções até que, no último clique, seu massageador desligará.



Desligado



Ligado



Baixa



Médio



Alto



Vibrar



Excitar

CUIDANDO DE SEU MASSAGEADOR

A vida útil de seu massageador aumentará muito com manutenção e cuidado adequados. Lave-o antes da primeira utilização e após cada uso. Faça a limpeza com água e um sabonete antibacteriano sem álcool ou com um produto próprio para a limpeza de massageadores pessoais. Certifique-se de que ele está completamente seco e remova as pilhas antes de guardá-lo.

ESCOLHENDO O LUBRIFICANTE APROPRIADO

É importante usar o lubrificante correto para evitar que o revestimento de seu massageador seja danificado. Se ele contiver silicone, você deve usar um lubrificante à base de água. Se for feito de plástico PU/ABS, é necessário utilizar um lubrificante sem óleo.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 90 ДНЕЙ

Если товар не сможет работать из-за дефектов сборки или материалов, то мы заменим ваш товар на такой же или схожий в течение 90 дней со дня покупки. Просто заполните форму по адресу: **bswish.com/warranty**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ



Руководства пользователя на других языках
находятся по адресу: **bswish.com/manuals**

bswish

CLASSIC LINE

Руководство пользователя

bswish.com

Разработано в Калифорнии

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Личные массажеры Classic Line работают на батарейках. На упаковке указано, какие именно батарейки нужны для работы вашего личного массажера. Убедитесь, что ваши батарейки верного размера, затем аккуратно снимите крышку отсека для батареек и вставьте батарейки, как показано ниже, и затем снова закройте крышку.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР

Массажеры Classic Line управляются нажатием кнопки двойного назначения – питание и функционал. **1** Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить ваш массажер. **2** Кнопка загорится белым, и ваш массажер включится. **3** Нажатием этой кнопки вы можете переключаться между пятью функциями. **4** Чтобы отключить массажер Classic Line, удерживайте кнопку 3 секунды или же переключитесь между всеми пятью функциями – при последнем нажатии ваш массажер выключится.



Выкл



Вкл



Низкий




Средний



Высокий



Трепетать



Дразнить

УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

Срок действия вашего массажера сильно увеличится, если вы будете обеспечивать надлежащий уход. Обязательно помойте его перед первым использованием и затем после каждого последующего использования. Мойте его при помощи воды и антибактериального мыла (без содержания алкоголя), или же при помощи очищающей жидкости для личных массажеров. Убедитесь, что ваш массажер полностью сухой, и выньте батарейки перед тем, как убрать его на хранение.

ВЫБОР ЛУБРИКАНТА

Очень важно выбрать верный лубрикант, чтобы избежать повреждения поверхности вашего массажера. Если ваш массажер содержит силикон, вы должны использовать лубрикант на водной основе. Если ваш массажер содержит пластик PU/ABS, то тогда вы можете использовать любой лубрикант без масла.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

90日間の限定保証

製造上の欠陥や材料の不具合により製品が動作しない場合、購入後90日以内であれば同等あるいは類似の製品と交換します。 bswish.com/warrantyにある保証フォームの手順に従ってください。

その他の言語



別言語のユーザーガイドは、
bswish.com/manuals にあります。

bswish

CLASSIC LINE

ユーザーガイド

bswish.com

カリフォルニア州で商品企画


電池挿入

パーソナル・マッサージ機Classic Lineは電池駆動です。パッケージの外側に、あなたが選んだパーソナル・マッサージ機に必要な電池の種類が記載されています。適切なサイズの電池を用意して、電池収容部のカバーを慎重に取り外し、下図のように電池を電池収容部に差し込み、電池収容部のカバーを取り付けます。



マッサージ機の利用方法

パーソナル・マッサージ機Classic Lineは、電源と機能の二つの目的を兼ねたボタンをクリックすることにより動作します。① パーソナル・マッサージ機の電源を入れるには、ボタンを1回クリックします ② ボタンが白く光り、パーソナル・マッサージ機が作動します ③ このボタンをクリックすることで、5種類の機能を繰り返します ④ パーソナル・マッサージ機の電源を切るには、ボタンを3秒間長押しします。あるいは、5機能すべてをクリックすると最後のクリックで電源が切れます。



マッサージ機の手入れ

マッサージ機の寿命は、適切なメンテナンスとケアによって大幅に長くなります。最初の使用前、そしてそのあとは使用後に必ず洗ってください。ノンアルコール・ベースの抗菌石鹸と水、または専用のパーソナル・マッサージ機用洗剤を使用してきれいにしてください。マッサージ機が完全に乾燥していることを確認し、保管前に電池を取り出してください。

適切な潤滑油の選択

マッサージ機の塗装に損傷を与えないように、適切な潤滑剤を使用することが重要です。マッサージ機にシリコンが含まれている場合、水系潤滑剤を使用しなくてはなりません。マッサージ機にPU/ABS樹脂が含まれている場合は、オイルフリーの潤滑剤を使用できます。

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

90 天有限保固

如果您的產品因為任何工藝或材質瑕疵而未能正常運作，我們將在購買日起 90 天內以相同或類似品更換您的產品。請遵循下列網址中的保固表單程序：bswish.com/warranty

其他語言



其他使用者指南語言可參見：
bswish.com/manuals

bswish

CLASSIC LINE

使用者指南

bswish.com
加州設計

電池插入

經典系列個人按摩器以電池運作。在包裝外側將說明您選擇的個人按摩器需要哪種類型的電池。請確認您使用正確尺寸的電池，並小心取下電池艙蓋，將電池如下所示滑入電池艙，然後蓋上電池艙蓋。



如何使用您的按摩器

經典系列個人按摩器可透過按下兩用電源及功能按鈕操作。❶ 按下按鈕一次可開啟個人按摩器電源。❷ 按鈕將發出白光且您的按摩器電源將開啟。❸ 按下這個單一按鈕可輪換 5 項功能。❹ 要關閉經典系列按摩器電源，按住按鈕 3 秒鐘，或按下輪換全部 5 項功能，最後一次按下時，將關閉按摩器電源。



關閉



開啟



低



中



高



撲動



撩撥

保養您的按摩器

適當維護及保養可大幅延長您的按摩器使用壽命。首次使用前及每次使用後務必清洗。使用非酒精性抗菌肥皂和清水，或專用個人按摩器清潔劑清洗。存放前確認您的按摩器已完全乾燥並取下電池。

選擇適當的潤滑劑

務必使用正確的潤滑劑以避免損壞按摩器的外層。如果您的按摩器包含矽膠，您必須使用水性潤滑劑。如果您的按摩器包含 PU/ABS 塑膠，您可使用任何油性潤滑劑。

VARNING

Denna produkt är avsedda att användas som massageapparat. Denna massageapparat är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Endast för extern användning. Vi ansvarar inte för produkten om produkten användes på annat sätt än den avsedda användningen. Vid icke-vattentäta massageapparater måste användaren vara mycket försiktig så att den inte blir våt. När det gäller vattentäta massageapparater, se till att locket är helt påskruvat för att undvika vattenskador. Förvara din massageapparat separat och inte i kombination med andra enheter. Låt massageapparaten svalna innan förvaring. Du bör gå igenom materialförteckningen på förpackningen för att se om föremålet innehåller material som kan orsaka allergiska reaktioner. För att undvika skada eller försämring av redan existerande tillstånd, ska den här enheten inte användas på svullna, inflammerade, infekterade, irriterade områden eller sår i huden. Inga medicinska påståenden är motiverade eller inbegripna i användandet av denna produkt. Vi tar inget ansvar och vi är inte ansvariga för skada som orsakas av användningen av produkterna, oavsett om det är indirekt, speciella, tillfälliga eller följdskador.

90 DAGARS BEGRÄNSAD GARANTI

Om din produkt inte skulle fungera på grund av bristande tillverkning eller material kommer vi att ersätta produkten med en likadan eller liknande produkt inom 90 dagar från inköp. Följ proceduren i garantiformuläret på: bswish.com/warranty

YTTERLIGARE SPRÅK

EN FR ES DE IT PT RU JA CN

Användarmanualer på fler språk finns på:
bswish.com/manuals

bswish

CLASSIC LINE

Användarmanual

bswish.com
Designad i Kalifornien

BATTERIINSÄTTNING

Classic Line personliga massageapparater är batteridrivna. På utsidan av förpackningen kommer det att anges vilken sorts batterier som behövs för den personliga massageapparaten du har valt. Se till att du har batterier av rätt storlek och ta försiktigt bort batteriluckan och skjut in batterierna i batterifacket enligt nedan, sätt sedan tillbaka batteriluckan.



HUR DU ANVÄNDER DIN MASSAGEAPPARAT

Classic Line personliga massageapparater drivs med ett klick på den dubbelfunktionella på/av- och funktionsknappen. **1** Tryck en gång på knappen för att slå på din personliga massageapparat. **2** Knappen kommer lysa vitt och din massageapparat kommer slås på. **3** Genom att trycka på denna knapp kommer de 5 funktionerna att stegvis köras igenom. **4** För att stänga av din Classic Line massageapparat, håll ned knappen i 3 sekunder eller klicka dig igenom alla 5 funktioner och på sista klicket kommer din massageapparat att stängas av.



Av



På



Låg



Medel



Hög



Vibrerande



Kittlande

TA HAND OM DIN MASSAGEAPPARAT

Din massageapparats livslängd kommer öka kraftigt med rätt underhåll och omsorg. Se till att tvätta den före första användningen och efter varje användning. Gör rent med en icke-alkoholbaserad antibakteriell tvål och vatten, eller en särskild rengöring för personliga massageapparater. Se till att din massageapparat är helt torr och ta ut batterierna innan du lägger undan den.

VÄLJ ETT PASSANDE GLIDMEDEL

Det är viktigt att använda rätt sorts glidmedel för att undvika skador på massageapparatens beläggning. Om din massageapparat innehåller silikon måste du använda ett vattenbaserat glidmedel. Om din massageapparat innehåller PU/ABS-plast kan du använda vilket oljefritt glidmedel som helst.

ADVARSEL

Apparatet nævnt her sælges med hensigten at blive brugt som et massageapparat. Massageapparatet er ikke legetøj. Hold udenfor børns rækkevidde. Må kun bruges udvendigt. Vi står ikke til ansvar for produktet, bliver det brugt på andre måder end det er beregnet til. I tilfælde af ikke vandtætte massageapparater skal brugeren være meget forsigtig ikke at gøre apparatet vådt. I tilfælde af ikke-vandtætte massageapparater, sørg for at hættten er skruet helt på for at undgå indre vandskader. Opbevar massageapparatet for sig selv, og ikke sammen med andre enheder eller produkter. Lad massageapparatet køle ned før opbevaring. Du henvises til materialelisten fundet på pakken for at tjekke for materialer som kan fremkalde allergiske reaktioner for brugeren af apparatet. For at undgå skade eller forværring af eventuelle sygdomme / lidelser, undgå brug af apparatet på opsvulmede, betændte, inficerede eller irriterede områder samt flænger / sår. Ingen sundhedsmæssige udsagn er garanteret eller insinueret ved brug af dette produkt. Vi er ikke ansvarlige for, og kan ikke stilles til ansvar for, skader forårsaget af brug af produkterne, hverken indirekte, specielle, uhensigtsmæssige eller direkte.

90-DAGES BEGRÆNSET GARANTI

Hvis dit produkt ikke virker på grund af en fejl i fabrikationen eller materialerne, vil vi erstatte dit produkt med en identisk eller lignende vare indenfor 90 dage efter købet. Følg blot garantiformular-proceduren, som ligger på: **bswish.com/warranty**

YDERLIGERE SPROG



Yderligere brugervejledningssprog ligger på:
bswish.com/manuals

bswish

CLASSIC LINE

Brugervejledning

bswish.com
Designet i Californien

BATTERIINDSÆTNING

Classic Line personlige massageapparater er batteridrevne. På ydersiden af indpakningen vil det fremgå hvilken type batterier, der skal bruges til det personlige massageapparat du har valgt. Sørg for at du har den rette størrelse batterier og fjern forsigtigt dækslet til batterirummet. Sæt batterierne ind i batterirummet som vist nedenfor og sæt derefter dækslet til batterirummet på plads igen.



SÅDAN BRUGER DU DIT MASSAGEAPPARAT

Classic Line personlige massageapparater styres med et klik på den dobbeltfunktionelle strøm- og funktionsknap. ❶ Klik på knappen én gang for at tænde for dit personlige massageapparat. ❷ Knappen vil lyse hvidt og dit massageapparat vil tænde. ❸ Man kan vælge mellem de 5 funktioner ved at klikke på denne ene knap. ❹ For at slukke for dit Classic Line massageapparat skal du holde knappen inde i 3 sekunder eller klikke gennem alle 5 funktioner og på det sidste klik vil dit massageapparat slukke.



SÅDAN PASSER DU PÅ DIT MASSAGEAPPARAT

Dit massageapparats levetid vil blive øget væsentligt med ordentlig vedligeholdelse og pleje. Sørg for at vaske det før første anvendelse og efter hver anvendelse. Rengør det med en alkoholfri, antibakteriel sæbe og vand, eller en dedikeret renser til personlige massageapparater. Sørg for at dit massageapparat er helt tørt og fjern batterierne før opbevaring.

SÅDAN VÆLGER DU DET KORREKTE GLIDECREME

Det er vigtigt at bruge det korrekte glidecreme for at undgå at beskadige belægningen på dit massageapparat. Hvis dit massageapparat indeholder silikone, skal du bruge et vandbaseret glidecreme. Hvis dit massageapparat indeholder PU-/ABS-plastik, kan du bruge enhver form for oliebaseret glidecreme.