

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per BenQ GW2790QT o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Monitor



Monitor LCD Manuale utente

Monitor elegante con tecnologia Eye Care | Serie G

Copyright

Copyright © 2023 di BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. È severamente vietato riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di recupero o tradurre in qualsiasi lingua o linguaggio parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

Declinazione di responsabilità

BenQ Corporation declina qualsiasi responsabilità e non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, sull'attendibilità della presente Guida o di garanzia, commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico di questo prodotto. BenQ Corporation si riserva il diritto di aggiornare la presente pubblicazione e di apportarvi regolarmente modifiche, senza alcun obbligo di notifica di eventuali revisioni o modifiche.

La tecnologia di rimozione dello sfarfallio di BenQ mantiene la retroilluminazione stabile con un variatore CC che elimina la causa principale dello sfarfallio del monitor, rendendolo più confortevole per la vista. Le prestazioni senza sfarfallio possono essere influenzate da diversi fattori esterni come la scarsa qualità del cavo, alimentazione instabile, interferenze nel segnale o messa a terra inadeguata, e non limitate ai fattori esterni citati in precedenza. (Si applica solo a modelli senza sfarfallio.)

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Supporto per il prodotto

Il presente documento ha il fine di offrire le informazioni più aggiornate e precise possibili al cliente, pertanto tutti i contenuti possono essere modificati di volta in volta senza preavviso. Visitare il sito web per la versione più recente del documento e altre informazioni sul prodotto. I file disponibili variano in relazione al modello.

- 1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.
- 2. Visitare il sito web locale da Support.BenQ.com. Il layout e i contenuti del sito possono variare in base alla regione/paese.
 - Manuale utente e documenti correlati
 - Driver e applicazioni
 - (Solo UE) Informazioni sullo smontaggio: Disponibile nella pagina download del manuale utente. Il documento viene fornito in base alla Norma (UE) 2019/2021 per la riparazione o riciclo del prodotto. Contattare sempre il servizio clienti locale per la manutenzione durante il periodo di garanzia. Per la riparazione non coperta da garanzia del prodotto, si consiglia di contattare il personale di assistenza qualificato e ottenere le parti di riparazione da BenQ per garantire la compatibilità. Non smontare il prodotto se non si è a conoscenza delle conseguenze. Se le informazioni sullo smontaggio del prodotto non sono disponibili, contattare il servizio clienti locale per assistenza.

Aggiornamento firmware

Si consiglia di aggiornare il prodotto alla versione firmware più recente (se disponibile) e consultare il manuale utente più aggiornato per utilizzare al meglio il prodotto.

Per aggiornare il monitor, scaricare e installare il software **Display QuicKit** dal sito Web BenQ.

- Support.BenQ.com > nome modello > Software & Driver (Software e driver) > Display QuicKit (disponibile solo quando il monitor è compatibile)
- Support.BenQ.com > Display QuicKit (la disponibilità varia in base alla regione)

L'utility software verifica automaticamente la compatibilità del monitor una volta avviata.

Fare riferimento al manuale utente dell'utility software per le istruzioni.

Se il monitor non è compatibile con **Display QuicKit**, e si desidera sapere se è disponibile una versione firmware più aggiornata, contattare l'assistenza clienti BenQ.

Numero di registrazione EPREL: GW2790QT: 1384814 GW3290QT: 1392381

Indice FAQ

Iniziare con gli argomenti che interessano.

Impostazione

Come è possibile impostare e accendere monitor? Precauzioni sulla sicurezza	5
Installazione dell'hardware del monitor	17
Come è possibile regolare l'angolo di visione del monitor?	
Regolazione dell'angolo di visualizzazione	25
Come è possibile montare il monitor a parete?	
Uso del kit di montaggio a parete del monitor (acquistato separatamente)	26
Strumenti utili per migliorare l'efficienza	
Come migliorare i suoni delle voci durante le chiamate in conferenza?	
Uso del microfono con cancellazione dei rumori integrato Uso degli altoparlanti filtro rumore	33 33
Come è possibile collegare due o più monitor per avere più	
spazio sullo schermo?	25
Collegamento di più monitor tramite MST (Multi-Stream Transport)	30
Menu e accessori	
Come è possibile usare il menu OSD?	
Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base	28
Scorrere il menu principale	37
Manutenzione e supporto prodotto	
Come è possibile pulire il monitor?	
Conservazione e pulizia	7
Come è possibile conservare il monitor non utilizzato per lungo tempo?	
Come staccare il supporto e la base	22
Conservazione e pulizia	7
È necessario altro supporto.	
Supporto per il prodotto	3
Manutenzione	8

Precauzioni sulla sicurezza

Sicurezza energetica

Seguire le istruzioni per la sicurezza per garantire prestazioni e durata ottimali del monitor.



- · La presa CA isola il dispositivo dall'alimentazione CA.
- Il cavo di alimentazione serve da dispositivo di disinserimento dell'alimentazione per gli apparecchi ad innesto. La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Il tipo di alimentazione utilizzato deve essere quello specificato sull'etichetta del prodotto. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.
- L'apparecchiatura collegabile di Classe I Tipo A deve essere collegata a terra.
- Deve essere utilizzato un cavo di alimentazione approvato maggiore o uguale a H03VV-F o H05VV-F, 2G o 3G, 0,75 mm².
- Usare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito da BenQ. Non usare mai cavi che presentano segni di usura o che appaiono danneggiati dal calore.
- Per evitare di danneggiare il monitor, non utilizzarlo in zone nelle quali l'alimentazione elettrica non è stabile.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa dotata di messa a terra prima di procedere all'accensione del monitor.
- Per evitare eventuali situazioni di pericolo, fare attenzione al carico elettrico quando si utilizza il monitor (con una ciabatta elettrica) con una prolunga elettrica.
- Prima di scollegare il cavo di alimentazione, spegnere sempre il monitor.

Per modelli con adattatore:

- Usare solo l'adattatore di alimentazione fornito con il monitor LCD. L'uso di un adattatore di alimentazione di altro tipo può provocare malfunzionamenti e/o situazioni di pericolo.
- Prevedere una sufficiente ventilazione intorno all'adattatore quando lo si utilizza per il funzionamento del dispositivo o per ricaricare la batteria. Non coprire l'adattatore di alimentazione con carta o altri oggetti che possono ridurre il raffreddamento. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno della custodia per il trasporto.
- Collegare l'adattatore di alimentazione ad una sorgente di alimentazione corretta.
- Non tentare di eseguire interventi di manutenzione sull'adattatore di alimentazione. Al suo interno non ci sono componenti di cui è possibile eseguire la manutenzione. Sostituire l'unità se danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

Installazione

- Non utilizzare il monitor nelle seguenti condizioni ambientali:
 - Temperatura molto alta o molto bassa, o se esposto a luce solare diretta
 - Luoghi polverosi
 - · Umidità elevate, esposizione alla pioggia o in prossimità di acqua

- · Esposto a vibrazioni o urti, come ad esempio in auto, bus, treni ed altri mezzi rotabili
- Nelle vicinanze di elementi di riscaldamento quali termosifoni, stufe ed altri elementi che generano calore (amplificatori audio compresi)
- · Luogo chiuso (come ad esempio un armadietto o una libreria) senza ventilazione adeguata
- Superficie non uniforme o in piano
- · Esposto a sostanze chimiche o fumo
- Trasportare con attenzione il monitor.
- Non collocare carichi pesanti sul monitor per evitare possibili lesioni personali o danni al monitor.
- Assicurarsi che i bambini non si attacchino o si arrampichino sul monitor.
- Tenere tutte le buste della confezione fuori dalla portata dei bambini.

Funzionamento

- Per proteggere la vista, fare riferimento al manuale utente per impostare la risoluzione ottimale delle schermo e la distanza di visualizzazione.
- Per ridurre l'affaticamento della vista, fare delle pause con regolarità quando si usa il monitor.
- Evitare di eseguire una delle seguenti azioni per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario vi è il rischio che si determini l'effetto "ghost", con immagini permanenti.
 - Riprodurre immagini che non occupano completamente lo schermo.
 - Visualizzare immagini fisse sullo schermo.
- Per evitare di danneggiare il monitor, non toccare il pannello del monitor con la punta delle dita, penne o altri oggetti acuminati.
- Il monitor può essere danneggiato anche se si inseriscono o staccano di frequente i connettori video.
- Questo monitor è stato realizzato per essere utilizzato principalmente da utenti privati. Per poter utilizzare il monitor in luoghi pubblici o in ambienti con condizioni estreme, rivolgersi al centro di assistenza più vicino BenQ per avere il supporto necessario.
- Per evitare il rischio di folgorazioni elettriche, non tentare di smontare o riparare il monitor.
- In caso di cattivo odore o di produzione di suoni anomali provenienti dal monitor, rivolgersi al centro di assistenza più vicino BenQ per avere immediatamente il supporto necessario.

Attenzione

- La distanza tra l'utente e il monitor deve essere da 2,5 a 3 volte la lunghezza diagonale dello schermo.
- Fissare lo schermo per lunghi periodi di tempo può causare affaticamento degli occhi e deteriorare la vista. Fare una pausa di 5 ~ 10 minuti per ogni ora di uso del prodotto.
- Ridurre l'affaticamento degli occhi fissando un oggetto lontano.
- Sbattere frequentemente gli occhi e fare esercizi per tenere gli occhi umidi.

Avvisi di sicurezza per il telecomando (se è disponibile un telecomando)

- Non posizionare il telecomando a contatto diretto con calore, umidità ed evitare il fuoco.
- Non far cadere il telecomando.

- Non esporre il telecomando all'acqua ed all'umidità. Diversamente si possono provocare danni.
- Assicurarsi che non sia presente alcun oggetto tra il telecomando e il sensore telecomando del prodotto.
- Quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

Avvertenze sulla sicurezza della batteria (se è disponibile un telecomando)

L'utilizzo di un tipo di batterie non idoneo, potrebbe causare perdite di materiale chimico o esplosioni. Prestare attenzione a quanto segue:

- Assicurarsi sempre che le batterie siano inserite con il polo positivo e il polo negativo nella direzione corretta, come mostrato nello scompartimento della batteria.
- Tipi diversi di batterie hanno caratteristiche diverse. Non mischiare tipi diversi di batterie.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Mischiando batterie vecchie e nuove si potrebbe ridurre la durata delle batterie stesse o causare perdite di materiale chimico dalle vecchie batterie.
- Sostituire immediatamente le batterie quando non funzionano più.
- Il materiale chimico che fuoriesce dalle batterie potrebbe causare un'irritazione cutanea. Nel caso fuoriesca del materiale chimico di qualsiasi tipo dalle batterie, asciugarlo immediatamente con un panno asciutto e sostituire le batterie appena possibile.
- A causa delle mutevoli condizioni di immagazzinaggio, la durata delle batterie incluse nel prodotto potrebbe essere minore del previsto. Sostituirle entro 3 mesi o non appena possibile dopo il primo utilizzo.
- Potrebbero essere presenti delle limitazioni locali in materia di smaltimento o riciclaggio delle batterie. Consultare le norme locali o il gestore dello smaltimento dei rifiuti.

Se il telecomando in dotazione contiene una batteria a bottone, prestare attenzione ai seguenti avvisi.

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche.
- Il telecomando in dotazione con il prodotto contiene una batteria a bottone. Nel caso di ingestione della batteria a bottone, potrebbero verificarsi gravi ustioni entro 2 ore e causare la morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se l'alloggiamento della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, contattare subito un medico.

Conservazione e pulizia

- Non poggiare direttamente la superficie del monitor sul pavimento o sulla scrivania. Altrimenti si potrebbe rigare la superficie del pannello.
- L'apparecchiatura deve essere fissata alla struttura prima dell'uso.
- · (Per i modelli che supportano i montaggio a parete o a soffitto)
 - Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
 - Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduta separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor.
 - Spegnere il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.

- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di eseguirne la pulizia. Pulire la superficie del monitor LCD utilizzando un panno morbido senza pelucchi. Non utilizzare detergenti liquidi, spray o per vetri.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore del contenitore sono a scopo di ventilazione. Si consiglia di non ostruirle né coprirle. Non collocare mai il monitor vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore oppure in un luogo incassato, a meno che non sia assicurata un'adeguata ventilazione.
- Non collocare carichi pesanti sul monitor per evitare possibili lesioni personali o danni al monitor.
- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor.
- Consultare l'etichetta del prodotto per informazioni sulla tensione di alimentazione, data di fabbricazione e simboli di identificazione.

Manutenzione

- Non tentare di eseguire da soli la manutenzione del prodotto, dato che l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre all'alta tensione o ad altri rischi. Nell'eventualità che il prodotto venga utilizzato in uno dei modi impropri sopraindicati o in caso di incidenti, ad esempio cadute o utilizzo errato, rivolgersi al personale di assistenza qualificato.
- Per la sostituzione del cavo di alimentazione, cavi di collegamento, telecomando o adattatore, contattare l'assistenza clienti BenQ.
- Contattare il luogo di acquisto o visitare il sito web locale da Support.BenQ.com per ulteriore supporto.



Informazioni generali sulla garanzia

La garanzia del monitor potrebbe non essere valida ed applicabile nel caso in cui si verificasse una delle seguenti condizioni:

- I documenti per poter usufruire dei servizi siano stati modificati a seguito di uso non autorizzato o risultino illeggibili.
- Il numero del modello o il numero della produzione riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, rimossi o resi altrimenti illeggibili.
- Siano state effettuate riparazioni, modifiche o altri cambiamenti da parte di strutture o persone non autorizzate ad eseguire l'assistenza.
- Danni arrecati al monitor derivanti da immagazzinaggio errato dello stesso (compresi, ma senza limitarsi a cause di forza maggiore, esposizione diretta alla luce solare, acqua o fuoco).
- Problemi di ricezione causati da segnali esterni (quali antenne, TV via cavo) non provenienti dal monitor.
- Difetti causati da usi non previsti o errati del monitor.
- Prima di utilizzare il monitor, è responsabilità esclusiva dell'utente verificare se è compatibile con gli standard tecnici della zona nel caso in cui l'utente porti il monitor al di fuori dell'area geografica prevista per la vendita. Il mancato rispetto di queste indicazioni vi è il rischio di rottura del prodotto con conseguente addebito all'utente degli eventuali costi di riparazione.
- È da ritenersi responsabilità dell'utente nel caso in cui i problemi (ad esempio perdita di dati e anomalia del sistema) siano causati da software, parti, e/o accessori non originali.

• Utilizzare con il dispositivo esclusivamente accessori originali (p.e. cavo di alimentazione) in modo da evitare possibili datti come ad esempio folgorazioni e incendi.

Tipografia

lcona/ Simbolo	Elemento	Significato
	Avviso	Informazioni principalmente per prevenire danni a componenti, dati o lesioni personali causati da uso improprio e funzionamento o comportamento impropri.
Ŷ	Suggerimento	Informazioni utili per il completamento di un'attività.
	Nota	Informazioni aggiuntive.

In questo documento, i passaggi necessari per raggiungere un menu sono mostrati in forma ridotta, ad esempio: **Menu > Sistema > Informazioni**.

Indice

Copyright	2
Supporto per il prodotto	3
Indice FAQ	4
Precauzioni sulla sicurezza	5
Sicurezza energetica	5
Installazione	5
Funzionamento	6
Avvisi di sicurezza per il telecomando (se è disponibile un telecomando)	6
Avvertenze sulla sicurezza della batteria (se è disponibile un telecomando)	7
Conservazione e pulizia	
	8 0
	8
Introduzione	12
Descrizione del monitor	14
Vista lato anteriore	14
Vista lato posteriore	14
Collegamenti	15
Alimentazione dalle porte USB-C™ sul monitor	16
Installazione dell'hardware del monitor	17
Come staccare il supporto e la base	22
Regolazione dell'altezza del monitor	23
Rotazione dello schermo	24
Regolazione dell'angolo di visualizzazione	25
Uso del kit di montaggio a parete del monitor (acquistato separatamente)	26
Modalità di regolazione del monitor	27
Pannello di controllo	27
Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base	28
Uso del Menu rapido	29
Regolazione della modalità di visualizzazione	30
Scelta della modalità immagine appropriata (modalità colore)	30
Uso di Low Blue Light Plus	31
Opzioni del menu disponibili per ciascun Modalità colore	31
Regolazione automatica della luminosità dello schermo (Bright Intelligence Gen2)	32
Attivazione dell'accesso facilitato alla visione a colori (Intensità colori)	32
Uso del microtono con cancellazione dei rumori integrato	33
Uso degli altoparianti filtro rumore	33
Collegemente di più moniter tramite MCT (Multi Streem Transport)	34 25
	33

Uso con un prodotto della serie Mac	
Scorrere il menu principale	
Menu Input	38
Menu Modalità colore	39
Menu Eye Care	40
Menu Colore	42
Menu Audio	44
Menu Sistema	
Risoluzione dei problemi	50
Domande frequenti (FAQ)	50
Ulteriore assistenza tecnica?	53

Introduzione

All'apertura della confezione, controllare che siano presenti i seguenti componenti. Se si riscontrano componenti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Monitor I CD Ron0	
Supporto monitor	
Base del monitor	
Guida rapida	Quick Start Guide
Istruzioni sulla sicurezza	Safety Instructions
Dichiarazioni legali	Regulatory Statements
Cavo di alimentazione (Gli elementi in dotazione possono differire in base a modello o Paese.)	



- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor. L'imballaggio di protezione è ideale per proteggere il monitor durante il trasporto.
- Gli accessori e i cavi potrebbero essere inclusi o venduti separatamente in base alla regione in cui è disponibile il prodotto.

Tenere sempre il prodotto e gli accessori fuori dalla portata di bambini.

Descrizione del monitor

Vista lato anteriore



Vista lato posteriore



- Porta USB-C[™] (per trasferimento dei dati e alimentazione fino a 7,5W)
- 2. Porte USB 3.2 Gen 1 (a valle; collegamento a dispositivi USB)
- 3. Jack cuffie
- 4. Altoparlanti
- 5. Sensore luce
- Microfono integrato e indicatore LED MIC (Consultare pagina 33 per i dettagli.)
- 7. Tasto MIC
- 8. Tasto altoparlante filtro rumore
- 9. Tasto Low Blue Light Plus
- 10. Controller a 5 direzioni
- 11. Pulsante accensione/Indicatore LED accensione
 - 12. Jack ingresso alimentazione CA
 - 13. Presa HDMI
 - 14. Presa DisplayPort
 - Porta USB-C[™] (per la trasmissione del segnale e alimentazione fino a 65W)
 - 16. Presa uscita DisplayPort (per Multi-Stream Transport, MST)
 - 17. Porte USB 3.2 Gen 1 (a valle; collegamento a dispositivi USB)
 - 18. Slot blocco Kensington

• Il seguente schema può variare in relazione al modello.

L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.
(Si applica a prodotti con scocca bianca) Dopo circa 3 anni la scocca del prodotto potrebbe ingiallire a causa delle reazioni alla foto-ossidazione indotta dalla luce. Si tratta di un fenomeno normale e non deve essere considerato come un difetto di fabbricazione.

Collegamenti

Le seguenti illustrazioni inerenti la connessione servono solo come riferimento. È possibile acquistare separatamente i cavi che non sono stati forniti con il prodotto.

Per ulteriori informazioni sui metodi di connessione, vedere pagina 19.



Alimentazione dalle porte USB-C[™] sul monitor

Grazie alla funzione di alimentazione, il monitor è in grado di alimentare i dispositivi USB-C[™] collegati. La potenza disponibile varia in base alla porta. Assicurarsi che i dispositivi siano collegati alle porte adeguate in modo da essere attivati con alimentazione a sufficienza.

GW2790QT/GW3290QT
Alimentazione USB-C™ (sul retro del monitor)
5V / 3A
9V / 3A
12V / 3A
15V / 3A
20V / 3,25A

- Un dispositivo collegato deve essere dotato di un connettore USB-C[™] in grado di supportare la funzione di carica tramite l'alimentazione USB.
- Il dispositivo collegato può essere caricato mediante la porta USB-C[™] quando il monitor è in modalità risparmio energetico.(*)
- L'alimentazione USB è fino a 65W. Se il dispositivo collegato richiede più di 65W per il funzionamento o l'avvio (quando la batteria è scarica), usare l'adattatore originale fornito con il dispositivo.
- Le informazioni si basano sui criteri di test standard ed è fornito come riferimento. La compatibilità non è garantita con il variare degli ambienti. Se è utilizzato un cavo USB-C™ acquistato separatamente, assicurarsi che il cavo sia certificato USB-IF, consenta l'alimentazione e disponga delle funzioni di trasmissione di video / audio / dati.



*: La carica mediante USB-C[™] in modalità risparmio energetico del monitor è disponibile quando è attiva la funzione di alimentazione USB-C. Passare a **Sistema > Riattivaz USB-C** e selezionare **ATTIVATO**.

Installazione dell'hardware del monitor

• Se il computer è acceso, prima di continua dovete spegnerlo.

- Non inserire la spina e non accendere la corrente del monitor fino a che non viene detto di farlo.
 Le illustrazioni nel presente documento sono solo per riferimento e potrebbero essere diverse dal prodotto.
- Evitare di premere le dita sulla superficie dello schermo.

Non poggiare mai il monitor su una scrivania o sul pavimento senza il braccetto del supporto e la base. I controlli nella parte inferire della cornice frontale non sono progettati per supportare il peso del monitor e potrebbero danneggiarsi.



1. Attaccare la base del monitor.

Fare attenzione a evitare danni al monitor. Se la superficie dello schermo viene poggiata su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Nel caso lo schermo scivoli sul tavolo, si potrebbero graffiare o danneggiare il bordo del monitor e i controlli.

Proteggere il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul tavolo e mettendo una cosa morbida quale la custodia d'imballo del monitor sul tavolo come imbottitura.

Adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana, pulita e imbottita.

Collegare il supporto del monitor alla base del monitor come illustrato.



Orientate ed allineate il braccetto del supporto con

il monitor (1), poi spingeteli insieme fino a che

fanno clic e si bloccano al loro posto (2).

Avvitare la vite a testa zigrinata nella parte inferiore della base del monitor come illustrato.

Cercare delicatamente di separarli per controllare che siano stati agganciati bene.

Sollevare delicatamente il monitor, capovolgerlo e metterlo dritto sul relativo supporto su una superficie piana e liscia.



Potrebbe essere necessario regolare l'altezza del supporto del monitor. Per ulteriori informazioni consultare Regolazione dell'altezza del monitor a pagina 23.

Il monitor è di tipo senza cornice e deve essere maneggiato con cura. Evitare di premere le dita sulla superficie dello schermo. Regolare l'angolazione dello schermo posizionando le mani nella parte superiore e inferiore del monitor, come illustrato.

Posizionare il monitor e l'angolazione dello schermo per minimizzare i riflessi indesiderati da altre fonti di luce.



2. Collegare il cavo PC video.

Ø

I cavi video forniti con la confezione e le illustrazioni delle prese sul lato destro possono variare in relazione al prodotto fornito per la propria regione.



- Collegare la presa del cavo HDMI alla porta HDMI del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta HDMI di un dispositivo di uscita digitale.
- Collegare la presa del cavo DP alla presa video del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla presa video del computer.
- Collegare la presa del cavo USB-C[™] in dotazione alla porta USB-C[™] sul retro del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB-C[™] del laptop. Consente la trasmissione del segnale, dei dati e dell'audio dal laptop al monitor.

Serrare le viti per evitare che le prese si stacchino durante l'uso.

3. Collegare le cuffie.

È possibile collegare le cuffie al jack che si trova nella parte inferiore della cornice anteriore.



4. Collegare i dispositivi USB.

- Collegare il cavo USB-C[™] tra il PC e il monitor (tramite la porta USB-C[™]). La porta USB a monte trasmette i dati tra il PC e i dispositivi USB collegati al monitor.
- 2. Collegare i dispositivi USB tramite le altre porte USB (a valle) sulla parte inferiore della cornice anteriore. Queste porte USB a valle trasmettono i dati tra i dispositivi USB collegati e la porta a monte.



5. Installare il copri base del monitor alla base. (passaggio facoltativo)

Usare il copri base (accessorio opzionale) per poggiare i dispositivi e tenere lo spazio di lavoro pulito e con stile.

Visitare www.BenQ.com per la disponibilità del copri base GC01.

Il dispositivo sul copri base è solo di riferimento, non è fornito con il prodotto.

6. Collegare il cavo di corrente al monitor.

Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto.

Inserire un capo del cavo di alimentazione nella presa segnata con \checkmark sul retro del monitor. Per il momento non collegare ancora l'altro capo a un punto dove arriva la corrente.



7. Collegare la corrente e accenderla.

Inserire l'altro capo del cavo di corrente in una presa di corrente e accendere.

L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.



Accendere il monitor premendo il pulsante di accensione sul monitor.

Accendere anche il computer.

Per estendere la durata del prodotto, si consiglia di utilizzare la funzione di risparmio energetico del computer.



Come staccare il supporto e la base

1. Preparare il monitor e l'area.

Prima di staccare il cavo di corrente, spegnere il monitor e la corrente. Spegnere il computer prima di staccare il cavo dei segnali del monitor.

Sollevare delicatamente lo schermo verso l'alto e stendere il supporto fino all'altezza massima.

Proteggere il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul tavolo e mettendo una cosa morbida quale una salvietta sul tavolo come imbottitura prima di adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana e pulita e imbottita.

Fare attenzione a evitare danni al monitor. Se la superficie dello schermo viene poggiata su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Nel caso lo schermo scivoli sul tavolo, si potrebbero graffiare o danneggiare il bordo del monitor e i controlli.

2. Rimuovere il supporto del monitor.

Tenendo premuto il pulsante di rilascio rapido

(1), staccare il supporto dal monitor (2 e 3).





3. Rimuovere la base del monitor.

Allentare la vite a testa zigrinata nella parte inferiore della base del monitor. Quindi staccare la base dal supporto.



Regolazione dell'altezza del monitor

Per regolare l'altezza del monitor, tenere entrambi i lati superiore e inferiore del monitor in modo da sollevarlo fino a raggiungere l'altezza desiderata.



0

• Evitare di posizionare le mani sulla parte superiore o inferiore del supporto ad altezza regolabile o sulla parte bassa del monitor, poiché il monitor ascendente o discendente potrebbe causare lesioni. Tenere i bambini fuori dalla portata del monitor mentre si esegue questa operazione.



• Se il monitor è stato ruotato in modalità verticale e regolato all'altezza desiderata, è necessario notare che il wide screen non consentirà di abbassare il monitor alla sua altezza minima. Se è stato poggiato qualcosa sul copri base, rimuoverlo prima di ruotare il monitor.

Rotazione dello schermo

1. Ruotare lo schermo.

Prima di ruotare il monitor con un orientamento di visualizzazione verticale, lo schermo deve essere ruotato di 90°.

Fare clic col destro sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo** dal menu popup. Selezionare **Verticale** in **Orientamento**, e applicare l'impostazione.

In relazione al sistema operativo presente sul PC, è necessario seguire diverse procedure per regolare l'orientamento dello schermo. Consultare la documentazione della guida del sistema operativo per i dettagli.

2. Sollevare completamente il monitor e inclinarlo.

Sollevare delicatamente lo schermo verso l'alto e stenderlo fino all'altezza massima. Quindi angolare il monitor.

Il monitor deve essere esteso in verticale per consentirgli di ruotare dalla modalità visualizzazione orizzontale alla visualizzazione in verticale.



3. Ruotare il monitor di 90 gradi in senso orario come illustrato.

Per evitare che il bordo dell'LCD tocchi la superficie del supporto mentre viene ruotato, inclinare il monitor fino a portarlo nella posizione più alta prima di iniziare a ruotare lo schermo.

È anche necessario assicurarsi che non siano presenti ostacoli attorno al monitor e che sia presente spazio a sufficienza per i cavi. Potrebbe essere necessario indirizzare nuovamente i cavi attraverso il passavaci dopo la rotazione. 4. Regolare il monitor in modo da avere l'angolo di visualizzazione desiderato.



Regolazione dell'angolo di visualizzazione

È possibile posizionare lo schermo all'angolazione desiderata utilizzando le funzioni di inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza del monitor. Consultare le specifiche del prodotto sul sito Web per le informazioni.



Uso del kit di montaggio a parete del monitor (acquistato separatamente)

Il retro del monitor LCD presenta un supporto standard VESA da 100 mm, che permette l'installazione della staffa per montaggio a parete. Prima di cominciare l'installazione del kit di montaggio, leggere attentamente la sezione relativa alle precauzioni.

Precauzioni

- Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
- Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduta separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor. Consultare le specifiche del prodotto sul sito web per le informazioni sul peso.
- Spegnere il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.

1. Rimuovere il supporto del monitor.

Posizionare lo schermo con la superficie rivolta verso il basso su una superficie pulita e ben imbottita. Scollegare il supporto del monitor come illustrato in Come staccare il supporto e la base a pagina 22.

Quindi staccare il supporto dal monitor.

Pulsante di rilascio

2. Rimuovere le viti sul coperchio posteriore.

Usare un cacciavite a forma di croce per svitare le viti sul coperchio posteriore. Si raccomanda l'uso di un cacciavite a testa magnetica per non rischiare di perdere le viti.

Se si prevede di riutilizzare il supporto in futuro, conservare la base e le viti in un luogo sicuro.

3. Per completare l'installazione consultare il manuale di istruzioni fornito con la staffa per il montaggio a parete acquistato.

Usare quattro viti M4 x 10 mm per fissare la staffa per il montaggio a parete VESA al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano avvitate correttamente. Consultare un tecnico professionista o l'assistenza BenQ per l'installazione a parete e le precauzioni sulla sicurezza.



Modalità di regolazione del monitor

Pannello di controllo



N.	Nome	Descrizione
1.	Tasto MIC	Attiva/disattiva il microfono integrato.
2.	Tasto altoparlante filtro rumore	Apre il menu di impostazione dell'Altoparlante filtro rumore. Per ulteriori informazioni consultare Uso degli altoparlanti filtro rumore a pagina 33.
3.	Tasto Low Blue Light Plus	Apre il menu di impostazione di Low Blue Light Plus. Per ulteriori informazioni consultare Uso di Low Blue Light Plus a pagina 31.
4.	Controller a 5 direzioni	Consente di accedere alle funzioni o elementi del menu con indicato dalle icone su schermo. Per ulteriori informazioni consultare Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base a pagina 28.
5.	Tasto accensione	Accende o spegne l'alimentazione.

Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base

Il controller a 5 direzioni si trova sotto alla parte inferiore della cornice frontale. Mentre si è seduti davanti al monitor, spostare il controller nelle direzioni indicate dalle icone sullo schermo per scorrere il menu e le operazioni.



In basso (anteriore)

Icona OSD	Operazioni controller a 5 direzioni	Funzione
(Quando non	sono attivi menu)	
N/D	Premere il controller a 5 direzioniConsente di attivare il Menu rapido.	
(Quando è sta	ato attivato un menu)	
	Premere	Consente di confermare la selezione.
 	Spostare verso	Consente di accedere ai sottomenu.
-	destra	• Consente di confermare la selezione.
	Spostare verso l'alto	 Consente di passare alla voce del menu precedente.
		 Per Su/aumentare la regolazione.
	Spostare verso il basso	 Consente di passare alla voce del menu successiva.
		 Per Giù/diminuire la regolazione.
	Spostare verso	Consente di tornare al menu precedente.
•	sinistra	 Consente di chiudere il menu OSD.

Utilizzando i tasti di controllo è possibile accedere a tutti i menu OSD (On Screen Display). Si può usare il menu OSD per modificare tutte le impostazioni del monitor. Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni.



- 1. Premere il controller a 5 direzioni.
- 2. Viene visualizzato il Menu rapido.
- 3. Selezionare **Menu** per accedere al menu principale.
- 4. Nel menu principale, seguire le icone sullo schermo nella parte inferiore del menu per apportare le regolazioni o la selezione. Per informazioni sulle opzioni del menu, vedere Scorrere il menu principale a pagina 37.

• OSD = On Screen Display.

I tasti di scelta rapida funzionano solo mentre non viene visualizzato il menu principale. La visualizzazione dei tasti di scelta rapida scompare dopo pochi secondi di loro inutilizzo.

• Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un tasto qualsiasi per 5 secondi.

Uso del Menu rapido

Menu rapido è un'accesso rapido per cambiare alcune impostazioni del monitor regolate con maggiore frequenza. Offre inoltre l'accesso al menu principale.

- Premere 🝨 per visualizzare il Menu rapido.
- Premere () /) per diverse impostazioni.

• Andare su **Menu** e premere • per accedere al menu principale.



N.	Elemento	Descrizione
1	Modalità colore	Premere () / () per scorrere le modalità colore disponibili. Per ulteriori informazioni consultare Menu Modalità colore a pagina 39.
2	Impostazioni rapide	Premere () / () per apportare le regolazioni. Le impostazioni predefinite variano in base alla modalità colore e potrebbero non essere regolabili in alcune modalità colore. Consultare Opzioni del menu disponibili per ciascun Modalità colore a pagina 31 per le opzioni disponibili per ciascuna modalità colore.
3	Menu principale	Consente di accedere al menu principale. Per ulteriori informazioni consultare Scorrere il menu principale a pagina 37.

Regolazione della modalità di visualizzazione

Per visualizzare le immagini con formati diversi da quelli del monitor e dimensioni diverse da quelle del display, è possibile regolare la modalità di visualizzazione del monitor.

- 1. Premere () per visualizzare il Menu rapido.
- 2. Andare su Menu > Sistema > Modalità display.
- 3. Selezionare la modalità di visualizzazione appropriata. L'impostazione avrà effetto immediatamente.

Scelta della modalità immagine appropriata (modalità colore)

Il monitor offre diverse modalità immagine che si adattano ai diversi tipi di immagini. Per tutte le modalità immagine disponibili, consultare Menu Modalità colore a pagina 39.

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Andare su **Menu > Modalità colore** per la modalità immagine desiderata.

Uso di Low Blue Light Plus

La tecnologia Low Blue Light Plus aiuta a ridurre la luce blu emessa dallo schermo per ridurre il rischio di esposizione degli occhi alla luce blu.

È possibile ridurre la luce blu come desiderato, a prescindere dalla modalità colore. Per regolare l'impostazione **Low Blue Light Plus**, premere il tasto Low Blue Light Plus e

premere () /) per regolare. Il numero di barre selezionato indica la quantità di luce blu ridotta. Più barre sono selezionate, maggiore sarà la luce blu ridotta.



Opzioni del menu disponibili per ciascun **Modalità** colore

In base alla **Modalità colore** appena impostata, le opzioni disponibili per ciascuna regolazione del colore variano. L'elenco è solo di riferimento poiché le opzioni disponibili variano in base all'ingresso. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

Modalità colore	Standard	Film	Giochi	Utente	Modalità	Codifica	M-book	ePaper
Opzioni	otaniaara	•••••	Clock	otonito	Care	ocamoa	in seek	er aper
B.I. Gen2	V	V	V	V	V	V	V	V
Dynamic Contrast	х	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	х	Х	х	х	х
Temp colore	V ⁽²⁾	Х	Х	V	Х	х	V	х
Gamma	V	Х	Х	V	Х	Х	Х	Х
Luminosità	V	V	V	V	V	V	V	V
Contrasto	V	V	Х	V	V	V	Х	V
Nitidezza	V	V	V	V	V	V	V	V



V: Disponibile.X: Non disponibile.

• (1): Disponibile solo quando B.I. Gen2 è disabilitato.

• ⁽²⁾: **Temp colore > Definito dall'utente** è disponibile solo quando **Modalità colore** è impostata su **Utente** o **M-book**.

Impostazioni dell'OSD regolabili

Mentre alcune impostazioni (come la lingua dell'OSD) vengono cambiate e diventano subito effettive a prescindere dalle impostazioni del monitor o dall'ingresso, molte impostazioni dell'OSD possono essere regolate e salvate per essere usate con le modalità colore. Quando viene selezionata la modalità colore, saranno applicate anche le impostazioni desiderate.

Elemento	Descrizione			
B.I. Gen2				
Low Blue Light Plus				
Intensità colori				
Luminosità				
Nitidezza	Salvate e applicate in base al cambio del modalità colore.			
Dynamic Contrast				
Contrasto	-			
Temp colore				
Gamma				

Regolazione automatica della luminosità dello schermo (Bright Intelligence Gen2)

La funzione Bright Intelligence Gen2 funziona solo con alcune modalità immagine (modalità colore). Se non è disponibile, le relative opzioni del menu saranno di colore grigio.

Il sensore illuminazione integrato funziona con la tecnologia Bright Intelligence Gen2 per rilevare l'illuminazione ambientale, la luminosità dell'immagine e il contrato in modo da bilanciare automaticamente lo schermo. Aiuta a conservare i dettagli dell'immagine oltre a ridurre l'affaticamento degli occhi.

- 1. Premere () per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Andare su Menu > Eye Care > B.I. Gen2 > ATTIVATO per abilitare la funzione.
- Le prestazioni di Bright Intelligence Gen2 possono essere influenzate dalle fonti di illuminazione e dall'angolazione del monitor. Se si preferisce regolare manualmente la luminosità come desiderato, andare su Menu > Colore > Luminosità B.I. Per ulteriori informazioni consultare Luminosità / Luminosità B.I. a pagina 42.
- Il monitor funziona inoltre con il software **Eye-CareU** che aiuta a controllare le impostazioni relative alla cura degli occhi ed evitare l'affaticamento degli occhi gestendo il tempo davanti allo schermo. Accedere al software e relativo manuale utente da Support.BenQ.com.

Attivazione dell'accesso facilitato alla visione a colori (Intensità colori)

Intensità colori aiuta le persone con problemi di daltonia a distinguere i colori. Su questo monitor sono disponibili **Filtro rosso** e **Filtro verde**. Scegliere quello necessario.

- 1. Premere per visualizzare il Menu rapido.
- 2. Andare su Menu > Eye Care > Intensità colori.
- 3. Scegliere Filtro rosso o Filtro verde.
- 4. Regolare il valore del filtro. Un effetto più inteso viene prodotto da valori elevati.

Uso del microfono con cancellazione dei rumori integrato

Se la sorgente video è tramite la porta USB-C[™], è possibile premere il tasto MIC per attivare il microfono integrato. Per ulteriori informazioni controllare Indicatore LED MIC a pagina 33.

Con la tecnologia Cancellazione rumore, il microfono digitale filtra i rumori di sottofondo e trasmette solo le voci nitide. Per cambiare le impostazioni di Cancellazione rumore, vedere **Audio > Microfono > Cancellazione rumore**. Per ulteriori informazioni consultare Cancellazione rumore a pagina 45.

Per regolare il volume o cambiare le impostazioni, andare su **Audio > Microfono**. Per ulteriori informazioni consultare Microfono a pagina 45.

Per disattivare il microfono integrato, premere nuovamente il tasto MIC.



Indicatore LED MIC

Colore luce	Descrizione
Verde	Il microfono è attivo e pronto all'uso.
Disattivo	Il microfono non è disponibile.

Uso degli altoparlanti filtro rumore

Gli altoparlanti integrati sono dotati di Filtro rumore che aiuta a filtrare i rumori di sottofondo indesiderati dagli altoparlanti durante le comunicazioni online. Questa funzione è consigliata solo per le chiamate in conferenza.

- Per attivare il Filtro rumore, assicurarsi che gli altoparlanti siano stati attivati da Audio > Altoparlante.
- 2. Premere il tasto Altoparlante filtro rumore per visualizzare il menu rapido e impostare la sensibilità del Filtro rumore. Selezionare **Alto** per ridurre il più possibile i rumori di sottofondo in modo da sentire meglio le voci.

Notare che, senza rumori di sottofondo, il volume globale potrebbe essere più basso del previsto. Se necessario, regolare il volume.



Carica del dispositivo collegato tramite la porta USB-C™

La porta USB-C[™] sul retro del monitor supporta l'alimentazione in modalità standby, anche se è disabilitata per impostazione predefinita. Se è rilevata una sorgente video tramite la porta USB-C[™], sarà chiesto di attivare la funzione di alimentazione USB-C[™] in modalità standby del monitor. Selezionare **Sì** per continuare.

Se **Riattivaz USB-C** da **Sistema** è stato impostato su **ATTIVATO**, l'alimentazione si avvia senza ulteriori notifiche.

La porta USB-C[™] nella parte inferiore della cornice anteriore funziona solo come porta a valle, ma aiuta anche a caricare i dispositivi USB collegati.

La potenza massima offerta da ciascuna porta USB-C[™] varia. Per caricare correttamente un dispositivo, verificare prima le specifiche per la carica e assicurarsi che sia collegata la porta USB-C[™] corretta.

Icona	Alimentazione
@ <u>D</u>	65W
٩٩	7,5W

Collegamento di più monitor tramite MST (Multi-Stream Transport)

Grazie al collegamento tramite porte DP-IN e DP-OUT, è possibile trasmettere i contenuti a uno o fino a 4 monitor tramite la funzione MST.



Questa funzione non è disponibile sui prodotto della serie Macbook.



- Collegare il laptop alla porta USB-C[™] / DP sul monitor utilizzando un cavo USB-C[™] / DP. Selezionare Si per attivare l'alimentazione USB-C[™] con il monitor in modalità standby se viene richiesto. La porta USB-C[™] offre l'alimentazione al laptop anche quando il monitor è in modalità standby.
- 2. Andare su **Sistema > MST > ATTIVATO**. Il menu OSD può essere aperto e configurato solo quando viene rilevato un segnale in ingresso.
- 3. Collegare il secondo monitor al primo utilizzando il cavo DP come illustrato.
- 4. Seguire il passaggio 3 per collegare il terzo e quarto monitor se necessario.
- 5. Accendere il laptop e i monitor. Su tutti i monitor collegati, verificare le configurazioni come descritto nel passaggio 2.
- Sul laptop, decidere come visualizzare i contenuti sui monitor collegati: Duplica, Estendi, oppure Solo proiettore. Per gestire lo schermo possono essere utilizzati altri software (venduti separatamente). Consultare il manuale del software acquistato per ulteriori informazioni.

Risoluzione supportata

Per eseguire MST, è necessario un numero limitato di monitor collegati e compatibili per garantire la qualità dell'immagine. Le seguenti informazioni mostrano la risoluzione immagine disponibile per ciascun monitor.

Configurazione	1 [°] monitor (GW2790QT/ GW3290QT)	2 [°] monitor (GW2790QT/ GW3290QT o monitor BenQ compatibile)	3 [°] monitor (GW2790QT/ GW3290QT o monitor BenQ compatibile)	4 [°] monitor (GW2790QT/ GW3290QT o monitor BenQ compatibile)
1	2560 x 1440	2560 x 1440	N/D	N/D
	(60Hz)	(60Hz)		
2	2560 x 1440	2560 x 1440	1920 x 1080	N/D
	(60Hz)	(60Hz)	(60Hz)	
3	2560 x 1440	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	(60Hz)	(60Hz)	(60Hz)	(60Hz)
4	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	(60Hz)	(60Hz)	(60Hz)	(60Hz)

Assicurarsi che la scheda grafica sul computer supporti DP 1.4 per MST. Notare che il numero di monitor supportati per il collegamento varia in base alla scheda grafica. Per conoscere la compatibilità della scheda grafica, controllare le specifiche o contattare il produttore.

Uso con un prodotto della serie Mac

Il monitor può essere collegato a un prodotto della serie Mac. La compatibilità dipende dalle prestazioni e dalle specifiche del chip Mac presente sul prodotto Mac e può essere aggiornata senza preavviso.

- Quando si collega il monitor al prodotto Mac, si consiglia di utilizzare il collegamento diretto tramite un cavo Thunderbolt 3 o USB-C[™] (se disponibile su Mac e monitor) per garantire una buona qualità dell'immagine. Per informazioni consultare Collegare il cavo PC video. a pagina 19.
- Per ridurre la differenza di colori, si consiglia di impostare la modalità immagine (modalità colori) del monitor sulla modalità **M-book**, **Display P3**, o **DCI-P3** (se disponibile). Per informazioni consultare Menu Modalità colore a pagina 39.
- Se il monitor supporta alcuni software BenQ, consultare la pagina Web del software da www.BenQ.com per vedere funzionano con il prodotto Mac.

In caso di domande sulla compatibilità con i prodotti Mac, visitare Support.BenQ.com e cercare gli argomenti correlati da FAQ o Informazioni.

Scorrere il menu principale

Si può usare il menu OSD (On Screen Display) per regolare tutte le impostazioni del

monitor. Premere • per visualizzare il **Menu rapido** e selezionare **Menu** per accedere al menu principale. Per informazioni consultare Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base a pagina 28.

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

Le lingue del menu OSD possono essere diverse dal prodotto fornito nella tua regione, per ulteriori dettagli vedere Lingua a pagina 47 in **Sistema** e **Imp. OSD**.

Per maggiori informazioni su ogni menu, far riferimento alle pagine di seguito:

- Menu Input a pagina 38
- Menu Modalità colore a pagina 39
- Menu Eye Care a pagina 40
- Menu Colore a pagina 42
- Menu Audio a pagina 44
- Menu Sistema a pagina 46

Menu Input

Color Mode: Standard				
Input	USB-C	~)	
Color Mode	HDMI			
Eye Care	DP			
Color				
Audio				
System				
€ Back	<₽> Move		🔶 Confirm	

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Selezionare Menu dal Menu rapido.
- 3. Usare () o () per selezionare **Input**.
- 4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
- 5. Usare 1 o 2 per eseguire le regolazioni, o usare 2 per selezionare.
- 6. Per tornare al menu precedente, selezionare 🕩.
- 7. Per uscire dal menu, selezionare 🕩.

Elemento	Funzione	Intervallo
Input	Usare questa opzione per selezionare l'ingresso più adatto al tipo di connessione video.	·USB-C ·HDMI ·DP

Menu Modalità colore

Color Mode: Standard		
Input	Standard 🗸	
Color Mode	Coding	
Eye Care	Care Mode	
Color	M-book	
Audio	Movie	
System	Game	
€ Back	↓ ↓ Move	€ Confirm

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Selezionare Menu dal Menu rapido.
- 3. Usare () o () per selezionare **Modalità colore**.
- 4. Selezionare () per passare al menu secondario, quindi usare () o () per selezionare un elemento del menu.
- 5. Usare 1 o 2 per eseguire le regolazioni, o usare 2 per selezionare.
- 6. Per tornare al menu precedente, selezionare 🕩.
- 7. Per uscire dal menu, selezionare 🕩.

Elemento	Funzione	Intervallo
Standard	Per applicazioni base per PC.	
Codifica	Per la codifica o la programmazione con contrasto e saturazione alti.	
Modalità Care	Per l'apprendimento online con contrasto basso e saturazione alta.	
M-book	Riduce le differenze visive tra il monitor e il prodotto serie MacBook collegato.	
Film	Per la visione di video.	
Giochi	Per la riproduzione di videogiochi.	
ePaper	Per la lettura di e-book o documenti in bianco e nero con luminosità adeguata dello schermo e testo nitido.	
Utente	Applica una combinazione di impostazioni delle immagini definite dall'utente.	

Menu Eye Care

Color Mode: Standard			
Input	B.I. Gen2	R:O	
Color Mode	Low Blue Light Plus		
Eye Care	Color Weakness		
Color	Eye Reminder	T`	
Audio			
System		G:0	
€ Back	↓ Move	Confirm	

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Selezionare Menu dal Menu rapido.
- 3. Usare () o () per selezionare **Eye Care**.
- 4. Selezionare () per passare al menu secondario, quindi usare () o () per selezionare un elemento del menu.
- 5. Usare 1 o 2 per eseguire le regolazioni, o usare 2 per selezionare.
- 6. Per tornare al menu precedente, selezionare 🕩.
- 7. Per uscire dal menu, selezionare 🕩.

Elemento		Funzione	Intervallo
B.I. Gen2	Attiva o disattiv sensore illumin Bright Intelliger Iuminosità dell' automaticamer consultare Reg schermo (Brigh	va la funzione Bright Intelligence Gen2. Il nazione integrato funziona con la tecnologia nce per rilevare l'illuminazione ambientale, la immagine e il contrato in modo da bilanciare nte lo schermo. Per ulteriori informazioni olazione automatica della luminosità dello nt Intelligence Gen2) a pagina 32.	•ATTIVATO •DISATTIV.
	Esposimetro	Impostare per visualizzare le condizioni di illuminazione attorno al monitor sullo schermo.	•ATTIVATO •DISATTIV.
Low Blue Light Plus	Riduce la luce l rischio di espos Per ulteriori inf Plus a pagina 3	olu emessa dallo schermo per ridurre il sizione degli occhi alla luce blu. ormazioni consultare Uso di Low Blue Light 31.	0~5

Elemento	Funzione		Intervallo
Intensità colori	Regola la rappi persone con pr semplice i colo	resentazione dei colori aiutando per le oblemi di daltonia a distinguere in modo ri.	
	Filtro rosso	Decide l'effetto prodotto mediante il filtro rosso. Un effetto più inteso viene prodotto da valori elevati.	0 ~ 10
	Filtro verde	Decide l'effetto prodotto mediante il filtro verde. Un effetto più inteso viene prodotto da valori elevati.	0 ~ 10
Promemoria occhi	Consente al sensore di prossimità integrato di rilevare la presenza dell'utente a una distanza di circa 90 cm. Se il sensore rileva la presenza di una persona per oltre il periodo impostato, il monitor visualizza un messaggio pop-up che ricorda di fare riposare gli occhi.		• DISATTIV. • 30 min • 45 min • 60 min

Menu Colore

Color Mode: User			
Input Color Mode	Brightness Contrast	Normal ✓ Bluish	R G B 100 100 100
Eye Care Color	Sharpness Color Temperature	Redish User Define	
Audio System	Gamma Reset Color		
Back	Move	€ Confirm	

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Selezionare Menu dal Menu rapido.
- 3. Usare () o () per selezionare **Colore**.
- 4. Selezionare () per passare al menu secondario, quindi usare () o () per selezionare un elemento del menu.
- 5. Usare 1 o 1 per eseguire le regolazioni, o usare 1 per selezionare.
- 6. Per tornare al menu precedente, selezionare 🕩.
- 7. Per uscire dal menu, selezionare 🕩.

Elemento	Funzione	Intervallo
Luminosità /	Regola il bilanciamento tra aree luminose e scure.	da 0 a 100
Luminosita B.I.	Luminosità B.I. non è disponibile quando è attiva la funzione B.I. Gen2. Per ulteriori informazioni consultare Regolazione automatica della luminosità dello schermo (Bright Intelligence Gen2) a pagina 32.	
Contrasto	Regola il contrasto tra parti luminose e scure.	da 0 a 100
Nitidezza	Regola la chiarezza e visibilità dei margini dei soggetti contenuti nell'immagine.	da 1 a 10

Elemento		Funzione	Intervallo
Temp colore	Normale	Consente a video e immagini fisse di essere visualizzati nella colorazione originale. Questa è l'impostazione colore predefinita dal costruttore.	
	Bluastro	Applica una tinta fredda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il bianco standard da PC.	
	Rossastro	Applica una tinta calda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il colore bianco della riproduzione informazioni.	
	Definito dall'utente	La mescolanza dei colori primari Rosso, Verde e Blu può essere alterata in modo da modificare la tinta dell'immagine. Passare ai menu R (rosso), G (verde) e B (blu) per cambiare le impostazioni.	 R (0~100) G (0~100) B (0~100)
		La riduzione di uno o più colori determina la diminuzione del loro apporto alla tinta dell'immagine. (Ad es., se si riduce il livello di Blu l'immagine acquista gradualmente una tinta giallastra. Se si riduce il Verde, l'immagine assume la tinta Magenta.)	
Gamma	Regola il tono (valore stand	o della luminanza. Il valore predefinito è 3 ard per Windows).	•1 •2 •3 •4 •5
Reimp colore	Ripristina le i predefiniti.	mpostazioni colore personalizzate sui valori	∙SÌ ∙NO

Menu Audio

Color Mode: Standard			
Input	Audio Scenario	Audio Scenario	Standard
Color Mode	Speaker	Speaker	Dialogue 🗸
Eye Care	Microphone	Microphone	Music
Color			
Audio			
System			
€ Back	Move	Confirm	

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Selezionare Menu dal Menu rapido.
- 3. Usare () o () per selezionare **Audio**.
- 4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
- 5. Usare 1 o 1 per eseguire le regolazioni, o usare 1 per selezionare.
- 6. Per tornare al menu precedente, selezionare 🕩.
- 7. Per uscire dal menu, selezionare 🕩.

Elemento		Funzione	Intervallo
Scenario audio	Seleziona uno degli equalizzatori per ottenere effetti audio migliori in alcuni scenari.		
	Standard	Bilancia tutte le impostazioni per l'uso senza uno scenario specifico.	
	Dialogo	Cancella i rumori per migliorare la nitidezza dei suoni.	
	Musica	Mantiene in armonia musica e voce con nei live.	

Elemento	Funzione		Intervallo	
Altoparlante	Regola le impostazioni dell'altoparlante.			
	ATTIVATO / DISATTIV.	Attiva/disattiva gli altoparlanti integrati.		
	Volume altoparlante	Regola il volume dell'altoparlante.	0~100	
	Filtro rumore	Riduce i rumori di sfondo indesiderati dagli altoparlanti integrati.	• Alto • Medio	
		Determina la sensibilità del Filtro rumore.	•Basso •DISATTIV.	
Microfono	Regola le impostazioni del microfono.			
	ATTIVATO / DISATTIV.	Attiva/disattiva il microfono integrato.		
	Volume MIC	Regola il volume del microfono.	0~10	
	Cancellazione rumore	Riduce i rumori circostanti non desiderati. Determina la sensibilità del microfono integrato. Se l'impostazione è Alto , vengono rimossi più rumori. In questo caso la voce potrebbe non essere nitida se non ci si trova abbastanza vicini al microfono.	• Alto • Medio • Basso • DISATTIV.	

Menu Sistema

Color Mode: Standard				
Input	OSD Settngs	Language	5 sec.	
Color Mode	Dynamic Contrast	Display Time 🗸	10 sec.	
Eye Care	Display Mode	OSD Lock	15 sec. 🗸	
Color	Input Auto Switch		20 sec.	
Audio	USB-C Configuration		25 sec.	
System	USB-C Awake		30 sec.	
€ Back	↓ Move	Confirm		

- 1. Premere per visualizzare il **Menu rapido**.
- 2. Selezionare Menu dal Menu rapido.
- 3. Usare (•) o (•) per selezionare **Sistema**.
- 4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
- 5. Usare 1 o 2 per eseguire le regolazioni, o usare 2 per selezionare.
- 6. Per tornare al menu precedente, selezionare 🕩.
- 7. Per uscire dal menu, selezionare 🕩.

Elemento		Funzione	Intervallo
Imp. OSD	Lingua	Imposta la lingua del menu OSD.	 English Français Deutsch Italiano Español Polski Česky Magyar Română Nederlands Pycский Svenska Português 日本語 繁體中文 简体中文 ゴュール ビューー
	Durata visualiz- zazione	Regola la durata di visualizzazione del menu OSD.	 5 sec. 10 sec. 15 sec. 20 sec. 25 sec. 30 sec.
	Blocco OSD	Impedisce che tutte le impostazioni del monitor siano cambiate involontariamente. Quando si attiva questa funzione, il funzionamento di controlli OSD e tasti di scelta non è abilitato. Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un tasto qualsiasi per 5 secondi.	
Dynamic Contrast	La funzione r segnale visiv contrasto ot	ileva automaticamente la distribuzione di un o in ingresso, creando automaticamente il timale.	0~5

Elemento		Funzione	Intervallo
Modalità display	Questa funzione viene fornita per consentire la visualizzazione di altri formati senza distorsione geometrica oltre il 16:9.		
	Le opzioni in Modalità display sono diverse in relazione alla sorgente segnale in ingresso.		
	In relazion preimpost necessario	In relazione alla scelta fatta per Modalità , sono state preimpostate diverse opzioni per Modalità display . Se necessario cambiare l'impostazione.	
	Intero	Scala l'immagine sorgente per adattarla allo schermo. Ideale per il formato delle immagini 16:9.	
	Proporzioni imm	L'immagine sorgente viene visualizzata senza distorsione geometrica adattandola il più possibile al display.	
Comm auto ingr	Imposta il rilevamento automatico della sorgente in ingresso disponibile.		•ATTIVATO •DISATTIV.
Configuraz USB-C	Imposta la frequenza di aggiornamento dell'ingresso video mediante la porta USB-C™. La velocità di trasmissione USB cambia in relazione alle limitazioni della tecnologia USB-C™.		
	USB 3.2 Gen 1	Frequenza aggiornamento: 2560 x 1440 a 60 Hz	
	LISB 2 0	Frequenza aggiornamento: 2560 x 1440 a	
	000 2.0	60 Hz	
Diattivan	Co lo funzion	Velocita trasferimento USB: 480 Mbps	
USB-C	Se la funzione è disattivata, le porte USB-C™ non è alimentata mentre il monitor è in modalità standby.		·DISATTIV.
	Per continua monitor in m ATTIVATO .		
MST	Consente la trasmissione dei dati quando più monitor sono collegati a catena.		•ATTIVATO •DISATTIV.
	Disponibile		
ΑΜΑ	Migliora il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD.		•DISATTIV. •Alto •Premium
Gamma PC RGB	Determina la una opzione gamma RGB	• Rilev auto • RGB (0~255) • RGB (16~235)	

Elemento	Funzione	Intervallo
DDC/CI	Consente alle impostazioni del monitor di essere impostate attraverso il software del PC.	•ATTIVATO•DISATTIV.
	DDC/CI, è l'abbreviazione di Display Data Channel/Command Interface, sviluppata da Video Electronics Standards Association (VESA) per ampliare lo standard DDC esistente. La funzionalità DDC/CI consente di inviare i controlli del monitor tramite il software per eseguire la diagnostica da remoto.	
Spegnimento autom.	Imposta il periodo di tempo per lo spegnimento del monitor che passa automaticamente in modalità risparmio energetico.	• DISATTIV. • 10 min • 20 min • 30 min
Avviso risoluzione	Consente di scegliere se visualizzare l'avviso risoluzione per la risoluzione consigliata quando il monitor rileva una nuova origine in ingresso.	•ATTIVATO •DISATTIV.
Informazioni	Visualizza le impostazioni di proprietà correnti del monitor.	• Risoluzione corrente
		• Risoluzione ottimale (migliore con il monitor)
		•Nome modello
Reimposta tutto	Reimposta tutte le impostazioni relative a modalità, colore, e geometria sui valori predefiniti dal costruttore.	·SÌ ·NO

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti (FAQ)

Immagini



L'immagine è sfocata.

- Scaricare il file Resolution (Risoluzione) dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione della risoluzione dello schermo". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.
 - Se è utilizzato un cavo di prolunga VGA, provare a rimuovere il cavo di prolunga. L'immagine è ora a fuoco? Scaricare il file **Resolution (Risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione, la frequenza di aggiornamento corretta ed effettuare le regolazioni in base alle istruzioni riportate per ottimizzare l'immagine. È normale che l'immagine possa risultare sfocata, a causa delle perdite di conduzione che si verificano nelle prolunghe. È possibile ridurre tali perdite al minimo utilizzando una prolunga con una migliore qualità di conduzione oppure con un booster incorporato.
- L'immagine risulta sfocata solo con risoluzioni minori rispetto alla risoluzione nativa (massima)?
- Scaricare il file **Resolution (Risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Selezionare la risoluzione nativa.



Si riscontrano errori di pixel.

Uno dei pixel è sempre nero, uno o più pixel è sempre bianco, uno o più pixel è sempre rosso, verde, blu o di un altro colore.

- Pulire lo schermo LCD.
- Accendere e spegnere, ciclicamente.
- Questi sono pixel che sono permanentemente accesi o spenti ed e un difetto naturale che avviene nella tecnologia LCD.



L'immagine presenta colori imperfetti.

L'immagine è di colore giallastro, bluastro o roseo.

Passare a **Colore** e **Reimp colore**, quindi scegliere **SÌ** per reimpostare le impostazioni del colore ai predefiniti di fabbrica.

Se l'immagine continua a non essere visualizzata correttamente e anche la pagina OSD presenta colori imperfetti, è probabile che manchi uno dei tre colori primari nell'ingresso del segnale. A questo punto, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.



L'immagine è distorta oppure lampeggia o presenta sfarfallii.

Scaricare il file **Resolution (Risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

- Il monitor sta funzionando con la risoluzione originale, ma l'immagine è distorta.
- Le immagini da diverse sorgenti potrebbero apparire distorte o allungate sul monitor funzionante con la risoluzione originale. Per ottenere prestazioni ottimali di visualizzazione per ciascun tipo di sorgente in ingresso, è possibile utilizzare la funzione **Modalità display** per impostare il formato appropriato per le sorgenti in ingresso. Per dettagli vedere Modalità display a pagina 48.
 - L'immagine è spostata da un lato.
 - Scaricare il file **Resolution (Risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.
- (?)

Sullo schermo è visibile un'immagine sbiadita causata dall'immagine statica.

- Attivare la funzione di gestione dell'energia per consentire al computer e al monitor di passare alla modalità "sleep" a basso consumo energetico quando non viene utilizzato.
- Utilizzare un salva schermo al fine di evitare che l'immagine rimanga sullo schermo.

Indicatore LED di alimentazione

?

L'indicatore LED è bianco o arancione.

- Se il LED si illumina di colore bianco fisso, il monitor è acceso.
- Se il LED si illumina in bianco e sullo schermo viene visualizzato il messaggio Fuori campo, significa che si sta utilizzando una modalità di visualizzazione non supportata dal monitor. Impostare una delle modalità supportate. Scaricare il file Resolution (Risoluzione) dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione della risoluzione dello schermo". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.
- Se il LED è illuminato in arancione, è attivata la modalità di risparmio energetico. Premere un pulsante sulla tastiera del computer oppure muovere il mouse. Se il problema persiste, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.
- Se il LED è spento, controllare la presa di alimentazione, la presa di corrente esterna e il commutatore dell'alimentazione.

Controlli OSD



Controlli OSD inaccessibili.

Per sbloccare i controlli OSD quando vengono impostati per essere bloccati, tenere premuto un tasto qualsiasi per 5 secondi.

Messaggi OSD



Messaggio Fuori campo sullo schermo durante l'avvio del computer.

Se viene visualizzato il messaggio **Fuori campo** sullo schermo durante il processo di avvio del computer, vuol dire un problema di compatibilità del computer causato dal sistema operativo o dalla scheda grafica. Il sistema regolerà automaticamente la frequenza di aggiornamento. È sufficiente attendere l'avvio del sistema operativo.

Audio

- Dagli altoparlanti integrati non viene emesso alcun suono. (solo alcuni modelli)
- Controllare che il cavo segnali ingresso audio desiderato sia collegato correttamente. Per informazioni consultare Collegare le cuffie. a pagina 19.
- Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso).
- Rimuovere le cuffie e/o gli altoparlanti esterni. (Se sono collegati al monitor, l'altoparlante integrato viene disattivato automaticamente.)



- Aumentare il volume (il volume potrebbe essere troppo basso).
- Assicurarsi che la funzione Filtro rumore degli altoparlanti integrati sia disattiva. Questa funzione non è consigliata per la riproduzione di musica o film. Per disattivare la funzione Filtro rumore, premere il tasto Altoparlante filtro rumore e selezionare **DISATTIV.** dal menu rapido.
- Dagli altoparlanti esterni collegati non viene emesso alcun suono.
 - Rimuovere le cuffie (se le cuffie sono collegate al monitor).
 - · Controllare che il jack cuffie sia collegato correttamente.
 - Se gli altoparlanti esterni sono alimentati da USB, controllare che il collegamento USB sia OK.
 - Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso) degli altoparlanti esterni.



- Il microfono integrato non risponde quando il monitor è collegato a un PC.
- Controllare se il cavo USB-C™ certificato con funzioni di trasmissione del segnale e alimentazione è collegato correttamente.
 - Accendere il microfono premendo il tasto MIC. Per la posizione del tasto, vedere Pannello di controllo a pagina 27.
 - Aumentare il volume MIC dal menu **Audio**. Per ulteriori informazioni consultare Menu Audio a pagina 44.

Sensori (solo sul alcuni modelli)

Il sensore di illuminazione del monitor non funziona correttamente.

Il sensore illuminazione si trova nella parte anteriore inferiore del monitor. Controllare:

- Se è stato rimosso l'adesivo di protezione del sensore.
- Se la funzione Bright Intelligence Gen2 è impostata su ATTIVATO. Verificare Eye Care > B.I. Gen2.
- Che non siano presenti ostacoli davanti al sensore che impediscono al sensore di rilevare correttamente l'illuminazione.
- Se sono presenti ostacoli o indumenti con colori accesi davanti al sensore. I colori accesi (soprattutto il bianco e i colori fluorescenti) riflettono la luce e non consentono al sensore di rilevare le fonti di illuminazione.



Collegamento MST

La funzione MST non funziona.

Assicurarsi che ATTIVATO sia selezionato in Sistema > MST.

- Assicurarsi che la scheda grafica sul computer supporti DP 1.4 per MST.
- La compatibilità di ciascun computer varia in base ad hardware e/o software. È necessario verificare tutti i cavi, specifiche e impostazioni per essere certi che il sistema supporti MST. Nel caso di un computer Mac, provare con un sistema Windows. MST è disponibile su Mac OS solo tramite il collegamento Thunderbolt.

Collegamento USB-C™

Nessuna uscita video o audio dal laptop con connessione USB-C™.

Controllare i collegamenti dei cavi e le impostazioni del menu nel seguente ordine.

- Controllare se il cavo USB-C[™] è collegato correttamente al monitor e al laptop. Per ulteriori informazioni consultare Collegare il cavo PC video. a pagina 19.
- Verificare se la sorgente di ingresso selezionata è USB-C da Input.

Ulteriore assistenza tecnica?

Se i problemi persistono dopo avere consultato il presente manuale, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito web locale Support.BenQ.com per ulteriore supporto e assistenza locale.