

Precision 3570

Manuale di servizio

Modello normativo: P104F Tipo normativo: P104F005 Aprile 2023 Rev. A01



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

(i) N.B.: un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

© 2022-2023 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o di sue società controllate. Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Sommario

| Istruzioni di sicurezza | |
|--|------------------------------|
| Prima di intervenire sui componenti interni del computer | 7 |
| Precauzioni di sicurezza | ۶ |
| Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) | 5 |
| Kit di servizio ESD | Ç |
| Trasporto dei componenti sensibili. | |
| Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer | |
| BitLocker | |
| | |
| apitolo 2: Rimozione e installazione dei componenti Strumenti consigliati | 1 1 1 [,] |
| | |
| Componenti principali di Precision 3570 | ۱۱ ۱۲ |
| Componenti principali di Frecision 5570 | 12 |
| | ۲۲ |
| RII 102101 le della scheda SIM | ۲۲ ۱۴ |
| Il Istaliazione della scheda Silvi | |
| Pimozione delle sebede microSD | IC 16 |
| Rimozione della scheda microSD | |
| Constrabio della base | |
| Dimozione del concrebio della base | ۱۲ |
| | ות יונ |
| | |
| Rimozione della scheda WI AN | |
| Installazione della scheda WI AN | |
| Scheda WWANI | |
| Rimozione della scheda W/WAN | |
| Installazione della scheda WWAN | |
| I Inità a stato solido | ייייבער 20 ייבער |
| Applicazione del cuscinetto termico dell'unità SSD | |
| Rimozione dell'unità SSD M 2 2280 | رچ رو |
| Installazione dell'unità SSD M 2 2280 | |
| Rimozione dell'unità SSD M 2 2230 | |
| Rimozione del supporto dell'unità SSD M 2 2230 | 30 |
| Installazione del supporto dell'unità SSD M 2 2230 | |
| Installazione dell'unità SSD M 2 2230 | |
| Moduli di memoria | |
| Rimozione dei moduli di memoria | |
| Installazione dei moduli di memoria. | |
| Batteria | |
| Precauzioni per le batterie agli ioni di litio | |
| Rimozione della batteria a 3 celle | |
| Rimozione del riempimento della batteria a 3 celle | |
| | |

| Installazione del riempimento della batteria a 3 celle | |
|---|----|
| Installazione della batteria a 3 celle | 40 |
| Rimozione della batteria a 4 celle | 41 |
| Installazione della batteria a 4 celle | 42 |
| Cavo della batteria | 44 |
| Rimozione del cavo della batteria | |
| Installazione del cavo della batteria | |
| Intelaiatura interna del gruppo | |
| Rimozione dell'intelaiatura interna del gruppo | 46 |
| Installazione dell'intelaiatura interna del gruppo | 47 |
| Scheda LED | 49 |
| Rimozione della scheda LED | |
| Installazione della scheda LED | |
| Ventola di sistema | |
| Rimozione della ventola di sistema | |
| Installazione della ventola di sistema | 53 |
| Dissipatore di calore | |
| Rimozione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica integrata) | 54 |
| Installazione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica integrata) | 55 |
| Rimozione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica dedicata) | |
| Installazione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica dedicata) | |
| Altoparlanti | |
| Rimozione dell'altoparlante | 59 |
| Installazione dell'altoparlante | 59 |
| Scheda di sistema | 60 |
| Rimozione della scheda di sistema | |
| Installazione della scheda di sistema | |
| Scheda del pulsante di alimentazione | |
| Rimozione della scheda del pulsante di accensione | |
| Installazione della scheda del pulsante di alimentazione | 69 |
| Lettore di smart card | 71 |
| Rimozione del lettore di smart card | 71 |
| Installazione del lettore di smart card | 72 |
| Gruppo della tastiera | 73 |
| Rimozione del gruppo della tastiera | 73 |
| Installazione del gruppo della tastiera | 74 |
| Staffa per la tastiera | 76 |
| Rimozione della staffa della tastiera | 76 |
| Installazione della staffa della tastiera | |
| Gruppo del display | |
| Rimozione del gruppo del display | 78 |
| Installazione del gruppo del display | 80 |
| Frontalino del display | 82 |
| Rimozione del frontalino del display | 82 |
| Installazione del frontalino del display | 83 |
| Pannello dello schermo | |
| Rimozione del pannello del display | 84 |
| Installazione del pannello del display | |
| Cerniere del display | |
| Rimozione delle cerniere del display | |

| Modulo del microfono/della fotocamera | |
|--|------------|
| Rimozione del modulo fotocamera/microfono | |
| Installazione del modulo del microfono della fotocamera | |
| Rimozione del modulo della fotocamera a infrarossi | |
| Installazione del modulo della fotocamera a infrarossi | |
| Cavo eDP/display | |
| Rimozione del cavo eDP | |
| Installazione del cavo eDP | |
| Scheda del sensore | |
| Rimozione della scheda sensore | |
| Installazione della scheda sensore | |
| Coperchio posteriore del display | |
| Rimozione del coperchio posteriore del display | |
| Installazione del coperchio posteriore del display | 100 |
| Riempimento dello slot scheda SIM fittizia | |
| Rimozione del riempimento dello slot per schede SIM fittizie | 101 |
| Installazione del riempimento dello slot per la scheda SIM fittizia | |
| Gruppo del poggiapolsi | |
| Rimozione del gruppo del poggiapolsi | 103 |
| Installazione del gruppo del poggiapolsi | 104 |
| Capitolo 3: Driver e download | 106 |
| | |
| Capitolo 4: Configurazione del BIOS | 107 |
| | |
| Panoramica sul BIOS | 107 |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS | 107 107 |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS vullizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente. Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist Esecuzione della verifica di prestazioni di sistema al preavvio SupportAssist Built-in self-test (BIST) | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist Esecuzione della verifica di prestazioni di sistema al preavvio SupportAssist Built-in self-test (BIST) M-BIST Test della guida di alimentazione LCD (L-BIST) Test automatico integrato LCD (BIST) | |
| Panoramica sul BIOS Accesso al programma di installazione del BIOS Tasti di navigazione Menu di avvio provvisorio Opzioni di configurazione di sistema Aggiornamento del BIOS Aggiornamento del BIOS in Windows Aggiornamento del BIOS vilizzando l'unità USB in Windows Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12 Password di sistema e password di installazione Assegnazione di una password di configurazione del sistema Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema e sistente Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist Esecuzione della verifica di prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist Built-in self-test (BIST) M-BIST Test della guida di alimentazione LCD (L-BIST) Test automatico integrato LCD (BIST) | |

| Ripristino del sistema operativo | 126 |
|---|-----|
| Reimpostazione dell'orologio in tempo reale | 127 |
| Reimpostazione RTC automatica | 127 |
| Opzioni di supporti di backup e ripristino | 127 |
| Ciclo di alimentazione WiFi | 127 |
| Drenare l'energia residua (eseguire hard reset) | 127 |
| | |

| Capitolo 6: Come ottenere assistenza e contatta | e Dell12 | 29 |
|---|----------|----|
|---|----------|----|

Interventi sui componenti del computer

Istruzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per proteggere il computer da danni potenziali e per garantire la propria sicurezza personale. Salvo diversamente indicato, ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che siano state lette le informazioni sulla sicurezza spedite assieme al computer.

- AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle best practice relative alla sicurezza, consultare la home page Conformità alle normative su www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVVERTENZA: Scollegare tutte le sorgenti di alimentazione prima di aprire il coperchio o i pannelli del computer. Dopo aver eseguito gli interventi sui componenti interni del computer, ricollocare tutti i coperchi, i pannelli e le viti prima di collegare il computer alla presa elettrica.

🔨 ATTENZIONE: Per evitare danni al computer, assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana, asciutta e pulita.

ATTENZIONE: Per evitare danni ai componenti e alle schede, maneggiarli dai bordi ed evitare di toccare i piedini e i contatti.

ATTENZIONE: L'utente dovrà eseguire solo interventi di risoluzione dei problemi e le riparazioni nella misura autorizzata e secondo le direttive ricevute dal team del supporto tecnico Dell. I danni dovuti alla manutenzione non autorizzata da Dell non sono coperti dalla garanzia. Consultare le istruzioni relative alla sicurezza fornite con il prodotto o all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

- ATTENZIONE: Prima di toccare qualsiasi componente interno del computer, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo toccando una superficie metallica non verniciata, ad esempio sul retro del computer. Durante il lavoro, toccare a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata per scaricare l'eventuale elettricità statica, che potrebbe danneggiare i componenti interni.
- ATTENZIONE: Per scollegare un cavo, afferrare il connettore o la linguetta di rilascio, non il cavo stesso. Per evitare danni al computer, assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana, asciutta e pulita. Quando si scollegano i cavi, mantenerli allineati uniformemente per evitare di piegare eventuali piedini dei connettori. Quando si collegano i cavi, accertarsi che le porte e i connettori siano orientati e allineati correttamente.

🔼 🗛 🗛 🗛 ATTENZIONE: Premere ed estrarre eventuali schede installate nel lettore di schede multimediali.

ATTENZIONE: Fare attenzione quando si manipolano le batterie agli ioni di litio nei notebook. Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto.

(i) N.B.: Il colore del computer e di alcuni componenti potrebbe apparire diverso da quello mostrato in questo documento.

Prima di intervenire sui componenti interni del computer

Informazioni su questa attività

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

Procedura

- 1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2. Arrestare il computer. Fare clic su Start > U Power > Shut down.

() N.B.: Se si utilizza un sistema operativo diverso, consultare la documentazione relativa alle istruzioni sullo spegnimento del sistema operativo.

3. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.

4. Scollegare tutti i dispositivi e le periferiche di rete collegati, come tastiera, mouse e monitor, dal computer.

ATTENZIONE: Per disconnettere un cavo di rete, scollegare prima il cavo dal computer, quindi dal dispositivo di rete.

5. Rimuovere qualsiasi scheda flash e disco ottico dal computer, se applicabile.

Precauzioni di sicurezza

Il capitolo dedicato alle precauzioni di sicurezza fornisce istruzioni dettagliate su cosa fare prima di procedere allo smontaggio.

Prima di eseguire procedure di installazione o riparazione che prevedono operazioni di smontaggio o riassemblaggio, osservare le seguenti precauzioni.

- Spegnere il sistema e tutte le periferiche collegate.
- Scollegare il sistema e tutte le periferiche collegate dall'alimentazione CA.
- Scollegare dal sistema tutti i cavi di rete, telefonici e delle linee di telecomunicazione.
- Per evitare il rischio di scariche elettrostatiche, quando si interviene all'interno di tabletnotebook utilizzare un kit di servizio ESD.
- Dopo aver rimosso un componente del sistema, posizionarlo con cura su un tappetino antistatico.
- Indossare scarpe con suole di gomma isolanti per ridurre la possibilità di elettrocuzione.

Alimentazione in standby

I prodotti Dell con alimentazione in standby devono essere scollegati dalla presa elettrica prima di aprire il case. In sostanza, i sistemi con alimentazione in standby rimangono alimentati anche da spenti. L'alimentazione interna consente di accendere (Wake on LAN) e mettere in sospensione il sistema da remoto, con in più altre funzionalità avanzate di risparmio energia.

Dopo lo scollegamento, premere e tenere premuto per 15 secondi il pulsante di accensione per scaricare l'energia residua nella scheda di sistema.

Accoppiamento

Il metodo dell'accoppiamento consente di collegare due o più conduttori di messa a terra allo stesso potenziale elettrico. Questa operazione viene eseguita utilizzando un kit di servizio ESD (scariche elettrostatiche). Nel collegare un cavo di associazione, controllare che sia collegato all'hardware bare metal e mai a una superficie in metallo non verniciato o in altro materiale. Il cinturino da polso deve essere stretto e a contatto con la pelle; prima di effettuare l'associazione con l'apparecchiatura, l'utente deve rimuovere tutti i gioielli, ad esempio orologi, braccialetti o anelli.

Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD)

Le scariche elettrostatiche sono una delle preoccupazioni principali quando si maneggiano componenti elettronici, in particolare se molto sensibili, come le schede di espansione, i processori, i moduli di memoria DIMM e le schede di sistema. Persino la minima scarica può danneggiare i circuiti anche in modo imprevisto, ad esempio con problemi intermittenti o una minore durata del prodotto. Mentre il settore spinge per ridurre i requisiti di alimentazione a fronte di una maggiore densità, la protezione ESD interessa sempre di più.

A causa della maggiore densità dei semiconduttori utilizzati negli ultimi prodotti Dell, ora la sensibilità ai possibili danni da elettricità statica è superiore rispetto al passato. Per questo motivo, alcuni metodi precedentemente approvati per la gestione dei componenti non sono più validi.

Due tipi di protezione contro i danni da scariche elettrostatiche sono i guasti gravi e intermittenti.

- Guasti gravi: rappresentano circa il 20% degli errori da ESD. Il danno provoca una perdita di funzionalità del dispositivo immediata e completa. Un esempio di guasto grave è quello di una memoria DIMM che, dopo una scossa elettrostatica, genera un sintomo "No POST/No Video" emettendo un segnale acustico di memoria mancante o non funzionante.
- Guasti intermittenti: rappresentano circa l'80% degli errori da ESD. L'elevato tasso di errori intermittenti indica che la maggior parte dei danni che si verificano non è immediatamente riconoscibile. Il modulo DIMM riceve una scossa elettrostatica, ma il tracciato è solo indebolito e non produce sintomi osservabili nell'immediato. La traccia indebolita può impiegare settimane o mesi prima di manifestare problemi e nel frattempo può compromettere l'integrità della memoria, errori di memoria intermittenti, ecc.

Il danno più difficile da riconoscere e risolvere i problemi è l'errore intermittente.

Per prevenire danni ESD, eseguire le seguenti operazioni:

- Utilizzare un cinturino ESD cablato completo di messa a terra. L'uso di cinturini antistatici wireless non è ammesso, poiché non forniscono protezione adeguata. Toccare lo chassis prima di maneggiarne i componenti non garantisce un'adeguata protezione alle parti più sensibili ai danni da ESD.
- Tutti questi componenti vanno maneggiati in un'area priva di elettricità statica. Se possibile, utilizzare rivestimenti antistatici da pavimento e da scrivania.
- Quando si estrae dalla confezione un componente sensibile all'elettricità statica, non rimuoverlo dall'involucro antistatico fino al momento dell'installazione. Prima di aprire la confezione antistatica, scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo.
- Prima di trasportare un componente sensibile all'elettricità statica, riporlo in un contenitore o una confezione antistatica.

Kit di servizio ESD

Il kit di servizio non monitorato è quello utilizzato più comunemente. Ogni kit di servizio include tre componenti principali: tappetino antistatico, cinturino da polso e cavo per l'associazione.

Componenti del kit di servizio ESD

I componenti del kit di servizio ESD sono:

- Tappetino antistatico: il tappetino antistatico è disperdente ed è possibile riporvi i componenti durante le operazioni di manutenzione. Quando si utilizza un tappetino antistatico, il cinturino da polso deve essere stretto e il cavo di associazione collegato al tappetino e a un qualsiasi componente bare metal del sistema al quale si lavora. Dopodiché, è possibile rimuovere i componenti per la manutenzione dal sacchetto di protezione ESD e posizionarli direttamente sul tappetino. Gli elementi sensibili alle scariche elettrostatiche possono essere maneggiati e riposti in tutta sicurezza sul tappetino ESD, nel sistema o dentro una borsa.
- Cinturino da polso e cavo di associazione: il cinturino da polso e il cavo di associazione possono essere collegati direttamente al polso e all'hardware bare metal se non è necessario il tappetino ESD oppure al tappetino antistatico per proteggere l'hardware momentaneamente riposto sul tappetino. Il collegamento fisico del cinturino da polso e del cavo di associazione fra l'utente, il tappetino ESD e l'hardware è noto come "associazione". Utilizzare i kit di servizio solo con un cinturino da polso, un tappetino e un cavo di associazione. Non utilizzare mai cinturini da polso senza cavi. Tenere sempre presente che i fili interni del cinturino da polso sono soggetti a danni da normale usura e vanno controllati regolarmente con l'apposito tester per evitare accidentali danni all'hardware ESD. Si consiglia di testare il cinturino da polso e il cavo di associazione almeno una volta alla settimana.
- Tester per cinturino da polso ESD: i fili interni del cinturino ESD sono soggetti a usura. Quando si utilizza un kit non monitorato, è buona norma testare regolarmente il cinturino prima di ogni chiamata di servizio e, comunque, almeno una volta alla settimana. Il modo migliore per testare il cinturino da polso è utilizzare l'apposito tester. Se non si dispone di un tester per il cinturino da polso, rivolgersi alla sede regionale per richiederne uno. Per eseguire il test, collegare al tester il cavo di associazione del cinturino legato al polso e spingere il pulsante di esecuzione del test. Se il test ha esito positivo, si accende un LED verde; nel caso contrario, si accender un LED rosso.
- Elementi di isolamento: è fondamentale che i dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche, come gli alloggiamenti in plastica del dissipatore di calore, siano lontani dalle parti interne con funzione di isolamento, che spesso sono altamente cariche.
- Ambiente operativo: prima di implementare il kit di servizio ESD, valutare la situazione presso la sede del cliente. Ad esempio, distribuire il kit in un ambiente server è diverso dal farlo in un ambiente desktop o di un portatile. I server sono solitamente installati in rack all'interno di un data center, mentre i desktop o i portatili si trovano in genere sulle scrivanie degli uffici. Prediligere sempre un'area di lavoro ampia e piatta, priva di ingombri e sufficientemente grande da potervi riporre il kit ESD lasciando ulteriore spazio per il tipo di sistema da riparare. Inoltre, l'area di lavoro deve essere tale da non consentire scariche elettrostatiche. Prima di maneggiare i componenti hardware, controllare che i materiali isolanti presenti nell'area di lavoro, come il polistirolo e altri materiali plastici, si trovino sempre ad almeno 30 cm di distanza dalle parti sensibili.
- Packaging ESD: i dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere imballati con materiale antistatico, preferibilmente borse antistatiche. Tuttavia, il componente danneggiato deve essere sempre restituito nella stessa borsa e nello stesso imballaggio ESD del componente nuovo. La borsa ESD deve essere ripiegata e richiusa con nastro avvolto; utilizzare inoltre lo stesso materiale di imballaggio della scatola originale del componente nuovo. Al momento di rimuoverli dalla confezione, i dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere riposti solo su superfici di lavoro protette dalle scariche ESD e mai sopra la borsa, che è protetta solo all'interno. Questi elementi possono essere maneggiati e riposti solo sul tappetino ESD, nel sistema o dentro una borsa antistatica.
- **Trasporto dei componenti sensibili**: quando si trasportano componenti sensibili alle scariche elettrostatiche, ad esempio le parti di ricambio o componenti da restituire a Dell, per la sicurezza del trasporto è fondamentale riporli all'interno di sacchetti antistatici.

Riepilogo della protezione ESD

Durante la manutenzione dei prodotti Dell, si consiglia che i tecnici dell'assistenza sul campo utilizzino sempre la normale protezione ESD cablata con cinturino per la messa a terra e il tappetino antistatico protettivo. Inoltre, durante la manutenzione per i tecnici è fondamentale

mantenere i componenti sensibili separati da tutte le parti dell'isolamento e utilizzare sacchetti antistatici per il trasporto dei componenti sensibili.

Trasporto dei componenti sensibili

Quando si trasportano componenti sensibili alle scariche elettrostatiche, ad esempio le parti di ricambio o componenti da restituire a Dell, per la sicurezza del trasporto è fondamentale riporli all'interno di sacchetti antistatici.

Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Lasciare viti sparse o allentate all'interno del computer potrebbe danneggiarlo gravemente.

Procedura

- 1. Ricollocare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer.
- 2. Collegare eventuali periferiche, cavi o dispositivi esterni rimossi prima di aver iniziato gli interventi sul computer.
- 3. Ricollocare eventuali schede multimediali, dischi e qualsiasi altra parte rimossa prima di aver iniziato gli interventi sul computer.
- 4. Collegare il computer e tutte le periferiche collegate alle rispettive prese elettriche.
- 5. Accendere il computer.

BitLocker

ATTENZIONE: Se BitLocker non è sospeso prima di aggiornare il BIOS, al successivo riavvio il sistema non riconoscerà il tasto BitLocker. Verrà richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il sistema lo richiederà a ogni riavvio. Se la chiave di ripristino non è nota, ciò potrebbe causare una perdita di dati o una reinstallazione non necessaria del sistema operativo. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare l'articolo della knowledge base: Aggiornamento del BIOS sui sistemi Dell con BitLocker abilitato.

L'installazione dei seguenti componenti attiva BitLocker:

- Unità disco rigido o unità SSD
- Scheda di sistema

Rimozione e installazione dei componenti

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento potrebbero richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite a croce n. 0
- Spudger di plastica

Elenco viti

- () N.B.: Durante la rimozione delle viti da un componente, si consiglia di prendere nota del tipo e del numero di viti, per poi posizionarle in una scatola apposita. Ciò assicura che vengano usati numeri e tipi di viti corretti una volta sostituito il componente.
- () N.B.: Alcuni computer hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non rimangano attaccate a tali superfici durante la sostituzione di un componente.
- (i) N.B.: Il colore della vite può variare in base alla configurazione ordinata.

Tabella 1. Elenco viti

| Componente | Tipo di vite | Quantità | Immagine della vite |
|----------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| Coperchio della base | Vite di fissaggio | 8 | Non disponibile |
| WLAN | Vite di fissaggio | 1 | Non disponibile |
| WWAN | Vite di fissaggio | 1 | Non disponibile |
| Unità SSD M.2 2230 | M2x4 | 1 | * |
| Unità SSD M.2 2280 | M2x4 | 1 | ? |
| Intelaiatura interna del gruppo | M2x3 | 12 | 9 |
| Batteria a 3 celle | Viti di fissaggio | 3 | Non disponibile |
| Batteria a 4 celle | Viti di fissaggio | 3 | Non disponibile |
| Dissipatore di calore, integrato | Vite di fissaggio M2x3 | 4 1 | 9 |
| Dissipatore di calore dedicato | Vite di fissaggio M2x3 | 7 1 | 9 |
| Ventola di sistema | M2x3 | 2 | ? |

Tabella 1. Elenco viti (continua)

| Componente | Tipo di vite | Quantità | Immagine della vite |
|-------------------------------|---|----------|---------------------|
| Scheda LED | M2x3 | 1 | |
| Staffa/cavo eDP | M2x3 | 2 | • |
| Staffa di supporto USB Type-C | M2x4 | 3 | |
| Scheda di sistema | M2x3 | 3 | O |
| Pulsante di accensione | M2x2 | 2 | 9 |
| Lettore di smart card | M2x3 | 2 | • |
| Gruppo della tastiera | M2x2 | 26 | • |
| Staffa della tastiera | M2x2 | 11 | • |
| Gruppo del display | M2.5x5 (dai cardini del display al gruppo poggiapolsi) | 6 | |
| Cerniera del display | M 2.5x3.5 (dai cardini del display al coperchio posteriore del display) | 2 | |
| Pannello di visualizzazione | M2.5x3.5 | 4 | |

Componenti principali di Precision 3570

L'immagine seguente mostra i componenti principali di Precision 3570.



- 1. Coperchio della base
- 3. Ventola di sistema
- 5. Scheda di sistema
- 7. Altoparlanti

- 2. Batteria
- 4. Modulo di memoria
- 6. Gruppo della tastiera
- 8. Gruppo del poggiapolsi

- 9. Gruppo del display
- 11. Batteria a bottone
- 13. Intelaiatura interna del gruppo
- 15. Unità SSD
- 17. Scheda WLAN

- 10. Scheda LED
- 12. Pulsante di accensione/Scheda del lettore di impronte digitali
- 14. Dissipatore di calore
- 16. scheda WWAN
- () N.B.: Dell fornisce un elenco di componenti e i relativi numeri parte della configurazione del sistema originale acquistata. Queste parti sono disponibili in base alle coperture di garanzia acquistate dal cliente. Contattare il proprio responsabile vendite Dell per le opzioni di acquisto.

Scheda Subscriber Identity Module (SIM)

Rimozione della scheda SIM

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- N.B.: La rimozione della scheda SIM o del vassoio della scheda SIM è possibile solo sui sistemi dotati di modulo WWAN. La procedura di rimozione è valida solo per i sistemi dotati di modulo WWAN.

ATTENZIONE: La rimozione della scheda SIM a sistema acceso potrebbe provocare la perdita di dati o danni alla scheda. Controllare che il computer sia spento e che le connessioni di rete siano disattivate.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda SIM e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- 1. Inserire un perno nel foro del vassoio della scheda SIM e spingere verso l'interno finché il vassoio non si sblocca.
- 2. Far scorrere il vassoio della scheda SIM fuori dallo slot sul computer.
- 3. Rimuovere la scheda SIM dal relativo vassoio.
- 4. Spingere il vassoio della scheda SIM all'interno del relativo slot finché non scatta in posizione.

Installazione della scheda SIM

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

() N.B.: La rimozione della scheda SIM o del vassoio della scheda SIM è possibile solo sui sistemi dotati di modulo WWAN. Pertanto, la procedura rimozione è valida solo per i sistemi dotati di modulo WWAN.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda SIM e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



- 1. Inserire un perno nel foro del vassoio della scheda SIM e spingere verso l'interno finché il vassoio non si sblocca.
- 2. Far scorrere il vassoio della scheda SIM fuori dallo slot sul computer.
- 3. Posizionare la scheda SIM nel vassoio della scheda SIM con il contatto in metallo rivolto verso l'alto.
- 4. Allineare il vassoio con lo slot nel computer e farlo scorrere delicatamente all'interno.
- 5. Spingere il vassoio della scheda SIM all'interno del relativo slot finché non scatta in posizione.

Fasi successive

1. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda micro Secure Digital (SD)

Rimozione della scheda microSD

Prerequisiti

1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda microSD e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





- 1. Spingere la scheda microSD per sganciarla dal computer.
- 2. Far scivolare la scheda microSD dal computer.

Installazione della scheda microSD

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda microSD e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





Procedura

- 1. Allineare la scheda microSD al relativo slot sul computer.
- 2. Far scorrere la scheda microSD nello slot finché non scatta in posizione.

Fasi successive

1. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Coperchio della base

Rimozione del coperchio della base

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del coperchio della base e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.









- 1. Allentare le otto viti di fissaggio che fissano il coperchio della base al gruppo del poggiapolsi.
- 2. Utilizzando uno spudger di plastica, sollevare il coperchio della base dagli incavi a U sul lato superiore del coperchio per rimuvoerlo dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Afferrare il lato sinistro e destro del coperchio della base e rimuoverlo dal gruppo poggiapolsi.

() N.B.: Lo scollegamento del cavo della batteria, rimozione della batteria o il rilascio dell'energia residua eliminano il CMOS e reimpostano il BIOS sul computer.

- () N.B.: Dopo che il computer viene riassemblato e acceso, richiede la reimpostazione dell'orologio in tempo reale (RTC). Quando si verifica un ciclo di reimpostazione RTC, il computer si riavvia più volte e viene visualizzato un messaggio di errore: "Time of day not set". Entrare nel BIOS quando viene visualizzato questo errore e impostare la data e l'ora sul computer per ripristinare la normale funzionalità.
- 4. Scollegare il cavo della batteria dalla scheda di sistema.
- 5. Capovolgere il computer e premere il pulsante di accensione per 15 secondi per prosciugare l'energia residua.

Installazione del coperchio della base

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del coperchio della base e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





2



Procedura

- 1. Collegare il cavo della batteria alla scheda di sistema.
- 2. Allineare i fori delle viti sul coperchio della base con quelli gli slot sul gruppo del poggiapolsi e far scattare il coperchio della base in posizione.
- 3. Serrare le otto viti di fissaggio che fissano il coperchio della base al gruppo del poggiapolsi.

Fasi successive

- 1. Installare la scheda microSD.
- 2. Installare la scheda SIM.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

scheda WLAN

Rimozione della scheda WLAN

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda WLAN e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

() N.B.: Quando si rimuove la scheda WLAN dal sistema, se il cuscinetto adesivo che aiuta a fissare la scheda WLAN in posizione viene rimosso dal sistema insieme alla scheda WLAN, farlo aderire nuovamente al sistema.

- 1. Allentare la vite che fissa la staffa della scheda WLAN alla scheda WLAN.
- 2. Rimuovere la staffa della scheda WLAN dalla relativa scheda.
- 3. Disconnettere i cavi dell'antenna dalla scheda WLAN.
- 4. Rimuovere la scheda WLAN in diagonale dal relativo slot.

Installazione della scheda WLAN

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda WLAN e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



- 1. Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WLAN.
 - La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna:

Tabella 2. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna

| Connettori sulla scheda WLAN | Colore del cavo dell'antenna |
|-------------------------------|------------------------------|
| Principale (triangolo bianco) | Bianco |
| Ausiliario (triangolo nero) | Nero |

- 2. Allineare la tacca sulla scheda WLAN alla linguetta sullo slot per schede WLAN.
- 3. Far scorrere la scheda WLAN in diagonale nel relativo slot.
- 4. Collocare la staffa della scheda WLAN sulla scheda stessa.
- $\textbf{5.} \hspace{0.1in} \text{Serrare la vite per fissare la staffa della scheda WLAN alla scheda WLAN.}$

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda microSD.
- **3.** Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda WWAN

Rimozione della scheda WWAN

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda WWAN e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Allentare la vite che fissa la staffa della scheda WWAN alla scheda WWAN.
- 2. Far scorrere e rimuovere la staffa della scheda WWAN dalla scheda WWAN.
- 3. Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WWAN.
- 4. Far scorrere e rimuovere la scheda WWAN in diagonale dal relativo slot.

Installazione della scheda WWAN

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda WWAN e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare la tacca sulla scheda WWAN alla linguetta sullo slot WWAN.
- 2. Far scorrere la scheda WWAN in diagonale nel relativo slot.
- 3. Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WWAN.
 - La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna:

Tabella 3. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna

| Connettori sulla scheda WWAN | Colore del cavo dell'antenna |
|-------------------------------|------------------------------|
| Principale (triangolo bianco) | Bianco |
| Ausiliario (triangolo nero) | Nero |

- 4. Collocare la staffa della scheda WWAN sulla scheda stessa.
- 5. Serrare la vite per fissare la staffa della scheda WWAN alla scheda WWAN.

N.B.: Per istruzioni su come trovare il numero IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) del computer, consultare l'articolo della Knowledge base 000143678 all'indirizzo www.dell.com/support.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- **2.** Installare la scheda microSD.
- **3.** Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Unità a stato solido

Applicazione del cuscinetto termico dell'unità SSD

Informazioni su questa attività

La figura indica il cuscinetto termico dell'unità SSD riutilizzabile.



Procedura

<u>і</u> N.В.:

Durante la sostituzione della scheda di sistema, se è presente un cuscinetto termico nello slot dell'unità SSD, staccare e trasferire il cuscinetto termico riutilizzabile nella nuova scheda di sistema sostitutiva.

- 1. Rimuovere il supporto dell'unità SSD dalla scheda di sistema, se richiesto.
- 2. Allineare il bordo del connettore e incollare l'adesivo in mylar del cuscinetto termico.
- 3. Staccare la carta di rilascio.

Rimozione dell'unità SSD M.2 2280

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

Informazioni su questa attività

(i) N.B.: È possibile consultare la seguente procedura per rimuovere l'unità SSD M.2 2280 dallo SLOT 1 e dallo SLOT 2.

(i) N.B.: SLOT1 supporta solo unità SSD PCle Gen4 e non supporta Intel Optane.

(i) N.B.: SLOT2 supporta solo unità SSD PCIe Gen3 e Intel Optane.

Le seguenti immagini indicano la posizione dell'unità SSD M.2 2280 e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 1. Unità SSD M.2 2280 senza staffa



Figura 2. Unità SSD M.2 2280 con relativa staffa

Procedura

- 1. Rimozione dell'unità SSD M.2 2280 senza staffa:
 - a. Rimuovere la vite (M2x4) che fissa l'unità SSD M.2 2280 al relativo slot sulla scheda di sistema.
 - b. Far scivolare e rimuovere l'unità SSD M.2 2280 in diagonale dal relativo slot sulla scheda di sistema.
- 2. Rimozione dell'unità SSD M.2 2280 con staffa:
 - a. Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano la staffa dell'unità SSD M.2 2280 alla scheda di sistema.
 - **b.** Rimuovere la staffa dell'unità SSD dal sistema.
 - () N.B.: Se il cuscinetto termico situato sopra l'unità SSD viene staccato dalla staffa dell'unità SSD, farlo aderire nuovamente alla staffa dell'unità SSD.
 - c. Far scivolare e rimuovere l'unità SSD M.2 2280 in diagonale dal relativo slot sulla scheda di sistema.

Installazione dell'unità SSD M.2 2280

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

(i) N.B.: È possibile fare riferimento alla seguente procedura per installare l'unità SSD M. 2 2280 negli SLOT 1 e 2.

(i) N.B.: SLOT1 supporta solo unità SSD PCle Gen4 e non supporta Intel Optane.

(i) N.B.: SLOT2 supporta solo unità SSD PCIe Gen3 e Intel Optane.

La figura indica la posizione dell'unità SSD M.2 2280 e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 3. Unità SSD M.2 2280 senza staffa



Figura 4. Unità SSD M.2 2280 con relativa staffa

Procedura

- 1. Installazione dell'unità SSD M.2 2280 senza staffa:
 - a. Allineare la tacca sull'unità SSD con la linguetta sullo slot dell'unità stessa.
 - b. Far scorrere l'unità SSD M.2 2280 in un angolo del relativo slot sulla scheda di sistema.
 - c. Ricollocare la vite (M2x4) che fissa l'unità SSD M.2 2280 alla scheda di sistema.
- 2. Installazione dell'unità SSD M.2 2280 con staffa:
 - a. Allineare la tacca sull'unità SSD con la linguetta sullo slot dell'unità stessa.
 - b. Far scorrere l'unità SSD M.2 2280 in un angolo del relativo slot sulla scheda di sistema.

- c. Allineare i fori per le viti sulla staffa dell'unità SSD con quelli sulla scheda di sistema.
- d. Ricollocare le due viti (M2x3) che fissano la staffa dell'unità SSD alla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda microSD.
- 3. Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione dell'unità SSD M.2 2230

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

Informazioni su questa attività

(i) N.B.: È possibile consultare la seguente procedura per rimuovere l'unità SSD M.2 2230 dallo SLOT 1 e dallo SLOT 2.

(i) N.B.: SLOT1 supporta solo unità SSD PCIe Gen4 e non supporta Intel Optane.

(i) N.B.: SLOT2 supporta solo unità SSD PCIe Gen3 e Intel Optane.

Le seguenti immagini indicano la posizione dell'unità SSD M.2 2230 e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 5. Unità SSD M.2 2230 senza staffa



Figura 6. Unità SSD M.2 2230 con relativa staffa

Procedura

- 1. Rimozione dell'unità SSD M.2 2230 senza staffa:
 - a. Rimuovere la vite (M2x4) che fissa l'unità SSD M.2 2230 al relativo slot sulla scheda di sistema.
 - b. Far scivolare e rimuovere l'unità SSD M.2 2230 in diagonale dal relativo slot sulla scheda di sistema.
- 2. Rimozione dell'unità SSD M.2 2230 con staffa:
 - a. Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano la staffa dell'unità SSD alla scheda di sistema.
 - **b.** Rimuovere la staffa dell'unità SSD dal sistema.
 - **N.B.:** Se il cuscinetto termico situato sopra l'unità SSD viene staccato dalla staffa dell'unità SSD, farlo aderire nuovamente alla staffa dell'unità SSD.
 - c. Rimuovere la vite (M2x4) che fissa l'unità SSD M.2 2230 al relativo slot sulla scheda di sistema.
 - d. Far scivolare e rimuovere l'unità SSD M.2 2230 in diagonale dal relativo slot sulla scheda di sistema.

Rimozione del supporto dell'unità SSD M.2 2230

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

Informazioni su questa attività

La figura indica la posizione del supporto dell'unità SSD M.2 2230 e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Sollevare e rimuovere il supporto dell'unità SSD M. 2 2230 dal foro della vite sulla scheda di sistema.

Installazione del supporto dell'unità SSD M.2 2230

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura indica la posizione del supporto dell'unità SSD M.2 2230 e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

Procedura

Allineare e inserire il contenitore dell'unità SSD sulla scheda di sistema per collocare l'unità SSD M.2 2230.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda microSD.
- **3.** Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Installazione dell'unità SSD M.2 2230

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

(i) N.B.: È possibile fare riferimento alla seguente procedura per installare l'unità SSD M. 2 2230 negli SLOT 1 e 2.

(i) N.B.: SLOT1 supporta solo unità SSD PCIe Gen4 e non supporta Intel Optane.

(i) N.B.: SLOT2 supporta solo unità SSD PCle Gen3 e Intel Optane.

La figura indica la posizione dell'unità SSD M.2 2230 e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 7. Unità SSD M.2 2230 senza staffa



Figura 8. Unità SSD M.2 2230 con relativa staffa

Procedura

- 1. Installazione dell'unità SSD M.2 2230 senza staffa:
 - a. Allineare la tacca sull'unità SSD con la linguetta sullo slot dell'unità stessa.
 - b. Far scorrere l'unità SSD M.2 2230 in un angolo del relativo slot sulla scheda di sistema.
 - c. Ricollocare la vite (M2x4) che fissa l'unità SSD M.2 2230 alla scheda di sistema.
- 2. Installazione dell'unità SSD M.2 2230 con staffa:
 - a. Allineare la tacca sull'unità SSD con la linguetta sullo slot dell'unità stessa.
 - b. Far scorrere l'unità SSD M.2 2230 in un angolo del relativo slot sulla scheda di sistema.
 - c. Ricollocare la vite (M2x4) che fissa l'unità SSD alla scheda di sistema.
 - d. Allineare i fori per le viti sulla staffa dell'unità SSD con quelli sulla scheda di sistema.

e. Ricollocare le due viti (M2x3) che fissano la staffa dell'unità SSD alla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda microSD.
- 3. Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Moduli di memoria

Rimozione dei moduli di memoria

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione dei moduli di memoria e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Procedura

1. Tirare i fermagli di fissaggio da entrambi i lati del modulo di memoria finché quest'ultimo non si solleva.

2. Rimuovere il modulo di memoria dallo slot corrispondente.

(i) N.B.: Ripetere i passaggi 1 e 2 se sono presenti due moduli di memoria.

Installazione dei moduli di memoria

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del moduli di memoria e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare la tacca sul modulo di memoria con la linguetta sul relativo slot.
- 2. Far scorrere il modulo di memoria stabilmente all'interno dello slot da un'angolo e premerlo verso il basso finché non scatta in posizione.

(i) N.B.: Se non si sente lo scatto, rimuovere il modulo di memoria e reinstallarlo.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- **2.** Installare la scheda microSD.
- **3.** Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.
Batteria

Precauzioni per le batterie agli ioni di litio

∧ ATTENZIONE:

- Fare attenzione quando si manipolano le batterie agli ioni di litio.
- Scaricare completamente la batteria prima di rimuoverla. Scollegare l'adattatore per l'alimentazione CA dal sistema e azionare il computer esclusivamente con alimentazione a batteria: la batteria è completamente scarica quando il computer non si accende più quando si preme il pulsante di alimentazione.
- Non comprimere, far cadere, danneggiare o perforare la batteria con corpi estranei.
- Non esporre la batteria a temperature elevate né smontarne pacchi e celle.
- Non premere con forza sulla superficie della batteria.
- Non piegare la batteria.
- Non utilizzare strumenti di alcun tipo per fare leva sulla batteria.
- Assicurarsi che tutte le viti durante la manutenzione di questo prodotto non vengano perse o inserite in modo errato, per evitare perforazioni o danni accidentali alla batteria e ad altri componenti del sistema.
- Se una batteria rimane bloccata in un computer in seguito a un rigonfiamento, non tentare di estrarla, in quando
 perforare, piegare o comprimere una batteria agli ioni di litio può essere pericoloso. In tal caso, contattare il supporto
 tecnico Dell per assistenza. Vedere www.dell.com/contactdell.
- Acquistare sempre batterie autentiche da www.dell.com o partner e rivenditori Dell autorizzati.
- Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto. Per le linee guida su come gestire e sostituire le batterie agli ioni di litio rigonfie, consultare trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie.

Rimozione della batteria a 3 celle

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.

() N.B.: Se la batteria è stata disconnessa dalla scheda di sistema per la manutenzione, si verificherà un ritardo durante l'avvio del sistema in quanto il sistema verrà sottoposto alla reimpostazione della batteria dell'orologio in tempo reale.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della batteria a 3 celle e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





- 1. Scollegare il cavo della batteria dalla scheda di sistema (applicabile solo se non scollegato in precedenza).
- 2. Allentare le 3 viti di fissaggio che fissano la batteria al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Sollevare la batteria ed estrarla dal gruppo del poggiapolsi.

Rimozione del riempimento della batteria a 3 celle

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la batteria a 3 celle.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del riempimento della batteria a 3 celle e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





1



Procedura

- 1. Far scorrere il riempimento della batteria verso l'esterno per sbloccarlo dalle linguette della batteria.
- 2. Rimuovere il riempimento della batteria dalla batteria a 3 celle.

Installazione del riempimento della batteria a 3 celle

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del riempimento della batteria a 3 celle e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







- 1. Allineare i fori della linguetta sul riempimento della batteria alle linguette sulla batteria a 3 celle.
- 2. Far scorrere il riempimento della batteria nella batteria a 3 celle finché non si blocca in posizione.

Fasi successive

- 1. Installare la batteria a 3 celle.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda microSD.
- **4.** Installare la scheda SIM.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Installazione della batteria a 3 celle

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della batteria a 3 celle e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

(i) **N.B.:** Se la batteria è stata disconnessa dalla scheda di sistema per la manutenzione, si verificherà un ritardo durante l'avvio del sistema in quanto il sistema verrà sottoposto alla reimpostazione della batteria dell'orologio in tempo reale.







Procedura

- 1. Allineare i fori per le viti sulla batteria ai fori per le viti sul gruppo di supporto per i polsi.
- 2. Serrare le 3 viti di fissaggio che fissano la batteria al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Collegare il cavo della batteria al connettore sulla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda microSD.
- **3.** Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione della batteria a 4 celle

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.

4. Rimuovere il coperchio della base.

() N.B.: Se la batteria è stata disconnessa dalla scheda di sistema per la manutenzione, si verificherà un ritardo durante l'avvio del sistema in quanto il sistema verrà sottoposto alla reimpostazione della batteria dell'orologio in tempo reale.

Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione delle ventole altoparlanti e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Scollegare il cavo della batteria dalla scheda di sistema (applicabile solo se non scollegato in precedenza).
- 2. Allentare le 3 viti di fissaggio che fissano la batteria al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Sollevare la batteria ed estrarla dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione della batteria a 4 celle

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione della batteria a 4 celle e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

(i) **N.B.:** Se la batteria è stata disconnessa dalla scheda di sistema per la manutenzione, si verificherà un ritardo durante l'avvio del sistema in quanto il sistema verrà sottoposto alla reimpostazione della batteria dell'orologio in tempo reale.



Procedura

- 1. Allineare e posizionare la batteria nel relativo slot sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Serrare le 3 viti di fissaggio che fissano la batteria al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Collegare il cavo della batteria al relativo connettore sulla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda microSD.
- **3.** Installare la scheda SIM.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Cavo della batteria

Rimozione del cavo della batteria

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- () N.B.: Se la batteria è stata disconnessa dalla scheda di sistema per la manutenzione, si verificherà un ritardo durante l'avvio del sistema in quanto il sistema verrà sottoposto alla reimpostazione della batteria dell'orologio in tempo reale.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del cavo della batteria e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Procedura

- 1. Capovolgere la batteria e disinstradare il cavo della batteria dalle guide di instradamento sulla batteria.
- 2. Scollegare il cavo della batteria dal relativo connettore collocato sulla batteria.

3. Rimuovere il cavo della batteria per allontanarla dal computer.

Installazione del cavo della batteria

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del cavo della batteria e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





Procedura

- 1. Allineare e instradare il cavo della batteria attraverso le guide di instradamento sulla batteria.
- 2. Collegare il cavo della batteria al connettore sulla batteria.

Fasi successive

- 1. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda microSD.
- 4. Installare la scheda SIM.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Intelaiatura interna del gruppo

Rimozione dell'intelaiatura interna del gruppo

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione dell'intelaiatura interna del gruppo e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







- 1. Disinstradare i cavi dell'antenna dalle guide di instradamento sull'intelaiatura interna del gruppo.
- 2. Per i computer dotati di lettore di impronte digitali:
 - a. Rimuovere la vite (M2x4) che fissa la staffa del lettore di impronte digitali all'intelaiatura interna del gruppo.
 - b. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal connettore sulla scheda di sistema e disinstradare il cavo dell'altoparlante dalle guide di instradamento sull'intelaiatura interna del gruppo.
 - c. Rimuovere le 11 viti (M2x3) che fissano l'intelaiatura interna del gruppo alla scheda di sistema e al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Per i computer dotati solo di pulsante di accensione:
 - a. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal connettore sulla scheda di sistema e disinstradare il cavo dell'altoparlante dalle guide di instradamento sull'intelaiatura interna del gruppo.
 - b. Rimuovere le 12 viti (M2x3) che fissano l'intelaiatura interna del gruppo alla scheda di sistema e al gruppo del poggiapolsi.
- 4. Sollevare l'intelaiatura interna del gruppo dalla scheda di sistema e dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione dell'intelaiatura interna del gruppo

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione dell'intelaiatura interna del gruppo e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.









- 1. Allineare i fori delle viti sull'intelaiatura interna del gruppo con i fori delle viti sulla scheda di sistema e sul gruppo del poggiapolsi.
 - **N.B.:** Accertarsi che la linguetta nell'angolo superiore sinistro dell'intelaiatura interna del gruppo sia installata sotto la linguetta sul gruppo poggiapolsi.
- 2. Per i computer dotati di lettore di impronte digitali:
 - a. Ricollocare le 11 viti (M2x3) che fissano l'intelaiatura interna del gruppo alla scheda di sistema e al gruppo del poggiapolsi.
 - b. Posizionare la staffa dell'impronta digitale nel relativo slot sull'intelaiatura interna del gruppo.
 - c. Ricollocare la vite (M2x4) di fissaggio della staffa del lettore di impronte digitali all'intelaiatura interna.
- 3. Per i computer dotati solo di pulsante di accensione:
 - a. Ricollocare le 12 viti (M2x3) che fissano l'intelaiatura interna del gruppo alla scheda di sistema e al gruppo del poggiapolsi.
- 4. Instradare i cavi delle antenne nella guida di instradamento sull'intelaiatura interna del gruppo.
- 5. Instradare il cavo dell'altoparlante attraverso le guide di instradamento sull'intelaiatura interna del gruppo e connetterlo al connettore sulla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 2. Installare la scheda WWAN.
- 3. Installare la scheda WLAN.
- 4. Installare il coperchio della base.
- 5. Installare la scheda microSD.
- 6. Installare la scheda SIM.
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda LED

Rimozione della scheda LED

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 8. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda LED e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







- 1. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del lettore di smart card dal connettore sulla scheda figlia USH.
- 2. Rimuovere il cavo del lettore di smart card dalla scheda figlia USH.
- 3. Scollegare il cavo della scheda LED dal connettore sulla scheda di sistema e disinstradarlo.
- **4.** Rimuovere la vite (M2x3) che fissa la scheda LED al gruppo del poggiapolsi.
- 5. Sollevare la scheda LED e il cavo dal gruppo poggiapolsi.

Installazione della scheda LED

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda LED e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







- 1. Allineare il foro per la vite sulla scheda LED al relativo foro sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Ricollocare la vite (M2x3) che fissa la scheda LED al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Instradare il cavo della scheda LED e collegarlo al connettore sulla scheda di sistema.
- 4. Instradare il cavo del lettore di smart card sul gruppo del poggiapolsi.
- 5. Collegare il cavo del lettore di smart card al connettore sulla scheda figlia USH e chiudere il dispositivo.

Fasi successive

- 1. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 2. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 3. Installare la scheda WWAN.
- 4. Installare la scheda WLAN.
- 5. Installare il coperchio della base.
- 6. Installare la scheda microSD.
- 7. Installare la scheda SIM.
- 8. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Ventola di sistema

Rimozione della ventola di sistema

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.

Informazioni su questa attività

Le seguenti figure indicano la posizione della ventole di sistema e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

ATTENZIONE: Non danneggiare la spugna della ventola termica durante le procedure di ricollocamento. Se si danneggia la spugna si riduce l'efficacia della dispersione di calore.

- 1. Scollegare il cavo della ventola di sistema dal connettore sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano la ventola di sistema al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Estrarre la ventola e il relativo cavo dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione della ventola di sistema

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della ventola di sistema e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare i fori per le viti sulla ventola a quelli sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Ricollocare le due viti (M2x3) per fissare la ventola al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Collegare il cavo della ventola del sistema al connettore sulla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda microSD.
- **4.** Installare la scheda SIM.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Dissipatore di calore

Rimozione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica integrata)

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
 - ATTENZIONE: Il dissipatore di calore può surriscaldarsi durante il funzionamento normale. Fornire al dissipatore di calore tempo sufficiente per raffreddarsi prima di toccarlo.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del dissipatore di calore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





- 1. Rimuovere la vite (M2x3) che fissa il dissipatore di calore al gruppo del poggiapolsi.
- 2. Allentare le quattro viti di fissaggio che assicurano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 3. Sollevare il dissipatore di calore dalla scheda di sistema.

Installazione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica integrata)

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del dissipatore di calore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





Procedura

- 1. Allineare i fori della vite sul dissipatore di calore a quelli sulla scheda di sistema.
- 2. Serrare le quattro viti di fissaggio per fissare il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 3. Ricollocare la vite (M2x3) che fissa il dissipatore di calore al gruppo del poggiapolsi.

Fasi successive

- 1. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda microSD.
- 4. Installare la scheda SIM.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica dedicata)

Prerequisiti

1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.

() N.B.: Il dissipatore di calore può surriscaldarsi durante il funzionamento normale. Fornire al dissipatore di calore tempo sufficiente per raffreddarsi prima di toccarlo.

- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- **5.** Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del dissipatore di calore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- 1. Rimuovere la vite (M2x3) che fissa il dissipatore di calore al gruppo del poggiapolsi.
- 2. Allentare le sette viti di fissaggio che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- **3.** Sollevare il dissipatore di calore dalla scheda di sistema.

Installazione del dissipatore di calore (per computer forniti con scheda grafica dedicata)

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del dissipatore di calore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



- 1. Allineare i fori della vite sul dissipatore di calore a quelli sulla scheda di sistema.
- 2. Serrare le sette viti di fissaggio che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 3. Ricollocare la vite (M2x3) che fissa il dissipatore di calore al gruppo del poggiapolsi.

Fasi successive

- 1. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda microSD.
- **4.** Installare la scheda SIM.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Altoparlanti

Rimozione dell'altoparlante

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 6. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.

Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione dell'altoparlante e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Disinstradare il cavo dell'altoparlante dalle guide di instradamento sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Estrarre gli altoparlanti insieme con i cavi dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione dell'altoparlante

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione dell'altoparlante e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







Procedura

- 1. Allineare e posizionare gli altoparlanti sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Instradare il cavo dell'altoparlante nella guida di instradamento sul gruppo del poggiapolsi.

Fasi successive

- 1. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 2. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 3. Installare il coperchio della base.
- **4.** Installare la scheda microSD.
- 5. Installare la scheda SIM.
- 6. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda di sistema

Rimozione della scheda di sistema

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere l'unità SSD M.2 2280 o l'unità SSD M.2 2230.
- 6. Rimuovere il modulo di memoria.

- 7. Rimuovere la scheda WLAN.
- 8. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 9. Rimuovere il dissipatore di calore (integrato) o il dissipatore di calore (dedicato).
- **10.** Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 11. Rimuovere la ventola di sistema
- 12. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione della scheda di sistema e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- 1. Connettore del lettore di impronte digitali
- 3. Connettore del cavo della fotocamera/IR
- 5. Unità SSD nello slot SSD-1
- 7. Connettore del cavo della batteria
- 9. connettore della scheda LED
- 11. Unità SSD nello slot SSD-2
- 13. Connettore del cavo dell'altoparlante

- 2. connettore WLAN
- 4. Connettore del cavo eDP/display
- 6. Connettore del cavo del touchpad
- 8. Moduli di memoria
- 10. Connettore della scheda USH
- 12. Connettore WWAN









() N.B.: È possibile rimuovere e installare la scheda di sistema assieme al modulo termico collegato per conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore. Per fare ciò, i tecnici devono rimuovere le due viti M2x3 che fissano la ventola di sistema al poggiapolsi.

Procedura

- 1. Staccare il nastro adesivo e scollegare il cavo della scheda sensore EMR dal connettore sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano la staffa del cavo eDP alla scheda di sistema.
- 3. Sollevare la staffa del cavo eDP dal sistema.
- 4. Staccare il nastro che assicura il cavo del display alla scheda di sistema.
- 5. Scollegare il cavo del display dal connettore sulla scheda di sistema
- 6. Utilizzare la linguetta di estrazione per scollegare il cavo eDP dal connettore sulla scheda di sistema.
- 7. Rimuovere le tre viti (M2x4) che fissano la staffa della porta USB Type-C alla scheda di sistema.
- 8. Rimuovere la staffa USB Type-C dal computer.
- 9. Scollegare il cavo del lettore di impronte digitali dal connettore sulla scheda di sistema.
- 10. Sollevare il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della scheda USH dalla scheda di sistema.
- 11. Sollevare il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della scheda LED dalla scheda di sistema.
- 12. Sollevare il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del touchpad dalla scheda di sistema.
- 13. Estrarre la batteria a bottone dal gruppo del poggiapolsi e rimuoverla dalle guide di instradamento sul gruppo del poggiapolsi.
- 14. Rimuovere le 3 viti (M2x3) che fissano la scheda di sistema al gruppo del poggiapolsi.

- 15. Sollevare la scheda di sistema dal gruppo del poggiapolsi.
- 16. Girare la scheda di sistema e scollegare il cavo della batteria a bottone dal connettore sulla scheda di sistema.

Installazione della scheda di sistema

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda di sistema e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



- 1. Connettore del lettore di impronte digitali
- 3. Connettore del cavo della fotocamera/IR
- 5. Unità SSD nello slot SSD-1
- 7. Connettore del cavo della batteria
- 9. connettore della scheda LED
- 11. Unità SSD nello slot SSD-2
- 13. Connettore del cavo dell'altoparlante

- 2. connettore WLAN
- 4. Connettore del cavo eDP/display
- 6. Connettore del cavo del touchpad
- 8. Moduli di memoria
- 10. Connettore della scheda USH
- 12. Connettore WWAN













1. Girare la scheda di sistema e collegare il cavo della batteria a bottone al connettore sulla scheda di sistema.

- 2. Girare la scheda di sistema e farla scorrere in modo che il connettore USB Type-C sia rivolto in punta verso la sella del cardine e allineare i fori per le viti sulla scheda di sistema con i fori delle viti sul gruppo del poggiapolsi.
- 3. Allineare e collocare la staffa USB Type-C sulla scheda di sistema.
- 4. Ricollocare le tre viti (M2x4) che fissano la staffa USB Type-C alla scheda di sistema.
- 5. Ricollocare le 3 viti (M2x3) che fissano la scheda di sistema al gruppo del poggiapolsi.
- 6. Instradare il cavo della batteria a bottone attraverso la guida di instradamento sul gruppo del poggiapolsi e far aderire la batteria a bottone al gruppo del poggiapolsi.
- 7. Collegare il cavo della scheda USH alla scheda di sistema e chiudere il fermo per fissarlo alla scheda.
- 8. Collegare il cavo della scheda LED alla scheda di sistema e chiudere il fermo per fissarlo alla scheda.
- 9. Collegare il cavo del touchpad alla scheda di sistema e chiudere il fermo per fissarlo alla scheda.
- 10. Collegare il cavo del lettore di impronte digitali al connettore posizionato sulla scheda di sistema.
- 11. Collegare il cavo della scheda sensore sul connettore sulla scheda di sistema e far aderire il nastro per fissare il cavo alla scheda di sistema.
- 12. Instradare il cavo del display e il cavo eDP nelle guide di instradamento presenti sulla scheda di sistema.
- 13. Collegare il cavo eDP al connettore sulla scheda di sistema.
- 14. Collegare il cavo del display al connettore sulla scheda di sistema.
- 15. Far aderire il nastro che fissa il cavo del display alla scheda di sistema.
- 16. Allineare i fori della vite sulla staffa del cavo eDP a quelli sulla scheda di sistema.
- 17. Ricollocare le due viti (M2x3) che fissano la staffa del cavo eDP alla scheda di sistema.

Fasi successive

- 1. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 2. Installare la ventola di sistema.
- 3. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 4. Installare il dissipatore di calore (integrato) o il dissipatore di calore (dedicato).
- 5. Installare la scheda WWAN.
- 6. Installare la scheda WLAN.
- 7. Installare il modulo di memoria.
- 8. Installare l'unità SSD M.2 2280 o l'unità SSD M.2 2230.
- 9. Installare il coperchio della base.
- **10.** Installare la scheda microSD.
- 11. Installare la scheda SIM.
- 12. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda del pulsante di alimentazione

Rimozione della scheda del pulsante di accensione

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere l'unità SSD M.2 2280 o l'unità SSD M.2 2230.
- 6. Rimuovere il modulo di memoria.
- 7. Rimuovere la scheda WLAN.
- 8. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 9. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 10. Rimuovere la ventola di sistema
- **11.** Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.
- 12. Rimuovere la scheda di sistema.

(i) N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda del pulsante di alimentazione e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Rimuovere le due viti (M2x2) che fissano la scheda del pulsante di accensione al gruppo del supporto per i polsi.
- 2. Estrarre la scheda del pulsante di alimentazione dal gruppo poggiapolsi.

Installazione della scheda del pulsante di alimentazione

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda del pulsante di alimentazione e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







- 1. Allineare e posizionare la scheda del pulsante di alimentazione sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Rimontare le due viti (M2x2) che fissano la scheda del pulsante di accensione al gruppo del poggiapolsi.

Fasi successive

- 1. Installare la scheda di sistema.
 - () N.B.: La scheda di sistema può essere installata con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.
- 2. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 3. Installare la ventola di sistema.
- 4. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 5. Installare la scheda WWAN.
- 6. Installare la scheda WLAN.
- 7. Installare il modulo di memoria.
- 8. Installare l'unità SSD M.2 2280 o l'unità SSD M.2 2230.
- 9. Installare il coperchio della base.
- **10.** Installare la scheda microSD.
- 11. Installare la scheda SIM.
- 12. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Lettore di smart card

Rimozione del lettore di smart card

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 8. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.

(i) N.B.: Per i modelli con lettore di smart card, il lettore di smart card è preinstallato nel gruppo del poggiapolsi sostitutivo.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione del lettore di smart card e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- 1. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del lettore di smart card dal connettore sulla scheda USH.
- 2. Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano il lettore di smart card al gruppo poggiapolsi.
- 3. Sollevare il lettore di smart card dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione del lettore di smart card

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del lettore di smart card e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare e posizionare il lettore di smart card sul gruppo poggiapolsi.
- 2. Ricollocare le due viti (M2x3) che fissano il lettore di smart card al gruppo poggiapolsi.
- 3. Collegare il cavo del lettore di smart card al connettore sulla scheda USH.
Fasi successive

- 1. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 2. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 3. Installare la scheda WWAN.
- 4. Installare la scheda WLAN.
- 5. Installare il coperchio della base.
- 6. Installare la scheda microSD.
- 7. Installare la scheda SIM.
- 8. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Gruppo della tastiera

Rimozione del gruppo della tastiera

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 8. Rimuovere la ventola di sistema
- 9. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.
- 10. Rimuovere la scheda di sistema.

() N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

Informazioni su questa attività

Le immagini seguenti indicano la posizione del gruppo della tastiera e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- 1. Sollevare il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della retroilluminazione e il cavo della tastiera dai connettori sul touchpad.
- 2. Aprire i nastri in plastica sul gruppo tastiera per accedere alle viti del gruppo della tastiera.
- 3. Rimuovere le 26 viti (M2x2) che fissano il gruppo della tastiera al gruppo del poggiapolsi.
- 4. Rimuovere il gruppo della tastiera dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione del gruppo della tastiera

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della tastiera e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



- 1. Allineare e posizionare il gruppo della tastiera sul gruppo del poggiapolsi.
- 2. Ricollocare le 26 viti (M2x2) che fissano il gruppo della tastiera al gruppo del poggiapolsi.
- 3. Chiudere i nastri in plastica per coprire le viti del gruppo della tastiera.
- 4. Collegare il cavo della retroilluminazione e il cavo della tastiera al connettore sul touchpad.

Fasi successive

1. Installare la scheda di sistema.

() N.B.: La scheda di sistema può essere installata con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

- 2. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 3. Installare la ventola di sistema.
- 4. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 5. Installare la scheda WWAN.
- 6. Installare la scheda WLAN.
- 7. Installare il coperchio della base.
- 8. Installare la scheda microSD.
- 9. Installare la scheda SIM.
- 10. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Staffa per la tastiera

Rimozione della staffa della tastiera

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 8. Rimuovere la ventola di sistema
- 9. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.
- **10.** Rimuovere la scheda di sistema.

() N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

11. Rimuovere il gruppo della tastiera.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della staffa della tastiera e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Rimuovere le 11 viti (M2x2) che fissano la tastiera alla staffa della tastiera.
- 2. Rimuovere la tastiera dalla relativa staffa.

Installazione della staffa della tastiera

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della staffa della tastiera e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare e posizionare la tastiera sulla staffa della tastiera.
- 2. Ricollocare le 11 viti (M2x2) per fissare la tastiera alla staffa della tastiera.

Fasi successive

- 1. Installare il gruppo della tastiera.
- 2. Installare la scheda di sistema.
 - () N.B.: La scheda di sistema può essere installata con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.
- 3. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 4. Installare la ventola di sistema.
- 5. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 6. Installare la scheda WWAN.
- 7. Installare la scheda WLAN.
- 8. Installare il coperchio della base.
- 9. Installare la scheda microSD.
- **10.** Installare la scheda SIM.
- 11. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Gruppo del display

Rimozione del gruppo del display

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- **3.** Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del gruppo del display e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.









- 1. Disinstradare i cavi dell'antenna dai canali di instradamento.
- 2. Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano la staffa del cavo del display alla scheda di sistema.
- 3. Sollevare la staffa del cavo del display per allontanarla dal sistema.
- 4. Staccare il nastro che fissa il connettore del cavo della fotocamera IR alla scheda di sistema.
- 5. Scollegare il cavo della fotocamera IR dal connettore sulla scheda di sistema.

ATTENZIONE: Il cavo del display e il cavo della fotocamera IR fanno parte della stessa struttura composita del cavo. Per evitare di danneggiare i cavi e i connettori dei cavi sulla scheda di sistema, non applicare tensione su uno di questi cavi fino a quando tutti i cavi della serie non sono stati scollegati.

- 6. Utilizzare la linguetta di estrazione per scollegare il cavo del display dal connettore sulla scheda di sistema.
- 7. Rimuovere le sei viti (M2.5x5) che fissano le cerniere del display alla scheda di sistema.
- 8. Far scorrere il gruppo del poggiapolsi e tastiera per aprire le cerniera del display.
- 9. Rimuovere il gruppo del supporto per i polsi e tastiera dal gruppo del display.

Installazione del gruppo del display

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del gruppo del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







- 1. Collocare il gruppo del poggiapolsi e tastiera sul gruppo del display.
- 2. Chiudere la cerniera sinistra e destra del display e allineare i fori delle viti sulle cerniere a quelli sulla scheda di sistema.
- 3. Ricollocare le 6 viti (M2.5x5) che fissano le cerniere del display alla scheda di sistema.
- 4. Instradare il cavo del display e il cavo della fotocamera IR nelle guide di instradamento presenti sulla scheda di sistema.
- 5. Collegare il cavo della fotocamera IR al connettore sulla scheda di sistema.
- 6. Collegare il cavo del display al connettore sulla scheda di sistema.
- 7. Far aderire il nastro che fissa il cavo della fotocamera IR alla scheda di sistema.
- 8. Allineare i fori per le viti sulla staffa del cavo del display a quelli presenti sulla scheda di sistema.
- 9. Ricollocare le due viti M2x3 che fissano la staffa del cavo del display alla scheda di sistema.
- 10. Instradare i cavi dell'antenna nelle guide di instradamento.

Fasi successive

- 1. Installare la scheda WWAN.
- 2. Installare la scheda WLAN.
- 3. Installare il coperchio della base.
- **4.** Installare la scheda microSD.
- 5. Installare la scheda SIM.
- 6. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Frontalino del display

Rimozione del frontalino del display

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- **5.** Rimuovere il gruppo del display.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del frontalino del display e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- () N.B.: La cornice del display è aderente al pannello del display con un adesivo. Inserire uno spudger di plastica negli incavi accanto ai due cappucci delle cerniere per avviare il processo di sollevamento per sbloccare la cornice del display. Far leva sul bordo esterno della cornice del display finché non si separa dal coperchio del display.
- ATTENZIONE: Sollevare delicatamente e rimuovere la cornice del display per ridurre al minimo il rischio di danni al pannello del display.
- 1. Utilizzare un spudger di plastica per aprire facendo leva sui vani vicino alle cerniere sinistra e destra sul margine inferiore del frontalino del display.
- 2. Procedere lungo i bordi della cornice del display per sbloccarla dal coperchio posteriore del display.
- 3. Sollevare il frontalino del display e rimuoverla dal gruppo display.

Installazione del frontalino del display

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del frontalino del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



() N.B.: Quando si installa una cornice del display sostitutiva per i modelli forniti con una fotocamera, staccare delicatamente il pezzo di nastro utilizzato per fissare l'otturatore della fotocamera alla cornice del display sostitutiva.

ATTENZIONE: È necessario prestare particolare attenzione quando si stacca il nastro. Una rimozione brusca può rimuovere l'otturatore della fotocamera dalla cornice del display e danneggiare l'otturatore della fotocamera.

- 1. Allineare e posizionare la cornice del display sul gruppo display.
- 2. Far scattare delicatamente la cornice del display in posizione.

Fasi successive

- 1. Installare il gruppo del display.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda microSD.
- **4.** Installare la scheda SIM.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Pannello dello schermo

Rimozione del pannello del display

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.

Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del pannello del display e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







- (i) N.B.: Il pannello del display è fornito con le staffe del display come singolo componente di servizio. Non tirare il nastro SR (Stretch Release) e non separare le staffe dal pannello.
- 1. Rimuovere le quattro viti (M2.5x3.5) che fissano il pannello del display al coperchio posteriore del display.

(i) N.B.: Quando si rimuove il pannello del display, sganciare le linguette del pannello dal coperchio prima di capovolgerlo.

- 2. Sollevare e aprire il pannello del display per accedere al cavo del display.
- 3. Staccare il nastro conduttivo sul connettore del cavo del display.
- 4. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo dal connettore sul pannello del display.
- 5. Sollevare il pannello dello schermo estraendolo dal coperchio posteriore del display.

Installazione del pannello del display

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del gruppo del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





- 1. Collegare il cavo del display al connettore sul pannello del display e chiudere il dispositivo.
- 2. Far aderire il nastro adesivo che fissa il cavo del display al pannello.
- 3. Inserire le linguette del pannello del display negli slot sul coperchio del display.
- 4. Rimontare le quattro viti (M2.5x3.5) che fissano il pannello del display al coperchio posteriore.

Fasi successive

- 1. Installare il frontalino del display.
- 2. Installare il gruppo del display.
- 3. Installare il coperchio della base.
- **4.** Installare la scheda microSD.
- 5. Installare la scheda SIM.
- 6. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Cerniere del display

Rimozione delle cerniere del display

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.
- 7. Rimuovere il pannello del display.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione delle cerniere del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

1. Rimuovere la vite (M2.5x3.5) che fissa la cerniera destra al coperchio posteriore del display.

- 2. Sollevare e rimuovere la cerniera destra dal coperchio posteriore del display.
- 3. Rimuovere la vite (M2.5x3.5) che fissa la cerniera sinistra al coperchio posteriore del display.
- 4. Sollevare e rimuovere la cerniera sinistra dal coperchio posteriore del display.

Installazione delle cerniere del display

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione delle cerniere del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare il foro per la vite a quello sul coperchio posteriore del display.
- 2. Ricollocare la vite (M2.5x3.5) per fissare la cerniera sinistra al coperchio posteriore del display.
- 3. Allineare il foro della vite sulla cerniera destra con quello sul coperchio posteriore del display.
- 4. Ricollocare la vite (M2.5x3.5) per fissare la cerniera destra al coperchio posteriore del display.

Fasi successive

- 1. Installare il pannello del display.
- 2. Installare il frontalino del display.
- **3.** Installare il gruppo del display.
- 4. Installare il coperchio della base.
- 5. Installare la scheda microSD.
- 6. Installare la scheda SIM.
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Modulo del microfono/della fotocamera

Rimozione del modulo fotocamera/microfono

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.
- 7. Rimuovere il pannello del display.
- 8. Rimuovere le cerniere del display.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del modulo della fotocamera/microfono e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Staccare i due nastri conduttivi che fissano il modulo fotocamera/microfono in posizione.
- 2. Scollegare il cavo della fotocamera/microfono dal connettore presente sul modulo.
- 3. Sollevare con cura il modulo della fotocamera/microfono dal coperchio posteriore del display.

Installazione del modulo del microfono della fotocamera

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del modulo del microfono della fotocamera e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Procedura

- 1. Allineare e posizionare il modulo della fotocamera/del microfono nello slot sul coperchio posteriore del display.
- 2. Collegare il cavo della fotocamera/microfono al connettore sul modulo della fotocamera/microfono.

Fasi successive

- 1. Installare le cerniere del display.
- 2. Installare il pannello del display.
- 3. Installare il frontalino del display.
- 4. Installare il gruppo del display.
- 5. Installare il coperchio della base.
- 6. Installare la scheda microSD.
- 7. Installare la scheda SIM.
- 8. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del modulo della fotocamera a infrarossi

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.
- 7. Rimuovere il pannello del display.
- 8. Rimuovere le cerniere del display.

Informazioni su questa attività

Le seguenti figure indicano la posizione del modulo della fotocamera a infrarossi e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

- 1. Staccare i due nastri conduttivi che fissano il modulo fotocamera/microfono in posizione.
- 2. Scollegare il cavo della fotocamera/microfono dal connettore presente sul modulo.
- 3. Sollevare con cura il modulo della fotocamera/microfono dal coperchio posteriore del display.

Installazione del modulo della fotocamera a infrarossi

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del modulo della fotocamera a infrarossi e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





- 1. Allineare e posizionare il modulo della fotocamera a infrarossi nello slot sul coperchio posteriore del display.
- 2. Collegare il cavo della fotocamera a infrarossi al connettore sul modulo della fotocamera a infrarossi.

Fasi successive

- 1. Installare le cerniere del display.
- 2. Installare il pannello del display.
- **3.** Installare il frontalino del display.
- 4. Installare il gruppo del display.
- 5. Installare il coperchio della base.
- 6. Installare la scheda microSD.
- 7. Installare la scheda SIM.
- 8. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Cavo eDP/display

Rimozione del cavo eDP

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.
- 7. Rimuovere il pannello del display.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del cavo eDP e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



- 1. Scollegare il cavo eDP dal connettore sul modulo della fotocamera.
- 2. Staccare il nastro conduttivo e disinstradare il cavo eDP dal nastro e rimuovere il cavo eDP dal coperchio posteriore del display.

Installazione del cavo eDP

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del cavo eDP e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





- 1. Collegare il cavo eDP al connettore sul modulo della videocamera.
- 2. Fissare il cavo eDP al coperchio posteriore del display.
- 3. Far aderire il nastro e instradare il cavo eDP verso il coperchio posteriore del display.

Fasi successive

- 1. Installare il pannello del display.
- 2. Installare il frontalino del display.
- 3. Installare il gruppo del display.
- 4. Installare il coperchio della base.
- 5. Installare la scheda microSD.
- 6. Installare la scheda SIM.
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda del sensore

Rimozione della scheda sensore

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.

- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- **5.** Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.
- 7. Rimuovere il pannello del display.

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda del sensore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Procedura

- 1. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del display dal relativo connettore sulla scheda sensore.
- 2. Sollevare delicatamente la scheda sensore dal coperchio posteriore del display.

Installazione della scheda sensore

Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda del sensore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





- 1. Allineare e posizionare la scheda del sensore sul coperchio posteriore del display.
- 2. Collegare il cavo del display al connettore sulla scheda sensore e chiudere il dispositivo.

Fasi successive

- 1. Installare il pannello del display.
- 2. Installare il frontalino del display.
- 3. Installare il gruppo del display.
- 4. Installare il coperchio della base.
- 5. Installare la scheda microSD.
- 6. Installare la scheda SIM.
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Coperchio posteriore del display

Rimozione del coperchio posteriore del display

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere il gruppo del display.
- 6. Rimuovere il frontalino del display.
- 7. Rimuovere il pannello del display.
- 8. Rimuovere le cerniere del display.
- 9. Rimuovere il modulo fotocamera/microfono.
- 10. Rimuovere il cavo eDP.
- 11. Rimuovere la scheda sensore.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del coperchio posteriore del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Dopo aver eseguito i passaggi descritti nei prerequisiti, rimane il coperchio posteriore del display.

Installazione del coperchio posteriore del display

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del coperchio posteriore del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Collocare il coperchio posteriore del display su una superficie piana.

Fasi successive

- 1. Installare la scheda sensore.
- 2. Installare il cavo eDP/display.
- 3. Installare il modulo del microfono della fotocamera.
- 4. Installare le cerniere del display.
- 5. Installare il pannello del display.
- 6. Installare il frontalino del display.
- 7. Installare il gruppo del display.
- 8. Installare il coperchio della base.
- 9. Installare la scheda microSD.
- 10. Installare la scheda SIM.
- 11. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Riempimento dello slot scheda SIM fittizia

Rimozione del riempimento dello slot per schede SIM fittizie

Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 8. Rimuovere la ventola di sistema
- 9. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.
- 10. Rimuovere la scheda di sistema.

() N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

- 11. Rimuovere il lettore di smart card.
- 12. Rimuovere il gruppo della tastiera.
- 13. Rimuovere il gruppo del display.

Informazioni su questa attività

() N.B.: Per i modelli forniti solo con antenna WLAN, il riempimento slot per la scheda SIM fittizia è un componente di manutenzione separato e non è incluso con il poggiapolsi di ricambio. Di conseguenza, il riempimento dello slot per schede SIM fittizie deve essere rimosso e reinstallato durante il ricollocamento del gruppo del poggiapolsi.

L'immagine seguente indica il riempimento dello slot per schede SIM fittizie e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione del riempimento.



Procedura

- 1. Spingere il riempimento dello slot per la scheda SIM fittizia dal lato superiore del gruppo del poggiapolsi.
- 2. Sollevare delicatamente il riempimento dello slot per schede SIM fittizie dal gruppo del poggiapolsi.

Installazione del riempimento dello slot per la scheda SIM fittizia

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

L'immagine riportata di seguito indica la posizione del riempimento dello slot per schede SIM fittizie e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione del riempimento dello slot della scheda SIM fittizia.



1. Collocare il riempimento dello slot della scheda SIM fittizia nel relativo alloggiamento sul poggiapolsi.

(i) N.B.: Accertarsi che il riempimento dello slot per schede SIM fittizia sia allineato con le nervature sul gruppo del poggiapolsi.

2. Premere il riempimento dell'alloggiamento della scheda SIM fittizia fino a quando non scatta in posizione e accertarsi che si adatti saldamente nello slot della scheda SIM.

Fasi successive

- 1. Installare il gruppo del display.
- 2. Installare il gruppo della tastiera.
- 3. Installare il lettore di smart card.
- 4. Installare la scheda di sistema.
 - () N.B.: La scheda di sistema può essere installata con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.
- 5. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 6. Installare la ventola di sistema.
- 7. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 8. Installare la scheda WWAN.
- 9. Installare la scheda WLAN.
- 10. Installare il coperchio della base.
- 11. Installare la scheda microSD.
- 12. Installare la scheda SIM.
- 13. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Gruppo del poggiapolsi

Rimozione del gruppo del poggiapolsi

Prerequisiti

1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.

- 2. Rimuovere la scheda SIM.
- 3. Rimuovere la scheda microSD.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WLAN.
- 6. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 7. Rimuovere la batteria a 3 celle o a 4 celle.
- 8. Rimuovere la ventola di sistema
- 9. Rimuovere l'intelaiatura interna del gruppo.
- 10. Rimuovere la scheda di sistema.
 - () N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.
- **11.** Rimuovere il lettore di smart card.
- 12. Rimuovere il gruppo della tastiera.
- **13.** Rimuovere il gruppo del display.
- 14. Rimuovere il riempimento dello slot per schede SIM fittizie (solo per la configurazione non WWAN).

(i) N.B.: Per i modelli con lettore di smart card, il lettore di smart card è preinstallato nel gruppo del poggiapolsi sostitutivo.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del gruppo del poggiapolsi e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Procedura

Dopo aver eseguito i passaggi descritti nei prerequisiti, rimane il gruppo del poggiapolsi.

Installazione del gruppo del poggiapolsi

Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del gruppo del poggiapolsi e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Collocare il gruppo del poggiapolsi su una superficie piana.

Fasi successive

- 1. Installare il riempimento dello slot per schede SIM fittizie (per la configurazione non WWAN).
- 2. Installare il gruppo del display.
- 3. Installare il gruppo della tastiera.
- 4. Installare il lettore di smart card.
- 5. Installare la scheda di sistema.
- 6. Installare l'intelaiatura interna del gruppo.
- 7. Installare la ventola di sistema.

() N.B.: La scheda di sistema può essere installata con il dissipatore di calore collegato per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

- 8. Installare la batteria a 3 celle o la batteria a 4 celle.
- 9. Installare la scheda WWAN.
- 10. Installare la scheda WLAN.
- 11. Installare il coperchio della base.
- 12. Installare la scheda microSD.
- 13. Installare la scheda SIM.
- 14. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Driver e download

Durante la risoluzione dei problemi, il download o l'installazione dei driver, si consiglia di leggere gli articoli della knowledge base Dell e le domande frequenti su driver e download 000123347.

Configurazione del BIOS

ATTENZIONE: A meno che non si sia utenti esperti, non cambiare le impostazioni nel programma di configurazione del BIOS. Alcune modifiche possono compromettere il funzionamento del computer.

(i) N.B.: A seconda del computer e dei dispositivi installati, gli elementi elencati in questa sezione potrebbero essere visualizzati o meno.

N.B.: Prima di modificare il programma di installazione del BIOS, annotare le informazioni sulla relativa schermata per riferimento futuro.

Utilizzare il programma di configurazione del BIOS per i seguenti scopi:

- Trovare le informazioni sull'hardware installato sul computer, come la quantità di RAM e le dimensioni del disco rigido.
- Modificare le informazioni di configurazione del sistema.
- Impostare o modificare un'opzione selezionabile dall'utente, ad esempio la password utente, il tipo di disco rigido installato, abilitare o
 disabilitare le periferiche di base.

Panoramica sul BIOS

Il BIOS gestisce il flusso di dati tra il sistema operativo del computer e i dispositivi collegati, ad esempio dischi rigidi, schede video, tastiera, mouse e stampante.

Accesso al programma di installazione del BIOS

Informazioni su questa attività

Accendere (o riavviare) il computer e premere immediatamente F2.

Tasti di navigazione

() N.B.: Per la maggior parte delle opzioni di configurazione del sistema, le modifiche effettuate sono registrate ma non hanno effetto fino al riavvio del computer.

Tabella 4. Tasti di navigazione

| Tasti | Navigazione |
|-------------------|--|
| Freccia SU | Consente di tornare al campo precedente. |
| Freccia GIÙ | Consente di passare al campo successivo. |
| Invio | Permette di selezionare un valore nel campo prescelto (se applicabile) o di seguire il link nel campo. |
| BARRA SPAZIATRICE | Espande o riduce un elenco a discesa, se applicabile. |
| Scheda | Porta all'area successiva. () N.B.: Solo per browser con grafica normale. |
| Esc | Passare alla pagina precedente finché non viene visualizzata la schermata principale. Premendo ESC nella schermata principale viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera salvare le modifiche prima di riavviare il sistema. |

Menu di avvio provvisorio

Per entrare nel Menu di avvio provvisorio, accendere il computer, quindi premere immediatamente F12.

(i) N.B.: Si consiglia di arrestare il computer se è acceso.

Il menu di avvio temporaneo visualizza i dispositivi da cui è possibile procedere all'avvio, inclusa l'opzione di diagnostica. Le opzioni di avvio sono:

- Unità estraibile (se disponibile)
- Unità STXXXX (se disponibile)

(i) N.B.: XXX denota il numero dell'unità SATA.

- Unità ottica (se disponibile)
- Disco rigido SATA (se disponibile)
- Diagnostica

Il display della sequenza di avvio mostra inoltre le opzioni per l'accesso al display della configurazione del sistema.

Opzioni di configurazione di sistema

(i) N.B.: A seconda del computer e dei dispositivi installati, gli elementi elencati in questa sezione potrebbero non essere disponibili.

Tabella 5. Opzioni di installazione del sistema - Menu System information (Informazioni di sistema)

| Panoramica | |
|---------------------------|---|
| Precision 3560 | |
| BIOS Version | Visualizza il numero di versione del BIOS. |
| Codice di matricola | Visualizza il codice di matricola del computer. |
| Codice asset | Visualizza il codice asset del computer. |
| Manufacture Date | Visualizza la data di produzione del computer. |
| Ownership Date | Visualizza la data di proprietà del computer. |
| Codice di servizio rapido | Visualizza il codice di servizio rapido del computer. |
| Ownership Tag | Visualizza il tag di proprietà del computer. |
| Signed Firmware Update | Visualizza se Signed Firmware Update è abilitato sul computer. |
| Battery Information | |
| Principale | Visualizza che la batteria è primaria. |
| Livello della batteria | Mostra il livello della batteria del computer. |
| Stato della batteria | Mostra lo stato della batteria del computer. |
| Istituzioni sanitarie | Mostra l'integrità della batteria del computer. |
| Adattatore CA | Visualizza se l'adattatore CA è connesso. |
| Processor Information | |
| Tipo di processore | Visualizza il tipo di processore. |
| Velocità di clock massima | Visualizza la velocità di clock massima del processore. |
| Velocità di clock minima | Visualizza la velocità di clock minima del processore. |
| Velocità di clock attuale | Visualizza la velocità di clock attuale del processore. |
| Numero di core | Visualizza il numero di core sul processore. |
| Processor ID | Visualizza il codice di identificazione del processore. |
| Processor L2 Cache | Visualizza le dimensioni della memoria cache del processore L2. |
| | |
Tabella 5. Opzioni di installazione del sistema - Menu System information (Informazioni di sistema) (continua)

| Panoramica | |
|--|---|
| Processor L3 Cache | Visualizza le dimensioni della memoria cache del processore L3. |
| Microcode Version (versione del microcodice) | Visualizza la versione del microcodice. |
| Intel Hyper-Threading Capable | Visualizza se il processore supporta la tecnologia Hyper-Threading (HT). |
| 64-Bit Technology | Visualizza se viene utilizzata una tecnologia a 64 bit. |
| Memory Information | |
| Memory Installed | Visualizza la memoria del computer totale installata. |
| Memory Available | Visualizza la memoria totale disponibile del computer. |
| Memory Speed | Visualizza la velocità di memoria. |
| Memory Channel Mode | Visualizza la modalità a canale singolo o doppio. |
| Memory Technology | Visualizza la tecnologia utilizzata per la memoria. |
| DIMM_SLOT B | Visualizza le dimensioni della memoria DIMM B. |
| DIMM_SLOT A | Visualizza le dimensioni della memoria DIMM A. |
| Devices Information | |
| Panel Type | Visualizza il tipo di pannello del computer. |
| Controller video | Visualizza la tipologia di controller video utilizzato sul computer. |
| Video Memory | Visualizza le informazioni sulla memoria video del computer. |
| Wi-Fi Device | Visualizza le informazioni sul dispositivo senza fili del computer. |
| Native Resolution | Visualizza la risoluzione nativa del computer. |
| Video BIOS Version | Visualizza la versione del BIOS video utilizzato sul computer. |
| Controller audio | Visualizza le informazioni sul controller audio del computer. |
| Bluetooth Device | Visualizza le informazioni sul dispositivo Bluetooth del computer. |
| LOM MAC Address | Visualizza l'indirizzo MAC della LOM (LAN on Motherboard, LAN su scheda madre) del computer. |
| Pass Through MAC Address | Visualizza l'indirizzo MAC passthrough del computer. |
| Cellular Device | Visualizza le informazioni sullla SSD PCIe M.2 del computer. |
| | |

Tabella 6. Opzioni di configurazione di sistema - Opzioni Boot Configuration

| Boot Configuration | |
|-------------------------------|--|
| Sequenza di avvio | |
| Boot Mode | Visualizza le modalità di avvio. |
| Sequenza di avvio | Visualizza la sequenza di avvio. |
| Secure Digital (SD) Card Boot | Abilita o disabilita l'avvio in modalità read-only della scheda SD. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Secure Digital (SD) Card Boot è disabilitata. |
| Secure Boot | |
| Enable Secure Boot | Abilita o disabilita la funzione di avvio protetto. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Secure Boot Mode | Abilita o disabilita per modificare le opzioni della modalità di avvio protetto. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Deployed Mode è abilitata. |
| Expert Key Management | |

Tabella 6. Opzioni di configurazione di sistema - Opzioni Boot Configuration (continua)

| Boot Configuration | |
|----------------------------|---|
| Enable Custom Mode | Abilita o disabilita la modalità personalizzata. |
| | Custom mode: disabilitata per opzione predefinita. |
| Custom Mode Key Management | Consente di selezionare i valori personalizzati per le attività di gestione principali per esperti. |

Tabella 7. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Integrated Devices

| Dispositivi integrati | |
|--|---|
| Date/Time | Mostra la data corrente nel formato MM/GG/AAAA e l'ora corrente nel formato HH:MM:SS AM/PM. |
| Fotocamera | Abilita o disabilita la fotocamera. |
| | L'opzione Enable Camera è selezionata per impostazione predefinita. |
| Audio | |
| Enable Audio (Abilita audio) | Abilita o disabilita il controller audio integrato. |
| | Impostazione predefinita: sono abilitate tutte le opzioni. |
| USB/Thunderbolt Configuration | • Abilita o disabilita l'avvio da un dispositivo di archiviazione di massa USB collegato alla porta USB esterna. |
| | Enable External USB Ports: abilitata per impostazione predefinita. |
| | Abilita o disabilita l'avvio da un dispositivo di storage di massa USB, ad esempio un disco rigido esterno, un'unità ottica o un'unità USB. |
| | Enable USB Boot Support: abilitata per impostazione predefinita |
| Abilita supporto di avvio Thunderbolt | Abilita o disabilita le porte e le schede associate. |
| | Enable Thunderbolt Technology Support: abilitata per impostazione predefinita |
| Enable Thunderbolt Boot Support (Abilita supporto di avvio Thunderbolt) | Abilita o disabilita la periferica dell'adattatore Thunderbolt e i dispositivi USB collegati all'adattatore per l'uso durante il preavvio del BIOS. |
| | Enable Thunderbolt Boot Support: abilitata per impostazione predefinita |
| Abilita o disabilita i moduli di preavvio Thunderbolt (e PCIe dietro TBT) | Abilita o disabilita i dispositivi PCIe connessi tramite un adattatore Thunderbolt per eseguire PCIe UEFI Option ROM (se presente) durante la fase di preavvio. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Enable Thunderbolt (and PCIe behind TBT) pre-boot modules è disattivata. |
| Disabilitare il tunneling PCIE USB4 | Disabilitare l'opzione tunneling PCIE USB4. |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| Video/Power only on Type-C Ports | Abilita o dsabilita la funzionalità della porta Type-C su video o solo alimentazione. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Video/Power only on Type-C Ports è disattivata. |
| Type-C Dock Override | Consente di utilizzare il Dell Dock Type-C connesso per fornire il flusso di dati con porte USB esterne disabilitate. Quando è abilitato Type-C Dock Override, il sottomenu video/audio/LAN è attivato. |
| | Type-C Dock Override: abilitata per impostazione predefinita |
| Video | Abilita o disabilita l'utilizzo di video sulle porte esterne di Dell Dock. |
| | Video: disabilitata per impostazione predefinita. |
| Audio | Abilita o disabilita l'utilizzo di audio sulle porte esterne di Dell Dock. |
| | Audio è abilitata per impostazione predefinita. |

Tabella 7. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Integrated Devices (continua)

| Dispositivi integrati | |
|--|---|
| Lan | Abilita o disabilita l'utilizzo di LAN sulle porte esterne di Dell Dock. |
| | Lan è abilitata per impostazione predefinita. |
| Miscellaneous Devices | Attiva o disattiva il lettore di impronte digitali. |
| | Enable Fingerprint Reader Device: abilitata per impostazione predefinita. |
| Unobtrusive Mode | |
| Enable Unobtrusive Mode (Abilita modalità discreta) | Abilita o disabilita tutta l'illuminazione e l'audio del computer. |
| | Enable Unobtrusive Mode: disabilitata per impostazione predefinita |

Tabella 8. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Storage

| Storage | |
|--|--|
| SMART Reporting | |
| Enable SMART Reporting | Abilita o disabilita la tecnologia SMART (Self-Monitoring , Analysis, and Reporting Technology) durante l'avvio del computer. |
| | L'opzione Enable SMART Reporting è disabilitata per impostazione predefinita. |
| Informazioni sull'unità | |
| M.2 PCIe SSD-1 | |
| Тіро | Visualizza le informazioni sul tipo SSD-1 PCIe M.2 del computer. |
| Periferica | Visualizza le informazioni sul dispositivo SSD-1 PCIe M.2 del computer. |
| M.2 PCIe SSD-2 | |
| Тіро | Visualizza le informazioni sul tipo SSD-2 PCle M.2 del computer. |
| Periferica | Visualizza le informazioni sul dispositivo SSD-2 PCle M.2 del computer. |
| Abilita MediaCard | |
| Scheda SD (Secure Digital) | Abilita o disabilita la scheda SD. |
| | Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Secure Digital (SD) Card. |
| Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (Modalità sola lettura scheda SD) | Abilita o disabilita la modalità read-only della scheda SD. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode è disabilitata. |

Tabella 9. Opzioni di installazione del sistema - Menu Display

| Display | | |
|---|--|--|
| Display Brightness | | |
| Luminosità con alimentazione a batteria | Imposta la luminosità dello schermo quando Il computer viene alimentato a batteria. | |
| Luminosità con alimentazione CA | Imposta la luminosità dello schermo quando il computer viene alimentato con l'alimentazione CA. | |
| Full Screen logo | Abilita o disabilita il logo a schermo intero | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata. | |

Tabella 10. Opzioni di installazione del sistema - Menu Connection

Connessione

Network Controller Configuration

Tabella 10. Opzioni di installazione del sistema - Menu Connection (continua)

| Connessione | |
|--|--|
| NIC integrata | Controlla il controller LAN integrato. |
| | Enabled with PXE: abilitata per impostazione predefinita. |
| Enable UEFI Network Stack | Abilita o disabilita lo stack di rete UEFI. |
| | Per impostazione predefinita, le opzioni Enable UEFI Network Stack e Enabled w/PXE sono abilitate. |
| Wireless Device Enable | |
| WWAN/GPS | Abilita o disabilita dispositivi interni WWAN/GPS |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Modalità bus WWAN | Impostare il tipo di interfaccia della scheda wireless Wan (WWAN). |
| | Bus Mode PCIe: abilitata per impostazione predefinita |
| WLAN | Abilita o disabilita dispositivi interni WLAN. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Bluetooth | Abilita o disabilita dispositivi interni Bluetooth. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Smart card senza contatto/NFC. | Abilita o disabilita il dispositivo smart card senza contatto interno/NFC |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Enable UEFI Network Stack | Abilita o disabilita lo stack di rete UEFI e controlla il controller LAN integrato. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Enable UEFI Network Stack è abilitata. |
| Wireless Radio Control | |
| Control WLAN radio (Controlla radio WLAN) | Permette il rilevamento della connessione del computer a una rete cablata e disabilita di conseguenza le connessioni senza fili selezionate (WLAN). |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| Control WWAN radio (Controlla radio WWAN) | Permette il rilevamento della connessione del computer a una rete cablata e disabilita di conseguenza le connessioni senza fili selezionate (WWAN) |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| HTTPs Boot Feature | |
| Avvio HTTPs | Abilita o disabilita la funzione di avvio HTTPs. |
| | HTTPs Boot: abilitata per impostazione predefinita. |
| HTTPs Boot Mode | Con la modalità automatica, l'avvio HTTPs estrae l'URL di avvio dal DHCP. Con la modalità manuale, l'avvio HTTPs legge l'URL di avvio dai dati forniti dall'utente. |
| | Auto Mode: abilitata per impostazione predefinita. |

Tabella 11. Opzioni di installazione del sistema - Menu Power

| Alimentazione | |
|-------------------------------|---|
| Configurazione della batteria | Consente al computer di funzionare a batteria durante le ore di picco di utilizzo dell'alimentazione. Utilizzare le tabelle Custom Charge Start e Custom Charge Stop per impedire l'utilizzo dell'alimentazione CA in periodi specificati di ogni giorno. |
| | Adaptive: abilitata per impostazione predefinita. |
| Configurazione avanzata | |

Tabella 11. Opzioni di installazione del sistema - Menu Power (continua)

| Alimentazione | |
|--|--|
| Enable Advanced Battery Charge Configuration (Abilita la configurazione di ricarica avanzata della batteria) | Abilitare o disabilitare la configurazione avanzata di ricarica della batteria. |
| | Enable Advanced Battery Charge Configuration: disabilitata per impostazione predefinita. |
| Peak Shift | Consente al computer di funzionare a batteria durante le ore di picco di utilizzo dell'alimentazione. |
| | Enable Peak Shift: abilitata per impostazione predefinita |
| Enable Peak Shift (Abilita slittamento del picco) | |
| USB PowerShare | |
| Enable USB PowerShare | Attiva o disattiva la funzione USB PowerShare. |
| | Enable USB PowerShare: disabilitata per impostazione predefinita |
| Gestione termica | Abilita le ventole di raffreddamento e la gestione termica del processore per regolare le prestazioni del computer, il rumore e la temperatura. |
| | Optimized: abilitata per impostazione predefinita. |
| USB Wake Support | |
| Wake on Dell USB-C Dock | Quando abilitata, consente la connessione di un Dock Dell USB-C per riattivare il computer dalla modalità standby. |
| | Wake on Dell USB-C Dock : abilitata per impostazione predefinita. |
| Block Sleep | Questa opzione consente di bloccare l'ingresso in modalità di sospensione (S3) nel sistema operativo. |
| | Block Sleep: disabilitata per impostazione predefinita. |
| Lid Switch | Attiva o disattiva lo switch del coperchio. |
| | Lid Switch: abilitata per impostazione predefinita. |
| Intel Speed Shift Technology | Attiva o disattiva il supporto alla tecnologia Intel Speed Shift. |
| | Intel Speed Shift Technology: abilitata per impostazione predefinita. |
| Long Life Cycle Primary Battery | Normal Battery: abilitata per impostazione predefinita. |

Tabella 12. Opzioni di installazione del sistema - Menu Sicurezza

| Sicurezza | |
|---------------------------|---|
| TPM 2.0 Security | |
| TPM 2.0 Security attivata | Abilita o disabilita le opzioni di sicurezza TPM 2.0. |
| | TPM 2.0 Security On: abilitata per impostazione predefinita. |
| Abilita attestazione | Questa opzione consente di controllare se il Trusted Platform Module (TPM) Endorsement Hierarchy è visibile al sistema operativo. |
| | Attestation Enable: abilitata per impostazione predefinita. |
| Abilita Tasto storage | Questa opzione consente di controllare se il Trusted Platform Module (TPM) Storage Hierarchy è visibile al sistema operativo. |
| | Key Storage Enable: abilitata per impostazione predefinita |
| SHA-256 | Abilita o disabilita il BIOS e il TPM per utilizzare l'algoritmo hash SHA-256 per estendere le misurazioni nel TPM PCRs durante l'avvio del BIOS. |
| | SHA-256 è abilitata per impostazione predefinita. |

Tabella 12. Opzioni di installazione del sistema - Menu Sicurezza (continua)

| Sicurezza | |
|-------------------------------|--|
| Clear | Consente di cancellare le informazioni del proprietario TPM, e riporta il TPM allo stato predefinito. |
| | Clear: disabilitata per impostazione predefinita. |
| PPI ByPass for Clear Commands | Controlla la PPI (Physical Presence Interface) di TPM. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione PPI ByPass for clear Commands è disattivata. |
| Intel Total Memory Encryption | |
| Total Memory Encryption | Abilita o disabilita la protezione della memoria dagli attacchi fisici, tra cui Freeze Spray, analisi DDR per leggere i cicli e altri. |
| | Total Memory Encryption: disabilitata per impostazione predefinita. |
| Chassis intrusion | Controlla la funzione antintrusione dello chassis. |
| | On-Silent : abilitata per impostazione predefinita |
| SMM Security Mitigation | Abilita o disabilita la mitigazione della sicurezza SMM. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Data Wipe on Next Boot | |
| Start Data Wipe | Attiva o disattiva la cancellazione dei dati al successivo avvio. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Absolute | Attiva, disattiva o disattiva permanentemente l'interfaccia del modulo BIOS del Absolute Persistence Module Service opzionale di Absolute Software. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| UEFI Boot Path Security | Controlla se il computer debba richiedere all'utente di immettere la password di amministratore (se impostata) all'avvio di un UEFI dal menu F12. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Always, Except Internal HDD è abilitata. |

Tabella 13. Opzioni di installazione del sistema - Menu Password

| | Password | |
|---|------------------------|---|
| Γ | Admin Password | Imposta, modifica o elimina la password amministratore. |
| | System Password | Imposta, modifica o elimina la password del computer. |
| | NVMe SSD0 | Imposta, modifica o elimina la password SSD0 NVMe. |
| | Password Configuration | |
| | Upper Case Letter | Se questa opzione è abilitata, la password deve contenere almeno una lettera maiuscola. |
| | | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| | Lower Case Letter | Se questa opzione è abilitata, la password deve contenere almeno una lettera minuscola. |
| | | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| | Digit | La password deve contenere almeno una cifra. |
| | | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| | Special Character | Se questa opzione è abilitata, la password deve contenere almeno un carattere speciale. |
| | | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| | | |

Г

Tabella 13. Opzioni di installazione del sistema - Menu Password (continua)

| Password | |
|--|--|
| Minimum Characters | Specifica il numero minimo di caratteri consentiti per la password. |
| Password Bypass | Quando l'opzione è attivata, vengono sempre richieste le password del computer e del disco rigido all'accensione dallo stato Spento. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Disabled è abilitata. |
| Password Changes | |
| Enable Non-Admin Password Changes | Consente o impedisce all'utente a modificare la password del computer e del disco rigido senza la necessità di password per l'amministratore. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Admin Setup Lockout | |
| Enable Admin Setup Lockout (Attiva il blocco configurazione amministratore) | Questa funzionalità consente agli amministratori di controllare il modo in cui gli utenti possono o non possono accedere alla configurazione del BIOS. |
| (impostazione predefinita) | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| Master Password Lockout | |
| Enable Master Password Lockout (Consenti blocco password master) | Se abilitata, questa opzione consente di disabilitare il supporto per le password master. |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| Allow Non-Admin PSID Revert | |
| Abilita il ritorno al PSID non amministratore | Controlla l'accesso al PSID (Physical Security ID) dei dischi rigidi NVMe alla richiesta di Dell Security Manager. |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |

Tabella 14. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Update Recovery

| Update, Recovery | | |
|-------------------------------|--|--|
| UEFI Capsule Firmware Updates | Abilita o disabilita gli aggiornamenti del BIOS tramite i pacchetti di capsule di aggiornamento del firmware UEFI. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| BIOS Recovery from Hard Drive | Consente all'utente di eseguire il ripristino da certe condizioni del BIOS danneggiato utilizzando un file di ripristino sul disco rigido utente primario o una chiavetta USB esterna. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| BIOS Downgrade | | |
| Allow BIOS Downgrade | Attiva o disattiva l'aggiornamento del firmware del computer alla revisione precedente. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| SupportAssist OS Recovery | Abilita o disabilita il flusso di avvio per lo strumento di ripristino del sistema operativo SupportAssist OS Recovery in caso di determinati errori del computer. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| BISOConnect | Abilita o disabilita il ripristino del sistema operativo dei servizi di cloud se il sistema operativo principale non riesce ad eseguire l'avvio entro il numero di errori uguale o maggiore del valore specificato dall'opzione Auto OS Recovery Threshold e il servizio locale non si avvia o non è installato. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |

Tabella 14. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Update Recovery (continua)

| Update, Recovery | | |
|---------------------------------|--|--|
| Dell Auto OS Recovery Threshold | Controllo del flusso automatico di avvio per la console di risoluzione del sistema SupportAssist e per lo strumento di ripristino del sistema operativo Dell. | |
| | Per impostazione predefinita, il valore di soglia è impostato su 2. | |

Tabella 15. Opzioni di installazione del sistema - Menu System Management

| Gestione dei sistemi | |
|-----------------------------|--|
| Codice di matricola | Visualizza il codice di matricola del computer. |
| Codice asset | Crea un codice asset per il computer. |
| AC Behavior | |
| Wake on AC (Attiva in c.a.) | Abilita o disabilita l'opzione Wake on AC. |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |
| Wake on LAN | |
| Wake on LAN | Consente o meno al computer di accendersi attraverso speciali segnali LAN quando riceve un segnale di riattivazione dalla WLAN. |
| | Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione Disabled . |
| Auto On Time | Consente di impostare l'accensione automatica del computer ogni giorno o a una data e ad un orario prestabiliti. Questa opzione è configurabile solo se la modalità di accensione automatica è impostata su Everyday (Ogni giorno), Weekdays (Giorni feriali) o Selected Days (Giorni selezionati). |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |

Tabella 16. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Keyboard

| Tastiera | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Numlock Enable | Attiva o disattiva NumLock all'avvio del computer. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| Fn Lock Options | Fn Lock: abilitata per impostazione predefinita | |
| Keyboard Illumination | Consente di modificare le impostazioni di illuminazione della tastiera: | |
| | Bright è abilitata per impostazione predefinita. | |
| Keyboard Backlight Timeout on AC | Configura il valore di timeout per la retroilluminazione della tastiera quando l'adattatore CA è collegato al computer. | |
| | 10 seconds: abilitata per impostazione predefinita. | |
| Keyboard Backlight Timeout on Battery | Consente di impostare il valore di timeout per la retroilluminazione della tastiera quando il sistema è in esecuzione solo con l'alimentazione della batteria. | |
| | 10 seconds: abilitata per impostazione predefinita. | |
| Device Configuration Hotkey Access | Gestisce se è possibile accedere alle schermate di configurazione del dispositivo tramite tasti di scelta rapida durante l'avvio del computer. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |

Tabella 17. Opzioni di configurazione di sistema - Pre-Boot Behavior

| Comportamento di preavvio | |
|---------------------------|--|
| Adapter Warnings | |
| Enable Adapter Warnings | Abilita o disabilita i messaggi di avvertenza durante l'avvio quando vengono rilevate schede con meno capacità di alimentazione. |

Tabella 17. Opzioni di configurazione di sistema - Pre-Boot Behavior (continua)

| Comportamento di preavvio | | |
|---------------------------|---|--|
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| Warning and Errors | Abilita o disabilita l'azione da eseguire quando viene rilevato un avviso o un errore. | |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Prompt on Warnings and Errors è abilitata. | |
| Fastboot | Consente di impostare la velocità del processo di avvio. | |
| | Minimal: abilitata per impostazione predefinita. | |
| Extend BIOS POST Time | Imposta l'ora di POST del BIOS. | |
| | 0 seconds : abilitata per impostazione predefinita. | |
| MAC Address Pass-Through | Sostituisce l'indirizzo MAC NIC esterno con l'indirizzo MAC selezionato dal computer. | |
| | System Unique MAC Address: abilitata per impostazione predefinita. | |

Tabella 18. Opzioni di installazione del sistema - Menu virtualizzazione

| Virtualizzazione | | |
|---|---|--|
| Intel Virtualization Technology | | |
| Enable Intel Virtualization Technology (VT) | Questa opzione specifica se un VMM (Virtual Machine Monitor) può utilizzare le funzionalità hardware aggiuntive offerte dalla tecnologia Intel Virtualization. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| VT for Direct I/O | Questa opzione specifica se un VMM (Virtual Machine Monitor) può utilizzare le funzionalità hardware aggiuntive offerte da Intel Virtualization Technology for Direct I/O. | |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. | |
| Intel Trusted Execution Technology (TXT) | | |
| Enable Intel Trusted Execution Technology (TXT) | Questa opzione specifica se un MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) può utilizzare le funzionalità hardware aggiuntive offerte dalla tecnologia Intel Trusted Execution. | |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. | |

Tabella 19. Opzioni di installazione del sistema - Menu Performance

| Prestazioni | |
|-------------------------------------|---|
| Supporto multicore | |
| Active Cores | Modifica il numero di core CPU disponibili per il sistema operativo. |
| | All Cores: abilitata per impostazione predefinita. |
| Intel SpeedStep | |
| Abilita tecnologia Intel SpeedStep | Questa funzionalità consente al computer di regolare dinamicamente la tensione del processore e la frequenza del core, riducendo il consumo energetico medio e la produzione di calore. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| C-States Control | |
| Enable C-State Control | Abilita o disabilita gli stati di sospensione aggiuntivi del processore. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Intel TurbocBoost Technology | |
| Enable Intel Turbo Boost Technology | Abilita o disabilita la modalità Intel TurboBoost del processore. |

Tabella 19. Opzioni di installazione del sistema - Menu Performance (continua)

| Prestazioni | |
|---|---|
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Intel Hyper-Threading Technology | |
| Enable Intel Hyper-Threading Technology | Abilita o disabilita la funzione Hyper-Threading del processore. |
| | Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata. |
| Dynamic Tuning:Machine Learning | |
| Enable Dynamic Tuning:Machine Learning | Abilita o disabilita la funzionalità del sistema operativo per migliorare igliorare le capacità di ottimizzazione della potenza dinamica in base ai carichi di lavoro rilevati. |
| | Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata. |

Tabella 20. Opzioni di installazione del sistema - Menu System Logs (Log di sistema)

| Log di sistema | |
|-------------------------|--|
| BIOS Event Log | |
| Clear Bios Event Log | Visualizza gli eventi del BIOS. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Keep è abilitata. |
| Thermal Event Log | |
| Clear Thermal Event Log | Visualizza gli eventi relativi alla temperatura. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Keep è abilitata. |
| Power Event Log | |
| Clear Power Event Log | Visualizza gli eventi relativi all'alimentazione. |
| | Per impostazione predefinita, l'opzione Keep è abilitata. |
| License Information | Visualizza le informazioni sulla licenza del computer. |

Aggiornamento del BIOS

Aggiornamento del BIOS in Windows

Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Se BitLocker non è sospeso prima di aggiornare il BIOS, al successivo riavvio il sistema non riconoscerà il tasto BitLocker. Verrà richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il sistema lo richiederà a ogni riavvio. Se la chiave di ripristino non è nota, ciò potrebbe causare una perdita di dati o una reinstallazione non necessaria del sistema operativo. Per ulteriori informazioni su questo argomento, cercare nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo www.dell.com/support.

Procedura

- 1. Accedere al sito web www.dell.com/support.
- 2. Fare clic su **Product support**. Cliccare sulla casella **Search support**, immettere il codice di matricola del computer e quindi cliccare su **Search**.

N.B.: Se non si dispone del codice di matricola, utilizzare la funzione SupportAssist per rilevare automaticamente il computer. È
anche possibile utilizzare l'ID prodotto o cercare manualmente il modello del computer.

- 3. Fare clic su Drivers & Downloads. Espandere Find drivers.
- 4. Selezionare il sistema operativo installato nel computer.
- 5. Nell'elenco a discesa Category , selezionare BIOS.

- 6. Selezionare il file del BIOS più recente e cliccare su Download per scaricare il file BIOS per il computer.
- 7. Al termine del download, accedere alla cartella in cui è stato salvato il file dell'aggiornamento del BIOS.
- 8. Cliccare due volte sull'icona del file dell'aggiornamento del BIOS e seguire le istruzioni sullo schermo.
 - Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo www.dell.com/support.

Aggiornamento del BIOS in ambienti Linux e Ubuntu

Per aggiornare il BIOS di sistema in un computer con Linux o Ubuntu, consultare l'articolo della Knowledge base 000131486 alla pagina www.dell.com/support.

Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows

Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Se BitLocker non è sospeso prima di aggiornare il BIOS, al successivo riavvio il sistema non riconoscerà il tasto BitLocker. Verrà richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il sistema lo richiederà a ogni riavvio. Se la chiave di ripristino non è nota, ciò potrebbe causare una perdita di dati o una reinstallazione non necessaria del sistema operativo. Per ulteriori informazioni su questo argomento, cercare nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo www.dell.com/support.

Procedura

- 1. Seguire la procedura dal punto 1 al punto 6 in "Aggiornamento del BIOS in Windows" per scaricare la versione più recente del file del programma di installazione del BIOS.
- 2. Creare un'unità flash USB di avvio. Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo www.dell.com/ support.
- 3. Copiare i file del programma di installazione del BIOS nell'unità USB di avvio.
- 4. Collegare l'unità USB di avvio per il computer che richiede l'aggiornamento del BIOS.
- 5. Riavviare il computer e premere F12.
- 6. Selezionare l'unità USB dal Menu di avvio temporaneo.
- 7. Digitare il nome del file del programma di installazione del BIOS e premere Invio. Viene visualizzata l'**utilità di aggiornamento del BIOS**.
- 8. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del BIOS.

Aggiornamento del BIOS dal menu di avvio temporaneo F12

Aggiornare il BIOS del computer utilizzando il file .exe di aggiornamento del BIOS copiato su una chiavetta USB FAT32 ed eseguendo l'avvio provvisorio dal menu F12.

Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Se BitLocker non è sospeso prima di aggiornare il BIOS, al successivo riavvio il sistema non riconoscerà il tasto BitLocker. Verrà richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il sistema lo richiederà a ogni riavvio. Se la chiave di ripristino non è nota, ciò potrebbe causare una perdita di dati o una reinstallazione non necessaria del sistema operativo. Per ulteriori informazioni su questo argomento, cercare nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo www.dell.com/support.

Aggiornamento del BIOS

Per aggiornare il BIOS, è possibile aprire l'apposito file in Windows da una chiavetta USB avviabile oppure eseguire l'operazione dal menu F12 di avvio provvisorio.

La maggior parte dei computer Dell realizzati dopo il 2012 dispone di questa funzionalità ed è possibile eseguire l'avvio provvisorio del computer con il menu F12 di avvio provvisorio per controllare se compare BIOS FLASH UPDATE tra le opzioni di avvio del sistema in uso. Se l'opzione è presente nell'elenco, significa che è supportata per l'aggiornamento del BIOS.

N.B.: Questa funzione può essere utilizzata solo sui computer che hanno l'opzione di aggiornamento flash del BIOS nel menu F12 di avvio provvisorio.

Aggiornamento dal menu di avvio provvisorio

Per aggiornare il BIOS dal menu F12 di avvio provvisorio, sono necessari i seguenti elementi:

- Chiavetta USB formattata con il file system FAT32 (la chiavetta non deve essere necessariamente avviabile)
- File eseguibile del BIOS scaricato dal sito web del supporto tecnico di Dell e copiato nel root della chiavetta USB
- Adattatore per l'alimentazione CA collegato al computer
- Batteria del computer funzionante per aggiornare il BIOS

Attenersi alla seguente procedura per eseguire l'aggiornamento flash del BIOS dal menu F12:

ATTENZIONE: Non spegnere il computer durante il processo di aggiornamento del BIOS. Il computer potrebbe non avviarsi se si spegne il computer.

Procedura

- 1. A computer spento, inserire in una porta USB la chiavetta in cui sono stati copiati i file dell'aggiornamento flash.
- Accendere il computer e premere F12 per accedere al menu di avvio provvisorio, selezionare BIOS Update utilizzando i pulsanti del mouse o i tasti freccia, quindi premere Invio. Viene visualizzato il menu flash del BIOS.
- 3. Cliccare su Flash from file.
- **4.** Selezionare il dispositivo USB esterno.
- 5. Selezionare il file, fare doppio clic sul file su cui eseguire il flash, quindi su Submit.
- 6. Fare clic su Update BIOS. Il computer si riavvia per eseguire il flash del BIOS.
- 7. Il computer verrà riavviato dopo il completamento dell'aggiornamento del BIOS.

Password di sistema e password di installazione

Tabella 21. Password di sistema e password di installazione

| Tipo di password | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| Password del sistema | La password da inserire per accedere al sistema. |
| Password della configurazione | La password da inserire per accedere ed effettuare modifiche alle impostazioni del BIOS del computer. |

È possibile creare una password del sistema e una password della configurazione per proteggere il computer.

🛆 ATTENZIONE: Le funzionalità della password forniscono un livello di sicurezza di base per i dati sul computer.

ATTENZIONE: Chiunque può accedere ai dati memorizzati sul computer se non è bloccato o se è lasciato incustodito.

(i) N.B.: La funzionalità della password di sistema e configurazione è disattivata.

Assegnazione di una password di configurazione del sistema.

Prerequisiti

È possibile assegnare una nuova Password di sistema o amministratore solo se lo stato è Non impostato.

Informazioni su questa attività

Per entrare nell'installazione del sistema, premere F12 immediatamente dopo l'accensione o il riavvio.

Procedura

- 1. Nella schermata System BIOS o System Setup, selezionare Security e premere Invio. La schermata Security viene visualizzata.
- Selezionare System/Admin Password e creare una password nel campo Enter the new password. Utilizzare le seguenti linee guida per assegnare la password del sistema:

- Una password può contenere fino a 32 caratteri.
- Almeno un carattere speciale: ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
- Numeri da 0 a 9.
- Lettere maiuscole dalla A alla Z.
- Lettere minuscole dalla a alla z.
- 3. Digitare la password di sistema inserita in precedenza nel campo Confirm new password (Conferma nuova password) e fare clic su OK.
- 4. Premere Esc e salvare le modifiche come richiesto dal messaggio pop-up.
- 5. Premere Y per salvare le modifiche. Il computer si riavvierà.

Eliminazione o modifica di una password di installazione e di sistema esistente

Prerequisiti

Assicurarsi che **Password Status** sia sbloccato (nella configurazione del sistema) prima di tentare di eliminare o modificare la password del sistema esistente e/o la password di configurazione. Non è possibile eliminare o modificare una password di installazione e di sistema esistente se **Password Status** è impostato su Locked.

Informazioni su questa attività

Per entrare nell'installazione del sistema, premere F12 immediatamente dopo l'accensione o il riavvio.

Procedura

- 1. Nella schermata System BIOS o System Setup, selezionare System Security e premere Invio. La schermata System Security (Protezione del sistema) viene mostrata.
- 2. Nella schermata System Security (Protezione del sistema), verificare che Password Status (Sato password) sia Unlocked (Sbloccato).
- 3. Selezionare System Password, aggiornare o eliminare la password del sistema esistente e premere Invio o Tab.
- 4. Selezionare Setup Password, aggiornare o eliminare la password dell'installazione esistente e premere Invio o Tab.
 - () N.B.: Se vengono modificate la password del sistema e/o della configurazione, reinserire la nuova password quando richiesto. Se vengono eliminate la password del sistema e/o la password della configurazione, confermare l'eliminazione quando richiesto.
- 5. Premere Esc e un messaggio richiede di salvare le modifiche.
- 6. Premere Y per salvare le modifiche e uscire dall'installazione del sistema. Il computer si riavvierà.

Cancellazione delle password del BIOS (configurazione del sistema) e del sistema

Informazioni su questa attività

Per cancellare le password di sistema o del BIOS, contattare il supporto tecnico Dell come descritto qui: www.dell.com/contactdell. N.B.: Per informazioni su come reimpostare le password di Windows o delle applicazioni, consultare la documentazione che li accompagna.

Risoluzione dei problemi

Trattamento delle batterie agli ioni di litio rigonfie

Come la maggior parte dei notebook, i notebook Dell usano batterie agli ioni di litio. Un tipo di batteria agli ioni di litio è la batteria ai polimeri di ioni di litio. Le batterie ai polimeri di ioni di litio si sono diffuse fortemente negli ultimi anni, diventando uno standard nel settore dell'elettronica in quanto i cliente preferiscono fattori di forma più sottili, specialmente nei nuovi notebook ultrasottili, e una durata maggiore della batteria. La tecnologia delle batterie ai polimeri di ioni di litio può comportare il rischio di rigonfiamento delle celle della batteria.

Una batteria rigonfia può influire negativamente sulle prestazioni del notebook. Per evitare ulteriori danni all'enclosure o ai componenti interni del dispositivo, cosa che potrebbe causare un malfunzionamento, interrompere l'uso del notebook e scaricarlo scollegandolo dall'adattatore CA e lasciando che la carica della batteria si esaurisca.

Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto. È consigliabile contattare il supporto prodotti Dell per conoscere le modalità di sostituzione di una batteria rigonfia ai sensi dei termini di garanzia o del contratto di assistenza applicabili, incluse le opzioni di sostituzione disponibili indicate da un tecnico di assistenza autorizzato Dell.

Istruzioni per il trattamento e la sostituzione delle batterie agli ioni di litio sono le seguenti:

- Fare attenzione quando si manipolano le batterie agli ioni di litio.
- Scaricare la batteria prima di rimuoverla dal sistema. Per scaricare la batteria, scollegare l'adattatore CA dal sistema e utilizzarlo con la carica della batteria. Quando il sistema non si accende più alla pressione dell'apposito pulsante, significa che la batteria è completamente scarica.
- Non comprimere, far cadere, danneggiare o perforare la batteria con corpi estranei.
- Non esporre la batteria a temperature elevate né smontarne pacchi e celle.
- Non premere con forza sulla superficie della batteria.
- Non piegare la batteria.
- Non utilizzare strumenti di alcun tipo per fare leva sulla batteria.
- Se una batteria rimane bloccata in un dispositivo in seguito a un rigonfiamento, non tentare di estrarla: perforare, piegare o comprimere una batterie può essere pericoloso.
- Non tentare di riassemblare una batteria danneggiata o rigonfia in un notebook.
- Le batterie rigonfie coperte da garanzia devono essere restituite a Dell in un contenitore di spedizione approvato (fornito da Dell), per conformità alle normative di trasporto. Le batterie gonfie non coperte da garanzia devono essere smaltite presso un centro di riciclo approvato. Contattare il supporto tecnico Dell all'indirizzo https://www.dell.com/support per assistenza e ulteriori istruzioni.
- L'uso di una batteria non Dell o incompatibile potrebbe aumentare il rischio di incendio o esplosione. Sostituire la batteria solo con altre batterie compatibili acquistate da Dell che siano progettate per funzionare con il proprio computer Dell. Non utilizzare una batteria proveniente da altri computer. Acquistare sempre batterie autentiche sul sito https://www.dell.com o, comunque, direttamente da Dell.

Le batterie agli ioni di litio possono rigonfiarsi per vari motivi, ad esempio l'età, il numero di cicli di ricarica o l'esposizione a temperature elevate. Per ulteriori informazioni su come migliorare le prestazioni e la durata della batteria del notebook e per ridurre al minimo eventuali problemi, cercare Batteria notebook Dell nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo www.dell.com/support.

Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist

Informazioni su questa attività

La diagnostica SupportAssist (o diagnostica di sistema) esegue un controllo completo dell'hardware. La diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist è integrata nel BIOS e viene avviata dal BIOS internamente. La diagnostica di sistema integrata offre una serie di opzioni per determinati dispositivi o gruppi di dispositivi che consentono di:

- Eseguire i test automaticamente oppure in modalità interattiva.
- Ripetere i test.
- Mostrare o salvare i risultati dei test.

- Scorrere i test in modo da familiarizzare con opzioni di test aggiuntive per fornire ulteriori informazioni sui dispositivi.
- Visualizzare i messaggi di stato che informano se i test sono stati completati con successo.
- Visualizzare i messaggi di errore che informano dei problemi incontrati durante l'esecuzione del test.
- (i) N.B.: Alcuni test per determinati dispositivi richiedono l'interazione dell'utente. Durante l'esecuzione del test di diagnostica, rimanere al computer.

Per ulteriori informazioni, consultare https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971.

Esecuzione della verifica di prestazioni di sistema al preavvio SupportAssist

Procedura

- 1. Accendere il computer.
- 2. Per quando riguarda l'avvio del computer, premere il tasto F12 quando viene visualizzato il logo Dell.
- 3. Sullo schermo del menu di avvio, selezionare l'opzione Diagnostica (Diagnostica).
- **4.** Fare clic sulla freccia nell'angolo in basso a sinistra. Viene visualizzata la pagina iniziale della diagnostica.
- 5. Fare clic sulla freccia nell'angolo in basso a destra per passare all'elenco delle pagine. Vengono elencati gli elementi rilevati.
- 6. Se si desidera eseguire un test di diagnostica su un dispositivo specifico, premere Esc e fare clic su Yes (Sì) per fermare il test di diagnostica.
- 7. Selezionare il dispositivo dal pannello sinistro e fare clic su Run Tests (Esegui i test).
- 8. In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore. Annotare il codice di errore e il numero di convalida, quindi contattare Dell.

Built-in self-test (BIST)

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) è lo strumento di diagnostica built-in self-test della scheda di sistema che migliora la precisione della diagnostica dei guasti del controller integrato (EC) della scheda di sistema.

(i) N.B.: M-BIST può essere avviato manualmente prima del POST (Power On Self Test).

Come eseguire M-BIST

(i) N.B.: M-BIST deve essere avviato sul sistema da spento, che sia collegato a una sorgente di alimentazione CA o solamente alla batteria.

- 1. Premere e tenere premuto il tasto M sulla tastiera e il pulsante di accensione per avviare M-BIST.
- 2. Tenendo premuti il tasto M e il pulsante di alimentazione, il LED dell'indicatore della batteria potrebbe mostrare due stati:
- a. SPENTO: nessun guasto riscontrato nella scheda di sistema
 b. GIALLO: indica un problema con la scheda di sistema
- 3. Se si verifica un guasto alla scheda di sistema, il LED di stato della batteria lampeggerà uno dei seguenti codici di errore per 30 secondi:

Tabella 22. Codici di errore LED

| Sequenza lampeggiante | | Possibile problema |
|-----------------------|--------|--|
| Giallo | Bianco | |
| 2 | 1 | Guasto CPU |
| 2 | 8 | Guasto alla griglia di alimentazione LCD |
| 1 | 1 | Errore di rilevamento TPM |

Tabella 22. Codici di errore LED (continua)

| Sequenza lampeggiante | | Possibile problema |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Giallo | Bianco | |
| 2 | 4 | Guasto SPI irreversibile |

4. Se non si verifica alcun guasto alla scheda di sistema, l'LCD passa attraverso le schermate a tinta unita descritte nella sezione LCD-BIST per 30 secondi e quindi si spegne.

Test della guida di alimentazione LCD (L-BIST)

L-BIST è un miglioramento della diagnostica a unico codice LED di errore e viene avviato automaticamente durante il POST. L-BIST controllerà la griglia di alimentazione LCD. Se non è presente alimentazione all'LCD (es. il circuito L-BIST è guasto), il LED di stato della batteria mostrerà un codice errore [2,8] o un codice errore [2,7].

(i) N.B.: Se L-BIST è guasto, LCD-BIST non può funzionare poiché non verrà fornita alimentazione all'LCD.

Come richiamare il test L-BIST

- 1. Premere il pulsante di accensione per avviare il sistema.
- 2. Se il sistema non si avvia normalmente, osservare il LED di stato della batteria:
 - Se il LED di stato della batteria lampeggia un codice errore [2,7], il cavo del display potrebbe non essere collegato correttamente.
 - Se il LED di stato della batteria mostra un codice errore [2,8], significa che si è verificato un guasto sulla guida di alimentazione LCD della scheda di sistema, quindi l'LCD non riceve alimentazione.
- 3. In alcuni casi, quando viene visualizzato un codice errore [2,7], verificare che il cavo del display sia collegato correttamente.
- 4. Per i casi in cui viene visualizzato un codice errore [2,8], sostituire la scheda di sistema.

Test automatico integrato LCD (BIST)

I notebook Dell dispongono di uno strumento di diagnostica integrato che aiuta a determinare se le anomalie riscontrate siano legate al display LCD, o alla scheda GPU e alle impostazioni del PC.

Quando si notano anomalie del display come sfarfallii, distorsioni, problemi di nitidezza o sfocatura delle immagini, linee orizzontali o verticali, colori sbiaditi o altro, isolare lo schermo LCD eseguendo il test BIST.

Come richiamare il test LCD BIST

- 1. Spegnere il notebook Dell.
- 2. Scollegare eventuali periferiche collegate al notebook. Collegare l'adattatore CA (caricabatterie) al notebook.
- **3.** Assicurarsi che il display LCD sia pulito (privo di particelle e polvere sulla superficie).
- 4. Premere e tenere premuto il tasto **D** e **accendere** il PC per accedere alla modalità L-BIST. Continuare a premere il tasto D finché il sistema non si avvia.
- 5. Sul display verranno visualizzati colori a tinta unita e modificheranno il colore dello schermo in nero, bianco, rosso, verde e blu per due volte.
- 6. Successivamente, verranno visualizzati i colori bianco, nero e rosso.
- 7. Ispezionare attentamente lo schermo alla ricerca di eventuali anomalie (come linee, colore sfocato o distorsione sullo schermo).
- 8. Al termine dell'ultimo colore a tinta unita (rosso), il sistema si arresterà.
- () N.B.: Dell SupportAssist Pre-boot Diagonsitcs, al momento del lancio, avvia innanzitutto un LCD BIST, attendendo un intervento dell'utente per confermare la funzionalità dello schermo LCD.

Indicatori di diagnostica di sistema

In questa sezione sono elencati gli indicatori di diagnostica di sistema di Precision 3570.

Tabella 23. Indicatori di diagnostica di sistema

| Sequenza lampeggiante | | | |
|-----------------------|--------|---|---|
| Giallo | Bianco | Descrizione del problema | Soluzione consigliata |
| 1 | 1 | Errore di rilevamento TPM | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 1 | 2 | Errore di aggiornamento SPI irreversibile | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 1 | 5 | EC non in grado di programmare i-Fuse | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 1 | 6 | Errore generico per tutti gli errori di flusso del codice EC errato | Scollegare tutte le sorgenti di alimentazione (CA, batteria, batteria a bottone) e scaricare l'alimentazione residua tenendo premuto il pulsante di alimentazione per 3-5 secondi. |
| 2 | 1 | Guasto CPU | Eseguire lo strumento di Dell Support Assist/Dell Diagnostics. Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema. |
| 2 | 2 | Errore della scheda di sistema (inclusi danneggiamento BIOS o errore ROM) | Aggiornare alla versione più recente del BIOS. Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema. |
| 2 | 3 | Nessuna memoria/RAM rilevata | Verificare che il modulo di memoria sia installato correttamente. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria. |
| 2 | 4 | Guasto memoria/RAM | Reimpostare e scambiare i moduli di memoria tra gli slot. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria. |
| 2 | 5 | Memoria installata non valida | Reimpostare e scambiare i moduli di memoria tra gli slot. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria. |
| 2 | 6 | Scheda di sistema/errore del chipset | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 2 | 7 | Guasto LCD (messaggio SBIOS) | Ricollocare il modulo LCD. |
| 2 | 8 | Guasto LCD (rilevamento EC di un guasto alla griglia di alimentazione) | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 3 | 1 | Errore batteria CMOS | Reimpostare la connessione della batteria principale. Se il problema persiste, sostituire la batteria principale. |

| Sequenza lampeggiante | | | |
|-----------------------|--------|--|--|
| Giallo | Bianco | Descrizione del problema | Soluzione consigliata |
| 3 | 2 | Guasto al chip/scheda video o PCI | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 3 | 3 | Immagine di ripristino del BIOS non trovata | Aggiornare alla versione più recente del BIOS. Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema. |
| 3 | 4 | Immagine di ripristino del BIOS trovata ma non valida | Aggiornare alla versione più recente del BIOS. Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema. |
| 3 | 5 | Guasto alla griglia di alimentazione | Ricollocare la scheda di sistema. |
| 3 | 6 | Danneggiamento flash rilevato da SBIOS | Premere il pulsante di accensione per più di 25 secondi per eseguire la reimpostazione RTC. Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema. Scollegare tutte le sorgenti di alimentazione (CA, batteria, batteria a bottone) e scaricare l'alimentazione residua tenendo premuto il pulsante di alimentazione per 3-5 secondi per assicurare che tutta l'energia sia scaricata. Eseguire "Ripristino del BIOS da USB", le istruzioni si trovano nel sito web del supporto Dell. Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema. |
| 3 | 7 | Timeout in attesa che ME risponda al messaggio HECI | Ricollocare la scheda di sistema. |

Tabella 23. Indicatori di diagnostica di sistema (continua)

() N.B.: LED lampeggianti 3-3-3 su LED di blocco (Bloc Maiusc o Bloc Num), LED del pulsante di alimentazione (senza lettore di impronte digitali) e LED di diagnostica indicano che non è stato possibile fornire l'input durante il test del pannello LCD nella diagnostica di controllo delle prestazioni del sistema preavvio di Dell SupportAssist.

Ripristino del sistema operativo

Quando il computer non è in grado di avviare il sistema operativo anche dopo tentativi ripetuti, si avvia automaticamente Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery è uno strumento standalone preinstallato su tutti i computer Dell dotati del sistema operativo Windows. Il servizio è costituito da strumenti per diagnosticare e risolvere i problemi che possono verificarsi prima che il sistema avvii il sistema operativo. Esso consente di diagnosticare i problemi hardware, riparare il computer, eseguire il backup dei file o ripristinare il computer allo stato di fabbrica. È anche possibile scaricarlo dal sito web del supporto Dell per risolvere i problemi del computer, in caso non riesca ad avviare il sistema operativo per problemi software e hardware.

Per ulteriori informazioni su Dell SupportAssist OS Recovery, consultare la *Guida per l'utente di Dell SupportAssist OS Recovery* all'indirizzo www.dell.com/serviceabilitytools. Cliccare su **SupportAssist**, quindi fare clic su **SupportAssist OS Recovery**.

Reimpostazione dell'orologio in tempo reale

La funzione di reimpostazione dell'orologio in tempo reale consente all'utente o al tecnico dell'assistenza di ripristinare i sistemi Dell da determinate situazioni di assenza del POST/di avvio/di alimentazione. Il ponticello legacy abilitato per la reimpostazione RTC è stato ritirato su questi modelli.

Avviare il reset RTC con il sistema spento e collegato all'alimentazione CA. Tenere premuto il pulsante di alimentazione per

trenta (30) secondi

. La reimpostazione dell'orologio in tempo reale avviene dopo aver rilasciato il pulsante di alimentazione.

Reimpostazione RTC automatica

La funzione di reimpostazione RTC automatica automatizza il processo manuale della funzione di ripristino dell'RTC in assenza di alimentazione o in assenza di errori POST. Quando vengono rilevate due istanze di assenza di alimentazione, problemi di assenza del POST, il computer tenta automaticamente un ripristino dell'RTC.

Opzioni di supporti di backup e ripristino

Si consiglia di creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i potenziali problemi di Windows. Dell propone varie opzioni di ripristino del sistema operativo Windows sul PC.. Per ulteriori informazioni: Vedere Opzioni Dell di supporti di backup e ripristino di Windows.

Ciclo di alimentazione WiFi

Informazioni su questa attività

Se il computer non è in grado di accedere a Internet a causa di problemi alla connettività WiFi, è possibile eseguire una procedura di ciclo di alimentazione WiFi. La procedura seguente fornisce le istruzioni su come eseguire un ciclo di alimentazione WiFi.

(i) N.B.: Alcuni ISP (Internet Service Provider) offrono un dispositivo combo modem/router.

Procedura

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Spegnere il modem.
- 3. Spegnere il router senza fili.
- **4.** Attendere circa 30 secondi.
- 5. Accendere il router senza fili.
- 6. Accendere il modem.
- 7. Accendere il computer.

Drenare l'energia residua (eseguire hard reset)

Informazioni su questa attività

L'energia residua è l'elettricità statica che rimane nel computer anche dopo averlo spento e aver rimosso la batteria.

Per la propria sicurezza e per proteggere i componenti elettronici sensibili del computer, si richiede di drenare l'energia residua pulci prima di rimuovere o sostituire eventuali componenti del computer.

Il drenaggio dell'energia residua, noto anche come esecuzione di un "hard reset", è anche un passaggio di risoluzione dei problemi più comuni se il computer non si accende o non avvia il sistema operativo.

Per drenare l'energia residua (eseguire un hard reset)

Procedura

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Scollegare l'adattatore per l'alimentazione dal computer.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Rimuovere la batteria.
- 5. Tenere premuto il pulsante di accensione per 20 secondi per prosciugare l'energia residua.
- 6. Installare la batteria.
- 7. Installare il coperchio della base.
- 8. Collegare l'adattatore per l'alimentazione al computer.
- 9. Accendere il computer.

N.B.: Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di un riavvio forzato, cercare nella risorsa della Knowledge Base all'indirizzo
 www.dell.com/support.

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Tabella 24. Risorse di self-help

| Risorse di self-help | Posizione delle risorse | |
|--|--|--|
| Informazioni su prodotti e servizi Dell | www.dell.com | |
| App My Dell | Deell | |
| Suggerimenti | * | |
| Contattare il supporto | In Windows Search, digitare Contact Support, quindi premere Invio. | |
| Guida in linea per il sistema operativo | www.dell.com/support/windows | |
| | www.dell.com/support/linux | |
| È possibile accedere a soluzioni, diagnostica, driver e download di massimo livello e scoprire altre informazioni sul computer tramite video, manuali e documenti. | Il computer Dell è identificato in modo univoco da un codice di matricola o da un codice di servizio rapido. Per visualizzare le risorse di supporto rilevanti per il computer Dell, si consiglia di immettere il codice di matricola o il codice di servizio rapido in www.dell.com/support. | |
| | Per ulteriori informazioni su come trovare il codice di matricola per il computer, consultare individuare il codice di matricola del computer. | |
| Articoli della Knowledge Base di Dell su una vasta gamma di problematiche relative al computer. | Accedere al sito web www.dell.com/support. Nella barra dei menu nella parte superiore della pagina di supporto, selezionare supporto > Knowledge base. Nel campo Ricerca della pagina Knowledge Base, digitare la parola chiave, l'argomento o il numero di modello, quindi cliccare su o toccare l'icona di ricerca per visualizzare gli articoli correlati. | |

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o assistenza clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.

Paese/area geografica.

() N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto sono indicate sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla bolla o sul catalogo dei prodotti Dell.