



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](http://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [NGS TV Warrior](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](http://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [NGS TV Warrior](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



# smart tv keyboard with touchpad

## TV WARRIOR

### USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUAL DE USUARIO / INSTRUZIONI D'USO / MANUAL DO UTILIZADOR

## SYSTEM REQUIREMENTS

1. USB Port
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10  
Android OS  
Mac OS  
Smart TV (with keyboard/mouse support) /  
PS3 / PS4 / Xbox One

## INSTALLATION

1. Open the battery cover underneath the keyboard.
2. Insert the batteries according to the markings in the battery compartment.
3. Set the on-off switch to ON to activate the keyboard.
4. Connect the USB receiver to an available USB port on your PC.
5. The computer will detect and install the drivers automatically. A message window will appear once installation is complete.

### Note

1. When you insert the dongle into the PC/TV, the device will automatically connect with PC/TV.
2. When you power on the keyboard, the LED indicator flashes once in red.
3. The LED indicator flashes in red every 5s when the battery is low power. Please replace with new batteries.

## PRODUCT FUNTION

### Fn Shortcuts Description (under Windows 10 OS)

| Fn Keys                                                                                  | Function              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fn+F1   | Open internet browser |
| Fn+F2   | Open task view        |
| Fn+F3   | Open settings         |
| Fn+F4   | Open search           |
| Fn+F5   | Open action center    |
| Fn+F6   | Lock your PC          |
| Fn+F7   | Open the share charm  |
| Fn+F8   | Music player          |
| Fn+F9   | Play/Pause            |
| Fn+F10  | Stop                  |
| Fn+F11  | Previous track        |
| Fn+F12  | Next track            |

### Media Keys

| Hot Keys                                                                          | Function    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Mute        |
|  | Volume down |
|  | Volume up   |
|  | Back        |
|  | Forward     |

## Gesture Functionality Support

| Finger Gesture                                                                    | Finger Action                                                                                         | Mouse Function                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Single-finger slide                                                                                   | Mouse cursor manipulation     |
|  | Single tap                                                                                            | Click at cursor location      |
|  | Two-finger slide vertically                                                                           | Vertical scroll (mouse wheel) |
|  | Pinch on the touchpad with two fingers for zooming. Pinch open to zoom in or pinch close to zoom out. |                               |



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

## CONFIGURATION REQUISE

1. Port USB
2. Windows XP / VISTA ; Win 7 / 8 / 8.1 / 10  
Android  
Mac OS  
Smart TV (avec support de clavier/souris) /  
PS3 / PS4 / Xbox One

## INSTALLATION

1. Ouvrez le couvercle de batterie sous le clavier.
2. Insérez les piles en respectant les repères dans le compartiment à piles.
3. Réglez l'interrupteur marche-arrêt sur ON pour activer le clavier.
4. Connectez le récepteur USB à un port USB disponible sur votre PC.
5. L'ordinateur détecte et installe les pilotes automatiquement. Une fenêtre de message apparaîtra une fois l'installation terminée.

### Note

1. Lorsque vous insérez le dongle sur le PC ou la TV, l'appareil se connectera automatiquement au PC ou à la TV.
2. Lorsque vous allumez le clavier, l'indicateur LED clignote une fois en rouge.
3. L'indicateur LED clignote en rouge toutes les 5s lorsque la batterie est faible. Veuillez alors remplacer les piles.

## FONCTIONS DU PRODUIT

### Description des raccourcis Fn (sous Windows 10)

| Touche Fn                                                                                | Fonction                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fn+F1   | Ouvrir le navigateur                                 |
| Fn+F2   | Ouvrir la vue des tâches                             |
| Fn+F3   | Ouvrir les paramètres                                |
| Fn+F4   | Ouvrir une recherche                                 |
| Fn+F5   | Ouvrir le centre d'action                            |
| Fn+F6   | Verrouiller votre PC                                 |
| Fn+F7   | Ouvrir l'option de partage dans la barre des charmes |
| Fn+F8   | Lecteur de musique                                   |
| Fn+F9   | Lecture/Pause                                        |
| Fn+F10  | Arrêt                                                |
| Fn+F11  | Piste précédente                                     |
| Fn+F12  | Piste suivante                                       |

### Touches média

| Raccourci                                                                         | Fonction            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Mode silencieux     |
|  | Baisser le volume   |
|  | Augmenter le volume |
|  | Retour              |
|  | Avancer             |

**Prise en charge des gestes**

| Geste des doigts                                                                  | Action des doigts                                                                                                            | Fonction souris                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Glissement à un doigt                                                                                                        | Manipulation du curseur de souris        |
|  | Appuyer une fois                                                                                                             | Cliquer à l'emplacement du curseur       |
|  | Glissement vertical à deux doigts                                                                                            | Défilement vertical (roulette de souris) |
|  | Pincer le pavé tactile avec deux doigts pour zoomer. Aller vers l'extérieur pour agrandir et vers l'intérieur pour rétrécir. |                                          |



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.

(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

## REQUISITOS DEL SISTEMA

1. Puerto USB
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10  
Android OS  
Mac OS  
Smart TV (compatibles con teclado/ratón) /  
PS3 / PS4 / Xbox One

## INSTALACIÓN

1. Abra el compartimento para las pilas situado bajo el teclado.
2. Inserte las pilas de acuerdo con las indicaciones situadas en el compartimento.
3. Coloque el interruptor on-off en ON para encender el teclado.
4. Conecte el receptor USB a un puerto USB disponible de su PC.
5. El ordenador detectará e instalará los controladores de manera automática. Una vez que se haya completado la instalación, aparecerá un cuadro de diálogo.

### Nota

1. Cuando inserte la llave electrónica en el/la PC/TV, el dispositivo se conectará automáticamente con el/la PC/TV.
2. Cuando carga el teclado, el indicador led se ilumina una vez en rojo.
3. Cuando queda poca batería, el indicador led parpadea en rojo cada 5 segundos. Por favor, cambie las pilas por pilas nuevas.

## FUNCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción de teclas rápidas Fn (en Windows 10)

| Teclas Fn                                                                                | Función                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fn+F1   | Abrir navegador de internet   |
| Fn+F2   | Abrir administrador de tareas |
| Fn+F3   | Abrir configuración           |
| Fn+F4   | Abrir búsqueda                |
| Fn+F5   | Abrir centro de acciones      |
| Fn+F6   | Bloquear su PC                |
| Fn+F7   | Abrir el acceso a compartir   |
| Fn+F8   | Reproductor de música         |
| Fn+F9   | Reproducir/Pausar             |
| Fn+F10  | Detener                       |
| Fn+F11  | Pista anterior                |
| Fn+F12  | Pista siguiente               |

### Teclas multimedia

| Teclas de acceso rápido                                                           | Función          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Silenciar        |
|  | Bajar el volumen |
|  | Subir el volumen |
|  | Atrás            |
|  | Adelante         |

**Compatibilidad con funciones por gestos**

| <b>Gestos con los dedos</b>                                                       | <b>Acciones con los dedos</b>                                                                                                | <b>Función del ratón</b>                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Desplazamiento con un solo dedo                                                                                              | Manejo del cursor del ratón               |
|  | Toque único                                                                                                                  | Clic en la ubicación del cursor           |
|  | Desplazamiento vertical con dos dedos                                                                                        | Desplazamiento vertical (rueda del ratón) |
|  | Pellizque en el panel táctil con dos dedos para hacer zoom. Pellizque hacia afuera para acercar y hacia adentro para alejar. |                                           |



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)

## REQUISITI DI SISTEMA

1. Porta USB
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10  
Sistema operativo Android  
Sistema operativo Mac  
Smart TV (con supporto tastiera/mouse) /  
PS3 / PS4 / Xbox One

## INSTALLAZIONE

1. Aprire il coperchio della batteria sotto la tastiera.
2. Inserire le batterie in base alle indicazioni riportate nel vano batterie.
3. Impostare l'interruttore on-off su ON per attivare la tastiera.
4. Collegare il ricevitore USB a una porta USB disponibile sul PC.
5. Il computer rileverà e installerà automaticamente i driver. Apparirà una finestra di messaggio al termine dell'installazione.

### **Nota**

1. Quando si inserisce il dongle nel PC/TV, il dispositivo si collegherà automaticamente con PC/TV.
2. Quando si accende la tastiera, l'indicatore a LED lampeggia una volta in rosso.
3. L'indicatore a LED lampeggia in rosso ogni 5 secondi quando la batteria è scarica. Sostituire con batterie nuove.

## FUNZIONE DEL PRODOTTO

### Fn scelte rapide (in Windows 10 OS)

| Fn Tasti                                                                                 | Funzione                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fn+F1   | Apri il browser Internet     |
| Fn+F2   | Apri la vista delle attività |
| Fn+F3   | Apri le impostazioni         |
| Fn+F4   | Apri ricerca                 |
| Fn+F5   | Apri centro d'azione         |
| Fn+F6   | Blocca il PC                 |
| Fn+F7   | Apri la condivisione         |
| Fn+F8   | Lettore musicale             |
| Fn+F9   | Riproduci/Pausa              |
| Fn+F10  | Arresta                      |
| Fn+F11  | Brano precedente             |
| Fn+F12  | Brano successivo             |

### Tasti multimediali

| Tasti dedicati                                                                    | Funzione         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Muto             |
|  | Riduzione volume |
|  | Aumento volume   |
|  | Indietro         |
|  | Avanti           |

## Supporto di funzionalità gestuale

| Gesto dita                                                                        | Azione dita                                                                                                                       | Funzione del mouse                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Scivolamento dito singolo                                                                                                         | Uso del cursore del mouse                   |
|  | Singolo tocco                                                                                                                     | Fai clic sulla posizione del cursore        |
|  | Due dita scorrono verticalmente                                                                                                   | Scorrimento verticale (rotellina del mouse) |
|  | Pizzica il touchpad con due dita per ingrandire.<br>Pizzica e apri per ingrandire o pizzica e pizzica e chiudi per rimpicciolire. |                                             |



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)

## REQUISITOS DE SISTEMA

1. Entrada USB
2. Windows XP / VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10  
SO Android  
Mac OS  
Smart TV (com suporte para teclado / rato) /  
PS3 / PS4 /Xbox One

## INSTALAÇÃO

1. Abra a tampa das pilhas, situada debaixo do teclado.
2. Insira as pilhas no seu compartimento, de acordo com as indicações.
3. Coloque o interruptor de ligar-desligar em ON, de forma a ativar o teclado.
4. Ligue o recetor USB a uma entrada USB disponível no seu PC.
5. O computador detetará e instalará os controladores automaticamente. Surgirá uma janela de mensagem, assim que a instalação estiver concluída.

### Nota

1. Quando introduzir o dongle no PC/TV, o dispositivo irá conectar-se automaticamente a estes.
2. Quando ligar o teclado, o indicador LED pisca a vermelho uma vez.
3. O indicador LED pisca a vermelho a cada 5 segundos, caso as pilhas estejam fracas. Substitua-as por umas novas.

## FUNÇÃO DO PRODUTO

### Descrição dos atalhos Fn (no sistema operativo Windows 10) Teclas multimédia

| Teclas Fn                                                                                | Função                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fn+F1   | Abrir browser da internet |
| Fn+F2   | Abrir a vista de tarefas  |
| Fn+F3   | Abrir definições          |
| Fn+F4   | Abrir pesquisa            |
| Fn+F5   | Abrir centro de ação      |
| Fn+F6   | Bloquear o seu PC         |
| Fn+F7   | Abrir o atalho partilhar  |
| Fn+F8   | Reprodutor de música      |
| Fn+F9   | Reproduzir/Pausar         |
| Fn+F10  | Parar                     |
| Fn+F11  | Faixa anterior            |
| Fn+F12  | Faixa seguinte            |

| Teclas de atalho                                                                  | Função          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Sem som         |
|  | Baixar volume   |
|  | Aumentar volume |
|  | Retroceder      |
|  | Avançar         |

**Suporte para funcionalidade gestual**

| <b>Gesto do dedo</b>                                                              | <b>Ação do dedo</b>                                                                                                         | <b>Função do rato</b>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Deslizar um só dedo                                                                                                         | Manipulação do cursor do rato       |
|  | Toque único                                                                                                                 | Clicar no local do cursor           |
|  | Deslizar dois dedos na vertical                                                                                             | Deslocar na vertical (roda do rato) |
|  | Aproximar com dois dedos no touchpad para aplicar zoom. Afastar os dedos para aproximar ou aproximar os dedos para reduzir. |                                     |



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.

(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)







**[www.ngs.eu](http://www.ngs.eu)**

technical support:  
[www.ngs.eu/support](http://www.ngs.eu/support)