

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per JVC KW-M560BT o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Autoradio e Sistemi Multimediali



# JVC

## KW-M560BT

MONITOR WITH RECEIVER Quick Start Guide ÉCRAN AVEC RÉCEPTEUR Guide de démarrage rapide MONITOR MIT EMPFÄNGER Kurzanleitung MONITOR MET ONTVANGER Snelstartgids

JVCKENWOOD Corporation

- Updated information (the latest Instruction Manual, system updates, new functions, etc.) is available from
- Des informations actualisées (le dernier mode d'emploi, les mises à jour du système, les nouvelles fonctions, etc.) sont disponibles sur
- Die aktuellsten Informationen (die neueste Bedienungsanleitung, Systemupdates, neue Funktionen usw.) finden Sie unter
- Bijgewerkte informatie (de meest recente gebruiksaanwijzing, systeemupdates, nieuwe functies, enz.) is beschikbaar op

<https://www.jvc.net/cs/car/>



© 2020 JVCKENWOOD Corporation

#### B5H-0357-04 (E)

!B5H-0357-04\_QSG\_JVC\_KWM\_E\_EnFrDeNI.indb 1

2020/02/17 18:05

## **Important Notice on Software**

## **Software License on This Product**

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

#### Website URL

https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

## EULA

## Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

#### Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, nonassignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

#### Article 2 (Right of Use)

- 1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
- User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
- Use of Licensed Software is limited to a private extent , and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
- 4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

#### Article 3 (Terms of License)

- In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
- User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

#### Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

#### Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

- Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
- Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

#### Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

#### Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

#### Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

#### Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

#### Article 10 (Copyright Protection)

- Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
- 2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

#### Article 11 (Export Control)

- Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
- User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
- 3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

#### Article 12 (Miscellaneous)

- 1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
- Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
- 3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

## Contents

Before Use	4
About the Quick start guide	4
How to read this manual	4
Precautions	5
Basic Operations	6
Functions of the Buttons on the Front Panel	6
Turning on the Unit	6
Getting Started	7
Adjusting the volume	8
Touch screen operations	8
HOME screen descriptions	9
Source selection screen descriptions	9
Source control screen descriptions	11
FUNCTION screen	12
List screen	12
USB	13
Connecting a USB device	13
USB Basic Operation	13
Tuner	14
Tuner Basic Operation	
Memory Operation	15
Bluetooth Control	16
Register from the Bluetooth device	
Using Hands-Free Unit	17
Controlling Audio	20
Connection/Installation	22
Before Installation	ZZ
Installing the unit	
Amendia	27
Appendix	2/
Specifications	/ 2
About this Utilt	

## **Before Use**

## About the Quick start guide

This Quick Start Guide describes basic functions of this unit.

For detailed operations and information, refer to the INSTRUCTION MANUAL on the following website:

<https://www.jvc.net/cs/car/>



The Instruction manual is subject to change for modification of specifications and so forth. Be sure to download the latest edition of the Instruction manual for reference.

## How to read this manual

 The screens and panels shown in this manual are examples used to provide clear explanations of the operations.

For this reason, they may be different from the actual screens or panels used, or some display patterns may be different.

• Indication language: English indications are used for the purpose of explanation. You can select the indication language from the **SETUP** menu. See Instruction Manual.

## Precautions

## A WARNINGS

## To prevent injury or fire, take the following precautions:

- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit.
- Do not watch or fix your eyes on the unit's display when you are driving for any extended period.
- If you experience problems during installation, consult your JVC dealer.

## Precautions on using this unit

- When you purchase optional accessories, check with your JVC dealer to make sure that they work with your model and in your area.
- You can select language to display menus, audio file tags, etc. See Instruction Manual.
- The Radio Data System or Radio Broadcast Data System feature won't work where the service is not supported by any broadcasting station.

#### Protecting the monitor

• To protect the monitor from damage, do not operate the monitor using a ball point pen or similar tool with the sharp tip.

### Cleaning the unit

 If the faceplate of this unit is stained, wipe it with a dry soft cloth such as a silicon cloth.
 If the faceplate is stained badly, wipe the stain off with a cloth moistened with neutral cleaner, then wipe it again with a clean soft dry cloth.

#### NOTE

 Applying spray cleaner directly to the unit may affect its mechanical parts. Wiping the faceplate with a hard cloth or using a volatile liquid such as thinner or alcohol may scratch the surface or erase screened print.

## How To Reset Your Unit

 If the unit or the connected unit fails to operate properly, reset the unit.1 Press the <Reset> button.The unit returns to factory settings.





## **Basic Operations**

## Functions of the Buttons on the Front Panel



#### NOTE

• The panels shown in this guide are examples used to provide clear explanations of the operations. For this reason, they may be different from the actual panels.

	Name • Motion
1	Remote Sensor • Receives the remote control signal.
2	Ŷ
	Displays the Voice Recognition screen.
3	FNC / 급 • Displays the FUNCTION screen. • Pressing for 1 second displays the APP (Apple CarPlay/ Android Auto) screen.
4	+, — (Volume) • Adjusts volume. The volume will go up until 15 when you keep pressing +.
5	<ul> <li>Displays the HOME screen (P.9).</li> <li>Pressing for 1 second turns the power off.</li> <li>When the power off, turns the power on.</li> </ul>
6	Reset • If the unit or the connected unit fails to operate properly, the unit returns to initial settings when this button is pressed.

## **Turning on the Unit**

The method of turning on is different depending on the model.

#### 1 Press the 📩 button.



- > The unit is turned on.
- To turn off the unit:

### 1 Press the 👚 button for 1 second.

#### NOTE

 If it is your first time turning the unit on after installation, it will be necessary to perform Initial setup (P.7).

## **Getting Started**

#### **Initial setup**

Perform this setup when you use this unit first time.

#### 1 Set each item as follows.

Initial SETUP	Finish	
Language	>	
Clock	>	
Display	>	
Camera	>	-
DEMO	ON	×

#### Language

Select the language used for the control screen and setting items. Default is "**British English(en)**".

- 1) Touch Language.
- 2 Touch Language Select.
- ③ Select the desired language.
- ④ Touch 🖌 .
- Clock

Adjusts clock.

For detailed operation, see **Calendar/clock** settings (P.7).

#### Display

Set the image on the screen.

- 1) Touch **Display**.
- 2 Touch **Background**.
- ③ Select the image.
- ④ Touch 🖌 .

For detailed operation, see Instruction Manual.

#### Camera

Set the parameters for the camera.

1) Touch Camera.

② Set each item and touch 5.

For detailed operation, see Instruction Manual.

#### DEMO

Set the demonstration mode. Default is "ON". (1) Touch **DEMO** and set **ON** or **OFF**.

#### 2 Touch Finish.

Initial SETUP	Finish	
Language	>	
Clock	>	
Display	>	
Camera	>	
DEMO	ON	

#### NOTE

· These settings can be set from the SETUP menu.

### Calendar/clock settings

#### 1 Press the FNC button.

> FUNCTION screen appears.

## 2 Touch 🔅



➤ SETUP Menu screen appears.

#### 3 Touch User Interface.





#### 4 Touch Clock Adjust.



#### 5 Adjust the date, then adjust the time.



## 6 Touch Set.

#### NOTE

• Deactivate **RDS CT** before adjusting the clock. See Instruction Manual.

## Adjusting the volume

To adjust the volume (0 to 40),

Press + to increase, and press - to decrease. Holding + increases the volume continuously to level 15.



## **Touch screen operations**

To perform operations on the screen, you need to touch, touch and hold, flick or swipe to select an item, display setting menu screen or to change the page, etc.

#### Touch

Touch the screen gently to select an item on the screen.



#### • Touch and hold

Touch the screen and keep your finger in place until the display changes or a message is displayed.



#### Flick

Slide your finger quickly to the left or right on the screen to change the page. You can scroll the list screen by flicking the screen up/ down



#### • Swipe

Slide your finger up or down on the screen to scroll the screen.



1

#### **Gesture Touch Control:**

You can also control playback by moving your finger on the touch panel as follows (for some sources, the gesture control is not available).

- Sliding the finger towards up/down:
- Functions same as pressing + / (Media) in the USB Control screen.
- For the Tuner, tuner preset broadcast stations are switched.
- Sliding the finger towards left/right: Functions same as pressing I ◄ / ►►I.
- Moving your finger clockwise or counterclockwise: increases/decreases the volume.



## **HOME screen descriptions**

Most functions can be performed from the HOME screen.



1	Short-cut playback source icons. (P.10)
2	Current source information.     Touch to display the control screen of current source.
3	• Widget
4	• Displays the source selection screen. (P.10)
5	Displays the SETUP Menu screen.
6	<ul> <li>Displays the Hands Free screen. (P.17)</li> <li>When connecting as Apple CarPlay or Android Auto, it works as a phone provided in Apple CarPlay or Android Auto.</li> </ul>

## **Display the HOME screen**



► HOME screen appears.

## Source selection screen descriptions

You can display all playback sources and options on the source selection screen.

	E Caritay	Andreid Auto	BT Audio	USB	USB Mirroning
	<	AV-IN	AV Off		
<u>_</u> 2					Phone 3
1	• Cha For <b>pla</b>	nges the p playback so <b>yback sou</b>	layback sc ources, see <b>rce (P.10)</b> .	ource. E <b>Select tl</b>	he
2	• Retu	urns to pre	vious scree	en.	
3	• Disp	plays the SE	TUP Meni	u screen.	

## Select the playback source

#### **1** Touch **III** on the HOME screen. From the screen, you can select the following sources and functions. Switches to the Apple CarPlay screen from the connected iPhone. Switches to the USB Mirroring screen from the connected Android smartphone. It is necessary to connect Android smartphone with "Mirroring OA for JVC" application installed and to set Mode to Mirroring for Android™ Switches to the Radio broadcast. (P.14) Displays the Hands Free screen. (P.17) When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, displays "Disconnected " message in the TEL screen. When connecting as Apple CarPlay or Android Auto, it works as a phone provided in Apple CarPlay or Android Auto. Switches to the Android Auto screen from the connected Android smartphone. It is necessary to connect Android smartphone compatible with Android Auto and to set Mode to Android Auto · Plays a Bluetooth audio player. • Plays files on a USB device. (P.13) Switches to an external component connected to the AV-IN input terminal.

• Turns off the AV source. (P.10)

## To turn off the AV source

- 1 Touch 🗰 on the HOME screen.
- 2 Touch AV Off.



## Source control screen descriptions

There are some functions which can be operated from most screens.

#### Indicators



#### Sub menu

### 1 TEL / Y.I .

Connected Bluetooth device information.

## 2 All sources icon

Displays all sources.

#### **3** Secondary screen

- **@**/**D** : The Secondary screen changes every time you touch it. You can also change the Secondary screen by flicking left or right on the screen.
- Indicators: Displays the current source condition and so on.
  - MUTE: The mute function is active.
  - LOUD: The loudness control function is on.
- Sub menu
  - DIM: Operation when the icon is touched: The first touch darkens the screen, the second touch darkens the screen further, and the third touch restores the screen to its original brightness.
  - Displays the Graphic Equalizer screen.
     (P.21)
  - Displays the APP (Apple CarPlay/ Android Auto) screen.

### 4 📞

Touch to display the Hands Free screen. (P.17)

When connecting as Apple CarPlay or Android Auto, it works as a phone provided in Apple CarPlay or Android Auto.

## **FUNCTION screen**

#### 1 Press the **FNC** button.



➤ FUNCTION screen appears.



**2** Touch to display the FUNCTION screen.

FUNCTION			F
\$	ō	<u></u>	0
		Ô	

#### The contents of the menu are as follows.

•	Displays the SETUP Menu screen.
	<ul> <li>Displays the APP (Apple CarPlay/Android Auto) screen.</li> </ul>
<u></u>	• Displays the Screen Adjust screen.
0	• Displays the view camera.
:::	• Displays the source selection screen.
	(P.10)
	(P.10) <ul> <li>Turns the display off. (P.12)</li> </ul>
•	<ul> <li>(P.10)</li> <li>Turns the display off. (P.12)</li> <li>Displays the Audio screen. (P.20)</li> </ul>

### Turn off the screen



#### To turn on the screen

1 Touch the display.

#### List screen

There are some common function keys in the list screens of most sources.



Displays list type selection window.

2 5 日

Displays music/movie file list.

K Text scroll 3

Scrolls the displayed text.

4 Play etc.

Keys with various functions are displayed here.

- Play : Plays all tracks in the folder containing the current track.
- I Up I Top : Moves to the upper hierarchy.

**5** ▲ / ▼ / **X** / **Y** Page scroll

You can change the page to display more items by pressing  $\square$  /  $\square$ .

• **I** / **I** : Displays the top or bottom page.

#### Return 6

Returns to previous screen.

#### NOTE

· Buttons which cannot be activated from the list screen are not displayed.

## USB

## **Connecting a USB device**

1 Connect the USB device with the USB cable. (P.25)



- 2 Press the 📩 button.
- 3 Touch 🛄.
- 4 Touch USB. (P.10)

## Disconnect the USB device

- 1 Press the 🕇 button.
- **2** Touch **.**
- **3** Touch a source other than **USB**.
- **4** Detach the USB device.

## 🔳 Usable USB device

You can use a mass-storage-class USB device on this unit.

The word "USB device" appearing in this manual indicates a flash memory device.

## **USB Basic Operation**

Most functions can be controlled from the source control screen and playback screen.



• 🖸 : Repeats the current track/folder. Each time you touch the key, repeat mode switches in the following sequence;

File repeat ( 🔎 ), Folder repeat ( 🔎 ), Repeat all ( 🔍

 Randomly plays all tracks in current folder. Each time you touch the key, random mode switches in the following sequence;
 File random (K), Random off (K)

### 2 Track information

Displays the information of the current file.

#### **3** Operation keys

- **Q** : Searches track/file. For details on search operation, see Instruction Manual.
- I >>> : Searches the previous/next track/ file.

Touch and hold to fast forward or fast backward.

- ►/III : Plays or pauses.
- Touch to mute or not to mute.

## Tuner

## **Tuner Basic Operation**

Most functions can be controlled from the source control screen.

To enter Tuner source, touch **Tuner** icon in the source selection screen. **(P.10)** 



#### Open the drawer



## 1 Information display

Displays the information of the current station: Frequency

Touching ighter allows you to switch between Content A and Content B.

- Content A: PS name, Radio Text, PTY Genre
- Content B: Radio Text plus, Title Artist

#### Preset#: Preset number

### 2 Seek mode

Switches the seek mode in the following sequence; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Tunes in a station with good reception automatically.
- **AUTO2**: Tunes in stations in memory one after another.
- **MANUAL**: Switches to the next frequency manually.

## **3** Operation keys

- Idd **>>** : Tunes in a station. The method of frequency switching can be changed (see 2 in table).
- Touch to mute or not to mute.

## 4 Preset list

- Touch on the right side of the screen to display the Preset list. Touch again to close the list.
- Recalls the memorized station.
- When touched for 2 seconds, stores the current receiving station in memory.

#### 5 Function panel

Touch on the left side of the screen to display the function panel. Touch again to close the panel.

- **TI** (FM only): Sets the traffic information mode on. For details, see Instruction Manual.
- **SETUP** (FM only): Displays the Tuner SETUP screen. For details, see Instruction Manual.
- **AME**: Presets stations automatically. For details, see Instruction Manual.
- **PTY** (FM only): Searches a program by setting program type. For details, see Instruction Manual.
- **MONO** (FM only): Select the Monaural reception.
- **LO.S** (FM only): Turns the Local Seek function on or off.

### 6 FM AM

Switches the band.

### 7 Indicator Items

- ST: A stereo broadcast is being received.
- MONO: The forced monaural function is on.
- **AF** : The AF search function is on.
- LOS : The Local Seek function is on.
- RDS: Indicates the state of the Radio Data System station when the AF function is on. White: Radio Data System is being received.

Orange: Radio Data System is not being received.

• TI: Indicates the reception state of traffic information. White: TP is being received.

Orange: TP is not being received.

## **Memory Operation**

## 🔳 Auto memory

You can store stations with good reception in memory automatically.

#### **1** Touch desired band key.

D FM	PS	Station	Name	۲ م	FM02
AM	<sup>12</sup>	Radio T	ext	<	FM03
		PTY Ge	nre	<	FM04
≪×		¥	<b>₩</b>		FM05
	DIM			D	r,

2 Touch on the left side of the screen. Touch AME.



► A confirmation screen appears.

#### 3 Touch Yes.

➤ Auto memory starts.

## Manual memory

You can store the current receiving station in memory.

- 1 Select a station you wish to store in memory.
- **2** Touch **FM**# (#: 1-24) or **AM**# (#: 1-12) in which you want to store the station for 2 seconds.

## **Bluetooth Control**

#### About the cell-phone and Bluetooth audio player

This unit conforms to the following Bluetooth specifications:

#### Version

Bluetooth Ver. 4.1

Profile

Cell-phone:

HFP (Hands Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Audio player:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Sound codec

SBC, AAC

#### NOTE

- The units supporting the Bluetooth function have been certified for conformity with the Bluetooth Standard following the procedure prescribed by Bluetooth SIG.
- However, it may be impossible for such units to communicate with your cell-phone depending on its type.

## Register from the Bluetooth device

It is necessary to register the Bluetooth audio player or cell-phone to this unit before using the Bluetooth function.

- 1 Turn on the Bluetooth function on your smartphone/cell-phone.
- 2 Search the unit ("KW-M\*\*\*\*\*") from your smartphone/cell-phone.
- **3** Operate your smartphone/cell-phone according to the displayed messages.
  - Confirm the request on the smartphone/cell-phone.



- If a PIN code is required, enter the PIN code ("0000").
- **4** Press the **FNC** button.

► FUNCTION screen appears.

5 Touch



➤ SETUP Menu screen appears.

#### 6 Touch Bluetooth.



➤ Bluetooth SETUP screen appears.

7 Touch Select Device in the Bluetooth SETUP screen.



#### 8 Touch 🔿 you want to connect.



#### NOTE

• If the icon is lighted, it means that the unit will use that device.

## To delete the registered Bluetooth device

1 Touch Delete .



- Confirmation message appears.
- 2 Touch Yes.

## **Using Hands-Free Unit**

You can use telephone function by connecting the Bluetooth telephone to this unit.

#### NOTE

 While Apple CarPlay or Android Auto is being connected, Bluetooth Hands-Free function cannot be used. Only Apple CarPlay or Android Auto Hands-Free function can be used.

## 🔳 Make a call

#### 1 Touch Phone / .



➤ Hands Free screen appears.

#### 2 Select a dialing method.



- Call using call records
- 💷 : Call using the phonebook
- 🖈 : Call using the preset number
- 🗄 : Call by entering a phone number
- 🔮 : Voice Recognition
- 🔊 : Bluetooth SETUP

#### Bluetooth SETUP

1) Touch 🔊 . Bluetooth SETUP screen appears.

#### NOTE

- The status icons such as battery and antenna displayed may differ from those displayed on the cell-phone.
- Setting the cell-phone in the private mode can disable the hands-free function.

#### Call using call records

- 1 Touch 🔽.
- **2** Select the phone number from the list.



#### Call by entering a phone number

- 1 Touch
- 2 Enter a phone number with number keys.



3 Touch 🕻 .

## Call using the preset number

- 1 Touch 📩 .
- **2** Touch the Name or phone number.



Call using the phonebook



**2** Select the person you want to call from the list.

	Device Name1		←
٩	Name1	Ŧ	
	Name2		±
÷	Name3		省團
12	Name4	•	Q A-Z
* # هري	Name5	×	<u>¢</u>
Ē[			

**3** Select the phone number from the list.

Ph	Phonebook Detail	
	Name Phone number1	Ŧ
đ	Name Phone number2	
Ξ	Name Phone number3	
	Name Phone number4	•
L	Name Phone number5	×
	Name	

#### NOTE

 If no Phonebook has been downloaded, touching **Download Phonebook Now** will start downloading the Phonebook.

## Receive a call

1 Touch to answer a phone call or to reject an incoming call.

0123456789012
Incoming

#### NOTE

• While monitoring the view camera, this screen does not appear even if a call comes in. To display this screen, return the shift knob of car to the driver position.

#### To end call

1 While talking, touch 🕋

## Operations during a call



#### • Adjust the receiver volume

Press the - or + button.



#### Output the dial tone

Touch **DTMF** to display the tone input screen. You can send tones by touching desired keys on the screen.

#### • Switching the speaking voice output

Touching **1 1** / **1** each time switches the speaking voice output between cell-phone and speaker.

#### • Call-waiting

When you receive a call while talking on another call, you can answer the newly received call by touching . The current call is on hold. Each time you touch . the caller will change. When you touch . the current call will end and switch to the call in hold.

#### **Controlling Audio**

## **Controlling Audio**

You can adjust the various settings such as audio balance or subwoofer level.

- 1 Press the FNC button.
  - ► FUNCTION screen appears.
- 2 Touch 0



## Controlling General Audio

#### 1 Press the FNC button.

► FUNCTION screen appears.

## **2** Touch **(**

- > Audio screen appears.
- **3** Touch Fader / Balance.



#### 4 Set each item as follows.



#### Fader / Balance

Adjust the volume balance around the touched area.

 $\blacktriangleleft$  and  $\blacktriangleright$  adjust the right and left volume balance.

 $\blacktriangle$  and  $\blacktriangledown$  adjust the front and rear volume balance.

#### Center

Clear the adjustment.

## 🔳 Equalizer Control

You can adjust equalizer by selecting the optimized setting for each category.

#### 1 Press the FNC button.

► FUNCTION screen appears.



> Audio screen appears.

#### **3** Touch Equalizer.



**4** Touch the screen and set the Graphic Equalizer as desired.



#### ALL SRC

Apply the adjusted equalizer to all sources. Touch **ALL SRC** and then touch **OK** on the confirmation screen.

#### Gain level (dotted frame area)

Adjust the gain level by touching the each frequency bar.

You can select frequency bar and adjust its level by  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ .

#### Preset Select

Displays the screen to recall the preset equalizer curve.

#### Initialize

The current EQ curve returns to flat.

#### Memory

Saves the adjusted equalizer curve from "User1" to "User3".

#### Bass EXT (Bass Extend Settings)

When turned on, the frequency lower than 62.5 Hz is set to the same gain level as 62.5 Hz.

SW Level

Adjusts the subwoofer volume.

## **Connection/Installation**

## **Before Installation**

Before installation of this unit, please note the following precautions.

## A WARNINGS

- If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.
- Do not cut out the fuse from the ignition wire (red) and the battery wire (yellow). The power supply must be connected to the wires via the fuse.

## A CAUTION

 Install this unit in the console of your vehicle.
 Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

## NOTE

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For best safety, leave the mounting and wiring work to professionals.
- Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power supply.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- If the power is not turned ON ("There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." is displayed), the speaker wire may have a short-circuit or touched the chassis of the vehicle and the protection function may have been activated. Therefore, the speaker wire should be checked.
- If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, such as with battery wires, the battery may be drained.

- If the console has a lid, make sure to install the unit so that the front panel will not hit the lid when closing and opening.
- If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the ⊖ wires or ground them to any metal part in the car.
- When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the ⊕ connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the ⊖ connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Do not press hard on the panel surface when installing the unit to the vehicle. Otherwise scars, damage, or failure may result.
- Reception may drop if there are metal objects near the Bluetooth antenna.



Bluetooth antenna unit

## Supplied accessories for installation



## Installation procedure

- To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the ⊖ terminal of the battery.
- 2) Make the proper input and output wire connections for each unit.
- 3) Connect the ISO connector to the unit.
- 4) Install the unit in your car.
- 5) Reconnect the  $\bigcirc$  terminal of the battery.
- 6) Press the reset button.

## Installing the unit



#### NOTE

• Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (eg, the sound may skip).

## 🔳 Trim plate

1) Attach accessory 2 to the unit.



## 🔳 Microphone unit

- 1) Check the installation position of the microphone (accessory ①).
- 2) Clean the installation surface.
- 3) Remove the separator of the microphone (accessory ①), and stick the microphone to the place shown below.
- Wire the microphone cable up to the unit with it secured at several positions using tape or other desired method.
- 5) Adjust the direction of the microphone (accessory ①) to the driver.



Fix a cable with a commercial item of tape.

#### NOTE



## Removing the trim plate

 Use the extraction key (accessory ④) to lever out the four tabs (two on the left part, two on the right part).



2) Pull the trim plate forward.



## 🔳 Removing the unit

- 1) Remove the trim plate by referring to step 1 in "*Removing the trim plate*".
- Insert the extraction key (accessory (5)) deeply into the slot as shown. (The protrusion at the tip of the extraction key must face toward the unit.)



3) With the inserted extraction key secured, insert the other extraction key into the slot.



4) Pull out the unit halfway.



#### NOTE

- Be careful to avoid injury from the catch pins on the extraction key.
- 5) Pull the unit all the way out with your hands, being careful not to drop it.



Connect to vehicle's steering remote harness.

## Connecting wires to terminals

Light Blue/Yellow (Steering remote control wire)



Pin	Color and fund	tion
A-4	Yellow	Battery
A-5	Blue	Power Antenna <sup>[1]</sup>
A-6	Orange/White	Illumination
A-7	Red	Ignition (ACC)
A-8	Black	Earth (Ground) Connection
B-1/B-2	Purple (+) / Purple/Black (–)	Rear Right
B-3/ B-4	Gray (+) / Gray/Black (–)	Front Right
B-5/ B-6	White (+) / White/Black (–)	Front Left
B-7/ B-8	Green (+) / Green/Black (–)	Rear Left

### **ISO Connector function guide**

<sup>[1]</sup> Max. 150 mA, 12V

• Speaker Impedance: 4-8 Ω

## A CAUTION

#### Before you connect the commercially available ISO connectors to the unit, check the following condition:

- Make sure that the pin assignment of the connector matches with the JVC unit.
- Take extra notice of the power wire.
- In case battery wire and ignition wire are not corresponding then change them accordingly.
- In case the car does not have an ignition wire, use a commercially available interface.

## Connecting an iPhone/Android



- <sup>[1]</sup> iPhone maximum power supply current : DC 5 V == 1.5 A
- <sup>[2]</sup> Sold separately
- <sup>[3]</sup> Optional accessory

## Appendix

## Specifications

#### Bluetooth section

Frequency : 2.402 – 2.480 GHz

RF Output Power (E.I.R.P.) : +8 dBm (Avg.), Power Class 1

#### General

Operating Voltage : 12V DC Car Battery Speaker Impedance

:4-8Ω

Specifications subject to change without notice.

## **About this Unit**

#### Copyrights

- The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (jj)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR

#### Appendix

(j) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (jj) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>.

 THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ('VC-1 VIDEO') AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>

• libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Appendix

#### Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and Batteries (applicable for EU countries that have adopted separate waste collection systems)

Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste.

Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.

Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you.

Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

Notice: The sign "Pb" below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



מידע בדבר השלכה לאשפה של ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות (רלוונטי למדינות שמשתמשות במערכת איסוף אשפה מופרדת). לא ניתן להשליך מוצרים וסוללות עם הסימון (פח אשפה עם X

עליו) כאשפה ביתית רגילה. יש למחזר ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות במתקן המסוגל לטפל בפריטים כאלה ובתוצרי הלוואי שלהם. צרו קשר עם הרשות המקומית לקבלת פרטים אודות מתקן המיחזור הקרוב אליכם. מיחזור והשלכה לאשפה נאותים יעזרו לשמר משאבים ולמנוע השפעות שליליות על בריאותנו ועל הסביבה.

שימו לב: הסימון Pb שמתחת לסימון עבור סוללות מציין שהסוללה מכילה עופרת.



## Table des matières

) propos du quido do dómorrago rapido	
A propos du guide de demarrage rapide	30
Comment lire ce manuel	30
Précautions	31
Utilisation de base	32
Fonctions des boutons en façade	32
Mise en marche de l'appareil	32
Mise en route	33
Régler le volume	34
Fonctionnement tactile	34
Descriptions de l'écran d'ACCUEIL	35
Descriptions de l'écran de sélection de source	35
Descriptions de l'écran de commande de source	37
Écran FONCTIONS	38
Ecran des listes	38
USB	39
Connecter un périphérique USB	39
Utilisation de base USB	39
Tuner	40
Utilisation de base de la radio	40
Utilisation de la mémorisation	41
Utilisation de la mémorisation Utilisation du Bluetooth	41 <b>42</b>
Utilisation de la memorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth	41 <b>42</b> 42
Utilisation de la mémorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres	41 42 42 43
Utilisation de la mémorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio	41 42 42 43 <b>46</b>
Utilisation de la mémorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio Conposion (Installation	41 42 43 46
Utilisation de la mémorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio Connexion/Installation	41 42 43 43 46 48
Utilisation de la memorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio Connexion/Installation Avant l'installation Installation de l'apogarail	41 42 43 46 46 48
Utilisation de la memorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio Connexion/Installation Avant l'installation Installation de l'appareil	41 42 43 43 48 48 48
Utilisation de la memorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio Connexion/Installation Avant l'installation Installation de l'appareil Annexes	41 42 43 46 46 48 48 49 53
Utilisation de la memorisation Utilisation du Bluetooth Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth Utilisation du module mains-libres Contrôle de l'audio Connexion/Installation Avant l'installation Installation de l'appareil Annexes Spécifications	41 42 43 46 46 48 49 49 53 53

## **Avant l'utilisation**

## À propos du guide de démarrage rapide

Ce Guide de démarrage rapide décrit les fonctions de base de cet appareil. Pour des informations et des opérations détaillées, reportez-vous au MODE D'EMPLOI sur le site Web suivant : <https://www.jvc.net/cs/car/>



Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié suite aux changements pouvant être apportés aux spécifications etc.

Téléchargez impérativement la dernière édition du mode d'emploi à titre de référence.

## Comment lire ce manuel

 Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations.

C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans effectivement affichés ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes.

 Langue des indications : Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu SETUP. Voir le Mode d'emploi.

## Précautions

### AVERTISSEMENTS

#### Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur JVC.

#### Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur JVC qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir le Mode d'emploi.
- Les fonctions Radio Data System ou Radio Broadcast Data System sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

#### Protection du moniteur

• Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

#### 🔳 Nettoyage de l'appareil

 Si la façade de l'appareil est tàchée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyezla avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

#### REMARQUE

 La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

#### Comment réinitialiser votre appareil

 Si l'appareil ou l'appareil raccordé ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil. 1 Appuyez sur le bouton <Reset>. L'appareil revient aux réglages d'usine.



Bouton de réinitialisation

## Utilisation de base

## Fonctions des boutons en façade



#### REMARQUE

 Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.

	Désignation • Mouvement
1	Capteur à distance • Reçoit le signal de la télécommande.
2	Ŷ
	<ul> <li>Affiche l'écran de reconnaissance vocale.</li> </ul>
3	<ul> <li>FNC/ - </li> <li>Affiche l'écran FONCTIONS.</li> <li>Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'écran APP (Apple CarPlay/Android Auto).</li> </ul>
4	<ul> <li>+, — (Volume)</li> <li>Règle le volume.</li> <li>Le volume augmentera jusqu'à 15 tant que vous maintiendrez + enfoncé.</li> </ul>
5	<ul> <li>Affiche l'écran d'ACCUEIL (<i>p.35</i>).</li> <li>Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.</li> <li>Permet de mettre l'appareil en marche lorsqu'il est éteint.</li> </ul>
6	<ul> <li>Réinitialisation</li> <li>Si l'appareil ou l'appareil qui y est connecté ne fonctionne pas correctement, appuyez sur ce bouton pour que l'appareil retrouve les réglages initiaux.</li> </ul>

## Mise en marche de l'appareil

La méthode d'allumage est différente selon le modèle.

#### Appuyez sur le bouton 💼.



➤ L'appareil se met en marche.

#### • Pour éteindre l'appareil :

Appuyez sur le bouton 👚 pendant 1 seconde.

#### REMARQUE

 Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la Configuration initiale (p.33).

## Mise en route

### **Configuration initiale**

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de cet appareil.

## 1 Réglez chaque option comme suit.

Finish	
>	_
>	
>	
>	-
ON	x I
	Finish

#### Language

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. La langue sélectionnée par défaut est « British English(en) ».

1 Appuyez sur Language.

- 2 Touchez Language Select.
- (3) Sélectionnez la langue désirée.
- (4) Touchez **(**

#### Clock

Règle l'horloge.

Pour les explications détaillées, voir Réglages du calendrier/horloge (p.33).

#### Display

Réglez l'image à l'écran.

- 1 Appuyez sur **Display**.
- (2) Touchez Background.
- ③ Sélectionnez l'image.
- (4) Touchez 5

Pour un fonctionnement détaillé, voir le Mode d'emploi.

#### Camera

Configurez les paramètres de caméra.

1) Touchez Camera.

(2) Réglez chaque option et touchez 5. Pour un fonctionnement détaillé, voir le Mode d'emploi.

#### DEMO

Permet de paramétrer le mode de démonstration. Le choix par défaut est "ON".

1) Appuyez sur **DEMO** et définissez **ON** ou OFF.

#### 2 Touchez Finish.

Initial SETUP	Finish	
Language		
Clock		
Display		
Camera		
DEMO	ON	

#### REMARQUE

 Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration.

## Réglages du calendrier/horloge

- 1 Appuyez sur le bouton FNC. ► L'écran FONCTIONS s'affiche.
- 2 Touchez 🔅



 L'écran de menu de configuration s'affiche.

#### 3 Touchez User Interface.





#### 4 Touchez Clock Adjust.



#### 5 Réglez la date puis l'heure.



### 6 Touchez Set.

#### REMARQUE

Désactivez RDS CT avant de régler l'horloge.
 Voir le Mode d'emploi.

## Régler le volume.

Pour régler le volume (0 à 40),

Appuyez sur + pour augmenter, et appuyez sur - pour réduire.

Maintenez + enfoncé pour augmenter le volume de façon continue jusqu'au niveau 15.



## **Fonctionnement tactile**

Pour réaliser des opérations sur l'écran, vous devez toucher, toucher longuement, feuilleter ou défiler pour sélectionner un élément, afficher l'écran de menu de réglage, changer la page, etc.

#### • Toucher

Touchez légèrement l'écran pour sélectionner un élément sur l'écran.



#### • Toucher longuement

Touchez l'écran et gardez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'affichage change ou qu'un message soit affiché.

#### • Feuilleter

Faites glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour changer de page.

Vous pouvez faire défiler l'écran de la liste en le faisant défiler au doigt vers le haut ou vers le bas.

#### Défiler

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran.





#### Commande tactile :

Vous pouvez aussi commander la lecture en déplaçant votre doit sur le panneau tactile de la façon suivante (pour certaines sources, le contrôle gestuel n'est pas disponible).

- Glissement du doigt vers le haut/bas :
- Fonctionne de la même manière qu'en appuyant sur + / - (Média) dans l'écran de commande USB.
- Pour le tuner, les stations de diffusion préréglées du tuner sont commutées.
- Glissement du doigt vers la gauche/droit : Fonctionne de la même façon que par pression sur I◄◄/►►I.
- Bougez votre doigt dans le sens horaire ou antihoraire : augmente/diminue le volume.



## Descriptions de l'écran d'ACCUEIL

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran ACCUEIL.



5	Affiche l'écran du menu CONFIGURATION.
6	<ul> <li>Affiche l'écran Mains libres. (<i>p.43</i>)</li> <li>Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto.</li> </ul>

## Affiche l'écran d'ACCUEIL



> L'écran d'ACCUEIL apparaît.

## Descriptions de l'écran de sélection de source

Vous pouvez afficher toutes les sources de lecture et les options sur l'écran de sélection de source.



## Sélectionnez la source de lecture

#### 1 Touchez 🗰 sur l'écran d'ACCUEIL. Depuis cet écran, vous pouvez sélectionner les sources et fonctions suivantes. Passe à l'écran Apple CarPlay depuis l'iPhone connecté. Passe à l'écran Miroitage USB depuis le smartphone Android connecté. Il est nécessaire de connecter un smartphone Android avec l'application «Mirroring OA for JVC» installée et de régler Mode sur Mirroring for Android™ Commute sur la réception radio. (p.40) Affiche l'écran Mains libres. (p.43) Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ni un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, le message « Disconnected » s'affiche sur l'écran TEL. Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto. Passe à l'écran Android Auto depuis le smartphone Android connecté. Il est nécessaire de connecter un smartphone Android compatible avec Android Auto et de régler Mode sur Android Auto · Lit les fichiers sur un lecteur audio 3 Bluetooth. · Joue les fichiers d'un périphérique USB. (p.39) Passe à un élément externe connecté à la borne d'entrée AV-IN. • Met hors service la source AV. (p.36)

## Pour éteindre la source AV

1 Touchez 🗰 sur l'écran d'ACCUEIL.

## 2 Touchez AV Off.


# Descriptions de l'écran de commande de source

Certaines fonctions sont accessibles depuis la plupart des écrans.

#### Indicateurs



#### Sous-menu

## 1 TEL / Y.I .

Informations concernant les périphériques Bluetooth connectés.

## 2 III Icône de toutes les sources

Affiche toutes les sources.

#### **3** Écran secondaire

- d/b: L'écran secondaire change à chaque fois que vous le touchez. Vous pouvez aussi changer l'écran secondaire en faisant défiler vers la gauche ou la droite sur l'écran.
- Indicateurs : Affiche l'état actuel de la source et ainsi de suite.
- MUTE : La fonction de réglage de coupure de son (sourdine) est active.
- LOUD: La fonction de réglage du volume est active.
- Sous-menu
- DIM: Opération lorsque l'icône est touchée : La première touche assombrit l'écran, la deuxième touche assombrit davantage l'écran et la troisième touche restaure l'écran à sa luminosité d'origine.
- finite l'écran de l'égaliseur graphique.
   (p.47)
- Affiche l'écran APP (Apple CarPlay/Android Auto).

# 4 📞

Touchez pour afficher l'écran mains-libres. (p.43)

Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto.

# Écran FONCTIONS

## 1 Appuyez sur le bouton FNC.



L'écran FONCTIONS s'affiche.

### 2 Touchez pour afficher l'écran FONCTIONS.



#### Le menu contient les options suivantes.

Ф	Affiche l'écran du menu CONFIGURATION.
	<ul> <li>Affiche l'écran APP (Apple CarPlay/Android Auto).</li> </ul>
<u></u>	Affiche l'écran de réglage de l'écran.
0	Affiche la caméra de vue.
	<ul> <li>Affiche l'écran de sélection de la source.</li> <li>(p.36)</li> </ul>
	• Éteint l'affichage. <b>(p.38)</b>
٢	Affiche l'écran audio. ( <b>p.46</b> )
ς	Fermez l'écran FONCTIONS.

# Mettez l'écran hors tension



• Pour allumer l'écran



# Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.



# 1

Affiche la fenêtre de sélection de type liste.

# 2 7 🗆

Affiche la liste des fichiers de musique ou de film.

## 3 Défilement du texte

Fait défiler le texte affiché.



Les touches ayant plusieurs fonctions s'affichent ici.

- Play : Joue toutes les pistes dans le dossier contenant la piste actuelle.
- **Dup Dup** : Remonte au niveau hiérarchique supérieur.

5 🔺 / 🔽 / 🛣 / 본 Défilement de la page

Vous pouvez changer de page pour afficher plus d'éléments en appuyant sur 🔼 / 🔽.

• Affiche la page du haut ou la page du bas.

# 6 Retour

Revient à l'écran précédent.

## REMARQUE

 Les boutons qui ne peuvent pas être activés depuis la liste ne sont pas affichés.

# Connecter un périphérique USB

**1** Branchez le périphérique USB avec le câble USB. (*p.51*)



- 2 Appuyez sur le bouton 👘.
- 3 Touchez 🎹.
- 4 Touchez USB. (p.36)

# Déconnectez le périphérique USB

- 1 Appuyez sur le bouton 💼.
- 2 Touchez III.
- **3** Sélectionner une source autre que **USB**.
- 4 Débranchez le périphérique USB.

# Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser sur cet appareil une clé USB de mémoire de masse.

Le terme « USB device » indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash.

# **Utilisation de base USB**

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.



#### P: Répète la piste/le dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant;

Répétition de fichier ( 🔎 ), Répétition de dossier ( 🔎 ), Répétition de tous ( 🔎 )

 It de manière aléatoire tous les morceaux du dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode aléatoire change dans l'ordre suivant;

Fichier au hasard (☞), Fonction sur arrêt

## 2 Informations sur la piste

Affiche les informations concernant le fichier en cours.

## 3 Touches d'opération

- **Q** : Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir le Mode d'emploi.
- I ← ▲ ►► → : Recherche la piste/fichier précédent/suivant.
   Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.
- ►/II : Lit ou effectue une pause.
- **I**: Touchez pour désactiver le son ou ne pas le désactiver.

# Tuner

# Utilisation de base de la radio

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

Pour passer sur la source Tuner, touchez l'icône **Tuner** sur l'écran de sélection de la source. (*p.36*)



### Ouvrez le tiroir



## 1 Affichage des informations

Affiche les informations concernant la station en cours : Fréquence

Toucher vous permet de basculer entre le Contenu A et le Contenu B.

- Contenu A : Nom du PS, texte radio, genre PTY
- Contenu B : Texte radio plus, titre de l'artiste

Preset#: Numéro de préréglage

## 2 Mode de recherche

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre

## suivant: AUTO1, AUTO2, MANUAL.

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

# 3 Touches d'opération

- I◀◀ ►►I : Syntoniser sur une station. Il est possible de changer de méthode de sélection des fréquences (voir 2 dans le tableau).
- Touchez pour désactiver le son ou ne pas le désactiver.

## 4 Liste des présélections

- Touchez le côté droit de l'écran pour afficher la Liste de préréglage. Appuyez de nouveau pour fermer la liste.
- Rappelle la station mémorisée.
- En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise la station en cours de réception.

## 5 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- **TI** (FM uniquement) : Active le mode infostrafic. Pour plus de détails, voir le Mode d'emploi.
- SETUP (FM uniquement) : Affiche l'écran de CONFIGURATION du tuner. Pour plus de détails, voir le Mode d'emploi.
- **AME** : Prédéfinit automatiquement les stations. Pour plus de détails, voir le Mode d'emploi.
- **PTY** (FM uniquement) : Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir le Mode d'emploi.
- **MONO** (FM uniquement) : Sélectionne la réception en mono.
- **LO.S** (FM uniquement) : Active ou désactive la fonction de recherche locale.

## 6 FM AM

Change la bande.

## 7 Éléments indicateurs

- **ST**: Indique que l'émission stéréo est actuellement reçue.
- **MONO**: Indique que la fonction monophonique forcée est active.
- **AF** : Indique que la fonction recherche AF est active.
- LOS : Indique que la fonction recherche locale est active.

- RDS: Indique l'état de la station Radio Data System lorsque la fonction AF est sur ON. Blanc : Le Radio Data System est actuellement reçu. Orange : Le Radio Data System n'est pas reçu.
- TI: Indique l'état de réception des informations routières.
   Blanc : Le signal TP est reçu.
   Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

# Utilisation de la mémorisation

# Mémoire automatique

Vous pouvez mémoriser automatiquement les stations offrant une bonne réception.

1 Touchez la touche de la bande de votre choix.



2 Touchez sur le côté gauche de l'écran. Touchez AME.



> Un écran de confirmation s'affiche.

#### 3 Touchez Yes.

> La mémorisation automatique se lance.

## Mémoire manuelle

Vous pouvez mémoriser la station que vous êtes en train de recevoir.

- 1 Sélectionnez la station que vous souhaitez mémoriser.
- 2 Touchez FM# (#: 1-24) ou AM# (#: 1-12) dans lequel vous souhaitez enregistrer la station pendant 2 secondes.

# **Utilisation du Bluetooth**

## À propos du téléphone mobile et du lecteur audio Bluetooth

Cet appareil est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

#### Version

Bluetooth Ver. 4.1

#### Profil

Téléphone mobile :

HFP (Profil mains libres)

SPP (Profil port série)

PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

Lecteur audio :

A2DP (Profil de distribution audio avancée) AVRCP (Profil de télécommande audio/vidéo)

Codec son

SBC, AAC

### REMARQUE

- Les appareils disposant de la fonction Bluetooth sont certifiés conformes à la norme Bluetooth d'après la procédure prescrite par Bluetooth SIG.
- Cependant, il est possible que ces appareils ne puissent pas communiquer avec certains types de téléphones portables.

# Enregistrez depuis le périphérique Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le lecteur audio ou le téléphone mobile Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

- 1 Activer la fonction Bluetooth sur votre smartphone/téléphone portable.
- 2 Recherchez l'appareil («KW-M\*\*\*\*\*») à partir de votre smartphone/téléphone portable.
- **3** Utilisez votre smartphone/téléphone portable en fonction des messages affichés.
  - Confirmez la requête sur le smartphone/téléphone portable.



- Si un code PIN est requis, entrez le code PIN (« 0000 »).
- **4** Appuyez sur le bouton **FNC**.
  - ► L'écran FONCTIONS s'affiche.
- 5 Touchez 🗘



> L'écran de menu de configuration s'affiche.

## 6 Touchez Bluetooth.



> L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

7 Touchez Select Device sur l'écran de CONFIGURATION du Bluetooth.



# 8 Touchez 🗘 que vous souhaitez connecter.



#### REMARQUE

 Si le pictogramme est en surbrillance, cela indique que l'appareil correspondant sera utilisé.

## Pour supprimer le périphérique Bluetooth enregistré

1 Touchez Delete .



> Le message de confirmation s'affiche.

2 Touchez Yes.

# Utilisation du module mainslibres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone de l'appareil en lui connectant un téléphone Bluetooth.

#### REMARQUE

 Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction Bluetooth mains libres ne peut pas être utilisée. Seule la fonction mains-libres d'Apple CarPlay ou d'Android Auto peut être utilisée.

## 🔳 Passer un appel

### 1 Touchez Phone / .



> L'écran mains-libres s'affiche.

# 2 Sélectionnez une méthode de numérotation.



- Sppel depuis l'historique des appels
- E: Appel depuis le répertoire téléphonique
- \* : Appel depuis un numéro présélectionné
- 🖽 : Appel en saisissant un numéro de téléphone
- 📲 : Reconnaissance vocale
- CONFIGURATION Bluetooth

#### Utilisation du Bluetooth

#### Configuration Bluetooth

1) Touchez 💀

L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

#### REMARQUE

- Les pictogrammes d'état affichés, notamment ceux représentant une batterie et une antenne, peuvent être différents de ceux affichés sur le téléphone portable.
- Le fait de configurer le téléphone portable au mode privé peut désactiver la fonction mains libres.

### Appel depuis l'historique des appels

- 1 Touchez
- 2 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.



# Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1 Touchez
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.



3 Touchez

## Appel depuis un numéro présélectionné



2 Touchez le nom ou le numéro de téléphone.



## Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1 Touchez
- 2 Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste.

	Device Name1		←
٩	Name1	Ŧ	
œ	Name2	-	±œ
÷	Name3		ΎШ
12	Name4	•	Q A-Z
• # ىگ	Name5	T	¢U
[			

**3** Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.



#### REMARQUE

Si aucun répertoire n'a été téléchargé, toucher
 Download Phonebook Now va commencer
 le téléchargement du répertoire.

# Réception d'un appel

1 Touchez pour répondre à un appel téléphonique ou pour rejeter un appel entrant.



#### REMARQUE

 Lorsque l'affichage est déjà occupé par la caméra de vision, cet écran ne s'affiche pas même si un appel est reçu. Pour afficher cet écran, remettez le bouton de changement de vitesse de la voiture en position de conduite.

## Pour mettre fin à l'appel

1 Pendant une conversation, touchez

#### Actions possibles pendant un appel

ĺ	0123456789012
	0003:21
	DTMF

## Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton - ou +.



#### • Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez **DTMF** pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.

### • Sélection de la sortie vocale

#### Attente d'appel

Lorsque vous recevez un appel alors que vous êtes en cours de conversation, vous pouvez répondre à l'appel entrant en touchant . L'appel en cours est alors mis en attente. À chaque appui sur ., vous changez de correspondant.

Touchez sour mettre fin à l'appel en cours et passer sur l'appel en attente.

# Contrôle de l'audio

Vous pouvez agir sur les différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

- **1** Appuyez sur le bouton **FNC**.
  - ► L'écran FONCTIONS s'affiche.



# Contrôle de l'audio en général

## **1** Appuyez sur le bouton **FNC**.

- ► L'écran FONCTIONS s'affiche.
- **2** Touchez
  - ➤ L'écran audio s'affiche.
- **3** Touchez Fader / Balance.



**4** Réglez chaque option comme suit.

Fad <u>er / Balance</u>	Center	<u></u>
	Balan	ce
	Cente	er -
	Fade	r
	Cente	er
	No har ha ma	

#### Fader/Balance

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.

◄ et ► permettent de régler la balance droite/gauche.

 $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  permettent de régler la balance avant/arrière.

#### Center

Annulez le réglage.

# Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

## **1** Appuyez sur le bouton **FNC**.

- ► L'écran FONCTIONS s'affiche.
- 2 Touchez
  - ➤ L'écran audio s'affiche.

## **3** Touchez Equalizer.



4 Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.



## ALL SRC

Appliquer l'égaliseur réglé pour toutes les sources. Touchez **ALL SRC** puis touchez **OK** sur l'écran de confirmation.

#### Niveau de gain (zone de cadre pointillé)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences. Vous pouvez sélectionner la barre de fréquence et ajuster son niveau en utilisant ▲, ▼.

## Preset Select

Affiche l'écran pour présenter à nouveau la courbe prédéfinie de l'égaliseur.

## Initialize

La courbe EQ actuelle est revenue en position linéaire.

## Memory

Enregistre la courbe d'égaliseur ajustée en tant que « **User1** » à « **User3** ».

#### Bass EXT (Paramètres étendus des graves)

Lorsque cette fonction est active, toute fréquence inférieure à 62,5 Hz est configurée sur le même niveau de gain que la fréquence 62,5 Hz.

## SW Level

Règle le volume du caisson de graves.

# **Connexion/Installation**

# Avant l'installation

Avant d'installer cet appareil, veuillez prendre les mesures de précaution suivantes.

# AVERTISSEMENTS

- Si vous branchez le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), il peut y avoir un courtcircuit entraînant, à son tour, un incendie. Il faut toujours brancher ces câbles à la source d'alimentation fonctionnant via le boîtier de fusibles.
- Ne débranchez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) ni du câble de la batterie (jaune). L'alimentation électrique doit être connectée aux câbles via le fusible.

# ATTENTION

Installez cet appareil dans la console du véhicule.

Ne touchez pas les éléments métalliques de cet appareil pendant et juste après l'utilisation de l'appareil. Les éléments métalliques tels que le dissipateur thermique et le coffret sont très chauds.

# REMARQUE

- Le montage et le câblage de ce produit requièrent expérience et savoir-faire. Pour des questions de sécurité, les travaux de montage et de câblage doivent être effectués par des professionnels.
- Veillez à brancher l'appareil à une alimentation électrique négative de 12 Vcc avec mise à la terre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau.
- Si l'appareil n'est pas sous tension (« There is an error in the speaker wiring. Please check the connections. » (Il y a un problème avec le câblage du haut-parleur. Veuillez vérifier les branchements) s'affiche), le câble du haut-parleur est peut-être en court-circuit ou est en contact avec le châssis du véhicule

et la fonction de protection a peut-être été enclenchée. C'est pourquoi il faut vérifier le câble de l'enceinte.

- Si l'allumage de votre véhicule ne possède pas de position ACC, branchez les câbles d'allumage à une source d'alimentation que la clé de contact peut allumer ou éteindre. Si vous branchez le câble d'allumage à une source d'alimentation à tension constante comme les câbles de la batterie, il se peut que la batterie se décharge.
- Si la console est dotée d'un couvercle, veillez à installer l'appareil de sorte que la façade ne heurte pas le couvercle quand elle s'ouvre ou se ferme.
- Si le fusible saute, vérifiez d'abord que les câbles ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de même puissance.
- Isolez les câbles non connectés avec un ruban vinyl, ou tout autre matériau similaire. Pour éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons placés aux extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Branchez correctement les câbles de l'enceinte aux bornes correspondantes. L'appareil peut subir des dommages et ne plus fonctionner si vous partagez les fils → ou les mettez à la masse avec une partie métallique du véhicule.
- Une fois l'appareil installé, vérifiez que les feux de freinage, les clignotants et les essuie-glace, etc. du véhicule fonctionnent correctement.
- N'exercez pas de pression excessive sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Cela risque de rayer la surface, de l'endommager ou d'entraîner une défaillance.

 Il se peut que la réception soit mauvaise si des objets métalliques se trouvent à proximité de l'antenne Bluetooth.



Antenne Bluetooth

# Accessoires fournis pour l'installation



# Procédure d'installation

- Pour éviter les courts-circuits, retirez la clé de contact, puis débranchez la borne ⊖ de la batterie.
- Veillez à effectuer correctement les connexions des câbles d'entrée et de sortie pour chaque appareil.
- 3) Branchez le connecteur ISO sur l'appareil.
- 4) Installez l'appareil dans votre véhicule.
- 5) Reconnectez la borne  $\ominus$  de la batterie.
- 6) Appuyez sur le bouton réinitialiser.

# Installation de l'appareil



### REMARQUE

 Vérifiez que l'appareil est correctement en place. Si l'appareil n'est pas stable, cela peut occasionner un dysfonctionnement (le son peut par exemple sauter).

# 🔳 Plaque de garniture

1) Fixez l'accessoire 2 sur l'appareil.



### Connexion/Installation

# Microphone

- 1) Vérifiez la position d'installation du microphone (accessoire ①).
- 2) Nettoyez la surface d'installation.
- Retirez le séparateur du microphone (accessoire

   et collez le microphone à l'emplacement indiqué ci-dessous.
- Branchez le câble du microphone sur l'appareil en le fixant à divers endroits à l'aide de ruban adhésif ou de toute autre méthode appropriée.
- 5) Réglez l'orientation du microphone (accessoire ①) en direction du conducteur.



Fixez un câble avec du ruban spécialement prévu à cet effet.

### REMARQUE

· Échanger les attaches si nécessaire.



# 🔳 Retrait de la plaque de garniture

 Utilisez la clé d'extraction (accessoire ④) pour sortir les quatre languettes (deux sur la partie gauche, deux sur la partie droite) en effectuant un mouvement de levier.



2) Tirez la plaque de garniture vers l'avant.



# 🔳 Retrait de l'appareil

- Retirez la plaque de garniture en vous référant à l'étape 1 dans «Retrait de la plaque de garniture».
- 2) Insérez la clé d'extraction (accessoire
   (5)) profondément dans l'emplacement, comme illustré. (La saillie à la pointe de la clé d'extraction doit faire face à l'appareil.)



 Une fois que vous avez correctement inséré la clé d'extraction, insérez l'autre clé d'extraction dans l'emplacement.



4) Extraire l'appareil à moitié.



### REMARQUE

- Veillez à ne pas vous blesser avec les broches d'arrêt sur la clé d'extraction.
- 5) Tenez l'appareil des deux mains et faites-le sortir complètement en veillant à ne pas le laisser tomber.



# Connexion des câbles sur les contacts électriques

Bleu ciel/Jaune (Câble de la télécommande au volant)

Connexion au faisceau des commandes au volant du véhicule. Contactez votre revendeur JVC pour les détails.



## Guide de la fonction Connecteur ISO

Broche	Couleur et fonc	tion	1
A-4	Jaune	Batt	erie
A-5	Bleu	Ante	enne électrique <sup>[1]</sup>
A-6	Orange/Blanc	Écla	irage
A-7	Rouge	Allu	mage (ACC)
A-8	Noir	Branchement à la terre (masse)	
B-1/B-2	Violet (+) / Violet/Noir (–)		Arrière droit
B-3/B-4	Gris (+) / Gris/Noir (–)		Avant droit
B-5/B-6	Blanc (+) / Blanc/Noir (–)		Avant gauche
B-7/B-8	Vert (+)/ Vert/Noir (–)		Arrière gauche

<sup>[1]</sup> Max. 150 mA, 12 V

- Impédance d'enceinte : 4-8  $\Omega$ 

# ATTENTION

#### Avant de connecter les connecteurs ISO (disponibles dans le commerce) à l'unité, vérifier les conditions suivantes :

- Veiller à ce que l'affectation des broches du connecteur corresponde à l'unité JVC.
- Prendre un avis supplémentaire pour le câble d'alimentation.
- Si les câbles d'alimentation et de contact ne correspondent pas, les changer en conséquence.
- Si le véhicule ne dispose pas d'un câble de démarrage, utiliser une interface disponible dans le commerce.

## Branchement d'un iPhone/ Android



<sup>[1]</sup> Tension d'alimentation maximum pour iPhone : CC 5 V --- 1,5 A

<sup>[2]</sup> Vendue séparément

<sup>[3]</sup> Accessoire en option

# Annexes

# Spécifications

## Section Bluetooth

Fréquence : 2,402 – 2,480 GHz Puissance de sortie RF (EIRP)

: +8 dBm (moy.), Classe de puissance 1

## Général

Tension de fonctionnement : batterie de voiture 12 V CC

Impédance d'enceinte

:4-8Ω

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

# À propos de cet appareil

#### Copyrights

- La marque du mot et les logos Bluetooth<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD est faite sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (;)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ('AVC VIDEO') AND/OR (;;)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

#### Annexes

AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>.

 THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>

#### • libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Annexes

## Informations sur le traitement des appareils électriques et électroniques et des batteries usagés (applicable aux pays de l'UE ayant adopté un système de tri des déchets)

Les produits et les batteries comprenant le symbole (poubelle barrée) ne peuvent pas être jetés parmi les déchets ménagers.

Les anciens équipements électriques et électroniques et les piles électriques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs sous-produits déchets.

Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche.

Recycler de manière adaptée et jeter ses déchets au bon endroit aide à préserver les ressources tout en évitant les effets néfastes sur notre santé et l'environnement.

Avis : La marque "Pb" en dessous du symbole des piles indique que cette pile contient du plomb.



# Inhalt

Vor Verwendung	
Über diese Kurzanleitung	
Hinweise zu diesem Handbuch	56
Vorsichtsmaßnahmen	57
Grundfunktionen	
Tastenfunktionen auf dem Frontpanel	58
Gerät einschalten	58
Erste Schritte	
Die Lautstärke einstellen	60
Sensordisplay-Bedienungen	60
HOME-Bildschirm Beschreibungen	61
Quellauswahlbildschirm-Beschreibungen	61
Quellsteuerungsbildschirm-Beschreibungen	63
FUNCTION-Bildschirm	64
Bildschirm-Liste	64
USB	65
Anschluss eines USB-Geräts	65
USB-Grundfunktionen	65
TUNER	66
Tuner-Grundfunktionen	66
Speicherfunktionen	67
Bluetooth-Steuerung	68
Registrieren des Bluetooth-Geräts	68
Verwendung der Freisprecheinrichtung	69
Audio-Steuerung	72
Verbindung/Installation	74
Vor der Installation	
Installation des Geräts	75
Anhang	79
Technische Daten	79
Wissenswertes über dieses Gerät	79

# Vor Verwendung

# Über diese Kurzanleitung

Die Kurzanleitung erläutert die grundlegenden Funktionen dieses Geräts.

Detaillierte Informationen finden Sie in der BEDIENUNGSANLEITUNG auf der folgenden Website:

<https://www.jvc.net/cs/car/>



Änderungen der Bedienungsanleitung aufgrund der Änderung der Spezifikationen usw. sind vorbehalten.

Laden Sie zum Nachschlagen stets die aktuellste Ausgabe der Bedienungsanleitung herunter.

# Hinweise zu diesem Handbuch

- Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirme und Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Funktionen dienen sollen. Aus diesem Grund können sie sich von den tatsächlichen Bildschirmen oder verwendeten Bedienelementen unterscheiden oder es werden andere Anzeigemuster verwendet.
- Anzeigesprache: Englischsprachige Anzeigen werden zur Erklärung verwendet. Sie können die Anzeigesprache im **SETUP**-Menü wählen. Siehe Bedienungsanleitung.

# Vorsichtsmaßnahmen

## 

## Folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Brand oder Verletzungen zu vermeiden:

- Kurzschlüsse verhindern. Niemals Metallgegenstände (z. B. Münzen oder Werkzeug) ins Gerät stecken oder darin belassen.
- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.
- Falls bei der Installation Probleme auftreten, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem JVC-Händler auf.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieses Gerätes

- Falls Sie optionale Zusatzgeräte kaufen, wenden Sie sich an Ihren JVC-Händler, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Modell kompatibel sind und in Ihrer Region verwendet werden können.
- Sie können eine Sprache zur Darstellung von Menüs, Audiodatei-Tags usw. wählen. Siehe Bedienungsanleitung.
- Das Radio Data System bzw. Radio Broadcast Data System funktioniert nur in Regionen mit Sendern, die diese Dienste unterstützen.

# Schutz des Monitors

 Um den Monitor vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie Ihn nicht mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand bedienen.

# 🔳 Gerät reinigen

 Ist die Frontplatte des Geräts verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem weichen trockenen Tuch, z. B. mit einem Silikontuch. Ist die Frontplatte stark verschmutzt, entfernen Sie den Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch (mit neutralem Reinigungsmittel) und wischen Sie es anschließend wieder mit einem weichen trockenen Tuch ab.

#### HINWEIS

 Kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät sprühen. Dies könnte die mechanischen Bauteile beschädigen. Die Frontplatte nicht mit einem harten Tuch oder Lösungsmitteln wie z. B. Verdünner oder Alkohol reinigen. Dies könnte die Oberfläche zerkratzen oder Aufdrucke löschen.

# 🔳 Gerät zurücksetzen

 Wenn das Gerät oder das angeschlossene Gerät nicht richtig funktioniert, setzen Sie das Gerät zurück. Drücken Sie auf die Zurücksetzen-Taste. Das Gerät kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.



Reset-Taste

# Grundfunktionen

# Tastenfunktionen auf dem Frontpanel



#### HINWEIS

 Die in dieser Anleitung gezeigten Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Funktionen dienen sollen. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen vom vorliegenden Panel kommen.

	Name • Handlung
1	Fernbedienung • Empfängt das Fernbedienungssignal.
2	Ŷ
	Zeigt den Spracherkennungsbildschirm an.
3	<ul> <li>FNC/</li></ul>
4	<ul> <li>+, — (Lautstärke)</li> <li>Lautstärkeregelung.</li> <li>Die Lautstärke wird bis 15 erhöht, wenn Sie</li> <li>+ gedrückt halten.</li> </ul>
5	<ul> <li>Żeigt den HOME-Bildschirm an (5.61).</li> <li>Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um die Stromversorgung auszuschalten.</li> <li>Ist die Stromversorgung ausgeschaltet, wird sie hierdurch eingeschaltet.</li> </ul>
6	Zurücksetzen • Wenn das Gerät oder das angeschlossene Gerät nicht richtig funktioniert, wird das Gerät auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt, sobald diese Taste gedrückt wird.

# Gerät einschalten

Das Einschaltverfahren ist je nach Modell unterschiedlich.

## 1 Drücken Sie die Taste 📩 .



> Das Gerät ist eingeschaltet.

## • Zum Ausschalten des Geräts:

Drücken Sie die Taste 
 1 Sekunde lang.

## HINWEIS

 Wird das Gerät erstmals nach der Installation eingeschaltet, müssen einige Grundeinstellungen durchgeführt werden (5.59).

# **Erste Schritte**

## **Erst-Setup**

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

# 1 Jedes Element wie folgt einstellen.

Language	
Clock > Display > Camera >	
Display > Camera >	
Camera >	
DEMO	

#### Language

Wählen Sie die für den Steuerungsbildschirm und die Einstellungselemente zu verwendende Sprache. Die Werkseinstellung

ist, British English(en)".

- (1) Berühren Sie Language.
- 2 Berühren Sie Language Select.
- (3) Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- (4) Berühren Sie

#### Clock

Stellt die Uhr ein.

Für Details zur Vorgehensweise siehe Kalender-/Uhreinstellungen (S.59).

#### Display

Legen Sie das Hintergrundbild für den Bildschirm fest.

- 1) Berühren Sie **Display**.
- 2 Berühren Sie Background.
- (3) Wählen Sie das Bild aus.
- (4) Berühren Sie

Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

#### Camera

Stellen Sie die Parameter für die Kamera ein.

- 1) Berühren Sie **Camera**
- (2) Stellen Sie jede Funktion ein und berühren Sie 🦌 .

Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

#### DEMO

Zum Einstellen des Demonstrationsmodus Werkseinstellung ist "ON".

(1) Berühren Sie **DEMO** und stellen Sie **ON** oder **OFF** ein

#### 2 Berühren Sie Finish.

Initial SETUP	
Language >	
Clock >	
Display >	
Camera >	
DEMO	

## HINWEIS

 Diese Einstellungen lassen sich im SETUP-Menü einstellen.

## Kalender-/Uhreinstellungen

1 Drücken Sie die FNC-Taste. ➤ Der FUNCTION-Bildschirm erscheint.

## 2 Berühren Sie 🔅



Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.

## **3** Berühren Sie User Interface.



 Zeigt den Bedienoberflächenbildschirm an.

## 4 Berühren Sie Clock Adjust.



5 Stellen Sie das Datum ein und dann die Uhrzeit.



# 6 Berühren Sie Set.

#### **HINWEIS**

• Deaktivieren Sie **RDS CT**, bevor Sie die Uhrzeit einstellen. Siehe Bedienungsanleitung.

# Die Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke (0 bis 40) einzustellen, drücken Sie + für höhere und – für niedrigere Lautstärke.

Durch Halten von + wird die Lautstärke kontinuierlich bis zum Pegel 15 gesteigert.



# Sensordisplay-Bedienungen

Um Bedienungen auf dem Bildschirm auszuführen, können Sie berühren, berührt halten, wischen oder streichen, um einen Gegenstand zu wählen, das Displayeinstellung-Menü-Schirmbild aufrufen, die Seite umblättern usw.

#### Berühren

Berühren Sie den Bildschirm sanft, um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu wählen.



#### Berührt halten

Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger an der gleichen Stelle, bis die Anzeige wechselt oder eine Meldung angezeigt wird.



Ziehen Sie Ihren Fingers nach links oder rechts auf dem Bildschirm entlang, um die Seite zu wechseln.

Sie können durch die Listenansicht scrollen, indem Sie sie mit dem Finger nach oben/unten streichen.

#### Streichen

Ziehen Sie Ihren Fingers nach oben oder unten auf dem Bildschirm entlang, um das Schirmbild weiterzublättern.





## Gestensteuerung:

Sie können die Wiedergabe auch steuern, indem Sie einfach Ihren Finger auf dem Sensordisplay bewegen, wie folgt (für manche Quellen ist die Gestensteuerung nicht verfügbar).

- Den Finger nach oben/unten schieben:
- Hat die gleiche Funktion wie Drücken von 1 / 2 (Medien) im USB-Steuerungsbildschirm.
- Für den Tuner werden die voreingestellten Sendestationen des Tuners umgeschaltet.
- Den Finger nach links/rechts schieben: Hat die gleiche Funktion wie Drücken von I
- Bewegen Ihres Fingers im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn: erhöht/senkt die Lautstärke.



# HOME-Bildschirm Beschreibungen

Die meisten Funktionen lassen sich über den HOME-Bildschirm ausführen.



Widget

3

4	<ul> <li>Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an.</li> <li>(5.62)</li> </ul>
5	• Zeigt den Einstellungs-Menü-Bildschirm an.
6	<ul> <li>Zeigt den Freisprechbildschirm an. (5.69)</li> <li>Beim Anschließen als Apple CarPlay oder Android Auto funktioniert es als ein in Apple CarPlay oder Android Auto zur Verfügung gestelltes Telefon.</li> </ul>

# Den HOME-Bildschirm aufrufen



> Der HOME-Bildschirm erscheint.

# Quellaus wahl bildschirm-Beschreibungen

Sie können alle Wiedergabequellen und Optionen auf dem Quellenauswahl-Bildschirm anzeigen.



## Wählen Sie die Wiedergabequelle aus

# 1 Berühren Sie auf dem HOME-Bildschirm.

In diesem Bildschirm können Sie die folgenden Quellen und Funktionen auswählen.

Apple CarPlay	Wechselt zum Apple CarPlay-Bildschirm     des angeschlossenen iPhone.
USB Mirroring	<ul> <li>Wechselt zum USB-Mirroring-Bildschirm des angeschlossenen Android- Smartphones.</li> <li>Sie müssen ein Android-Smartphone anschließen, auf dem "Mirroring OA for JVC" installiert ist, und Mode auf Mirroring for Android<sup>TM</sup> einstellen.</li> </ul>
A Tuner	• Schaltet auf Radio um. <b>(S.66)</b>
Pione	Zeigt den Freisprechbildschirm an. (S.69) Wenn weder Apple CarPlay, Android Auto noch ein Bluetooth-Telefon mit Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, wird die Meldung, <b>Disconnected</b> " auf dem TEL-Bildschirm angezeigt. Beim Anschließen als Apple CarPlay oder Android Auto funktioniert es als ein in Apple CarPlay oder Android Auto zur Verfügung gestelltes Telefon.
Android Auto	Wechselt zum Android-Auto-Bildschirm des angeschlossenen Android- Smartphones. Sie müssen ein mit Android Auto kompatibles Android-Smartphone anschließen und <b>Mode</b> auf <b>Android Auto</b> einstellen.
BT Audio	Spielt einen Bluetooth-Audioplayer ab.
USB	Gibt die Dateien auf einem USB-Gerät wieder. (S.65)
AV-IN	<ul> <li>Wechselt zu einer externen Komponente, die an den AV-IN-Eingangsanschluss angeschlossen ist.</li> </ul>
AV Off	Schaltet die AV-Quelle aus. <b>(S.62)</b>

# Zum Ausschalten der AV-Quelle

Berühren Sie auf dem HOME-Bildschirm.

## 2 Berühren Sie AV Off.



# Quellsteuerungsbildschirm-Beschreibungen

Es gibt eine Reihe von Funktionen, die von praktisch jedem Bildschirm aus aufgerufen werden können.

#### Anzeigen



## 1 TEL / Yul 🚥

Angeschlossene Bluetooth-Geräte-Informationen.

# 2 Alle Quellsymbole

Zeigt alle Quellen an.

#### **3** Zweiter Bildschirm

- **@**/**@**: Der zweite Bildschirm wechselt mit jeder Berührung. Sie können auch den Zweiten Bildschirm wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen.
- Anzeigen: Zeigt die aktuelle
- Quellenbedingung und so weiter an.
- **MUTE**: Die Stummschaltfunktion ist aktiv.
- LOUD: Die Loudness-Funktion ist aktiviert.
- Untermenü
- DIM: Funktion, wenn das Symbol berührt wird: Die erste Berührung verdunkelt den Bildschirm, die zweite Berührung verdunkelt den Bildschirm weiter und die dritte Berührung stellt die ursprüngliche Helligkeit des Bildschirms wieder her.
- Equalizers an. **(S.73)**
- CarPlay/ Android Auto) an.

# 4 📞

Zum Anzeigen des Freisprechbildschirms berühren. (**S.69**)

Beim Anschließen als Apple CarPlay oder Android Auto funktioniert es als ein in Apple CarPlay oder Android Auto zur Verfügung gestelltes Telefon.

# FUNCTION-Bildschirm

## 1 Drücken Sie die FNC-Taste.



> Der FUNCTION-Bildschirm erscheint.

## 2 Berühren, um den FUNCTION-Bildschirm anzuzeigen.



## Der Inhalt des Menüs ist wie folgt.

•	<ul> <li>Zeigt den Einstellungs-Menü-Bildschirm an.</li> </ul>
	<ul> <li>Zeigt den APP-Bildschirm (Apple CarPlay/ Android Auto) an.</li> </ul>
<u></u>	<ul> <li>Zeigt den Bildschirm- Einstellungsbildschirm an.</li> </ul>
$\odot$	• Zeigt die Kameraansicht an.
	<ul> <li>Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an.</li> <li>(S.62)</li> </ul>
	Schaltet die Anzeige aus. (S.64)
٢	• Zeigt den Audio-Bildschirm an. <b>(S.72)</b>
<del>(</del> 1	Schließen Sie den FUNCTION-Bildschirm.

# Schalten Sie den Bildschirm aus

## 1 Wählen Sie auf dem FUNCTION-Bildschirm aus.



#### • Um den Bildschirm einzuschalten

1 Berühren Sie das Display.

# **Bildschirm-Liste**

Die meisten Bildschirm-Listen haben einige gemeinsame Funktionstasten.



#### 

Zeigt das Listentyp-Wahlfenster an.

# 2 5 日

Zeigt die Musik/Film-Dateienliste an.

## 3 Text scrollen

Scrollt die Textanzeige.

# 4 <sup>▶</sup> Play usw.

Tasten mit unterschiedlichen Funktionen werden hier angezeigt.

- Play: Spielt alle Titel im Ordner mit dem aktuellen Titel ab.
- Dp Top: Springt in die obere Hierarchie.

5 A / T / A / Seite scrollen Sie können die Seite ändern, um mehr Elemente anzuzeigen, indem Sie auf A / T drücken.

• Zeigt die oberste oder unterste Seite an.

# 6 Rückkehr

Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

#### HINWEIS

• Die Tasten, die im Listenbildschirm nicht betätigt werden können, werden nicht angezeigt.

USB

# Anschluss eines USB-Geräts

1 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Kabel. (S.77)



- 2 Drücken Sie die Taste 👘 .
- 3 Berühren Sie 🏢 .
- 4 Berühren Sie USB. (S.62)

# Trennen Sie das USB-Gerät

- 1 Drücken Sie die Taste 👘 .
- 2 Berühren Sie 🏢 .
- **3** Berühren Sie eine andere Quelle als **USB**.
- 4 Trennen Sie das USB-Gerät ab.

# Verwendbare USB-Geräte

Sie können ein USB-Gerät mit Massenspeicher mit diesem Gerät verwenden.

In diesem Handbuch wird der Begriff "USB device" für Flash-Speichergeräte verwendet.

# **USB-Grundfunktionen**

Die meisten Funktionen lassen sich über den Quellensteuerungsbildschirm und den Wiedergabebildschirm bedienen.

## Steuerungsbildschirm



## 1 🖓 / 😕

• D: Wiederholt den aktuellen Titel/Ordner. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Wiederholungsmodus in die folgende Reihenfolge um.

Datei wiederholen (♀), Ordner wiederholen (♀), Alle wiederholen (♀)

 
 Spielt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Zufallsmodus in die folgende Reihenfolge um. Datei zufällig ( 

2 Titelinformation

Zeigt die Information zur aktuellen Datei an.

## 3 Bedientasten

- **Q** : Durchsucht Titel/Datei. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- I⊲ ►►I : Antippen, um vorige/nächste Datei zu suchen.
   Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken.
- ►/III : Wiedergabe oder Pause.
- Eerühren, um stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

# TUNER

# Tuner-Grundfunktionen

Die wichtigsten Funktionen lassen sich vom Quellensteuerungsbildschirm bedienen. Um die Tuner-Quelle aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Tuner** auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. **(5.62)** 

### Steuerungsbildschirm



## Öffnen Sie das Diskfach



## 1 Informationsanzeige

Zeigt die Information zum aktuellen Sender an: Frequenz

Berühren von 🔘 ermöglicht das Umschalten zwischen Inhalt A und Inhalt B.

- Inhalt A: PS-Name, Radiotext, PTY-Genre
- Inhalt B: Radiotext Plus, Titel, Interpret

Preset#: Voreinstellungsnummer

## 2 Suchmodus

Schaltet den Suchmodus in der folgenden Reihenfolge um; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.
- **AUTO2**: Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
- MANUAL : Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

## 3 Bedientasten

- Idd Is Schaltet auf einen Sender. Die Methode zum Umschalten der Frequenz kann geändert werden (siehe 2 in der Tabelle).
- Eerühren, um stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

## 4 Presetliste

- Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms, um die Voreinstellungsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.
- Ruft den gespeicherten Sender auf.
- Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird der gerade empfangene Sender gespeichert.

## 5 Funktionspanel

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

- **TI** (nur FM): Schaltet den Verkehrsnachrichtenmodus ein. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- SETUP (nur FM): Zeigt den Tuner-SETUP-Bildschirm an. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- **AME** : Stellt Sender automatisch vorab ein. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- **PTY** (nur FM): Sucht ein Programm mit der Einstellung Programmsparte. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- MONO (nur FM): Schaltet auf Mono-Empfang.
- **LO.S** (nur FM): Schaltet die lokale Suchfunktion ein oder aus.

## 6 FM AM

Schaltet das Band um.

## 7 Anzeigepunkte

- ST: Ein Stereo-Radiosignal wird empfangen.
- **MONO**: Die erzwungene Mono-Funktion ist aktiviert.
- AF : Die AF-Suchfunktion ist aktiviert.
- LOS : Die lokale Suchfunktion ist aktiviert.

• **RDS**: Zeigt den Status des Radio-Data-System-Senders an, wenn die AF-Funktion aktiviert ist.

weiß: Radio-Data-System wird empfangen. orange: Radio-Data-System wird nicht

empfangen.

 TI: Zeigt dem Empfangsstatus von Verkehrsdurchsagen an. weiß: TP wird empfangen. orange: TP wird nicht empfangen.

# Speicherfunktionen

## Automatische Programmspeicherung

Sie können Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher speichern.

#### 1 Drücken Sie auf die gewünschte Frequenzbandtaste.



2 Berühren Sie auf der linken Seite des Bildschirms. Berühren Sie AME.



 Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

## **3** Berühren Sie **Yes**.

 Automatische Programmspeicherung startet.

# Manuelle Speicherung

Sie können den aktuell empfangenen Sender speichern.

- 1 Wählen Sie den zu speichernden Sender.
- 2 Tippen Sie 2 Sekunden lang auf FM# (#: 1-24) oder AM# (#: 1-12), je nachdem, wo Sie den Sender speichern möchten.

# **Bluetooth-Steuerung**

## Wissenswertes über Mobiltelefon und Bluetooth-Audioplayer

Dieses Gerät entspricht den folgenden Bluetooth-Spezifikationen:

#### Version

Bluetooth Ver. 4.1

Profil

Mobiltelefon:

HFP (Hands Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Audioplayer :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Soundcodec

SBC. AAC

### HINWEIS

- Die Geräte mit Bluetooth-Unterstützung wurden gemäß den Vorschriften der Bluetooth SIG auf Konformität mit dem Bluetooth-Standard zertifiziert.
- Je nach Typ Ihres Mobiltelefons kann es trotzdem sein, dass diese Geräte nicht mit diesem kommunizieren können.

# Registrieren des Bluetooth-Geräts

Bluetooth-Audioplayer bzw. Mobiltelefon müssen bei diesem Gerät registriert werden, um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone/Mobiltelefon ein.
- 2 Suchen Sie von Ihrem Smartphone/ Mobiltelefon aus nach dem Gerät ("KW-M\*\*\*\*\*").
- **3** Bedienen Sie Ihr Smartphone/Mobiltelefon entsprechend den angezeigten Mitteilungen.
  - Bestätigen Sie die Anfrage am Smartphone/Mobiltelefon.



- Wenn die Eingabe eines PIN-Codes erforderlich ist, geben Sie den PIN-Code ("0000") ein.
- 4 Drücken Sie die FNC Taste.
  - > Der FUNCTION-Bildschirm erscheint.
- 5 Berühren Sie



- > Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- **6** Berühren Sie **Bluetooth**.



 Der Bluetooth-SETUP-Bildschirm wird angezeigt. 7 Berühren Sie Select Device im Bluetooth-SETUP-Bildschirm.



8 Berühren Sie 🖸 des Geräts, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



#### HINWEIS

• Wird das Icon hervorgehoben, so bedeutet dies, dass das Gerät akzeptiert wurde.

## Löschen des registrierten Bluetooth-Geräts

1 Berühren Sie Delete .



- > Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 2 Berühren Sie Yes.

# Verwendung der Freisprecheinrichtung

Sie können die Telefonfunktionen nutzen, in dem Sie ein Bluetooth-Telefon an dieses Gerät anschließen.

#### HINWEIS

 Während Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist, kann die Bluetooth-Freisprechfunktion nicht verwendet werden. Nur die Freisprechfunktion von Apple CarPlay oder Android Auto ist verwendbar.

# 🔳 Einen Anruf durchführen

#### 1 Berühren Sie Phone/ 🦕 .



➤ Freisprech-Bildschirm wird angezeigt.

## 2 Wählverfahren auswählen.



- 🕼 : Anruf mittels Anruflisten tätigen
- 📴 : Anruf mittels Telefonbuch tätigen
- Anruf mittels gespeicherter Nummer tätigen
- 🗄 : Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer
- 🔮 : Spracherkennung
- 🕄 : Bluetooth-SETUP

#### Bluetooth-Steuerung

#### Bluetooth-SETUP

 Berühren Sie . Der Bluetooth-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

#### HINWEIS

- Die am Steuergerät angezeigten Symbole, wie z.
   B. Batterie und Antenne können sich von denen des Mobiltelefons unterscheiden.
- Durch Einstellen des privaten Modus am Mobiltelefon kann die freihändige Bedienung deaktiviert werden.

## Anruf tätigen mittels Anruflisten



2 Wählen Sie die Telefonnummer von der Liste.



### Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer

- 1 Berühren Sie
- **2** Geben Sie eine Telefonnummer mittels Zifferntasten ein.



3 Berühren Sie

#### Anruf tätigen mittels Speichernummer

- 1 Berühren Sie 📩
- 2 Berühren Sie den Namen oder die Telefonnummer.



## Anruf tätigen mittels Telefonbuch

- 1 Berühren Sie
- 2 Wählen Sie die Person, die Sie anrufen möchten, aus der Liste aus.

	Device Name1		←
4	Name1	Ŧ	
	Name2		±œ
+	Name3		۴œ
12	Name4	•	Q A-Z
* #	Name5	×	¢
_" <u>≣</u> [			

3 Wählen Sie die Telefonnummer von der Liste.



#### HINWEIS

• Wenn kein Telefonbuch heruntergeladen wurde, wird durch Berühren von

Download Phonebook Now das

Herunterladen des Telefonbuchs gestartet.

# 🔳 Einen Anruf empfangen

1 Berühren Sie zur Annahme eines Telefonanrufes oder , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.



#### HINWEIS

• Wird die Ansichtskamera überwacht, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, auch wenn ein Anruf eingeht. Schalten Sie die Schaltung wieder zurück, um diesen Bildschirm anzuzeigen.

### Auflegen

1 Berühren Sie während des Gesprächs

## Bedienvorgänge während eines Anrufs

ſ	0123456789012
	00:03:21

## Hörerlautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste – oder +.



#### Wählton-Ausgabe

Berühren Sie **DTMF** zur Anzeige des Toneingangsbildschirms.

Durch Berührung der entsprechenden Touchkeys auf dem Bildschirm können Sie Wahltöne festlegen.

#### Umschalten der Gesprächsstimme-Ausgabe

Mit jedem Berühren von **1 1 1 1 1** wechselt die Gesprächsausgabe zwischen Mobiltelefon und Lautsprecher.

#### Anklopfen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie bereits einen Anruf tätigen, können Sie den neu eingehenden Anruf annehmen, indem Sie K berühren. Der aktuelle Anruf wird gehalten. Der Anrufer wechselt bei jedem Berühren von

#### 0. Wenn Sie 🚾 berühren, wird der aktuelle

Anruf beendet und zum gehaltenen Anruf gewechselt.

# **Audio-Steuerung**

Sie können die unterschiedlichen Einstellungen wie Audio-Balance oder Subwoofer-Level einstellen.

- 1 Drücken Sie die FNC-Taste.
  - > Der FUNCTION-Bildschirm erscheint.





# Allgemeine Audio-Steuerung

- 1 Drücken Sie die FNC-Taste.
  - > Der FUNCTION-Bildschirm erscheint.
- **2** Berühren Sie
  - > Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Berühren Sie Fader / Balance.



**4** Jedes Element wie folgt einstellen.



#### Fader/Balance

Einstellung der Lautstärke-Balance im berührten Bereich.

◄ und ► regeln die Lautstärke-Balance zwischen links und rechts.

▲ und ▼ regeln die Lautstärke-Balance zwischen vorn und hinten.

#### Center

Die Anpassung löschen.
## Equalizer-Steuerung

Sie können den Equalizer durch Auswahl der optimierten Einstellung für iede Kategorie anpassen.

### Drücken Sie die FNC -Taste.

> Der FUNCTION-Bildschirm erscheint.

## 2 Berühren Sie

> Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.

### 3 Berühren Sie Equalizer.



**4** Berühren Sie den Bildschirm und nehmen Sie die gewünschte Einstellung des Graphic-Equalizers vor.



### ALL SRC

Wendet den eingestellten Equalizer auf alle Quellen an. Berühren Sie ALL SRC und berühren Sie dann **OK** auf dem Bestätigungsbildschirm.

### Verstärkungspegel (Fläche mit gepunktetem Rahmen)

Stellen Sie den Gain-Level durch Berührung des jeweiligen Frequenzbalkens ein. Sie können die Frequenzleiste auswählen und den Pegel mit  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  anpassen.

### Preset Select

Zeigt den Bildschirm an, um die voreingestellte Equalizer-Kurve abzurufen.

### Initialize

Die aktuelle FO-Kurve wird wieder flach.

### Memory

Speichert die angepasste Equalizerkurve als "User1" bis "User3".

Bass EXT (Einstellungen f
ür die Basserweiterung)

Beim Einschalten wird eine Frequenz unter 62,5 Hz auf den Gain-Level 62,5 Hz eingestellt.

### SW Level

Regelt die Subwoofer-Lautstärke.

## Verbindung/Installation

## Vor der Installation

Vor der Installation dieses Geräts beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

## **A**WARNHINWEISE

- Verbinden Sie Zünddraht (rot) und Batteriekabel (gelb) mit dem Fahrzeugchassis (Erde), so könnte dies zu einem Kurzschluss führen, der ein Feuer entzündet. Schließen Sie diese Drähte nur an eine Stromquelle an, die durch den Sicherungskasten geführt wird.
- Zündkabel (rot) und Batteriekabel (gelb) dürfen nie ohne Einbindung einer Sicherung installiert werden. Zwischen Stromversorgung und Kabel muss immer eine Sicherung installiert sein.

## ACHTUNG

• Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs.

Berühren Sie die Metallteile des Geräts während oder kurz nach der Benutzung nicht. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.

## HINWEIS

- Die Montage sowie die Verkabelung dieses Gerätes macht besondere Fähigkeiten und Erfahrung erforderlich. Überlassen Sie die Montage- und Verkabelungsarbeiten aus Sicherheitsgründen ausgewiesenem Fachpersonal.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Setzen Sie weder die Frontblende noch deren Etui direktem Sonnenlicht, extremer Wärme oder Luftfeuchtigkeit aus. Schützen Sie diese Teile außerdem vor Staub und Spritzwasser.
- Wenn die Stromversorgung nicht eingeschaltet ist (Anzeige: "There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." / Es liegt ein Fehler in der Lautsprecherverkabelung vor. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen.), liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Lautsprecherkabel vor oder das Kabel hat das Fahrzeugchassis berührt und die

Schutzfunktion wurde deswegen aktiviert. Daher sollte das Lautsprecherkabel überprüft werden.

- Wenn die Zündung Ihres Fahrzeuges keine ACC-Stellung hat, dann schließen Sie die Zündkabel an eine Stromquelle an, die mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet werden kann. Wenn Sie das Zündkabel an eine Stromquelle mit konstanten Stromversorgung anschließen, wie z. B. Batteriekabel, kann dies die Batterie entleeren.
- Hat die Konsole eine Klappe, dann stellen Sie bei der Installation des Gerätes sicher, dass das Frontpanel beim Öffnen und Schließen nicht gegen die Klappe stößt.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte sich nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit den gleichen Nenngrößen.
- Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband oder ähnlichem Material. Entfernen Sie nicht die Kappen von den Enden nicht angeschlossener Kabel und Anschlüsse, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
- Schließen Sie beide Pole der Lautsprecher an den Lautsprecherausgängen am Gerät an. Das Gerät kann beschädigt werden oder den Dienst versagen, wenn Sie die ⊖-Leiter zusammenführen oder über Metallteile des Fahrzeugs erden.
- Sind nur zwei Lautsprecher an das System angeschlossen, nutzen Sie die Anschlüsse entweder an den beiden vorderen oder an den beiden hinteren Ausgangsklemmen (nicht 1x vorne und 1x hinten anschließen).
   Wenn Sie zum Beispiel den ⊕-Stecker des linken Lautsprechers an eine Ausgangsbuchse für vorne anschließen, darf der ⊖-Stecker nicht an eine Ausgangsbuchse für hinten angeschlossen werden.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Geräts, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.
- Bei der Installation des Gerätes im Fahrzeug dürfen Sie nicht zu sehr auf die Paneloberfläche drücken. Ansonsten könnte es zu Kratzern, Beschädigungen oder Fehlfunktionen kommen.

• Die Empfangsqualität wird u. U. durch metallische Gegenstände in der Nähe der Bluetooth-Antenne beeinträchtigt.



Bluetooth-Antenne

### Für die Installation mitgeliefertes Zubehör



## Installationsvorgang

- Um einem Kurzschluss vorzubeugen, ziehen Sie bitte den Schlüssel aus dem Zündschloss und trennen Sie die ⊖-Klemme der Batterie ab.
- 2) Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangskabel jedes Gerätes richtig an.
- 3) Schließen Sie den ISO-Anschluss am Gerät an.
- 4) Bauen Sie das Autoradio in Ihrem Fahrzeug ein.
- 5) Schließen Sie die ⊖-Klemme der Batterie wieder an.
- 6) Drücken Sie die Reset-Taste.

## Installation des Geräts



### HINWEIS

 Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest sitzt.
 Falls das Gerät nicht fest sitzt, können
 Fehlfunktionen (beispielsweise Sprünge bei der Wiedergabe) auftreten.

## 🔳 Ziertafel

1) Bringen Sie das Zubehör 2 am Gerät an.



## 🔳 Mikrofoneinheit

- 1) Überprüfen Sie die Einbauposition des Mikrofons (Zubehör ①).
- 2) Säubern Sie die Installationsfläche.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Mikrofon (Zubehör ①) und kleben Sie das Mikrofon an die unten gezeigte Stelle.
- Verlegen Sie das Mikrofonkabel bis zum Gerät und befestigen Sie es an mehreren Punkten mit Klebeband oder Ähnlichem.
- 5) Richten Sie die Richtung des Mikrofons (Zubehör ①) auf den Fahrer aus.



Befestigen Sie das Kabel mit handelsüblichem Klebeband.

### HINWEIS

• Tauschen Sie bei Bedarf die Clips aus.



## 🔳 Entfernen der Ziertafel

 Nutzen Sie den Entnahmeschlüssel (Zubehör 
 m die vier Laschen auszuhebeln (zwei am linken Teil, zwei am rechten Teil).



2) Ziehen Sie die Zierplatte nach vorn.



## 🔳 Ausbauen des Geräts

- Entfernen Sie wie unter Schritt 1 von "Entfernen der Ziertafel" beschrieben die Ziertafel.
- 2) Führen Sie den Entnahmeschlüssel (Zubehör
   (5)) wie abgebildet tief in den Schlitz ein.
   (Der vorstehende Teil an der Spitze des Entnahmeschlüssels muss zum Gerät zeigen.)



 Wenn der Entnahmeschlüssel eingerastet ist, führen Sie den anderen Entnahmeschlüssel in den Schlitz ein.



4) Ziehen Sie das Gerät halb heraus.



### HINWEIS

- Gehen Sie vorsichtig vor, um sich nicht an den Vorsprüngen des Entnahmwerkzeugs zu verletzen.
- 5) Umfassen Sie das Gerät mit beiden Händen und ziehen Sie es vorsichtig heraus, damit es nicht herunterfällt.



Am Lenkrad-Fernbedienungskabelbaum des Fahrzeugs anschließen. Wenden Sie sich für

### 🔳 Anschließen der Kabel an die Anschlüsse





## Stiftbelegung des ISO-Anschlusses

Stift	Farbe und Funktion			
A-4	Gelb Ba		tterie	
A-5	Blau	Pov	ver-Antenne <sup>[1]</sup>	
A-6	Orange/weiß	Bel	euchtung	
A-7	Rot	Zür	Zündung (ACC)	
A-8	Black	Erdungsanschluss (Masse)		
B-1/B-2	Lila (+) / Lila/Schwarz (–)		Hinten rechts	
B-3/B-4	Grau (+) / Grau/Schwarz (–)		Vorne rechts	
B-5/B-6	Weiß (+) / Weiß/Schwarz (–)		Vorne links	
B-7/B-8	Grün (+)/ Grün/Schwarz (–)		Hinten links	

<sup>[1]</sup> Max. 150 mA, 12 V

Lautsprecherimpedanz: 4-8 Ω

### ACHTUNG

### Überprüfen Sie die folgende Bedingung, bevor Sie die handelsüblichen ISO-Stecker an das Gerät anschließen:

- Überprüfen Sie, ob die Stiftbelegung des Steckers mit dem JVC-Gerät übereinstimmt.
- Achten Sie besonders auf das Stromkabel.
- Wenn das Batteriekabel und das Zündkabel nicht übereinstimmen, tauschen Sie sie entsprechend aus.
- Verwenden Sie eine handelsübliche Schnittstelle, wenn Ihr Auto über kein Zündkabel verfügt.

### Anschluss eines iPhones/ **Android-Smartphones**



<sup>[1]</sup> Max. iPhone-Stromversorgung :

DC 5 V === 1.5 A

<sup>[2]</sup> Separat erhältlich

<sup>[3]</sup> Optionales Zubehör

## Anhang

## Technische Daten

### Bluetoothbereich

Frequenz : 2,402 – 2,480 GHz

- HF-Ausgangsleistung (EIRP)
  - : +8 dBm (Durchschn.) Leistungsklasse 1

### Allgem.

Betriebsspannung

: 12-V-Gleichstrom-Autobatterie

Lautsprecherimpedanz

:4-8Ω

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

### Wissenswertes über dieses Gerät

### Urheberrechte

- Die Bluetooth<sup>®</sup> Wortmarke und Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die JVCKENWOOD Corporation geschieht unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNRERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ij)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>

### Anhang

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (ij) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLACOM</u>.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ('VC-1 VIDEO'') AND/OR (ii ) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>

#### libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Anhang

### Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in EU-Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und batterien abgegeben werden muss.

Alte elektrische und elektronische Geräte müssen in einer Anlage recycelt werden, die für den Umgang mit diesen Artikeln und dem Begleitabfall geeignet sind.

Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Hinweis: Das Zeichen "Pb" unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.



## Inhoud

Voor ingebruikname	82
Over de snelstartgids	82
De handleiding gebruiken	82
Voorzorgsmaatregelen	83
Basisbediening	84
Functies van de knoppen op het voorpaneel	
Het toestel inschakelen	
Aan de Slag	85
Instellen van het volume	86
Gebruik aanraakscherm	86
Beschrijvingen van het startscherm	
Beschrijvingen bronselectiescherm	
Beschrijvingen bronbedieningsscherm	89
FUNCTIE-scherm	90
Lijstscherm	90
USB	91
Een USB-apparaat aansluiten	91
Basisbediening van de USB	91
Tuner	92
Basisbediening van de Tuner	
Geheugenfunctie	
Bluetoothreaeling	94
Registreer vanaf het Bluetooth-apparaat	94
De handsfree-eenheid gebruiken	95
Audio rogolon	00
Audio regelen	90
Verbinden/installeren	100
Vóór de installatie	
De unit installeren	101
Appendix	105
Technische gegevens	
Informatie over dit toestel	

## Voor ingebruikname

## Over de snelstartgids

In deze snelstartgids worden de basisfuncties van dit apparaat besproken. Raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING op

de volgende website voor gedetailleerde bedieningen en informatie: <https://www.jvc.net/cs/car/>



De gebruiksaanwijzing is onderhevig aan wijzigingen van specificaties en dergelijke. Download de laatste editie van de gebruiksaanwijzing ter referentie.

## De handleiding gebruiken

• De in deze handleiding weergegeven schermen en panelen worden als voorbeelden gebruikt om de bediening te verduidelijken.

Ze kunnen daarom afwijken van de werkelijk gebruikte schermen en panelen, of sommige schermpatronen kunnen verschillen.

• Taal voor aanduidingen: De schermaanduidingen voor de uitleg worden in het Engels getoond. U kunt de taal voor de aanduidingen kiezen met het SETUP menu. Zie de Gebruiksaanwijzing.

### Voorzorgsmaatregelen

### 

### Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel of brand te voorkomen:

- Om kortsluiting te voorkomen plaats u nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschappen) in het toestel of laat u deze in het toestel achter.
- Kijk niet naar het scherm of richt uw ogen niet op het scherm als u langere tijd aan het rijden bent.
- Raadpleeg uw JVC-dealer als u tijdens de installatie problemen ondervindt.

### Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het toestel

- Neem wanneer u optionele toebehoren aanschaft contact op met uw JVC-dealer om te controleren of deze optionele toebehoren met uw model en in uw regio functioneren.
- U kunt een taal selecteren om menu's, audiobestandlabels, enz. weer te geven. Zie de Gebruiksaanwijzing.
- De functie Radio Data System of Radio Broadcast Data System werkt niet als deze functie niet wordt ondersteund door een te ontvangen radiostation.

### De monitor beschermen

 Om de monitor tegen beschadigingen te beschermen, mag u de monitor niet bedienen met een balpen of een soortgelijk hulpmiddel met een scherpe punt.

## 🔳 Het toestel reinigen

 Als er vlekken op het frontje van dit toestel zitten, veeg deze er dan met een droge, zachte doek, zoals een siliconendoekje, van af. Als er hardnekkige vlekken op het frontje zitten, veeg deze er dan eerst met een met neutraal reinigingsmiddel bevochtigde doek en vervolgens met een schone, zachte, droge doek van af.

### **OPMERKING**

 Als u reinigingsspray rechtstreeks op het toestel spuit, kunnen de mechanische onderdelen ervan beschadigd raken. Als u het frontje met een harde doek of met een vluchtige vloeistof zoals thinner of alcohol afveegt, kunnen er krassen ontstaan of wordt opgedrukte tekst gewist.

### 🔳 Uw toestel resetten

 Als het apparaat of het aangesloten apparaat niet goed werkt, reset u het apparaat.1 Druk op de knop <Reset>-knop. Het apparaat keert terug naar de fabrieksinstellingen.





## Basisbediening

## Functies van de knoppen op het voorpaneel



### OPMERKING

84

 De panelen die in deze handleiding worden weergegeven, zijn voorbeelden om een duidelijke uitleg van de werking te kunnen geven. Om die reden kunnen de panelen afwijken van de werkelijke panelen.

	Naam • Beweging
1	Sensor op afstand • Ontvangt het signaal van de afstandsbediening.
2	• Geeft het scherm Spraakherkenning weer
3	FNC / コ ・ Geeft het FUNCTIE-scherm weer. ・ Door ingedrukt te houden voor één seconde verschijnt het scherm APP (Apple CarPlay/ Android Auto).
4	+, — (Volume) • Regelt het volume. Het volume gaat omhoog tot niveau 15 wanneer u + blijft indrukken.
5	<ul> <li>Ceeft het START-scherm weer (P.87).</li> <li>Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het toestel uitgeschakeld.</li> <li>Als het toestel is uitgeschakeld, wordt het ingeschakeld.</li> </ul>
6	Reset • Als de eenheid of de hiermee verbonden eenheid niet correct werkt, dan zal de eenheid terugkeren naar de begininstellingen wanneer er op deze knop wordt gedrukt.

## Het toestel inschakelen

De methode voor het inschakelen verschilt afhankelijk van het model.

### 1 Druk de 📩 -knop in.



➤ Het toestel wordt ingeschakeld.

### Het toestel uitschakelen:

Druk op de 👚 -knop gedurende 1 seconde.

### OPMERKING

 Als u het toestel na de installatie voor de eerste keer inschakelt, is het noodzakelijk om de begininstellingen uit te voeren (P.85).

## Aan de Slag

### Begininstellingen

Begin met deze instellingen als u dit toestel voor de eerste keer gebruikt.

 _

### Stel de verschillende items als volgt in.

Initial SETUP	Finish	
Language	>	
Clock	>	
Display	>	
Camera	>	
DEMO	ON	

### Language

Selecteer de taal die wordt gebruikt voor het regelscherm en de in te stellen opties. De standaardinstelling is, British English(en)".

- 1 Raak Language aan.
- 2 Raak Language Select aan.
- ③ Selecteer de gewenste taal.
- (4) Raak 🕤 aan.

### Clock

Regelt de klok.

Voor meer informatie over de bediening, zie Instellingen voor de kalender/klok (P.85).

### Display

Stel het beeld in op het scherm.

- 1 Raak **Display** aan.
- (2) Raak Background aan.
- (3) Selecteer de afbeelding.
- (4) Raak 🕤 aan.

Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer details over de bediening.

### Camera

Stel de parameters voor de camera in.

(1) Raak **Camera** aan.

(2) Stel elk item in en raak aan.

Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer details over de bediening.

### DEMO

Stel de demonstratiemodus in. De standaardinstelling is "ON" (aan).

(1) Raak **DEMO** aan en zet op **ON** of **OFF**.

### 2 Raak Finish aan.

Initial SETUP	Finish	
Language	>	
Clock	>	
Display	>	
Camera	>	
DEMO	ON	

### **OPMERKING**

 Deze instellingen kunnen ingesteld worden via het menu SETUP.

## Instellingen voor de kalender/klok



1 Druk op de knop FNC.

> FUNCTIE-scherm verschijnt.





➤ Het scherm SETUP Menu verschijnt.

### 3 Raak User Interface aan.





### 4 Raak Clock Adjust aan.



### 5 Pas de datum aan en pas vervolgens de tijd aan.



### 6 Raak Set aan.

### **OPMERKING**

• Deactiveer **RDS CT** voordat u de klok aanpast. Zie de Gebruiksaanwijzing.

## Instellen van het volume

Om het volume aan te passen (0 tot 40),

Druk op + om te verhogen, en druk op - om te verlagen.

Door + ingedrukt te houden, wordt het volume continue verhoogd tot niveau 15.



## Gebruik aanraakscherm

Voor bediening met het scherm moet u voor het kiezen van een onderdeel, het tonen van het instelmenu, het veranderen van pagina, etc. op het scherm tikken, het scherm iets langer aanraken, met uw vinger over het scherm vegen of uw vinger snel over het scherm bewegen.

#### Tikken

Tik licht op het scherm om een onderdeel op het scherm te kiezen.



#### lets langer aanraken (lang tikken)

Tik op het scherm en houd uw vinger op zijn plaats totdat het display verandert of een mededeling wordt getoond.



Schuif uw vinger snel naar links of rechts op het scherm om van pagina te veranderen. U kunt door de tekst op het lijstscherm bladeren door het scherm via kort aanraken snel omhoog/omlaag te bewegen.



Schuif uw vinger omhoog of omlaag op het scherm om het scherm te rollen.





### Aanraakbediening met Gebaar:

U kunt de weergave tevens regelen door uw vinger als volgt op het aanraakpaneel te bewegen (vingerbewegingen kunnen voor bepaalde bronnen niet worden gebruikt).

- Uw vinger omhoog/omlaag schuiven:
- Werkt hetzelfde als het drukken op **H** / **H** (Media) in het USB-bedieningsscherm.
- Voor de Tuner worden vooraf ingestelde tunerzenders omgeschakeld.
- Uw vinger naar links/rechts schuiven: Functioneert als een druk op I◄◀ / ◀.
- Uw vinger rechtsom of linksom bewegen: verhogen/verlagen van het volume.



# Beschrijvingen van het startscherm

De meeste functies kunnen worden uitgevoerd met het START-scherm.



 Geeft het scherm Hands Free weer. (P.95)
 Bij aansluiten als Apple CarPlay of Android Auto, werkt het als een telefoon mits in Apple CarPlay of Android Auto.

### Geef het HOME-scherm weer

## 1 Druk de 👚 -knop in.



> START-scherm verschijnt.

## Beschrijvingen bronselectiescherm

U kunt alle weergavebronnen en opties op het bronselectiescherm weergeven.



## Selecteer de weergavebron

## 1 Raak 🗰 aan op het startscherm.

In dit scherm kunt u de volgende bronnen en functies selecteren.

Apple CarPlay	<ul> <li>Schakelt over naar het Apple CarPlay- scherm vanaf de aangesloten iPhone.</li> </ul>
USB Mirroring	<ul> <li>Schakelt over naar het scherm USB Mirroring vanaf de aangesloten Android- smartphone.</li> <li>Het is noodzakelijk om een Android- smartphone te verbinden met de geïnstalleerde applicatie "Mirroring OA for JVC" en om Mode in te stellen op Mirroring for Android<sup>™</sup>.</li> </ul>
A A Tuner	Schakelt over naar de radio-uitzending.     (P.92)
Phone	Geeft het scherm Hands Free weer. (P.95) Wanneer noch Apple CarPlay, Android Auto, noch een Bluetooth hands-free telefoon is verbonden, zal het bericht "Disconnected" worden weergegeven in het TEL-scherm. Bij aansluiten als Apple CarPlay of Android Auto, werkt het als een telefoon mits in Apple CarPlay of Android Auto.
Android Auto	<ul> <li>Schakelt over naar het Android Auto- scherm vanaf de aangesloten Android- smartphone.</li> <li>Het is noodzakelijk om een Android- smartphone die compatibel is met Android Auto te verbinden en Mode in te stellen op Android Auto.</li> </ul>
BT Audio	Afspelen van een Bluetooth-audiospeler.
USB	• Speelt bestanden op een USB-apparaat af. <b>(P.91)</b>
<b>₽</b> AV-IN	Schakelt naar een extern component aangesloten op de AV-IN-aansluiting.
AV Off	• Schakelt de AV-bron uit. <b>(P.88)</b>

## Om de AV-bron uit te schakelen

1 Raak 🗰 aan op het startscherm.

## 2 Raak AV Off aan.



## Beschrijvingen bronbedieningsscherm

Er is een aantal functies dat in de meeste schermen uitgevoerd kan worden.

### Indicators



# DIM <u>.</u> Ē

### 1 TEL / Y.I COD

Informatie aangesloten Bluetooth-apparaat.

## 2 E Pictogram Alle bronnen

Geeft alle bronnen weer.

### **3** Tweede scherm

- **d** / **D** : Het Tweede scherm verandert telkens wanneer u het aanraakt. U kunt tevens het Secundaire scherm veranderen door op het scherm links of rechts te tikken.
- · Indicators: Geeft de huidige bronstatus enzovoorts aan.
- MUTE: De dempingsfunctie is actief.
- LOUD: De functie Loudnessregeling is ingeschakeld.
- Submenu
  - DIM: Bewerking wanneer het pictogram wordt aangeraakt:

Door de eerste keer aan te raken wordt het scherm donkerder, door nogmaals aan te raken wordt het scherm nog donkerder en door voor de derde keer aan te raken wordt de originele helderheid van het scherm weer hersteld.

- III : Geeft het scherm Grafische Equalizer weer. (P.99)
- Geeft het scherm APP (Apple CarPlay/ Android Auto) weer.

## 4 📞

Raak aan om het Hands Free-scherm weer te geven. (P.95)

Bij aansluiten als Apple CarPlay of Android Auto, werkt het als een telefoon mits in Apple CarPlay of Android Auto

## FUNCTIE-scherm

### 1 Druk op de knop FNC.



► FUNCTIE-scherm verschijnt.

### 2 Aanraken om het FUNCTIE-scherm weer te geven.



### De inhoud van het menu is als volgt:

Ф	Geeft het SETUP-menuscherm weer.
	Geeft het scherm APP (Apple CarPlay/ Android Auto) weer.
	• Geeft het scherm Aanpassen weer.
$\odot$	Geeft de weergavecamera weer.
	Geeft het bronselectiescherm weer.     (P.88)
	Schakelt het display uit. (P.90)
0	• Geeft het Audio-scherm weer. (P.98)
€1	Sluit het FUNCTIE-scherm.

## Uitschakelen van het scherm



Om het scherm aan te zetten

1 Raak het scherm aan.

## Lijstscherm

Er is een aantal basisfunctietoetsen in de lijstschermen van de meeste bronnen.



1

Toont het lijsttype-keuzevenster.

2 5 🗄

Geeft een muziek/film-bestandslijst weer.

## 3 Tekst scrollen

Bladert door de weergegeven tekst.

## 4 <sup>▶ Play</sup> enz.

Hier worden toetsen met verschillende functies weergegeven.

- Play : Speelt alle nummers in de map met het huidige nummer af.
- Dp Top : Gaat naar het bovenste hiërarchie-niveau.

5 A / V / X / Y Pagina scrollen

Door A / A in te drukken, kunt u de pagina veranderen om meer items weer te geven.

• **A** / **A** : Geeft de bovenste of onderste pagina weer.



Terugkeren naar het vorige scherm.

### OPMERKING

• Toetsen die niet geactiveerd kunnen worden vanaf het Lijstscherm worden niet getoond.

## Een USB-apparaat aansluiten

1 Sluit het USB-apparaat via de USB-kabel aan. (P.103)



- 2 Druk de 👚 -knop in.
- 3 Raak 🏢 aan.
- 4 Raak USB aan.(P.88)

## 🔳 Verwijder het USB-apparaat

- 1 Druk de 🕇 -knop in.
- 2 Raak 🏢 aan.
- 3 Raak een andere bron dan USB aan.
- 4 Ontkoppel het USB-apparaat.

## 🔳 Bruikbaar USB-apparaat

U kunt een USB-apparaat van de klasse massstorage bij dit toestel gebruiken. De term "USB device" in deze handleiding verwijst naar een apparaat met flashgeheugen.

## Basisbediening van de USB

De meeste functies kunnen worden uitgevoerd in het bronregelscherm en het afspeelscherm.



- : Herhaalt het huidige nummer/map. Telkens als u de toets aanraakt, heeft de herhaalmodus de hierna genoemde volgorde: Bestand herhalen ( ), Map herhalen ( ), Alles herhalen ( ),
- Speelt alle nummers in huidige map willekeurig af. Telkens als u de toets aanraakt, heeft de randommodus de hierna genoemde volgorde:

### 2 Nummerinformatie

Informatie over het huidige bestand wordt weergegeven.

### 3 Bedieningstoetsen

- **Q** : Zoekt nummer/bestand. Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie over zoekbewerkingen.
- I < Zoekt naar het vorige/volgende nummer/bestand.
   Aangeraakt houden om snel vooruit of snel achteruit te gaan.
- ►/III : Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- Tik om te dempen of om niet te dempen.

## Tuner

## Basisbediening van de Tuner

De meeste functies kunnen via het bronregelscherm worden uitgevoerd.

Om naar de afstelbron te gaan, Raak het **Tuner** pictogram aan in het bronselectiescherm. (**P.88**)

Regelscherm







### 1 Informatieweergave

Geeft de informatie van de huidige zender weer: Frequentie

Als u 🕥 aanraakt, kunt u schakelen tussen content A en content B.

- Content A: Stationnaam, radiotekst, PTY-genre
- Content B: Radiotekst plus, titel artiest

Preset#: Voorkeuzenummer

### 2 Zoekmodus

Wijzigt de zoekmodus in deze volgorde;

### AUTO1, AUTO2, MANUAL.

- **AUTO1**: stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.
- **AUTO2**: stemt een voor een af op zenders in het geheugen.
- **MANUAL**: schakelt handmatig over naar de volgende frequentie.

### 3 Bedieningstoetsen

- I ◄ ► ► I : Stemt af op een zender. De manier waarop een andere frequentie wordt geselecteerd, kan gewijzigd worden (zie 2 in tabel).
- **I** : Tik om te dempen of om niet te dempen.

### 4 Voorkeurslijst

- Raak het scherm aan de rechterkant aan om de voorkeur-lijst weer te geven. Raak nogmaals aan om de lijst te sluiten.
- Roept de opgeslagen zender op.
- Als deze toets 2 seconden wordt aangeraakt, wordt de huidige zender in het geheugen opgeslagen.

### 5 Functiepaneel

Raak de linkerkant van het scherm aan om het functiepaneel weer te geven. Raak nogmaals aan om het paneel te sluiten.

- **TI** (alleen FM): Stelt de verkeersinformatiemodus in. Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- **SETUP** (alleen FM): Geeft het Tuner SETUPscherm weer. Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- **AME**: Stelt zenders vooraf automatisch in. Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- **PTY** (alleen FM): Zoekt een programma met het ingestelde programmatype. Zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- MONO (alleen FM): Selecteert de monaurale ontvangst.
- **LO.S** (alleen FM): Schakelt de lokale zoekfunctie in of uit.

### 6 FM AM

Schakelt de band om.

### 7 Indicatoritems

- **ST**: Er wordt een stereo-uitzending ontvangen.
- **MONO**: De functie voor geforceerd mono is ingeschakeld.
- AF: De AF-zoekfunctie is ingeschakeld.
- LOS: De functie Lokaal zoeken is ingeschakeld.

• **RDS**: Geeft de status van de Radio Data System-zender aan wanneer de AF-functie is ingeschakeld.

Wit: Radio Data System wordt ontvangen.

Oranje: Radio Data System wordt niet ontvangen.

• TI: Geeft de ontvangststatus van verkeersinformatie aan. Wit: TP wordt ontvangen.

Oranje: TP wordt niet ontvangen.

## Geheugenfunctie

## Automatisch geheugen

U kunt zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen opslaan.

1 Raak de gewenste frequentiebandtoets aan.



2 Raak aan de linkerkant van het scherm

Raak **AME** aan.



> Er verschijnt een bevestigingsscherm.

### 3 Raak Yes aan.

► Het automatisch geheugen start.

## Handmatig geheugen

U kunt de huidig ontvangen zender in het geheugen opslaan.

- 1 Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan.
- 2 Houdt FM# (#: 1-24) of AM# (#: 1-12) ingedrukt waarin u de zender wilt opslaan gedurende 2 seconden.

## Bluetoothregeling

### Info over de mobiele telefoon en Bluetooth-audiospeler

Dit toestel voldoet aan de volgende Bluetoothspecificaties:

### Versie

Bluetooth ver. 4.1

### Profiel

- Mobiele telefoon:
- HFP (Hands-free-profiel)
- SPP (Serial Port Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

Audiospeler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Geluid/Video
- afstandsbedieningsprofiel)

Geluidscodec

SBC, AAC

### OPMERKING

- De toestellen die de Bluetooth-functie ondersteunen zijn gecertificeerd voor conformiteit met de Bluetooth-norm aan de hand van de procedure die voorgeschreven wordt door Bluetooth SIG.
- Maar de mogelijkheid bestaat dat dergelijke toestellen niet met uw mobiele telefoon kunnen communiceren, afhankelijk van het type.

## Registreer vanaf het Bluetooth-apparaat

U dient de Bluetooth-audiospeler of mobiele telefoon te registreren voordat u de Bluetoothfunctie kunt gebruiken.

- 1 Zet de Bluetooth-functie op uw smartphone/mobiele telefoon aan.
- 2 Zoek naar het apparaat ("KW-M\*\*\*\*\*") vanaf uw smartphone/mobiele telefoon.
- **3** Bedien uw smartphone/mobiele telefoon volgens de weergegeven berichten.
  - Bevestig het verzoek op de smartphone/mobiele telefoon.



- Als er een PIN-code is vereist, voert u de pincode ("0000") in.
- 4 Druk op de knop FNC.
  - ► FUNCTIE-scherm verschijnt.
- 5 Raak 🔅 aan.



➤ Het scherm SETUP Menu verschijnt.

### 6 Raak Bluetooth aan.



➤ Het scherm Bluetooth SETUP verschijnt.

7 Raak Select Device in het Bluetooth SETUP-scherm aan.



8 Raak 🖸 aan waar u verbinding mee wilt maken.



### **OPMERKING**

• Als het pictogram wordt verlicht, betekent dit dat de eenheid dat apparaat gebruikt.

### Om het geregistreerde Bluetooth apparaat te verwijderen

1 Raak Delete aan.



- > Bevestigingsbericht verschijnt.
- 2 Raak Yes aan.

## De handsfree-eenheid gebruiken

U kunt de handsfreefunctie gebruiken door de Bluetooth-telefoon met deze eenheid te verbinden.

### **OPMERKING**

 Terwijl Apple CarPlay of Android Auto wordt verbonden, kan de Bluetooth Handsfree-functie niet worden gebruikt. Alleen de Apple CarPlay of Android Auto Hands-free-functie kan worden gebruikt.

### Een telefoongesprek tot stand brengen

#### 1 Raak Phone/ 📞 aan.



- ➤ Het scherm Hands Free verschijnt.
- 2 Selecteer een methode om het nummer te kiezen.



- Bellen via de gesprekslijsten
- 💷 : Bellen via het telefoonboek
- 🖈 : Bellen met het voorkeursnummer
- 🗄 : Bellen door een telefoonnummer in te voeren
- 🔮 : Spraakherkenning
- 🔊 : Bluetooth SETUP

### Bluetoothregeling

### Bluetooth SETUP

 Raak aan. Het scherm Bluetooth SETUP verschijnt.

### **OPMERKING**

- De statuspictogrammen die worden weergegeven, zoals batterij en antenne, kunnen afwijken van de pictogrammen die op de mobiele telefoon worden weergegeven.
- Wanneer u de mobiele telefoon in de persoonlijke modus zet, kunnen hierdoor de handsfree functies worden uitgeschakeld.

### Bellen via de gesprekslijsten

- 1 Raak 🔽 aan.
- 2 Selecteer het telefoonnummer uit de lijst.



### Bellen door een telefoonnummer in te voeren

- 1 Raak ∎ aan.
- 2 Voer een telefoonnummer in met de nummertoetsen.



3 Raak 🕻 aan.

### Bellen met behulp van het voorkeurnummer



2 Raak de naam of het telefoonnummer aan.



### Bellen via het telefoonboek

- 1 Raak 🕮 aan.
- Selecteer de persoon die u wilt bellen uit de lijst.

	Device Name1	TEL Yui 🛲		4
6	Name1		Ŧ	
œ	Name2			±œ
+	Name3			ΎШ
12	Name4		▼	Q A-Z
• # ري	Name5		T	¢.
ā[				

3 Selecteer het telefoonnummer uit de lijst.



### OPMERKING

 Als er geen telefoonlijst is gedownload, wordt door **Download Phonebook Now** aan te raken het downloaden van het adresboek gestart.

### Een telefoongesprek ontvangen

1 Raak aan om een inkomend gesprek aan te nemen of te weigeren.



### OPMERKING

 Wanneer u de weergavecamera bekijkt, wordt dit scherm niet weergegeven, ook niet als er een oproep binnenkomt. Om dit scherm weer te geven zet u de versnellingspook van de auto terug in de bestuurderspositie.

### Een telefoongesprek beëindigen

1 Tijdens een gesprek, raak 🕋 aan.

### Bediening tijdens een telefoongesprek



### Het volume van de ontvanger aanpassen

Druk op de - of + knop.



### De kiestoon weergeven

Raak **DTMF** aan om het tooninvoerscherm weer te geven.

U kunt tonen versturen door de gewenste toetsen op het scherm aan te raken.

### Stemweergavebron wijzigen

Telkens als **1 1 1** wordt aangeraakt, wordt de stemweergavebron gewijzigd van mobiele telefoon in luidspreker of vice versa.

### Gesprek in de wacht

Wanneer u een gesprek ontvangt terwijl u een ander gesprek voert, kunt u het nieuwe binnenkomende gesprek beantwoorden door aan te raken. Het huidige gesprek wordt in de wacht geplaatst.

Elke keer als u 🖸 aanraakt, wordt er gewisseld van gesprekspartner.

Wanneer u aanraakt, wordt het huidige gesprek beëindigd en schakelt u over naar het gesprek in de wacht.

## Audio regelen

U kunt de diverse instellingen, bijvoorbeeld audiobalans of subwoofervolume, aanpassen.

- 1 Druk op de knop FNC.
  - ► FUNCTIE-scherm verschijnt.
- 2 Raak 🙆 aan.



## Algemene audio regelen

### 1 Druk op de knop FNC.

➤ FUNCTIE-scherm verschijnt.

## 2 Raak 🙆 aan.

- ► Het scherm Audio verschijnt.
- **3** Raak Fader / Balance aan.



**4** Stel de verschillende items als volgt in.

Fad <u>er / Balance</u>	Center	<del>б</del>
	Balan Cente Fade Cente	ce er er

### Fader/Balance

Voor het aanpassen van de volumebalans rond het aangeraakte gedeelte.

Met ◀ en ► wordt de balans tussen rechts en links geregeld.

Met  $\blacktriangle$  en  $\blacktriangledown$  wordt de balans tussen voor en achter geregeld.

### Center

Wis de aanpassing.

## Equalizerregeling

U kunt de equalizer afstellen door de geoptimaliseerde instelling voor elke categorie te selecteren.

### 1 Druk op de knop FNC.

► FUNCTIE-scherm verschijnt.

## 2 Raak 🙆 aan.

➤ Het scherm Audio verschijnt.

### 3 Raak Equalizer aan.



4 Raak het scherm aan en stel de Graphic Equalizer in zoals u wenst.



### ALL SRC

De aangepaste equalizer op alle bronnen toepassen. Raak **ALL SRC** aan en raak vervolgens **OK** aan op het bevestigingsscherm.

### Gain-niveau (gestippeld kader)

Stel het versterkingsniveau af door de frequentiebalken aan te raken.

U kunt de frequentiebalk selecteren en het niveau aanpassen met behulp van  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ .

### Preset Select

Geeft het scherm weer om de vooraf ingestelde equalizercurve op te roepen.

### Initialize

De huidige EQ-kromming gaat terug naar plat.

### Memory

Slaat de aangepaste equalizercurve op als "User1" tot "User3".

### Bass EXT (Uitgebreide Instellingen Bass)

Door deze optie in te schakelen worden de frequenties onder de 62,5 Hz op hetzelfde versterkingsniveau ingesteld als 62,5 Hz.

### SW Level

Stelt het subwoofervolume in.

## Verbinden/installeren

## Vóór de installatie

Neem vóór de installatie van dit toestel de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

## 

- Als u de ontstekingskabel (rood) en de accukabel (geel) op het chassis van de auto (massa) aansluit, kunt u kortsluiting veroorzaken waardoor brand kan ontstaan. Sluit deze kabels altijd aan op de voedingsbron die door de zekeringkast loopt.
- Verwijder niet de zekering van de ontstekingskabel (rood) en de accukabel (geel). De voeding moet zijn aangesloten op de kabels via de zekering.

## ALET OP

• Installeer dit toestel in de console van uw auto.

Raak het metalen deel van dit toestel tijdens of na het gebruik niet aan. Metalen delen zoals de behuizing worden heet.

## OPMERKING

- De montage en aansluiting van dit product vereist kennis en ervaring. Voor uw eigen veiligheid dient u de montage en aansluiting over te laten aan deskundigen.
- Zorg dat het toestel op een negatieve 12 Volt gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Indien de stroom niet is ingeschakeld, ("er is een storing in de bedrading van de luidspreker. Controleer de aansluitingen." Indien wordt weergegeven), is er misschien een kortsluiting van de luidspreker draden of komen de draden in aanraking met het chassis van het voertuig en is de beschermingsfunctie mogelijk geactiveerd. Controleer in dit geval de luidsprekerkabel.

- Als het contact van uw auto geen ACC-stand heeft, moet u de ontstekingskabel met een spanningsbron verbinden die gelijk met het contact van de auto wordt in- of uitgeschakeld. Als u de ontstekingskabel verbindt met een spanningsbron waar constant spanning op staat, zoals een accukabel, kan de accu leeglopen.
- Als de console een deksel heeft, moet u er bij de installatie van het toestel op letten dat het voorpaneel het deksel bij het openen en sluiten niet raakt.
- Als de zekering is doorgebrand, controleert u eerst of de kabels elkaar niet raken en zo een kortsluiting veroorzaken en vervangt u de zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.
- Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal.
   Voorkom kortsluiting door de kapjes op het uiteinde van de niet-aangesloten kabels of aansluitingen niet te verwijderen.
- Sluit de luidsprekerkabels correct aan op de corresponderende aansluitingen. Het toestel kan beschadigd raken of niet langer werken als u de ⊖-draden deelt of deze aardt met een metalen onderdeel van het voertuig.
- Indien er maar twee luidsprekers op het systeem worden aangesloten, moeten de connectors óf op de beide voorste uitgangen óf op de beide achterste uitgangen worden aangesloten (verwissel voor en achter niet). Indien u bijvoorbeeld de ⊕ connector van de linker luidspreker op een voorste uitgang aansluit, mag u de ⊖ connector niet op een achterste uitgang aansluiten.
- Controleer na het installeren van het toestel of de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers etc. van de auto correct functioneren.
- Duw niet te hard op het paneeloppervlak tijdens de installatie van het toestel in het voertuig. Dit kan leiden tot krassen, schade of het niet meer goed functioneren.

• De ontvangst wordt mogelijk slechter wanneer zich metalen voorwerpen in de buurt van de Bluetooth-antenne bevinden.



Bluetooth-antenne

## Meegeleverde accessoires voor installatie



### Installatieprocedure

- Voorkom kortsluiting door de sleutel uit het contactslot te verwijderen en de ⊖ aansluiting van de accu los te koppelen.
- 2) Verbind de juiste in- en uitgangskabels van elk toestel.
- 3) Sluit de connector van de ISO op het toestel aan.
- 4) Installeer het toestel in uw auto.
- 5) Sluit de  $\bigcirc$ -pool van de batterij weer aan.
- 6) Druk op de resetknop.

## De unit installeren



### OPMERKING

• Zorg ervoor dat het toestel stevig op zijn plaats zit. Als het toestel instabiel is, kan het slecht functioneren (het geluid kan bijvoorbeeld overslaan).

## 🔳 Sierplaat

1) Bevestig de accessoire 2) aan het toestel.



## 🔳 De microfoon

- 1) Controleer de installatiepositie van de microfoon (accessoire ①).
- 2) Reinig het installatieoppervlak.
- Verwijder de beschermstrook van de microfoon (accessoire ①) en plak de microfoon op de plek die hieronder wordt getoond.
- Leid de microfoonkabel tot aan de handsfreekit en zet de kabel op verschillende plaatsen vast met tape of vergelijkbaar materiaal.
- 5) Verstel de richting van de microfoon (accessoire ①) in de richting van de bestuurder.



Bevestig de kabel met in de handel verkrijgbare tape.

### OPMERKING

• Wissel, zo nodig, de klemmen om.



### Verwijderen van de afwerkingsplaat

 Gebruik de extractiesleutel (accessoire ④) om de vier lipjes los te wippen (twee aan de linkerkant, twee aan de rechterkant).



2) Trek de afwerkingsplaat naar voren.



## 🔳 De eenheid verwijderen

- Zie stap 1 in "Verwijderen van de afwerkingsplaat" voor het verwijderen van het inbouwframe.
- Plaats de extractiesleutel (accessoire
   diep in de opening zoals afgebeeld. (Het uitsteeksel aan het eind van de extractiesleutel moet naar de eenheid toe wijzen.)



 Wanneer de geplaatste extractiesleutel vastzit, steekt u de andere extractiesleutel in de opening.



4) Trek de eenheid half uit.



### OPMERKING

- Wees voorzichtig om verwonding door de klempennen op de uitbouwsleutel te vermijden.
- 5) Trek het toestel met uw handen geheel naar voren en let op dat u het toestel niet laat vallen.



### Verbinden van kabels met aansluitingen

Lichtblauw/geel (stuurafstandsbedieningsingang)

Verbinden met de stuurafstandsharnas van het voertuig. Neem contact op met uw JVC-dealer voor meer informatie.



Pen	Kleur en functie			
A-4	Geel Acc		cu	
A-5	Blauw	Stro	pomantenne <sup>[1]</sup>	
A-6	Oranje/wit	Ver	lichting	
A-7	Rood	On	Ontsteking (ACC)	
A-8	Zwart Aardaansluiting (mas		daansluiting (massa)	
B-1/B-2	Paars (+) / Paars/Zwart (–)		Rechts achter	
B-3/ B-4	Grijs (+) / Grijs/Zwart (–)		Rechts voor	
B-5/ B-6	Wit (+) / Wit/Zwart (–)		Links voor	
B-7/ B-8	Groen (+)/ Groen/Zwart (–)		Links achter	

## ISO-aansluiting functiegids

<sup>[1]</sup> Max. 150 mA, 12 V

Luidsprekerimpedantie: 4-8 Ω

### 

### Controleer de volgende toestand, voordat u de vrij verkrijgbare ISO-aansluitingen aansluit aan het apparaat:

- Wees ervan verzekerd dat de pinbezetting van de aansluiting past op het JVC-apparaat.
- · Let extra op de stroomkabel.
- In het geval dat de batterijkabel en de ontstekingskabel niet overeenkomen, wissel ze dan.
- In het geval dat de auto geen ontstekingskabel heeft, gebruik dan een vrij verkrijgbare interface.

### Aansluiten van een iPhone/ Android



- <sup>[1]</sup> Maximale voedingsstroom iPhone : DC 5 V == 1.5 A
- <sup>[2]</sup> Apart verkocht
- <sup>[3]</sup> Optionele accessoire

## Appendix

## Technische gegevens

### Bluetooth-gedeelte

Frequentie : 2,402 – 2,480 GHz RF-Uitgangsvermogen (E.I.R.P.) : +8 dBm (Gem.). Power Class 1

### Algemeen

Bedrijfsspanning : 12 V Gelijkstroom Autoaccu

Luidsprekerimpedantie

:4-8Ω

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

## Informatie over dit toestel

### Auteursrechten

- Het Bluetooth<sup>®</sup>-woordmerk logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke handelsmerken door JVCKENWOOD Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ij)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

### Appendix

AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>.

 THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ('VC-1 VIDEO') AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>

#### libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Informatie over het verwijderen van oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (van toepassing op Europese landen waar afval wordt gescheiden)

Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt.

Raadpleeg de lokale betreffende instantie voor details aangaande een geschikte recycle-faciliteit in uw buurt.

Het juist recyclen en weggooien van vuil helpt bronnen te besparen en vermindert een schadelijke invloed op uw gezondheid en het milieu.

Opmerking: De "Pb"-markering onder het symbool voor batterijen geeft aan dat de batterij lood bevat.


# CE

Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU Manufacturer:

JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU Representative:

JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

#### Déclaration de conformité se rapportant à la directive RE 2014/53/UE Déclaration de conformité se rapportant à la directive RoHS 2011/65/UE Fabricant:

JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPON **Représentant dans I'UE :** JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas Konformitätserklärung in Bezug auf die RE-Richtlinie 2014/53/EU Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Hersteller: JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN EU-Vertreter: JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande

#### Conformiteitsverklaring met betrekking tot RErichtlijn 2014/53/EU Conformiteitsverklaring met betrekking tot RoHSrichtlijn 2011/65/EU Fabrikant: JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN EU-vertegenwoordiger:

EU-vertegenwoordiger: JVCKENWOOD Europa B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland

# English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M560BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

## Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M560BT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

## Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M560BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

## Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M560BT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUverklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

## Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M560BT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al sequente indirizzo internet:

## Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M560BT cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

## Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M560BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

## Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M560BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

# Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M560BT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

#### Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KW-M560BT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

# Hrvatski

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M560BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

#### Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen KW-M560BT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

# Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite KW-M560BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

#### Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M560BT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

## Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M560BT vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

## Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret KW-M560BT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

## Norsk

JVCKENWOOD erklærer herved at radioutstyret KW-M560BT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internettaddresse:

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M560BT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

#### Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et KW-M560BT raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

## Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KW-M560BT atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

# Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga KW-M560BT atitinka 2014/53/ EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

## Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KW-M560BT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

#### Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання KW-M560BT відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

#### Türkçe

Burada, JVCKENWOOD KW-M560BT radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

#### Русский

ЈУСКЕНWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M560BT соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен по следующему адресу в сети Интернет:

#### Limba română

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio KW-M560BT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresă de internet:

## Български език

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M560BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:









**android** auto