# Guida per l'utente

🗲 trovaprezzi.it



Yoga Book 9i (13", 8)

#### Informazioni preliminari

Prima di utilizzare questa documentazione e il prodotto supportato, accertarsi di leggere e comprendere quanto segue:

- Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità
- Guida in materia di sicurezza e garanzia
- Guida di configurazione

#### Prima edizione (Aprile 2023)

#### © Copyright Lenovo 2023.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

# Contenuto

Informazioni su questa guida ii	I
Capitolo 1. Informazioni su Yoga	
BOOK 9 13IRU8	1
	1
	2
Sensore Time of Flight	2
LED a infrarossi	2
Fotocamera a infrarossi	2
Fotocamera	2
Spia della fotocamera	2
Sensore della luce ambientale	3
Vista sinistra	3
Connettore USB Type-C multifunzione	3
Spia di caricamento	4
Foro del pulsante Novo	4
Vista destra	5
Connettore USB Type-C multifunzione	5
Interruttore fotocamera	6
Pulsante di alimentazione	6
Spia dell'alimentazione	6
	7
	' 7
	' 7
	י 0
	0
USB	9
	a
Specifiche delle periferiche di Voga Book 9	9
13IRU8	0
Capitolo 2. Interazione con Yoga	
Book 9 13IRU8 1 <sup>-</sup>	1
Yoga Book 9 Bluetooth KB	1
Posizioni dell'interruttore della tastiera 1	2
Indicatore di stato della tastiera 1	2
Associazione di Yoga Book 9 Bluetooth KB	
con Yoga Book 9 13IRU8 1	2
Carica di Yoga Book 9 Bluetooth KB 1	3
Tastiera virtuale Lenovo	3
Personalizzazione della tastiera virtuale	1
	4
	4
	4
	4
I asti di scelta rapida	5
L'opzione FnLock 1	5
Lenovo Digital Pen 3	6

Lenovo Pen Settings	. 17
Capitolo 3. Ottimizzazione della produttività con Yoga Book 9	
13IRU8	. 19
Modalità di utilizzo di Yoga Book 9 13IRU8	. 19
Modalità notebook	. 19
Modalità tenda	. 20
Modalità tavoletta	. 21
Piegare Yoga Book 9 folio case come un supporto.	. 23
Impostazione della modalità di utilizzo dei due schermi	. 24
App User Center	. 24
Abilitazione della visualizzazione multischermo .	. 25
Spostamento della finestra di un'app tra i due	
schermi	. 25
Abilitazione del riconoscimento facciale	. 26
Modalità operative del sistema	. 26
Batteria ricaricabile	. 27
Modalità normale	. 27
Modalità di carica rapida	. 27
Modalità di conservazione	. 28
Ottimizzazione della carica notturna	. 28
Recupero della capacità della batteria completa	. 28
Piano di alimentazione predefinito	. 28
Modifica o personalizza un piano di	
alimentazione	. 29
Capitolo 4. Utilità di configurazione	
del firmware	. 31
Utilizzo dell'avvio avanzato di Windows per aprire l'utilità di configurazione del firmware del PC	. 31
Avvio dell'utilità di configurazione del firmware del PC dal menu del pulsante Novo	. 31
Impostazione delle password in UEFI/BIOS Setup	21
	. JI
	. 32
amministratore	. 32
Modifica o rimozione della password amministratore	32
Impostazione della password utente	. 33
Abilitazione della password di avvio	
Impostazione della password per il dispositivo	
di memorizzazione secondario	. 33
Modifica o rimozione di una password del	
disco fisso	. 34

## Capitolo 5. Guida e supporto

tecnico	35
Domande frequenti	35
Perché la luminosità dello schermo cambia	
continuamente	35
Perché il computer si avvia automaticamente quando si apre il coperchio	35
Sono state abilitate alcune impostazioni per il doppio schermo nell'app User Center, ma non sembrano funzionare. Quali sono le possibili	
cause?	35

Appendice A. Note e marchi 4	1
Acquisto di servizi aggiuntivi	39
Centro assistenza clienti Lenovo	38
Prima di contattare Lenovo	38
Contattare Lenovo	37
CRU per il modello di prodotto	37
Cos'è una CRU?	37
Risorse per risolvere autonomamente i problemi 3	36
Qual è la modalità Spedizione della batteria?	35

# Informazioni su questa guida

• Questa guida è valida per i modelli dei prodotti Lenovo elencati di seguito. Il modello di prodotto potrebbe avere un aspetto leggermente diverso dalle figure riportate in questa guida.

Nome modello	Tipo di macchina (MT)
Yoga Book 9 13IRU8	82YQ

- Per ulteriori informazioni sulla conformità, consultare la documentazione Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità all'indirizzo <u>https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\_notices</u>.
- Questa guida può contenere informazioni su accessori, funzioni e software non disponibili su tutti i modelli.
- Questa guida contiene istruzioni basate sul sistema operativo Windows. Queste istruzioni non sono applicabili se si installano e si utilizzano altri sistemi operativi.
- Microsoft<sup>®</sup> apporta modifiche periodiche alle funzioni del sistema operativo Windows<sup>®</sup> tramite Windows Update. Di conseguenza, le istruzioni relative al sistema operativo potrebbero non essere aggiornate. Per le informazioni più recenti, consultare le risorse Microsoft.
- Il contenuto di questa guida è soggetto a modifiche senza preavviso. Per ottenere la versione più recente, visitare il sito <u>https://support.lenovo.com</u>.

# Capitolo 1. Informazioni su Yoga Book 9 13IRU8

## Vista anteriore



Ν.	Descrizione
1	Schermo superiore
2	Schermo inferiore
3	Altoparlanti
4	Sensore ToF
5	LED IR
6	Fotocamera IR
7	Fotocamera
8	Spia della fotocamera
9	Sensore della luce ambientale

## Altoparlanti

Gli altoparlanti sono i dispositivi di output audio integrati del PC.

## **Sensore Time of Flight**

Il sensore Time of Flight (noto anche come sensore ToF) emette un laser a infrarossi e utilizza l'energia a infrarossi riflessa per misurare la distanza e la profondità degli oggetti che ha di fronte. I dati raccolti dal sensore possono essere utilizzati per rilevare la presenza umana o riconoscere i gesti.

Nota: Il laser a infrarossi emesso dal sensore ToF è visibile all'occhio umano.

#### Informazioni sulla sicurezza laser

Questo dispositivo è classificato come prodotto laser di consumo di Classe 1 per *IEC* 60825-1:2014, *EN* 60825-1:2014+A11:2021 e *EN* 50689:2021. Questo dispositivo è conforme agli standard delle prestazioni FDA per i prodotti laser, fatta eccezione per la conformità a *IEC* 60825-1 *Ed.* 3, come descritto in *Notifica laser n.* 56, datata 8 maggio 2019.



#### ATTENZIONE:

Questo dispositivo contiene un laser che potrebbe danneggiarsi durante la riparazione o il disassemblaggio, causando pericolose esposizioni alle emissioni di laser a infrarossi. All'interno del dispositivo non sono presenti parti soggette a manutenzione da parte dell'utente. Non tentare di smontare o riparare il dispositivo.

## LED a infrarossi

Il LED a infrarossi genera ed emette onde NF (Near Field) che vengono ricevute e utilizzate da una fotocamera (o da una fotocamera a infrarossi dedicata) per il riconoscimento facciale.

## Fotocamera a infrarossi

La fotocamera a infrarossi riceve onde NF (Near Field) emesse da un LED a infrarossi e riflesse da un viso umano. Viene utilizzata per il riconoscimento facciale.

#### Fotocamera

La fotocamera integrata acquisisce la luce visibile e la converte in segnali digitali. Viene utilizzata per le registrazioni dei video e le videoconferenze.

#### Spia della fotocamera

La spia della fotocamera indica se la fotocamera è attiva.

Tabella 1	Stati e descrizioni delle spie della fotocamera
	Stati e descrizioni dene spie dena fotocamera

Stato della spia della fotocamera	Descrizione
Attivato	La fotocamera è attiva.
Disattivato	La fotocamera non è attiva.

## Sensore della luce ambientale

Il sensore della luce ambientale rileva e misura l'intensità della luce nell'ambiente dell'utente. I dati raccolti da questo sensore possono essere utilizzati per abilitare la luminosità adattativa per la retroilluminazione dello schermo.

#### Vista sinistra



Ν.	Descrizione
1	Connettore USB Type-C multifunzione
2	Indicatore di caricamento della batteria
3	Foro del pulsante Novo

## **Connettore USB Type-C multifunzione**

Questo connettore USB Type-C<sup>®</sup> è il connettore di ingresso dell'alimentazione del PC. Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso e questo connettore per fornire l'alimentazione al PC.

Quando questo connettore non è utilizzato dall'adattatore di alimentazione incluso, può anche essere utilizzato per collegare:

- Dispositivi di memorizzazione o periferiche che rispettano la specifica USB (Universal Serial Bus) per il trasferimento dei dati e l'interconnessione dei dispositivi
- Dispositivi di visualizzazione

**Nota:** Quando si collegano i dispositivi di visualizzazione, è necessario utilizzare cavi e adattatori appropriati (se necessario) in base alle caratteristiche della connessione del dispositivo di visualizzazione.

Dock o dispositivi compatibili con Thunderbolt<sup>™</sup>

## Spia di caricamento

La spia di carica indica se il PC è collegato a una presa elettrica. Quando il PC è collegato a una presa elettrica, il colore della spia indica se la batteria è completamente carica (o sarà completamente carica a breve).

Tabella 2. Stati e descrizioni delle spie di carica

Stato della spia	Collegato?	Livello di carica della batteria
Disattivato	No	/
Accesa, giallo	Sì	1%-90%
Accesa, bianco	Sì	91%-100%

#### Foro del pulsante Novo

Quando il PC è spento, è possibile premere il pulsante Novo per visualizzare il menu del pulsante Novo. Dal menu, è possibile quindi scegliere di:

- Aprire Setup Utility del firmware
- Visualizzare il menu di selezione del dispositivo di avvio
- Visualizzare la pagina delle opzioni avanzate di avvio di Windows

**Nota:** Il pulsante Novo viene utilizzato raramente durante le normali operazioni del PC. Per evitare che gli utenti lo premano accidentalmente, il pulsante Novo si trova in un foro a incasso. È possibile utilizzare una graffetta per la carta raddrizzare per premere questo pulsante.

#### Vista destra



Ν.	Descrizione
1	Connettore USB Type-C multifunzione
2	Interruttore fotocamera
3	Pulsante di alimentazione
4	Spia dell'alimentazione

## **Connettore USB Type-C multifunzione**

Questo connettore USB Type-C<sup>®</sup> è il connettore di ingresso dell'alimentazione del PC. Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso e questo connettore per fornire l'alimentazione al PC.

Quando questo connettore non è utilizzato dall'adattatore di alimentazione incluso, può anche essere utilizzato per collegare:

- Dispositivi di memorizzazione o periferiche che rispettano la specifica USB (Universal Serial Bus) per il trasferimento dei dati e l'interconnessione dei dispositivi
- Dispositivi di visualizzazione

**Nota:** Quando si collegano i dispositivi di visualizzazione, è necessario utilizzare cavi e adattatori appropriati (se necessario) in base alle caratteristiche della connessione del dispositivo di visualizzazione.

Dock o dispositivi compatibili con Thunderbolt<sup>™</sup>

#### Interruttore fotocamera

Questo interruttore di attivazione/disattivazione viene utilizzato per abilitare o disabilitare la fotocamera integrata.

**Nota:** Questo interruttore è stato progettato per la protezione della privacy. Se non è necessario utilizzare la fotocamera, far scorrere l'interruttore in posizione Spento per impedire che qualsiasi app utilizzi la fotocamera.

#### Pulsante di alimentazione

Premere il pulsante di alimentazione per accendere il PC.

**Nota:** In un PC Windows, per impostazione predefinita, premendo il pulsante di alimentazione quando il PC è acceso viene attivata la modalità Sospensione del PC.

#### Spia dell'alimentazione

La spia di alimentazione indica lo stato di alimentazione corrente del PC: se è acceso, spento, in modalità Sospensione o Ibernazione.

Quando il PC è acceso, questa spia, se lampeggia velocemente, può anche indicare che la batteria è scarica.

Stato della spia	Stato di alimentazione	Livello di carica della batteria
Bianco (fisso)	Acceso	21%-100%
Bianco (lampeggiante rapido)	Acceso	1%-20%
Bianco (lampeggiante lento)	In modalità Sospensione	/
Disattivato	Spento o in modalità Ibernazione	/

Tabella 3. Stato e descrizione dell'indicatore di alimentazione

## Vista inferiore



Ν.	Descrizione
1	Antenne Wi-Fi e Bluetooth
2	Altoparlanti

#### Antenne

Le antenne trasmettono e ricevono onde radio per consentire il trasferimento dei dati tra il PC e un dispositivo di rete Wi-Fi o un dispositivo Bluetooth.

Nota: Le antenne sono nascoste all'interno del PC.

## Altoparlanti

Gli altoparlanti sono i dispositivi di output audio integrati del PC.

# Specifiche

#### Dimensioni

Larghezza	358,1 mm
Profondità	263,5 mm
Spessore	20 mm

#### Adattatore di alimentazione CA

Ingresso	100 V CA-240 V CA, 50-60 Hz
Uscita massima	20 V, 3,25 A

#### Batteria ricaricabile

Capacità	80 Wh
Tipo di celle	Polimeri di litio

#### Memoria

Тіро	LPDDR5X
Installazione	Integrata

#### Memorizzazione di massa

Тіро	SSD
Slot	M.2 (2242)
Interfaccia	PCIe Gen4

#### Schermo

Quantità	2
Тіро	OLED
Dimensioni	13,3 pollici
Risoluzione	2880 × 1800
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Profondità colore	8 bit

#### Connettori

USB Type-C	Quantità: 3
	Uscita di alimentazione massima: 5 V, 3 A
	<ul> <li>Ingresso di alimentazione massimo: 20 V, 3,25 A</li> </ul>
	Protocollo:
	– USB 2.0 480 Mbps
	<ul> <li>SuperSpeed USB 5 Gbps</li> </ul>
	<ul> <li>SuperSpeed USB 10 Gbps</li> </ul>
	– DisplayPort 1.4
	<ul> <li>Thunderbolt 4 41,25 Gbps</li> </ul>

**Nota:** La velocità di trasmissione dei dati e le valutazioni delle prestazioni dipendono dai dispositivi e dai cavi collegati, qualora vengano utilizzati. I connettori USB Type-C che sono compatibili con DisplayPort 1.4 attraverso la DisplayPort Alternate Mode forniscono una risoluzione massima di uscita di 5.120 x 3.200, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e profondità di colore di 24 bpp (bit per pixel). La risoluzione di uscita massima effettiva dipende dal dispositivo di visualizzazione collegato e dal cavo utilizzato.

#### Rete

Wi-Fi	Wi-Fi 6E
Bluetooth	Bluetooth 5.2

#### Sensori

Sensore	Quantità
Accelerometro	2
ToF	1
Sensore della luce ambientale	1
Sensore Hall	4

#### Informazioni sulla velocità di trasferimento USB

A seconda di molti fattori, ad esempio la capacità di elaborazione dell'host e i dispositivi, gli attributi di file e altri fattori relativi alla configurazione di sistema e agli ambienti operativi, la velocità di trasferimento effettiva dei vari connettori USB di questo dispositivo varia e sarà inferiore alla velocità di trasferimento dati riportata di seguito per ciascun dispositivo corrispondente.

Dispositivo USB	Velocità di trasferimento dati (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10

#### Ambiente operativo

#### Altitudine massima (senza pressurizzazione)

3.048 m

#### Temperatura

- Ad altitudini fino a 2.438 m
  - Sistema acceso: Da 5 °C a 35 °C
  - Memorizzazione: Da 5 °C a 43 °C
- Ad altezze al di sopra 2.438 m
  - Temperatura massima quando è in funzione in assenza di pressione: 31,3 °C

Nota: quando la batteria è in carica, la temperatura deve essere di almeno 10 °C.

#### Umidità relativa

- Sistema acceso: Da 8% a 95% alla temperatura di bulbo umido di 23 °C
- Memorizzazione: Da 5% a 95% alla temperatura di bulbo umido di 27 °C

## Specifiche delle periferiche di Yoga Book 9 13IRU8

#### **Tastiera Bluetooth**

Nome modello	Yoga Book 9 Bluetooth KB
Dimensioni	295,3 mm × 113 mm × 7,8 mm
Standard	Bluetooth 5.2
Ambiente operativo	<ul> <li>Temperatura: 0 °C-40 °C</li> <li>Umidità: 0%-90%</li> </ul>
Ambiente di conservazione	Temperatura: -20 °C-60 °C
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione	5 V
Capacità	850 mAh

#### Penna digitale

Nome modello	Lenovo Digital Pen 3	
Тіро	Stilo elettrostatico attivo	
Diametro	9,5 mm	
Lunghezza	140 mm	
Tipo di batteria	Celle a secco AAAA	
Tensione	1,5 A	
Capacità	650 mAh	
Ambiente operativo	<ul> <li>Temperatura: 5 °C-40 °C</li> <li>Umidità: 30%-80%</li> </ul>	
Ambiente di conservazione (senza batteria)	<ul> <li>Temperatura: -10 °C-60 °C</li> <li>Umidità: 30%-80%</li> </ul>	

# Capitolo 2. Interazione con Yoga Book 9 13IRU8

Entrambi gli schermi di Yoga Book 9 13IRU8 sono abilitati per il tocco. È possibile toccare gli schermi per interagire con il sistema operativo e le app installate. Il sistema operativo Windows supporta anche il controllo gestuale multitouch.

Yoga Book 9 13IRU8 non include né una tastiera integrata né un touchpad integrato. Per l'immissione del testo, è possibile utilizzare la tastiera Bluetooth fornita con Yoga Book 9 13IRU8. In alternativa, è possibile attivare la tastiera virtuale Lenovo sullo schermo inferiore. Se si desidera un puntatore per selezionare con precisione gli elementi sullo schermo, è possibile attivare un touchpad virtuale sullo schermo inferiore e utilizzarlo come dispositivo di puntamento.

È inoltre inclusa una penna digitale per disegnare e prendere appunti.

## Yoga Book 9 Bluetooth KB

Yoga Book 9 Bluetooth KB è una tastiera Bluetooth progettata specificamente per Yoga Book 9 13IRU8. È possibile associare la tastiera con Yoga Book 9 13IRU8 e quindi utilizzarla per digitare i caratteri. La tastiera include tasti di scelta rapida che forniscono accesso rapido alle impostazioni e alle operazioni utilizzate di frequente.



Figura 1. Yoga Book 9 Bluetooth KB - Vista destra



Figura 2. Yoga Book 9 Bluetooth KB - Vista superiore

Ν.	Descrizione
1	Interruttore di alimentazione/connessione
2	Indicatore di caricamento/connessione

Ν.	Descrizione
3	Connettore di ricarica (USB Type-C)
4	Opzione FnLock
5	Tasti a doppia funzione
6	Tasto Fn

## Posizioni dell'interruttore della tastiera

L'interruttore della tastiera può essere posizionato in tre posizioni.

Posizione dell'interruttore	Descrizione	
Off 📕 🔧	La tastiera è disattivata.	
Off **	La tastiera è in modalità di connessione libera. Verrà riconnessa se posizionata vicino a un dispositivo abilitato per Bluetooth precedentemente associato.	
Off States	La tastiera viene resa rilevabile da altri dispositivi abilitati per Bluetooth.	

## Indicatore di stato della tastiera

L'indicatore di stato sul lato destro di Yoga Book 9 Bluetooth KB indica lo stato di alimentazione e connessione della tastiera.

Stato della spia	Descrizione		
Disattivato	<ul> <li>[Interruttore in posizione Spento] La tastiera è spenta.</li> <li>[Interruttore in posizione di connessione libera] La tastiera è connessa a un altro dispositivo abilitato per Bluetooth.</li> </ul>		
Acceso (giallo)	La tastiera è in carica (livello di carica inferiore al 90%).		
Lampeggiante veloce (giallo)	Il livello di carica della batteria è basso.		
Lampeggiante (bianco) 4 volte e poi spento	La tastiera sta tentando di connettersi a un dispositivo abilitato per Bluetooth associato.		
Lampeggiante (bianco) 5 volte in rapida successione	La tastiera è collegata a un dispositivo abilitato per Bluetooth associato.		

## Associazione di Yoga Book 9 Bluetooth KB con Yoga Book 9 13IRU8

Prima di iniziare a utilizzare Yoga Book 9 Bluetooth KB, verificare che sia stata associata con Yoga Book 9 13IRU8.

- Passo 1. Mantenere l'interruttore della tastiera Bluetooth in posizione di associazione per 2 secondi, quindi rilasciare l'interruttore.
- Passo 2. Abilitare Bluetooth su Yoga Book 9 13IRU8.
- Passo 3. Selezionare Impostazioni → Bluetooth e dispositivi → Aggiungi dispositivo → Bluetooth.

Passo 4. Nell'elenco dei dispositivi trovati, fare clic su un dispositivo contrassegnato con "YB9 KB".

Yoga Book 9 Bluetooth KB è ora associata al PC ed è pronta per l'uso. Il livello della batteria della tastiera Bluetooth viene visualizzato sul PC.

#### Carica di Yoga Book 9 Bluetooth KB

Yoga Book 9 Bluetooth KB è alimentata da una batteria agli ioni di litio integrata. Una volta collegata al PC, è possibile controllare il livello della batteria della tastiera. Ricaricare la tastiera quando la batteria si sta scaricando.

Yoga Book 9 Bluetooth KB Connected
46% 🗈

Figura 3. L'app Impostazioni di Windows mostra il livello della batteria per i dispositivi Bluetooth connessi

**Nota:** L'indicatore presente sul lato destro di Yoga Book 9 Bluetooth KB lampeggia in giallo se la batteria della tastiera è scarica.

Yoga Book 9 Bluetooth KB include un connettore per la carica USB Type-C. Utilizzare il carica batterie fornito con Yoga Book 9 13IRU8 per ricaricare la tastiera.

#### **Tastiera virtuale Lenovo**

Quando attivata, la tastiera virtuale Lenovo viene visualizzata sullo schermo inferiore di Yoga Book 9 13IRU8. Si tratta di una tastiera Lenovo standard a sei file, basata su QWERTY, che fornisce anche tasti funzione (F1-F12), tasti di scelta rapida (scorciatoie) e combinazioni di tasti basate su Fn.

Sono disponibili tre opzioni per attivare la tastiera virtuale Lenovo. Ogni opzione può essere attivata o disattivata nell'app User Center.

Opzione	Stato	Come attivare la tastiera virtuale Lenovo?
Clic all'interno di un'area di immissione del testo	Attivato	Fare clic in un'area di immissione del testo.
lcona nella barra delle applicazioni	Attivato	Fare clic sull'area di notifica della barra delle attività di Windows, quindi sull'icona della tastiera virtuale.
Utilizzo di 8 dita	Attivato	Toccare lo schermo inferiore con otto dita.

Tabella 4. Opzioni per l'attivazione della tastiera virtuale Lenovo

**Nota:** La tastiera virtuale Lenovo non è disponibile quando si utilizza Yoga Book 9 13IRU8 in modalità tenda o tablet.

Quando attivata, la tastiera virtuale viene visualizzata nella parte superiore o inferiore dello schermo inferiore. Per alternare la posizione della tastiera virtuale, far scorrere 8 dita verso l'alto o il basso sullo schermo inferiore.

#### Personalizzazione della tastiera virtuale Lenovo

Quando la tastiera virtuale Lenovo è attivata, è possibile premere il tasto delle impostazioni ( $\equiv$ ) per personalizzare le seguenti impostazioni della tastiera:

- Modifica della trasparenza della tastiera
- Attivazione o disattivazione dell'audio alla pressione dei tasti
- Attivazione o disattivazione della vibrazione alla pressione dei tasti

## **Touchpad virtuale**

La maggior parte dei PC notebook include un touchpad integrato per interagire con l'interfaccia utente grafica del PC. È possibile gestire oggetti e testo sullo schermo scorrendo e toccando il touchpad. Con Yoga Book 9 13IRU8 è possibile attivare e utilizzare un touchpad virtuale per eseguire tali attività.

**Nota:** Il touchpad virtuale Lenovo non è disponibile quando si utilizza Yoga Book 9 13IRU8 in modalità tenda o tablet.

## **Touchpad virtuale inferiore**

Quando si posiziona Yoga Book 9 Bluetooth KB o si attiva la tastiera virtuale Lenovo nella parte superiore dello schermo inferiore, viene visualizzato un touchpad virtuale con due pulsanti di clic sotto la tastiera. È possibile far scorrere il dito e toccare i pulsanti di clic come se fosse un touchpad fisico.



**Nota:** Se la tastiera virtuale Lenovo è attivata nella parte inferiore dello schermo inferiore, è possibile premere il tasto di scelta rapida F10 per spostare la tastiera verso l'alto per scoprire il touchpad virtuale.

## Touchpad mobile virtuale

È inoltre possibile attivare un touchpad mobile virtuale sullo schermo inferiore di Yoga Book 9 13IRU8. Sono disponibili tre opzioni per attivare il touchpad mobile virtuale.

- Premere il tasto di scelta rapida F10 su Yoga Book 9 Bluetooth KB
- Toccare con tre dita lo schermo inferiore di Yoga Book 9 13IRU8
- Fare clic sull'icona del touchpad virtuale sulla barra delle applicazioni di Windows

#### Nota:

Le ultime due opzioni devono essere abilitate nell'app User Center.



È possibile ridimensionare il touchpad trascinando il triangolo nell'angolo in alto a sinistra o posizionarlo nuovamente trascinando la barra superiore. Per chiudere il touchpad mobile, fare clic sul pulsante ×.

## Tasti di scelta rapida

Yoga Book 9 Bluetooth KB e la tastiera virtuale Lenovo forniscono i tasti di scelta rapida nella fila superiore della tastiera. Questi tasti di scelta rapida forniscono un accesso rapido ad impostazioni, app e attività utilizzate di frequente.

Icona del tasto di scelta rapida	Descrizione della funzione		
×	Attiva/disattiva l'audio.		
4-	Diminuisce il volume.		
式+	Aumenta il volume.		
×	Abilita/disabilita il microfono.		
<u></u> ‡+	Aumenta la luminosità dello schermo.		
☆-	Riduce la luminosità dello schermo.		
	Seleziona e imposta i dispositivi di visualizzazione.		
8	Blocca lo schermo. (sistemi operativi Windows)		
\$	Apre l'app Impostazioni. (sistemi operativi Windows)		
×	Apre lo Strumento di cattura. (sistemi operativi Windows)		
τ <u>έ</u> γ	Visualizza il pannello di avvio rapido di Lenovo Smart Key.		
	Apre il touchpad virtuale.		
	Apre/chiude la barra dei widget.		
Ľ	Apre l'app User Center.		

Tabella 5. Icone dei tasti di scelta rapida e funzioni

**Nota:** Le funzioni dei tasti di scelta rapida potrebbero cambiare in caso di aggiornamento dell'app associata o del sistema operativo Windows.

## L'opzione FnLock

I tasti di scelta rapida generalmente condividono i tasti con i tasti funzione (F1-F12) e gli altri tasti nella fila superiore. Ognuno di questi tasti a doppia funzione è stampato con un'icona che indica la funzione del tasto di scelta rapida e una stringa di caratteri che indica il numero del tasto funzione.



Figura 4. Posizioni dei tasti FnLock e Fn

- A: un'icona o un carattere che indica la funzione principale
- B: un'icona o un carattere che indica la funzione secondaria



Figura 5. Il contenuto stampato di un tasto a doppia funzione

FnLock è un interruttore elettronico che inverte le funzioni primarie e secondarie dei tasti a doppia funzione della fila superiore. Premere Fn + Esc per attivare e disattivare questo interruttore.

**Nota:** Sulla tastiera Bluetooth, un indicatore sul tasto Esc indica lo stato dell'interruttore. Sulla tastiera virtuale Lenovo, le icone o i caratteri dei tasti a doppia funzione diventano bianco o grigio per indicare quale funzione diventa primaria.

## **Lenovo Digital Pen 3**

Lenovo Digital Pen 3 viene fornita con Yoga Book 9 13IRU8. È possibile utilizzare questa penna digitale per prendere appunti o scattare foto.



Figura 6. Panoramica di Lenovo Digital Pen 3

Ν.	Descrizione
1	Punta della penna
2	Pulsante inferiore
3	Pulsante superiore

## **Lenovo Pen Settings**

Lenovo Pen Settings è un'app preinstallata per la configurazione delle penne digitali Lenovo. Questa app consente di eseguire le seguenti funzioni:

- Riassegnare le funzioni del pulsante della penna
- Regolare la sensibilità della penna
- Verificare il livello della batteria della penna

Per aprire Lenovo Pen Settings, digitare il nome dell'app nella casella Windows Search, quindi selezionare il risultato corrispondente.

## Capitolo 3. Ottimizzazione della produttività con Yoga Book 9 13IRU8

Yoga Book 9 13IRU8 è un prodotto PC innovativo e versatile. Include due schermi che possono essere impostati per funzionare indipendentemente o insieme. Contiene inoltre un giroscopio integrato. Quando si capovolge o si ruota Yoga Book 9 13IRU8, il contenuto dello schermo viene orientato di conseguenza (orizzontale o verticale).

Yoga Book 9 folio case può essere piegato per creare un supporto. Questa operazione può essere eseguita in due modi. È possibile riporre Yoga Book 9 13IRU8 sul supporto e utilizzare Yoga Book 9 Bluetooth KB per attività di scrittura e programmazione.

Le cerniere che collegano i due schermi di Yoga Book 9 13IRU8 possono ruotare di 360°. Se si desidera presentare un'idea a un collega, è possibile ruotare le cerniere e utilizzare il PC in modalità tenda. All'occorrenza, può anche essere utilizzato come tablet.

## Modalità di utilizzo di Yoga Book 9 13IRU8

Grazie alle cerniere di rotazione a 360°, Yoga Book 9 13IRU8 può essere utilizzato nelle seguenti modalità.

- Modalità notebook
- Modalità tenda
- Modalità tavoletta

## Modalità notebook

È possibile utilizzare Yoga Book 9 13IRU8 come qualsiasi PC notebook tradizionale.

È possibile posizionare Yoga Book 9 Bluetooth KB sulla parte superiore dello schermo inferiore di Yoga Book 9 13IRU8. Quando posizionato nella parte superiore dello schermo, viene visualizzato un touchpad virtuale sotto la tastiera. Una volta posizionato sulla parte inferiore dello schermo, sopra la tastiera viene visualizzata una barra dei widget.



Figura 7. Yoga Book 9 Bluetooth KB utilizzata sulla parte superiore dello schermo inferiore

## Modalità tenda

È possibile ruotare le cerniere che collegano i due schermi oltre 180° e posizionarlo su un desktop. Se utilizzato in questa modalità, l'aspetto di Yoga Book 9 13IRU8 è simile a quello di una tenda.

È possibile utilizzare Yoga Book 9 13IRU8 in modalità tenda per presentare le diapositive a un collega seduto di fronte.



Figura 8. Yoga Book 9 13IRU8 utilizzato in modalità tenda per la presentazione

## Modalità tavoletta

È possibile ruotare i perni che collegano i due schermi a 360° e utilizzare Yoga Book 9 13IRU8 come PC tablet. Quando si imposta Yoga Book 9 13IRU8 in modalità tablet, le impostazioni dello schermo di Windows vengono modificate automaticamente per consentire la visualizzazione del contenuto solo sullo schermo superiore.



Figura 9. Yoga Book 9 13IRU8 utilizzato come PC tablet

# Piegare Yoga Book 9 folio case come un supporto



Numero	Descrizione
1	Anello per penna
2	Area magnetizzata
3	Linee di piegamento per creare un supporto
4	Barra di supporto



Figura 10. I due metodi di piegamento

Yoga Book 9 folio case può essere piegato in uno dei due modi per essere utilizzato come supporto per Yoga Book 9 13IRU8. Quando si posiziona Yoga Book 9 13IRU8 sul supporto, verificare che il bordo inferiore sia posizionato completamente nella scanalatura della barra di supporto.

#### Impostazione della modalità di utilizzo dei due schermi

Yoga Book 9 13IRU8 include due schermi. Nell'app Impostazioni di Windows, è possibile modificare la modalità di utilizzo dei due schermi.

- Passo 1. Selezionare Impostazioni → Schermo.
- Passo 2. Utilizzare l'elenco a discesa per modificare l'impostazione.



**Nota:** L'impostazione predefinita "Estendi questi schermi" è adatta per la maggior parte degli scenari di utilizzo.

## **App User Center**

User Center è un'app sviluppata specificamente per Yoga Book 9 13IRU8. In questa app, è possibile

- Abilitare le opzioni per visualizzare l'Assistente di trasferimento finestre
- Abilitare le opzioni per visualizzare la barra dei widget
- Selezionare gli sfondi ottimizzati per la visualizzazione su due schermi

- Configurare separatamente la luminosità dello schermo per due schermi
- Impostare la modalità di attivazione della tastiera virtuale
- Impostare la modalità di attivazione del touchpad virtuale

**Nota:** Miglioramenti periodici all'app User Center potrebbero essere disponibili tramite gli aggiornamenti online. Quando viene scaricato un aggiornamento, l'app visualizza un avviso e richiede all'utente di installarlo. Una volta installati gli aggiornamenti è possibile aggiungere o modificare le funzioni.

Per aprire l'app, cercare il suo nome nella casella Windows Search e selezionare il risultato corrispondente. In alternativa, è possibile premere il tasto di scelta rapida (F12) di User Center su Yoga Book 9 Bluetooth KB sulla tastiera virtuale Lenovo.

#### Abilitazione della visualizzazione multischermo

È possibile abilitare la visualizzazione multischermo per visualizzare pagine Web e leggere documenti. Quando abilitato, lo spazio di visualizzazione aumenta con il contenuto visualizzato a partire dallo schermo superiore e continuando su quello inferiore.

- Passo 1. Aprire l'app User Center e selezionare Impostazioni doppio schermo.
- Passo 2. Toccare l'interruttore Navigazione multischermo.
- Passo 3. Aprire una pagina Web o una finestra del documento.
- Passo 4. Toccare lo schermo superiore o inferiore con 5 dita.

La pagina Web o la finestra del documento viene ora visualizzata sugli schermi superiore e inferiore. Per chiudere la visualizzazione multischermo, toccare nuovamente lo schermo superiore o inferiore con cinque dita.

**Nota:** La visualizzazione multischermo non è disponibile quando si utilizza Yoga Book 9 13IRU8 in modalità verticale.

#### Spostamento della finestra di un'app tra i due schermi

Quando i due schermi di Yoga Book 9 13IRU8 sono impostati in modalità Estensione (impostazione predefinita), è possibile spostare rapidamente la finestra di un'app su un altro schermo per lasciare spazio alle altre attività in corso.

**Nota:** Se l'icona di trasferimento della finestra non viene visualizzata, aprire l'app User Center, selezionare **Impostazioni doppio schermo**  $\rightarrow$  **Gestione finestre** e selezionare le opzioni per il trascinamento di una finestra con un mouse e un dito.

Passo 2. Trascinare la finestra dell'app sull'icona e rilasciarla.

La finestra dell'app verrà inviata immediatamente all'altro schermo e visualizzata a schermo intero.

**Nota:** Se si passa il mouse sulla finestra dell'app sull'icona per alcuni secondi, viene visualizzato il widget di layout dello schermo. È quindi possibile scegliere un'area in un layout dello schermo, in modo che la finestra dell'app venga inviata all'altro schermo e agganciata nell'area.

Figura 11. Widget di layout dello schermo

#### Abilitazione del riconoscimento facciale

Yoga Book 9 13IRU8 include una fotocamera a infrarossi per il riconoscimento facciale. Quando è abilitata, è possibile accedere a Windows e ai servizi Microsoft semplicemente guardando la fotocamera.

Passo 1. Selezionare Impostazioni → Account → Opzioni di accesso → Riconoscimento facciale → Configura.

**Nota:** Se si utilizza un account locale per accedere a Windows, verificare che l'account sia protetto da password.

- Passo 2. Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il proprio volto.
- Passo 3. Impostare un PIN quando richiesto. Il PIN è univoco per il dispositivo in uso e può essere utilizzato in caso di errore del riconoscimento facciale.

#### Modalità operative del sistema

Lenovo ha preimpostato diverse modalità in cui può funzionare il computer. Le massime prestazioni, il consumo di energia e il limite di velocità del ventilatore del dissipatore di calore variano a seconda delle modalità operative. Se si desidera alternare le modalità operative, si considerino le seguenti condizioni:

- Ambiente in cui viene utilizzato il computer
- Attività in esecuzione sul computer

È possibile alternare le modalità operative nell'app preinstallata Lenovo Vantage, Lenovo Smart Engine o Lenovo PC Manager. Come scelta rapida, è inoltre possibile utilizzare la combinazione di tasti Fn + Q. Generalmente, per la maggior parte dei computer Lenovo, sono disponibili tre modalità. Nella seguente tabella sono elencate le modalità operative e le condizioni consigliate per ciascuna di esse.

**Nota:** Le modalità operative riportate nella tabella sono descrittive e potrebbero non essere le stesse visualizzate dall'app.

Modalità operativa	Condizioni consigliate
Elevate prestazioni	<ul> <li>Il computer è collegato a una presa elettrica.</li> <li>Si desidera ottenere le prestazioni migliori.</li> <li>Non importa se la ventola fa un po' di rumore.</li> </ul>
Automatica (bilanciata)	Si intende alternare di frequente le diverse attività del computer in un arco di tempo.
Risparmio energia (silenziosa)	<ul><li>Il computer è alimentato a batteria.</li><li>Si desidera che il computer sia il più silenzioso possibile.</li></ul>

**Nota:** In modalità Automatica (bilanciata), il computer alterna dinamicamente la modalità Prestazioni elevate e la modalità Risparmio energia (silenziosa) a seconda delle attività in esecuzione.

#### **Batteria ricaricabile**

Il computer è dotato di una batteria ricaricabile integrata che rende possibile il mobile computing. Quando il computer è collegato a una presa elettrica, la batteria si carica. Se si utilizza il computer quando non si ha accesso a una presa elettrica, la batteria si scarica per fornire l'elettricità necessaria per il funzionamento del sistema.

È possibile caricare la batteria in qualsiasi momento. Le batterie dei computer Lenovo supportano varie modalità di carica adatte alle diverse abitudini di utilizzo dell'alimentazione. È possibile alternare la modalità di carica attiva della batteria in Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager o Lenovo Smart Engine.

La temperatura della batteria ha anche impatto sul caricamento. L'intervallo di temperatura consigliato per il caricamento della batteria è compreso tra 10 °C e 35 °C.

#### Nota:

È possibile verificare la temperatura della batteria in Lenovo Vantage.

Per massimizzare la durata della batteria, quando è completamente carica è necessario scaricarla al 94% o al di sotto di tale valore prima di poterla ricaricare.

#### Modalità normale

La modalità normale è la modalità di carica più semplice. In questa modalità, generalmente la ricarica completa di una batteria scarica richiede da 2 a 4 ore.

#### Modalità di carica rapida

Se si desidera che la batteria si carichi più velocemente rispetto alla modalità normale, attivare la modalità di carica rapida. Nella seguente tabella viene riportato il tempo stimato per ricaricare le batterie in modalità di carica rapida all'80% e al 100%.

	Tabella 7.	Tempo di ricarica stimato	per le batterie in	n modalità di carica	a rapida
--	------------	---------------------------	--------------------	----------------------	----------

Modalità	Tempo di ricarica dallo 0% all'80%	Tempo di ricarica dallo 0% al 100%
Carica rapida	Meno di 1 ora	Meno di 2 ore

**Nota:** Il tempo di ricarica stimato presume che la batteria sia carica quando il PC è spento oppore nello stato Sospensione o Ibernazione.

## Modalità di conservazione

Se il computer è collegato continuamente a una presa elettrica, si consideri la possibilità di attivare la modalità di conservazione della carica della batteria. In modalità di conservazione, la batteria non verrà caricata completamente. La carica della batteria verrà invece mantenuta tra il 75%–80%. Ciò è utile per garantire la durata a lungo termine della batteria.

**Nota:** Se si desidera che la batteria venga caricata completamente prima di portare il computer al lavoro, disabilitare la modalità di conservazione attivando la modalità di carica normale o rapida.

#### Ottimizzazione della carica notturna

Alcune persone seguono uno schema regolare quando utilizzano il computer. Quando smettono di lavorare a fine giornata, il livello di carica della batteria del computer è basso. Collegano il computer la sera in modo da caricare completamente la batteria entro la mattina successiva per poi scollegarlo e portarlo al lavoro. Queste attività si verificano ogni giorno, più o meno alla stessa ora. Se si segue lo stesso schema, si consideri la possibilità di abilitare l'ottimizzazione della carica notturna per la batteria.

L'ottimizzazione della carica notturna influisce sulla ricarica della batteria durante le ore notturne, un periodo in cui normalmente si dorme. Quando questa funzione è abilitata, il computer adegua regolarmente il proprio comportamento di carica in base agli orari in cui viene collegato la sera e scollegato la mattina. Di notte la batteria viene caricata fino a un determinato intervallo e viene mantenuta all'interno di tale intervallo per un periodo prolungato, prima di essere caricata fino al 100%. L'ottimizzazione della carica notturna garantisce una ricarica sicura di notte ed è utile per garantire la durata a lungo termine della batteria.

**Nota:** Con l'ottimizzazione della carica notturna abilitata, se un giorno si rompe la routine e si scollega il computer molto prima del solito la mattina, è possibile che la batteria non sia completamente carica.

Se la batteria del computer supporta l'ottimizzazione della carica notturna, è possibile abilitare questa funzione in Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager o Lenovo Smart Engine.

#### Recupero della capacità della batteria completa

Se il computer è collegato continuamente a una presa elettrica e la batteria si scarica raramente, è possibile che quest'ultima non sia completamente carica anche se l'indicatore mostra 100%. Per recuperare il pieno potenziale di carica della batteria, scaricarla e ricaricarla.

Passo 1. Scollegare il computer e utilizzarlo finché la carica della batteria non scende al di sotto del 20%.

Passo 2. Collegare il computer e caricare la batteria al 100%.

## Piano di alimentazione predefinito

Un piano di alimentazione è un insieme di impostazioni di risparmio energetico messe a disposizione da un sistema operativo. Con un piano di alimentazione è possibile impostare i timeout di inattività per diversi componenti hardware, che consentono di attivare lo stato di alimentazione a basso consumo. Di seguito sono elencati il piano di alimentazione predefinito e alcune impostazioni relative al timeout di inattività per i modelli di computer con Windows preinstallato.

Le impostazioni elencate sono attive quando il computer è collegato a una presa elettrica. Se il computer include una batteria integrata, è possibile configurare diverse impostazioni di timeout da rendere effettive quando il computer utilizza la batteria.

Tabella 8. Impostazioni di risparmio energetico predefinite

Piano di alimentazione	Balanced
Spegnimento dello schermo	Dopo 5 minuti
Attivazione della modalità Sospensione	Dopo 5 minuti

**Nota:** Per disattivare lo stato Sospensione del computer, premere il pulsante di alimentazione o un tasto qualsiasi sulla tastiera Bluetooth.

#### Modifica o personalizza un piano di alimentazione

È possibile personalizzare le impostazioni di risparmio energetico per il piano di alimentazione predefinito in base all'utilizzo del PC.

- Passo 1. Digitare power plan nella casella Windows Search e selezionare **Scegli combinazione risparmio** energia nei risultati corrispondenti.
- Passo 2. Selezionare **Modifica impostazioni combinazione** e modificare le impostazioni di timeout per spegnere lo schermo e attivare la modalità Sospensione del computer.

**Nota:** Se si desidera modificare le altre impostazioni di timeout, selezionare **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia**.

Passo 3. Dopo aver apportato le modifiche, selezionare Salva modifiche.

# Capitolo 4. Utilità di configurazione del firmware

Il firmware del PC è un software memorizzato nella ROM flash del PC. Il firmware ha un ruolo chiave nel funzionamento del PC. Quando si accende il PC, il firmware verifica e avvia i dispositivi hardware del PC. Verifica inoltre la completezza e la sicurezza del dispositivo di avvio prima dell'esecuzione del codice per avviare il sistema operativo.

Un PC Lenovo generalmente fornisce un'utilità di configurazione per modificare alcune impostazioni firmware. È possibile utilizzare l'avvio avanzato di Windows per riavviare il PC e aprire l'utilità di configurazione del firmware. In alternativa, è possibile accedere all'utilità di configurazione dal menu del pulsante Novo.

Molte impostazioni del firmware sono disponibili anche nelle app sviluppate da Lenovo, come Lenovo PC Manager e Lenovo Vantage. Per un utilizzo quotidiano del PC, l'utilità di configurazione del firmware viene utilizzato molto raramente.

# Utilizzo dell'avvio avanzato di Windows per aprire l'utilità di configurazione del firmware del PC

Dal sistema operativo Windows, è possibile utilizzare l'avvio avanzato per riavviare il PC e aprire l'utilità di configurazione del firmware.

- Passo 1. Selezionare Impostazioni → Sistema → Ripristino.
- Passo 2. In **Avvio avanzato**, selezionare **Riavvia ora**. Il PC verrà riavviato.
- Passo 3. Selezionare Risoluzione dei problemi nella pagina Scegli un'opzione.
- Passo 4. Selezionare Opzioni avanzate nella pagina Risoluzione dei problemi.
- Passo 5. Selezionare Impostazioni firmware UEFI nella pagina Opzioni avanzate.
- Passo 6. Fare clic su Riavvia.

Il PC verrà riavviato per aprire l'utilità di configurazione del firmware.

# Avvio dell'utilità di configurazione del firmware del PC dal menu del pulsante Novo

Per PC Lenovo con pulsante Novo, è possibile aprire l'utilità di configurazione del firmware del PC dal menu dei pulsanti Novo.

- Passo 1. Arrestare il PC.
- Passo 2. Premere il pulsante Novo.
- Passo 3. Dal menu del pulsante Novo, selezionare BIOS setup.

#### Impostazione delle password in UEFI/BIOS Setup Utility

In questa sezione vengono introdotti i tipi di password che è possibile impostare in UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) o BIOS (Basic Input/Output System) Setup Utility.

## Tipi di password

È possibile impostare vari tipi di password in UEFI/BIOS Setup Utility.

Tipo di password	Prerequisito	Utilizzo
Password amministratore	No	È necessario immetterla per avviare Setup Utility.
Password utente	La password amministratore deve essere impostata.	È possibile utilizzare la password utente per avviare Setup Utility.
Password del disco fisso principale	No	È necessario immetterla per avviare il sistema operativo.
Password del disco fisso dell'utente	La password del disco fisso principale deve essere impostata.	È possibile utilizzare la password del disco fisso dell'utente per avviare il sistema operativo.

#### Nota:

- Tutte le password impostate in Setup Utility sono costituite solo da caratteri alfanumerici.
- Se si avvia Setup Utility utilizzando la password utente, è possibile modificare solo alcune impostazioni.

#### Impostazione della password amministratore

È possibile impostare la password amministratore per impedire l'accesso non autorizzato a UEFI/BIOS Setup Utility.

**Attenzione:** Se si dimentica la password amministratore, il personale di assistenza autorizzato da Lenovo non sarà in grado di reimpostare la password. È necessario rivolgersi al personale di assistenza autorizzato da Lenovo per sostituire la scheda di sistema. È richiesta la prova di acquisto e potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per ricambi e servizio.

- Passo 1. Aprire UEFI/BIOS Setup Utility.
- Passo 2. Selezionare Security → Set Administrator Password e premere Invio.
- Passo 3. Immettere una password che contenga solo lettere e numeri, quindi premere Invio.
- Passo 4. Immettere nuovamente la password e premere Invio.
- Passo 5. Selezionare Exit → Exit Saving Changes.

Al successivo avvio del computer, è necessario immettere la password amministratore per aprire Setup Utility. Se la voce **Power on Password** è abilitata, è necessario immettere la password amministratore o la password utente per avviare il computer.

#### Modifica o rimozione della password amministratore

Solo l'amministratore può modificare o rimuovere la password amministratore.

- Passo 1. Aprire UEFI/BIOS Setup Utility utilizzando la password amministratore.
- Passo 2. Selezionare Security → Set Administrator Password e premere Invio.
- Passo 3. Immettere la password corrente.
- Passo 4. Nella casella di testo Enter New Password immettere la nuova password.
- Passo 5. Nella casella di testo Confirm New Password immettere ancora una volta la nuova password.

**Nota:** Se si desidera rimuovere la password, premere Invio in entrambe le caselle di testo senza immettere alcun carattere.

#### Passo 6. Selezionare Exit → Exit Saving Changes.

Se si rimuove la password dell'amministratore, viene rimossa anche quella dell'utente.

#### Impostazione della password utente

Prima che sia possibile impostare la password utente è necessario impostare la password amministratore.

L'amministratore di Setup Utility potrebbe dover impostare una password utente che sarà utilizzata dagli altri utenti.

- Passo 1. Aprire UEFI/BIOS Setup Utility utilizzando la password amministratore.
- Passo 2. Selezionare Security → Set User Password e premere Invio.
- Passo 3. Immettere una password che contenga solo lettere e numeri, quindi premere Invio. La password utente deve essere diversa da quella dell'amministratore.
- Passo 4. Immettere nuovamente la password e premere Invio.
- Passo 5. Selezionare Exit  $\rightarrow$  Exit Saving Changes.

#### Abilitazione della password di avvio

Se è stata impostata la password amministratore, è possibile abilitare la password di accensione per aumentare la sicurezza.

- Passo 1. Aprire UEFI/BIOS Setup Utility.
- Passo 2. Selezionare Security → Power on Password e premere Invio.

Nota: La password amministratore deve essere impostata in precedenza.

- Passo 3. Impostare l'opzione su **Enabled**.
- Passo 4. Selezionare Exit  $\rightarrow$  Exit Saving Changes.

Se la password di avvio è abilitata, viene visualizzata una richiesta sullo schermo a ogni accensione del computer. Per avviare il computer è necessario immettere la password amministratore o utente.

# Impostazione della password per il dispositivo di memorizzazione secondario

I dati permanenti sono memorizzati su dispositivi di memorizzazione secondari. Il computer può includere una o più unità SSD o unità disco fisso come dispositivo/i di memorizzazione secondari/o. È possibile impostare le password per i dispositivi di memorizzazione secondari nell'utilità di configurazione per prevenire l'accesso non autorizzato ai propri dati.

**Attenzione:** Prestare molta attenzione quando si imposta la password dell'unità disco fisso. Se si dimentica la password unità disco fisso, il personale di assistenza autorizzato da Lenovo non può reimpostarla o ripristinare i dati dall'unità disco fisso. È necessario rivolgersi al personale di assistenza autorizzato da Lenovo per sostituire l'unità disco fisso. È richiesta la prova di acquisto e potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per ricambi e servizio.

Passo 1. Aprire UEFI/BIOS Setup Utility.

Passo 2. Selezionare Security → Set Hard Disk Password e premere Invio.

**Nota:** Se il proprio modello di computer include più di un dispositivo di memorizzazione secondario, è possibile impostare una password diversa per ogni dispositivo. Se si avvia Setup Utility utilizzando la password utente, non è possibile impostare la password dell'unità disco fisso.

Passo 3. Seguire le istruzioni visualizzate per impostare sia la password principale sia quella dell'utente.

**Nota:** Le password del disco fisso principale e dell'utente devono essere impostate contemporaneamente.

Passo 4. Selezionare Exit  $\rightarrow$  Exit Saving Changes.

Se viene impostata la password del disco fisso, è necessario fornire la password corretta per avviare il sistema operativo.

#### Modifica o rimozione di una password del disco fisso

- Passo 1. Aprire UEFI/BIOS Setup Utility.
- Passo 2. Selezionare Security.
- Passo 3. Modificare o rimuovere la password del disco fisso.

Per modificare o rimuovere una password principale, selezionare **Change Master Password** e premere Invio.

**Nota:** Se si rimuove la password del disco fisso principale, viene rimossa anche la password del disco fisso dell'utente.

Per modificare la password dell'utente, selezionare Change User Password e premere Invio.

Nota: La password del disco fisso dell'utente non può essere rimossa separatamente.

Passo 4. Selezionare Exit  $\rightarrow$  Exit Saving Changes.

# Capitolo 5. Guida e supporto tecnico

#### **Domande frequenti**

#### Perché la luminosità dello schermo cambia continuamente

Il computer potrebbe includere un sensore della luce ambientale e la funzione di luminosità adattativa è abilitata. Il sensore della luce è in grado di rilevare l'intensità della luce circostante. Grazie ai dati forniti dal sensore, il sistema operativo è in grado di regolare dinamicamente la luminosità dello schermo.

È possibile disabilitare la funzione di luminosità adattativa del sistema operativo. Solitamente, nei sistemi operativi Windows, le impostazioni di luminosità adattiva sono disponibili in **Impostazioni**  $\rightarrow$  **Sistema**  $\rightarrow$  **Schermo**.

## Perché il computer si avvia automaticamente quando si apre il coperchio

È possibile che sia abilitata la funzione Flip to Start del computer. Molti computer notebook Lenovo includono un sensore in grado di rilevare l'angolo di apertura del coperchio. Quando si apre il coperchio, il sensore è in grado di rilevare questo comportamento. Se la funzione Flip to Start è abilitata, il computer risponderà avviandosi automaticamente.

Se non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disabilitarla. È possibile abilitare e disabilitare la funzione Flip to Start in:

- Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager o Lenovo Smart Engine
- Firmware Setup Utility

#### Sono state abilitate alcune impostazioni per il doppio schermo nell'app User Center, ma non sembrano funzionare. Quali sono le possibili cause?

Sono tre le possibili cause che potrebbero impedire l'utilizzo di alcune funzioni per il doppio schermo.

- I due schermi non sono impostati in modalità Estensione.
- L'account utilizzato per accedere a Windows non è di tipo "amministratore".
- L'account utilizzato per accedere a Windows è di tipo "amministratore", ma un altro account "amministratore" non è ancora stato disconnesso da Windows.

## Qual è la modalità Spedizione della batteria?

Quando la batteria ricaricabile del PC è impostata in modalità Spedizione, è scollegata e non fornisce alimentazione al PC.

La modalità Spedizione della batteria è stata progettata per impedire che la batteria si scarichi eccessivamente, fattore che riduce notevolmente la sua capacità. Le batterie diventano eccessivamente scariche quando il livello delle batterie al litio resta basso per un periodo prolungato.

Poiché potrebbe essere necessario molto tempo per distribuire il PC dal produttore al rivenditore e quindi all'utente, la batteria ricaricabile del PC è impostata in fabbrica sulla modalità Spedizione per evitare che si scarichi eccessivamente durante questa fase. Prima di accendere il PC per la prima volta, collegarlo a una presa elettrica per disabilitare immediatamente la modalità Spedizione della batteria.

## Risorse per risolvere autonomamente i problemi

Utilizzare le seguenti risorse per ottenere ulteriori informazioni sul computer e risolvere autonomamente i problemi.

Risorse	Come effettuare l'accesso?	
Risoluzione dei problemi e risposte alle domande frequenti	<u>https://www.lenovo.com/tips</u> <u>https://forums.lenovo.com</u>	
Informazioni relative all'accessibilità	https://www.lenovo.com/accessibility	
Reimpostazione o ripristino di Windows	<ul> <li>Utilizzare le opzioni di ripristino di Lenovo.         <ol> <li>Visitare la pagina <u>https://support.lenovo.com/ HowToCreateLenovoRecovery</u>.</li> <li>Seguire le istruzioni visualizzate.</li> </ol> </li> <li>Utilizzare le opzioni di ripristino di Windows.         <ol> <li>Visitare il sito <u>https://pcsupport.lenovo.com</u>.</li> <li>Rilevare il computer o selezionare manualmente il modello di computer.</li> <li>Fare clic su Diagnostics (Diagnostica) → Operating System Diagnostics (Diagnostica sistema operativo), quindi seguire le istruzioni visualizzate.</li> </ol> </li> </ul>	
<ul> <li>Utilizzare Lenovo Vantage o Lenovo PC Manager per:</li> <li>Scaricare e installare i driver e il firmware più recenti.</li> <li>Configurare le impostazioni hardware</li> <li>Diagnosticare i problemi hardware del computer.</li> <li>Controllare lo stato della garanzia del computer.</li> </ul>	Utilizzare Windows Search.	
<ul> <li>Documentazione dei prodotti:</li> <li><u>Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità</u></li> <li>Guida in materia di sicurezza e garanzia</li> <li>Guida di configurazione</li> <li>Questa guida per l'utente</li> <li>Regulatory Notice</li> </ul>	<ol> <li>Visitare il sito <u>https://support.lenovo.com</u>.</li> <li>Rilevare il computer o selezionare manualmente il modello di computer.</li> <li>Selezionare <b>Documentation (Documentazione)</b> e filtrare la documentazione desiderata.</li> </ol>	
Il sito Web dell'assistenza Lenovo con le informazioni di supporto più recenti, come: • Driver e software • Soluzioni di diagnostica • Garanzia su prodotto e assistenza • Dettagli su prodotto e parti • Knowledge Base e risposte a domande frequenti	Visitare il sito <u>https://support.lenovo.com</u>	
Informazioni della guida di Windows	<ul> <li>Utilizzare Richiesta supporto o Suggerimenti.</li> <li>Utilizzare Windows Search o l'assistente personale Cortana<sup>®</sup>.</li> <li>Sito Web del supporto Microsoft: <u>https://support.microsoft.com</u></li> </ul>	

## Cos'è una CRU?

Le CRU (Customer Replaceable Unit) sono parti che possono essere aggiornate o sostituite dal cliente. Un computer Lenovo può contenere i seguenti tipi di CRU:

CRU self-service	Le parti che possono essere installate o sostituite facilmente dai clienti stessi o dai tecnici qualificati dell'assistenza a un costo aggiuntivo.
CRU di servizio facoltative	Le parti che possono essere installate o sostituite dai clienti esperti. I tecnici qualificati dell'assistenza possono inoltre fornire supporto per l'installazione o la sostituzione delle parti in base al tipo di garanzia prevista per la macchina del cliente.

Se l'utente desidera installare autonomamente una CRU, Lenovo provvederà a inviargliela. Potrebbe essere necessario restituire la parte difettosa della CRU che è stata sostituita. Quando viene richiesta la restituzione: (1) con la CRU di sostituzione vengono forniti le istruzioni di restituzione, un contrassegno prepagato e un contenitore; e (2) le spese della CRU di sostituzione potrebbero essere a carico dell'utente se Lenovo non riceve la CRU difettosa entro trenta (30) giorni dalla ricezione della CRU di sostituzione. Per i dettagli completi, consultare la documentazione *Garanzia limitata Lenovo* all'indirizzo <u>https://www.lenovo.com/</u>warranty/llw\_02.

## CRU per il modello di prodotto

Nella seguente tabella sono elencate le CRU e i tipi di CRU definiti per il modello di prodotto.

Parte	CRU self-service	CRU di servizio facoltative
Adattatore di alimentazione CA	Х	
Yoga Book 9 Bluetooth KB	Х	
Yoga Book 9 folio case	Х	
Lenovo Digital Pen 3	Х	
Lenovo 600 Bluetooth Silent Mouse*	Х	

#### Nota:

• Le istruzioni per la sostituzione di una CRU vengono fornite in una o più delle seguenti pubblicazioni e possono essere richieste in qualsiasi momento a Lenovo.

Guida per l'utente del prodotto

le pubblicazioni cartacee fornite con il prodotto

- La sostituzione delle parti non elencate in precedenza, inclusa la batteria ricaricabile integrata, deve essere eseguita da un centro riparazioni o un tecnico autorizzato Lenovo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="https://support.lenovo.com/partnerlocation">https://support.lenovo.com/partnerlocation</a>.
- Le parti contrassegnate da un asterisco ("\*") sono disponibili su alcuni modelli dei prodotti.

#### **Contattare Lenovo**

Se non si riesce a risolvere il problema e si necessita di ulteriore assistenza, è possibile contattare il centro assistenza clienti Lenovo.

## Prima di contattare Lenovo

Registrare le informazioni sul prodotto e i dettagli del problema prima di contattare Lenovo.

Informazioni sul prodotto	Sintomi e dettagli del problema
Nome prodotto	Qual è il problema? È continuo o intermittente?
Tipo di macchina e numero di serie	• Viene visualizzato un messaggio di errore o un codice di errore?
	<ul> <li>Qual è il sistema operativo di cui si dispone? Quale versione?</li> </ul>
	<ul> <li>Quali applicazioni software erano in esecuzione al momento in cui si è verificato il problema?</li> </ul>
	<ul> <li>È possibile riprodurre il problema? Se sì, in quale modo?</li> </ul>

**Nota:** Il nome del prodotto e il numero di serie solitamente si trovano sulla parte inferiore del computer, stampati su un'etichetta o incisi sul coperchio.

#### Centro assistenza clienti Lenovo

Durante il periodo di garanzia, è possibile contattare il centro assistenza clienti Lenovo per richiedere il supporto necessario.

#### Numeri di telefono

Per un elenco di numeri di telefono del supporto Lenovo del proprio paese, consultare il sito Web <u>https://</u><u>pcsupport.lenovo.com/supportphonelist</u>.

**Nota:** i numeri di telefono sono soggetti a modifiche senza preavviso. Se il numero del proprio paese o della propria regione non è inserito nell'elenco, contattare il rivenditore o il concessionario Lenovo di zona.

#### Servizi disponibili durante il periodo di garanzia

- Determinazione del problema: per facilitare l'individuazione di un problema hardware e per decidere l'azione richiesta per la risoluzione del problema, è disponibile personale tecnico specializzato.
- Ripristino hardware Lenovo: se si rileva che il problema è causato dall'hardware Lenovo durante il periodo di garanzia, è disponibile il personale tecnico qualificato per fornire il livello valido di servizio.
- Gestione delle modifiche tecniche: in alcuni casi, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche dopo la vendita del prodotto. Lenovo o il rivenditore autorizzato Lenovo apporta le modifiche EC (Engineering Change) desiderate, valide per l'hardware in uso.

#### Servizi non coperti

- Sostituzione o utilizzo di parti non prodotte per o da Lenovo o di parti prive di garanzia
- Identificazione delle cause dei problemi del software
- Configurazione di UEFI/BIOS come parte di un'installazione o di un aggiornamento
- · Modifiche o aggiornamenti ai driver di dispositivo
- Installazione e gestione dei (NOS) (Network Operating System)
- Installazione e gestione dei programmi

Per i termini e condizioni della Garanzia limitata Lenovo che si applica ai prodotto hardware Lenovo, vedere la sezione "Informazioni sulla garanzia" nella *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il computer.

## Acquisto di servizi aggiuntivi

Durante e dopo il periodo di garanzia è possibile acquistare servizi aggiuntivi da Lenovo all'indirizzo <u>https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade</u>.

Il nome e la disponibilità del servizio potrebbero variare in base al paese.

# Appendice A. Note e marchi

#### Note

È possibile che Lenovo non offra i prodotti, i servizi o le funzioni illustrate in questo documento in tutti i paesi. Consultare il rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Qualsiasi riferimento a prodotti, programmi o servizi Lenovo non implica che possano essere utilizzati soltanto tali prodotti, programmi o servizi. In sostituzione a quelli forniti da Lenovo, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti di Lenovo. Valutazioni e verifiche operative in relazione ad altri prodotti, programmi o servizi sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

Lenovo può avere brevetti o programmi di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. È possibile inviare per iscritto richieste di licenze a: Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non escludono le garanzie implicite; di conseguenza la suddetta esclusione potrebbe, in questo caso, non essere applicabile.

Le variazioni periodiche delle informazioni saranno incluse nelle nuove edizioni della pubblicazione. Per fornire un servizio migliore, Lenovo si riserva il diritto di migliorare e/o modificare i prodotti e i programmi software descritti nei manuali forniti con il computer e il contenuto del manuale, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

L'interfaccia software, le funzioni e la configurazione hardware descritte nei manuali forniti con il computer potrebbero non corrispondere esattamente alla configurazione effettiva del computer acquistato. Per la configurazione del prodotto, consultare il relativo contratto (se presente) o l'elenco di imballaggio del prodotto oppure contattare il distributore per la vendita dei prodotti. Lenovo può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza alcun obbligo nei loro confronti.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non modificano o non influiscono sulle specifiche dei prodotti Lenovo o sulla garanzia. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti Lenovo. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Il risultato ottenuto in altri ambienti operativi può variare.

Lenovo può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza alcun obbligo nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi non viene fornita alcuna approvazione. Il materiale relativo a tali siti Web non fa parte del materiale fornito con questo prodotto Lenovo e l'utilizzo è a rischio e pericolo dell'utente.

Qualsiasi esecuzione di dati, contenuta in questo manuale, è stata determinata in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. È possibile che alcune misure siano state eseguite su sistemi di sviluppo e non viene garantito che tali misure siano le stesse sui sistemi disponibili. Inoltre, alcune misure potrebbero essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati correnti possono variare. È necessario che gli utenti di questo documento verifichino i dati applicabili per l'ambiente specifico.

Questo documento è tutelato dalle leggi sul copyright Lenovo e non è coperto da alcuna licenza open source, inclusi altri accordi Linux che possono accompagnare il software incluso con questo prodotto. Lenovo può aggiornare questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Per le informazioni più recenti o eventuali domande o commenti, contattare o visitare il sito Web Lenovo all'indirizzo:

#### https://support.lenovo.com

#### Marchi

Lenovo e il logo Lenovo sono marchi di Lenovo. Thunderbolt è un marchio di Intel Corporation o delle relative affiliate. Microsoft, Windows, OneDrive, Outlook, Skype, Office 365 e Cortana sono marchi del gruppo di società Microsoft. DisplayPort è un marchio di Video Electronics Standards Association. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. USB Type-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum. Tutti gli altri sono marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.