

English

I. Set up the router

1 Attach the antennas to the router.

2 Insert a SIM card into the slot on the bottom panel of the router.

Mini SIM card Micro SIM card + adapter Nano SIM card + adapter

3 Use the included power adapter to connect the **PWR** jack of the router to a power source.

4 Press the **ON/OFF** button down to turn on the router. The **LED** indicator lights up.

Wait a few seconds. The router is connected to the internet when the **LED** indicator lights up.

Tip:
If the **LED** indicator does not light up, refer to **Q1** in **FAQ**.

II. Access the internet

- Connect your wired device, such as a computer, to the **WAN/LAN** or **LAN** port of the router using an Ethernet cable.
- Connect your wireless device, such as a smart phone, to the Wi-Fi network of the router using the **Wi-Fi Name** and **Wi-Fi Key** labeled on the bottom panel of the router.

To further configure the router, log in to the web UI of the router by visiting **tendawifi.com** on a connected device.

Tip:
If you cannot log in to the web UI of the router, refer to **Q3** in **FAQ**.

Português (Brasil)

I. Configurar o roteador

- Conecte as antenas ao roteador.
- Insira um cartão SIM na abertura no painel inferior do roteador.

Cartão Mini-SIM Cartão Micro-SIM + adaptador Cartão Nano-SIM + adaptador

- Use o adaptador de alimentação incluído para ligar o **PWR** do roteador a uma fonte de energia.
- Pressione o botão **ON/OFF** (Ligar/Desligar) para ligar o roteador. O LED indicador **LED** acende uma luz.

Aguarde algumas instantes. O roteador será conectado com êxito à Internet quando o indicador LED **LED** acender.

Dica:
Se o indicador **LED** não se acender, consulte a **Q1** na **FAQ** para encontrar uma solução.

II. Acessar a internet

- Conecte seu dispositivo com fio, como um computador, à porta **WAN/LAN** ou **LAN** do roteador usando um cabo Ethernet.
- Conecte seu dispositivo sem fio, como um smartphone à rede Wi-Fi do roteador usando o **Wi-Fi Name** e o **Wi-Fi Key** localizados no painel inferior do roteador.

Para configurar melhor o roteador, como realizar a alteração do nome e da chave Wi-Fi, efetue o login na interface do usuário da web do roteador acessando **tendawifi.com** por meio de um dispositivo conectado.

Dica:
Se você não conseguir fazer login na interface do usuário pela web do roteador, consulte **Q3** em **FAQ** (perguntas mais frequentes).

Italiano

I. Configurare il router

- Collegare le antenne al router.
- Inserire una scheda SIM nello slot sul pannello inferiore del router.

Scheda Mini-SIM Scheda Micro-SIM + adattatore Scheda Nano-SIM + adattatore

- Utilizzare l'alimentatore in dotazione per collegare il jack **PWR** del router a una fonte di alimentazione.
- Premere il tasto **ON/OFF** per accendere il router. La spia LED **LED** si accende.

Aspettare qualche secondo. Il router è collegato correttamente a Internet quando l'indicatore LED **LED** si accende.

Suggerimenti:
Se l'indicatore **LED** non si illumina, fare riferimento a **Q1** nella **FAQ** per trovare una soluzione.

II. Accedere ad internet

- Collegare il proprio dispositivo cablatto, per esempio un computer, alla porta **WAN/LAN** o **LAN** del router utilizzando un cavo Ethernet.
- Collegare il proprio dispositivo wireless, per esempio un smartphone, alla rete Wi-Fi del router usando **Wi-Fi Name** e **Wi-Fi Key** riportati sull'etichetta sul pannello inferiore del router.

Per configurare ulteriormente il router, ad esempio modificando il nome Wi-Fi e la chiave Wi-Fi, accedere all'interfaccia utente Web del router visitando **tendawifi.com** tramite un dispositivo collegato.

Suggerimenti:
Nel caso in cui non si riesce ad accedere all'interfaccia utente Web del router, fare riferimento a **Q3** nella **FAQ**.

Polski

I. Konfiguracja routera

- Podłączyć anteny do routera.
- Włożyć kartę SIM do gniazda na dołnym panelu routera.

Karta mini-SIM Karta mikro-SIM + zasilacz Karta nano-SIM + zasilacz

- Użyć dołączonego zasilacza, by podłączyć wtyczkę **PWR** routera do zasilania.
- Naciśnij przycisk **ON/OFF** aby włączyć router. Włączy się kontrolka LED **LED**.

Poczekaj kilka sekund. Zapalenie się kontrolki LED **LED** oznacza, że router został pomyślnie połączony do Internetu.

Wskazówki:
Jeśli kontrolka **LED** nie zapali się, należy zapoznać się z **Q1** w **FAQ**, by znaleźć rozwiązanie.

II. Połączyć się z Internetem

- Podłączyć urządzenie przewodowe, takie jak komputer, do portu **WAN/LAN** lub **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.
- Podłączyć urządzenie bezprzewodowe, jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera, używając **Wi-Fi Name** i **Wi-Fi Key** umieszczonych na etykiecie na spodniej ścianie routera.

Aby dokonać dalszej konfiguracji routera, na przykład zmiany nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi, należy dokonać interfejsu użytkownika interaktywnej routera odwiedzając witrynę **tendawifi.com** na połączonym urządzeniu.

Wskazówki:
Jeśli nie można się połączyć do interfejsu użytkownika interaktywnej routera, należy zapoznać się z **Q3** w **FAQ**.

Deutsch

I. Konfigurieren Sie den Router

- Befestigen Sie die Antennen am Router.
- Stecken Sie eine SIM-Karte in den Steckplatz auf der Unterseite des Routers.

Mini-SIM-Karte Micro-SIM-Karte + Adapter Nano-SIM-Karte + Adapter

- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den **PWR**-Buchse des Routers mit einer Stromquelle zu verbinden.
- Drücken Sie das **ON/OFF**-Taste nach unten, um den Router einzuschalten. Die **LED**-Anzeige beginnt zu leuchten.

Warten Sie einige Sekunden. Wenn die **LED**-Anzeige aufleuchtet, ist der Router erfolgreich mit dem Internet verbunden.

Tipps:
Wenn die **LED**-Kontrollleuchte nicht leuchtet, lesen Sie **Q1** in den **FAQ**, um eine Lösung zu finden.

II. Zugriff auf das Internet

- Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, mit einem Ethernet-Kabel an den **WAN/LAN**- oder **LAN**-Port des Routers an.
- Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät, z. B. ein Smartphone, mit dem **WLAN**-Netzwerk des Routers indem Sie den **Wi-Fi Name** und das **Wi-Fi Key**, die auf der Unterseite des Routers angegeben sind verwenden.

Für weitere Einstellungen, wie z. B. den **WLAN**-Namen und das **WLAN**-Passwort zu ändern, müssen Sie sich über Web-Benutzeroberfläche des Routers an, indem Sie die Seite **tendawifi.com** mit einem angeschlossenen Gerät aufrufen.

Tipps:
Wenn Sie sich nicht bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers anmelden können, lesen Sie in den **FAQ** unter **Q3** nach.

FAQ

Q1: The **LED indicator does not light up. What should I do?**

A1: Start a web browser, and access **tendawifi.com**.

- If you are required to enter a PIN code to unlock the SIM card, contact your ISP for the PIN code.
- If you are required to enter APN parameters manually, enter these parameters provided by your ISP.
- If the **LED** LED indicator is still off after you finish the Quick Setup Wizard, your SIM card may run out of money.

If the problem persists, contact your ISP for help.

Q2: I cannot access the internet after the configuration. What should I do?

A2: Ensure that the **LED** LED indicator lights solid on. If not, refer to **Q1**.

If the problem persists, try the following methods:

- For wired devices, such as computers:
 - Ensure that your computer is connected to port **WAN/LAN** or **LAN** properly.
 - Ensure that your computer is set to obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically.
- For wireless devices, such as smart phones:
 - Ensure that your wireless device connects to the Wi-Fi network of the router with the Wi-Fi name you set.
 - Log in to the web UI and change your Wi-Fi name and Wi-Fi password on **Wi-Fi Settings** > **Wi-Fi Name** & **Password** page. Then try again.

Q3: I cannot access the web UI of the router by visiting **tendawifi.com. What should I do?**

A3: Try the following solutions:

If you log in with a wireless device:

- Ensure that your wireless device is connected to the Wi-Fi network of the router.
- Disable the cellular network of your wireless device.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If you log in with a wired device:

- Ensure that the computer has connected to the router properly.
- Ensure that the IP address of your computer is 192.168.0.X (X ranges from 2 to 254), not 169, and plug one end of the Ethernet cable between the router and the computer, and try again.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If the problem persists, reset the router (hold down the **RST/WPS** button for about 8 seconds) and configure it again.

Q4: Why cannot I find the Wi-Fi signal of the router?

A4: Connect your computer to port **WAN/LAN** or **LAN** of the router to log in to the web UI. Navigate to **Wi-Fi Settings** > **Wi-Fi Name** & **Password**.

- Ensure that the wireless function is enabled. If not, enabled it and save the setting.
- Search for the Wi-Fi signal again on your phone.
- Ensure that the **Hide** function is disabled. If not, disable it and save the setting.
- Search for the Wi-Fi signal again on your phone.

Q5: How to change my Wi-Fi name and password?

A5: Log in to the web UI of the router on your wired or wireless device, navigate to **Wi-Fi Settings** > **Wi-Fi Name** & **Password** and customize your Wi-Fi name and password.

Q6: Why cannot I access the internet with a SIM card under the wireless router mode?

A6: The 3G/4G router mode and the wireless router mode are two different operating modes. You can only use the SIM card to access the internet under the 3G/4G router mode.

Q7: I cannot make and receive phone calls with my telephone connected to the router?

A7: Try the following solutions:

- Ensure that your telephone is connected to the TEL port of the router properly.
- Ensure that your router is working under 3G/4G router mode with a SIM card inserted.

Русский

I. Настройка маршрутизатора

- Подключите антенны к роутеру.
- Вставьте SIM-карту в разъем в нижней панели роутера.

Мини-SIM-карта Микро-SIM-карта + адаптер Нано-SIM-карта + адаптер

- Используйте входящий в комплект адаптер питания для подключения разъемов **PWR** маршрутизатора к источнику питания.
- Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы отключить маршрутизатор. Загорается светодиодный индикатор **LED**.

Подождите несколько секунд. Маршрутизатор успешно подключен к интернету, если светодиодный индикатор **LED** горит.

Советы:
Если индикатор **LED** не загорается, обратитесь к **Q1** в разделе **FAQ**, чтобы решить эту проблему.

II. Доступ в Интернет

- Подключите свой компьютер или другое проводное устройство к **WAN/LAN** порту или **LAN** порту роутера с помощью кабеля Ethernet.
- Подключите свой смартфон или другое беспроводное устройство к Wi-Fi роутеру, используя **Wi-Fi Name** и **Wi-Fi Key**, указанные на нижней панели роутера.

Чтобы изменить имя Wi-Fi, пароль от Wi-Fi и прочие настройки, с помощью проводного устройства выполните вход в систему веб-интерфейса через сайт **tendawifi.com**.

Советы:
Если вы не можете выполнить вход в систему веб-интерфейса маршрутизатора, обратитесь к **Q3** в **FAQ** (часто задаваемые вопросы).

Français

I. Régler le routeur

- Fixez les antennes au routeur.
- Insérez une carte SIM dans la fente du panneau inférieur du routeur.

Mini carte SIM Micro carte SIM + Adaptateur Carte Nano-SIM + Adaptateur

- Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise **PWR** du routeur à une source d'alimentation.
- Appuyer sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur. Le voyant LED **LED** s'allume.

Patienter quelques secondes. Le routeur est connecté avec succès à internet lorsque l'indicateur LED **LED** clignote.

Attention:
Si l'indicateur **LED** ne s'allume pas, se référer à la question **Q1** de la **FAQ** pour trouver une solution.

II. Accés à Internet

- Connecter votre appareil filaire, notamment un ordinateur au port **WAN/LAN** ou **LAN** du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Connecter votre appareil sans fil, notamment un smartphone au réseau Wi-Fi du routeur grâce au **Wi-Fi Name** et la **Wi-Fi Key** mentionnés sur le panneau inférieur du routeur.

Pour continuer à configurer le routeur, notamment en changeant le nom du Wi-Fi et la touche Wi-Fi, se connecter à l'UI web du routeur en visitant **tendawifi.com** sur un appareil connecté.

Attention:
Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'Interface utilisateur Web du routeur, se référer à la **Q3** dans la section **FAQ**.

Bahasa Indonesia

I. Setel router

- Memasang antena ke router.
- Masukkan kartu SIM ke dalam slot di panel bawah router.

Kartu SIM Mini Kartu SIM Mikro + adaptor Kartu SIM Nano + adaptor

- Gunakan adaptor daya yang disertakan untuk menghubungkan jack **PWR** router ke sumber daya.
- Tekan tombol **ON/OFF** untuk menyalakan router. Indikator LED **LED** menyala.

Tunggu sebentar. Router berhasil terhubung ke internet jika indikator LED **LED** menyala.

Tips:
Jika Anda tidak dapat login ke UI web router, lihat **Q1** di **FAQ** untuk menemukan solusi.

II. Mengakses internet

- Sambungkan perangkat kabel Anda, seperti komputer, ke port **WAN/LAN** atau **LAN** router menggunakan kabel Ethernet.
- Sambungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel pintar, ke jaringan Wi-Fi router menggunakan **Wi-Fi Name** dan **Wi-Fi Key** yang tertera di panel bawah router.

Untuk mengonfigurasi router lebih lanjut, seperti mengubah Wi-Fi name dan Wi-Fi key, login ke UI web UI router dengan mengunjungi **tendawifi.com** pada perangkat yang tersambung.

Tips:
Jika Anda tidak dapat login ke UI web router, lihat **Q1** di **FAQ**.

Español

I. Configurar su Router

- Conecte las antenas al router.
- Inserte una tarjeta SIM en la ranura del panel inferior del router.

Tarjeta mini-SIM Tarjeta micro-SIM + Adaptador Tarjeta nano-SIM + Adaptador

- Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar el conector **PWR** del router a una fuente de alimentación.
- Pulse el botón **ON/OFF** para encender el router. Los indicadores LED de **LED** se encenderán.

Espera unos segundos. Cuando el router se haya conectado con éxito a Internet, las luces LED de **LED** se encenderán.

Consejos:
Si el indicador **LED** no se ilumina, consulte la **Q1** en la sección **FAQ** para encontrar una solución.

II. Acceso a Internet

- Conecte un dispositivo con cable, por ejemplo, un ordenador a un puerto **WAN/LAN** o **LAN** del router mediante un cable Ethernet.
- Conecte su dispositivo inalámbrico, como un smartphone, a la red Wi-Fi del router utilizando para ello el **Wi-Fi Name** y la **Wi-Fi Key** de la etiqueta en la parte inferior del panel del router.

Para continuar configurando el router, como cambiar el nombre del Wi-Fi y su clave, inicie sesión en la web UI del router visitando la página **tendawifi.com** del dispositivo conectado.

Consejos:
Si no puede iniciar sesión en la web UI del router, consulte con la pregunta **Q3** en **FAQ** (Preguntas frecuentes).

Tiếng việt

I. Thiết lập bộ định tuyến

- Cắm ống-ten vào bộ định tuyến.
- Lắp thẻ SIM vào khe trên bảng mặt dưới của bộ định tuyến.

Thẻ SIM Mini Thẻ SIM Micro + bộ chuyển đổi Thẻ SIM Nano + bộ chuyển đổi

- Sử dụng bộ chuyển đổi đi kèm để kết nối jack cắm **PWR** của bộ định tuyến vào nguồn điện.
- Nhấn nút **ON/OFF** (BẬT/TẮT) để bật bộ định tuyến. Đèn LED chỉ báo **LED** sáng.

Chờ vài giây. Khi đèn LED chỉ báo **LED** sáng thì có nghĩa là bộ định tuyến được kết nối internet thành công.

Lưu ý:
Nếu đèn báo **LED** không sáng đèn, tham khảo **Q1** trong phần **FAQ** (Các Câu Hỏi Thường Gặp) để tìm giải pháp.

II. Truy cập vào internet

- Kết nối thiết bị có dây của bạn, chẳng hạn như máy tính với cổng **WAN/LAN** hoặc **LAN** của bộ định tuyến sử dụng cáp Ethernet.
- Kết nối thiết bị không dây của bạn, chẳng hạn như điện thoại thông minh với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến sử dụng **Wi-Fi Name** và **Wi-Fi Key** được dán nhãn ở bảng mặt dưới của bộ định tuyến.

Để cấu hình thêm bộ định tuyến, chẳng hạn như thay đổi tên Wi-Fi và khóa Wi-Fi, đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến bằng cách truy cập vào **tendawifi.com** trên máy tính để được kết nối.

Lưu ý:
Nếu bạn không thể đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến, tham khảo **Q3** trong **FAQ** (Các Câu Hỏi Thường Gặp).

CE

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity

Hewlett SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type 4006 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Operating Frequency:
2.4 GHz: EU(2400-2483.5MHz) (CH1-CH13)
ERP Power (Max.):
2.4 GHz < 20dBm
Software Version: V16.03.07X

Español

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLICADA

Por su parte, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., declara que el tipo de equipo radioeléctrico 4006 es conforme a la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Čeština

ZÁJEDNĚNĚ EU PROHLÁŠENÍ O SHODU

Toto zařízení TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., protočíslo, On typ radiového zařízení 4006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na internetové adrese: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. erklärt die Funkgeräteart 4006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Francés

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le fabricant, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type 4006 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Italiano

DECLARAZIONE DI CONFORMITA' SEMPLIFICATA

Il fabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 4006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Polski

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Wytwórca SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. oświadcza, że typ urządzenia radiowego 4006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst uproszczonego oświadczenia UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Português

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O fabricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio 4006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade com a diretiva UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Română

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Produsele, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că tipul de echipament radio 4006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Русский

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Производитель, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет, что тип радиооборудования 4006 соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст упрощенного заявления о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/wireless/download-cable-101.html>

Recycling

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Caution

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: SHENZHEN HEWLETT TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Adapter Model: BN037-A12012E, BN037-A12012B

Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.4A

Output: 12V1A

Power: 12W

Power: 12W

Package contents

- 4G VoLTE Router x 1
- Power adapter x 1
- Desktop antenna x 2
- Telephone cable x 1
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

6/8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

USA hotline: 1-800-576-5892

Canada hotline: 1-888-998-8966

Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST

Hong Kong hotline: 00852-81931998

Global hotline: +86-755-2765-7180 (China Time Zone)

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

Operating Environment

- Temperature: 0°C~40°C
- Humidity: 10%~90%RH, non-condensing

Copyright © 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Wenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.