Mi Portable Photo Printer User Manual	1
Manual de usuario de Mi Portable Photo Printer	6
Руководство пользователя Портативного фотопринтера Mi	11
Manuel d'utilisation de l'imprimante Mi Porta- ble Photo Printer	16
Manuale utente di Mi Portable Photo Printer	21
Bedienungsanleitung für Mi Tragbarer-Fotod- rucker	26
Mi 휴대용 포토프린터 사용설명서	31
Mi ポータブル フォトプリンター 使用説明書	35
小米便攜相片印表機使用說明書	41
小米便攜相片打印機使用說明書	46



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview



Powering On

To turn on the printer, press and hold the power button for 2 seconds until the status indicator turns white. The printer will then wait for a pairing with a Bluetooth device, and the Bluetooth indicator is turning into orange.



On/Off Button Instruction

B	2 seconds	Press and hold	Turning On/Off
B	6 times	Continuously press 6 times	Restoring factory settings

Note: Pressing or pressing and holding the on/off button will not interrupt a firmware update.

Connect with Mi Home / Xiaomi Home App

This product works with Mi Home / Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home / Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home / Xiaomi Home" in the app Store to download and install it.

Open Mi Home / Xiaomi Home app, tap $"\!$ on the upper right, and then follow prompts to add your device.

Once the printer is successfully connected to your phone, you can use Mi Home/Xiaomi Home app to print photos.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.



Note:

The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Load Photo Paper

Open the printer paper tray cover.

Firmly press the paper tray cover until it clicks into place.





2 Load Photo Paper

Remove the photo paper from its packaging and load the entire stack of paper into the printer with the glossy side up. Make sure the Smart Sheet is placed at the very bottom with its barcode facing down.

Note: Make sure the Smart Sheet is placed at the very bottom.





3 Close the paper tray cover.



Indicator Instruction

Battery Level Indicator			
୍ୟ	Pulsating white	Low battery level	
° 4	White	Charging	
• 4	Off	Battery is sufficient/Fully charged	
Bluetooth I	Bluetooth Indicator		
∘ ⊁	Orange	Ready to pair	
∘ ≯	Blue	Successfully paired	
Indicator			
-	Off	The printer is off	
0	White	The printer is standing by	
\$\$	Blinking white	Printing/Updating firmware	
÷	Blinking orange	Printer error	

Precautions

- The printer's optimal operating temperature is 15°C to 35°C at a relative humidity of 40% to 60%. Improper temperature or humidity levels may adversely affect print quality, including causing paper jams or incomplete printing.
- To ensure print quality, only use genuine photo paper and the included Smart Sheet.
- 3. Do not mix using photo paper and Smart Sheet from different packages, as this may impact print quality. For best results, load an entire pack of photo paper each time the printer is out of paper and use the Smart Sheet included with each new paper pack to recalibrate the printer.
- 4. When loading paper, do not touch the glossy side, as this can leave fingerprints and impact print quality. Add paper glossy side up and place the Smart Sheet on the bottom of the stack with its barcode facing down.
- To ensure proper printer function and print quality, do not block the output tray or touch the paper during printing. Do not attempt to force paper out of the printer, as this can damage the printer.
- 6. Do not store photo paper at high temperatures or in direct sunlight, as this can cause the paper to become discolored. Do not expose to humid environments, water, and other liquids so as not to cause the paper to become discolored and wrinkled. Avoid any dust as it can cause scratches on the paper and damage the printer.

- 7 When pasting a photo, choose a smooth, flat surface. Do not expose the paper to high humidity or moisture to avoid it curling up or losing its adhesive properties.
- 8. The printer has a built-in lithium battery and should not be stored in a hot or humid environment. Charge the printer at least once every 3 months. Do not attempt to disassemble, repair or replace the battery. Never use the printer if it is exposed to water.

Specifications

Name: Mi Portable Photo Printer Model: XMKDDYJ01HT Item Dimensions: 124 x 85 x 24.6 mm Input: 5 V --- 1 A RF Specification: Bluetooth LE/BR/EDR Wireless Connectivity: Bluetooth 5.0 Maximum Output Power: 10 dBm Working Frequency: 2402-2480 MHz

Net Weight: Approx. 181 g Operating Temperature: 15 °C to 35 °C

Regulatory Compliance Information

Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type XMKDDYJ01HT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

- The operation temperature range of the battery is 0 °C~45 °C.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xiaomi Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción general del producto



Cable de carga USB

Paquete de papel fotográfico (5 hojas)

Encendido

Encienda la impresora, mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos hasta que el indicador de estado se ponga en blanco. Entonces, la impresora esperará la vinculación de un dispositivo



Instrucción del botón de encendido/apagado

B	2 segundos	Mantener pulsado	Encender/apagar
B	6 veces	Pulsar 6 veces seguidas	Restaurar ajustes de fábrica

Nota: Pulsar o mantener pulsado el botón de encendido/apagado no detendrá la actualización de firmware.

Conectar con la aplicación Mi Home / Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home / Xiaomi Home*. Controla tu dispositivo con la aplicación Mi Home / Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home / Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.

Abra la aplicación Mi Home / Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Cuando la impresora se haya conectado correctamente a su teléfono, podrá usar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home para imprimir fotos.

* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.



Nota:

La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Cargar papel fotográfico



Abra la cubierta de la bandeja de papel de la impresora.

resione firmemente la cubierta de la bandeja de papel hasta que encaje en su sitio.





2 Cargar papel fotográfico

Saque el papel fotográfico de su embalaje y cargue toda la pila de papel en la impresora con la cara brillante hacia arriba. Asegúrese de que la Hoja inteligente está ubicada en la parte inferior y que tiene el código de barras hacia abajo.

Nota: Asegúrese de que la Hoja inteligente está en la parte inferior.





Cierre la cubierta de la bandeja del papel.



Cierre la cubierta de la bandeja del papel.

Indicador de nivel de batería

୍ୟ	Blanco palpitando	Nivel de batería bajo
• 4	Blanco	Cargando
• 4	Apagado	Con batería suficiente/carga completa
Indicador	de Bluetooth	
∘ ⊁	Naranja	Listo para vincular
∘ ⊁	Azul	Vinculado correctamente
Indicador		
-	Apagado	La impresora está apagada
0	Blanco	La impresora está en espera
<	Parpadeo rápido blanco	Impresión/Actualización firmware

Precauciones

Parpadeo narania

1. La temperatura de funcionamiento óptima de la impresora es de entre 15 °C y 35 °C, con una humedad relativa de entre el 40 % y el 60

Error de impresora

- entre 15 °C y 35 °C, con una humedad relativa de entre el 40 % y el 60 %. Unos niveles inadecuados de temperatura y humedad podrían afectar negativamente a la calidad de la impresión, y podrían provocar que el papel se atasque o que no se imprima.
 Para garantizar una buena calidad de impresión, utilice únicamente papel fotográfico original y la Hoja inteligente incluida.
 No mezcle diferentes papeles fotográficos ni Hojas inteligentes de diferentes paquetes, ya que podría afectar negativamente a la calidad de impresión. Para obtener los mejores resultados, cargue toda la nila de napel fotográfico cargue y que a parte incluida. toda la pila de papel fotográfico cada vez que la impresora se quede sin papel y utilice la Hoja inteligente incluida en cada paquete para recalibrar la impresora. A Al cargar papel, no toque la parte brillante, ya que podría dejar huellas y afectar a la calidad de impresión. Añada el papel con la
- parte brillante hacia arriba y coloque la tarjeta de calibración naranja en la parte inferior de la pila de papel, con el código de barras hacia abajo.
- 5. Para garantizar el buen funcionamiento de la impresora y una buena calidad de impresión, no bloquee la bandeja de salida ni toque el papel durante la impresión. No intente sacar el papel por la fuerza, ya que esto podría dañar la impresora.
- 6. No guarde el papel fotográfico en zonas con altas temperaturas ni con luz solar directa, ya que podría provocar que el papel pierda el color. No lo exponga a entornos húmedos, agua ni a otros líquidos para que el papel no pierda su color ni se arrugue. Evite el polvo, ya que podría arañar el papel y dañar la impresora.

- Al pegar una foto, elija una superficie lisa y plana. No exponga el papel a una humedad elevada para evitar que se doble o pierda sus propiedades adhesivas.
 La impresora tiene una batería de litio incorporada y no debe
- 8. La impresora tiene una batería de litio incorporada y no debe almacenarse en entornos calientes o húmedos. Cargue la impresora al menos una vez cada 3 meses. No desmonte, repare ni reemplace la batería. No utilice la impresora si ha estado expuesta al agua.

Especificaciones

Nombre: Mi Portable Photo Printer Modelo: XMKDDVJ01HT Dimensiones del artículo: 124 x 85 x 246 mm Especificación RF: Bluetooth LE/BR/EDR Potencia Máxima de Salida: 10 dBm Peso Neto: ≈ 181 g Temperatura de Funcionamiento: 15 ° C a 35 ° C

Entrada: 5 V, 1 A

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0 Frecuencia de Trabajo: 2402-2480 MHz

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo XMKDDYJ01HT cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



"Todos los productos que lleven este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE como se indica en la Directiva 2012/19/EU) que no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud de las personas y el medio ambiente entregando los residuos a un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, seleccionado por el gobierno o las autoridades locales. La correcta disposición y reciclado ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas. Por favor contacte al instalador o a las autoridades locales para más información sobre el lugar y sobre los términos y condiciones de tales lugares de recolección".

- El rango de temperatura de funcionamiento de la batería oscila los 0 °C a 45 °C.
- El reemplazo de la batería por otra de tipo incorrecto que pueda saltarse una salvaguarda (por ejemplo, en el supuesto de algunas baterías de litio);
- La retirada de las baterías en el fuego o un horno caliente, o su prensado o cortado mecánico, que pudiera resultar en una explosión;
- Dejar la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas que pudiera resultar en su explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- gases inflamables; - Una batería sometida a presiones de aire extremadamente bajas que pudiera resultar en una explosión o fuja de gases o líquidos inflamables.

Las ilustraciones de producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual de usuario son solo como referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras en el producto.

Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/service/userguide

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее для справки.

Обзор устройства



USB-кабель для зарядки

Упаковка фотобумаги (5 листов)

Включение и выключение

Чтобы включить принтер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока индикатор состояния не загорится белым. Затем принтер перейдет в режим ожидания сопряжения с устройством Bluetooth, а индикатор Bluetooth загорится оранжевым.



Инструкция к кнопке включения и выключения

B	2 секунды	Нажмите и удерживайте	Включение и выключение
B	6 раз	Нажмите 6 раз подряд	Восстановление заводских настроек

Примечание. Нажатие или нажатие и удержание кнопки включения и выключения не прервет процесс обновления встроенного ПО.

Подключитесь к приложению Mi Home / Xiaomi Home

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу "Mi Home / Xiaomi Home" в Арр Store, чтобы скачать и установить приложение.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу "Mi Home / Xiaomi Home" в Арр Store, чтобы скачать и установить приложение.

Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

Подключите принтер к телефону, чтобы печатать фотографии с помощью приложения Mi Home или Xiaomi Home.

* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.



Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Загрузите фотобумагу



Откройте крышку лотка для бумаги.

Нажимайте на крышку лотка для бумаги, пока она не станет на место со щелчком.





Загрузите фотобумагу

Вытащите фотобумагу из упаковки и загрузите всю стопку в принтер глянцевой стороной вверх. Убедитесь, что карточка калибровки расположена в самом низу штрих-кодом вниз.

Примечание. Убедитесь, что карточка калибровки расположена в самом низу.





3 Закройте лоток для бумаги.



Инструкция к индикатору

4	Мигающий белый	Мигающий белый
° 4	Белый	Зарядка
• 4	Выключен	Уровень заряда аккумулятора достаточен или аккумулятор полностью заряжен
Индикат	op Bluetooth	
∘ ⊁	Оранжевый	Готово к сопряжению
∘ ⊁	Синий	Сопряжение выполнено
Индикат	гор	
•	Выключен	Принтер выключен
0	Белый	Принтер находится в режиме ожидания
\$)÷	Мигает белым цветом	и Печать/Обновление встроенного ПО
	Мигает оранжевым цве	том Ошибка принтера

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Меры предосторожности

- Оптимальная рабочая температура принтера составляет 15–35 ° С при относительной влажности 40–60 %. Ненадлежащий уровень температуры или влажности может негативно отразиться на качестве печати, включая застревание бумаги и неполную печать.
- Чтобы обеспечить надлежащее качество печати, используйте только оригинальную фотобумагу и карточку калибровки из комплекта поставки.
- 3. Не используйте фотобумагу и карточку калибровки из разных упаковок, поскольку это может повлиять на качество печати. Чтобы получить наилучшие результаты, всегда загружайте всю упаковку фотобумаги в принтер, когда она закончится, и выполняйте повторную калибровку принтера с помощью карточки калибровки из комплекта поставки.
- При загрузке бумаги не касайтесь глянцевой стороны, поскольку оставшиеся на ней отпечатки пальцев могут повлиять на качество печати. Загружайте бумагу глянцевой стороной вверх, а оранжевую карточку калибровки размещайте внизу стопки штрих-кодом вниз.
- Чтобы обеспечить надлежащую работу принтера и качество печати, не закрывайте выводной лоток и не касайтесь бумаги во время печати. Не пытайтесь силой вытащить бумагу из принтера, поскольку это может его повредить.

- 6. Не храните фотобумагу при высоких температурах и в зоне действия прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к ее обесцвечиванию. Не подвергайте бумагу воздействию влаги, воды и других жидкостей, чтобы она не обесцвечивалась и не съеживалась. Избегайте попадания пыли, поскольку она может оставить на бумаге царапины и повредить принтер.
- Для вставки фотографии выбирайте ровную и гладкую поверхность. Не подвергайте бумагу воздействию влаги, чтобы она не скручивалась и не теряла липкость.
- 8. В принтере установлен литиевый аккумулятор, что делает невозможным хранение устройства в жарком или влажном месте. Заряжайте принтер по крайней мере раз в 3 месяца. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или заменить аккумулятор. Никогда не используйте принтер, если на него попала вода.

Технические характеристики

Название: Портативный фотопринтер Мі	Масса нетто: прибл. 181 г
Модель: XMKDDYJ01HT	Рабочая температура: 15—35 °C
Размеры изделия: 124 x 85 x 24,6 мм	Входная мощность: 5 В, 1 А
Радиочастотные характеристики: Bluetooth LE/BR/EDR	Беспроводное соединение: Bluetooth 5.0
Рабочая частота: 2402–2480 МГц	

Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/service/userguide

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Présentation du Produit



Câble de charge USB

Rame de papier photo (5 feuilles)

Activation

Pour activer l'imprimante, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe au blanc. L'imprimante est alors en attente d'appariement avec un appareil Bluetooth et le voyant devient orange.



Instruction relative au bouton Marche/Arrêt

B	2 seconds	Pression prolongée	Allumer/éteindre
B	6 times	Appuyez 6 fois de manière continue	Restauration des paramètres d'usine

Remarque : le fait d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt tout en le maintenant enfoncé n'interrompt pas une mise à jour du micrologiciel.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez votre appareil avec l'application Mi Home/Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Une fois l'imprimante connectée avec succès à votre téléphone, vous pouvez utiliser l'application Mi Home/Xiaomi pour imprimer des photos.

* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.



Remarque:

la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Charger le papier photo



Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante.

Appuyez fermement sur le couvercle du bac à papier pour le positionner jusqu'à entendre un clic.



2 Charger le papier photo

Retirez le papier photo de son emballage, puis insérez la rame entière dans l'imprimante avec la face brillante vers le haut. Assurez-vous que la carte d'étalonnage est placée tout en bas et que son code à barres est dirigé vers le bas.

Remarque : assurez-vous que la carte d'étalonnage est placée tout en bas.





B Fermez le couvercle du bac à papier.



Instruction relative au voyant

Vovant du niveau de batterie

÷4	Blanc clignotant	Niveau faible de la batterie
° 4	Blanc	Recharge
• 4	Arrêt	La batterie est suffisamment/- complètement chargée
Voyant Blue	tooth	
∘ ⊁	Orange	Prêt pour l'appariement
∘ ⊁	Bleu	Appariement réussi
Voyant		
-	Arrêt	L'imprimante est éteinte
0	Blanc	L'imprimante est en veille
\$\$	Blanc clignotant	Imprimante/Mise à jour du micrologiciel en cours
e	Orange clignotant	Erreur d'imprimante

Précautions

- La température de fonctionnement optimale de l'imprimante est comprise entre 15°C et 35°C à une humidité relative de 40 % à 60 %. Des niveaux de température ou d'humidité inappropriés peuvent nuire à la qualité d'impression, y compris provoquer des bourrages papier ou des impressions incomplètes.
- 2. Afin de garantir une bonne qualité d'impression, utilisez uniquement le papier photo d'origine et la carte d'étalonnage fournie.
- 3. L'utilisation de papier photo et de la carte d'étalonnage issus de rames différentes peut avoir un effet sur la qualité d'impression. Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez une rame entière de papier photo chaque fois que l'imprimante est à court de papier et utilisez la carte d'étalonnage incluse dans chaque nouvelle rame pour réétalonner l'imprimante.
- 4. Lors du chargement de papier, ne touchez pas la face brillante au risque de laisser des empreintes digitales et de nuire à la qualité d'impression. Placez la face brillante orientée vers le haut et la carte d'étalonnage orange au bas de la pile en orientant son code à barres vers le bas.
- 5. Pour garantir un fonctionnement correct de l'imprimante et une impression de qualité, ne bloquez pas le bac de sortie et ne touchez pas le papier lors de l'impression. Ne tentez pas de sortir de force le papier de l'imprimante au risque d'endommager cette dernière.
- Ne stockez pas le papier photo à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil pour ne pas le décolorer. Évitez l'humidité, l'eau et les autres liquides pouvant entraîner la dé.

- Choisissez une surface douce et plane lorsque vous collez une photo. Évitez d'exposer le papier à une forte humidité, car il peut s'incurver ou perdre ses propriétés adhésives.
- 8. L'imprimante a une batterie au lithium intégrée et ne doit pas être conservée dans un environnement chaud ni humide. Rechargez l'imprimante au moins une fois tous les 3 mois. Ne tentez pas de démonter, de réparer ni de remplacer la batterie. N'utilisez pas l'imprimante si elle est en contact avec de l'eau.

Spécifications

Nom : Mi Portable Photo Printer Modèle : XMKDDYJ01HT Poids Net : environ 181 g Température de fonctionnement : 15°C à 35°C

Dimensions du produit : 124 x 85 x 24,6 mm Spécifications RF:Bluetooth LE/BR/EDR

Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0

Entrée : 5 V----1 A

Alimentation en sortie maximale: 10 dBm

Fréquence de fonctionnement:2402 à 2480 MHz

Informations sur la conformité et les réglementations

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd déclare que l'équipement radio type XMKDDYJ01HT est conforme à la directive européenne 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'Union européenne est disponible à l'adresse Internet suivante:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.



« Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d' équipements électriques et électroniques (WEEE dans la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Au lieu de cela, vous devez protéger la santé humaine et l' environnement en confiant vos déchets d' équipements à un point de collecte des déchets d' équipements électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés aideront à prévenir les potentielles conséquences négatives sur l' environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l' installateur ou les autorités locales pour plus d' informations sur l' emplacement ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte. »

- L'envergure des température de fonctionnement de la batterie est de 0 °C a 45 °C.
- Le remplacement de la batterie par une batterie inappropriée susceptible mettre un terme à la sauvegarde (par exemple, le cas de batteries en lithium);
- batteries en lithium);
 La mise en rebut des batteries dans du feu ou dans des four chauds ou de façon mécanique par écrasement ou découpe peut entraîner une explosion;
- Laisser la batterie dans des environnements présentant des conditions de température extrêmes peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz;
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide inflammable ou du gaz.

Les illustrations du produit, accessoires et interface utilisateur présents dans le manuel de l'utilisateur ne sont présentés qu'à titre de référence. Le produit et les fonctions réels peuvent varier suite à des améliorations diverses.

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/service/userguide

Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro.



Pulsante di ripristino Nota: se la stampante non risponde, premere il pulsante di ripristino con uno spillo per forzare lo spegnimento.



Alloggiamento carta

Accessori





Cavo di ricarica USB

Pacco carta fotografica (5 fogli)

Accensione

Per accendere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi finché



Istruzioni sul pulsante di accensione/spegnimento

B	2 secondi	Tenere premuto	Accensione/spegnimento
B	6 volte	Premere continuamente 6 volte	Ripristino impostazioni di fabbrica

Nota: la pressione normale o prolungata del pulsante di accensione/spegnimento non causa l'interruzione di un aggiornamento del firmware.

Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Mi Home/Xiaomi Home*. Controllo del dispositivo con l'app Mi Home/Xiaomi Home.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Mi

Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Una volta connessa la stampante al telefono, è possibile utilizzare l'app Mi Home/Xiaomi Home per stampare foto.

* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo.



Nota:

poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Caricamento di carta fotografica

Aprire il coperchio del vassoio della carta della stampante.

Premere fermamente il coperchio del vassoio della carta





Caricamento di carta fotografica

Rimuovere la carta fotografica dalla confezione e caricare l'intera risma di carta nella stampante con il lato lucido rivolto verso l'alto. Assicurarsi che la scheda intelligente sia posizionata in fondo con il codice a barre rivolto verso il basso.

Nota: Assicurarsi che la scheda intelligente sia posizionata in fondo.





Chiudere il coperchio del vassoio della carta.



Istruzioni sugli indicatori

Indicatore livello batteria			
4	Bianco pulsante	Batteria scarica	
• 4	Bianco	In carica	
• 4	Spento	Carica batteria sufficiente/- Completamente carica	
Indicatore	Bluetooth		
∘ ⊁	Arancione	Pronto per l'associazione	
∘ ⊁	Blu	Associazione completata	
Indicatore			
-	Spento	Stampante spenta	
0	Bianco	Stampante in stand-by	
******* *******	Bianco lampeggiante	Stampa in corso/Aggioma- mento firmware in corso	
e	Arancione lampeggiante	Errore stampante	

Precauzioni

- 1. La temperatura di esercizio ottimale della stampante è 15-35 °C con un'umidità relativa del 40-60%. Livelli di temperatura o umidità inappropriati possono influire negativamente sulla qualità di stampa, ad esempio possono causare inceppamenti della carta o stampe incomplete.
- 2. Per garantire la qualità di stampa, utilizzare esclusivamente carta fotografica originale e la scheda intelligente fornita in dotazione.
- Non utilizzare carta fotografica e scheda intelligente di confezi-oni differenti: ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per risultati ottimali, caricare un'intera risma di carta fotografica ogni volta che la carta nella stampante è esaurita e utilizzare la scheda intelligente fornita in ogni nuova confezione per ricalibrare la stampante.
- Durante il caricamento della carta, non toccare il lato lucido per evitare di lasciare impronte digitali e compromettere la qualità di stampa. Aggiungere la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto e posizionare la scheda di calibrazione arancione sul fondo della risma con il codice a barre rivolto verso il basso.
- 5. Per garantire il corretto funzionamento della stampante e la qualità di stampa, non bloccare il cassetto di output né toccare la carta durante la stampa. Inoltre, non tentare di forzare l'uscita della carta dalla stampante in quanto ciò potrebbe danneggiare la stampante.
- 6. Non conservare la carta fotografica a temperature elevate o alla luce diretta del sole in quanto ciò potrebbe causare scolorimenti. Evitare l'esposizione ad ambienti umidi, acqua e altri liquidi per non scolorire e stropicciare la carta. Evitare la polvere poiché potrebbe causare graffi sulla carta e danneggiare la stampante.

- Per incollare una foto, scegliere una superficie liscia e piatta. Non esporre la carta a umidità elevate per evitare che si pieghi o perda le proprietà adesive.
 La stampante dispone di una batteria al litio integrata e non deve
- 8. La stampante dispone di una batteria al litio integrata e non deve essere riposta in un ambiente caldo o umido. Caricare la stampante almeno una volta ogni 3 mesi. Non tentare di smontare, riparare o sostituire la batteria. Non utilizzare la stampante se è stata a contatto con l'acqua.

Specifiche tecniche

Nome: Mi Portable Photo Printer	Peso Netto: circa 181 g
Modello: XMKDDYJ01HT	Temperatura di esercizio: da 15 °C a 35 °C
Dimensioni articolo: 124 x 85 x 24,6 mm	Alimentazione di ingresso: 5 V1 A
Specifiche tecniche RF:Bluetooth LE/BR/EDR	Connettività wireless: Bluetooth 5.0
Potenza in uscita massima: 10 dBm	Frequenza di funzionamento:2402-2480 MHz

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo XMKDDYJ01HT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



"Tutti i prodotti che presentano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, secondo la Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti con rifiuti domestici indifferenziati. È necessario proteggere la salute umana e ambientale consegnando i rifiuti di apparecchiature nei punti di raccolta designati per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabiliti dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiuteranno a evitare conseguenze negative per la salute ambientale e umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e su termini e condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali".

- La portata della temperatura di esercizio della batteria è di 0 °C a 45 °C.
- Sostituzione di una batteria con un tipo errato che può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- Lo símaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili;
- ta di líquidi o gas infammabili;
 Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o una perdita di líquido o gas infiammabili.

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/service/userguide Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht





Papierschacht

Zubehör





Foto Papier-Paket (5 Blatt)

USB-Ladekabel

Einschalten

Um den Drucker einzuschalten, halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Der Drucker wartet dann auf die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät und die Bluetoothanzeige leuchtet orange.



Anleitung für die Ein-/Aus-Taste

B	2 Sekunden	Drücken und halten	Ein-/Ausschalten
B	Sechsmal	Sechsmal hintereinander betätigen	Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Hinweis: Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken oder gedrückt halten, führt dies nicht zu einer Unterbrechung einer Firmware-Aktualisierung.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach "Mi Home/Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das "+" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Sobald der Drucker erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie die Mi Home/Xiaomi Home App verwenden, um Fotos zu drucken.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.



Hinweis:

Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Fotopapier einlegen



Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest an, bis sie einrastet.





2 Fotopapier einlegen

Nehmen Sie das Fotopapier aus der Packung und legen Sie den gesamten Stapel mit der glänzenden Seite nach oben in das Papierfach ein. Stellen Sie sicher, dass das Smart Blatt ganz unten und mit dem Barcode nach unten platziert wird.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Smart Blatt ganz unten platziert wird.





Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.



Anleitung für die Anzeige

Akkustandanzeige

64	Pulsiert weiß	Niedriger Akkuladestand
° 4	Weiß	Ladevorgang läuft
• 4	Aus	Akku ist ausreichend/vol- Iständig geladen
Bluetoothan	zeige	
∘ ⊁	Orange	Bereit zur Kopplung
∘ ⊁	Blau	Kopplung erfolgreich
Anzeige		
-	Aus	Der Drucker ist ausgeschalte
0	Weiß	Der Drucker steht bereit
\$	Weißes Blinken	Druckvorgang läuft/Firmware wirdaktualisiert
\$\$	Orangefarbenes Blinken	Druckerfehler

Vorsichtsmaßnahmen

- Die optimale Betriebstemperatur des Druckers beträgt 15 °C bis 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen oder Luftfeuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen
- und Papierstaus oder ein unvollständiges Druckbild verursachen.
 Um hohe Druckqualität zu gewährleisten, sollten Sie nur Original-Fotopapier und das mitzelieferte Smart Blatt verwenden
- er und das mitgelieferte Smart Blatt verwenden.
 Verwenden Sie nicht Fotopapier und Smart Blatt aus unterschiedlichen Packungen, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, legen Sie eine gesamte Packung Fotopapier ein, wenn das Papier im Drucker ausgegangen ist, und verwenden Sie das Smart Blatt, das in jeder neuen Papierpackung enthalten ist, um den Drucker neu zu kalibrieren.
- kalibrieren, 4. Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, da dies Fingerabdrücke hinterlassen und die Druckqualität beeinträchtigen kann. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und stellen Sie sicher, dass die orangefarbene Kalibrierkarte mit dem Barcode nach unten ganz unten im Stanel liegt
- 5. ganz unten im Stapel liegt. Um eine einwandfreie Druckerfunktion und Druckqualität zu gewährleisten, dürfen Sie das Ausgabefach nicht blockieren und das Papier während des Druckvorgangs nicht berühren. Versuchen Sie nicht, Papier mit Gewalt aus dem Drucker zu ziehen, da dies den Drucker beschädigen kann. 6. Fotopapier darf nicht bei hohen Temperaturen oder unter direkter Sonnenein-
- 6. Fotopapier darf nicht bei hohen Temperaturen oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden, da dies zu einer Verf\u00e4rbung des Papiers f\u00fchren kann. Setzen Sie das Papier nicht hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Fl\u00fcsigkeiten aus, da dies zu einer Verf\u00e4rbung und Verknitterung des Papiers f\u00fchren kann. Sch\u00fctzen Sie das Papier vor Staub, da dies zu Kratzern auf dem Papier und Sch\u00e4den am Drucker f\u00fchren kann.

- 7. Wählen Sie zum Aufkleben bzw. Einkleben des Papiers eine glatte, flache Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit aus, da dies zu einer Verformung oder zu einem Verlust der Klebeiergeschaft führen kann.
- Klebeeigenschaft führen kann.
 Der Drücker mit integrierter Lithiumbatterie sollte nicht in heißen oder feuchten Umgebungen aufbewahrt werden. Laden Sie den Drucker mindestens einmal alle 3 Monate auf. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen, zu reparieren oder auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker keinesfalls, falls er Wasser ausgesetzt war.

Technische Daten

Name: Mi Tragbarer-Fotodrucker Modell: XMKDDVJ01HT Gerätemaße: 124 x 85 x 24,6 mm RF Spezifikation:Bluetooth LE/BR/EDR Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm Nettogewicht: ≈ 181 g Betriebstemperatur: 15 °C~35°C Eingang: 5 V==1 A Funkverbindung: Bluetooth 5.0 Arbeitsfrequenz:2402 -2480 MHz

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd, dass das Rundfunkgerät der Art XMKDDYJ01HT mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der nachfolgenden Internetadresse verfügbar.

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Alle Produkte, welche dieses Symbol tragen sind Elektrooder Elektronik-Altgeräte (WEEE wie in Richtlinie 2012/19/EU) und sollten nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Abfallsammlung bei einem von der Regierung oder lokalen Autoritäten ausgewiesenen Sammelpunkt für Recycling und Elektro- bzw. Elektronik-Altgeräte abgeben. Das korrekte Entsorgen und Recyceln hilft dabei, potentiell negative Konsequenzen für Mensch und Umwelt vorzubeugen. Bitte kontaktieren Sie den Installateur oder die örtliche Behörden für mehr Informationen über Standorte sowie alle Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen.

- Der Betriebstemperaturbereich des Akkus ist 0 °C bis 45 °C.
- Austausch eines Akkus mit einem falschen Typ, der eine Sicherung umgehen kann (z.B. bei einigen Lithium-Akkutypen);
 Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder
- Entšorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann;
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/-service/userguide

제품 사용 전 사용설명서를 자세히 읽어보시고 보관하십시오.



USB 충전 케이블

인화지(5개입)

전원 버튼을 2초간 누르면 프린터가 켜지며 상태 표시등이 흰색으로 켜집니다. 프린터의 블루투스는 자동으로 연결 대기 상태가 되며 블루투스 표시등이 주황색으로 켜집니다.



전원 버튼 조작 설명

B	2초	전원 버튼을 길게 누릅니다	전원 켜기/끄기
R	6번 누르기	전원 버튼을 6번 연속으로 누르십시오	공장 초기하 상태로 보위

참고: 펌웨어 업그레이드 중에는 전원 버튼을 짧게 누르거나 길게 눌러도 업그레이드가 중단되지 않습니다.

Mi Home/Xiaomi Home 앱 연결

이 제품은 Mi Home/Xiaomi Home에 액세스되어 있기 때문에 Mi Home/Xiaomi Home 앱을 통해 제어할 수 있습니다.

QR코드를 스캔하여 Mi Home/Xiaomi Home을 다운로드 및 설치하고, 설치가 완료되면 기기 연결 페이지로 이동하세요. 또는 앱스토어에서 'Mi Home/Xiaomi Home'을 검색하여 Mi Home/Xiaomi Home 앱을 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

Mi Home/Xiaomi Home 앱을 열고 오른쪽 상단의 '+'를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.

프린터와 휴대폰 연결이 완료되면 Mi Home 앱에서 사진을 프린트 할 수 있습니다.

* 이 앱은 러시아를 제외한 유럽 지역에서 Xiaomi Home 앱으로 지칭합니다. 기기에 표시되는 앱 이름을 기본 이름으로 간주합니다.



참고:

Mi Home/Xiaomi Home 앱 버전이 업데이트되어, 실제 사용법과 다를 수 있습니다. 현재 앱 버전의 안내에 따라 사용해 주십시오.

인화지 넣기

▶ 프린터 카톤 커버를 엽니다.

카톤 커버를 "딸깍" 소리가 날 때까지 힘을 주어 밀어 고정합니다.





2 인화지 넣기

인화지 포장을 뜯어 인화지 팩을 프린터에 넣습니다. 주황색 교정 카드는 가장 아래에 넣고, 교정 카드의 바코드는 아래를, 인화지 광택면은 위를 향하도록 넣어줍니다.

주의: 반드시 주황색 교정 카드가 아래쪽에 위치하도록 넣어주십시오.





3 프린터 카톤 커버를 닫아줍니다.



지시등 상태 설명

전량 표시등

~ 4	흰색 깜빡임	배터리 부족
• 4	흰색 켜짐	충전 중
• 4	꺼진 상태	배터리 정상/완충 상태

Bluetooth 표시등

∘ ≯	주황색 켜짐	페어링 대기 상태
∘ ≯	파란색 켜짐	페어링 완료

상태 표시등

-	꺼진 상태	꺼짐
0	흰색 켜짐	대기
s	흰색 깜박임	인쇄 중/펌웨어 업그레이드 중
<	주황색 깜박임	프린터 오류

주의사항

- 프린터의 권장 사용 주변 온도는 15~35℃, 상대습도는 40~60% 입니다. 주변의 온습도가 적합하지 않은 경우 인쇄 품질에 영향을 준 스 이으며 요지가 끼게 난 이새가 부와저한 스 이스니다.
- 줄 수 있으며 용지가 끼거나 인쇄가 불완전할 수 있습니다. 2. 인쇄 품질을 보장하기 위하여 정품 인화지 및 주황색 교정 카드를 사용하여 주십시오
- 사용하여 주십시오. 3. 각기 다른 인화지와 주황색 교정 카드를 혼용하여 사용하지 마십시오. 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 인화지 팩 사용 시 전체 팩을 삽입하여 주시고 사용 완료 후에는 다시 전체 팩을 삽입하여 사용해 주시고 함께 동봉된 주황색 교정 카드를 사용하여 교정하여 주십시오
- 교정하여 주십시오.
 인화지 삽입 시에는 지문이 남지 않도록 광택면을 만지지 마십시오.
 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 인화지 광택면이 위를 향하게 하여 넣어 주시고 주황색 교정 카드 바코드가 아래를 향하게 하여 가장 아래쪽에 위치할 수 있도록 함께 넣어주십시오.
 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있으므로, 프린트 작동 중에는 인화지가
- 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있으므로, 프린트 착동 중에는 인화지가 나오는 곳을 막거나 인화지를 만지지 마십시오. 또한 프린터가 망가질 수 있으므로 강제로 인화지를 잡아당기지 마십시오.
 인화지를 고온의 직사광선 환경에 보관할 경우 번색될 수 있으며
- 6. 인화지를 고온의 직자광선 환경에 보관할 경우 변색될 수 있으며 다습한 환경, 물 및 기타 용액과 접촉되는 경우 변색 및 변형될 수 있습니다. 먼지가 있는 경우 인화지 표면에 스크래치 및 프린터 손상이 발생할 수 있습니다.

- 7. 인화지는 매끄럽고 평평한 표면에 부착하여 주시고 인화지가 말리거나 떨어지지 않도록 다습한 환경은 피해 주십시오.
- 프린터 내부에는 리튬배터리가 내장되어 있습니다. 배터리를 함부로 분리, 수리 또는 교체하지 마십시오. 고온의 환경을 피해 보관하여 주시고 3개월마다 충전해 주십시오. 침수된 경우 사용하지 마십시오.

기본사양

제품명: Mi 휴대용 포토프린터 제품 중량: 약 181g 제품 모델: XMKDDYJ01HT 작동 온도: 15-35℃ 제품크기: 124×85×24.6mm 입력 사양: 5V --- 1A RF 사양:Bluetooth LE/BR/EDR 무선 연결 : 블루투스 5.0 작동 빈도:2,402 -2,480 MHz

Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, Xiaomi Inc. 은 라이선스에 따라 해당 로고를 사용했습니다. 기타 상표 및 상호는 각 상표권자의 소유입니다.

참고: 설명서에 있는 제품, 부품, 사용자 화면 등의 이미지는 설명 이미지이며, 참고용입니다. 제품 업데이트 및 업그레이드로 실제 제품과 설명 이미지는 약간의 차이가 있을 수 있으며 실물을 기준으로 합니다.

자세한 전자 설명서는 www.mi.com/global/service/userguide에서 확인하십시오. 製品をご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。



電源を入れる

電源ボタンを2秒長押ししてプリンターの電源を入れると、プリン ターのステータスランプが白く点灯します。また、プリンターの Bluetooth機能が自動的に接続待ち状態になり、Bluetoothランプが オレンジ色に点灯します。



電源ボタンの操作方法

B	2秒	電源ボタン長押し	オン/オフ
B	6回押下	電源ボタン6回連続押下	出荷時の設定にリセット する

注:ファームウェア更新中に、電源ボタンを押す(長押しおよび短押し)と、更 新が中断します。

Mi Home / Xiaomi Home Appに接続しま す

本製品は既にMi Home / Xiaomi Home App*に接続されており。Mi Home / Xiaomi Home Appにより管理することができます。

QRコードをスキャンし、アプリをダウンロード及びインストールします。既に アプリをインストールしているユーザはデバイス接続ページに直接進みます。又 は、アプリストアで「Mi Home / Xiaomi Home」を検索し、アプリをダウン ロード及びインストールします。

Mi Home/ Xiaomi Home アプリを開き、右上の [+] をタップして、表示される 指示に従ってデバイスを追加します。

プリンターと携帯電話の接続に成功すると、MI Home APPで写真を印刷できます。

* 本アプリはヨーロッパではXiaomi Home Appと称されます (ロシアを除く)。デバイスに表示 されるアプリ名がデフォルトとされます。



注:

アプリのパージョンがアップデートされている可能性があります。最新版のアプ リで表示される指示に従ってください。

フォト用紙をセットする

● プリンターの用紙ケースカバーを開きます

「カチャッ」と音が鳴るまで、用紙ケースカバーをスライドさ せます。





2 フォト用紙をセットする

フォト用紙パックを開けて、すべてのフォト用紙を一緒にプリ ンターにセットします。オレンジ色校正カードが一番下になる ように、また、校正カードのバーコードを下向きに、フォト用 紙の光沢面を上向きにしてセットしてください。

注意:オレンジ色校正カードは必ず一番下にセットしてください。





プリンターの用紙ケースカバーを閉じます



指示ランプの説明

残量表示ランプ

୍ୟ	白色スロー点滅	電池残量低下
• 4	白色点灯	充電中
• 4	消灯状態	十分な電池残量 / フル充電

Bluetoothランプ

∘ ≯	オレンジ点灯	ペアリング待機
∘ ⊁	青色点灯	ペアリング成功

ステータスランプ

-	消灯状態	シャットダウン
0	白色点灯	スタンバイ
	白色点滅	印刷中/ファームウェア アップグレード中
÷	オレンジ色点滅	プリンター故障

注意事項

- プリンターの最適な動作温度は15℃-35℃、相対湿度は40%-60%です。適 正範囲を超える周辺温度や湿度は印刷品質の低下や紙詰まり、印刷不良の原 因となります。
- 純正品以外のフォト用紙やオレンジ色校正カードは使用しないでください。
 印刷品質低下の原因となります。
- 3. 異なるパックのフォト用紙やオレンジ色校正カードを一緒に使用しないでください。印刷品質低下の原因となります。フォト用紙パックは、パック内のすべてのフォト用紙を入れ、使い終えてから別のパックのフォト用紙を入れるようにしてください。また、パック内のオレンジ色校正カードで校正を行ってください。
- 4. 用紙をセットする際には、印刷品質の低下を避けるため、フォト用紙の光沢 面に触れて指紋が付かないように注意してください。また、フォト用紙の光 沢面を上向きに、オレンジ色校正カードのパーコードを下向きに、また一番 下になるように機器にセットしてください。
- 5. 印刷中は排紙口をふさいだり、フォト用紙に触れたりしないでください。印刷品質低下の原因となります。フォト用紙を無理を引き抜かないでください。プリンター故障の原因となります。
- 6. 印刷中は排紙口をふさいだり、フォト用紙に触れたりしないでください。印刷品質低下の原因となります。フォト用紙を無理を引き抜かないでください。プリンター故障の原因となります。

- 写真を貼り付ける際には、凸凹のない平らな面に貼り付けてくだ さい。また、めくれや粘着力低下を防ぐため、湿気のある場所を 避けてください。
- プリンターに内蔵されているリチウム電池は、分解、修理、交換 しないでください。少なくとも3か月に一度は充電し、水に濡れ た場合は使用しないでください。

基本仕様

製品名: Mi ポータブルフォトプリンター本体重量:約181g
 型番: XMKDDYJ01HT
 動作温度:15℃-35℃
 製品サイズ:124×85×24.6mm
 入力:5V = 1A
 RF 規定:Bluetooth LE/BR/EDR
 無線通信:Bluetooth 5.0
 動作周波数:2402 MHz-2480 MHz

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有 する登録商標であり、Xiaomi Inc. はこれらのマークをライセンスに基 づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所 有者に帰属します。

注:説明書記載の製品、付属品、ユーザインタフェースなどの画像は イメージです。製品の更新や改良のため、実際の製品とイメージが多 少異なる場合があります。その場合実物に準じます。

電子マニュアルの詳細については、www.mi.com/global/service/userguide をご 覧ください。 使用產品前請仔細閱讀本說明書,並妥善保管。

產品介紹



重設鍵 提示:機器當機時,請用針狀物按重設鍵強制關機。



相紙槽

配件清單



USB 充電線

55

相紙包(5張裝)

開機

長按電源鍵2秒以開啟印表機,此時,印表機狀態指示燈會以白色恆 亮;印表機藍牙則會自動進入等待連線狀態,且藍牙指示燈會以橙色恆 亮。



電源鍵操作說明

B	2秒	長按電源鍵	開機/關機
B	6下	連按6下電源鍵	恢復出廠設定

提示: 韌體升級中, 此時短按或長按電源鍵不會中斷升級。

連接米家APP

本產品已連接米家,可透過米家APP操控。

掃描二維碼,下載並安裝米家APP,已安裝米家APP的用戶將直接進入 裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」, 下載並安裝米家APP。

打開米家APP首頁,在頁面右上角點選「+」,根據APP提示方式增加裝 置。

印表機與手機連線成功後,便可透過米家 APP 列印相片。



提示:由於米家APP的升級與更新,實際操作可能與本產品描述略有差 異,請按照目前最新米家APP版本指引進行操作。

放入相紙

打開印表機紙盒蓋

用力推紙盒蓋,直到紙盒蓋就定位發出「咔嗒」聲為止。





2 放入相紙

拆開相紙包裝,將整包相紙一起放入印表機,並確保橙色校準卡 放在最下面,且校準卡條碼向下、相紙光亮面向上。

注意:橙色校準卡務必放在最底部。





3 合上印表機紙盒蓋



指示燈狀態說明

電量指示燈

~ 4	白色呼吸	電量不足
• 4	白色恆亮	充電中
• 4	熄滅狀態	電量正常 / 充滿電
藍牙指示燈		
∘ ⊁	橙色恆亮	等待配對
∘ ⊁	藍色恆亮	配對成功
狀態指示燈		
-	熄滅狀態	關機
0	白色恆亮	待機
\$\$	白色閃爍	列印中/韌體升級中
\$\$	橙色閃爍	印表機故障

注意事項

- 印表機最佳使用溫度為 15℃~35℃、相對濕度為 40%-60%,若環境溫 濕度不適宜, 會影響列印品質, 導致卡紙或列印不完整。
- 2. 請勿使用非官方相紙和橙色校準卡,以確保列印品質。
- 請勿混用不同包裝中的相紙與橙色校準卡,否則會影響列印品質。每包 相紙使用時,建議整包放入,用完後再重新放入一整包,並使用原包裝 橙色校準卡進行校準。
- 4. 放紙時,請勿觸摸相紙光亮面,以免留下指紋,影響列印品質;請確認 相紙的光亮面向上,橙色校準卡條碼向下放在底部,一同平放在機器 內。
- 列印過程中,請勿遮擋出紙口、觸碰相紙,否則會影響列印品質;請勿 強行拉扯相紙,以免損壞印表機。
- 相紙保存時,高溫、陽光直射會使相紙變色;潮濕環境、水分及其它溶 液會使相紙變色及彎曲變形; 灰塵會使相紙表面出現刮痕及機器損傷。
- 黏貼照片時,需要選擇光滑平整的表面並避免潮濕,以免捲曲翹起或脫 膠。
- 印表機內置鋰電池,禁止隨意拆卸、修理或更換電池;存放應避免高溫 環境,每3個月至少充電一次,浸水後禁止使用。

基本參數

產品名稱:小米便攜相片印表機 產品型號:XMKDDYJ01HT 產品規格:124×85×24.6mm 產品淨重:約181g 無線射頻規格:藍牙LE/BR/EDR 工作温度: 15℃~35℃ 輸入參數: 5 V --- 1 A 無線連線: 藍牙 5.0 工作頻率: 2402-2480 MHz

驗證資訊

Bluetooth[®] 文字商標和標誌為 Bluetooth SIG, Inc 的註冊商標, Xiaomi Inc. 獲授權可以任何方式使用此類商標。其他商標和商號皆為其各自擁有者 所有。



廢電池請回收

警告事項:若更換電池不當,可能會有爆炸的危險。請僅更換相同的電池或設備製造 商建議的同類型電池。請依據製造商的指示丟棄用完的電池。

說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖,僅供參考。由於產品的更新 與升級,產品實物與示意圖可能略有差異,請以實物為準。

以下訊息僅台灣市場適用: 進口商: 台灣小米通訊有限公司 進口商地址: 台北市中正區新生南路一段 50號2樓之2 服務電話: 02-21921023 使用產品前請仔細閱讀本說明書,並妥善保管。

產品介紹



開機

長按電源鍵2秒以開啟打印機,此時,打印機狀態指示燈會以白色恆 亮;打印機藍牙則會自動進入等待連線狀態,且藍牙指示燈會以橙色恆 亮。



電源鍵操作說明

B	2秒	長按電源鍵	開機/關機
B	6下	連按6下電源鍵	恢復出廠設定

提示: 韌體升級中, 此時短按或長按電源鍵不會中斷升級。

連接米家APP

本產品已連接米家,可透過米家APP操控。

掃描二維碼,下載並安裝米家APP,已安裝米家APP的用戶將直接進入 裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」, 下載並安裝米家APP。

打開米家APP首頁,在頁面右上角點選「+」,根據APP提示方式增加裝 置。

打印機與手機連線成功後,便可透過米家 APP 打印相片。



提示:由於米家APP的升級與更新,實際操作可能與本產品描述略有差 異,請按照目前最新米家APP版本指引進行操作。

放入相紙

打開打印機紙盒蓋

用力推紙盒蓋,直到紙盒蓋就定位發出「咔嗒」聲為止。





2 放入相紙

拆開相紙包裝,將整包相紙一起放入打印機,並確保橙色校準卡 放在最下面,且校準卡條碼向下、相紙光亮面向上。

注意:橙色校準卡務必放在最底部。





3 合上打印機紙盒蓋



指示燈狀態說明

電量指示燈

~ 4	白色呼吸	電量不足
• 4	白色恆亮	充電中
• 4	熄滅狀態	電量正常 / 充滿電
藍牙指示燈		
∘ ⊁	橙色恆亮	等待配對
∘ ⊁	藍色恆亮	配對成功
狀態指示燈		
-	熄滅狀態	關機
0	白色恆亮	待機
÷	白岳閉燃	红印巾/部粤书级巾

注意事項

 打印機最佳使用溫度為 15℃~35℃、相對濕度為 40%-60%, 若環境溫 濕度不適宜, 會影響打印品質, 導致卡紙或打印不完整。

打印機故障

2. 請勿使用非官方相紙和橙色校準卡,以確保打印品質。

橙色閃爍

- 請勿混用不同包裝中的相紙與橙色校準卡,否則會影響打印品質。每包 相紙使用時,建議整包放入,用完後再重新放入一整包,並使用原包裝 橙色校準卡進行校準。
- 放紙時,請勿觸摸相紙光亮面,以免留下指紋,影響打印品質;請確認 相紙的光亮面向上,橙色校準卡條碼向下放在底部,一同平放在機器 內。
- 列印過程中,請勿遮擋出紙口、觸碰相紙,否則會影響打印品質;請勿 強行拉扯相紙,以免損壞打印機。
- 相紙保存時,高溫、陽光直射會使相紙變色;潮濕環境、水分及其它溶 液會使相紙變色及彎曲變形; 灰塵會使相紙表面出現刮痕及機器損傷。
- 私貼照片時,需要選擇光滑平整的表面並避免潮濕,以免捲曲翹起或脫 膠。
- 打印機內置鋰電池,禁止隨意拆卸、修理或更換電池;存放應避免高溫 環境,每3個月至少充電一次,濕水後禁止使用。

產品名稱: 小米便攜相片打印機 產品型號: XMKDDYJ01HT 產品規格: 124×85×24.6mm 產品淨重: 約181g 工作溫度: 15℃~35℃ 輸入參數: 5 V…1A 無線連線: 藍牙50 工作頻率: 2402-2480 MHz 無線射頻規格: 藍牙 LE/BR/EDR 最大輸出功率: 10 dBm

Bluetooth[®] 文字商標及標誌為Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標,任何按 Xiaomi Inc. 使用商標的情況均已獲授權。其他商標和商標名稱分別為相 關擁有者所有。

說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖,僅供參考。由於產品的更新 與升級,產品實物與示意圖可能略有差異,請以實物為準。

(以下訊息僅供香港市場適用) 服務電話:852-30011888 本產品售後服務請查詢官網:www.mi.com/hk/service(香港) Xiaomi Communications Co., Ltd. Address: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 For further information, please go to www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd. Fabricado por: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Para obtener más información, visite la página web www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd. Производитель: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Пекин, Китай, 100085 Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd. Fabriquée par :No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine, 100085

Pour plus d' informations, consultez le site www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabbricato da: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Pechino, Cina, 100085

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd. 주소:No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 제품 관련 정보는 www.mi.com/kr/를 방문해 주시기 바랍니다.

Xiaomi Communications Co., Ltd. 所在地 :No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 詳細については、www.mi.com をご覧ください。

商品ID SKU编码 商品名称

26152 TEJ4018GL 小米便攜相片打印機

69码



6934177715488

XMKDDYJ01HT

description	color
content color	Pantone cool gray 11c

label Name	Basil Oversea User manual
part number	BA001-10003
Design by	Joedy Zou
Date	2020.04.08
Rev.	A1.4
Notes	HANNO confidential