trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Chicco

Radiocomando Fiat 500 RC Sport o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Veicoli e piste

IT Fiat 500 Remote Control

ISTRUZIONI PER L'USO
Età: da 2 anni

Prima dell'uso leggere e conservare queste istruzioni come riferimento futuro.
L'auto funziona con 4 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt ed il radiocomando funziona con 3 pile alcaline tipo "AAA" da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino

⚠ ATTENZIONE!
Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto (per esempio legacci, elementi di fissaggio, ecc.) e tenerli lontano dalla portata del bambino. Rischio soffocamento.
Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso è in funzione.
- Non utilizzare il gioco sulla strada.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Non lasciare l'auto o il radiocomando vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- E' pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali: es. tavoli, sedie, ecc.

Il funzionamento del gioco può subire anomalie dovute ad interferenze radio causate da: utilizzo contemporaneo di due vetture con la medesima frequenza; fili dell'alta tensione; trasformatori ad alto voltaggio; determinati tipi di edifici o pareti; inquinamento elettromagnetico; presenza di segnali radio emessi da altri apparecchi.
La distanza massima di azione del radiocomando è di circa 7 metri (questa distanza potrebbe ridursi sensibilmente in base alle condizioni ambientali).

Auto:
Fig. A
1) interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
2) coperchio vano pile
3) selettore allineamento assetto di marcia

Radiocomando:
Fig. B
4) pulsante marcia avanti
5) pulsante clacson
6) pulsante marcia indietro
Fig. C
7) Interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
8) Coperchio vano pile

INTRODUZIONE AL GIOCO
Questo gioco è un'auto radiocomandata a distanza che si muove in varie direzioni: avanti dritto, indietro dritto, avanti verso sinistra e avanti verso destra, indietro verso sinistra e indietro verso destra.
Grazie alla semplicità ed intuitività del suo sistema di guida, il veicolo è adatto ad essere utilizzato a partire dai due anni. A questa età, il bambino comincia ad utilizzare il radiocomando premendo semplicemente i pulsanti avanti ed indietro ed osservando la direzione assunta dall'auto. Questo esercizio è molto importante poiché gli permette di ampliare il proprio campo visivo e di affinare la capacità di coordinazione dei movimenti della mano. Inoltre, la possibilità di direzionare il veicolo semplicemente girando il radiocomando come se fosse un vero volante, rende più intuitivo e coinvolgente l'utilizzo del gioco.
A partire dal terzo anno di età, il bambino prara ad associare la direzione di marcia assunta col radiocomando con l'effetto prodotto (corrispondente al movimento dell'auto): inizialmente guiderà l'auto fino al raggiungimento di un ostacolo; successivamente imparerà a coordinare con precisione l'azione sul radiocomando per ottenere il percorso desiderato.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
1. Accendere il veicolo, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (fig. A-1) posto sotto l'auto su I.
2. Accendere il radiocomando, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (fig. C-7) sotto di esso su I.
3. Azionare l'auto premendo i pulsanti del radiocomando: marcia avanti (fig. B-4), marcia indietro (fig. B-6).
4. Per direzionare l'auto verso destra o verso sinistra basta semplicemente "sterzare" il radiocomando verso destra o verso sinistra.
5. Premendo il tasto centrale del radiocomando (fig. B-5) si suona il clacson.
6. Al termine del gioco, si raccomanda di spegnere sempre il veicolo (fig. A-1) e il radiocomando (fig. C-7), posizionando il cursore di entrambi su O.

Regolazione assetto di marcia
Se premendo il pulsante avanti dritto (fig. B-4), l'auto non mantiene una direzione rettilinea, è possibile correggere la direzione spostando di una tacca per volta il selettore (fig. A-3) posto sotto l'automobile.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

⚠ ATTENZIONE!
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello (fig. A–2 per auto e fig. C-8 per il radiocomando) con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili.
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo e dal radiocomando prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido di tessuto/microfibra asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detersivi. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità.
- Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.

ARTSANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTSANA.

LEGENDA:

⎓ Corrente continua

CE 0470 Conforme alle direttive CE di pertinenza e successive modifiche

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Mod: 07275
Con la presente Artsana S.p.A dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Copia della dichiarazione di conformità completa alla Direttiva Europea 1999/5/CE è consultabile all'indirizzo: www.chicco.com – sezione Prodotti. In accordo alla decisione della Commissione Europea N°2000/299/EC del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata da questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi EU pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi della Comunità Europea.

EN Fiat 500 Remote Control

INSTRUCTIONS
Age: 2 years and over

Please read and keep these instructions for future reference before use.
The car requires 4 1.5V AA alkaline batteries and the remote control requires 3 1.5V AAA alkaline batteries. Batteries not included.

WARNINGS
For your child's safety

⚠ WARNING!
Before use, remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties etc.) and keep them out of reach of children. Suffocation hazard.
Regularly inspect the toy for signs of wear and any damage. Should any part be visibly damaged, do not use the toy and keep it out of children's reach.
- Do not touch the vehicle's wheels during operation.
- Do not use the toy on the road.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- Do not leave the car or remote control near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- Keep hair at a safe distance from moving wheels. Entanglement risk.
- Do not use this toy in any way other than those illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- It is not safe to use the toy on raised surfaces that are not perfectly level: e.g. a table, chair, etc.

Toy operation may be altered due to radio frequency interference caused by: use of two cars operating on the same frequency at the same time; high-voltage lines; high-voltage transformers; certain types of buildings or walls; electromagnetic pollution; presence of radio signals emitted by other devices.
The remote control has a maximum radius of operation of about 7 metres (this distance may be significantly reduced depending on environmental conditions).

Car:
Fig. A
1) ON/OFF switch (I / O)
2) battery compartment cover
3) driving alignment selector

Remote control:
Fig. B
4) forward gear button
5) horn button
6) reverse gear button
Fig. C
7) ON/OFF switch (I / O)
8) battery compartment cover

INTRODUCTION TO THE TOY
This toy is a remote-controlled car that moves in different directions: straight forward, straight reverse, left forward and right forward, left reverse and right reverse.
The simplicity and user-friendliness of this driving system makes the toy suitable for use by children aged 2 years and over. At this age, children start to use the remote control simply pressing the forward and reverse buttons and watching the car move. This is an extremely important exercise because it helps broaden the field of vision and improve the coordination skill of the hand's movements. In addition, the possibility of driving the car simply by turning the remote control as if it were a real steering wheel makes playing with the toy more intuitive and fun.
Starting from 3 years of age, children learn to associate the direction on the remote control with the effect it produces (corresponding to the car's movement): they first start to drive the car until it reaches an obstacle; then they start to learn to precisely coordinate the action on the remote control with the desired route.

HOW TO USE THE TOY
1. Turn the car on by moving the on/off lever switch (fig. A-1) placed under the car to position I.
2. Switch the remote control on by pushing the ON/OFF lever switch under the car (fig. C-7) to I.
3. Operate the car pressing the remote control buttons: forward (fig. B-4), reverse (fig. B-6).
4. To turn the car right or left just "steer" the remote control left or right.
5. Pressing the button at the centre of the remote control (fig. B-5) blows the horn.
6. When you have finished playing, always switch off the car (fig. A-1) and remote control (fig. C-7), by switching to O on both.

Adjusting driving alignment
If the car does not drive straight when you press the straight forward button (fig. B-4), you can fix the direction by shifting the selector (fig. A-3) under the car one notch at a time.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES:

⚠ WARNING!
- Non-rechargeable batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the non-rechargeable batteries: loosen the screw on the battery compartment cover (fig. A-2 for the car and fig. C-8 for the remote control) with a screwdriver and open the cover. Then remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted with correct polarity (as shown on the product), close the battery cover, and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of the reach of children.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct product functioning.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Always remove discharged batteries from the product to avoid any possible liquid leaks that may damage it.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time
- Remove the batteries from the toy and remote control before disposal.
- Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they may explode.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands in the case of contact with the liquid.
- Do not use rechargeable batteries.
- This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING: improper use may create hazardous conditions.

This product complies with the Directive 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE
- The toy should be cleaned using a soft, dry or moistened fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electric circuit. Do not clean the toy using detergents or solvents. When not in use, store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.
- Protect the toy from collisions, heat, dust, sand, humidity and water.

ARTSANA S.p.A. reserves the right to change information provided in this manual at any time and without notice. The reproduction, transmission, copying, as well as the translation into another language, of any part of these instructions, are absolutely forbidden without the previous written authorization by ARTSANA.

LEGEND:

⎓ Direct current

CE 0470 Complies with relevant EC directives as amended

DECLARATION OF COMPLIANCE
Mod: 07275
Artsana S.p.A. hereby declares that this product complies with all the essential requirements and the other provisions indicated in EU Directive 1999/5/EC (electromagnetic compatibility). A copy of the complete Declaration of Conformity with the essential requirements of European Directive 1999/5/CE is available in the Product section of the website www.chicco.com In accordance with the European Commission Decision N°2000/299/EC dated 06/04/2000, the frequency band used by this product has been harmonized for all EU Countries and therefore this is a Class 1 product which can be used in all European Community Countries.

FR Fiat 500 RC

NOTICE D'EMPLOI
Âge : à partir de 2 ans

Avant l'utilisation, lire et conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.
La voiture fonctionne avec 4 piles alcalines type « AA » de 1,5 Volts et la radiocommande fonctionne avec 3 piles alcalines type « AAA » de 1,5 Volts. Les piles ne sont pas fournies.

AVERTISSEMENTS
Pour la sécurité de votre enfant

⚠ ATTENTION !
Avant l'utilisation, ôter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments composant l'emballage du produit (par exemple cordons, éléments de fixation, etc...) et les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuels défauts. En cas d'endommagement, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas toucher les roues du véhicule quand celui-ci fonctionne.
- Ne pas utiliser le jouet dans la rue.
- Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sableuses ou poussiéreuses.
- Ne pas laisser la voiture ou la radiocommande à proximité de sources de chaleur et pendant de longues périodes à la lumière directe du soleil.
- Ne pas approcher les cheveux des roues en mouvement. Risque d'accrochage.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.
- Il est dangereux d'utiliser le jouet sur des plans élevés et qui ne sont pas parfaitement horizontaux : par exemple, une table, une chaise, etc.

Le fonctionnement du jouet peut subir des anomalies dues à des interférences radio causées par : une utilisation simultanée de deux voitures sur la même fréquence ; des câbles de haute tension ; des transformateurs de haute tension ; certains types de bâtiments ou de murs ; la pollution électromagnétique ; la présence de signaux radio émis par d'autres appareils.
La distance maximale d'action de la radiocommande est d'environ 7 mètres (elle pourrait diminuer sensiblement en fonction des conditions ambiantes).

Voiture : Fig. A
1) interrupteur de mise en marche/arrêt (I / O)
2) couvercle du compartiment des piles
3) sélecteur d'alignement du sens de marche

Radiocommande : Fig. B
4) bouton de marche avant
5) bouton du klaxon
6) bouton de marche arrière
Fig. C
7) Interrupteur de marche/arrêt (I / O)
8) Couvercle du compartiment des piles

INTRODUCTION AU JEU
Ce jouet est une voiture radiocommandée à distance qui roule dans plusieurs directions : avant tout droit, arrière tout droit, avant vers la gauche et avant vers la droite, arrière vers la gauche et arrière vers la droite.
Grâce à la simplicité et à l'intuitivité de son système de conduite, le véhicule est recommandé pour une utilisation à partir de deux ans. À cet âge, l'enfant commence à utiliser la radiocommande simplement en appuyant sur les boutons avant et arrière et en observant la direction prise par la voiture. Cet exercice est très important car il lui permet d'élargir son champ visuel et d'affiner la capacité de coordination des mouvements de la main. De plus, la possibilité de diriger le véhicule simplement en tournant la radiocommande comme s'il s'agissait d'un vrai volant rend l'utilisation du jouet plus intuitive et stimulante.
À partir des trois ans, l'enfant apprend à associer la direction de marche activée par la radiocommande avec l'effet produit (correspondant au mouvement de la voiture) : au début il dirigera la voiture jusqu'à rencontrer un obstacle ; puis il apprendra à coordonner l'action sur la radiocommande avec plus de précision afin d'obtenir le parcours souhaité.

FONCTIONNEMENT DU JOUET
1. Pour allumer la voiture, placer le levier de l'interrupteur marche/arrêt (fig. A-1) situé sous le jouet sur I.
2. Allumer la radiocommande en plaçant le levier de l'interrupteur de marche/arrêt (fig. C-7) situé sous celle-ci sur I.
3. Actionner la voiture en appuyant sur les boutons de la radiocommande : marche avant (fig. B-4), marche arrière (fig. B-6).
4. Pour diriger la voiture vers la droite ou vers la gauche, il suffit de « braquer » la radiocommande vers la droite ou vers la gauche.
5. Appuyer sur le bouton central de la radiocommande (fig. B-5) pour déclencher le klaxon.
6. À la fin du jeu, il est conseillé de toujours éteindre le véhicule (fig. A-1) et la radiocommande (fig. C-7), en plaçant les deux boutons sur O.

Régler le sens de marche
Si, lorsqu'on appuie sur le bouton avant tout droit (fig. B-4), la voiture ne garde pas une direction rectiligne, il est possible de la corriger en déplaçant d'un cran à la fois le sélecteur (fig. A-3) situé sous la voiture.

INTRODUCTION ET/OU REMPLACEMENT DES PILES :

⚠ ATTENTION !
- Le remplacement des piles doit toujours être effectué uniquement par un adulte.
- Pour remplacer les piles : desserrer la vis du compartiment (fig. A-2 pour la voiture et fig. C-8 pour la radiocommande) à l'aide d'un tournevis, ôter le couvercle, ôter les piles usagées du compartiment, introduire les piles neuves en veillant à respecter la polarité (comme indiqué sur le produit), remettre le couvercle et serrer la vis à fond.
- Ne pas laisser les piles ou d'éventuels outils à la portée des enfants.
- Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Toujours ôter les piles déchargées du produit pour éviter que des fuites éventuelles de liquide endommagent le produit.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Retirer les piles du jouet et de la radiocommande avant leur élimination.
- Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les éliminer en respectant le tri sélectif.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- Si les piles devaient générer des pertes de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
- Ne pas utiliser de batteries rechargeables.
- Le jouet n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles remplaçables au Lithium. AVERTISSEMENT : une utilisation impropre pourrait générer des conditions de danger.

Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareillages électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs éventuels sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux en tissu/microfibre sec ou légèrement imbibé d'eau pour ne pas endommager le circuit électrique. Ne pas utiliser de solvant ou de détergent. Lorsque le produit est inutilisé, le conserver à l'abri des sources de chaleur, des poussières et de l'humidité.
- Protéger le jouet des chocs, de la chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.

ARTSANA S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans ce manuel d'instructions. La reproduction, la transmission, la transcription ainsi que la traduction dans une autre langue, même partielle sous toute forme de ce manuel, sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA.

LÉGENDE :

⎓ Courant continu

CE 0470 Conforme aux directives CE en vigueur et modifications suivantes

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Mod : 07275/T & 07275/R
Par la présente, ARTSANA S.p.A déclare que l'appareil MOD. 06620 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.chicco.com – section Produits. Conformément à la décision de la Commission européenne N°2000/299/EC du 06/04/2000 la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les pays de l'UE. Par conséquent, il s'agit d'un produit de classe 1 qui peut être librement utilisé dans tous les pays de la Communauté Européenne.

DE Fiat 500 Remote Control

GEBRAUCHSANLEITUNG
Alter: ab 2 Jahren

Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch der Ware sorgfältig, und bewahren Sie sie für spätere Rückfragen auf.
Das Auto läuft mit vier 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AA, die Fernsteuerung mit drei 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AAA. Die Batterien sind nicht enthalten.

SICHERHEITSHINWEISE
Für die Sicherheit Ihres Kindes

⚠ ACHTUNG!
Vor dem Gebrauch eventuelle Polybeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind (z. B. Befestigungsriemen, Klammern usw.), abnehmen und entsorgen sowie von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht die Räder des Fahrzeugs berühren, wenn es in Betrieb ist.
- Das Spielzeug nicht auf der Straße benutzen.
- Das Spielzeug nicht auf nassen, sandigen oder staubigen Flächen benutzen.
- Das Auto und die Fernsteuerung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen.
- Haare von den sich drehenden Rädern fernhalten. Sie könnten sich verfangen.
- Das Spielzeug darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Es ist gefährlich, das Spielzeug auf erhöhten und nicht perfekt waagerechten Flächen zu benutzen: z.B. auf Tischen, Stühlen usw.

Die normale Funktionsweise des Spielzeugs kann durch Funkstörungen beeinträchtigt werden, die folgendermaßen ausgelöst werden können: die gleichzeitige Verwendung von zwei Autos mit derselben Frequenz; Hochspannungsleitungen; Stromwandler mit einer hohen Voltzahl; bestimmte Gebäude- und Wandarten; elektromagnetische Verschmutzung; Vorhandensein von Funksignalen von anderen Geräten.
Die größte Entfernung, bei der die Fernsteuerung funktioniert, beträgt etwa 7 Meter (diese Entfernung könnte sich je nach Umgebungsbedingungen erheblich reduzieren).
Auto: Abb. A
1) Schalter Ein/Aus (I/O)
2) Deckel Batteriefach
3) Auswahlvorrichtung Fahrtrichtung

Fernsteuerung: Abb. B
4) Taste Vorwärtsfahrt
5) Taste Hupe
6) Taste Rückwärtsfahrt
Abb. C
7) Schalter Ein/Aus (I/O)
8) Deckel Batteriefach

EINFÜHRUNG IN DAS SPIELZEUG
Bei diesem Spielzeug handelt es sich um ein ferngesteuertes Auto, das sich in mehrere Richtungen fortbewegen kann: geradeaus vorwärts und geradeaus rückwärts, vorwärts in Richtung links und vorwärts in Richtung rechts, rückwärts in Richtung links und rückwärts in Richtung rechts.
Dank des einfachen und intuitiven Lenksystems kann das Auto bereits ab einem Alter von zwei Jahren verwendet werden. In diesem Alter verwendet das Kind zunächst nur die Vorwärts- und Rückwärtstasten der Fernsteuerung und verfolgt die Fahrtrichtung des Autos mit den Augen. Diese Übung ist sehr wichtig: Sie ermöglicht es dem Kind, das eigene Blickfeld zu erweitern und die Koordinationsfähigkeiten seiner Handbewegungen zu verbessern. Die Möglichkeit, das Fahrzeug einfach durch Drehen der Fernsteuerung zu lenken, als handele es sich um ein Lenkrad, macht das Spielen mit dem Spielzeug zudem noch intuitiver und spannender.
Ab dem dritten Lebensjahr lernt es das Kind dann, die mit der Fernsteuerung eingenommene Fahrtrichtung mit der entsprechenden Folge (der Bewegung des Autos) in Verbindung zu bringen: Zunächst wird es das Auto lenken, bis es auf ein Hindernis stößt; anschließend wird es lernen, die Fernsteuerung präzise zu nutzen, um die gewünschte Fahrtrichtung zu erlangen.

FUNKTIONSWEISE DES SPIELZEUGS
1. Das Fahrzeug einschalten, indem der Ein-/Aus-Schalthebel (Abb. A-1) unter dem Auto auf I gestellt wird.
2. Die Fernsteuerung einschalten, indem man den Hebel des Schalters Ein/Aus (Abb. C-7) auf I stellt.
3. Bewegen Sie das Auto durch Betätigen der Tasten der Fernsteuerung: Vorwärtsgang (Abb. B-4), Rückwärtsgang (Abb. B-6).
4. Um das Auto nach rechts oder links zu lenken, einfach die Fernsteuerung nach rechts oder links „lenken".
5. Durch Drücken der mittleren Taste auf der Fernsteuerung (Abb. C-8) wird die Hupe betätigt.
6. Wenn das Spiel zu Ende ist, sollten das Fahrzeug (Abb. A-1) und die Fernsteuerung (Abb. C-7) stets ausgeschaltet werden, indem man jeweils den Schalter auf O stellt.

Ausrichten der Fahrtrichtung
Falls das Auto bei Betätigung der Taste vorwärts in Richtung rechts (Abb. B-4) keine gerade Linie verfolgt, kann diese korrigiert werden; verstellen Sie hierfür die Auswahlvorrichtung unter dem Auto um jeweils eine Marke (Abb. A-3).

EINLEGEN UND/ODER ERSATZ DER BATTERIEN:

⚠ ACHTUNG!
- Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Zum Austauschen der Batterien: Schraube der Klappe (Abb. A-2 für das Auto und Abb. C-8 für die Fernsteuerung) mit einem Schraubenzieher lockern, Klappe abnehmen, leere Batterien aus dem Batteriefach nehmen, neue Batterien einlegen und dabei darauf achten, die richtige Polarität einzuhalten (wie auf dem Produkt angegeben), Klappe wieder aufsetzen und Schraube fest anziehen.
- Die Batterien oder eventuelle Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern lassen.
- Alkalibatterien von gleichen oder einem gleichwertigen Typ wie die für den Betrieb dieses Produkts empfohlenen verwenden.
- Keine Alkali- Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander mischen.
- Die Stromverbindungen nicht kurzschließen.
- Die leeren Batterien des Produktes immer entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug und der Fernsteuerung, bevor Sie sie entsorgen.
- Leere Batterien nicht verbrennen oder in die Umwelt werfen, sondern der getrennten Abfallsammlung zuführen.
- Nicht versuchen, die nicht wiederaufladbaren Batterien aufzuladen: sie könnten explodieren.
- Sollte aus den Batterien Flüssigkeit austreten, ersetzen Sie diese umgehend, säubern Sie das Batteriefach gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit auswechselbaren Lithium-Batterien geeignet. ACHTUNG: Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU.
Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Hausabfällen entsorgt werden muss. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts durch den Verbraucher zieht die gesetzlich festgelegten Verwaltungsstrafen nach sich. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder bei Ihrem Händler.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Das Spielzeug mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch aus Stoff/Mikrofaser reinigen, um den Stromkreis nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
- Das Spielzeug vor Stößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

ARTSANA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem in dieser Gebrauchsanleitung Beschriebenen anzubringen. Die Reproduktion, Übertragung, Abschrift sowie Übersetzung dieses Handbuchs in andere Sprachen in jeglicher Form, auch teilweise, sind ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ARTSANA absolut untersagt.

LEGENDE:

⎓ Gleichstrom

CE 0470 In Übereinstimmung mit den einschlägigen EG-Normen und ihren Änderungen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Mod: 07275/T & 07275/R
Hiermit erklärt Artsana S.p.A., dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.chicco.com – Abschnitt Produkte. Gemäß dem Beschluss der Europäischen Kommission Nr. 2000/299/EG vom 06.04.2000 wurde das von diesem Produkt verwendete Frequenzband in allen EG-Ländern harmonisiert. Folglich handelt sich bei diesem Gerät um ein Produkt der Klasse 1, das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft frei verwendet werden kann.

ES Fiat 500 Remote Control

INSTRUCCIONES DE USO
Edad: a partir de los 2 años

Antes del uso, lea y conserve estas instrucciones para futuras consultas.
El coche funciona con 4 pilas alcalinas de tipo "AA" de 1,5 V, y el mando a distancia, con 3 pilas alcalinas de tipo "AAA" de 1,5 V. Las pilas no están incluidas.

ADVERTENCIAS
Por la seguridad de su niño

⚠ CUIDADO!
Antes del uso quite y elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto (por ej. cuerdas, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia.
Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No toque las ruedas del coche mientras este esté funcionando.
- No utilice el juguete en la calle.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- No deje el coche ni el mando a distancia cerca de fuentes de calor ni expuestos a los rayos solares directos durante períodos prolongados.
- No acerque el cabello a las ruedas en movimiento. Riesgo de atrapamiento.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.

El funcionamiento del juguete puede presentar anomalías debido a interferencias de radio causadas por: el uso de dos coches a la vez con la misma frecuencia; los cables de alta tensión; los transformadores de alta tensión; determinados tipos de edificios o paredes; la contaminación electromagnética; la presencia de señales de radio emitidas por otros aparatos. **La distancia máxima de acción del mando a distancia** es de unos 7 metros (esta distancia puede reducirse significativamente de acuerdo con las condiciones ambientales).

Automóvil:
Fig. A
1) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
2) tapa del compartimento de las pilas
3) selector de alineación de los reglajes de marcha

Mando a distancia:
Fig. B
4) Pulsador de marcha adelante
5) pulsador de claxon
6) Pulsador de marcha atrás
Fig. C
7) Interrupt

ANVÄNDNING AV LEKSAKEN

1. Sätt på bilen genom att sätta brytaren för PÅ/AV (figur A-1) på bilens undersida på I.
2. Sätt på radiokontrollen genom att ställa brytaren för PÅ/AV (fig. C-7) på fjärrkontrollens undersida på I.
3. Starta bilen genom att trycka på fjärrkontrollens knappar: körning framåt (fig. B-4), körning bakåt (fig. B-6).
4. För att svänga bilen åt höger eller vänster behöver du bara "svänga" med radiokontrollen åt höger eller åt vänster.
5. Tryck på signalhornet (fig. B-5) för att tuta med signalhornet.
6. Vi rekommenderar att alltid stänga av leksaken efter användning (fig. A-1) och fjärrkontrollen (fig. C-7) genom att sätta brytaren för PÅ/AV på båda enheterna på O.

Justering av hjulinställningen

Om bilen inte kör framåt helt rakt när man trycker på knappen för rakt framåt (fig. B-4) kan man justera riktningen genom att flytta viljaren som sitter under bilen ett steg i taget (fig. A-3).

ISÄTTNING OCH/ELLER BYTE AV BATTERIER:

⚠ OBSERVERA!

- Byte av batterier får endast göras av vuxen person.
- Gör följande för att byta batterierna: Skruva loss skruven till luckan (fig. A–2 för bilen och fig. C-8 för fjärrkontrollen) med en skruvmejsel, ta bort luckan, ta bort de gamla batterierna från batterifacket, sätt i de nya batterierna och var noga med att följa rätt polaritet (anges på produkten), sätt tillbaka locken och skruva ordentligt i skruven igen.
- Lämna inte batterier eller eventuella verktyg inom räckhåll för barn.
- Använd alkaliska batterier som är likadana eller likvärdiga som de som rekommenderas för denna produkts funktion.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink), eller laddningsbara batterier.
- Blanda inte urladdade och nya batterier.
- Kortslut inte batteriklämmorna.
- Ta alltid bort urladdade batterier från produkten för att undvika att eventuellt vätskeläckage skadar produkten.
- Ta alltid bort batterierna om produkten inte skall användas på en längre tid.
- Ta bort batterierna från leksaken. Kasta batterierna i lämpligt återvinningsbehållare.
- Kasta inte gamla batterier i elden eller i miljön, utan lämna in dem till avfallssortering.
- Försök inte ladda batterier som inte är laddningsbara de kan explodera.
- Om batterierna skulle läcka vätska ska de bytas ut omedelbart, rengör även batterifacket noga och tvätta händerna om de har kommit i kontakt med vätskan.
- Använd inte laddningsbara batterier.
- Leksaken är inte utarbetad för att användas med utbyttbara litiumbatterier. OBS! En felaktig användning kan ge upphov till farliga situationer.

Denna produkt stämmer överens med Direktiv 2012/19/EU.
Symbolen med en överkryssad korg på apparaten indikerar, att produkten i slutet av dess livslängd skall separeras från hushållsavfallet. Den skall tas till en uppsamlingsplats för elektriska och elektroniska apparater eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper en liknande produkt. Användaren är ansvarig för att apparaten i slutet av dess livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlingsplats. En korrekt hantering och återvinning för att undvika potentiellt negativa konsekvenser för miljön och hantering som står i överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingssystem så vänd Er till lokala avfallshanterare eller till affären där produkten köptes.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Rengör leksaken med hjälp av en mjuk och torr duk av tyg/mikrofiber, eller lätt fuktad med vatten, för att inte skada den elektroniska kretsen. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel. När produkten inte används ska den förvaras på en plats där den skyddas från värme, damm och fukt.
- Skydda leksaken från stötar, värme, damm, sand, fukt och vatten.

ARTSANA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra beskrivningarna i denna bruksanvisning. All form av reproduktion, överföring, transkription och översättning till annat språk av hela eller delar av denna bruksanvisning är absolut förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från ARTSANA.

Bildförklaring:

⎓	Likström
CE	Överensstämmer med relevanta EG-direktiv och följande ändringar

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Mod: 07275

Med detta dokument försäkrar Artsana S.p.A att denna produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra kompetensbestämmelser som fastställs i direktivet 1999/5/EG. En kopia av den kompletta konformitetsdeklarationen med det europeiska direktivet 1999/5/EG kan ses på följande adress www.chicco.com – avdelning med Produkter. I enlighet med Europakommissionens beslut Nr 2000/299/EG av 06.04.2000 har frekvensbandet som används av denna produkt harmoniserats i alla medlemsstater och därför är detta en produkt av klass 1 och kan fritt användas i alla europeiska medlemsstater.

Fi Fiat 500 Remote Control

KÄYTTÖOHJEET
Ikäsuositus: 2-vuotiaasta alkaen

Lue ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Auto toimii neljällä 1,5 Vn AA-tyyppisellä alkaliparistolla ja radio-ohjain kolmella 1,5 Vn AAA-tyyppisellä alkaliparistolla. Paristot eivät sisälly pakkaukseen.

VAROTOIMENPITEET

Lapsesi turvallisuuden vuoksi noudata seuraavia ohjeita:

⚠ HUOMIO!

- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot uusiin.
- Paristot vaihdetaan seuraavasti: kierrä luukun (kuva A-2 autossa ja kuva C-8 radio-ohjaimessa) ruuvi auki ruuvitaltalla ja irrota luukku. Poista paristoilatasta tyhjentyneet paristot ja aseta uudet paristot paikalleen oikean napaisuuden mukaan (tuotteeseen merkittyjen ohjeiden mukaisesti). Aseta luukku takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi tiukkaan kiinni.
- Älä jätä jonkuja tai mahdollisilla työkaluja lasten ulottuville.
- Käytä tuotteessa samanlaisia tai suositeltua paristotyyppiä vastaavia alkaliparistoja.
- Älä sekoita keskenään alkalisia, standardeja (sinkki-hiili) ja ladattavia paristoja.
- Älä käytä tyhjä ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä kytke paristojen liittimiä oikosulkuun.
- Poista aina tyhjentyneet paristot tuotteesta, jottei mahdollinen nestevuoto vahingoittaisi sitä.
- Poista paristot aina silloin, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Poista paristot leluista ja radio-ohjaimesta ennen sen hävittämistä.
- Älä polta tyhjentyneitä paristoja tai hylkää niitä luontoon, vaan hävitä ne laissa säädetyllä tavalla.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja: ne saattavat räjähtää.
- Jos paristot vuotavat, vaihda ne välittömästi. Puhdista paristoilla ja pese kädet huolellisesti, jos ihosi kosketti nesteeseen.
- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Lelua ei ole suunniteltu toimimaan vaihdettavilla litiumparistoilla. HUOMIO: vääränlainen käyttö saattaa johtaa vaaratilanteisiin.

Tämä tuote on direktiivin 2012/19/EU mukainen.
Tuotteessa oleva roskatynnyrin yliviivattu kuva tarkoittaa, että tuote käyttöikänsä lopussa on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä ja vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen tai annettava myyjälle ostettaessa vastaava laite. Käyttäjä on velvollinen toimittamaan laitteen sen käytöiän lopussa sopivaan kierrätyspisteeseen. Sopiva jätteideneroittelu käytöstä poistetun laitteen laittamiseksi kierrätykseen, käsittelyyn tai hävitykseen, auttaa ehkäisemään terveys- ja ympäristöhaittoja ja edistää laitteen valmistuksessa käytettyjen materiaalien kierrätystä. Tuotteen väärä hävittäminen johtaa lakien tässä määrättyihin rangaistuksiin. Saadakseesi lisätietoja olemassa olevista keräysmahdollisuuksista, käänny paikallisen jätehuollon tai laitteen myyneen kaupan puoleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Jotta lelun virtapiiri ei vahingoittuisi, on lelu pidettävä poissa kosteudelta. Käytä kuivaa pyyhettä tai kuivaa tai hiukan kostutettua kangas- tai mikrokuituliinaa. Älä käytä ainetta tai pesuaineita. Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se suojassa lämmönlähteiltä, pölyltä ja kosteudelta.
- Suojaa lelua kolhuilta, lämmöltä, pölyltä, hiekalta, kosteudelta ja vedeltä.

ARTSANA pidättää itsellään oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta oheisten käyttöohjeiden sisältöä. Tämän opaskirjasen osittainenkin jäljentäminen, levittäminen, kopioiminen tai kääntäminen missä tahansa muodossa sallitaan ainoastaan kirjallisella ARTSANALTA ennakolta saatua kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

MERKKIEN SELITYKSET:

⎓	Tasavirta
CE	Sovellettavien EY-direktiivien sekä niiden myöhempien muutosten mukainen

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Malli: 07275

Artsana S.p.A. vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden siinä säädettyjen merkityksellisten määräysten mukainen. Täljäinnös täydellisestä direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa osoitteesta: www.chicco.com – Our Products. Euroopan komission 6.4.2000 tekemän päätöksen nro 2000/299/EY mukaisesti tämän tuotteen käyttämä taajuus on yhdenmukaistettu kaikissa EU-maissa, joten kyseessä on luokkaan 1 kuuluva tuote, jota voidaan vapaasti käyttää kaikissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa.

PL Fiat 500

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Wiek: od 2 lat

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
Samochód działa na 4 baterie alkaliczne typu „AA" 1,5V, a pilot działa na 3 baterie alkaliczne typu „AAA" 1,5V. Baterie nie są załączone do opakowania.

OSTRZEŻENIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do użytkowania należy usunąć ewentualne plastikowe woreczki oraz wszelkie elementy stanowiące opakowanie produktu (na przykład sznurki, elementy mocujące, itp.) i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Ryzyko uduszenia.
Regularnie kontrolować stan zużycia produktu i obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń nie używać zabawki, lecz umieścić ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie dotykać kół pojazdu w trakcie jego jazdy.
- Nie używać zabawki na ulicy.
- Nie używać zabawki na mokrych, piaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.
- Nie pozostawiać samochodu lub pilota w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać ich na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie zbliżać włosów do poruszających się kół. Ryzyko wciągnięcia.
- Nie używać w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
- Używanie zabawki musi odbywać się zawsze pod stałym nadzorem dorosłej osoby.
- Używanie zabawki na podwyższonych i nieuzpełnie poziomych płaszczyznach jest niebezpieczne: np. na stole, krześle itp.

Zabawka może zacząć działać nieprawidłowo na skutek zakłóceń radiowych spowodowanych przez równoczesne użycie dwóch pojazdów o tej samej częstotliwości; przewody wysokiego napięcia; transformatory wysokiego napięcia; określone typy budynków lub ścian; zanieczyszczenie elektromagnetyczne; obecność sygnałów radiowych emitowanych przez inne urządzenia.
Maksymalny zasięg działania pilota wynosi około 7 metrów (zasięg może się znacznie zmniejszyć w zależności od warunków otoczenia).

Samochód: Rys. A

1) wyłącznik główny – włączenie i wyłączenie samochodu (I / O)
2) pokrywka wnęki na baterie
3) przełącznik do regulacji toru jazdy

Pilot: Rys. B

4) przycisk jazdy do przodu
5) przycisk klaksonu
6) przycisk jazdy do tyłu

Rys. C

7) Wyłącznik główny – włączenie i wyłączenie samochodu (I / O)
8) Pokrywka wnęki na baterie

OPIS ZABAWKI

Niniejsza zabawka to samochód zdalnie sterowany, poruszający się w różnych kierunkach do przodu prosto, do tyłu prosto, do przodu w lewo i do przodu w prawo, do tyłu w lewo i do tyłu w prawo.
Dzięki prostemu i intuicyjnemu systemowi prowadzenia pojazd może być używany przez dzieci od dwóch lat. Mimo to ich rodzice, opiekunowie czy starsze rodzeństwo powinni nadzorować pierwsze kroki dziecka w jeździe, obserwując, kontrolując, w jakim porusza się samochód. To ćwiczenie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala dziecku na poszerzenie swojego pola widzenia i doskonalenie zdolności koordynacyjnych ruchów ręki. Ponadto rozwija motorykę, sterowania pojazdem przez kręcenie pilotem, tak jakby to była prawdziwa kierownica, sprawia, że użycie zabawki staje się bardziej intuicyjne i ciekawsze.
Od trzeciego roku życia dziecko zaczyna łączyć kierunek jazdy obrany przy pomocy pilota z efektem tej czynności (odpowiadającym ruchom samochodu): najpierw będzie prowadzić samochód aż do osiągnięcia przeszkody; następnie nauczy się precyzyjnie koordynować działanie na pilocie w celu uzyskania żądanej trasy.

DZIAŁANIE ZABAWKI

1. Włączyć pojazd, ustawiając dźwignię przełącznika włączania/wyłączania (rys. A-1) umieszczoną pod samochodem na I.
2. Włączyć pilota, ustawiając dźwignię przełącznika włączania/wyłączania (rys. C-7) na I.
3. Uruchomić samochód naciskając przyciski pilota: jazda do przodu (rys. B-4), jazda do tyłu (rys. B-6);
4. Aby skierować samochód w prawo lub w lewo wystarczy „kierować" pilotem w prawo lub w lewo.
5. Naciskając środkowy przycisk pilota (rys. C-8) uruchamia się klakson
6. Po zakończeniu zabawy zaleca się wyłączyć pojazd (rys. A-1) i pilot (rys. C-7), ustawiając suwak obu urządzeń na O.

Regulacja toru jazdy

Jeśli nacisk na strzałki przodu do przodu (rys. B-4), a samochód nie utrzymuje kierunku prostoliniowego, można skorygować kierunek przesuwając o jedną krekę przełącznik (rys. A-3) umieszczony pod samochodem.

WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII:

⚠ OSTRZEŻENIE!

- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana wyłącznie przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii należy: poluzować śrubę wieczka (rys. A-2 dla samochodu i rys. C-8 dla pilota) przy użyciu śrubokręta, zdjąć wieczko, wyjąć z wnęki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, zwracając uwagę na poprawny kierunek biegunowości (jak to widoczne na produkcie), po czym zakłycz pomiewnie wieczko i zakręć śrubę mocującą.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych z zalecanymi dla działania wyrobu, lub równoważnych.
- Nie używać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub ładowalnych (niklowo-kadmowych).
- Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który między uszkodzić produkt.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas.
- Przed usunięciem zabawki z pilota należy wyjąć z nich baterie.
- Nie wyrzucać zużytych baterii ani nie wrzucać ich do ognia, ale należy zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów.
- Nie próbować ładować baterii nieprzeznaczonych do tego celu.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnęki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wydzielonym płynem.
- Nie używać akumulatorów do ładowania.
- Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymiennymi bateriami litowymi. OSTRZEŻENIE: nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki, odzysku lub przyjaznego przyczynia się do uniknięcia potencjalnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia zabawki użyć miękkiej szmatki z tkaniny lub mikrofibry, suchej lub lekko zwilżonej w wodzie tak, aby nie uszkodzić obwodu elektrycznego. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów. Podczas dłuższych przerw w użyciu przechowywać produkt w suchym miejscu. Chronić zabawkę przed uderzeniami, gorącem, kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.

ARTSANA zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia treści niniejszej instrukcji. Kopiowanie, przesyłanie, przepisywanie i tłumaczenia na inne języki w całości lub części, jest zabronione bez pisemnej zgody firmy Artsana.

LEGENDA:

⎓	Prąd stały
CE	Spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE wraz z późniejszymi zmianami

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Mod.: 07275/T & 07275/R

Niniejszym Artsana S.p.A. oświadcza, że produkt, do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi zaleceniami dyrektywy 1999/5/WE. Kopia deklaracji pełnej zgodności z wymogami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/WE znajduje się pod adresem: www.chicco.com – sezione Prodotti" (sekcja produktów). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr N°2000/299/EC z dn. 06/04/2000, pasmo częstotliwości używane przez produkt jest ujednolicone we wszystkich państwach, dlatego też jest on klasyfikowany jako produkt klasy 1 i może być używany, bez żadnych ograniczeń we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

EL Fiat 500 Remote Control

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ηλικία: από 2 ετών

Πριν από τη χρήση διαβάστε και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.
Το αυτοκίνητο λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" του 1,5 Volt και το τηλεχειριστήριο με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AAA" του 1,5 Volt. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος (π.χ. σχοινιά, στοιχεία στερέωσης, κ.λπ.) και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Μην αγγίζετε τις ρόδες του οχήματος όταν είναι σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο δρόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε βρεγμένες ή λασπώδεις ή σκονισμένες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ή το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από τις ρόδες σε κίνηση. Κίνδυνος μπερδέματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.

- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι και από το τηλεχειριστήριο πριν από την απόρριψη του.
- Μην κάτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους για ανακύκλωση.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες χύσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, αφού έχετε καθαρίσει το κάθισμα της μπαταρίας και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Το παχνίδι δεν προορίζεται για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη χρήση του παχνιδιού μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του τα προϊόν, να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας ανάλογης αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την οικολογικής επεξεργασία και ανακύκλωσή διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Για τον καθαρισμό του παχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς εμποτισμένο με νερό μαλακό πανί από ύφασμα/μικροΐνες για να μην καταστραφεί το ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά. Κατά τις διακοπές χρησιμοποίησης, φυλάξτε το μακριά σε χώρο που προστατεύεται από τη θερμότητα, τη σκόνη και την υγρασία.
• Να φυλάσσετε το παχνίδι από πτώσεις, μακριά από πηγές θερμότητας, από τη σκόνη, την άμμο, την υγρασία και το νερό.

Η ARTSANA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η αντιγραφή καθώς και η μετάφραση, έστω και μερική, σε άλλη γλώσσα και σε οποιαδήποτε μορφή αυτών των οδηγιών χρήσης απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη γραπτή έγκριση της εταιρείας ARTSANA.

Κατάλογος εξαρτημάτων:

⎓	Συνεχές ρεύμα
CE	Συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Mod: 07275

Με τη παρούσα δήλωση η Artsana S.p.A δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και με τις άλλες σχετικές διατάξεις που καθορίζει η οδηγία 1999/5/CE. Πλήρες αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/CE είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση www.chicco.com – τμήμα Προϊόντων Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αριθ. 2000/299/ΕΚ της 06/04/2000, η ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν εναρμονίζεται με όλες τις Χώρες της ΕΕ συνεπώς αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας 1 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα σε όλες τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

TR Fiat 500 Remote Control

TALİMATLAR
Yaş: 2 yaş ve üzeri

Kullanmaya başlamadan önce bu kullanım bilgilerinin okunması ve ileride kerasına almak üzere saklanması önerilir.
Araba, 4 adet 1,5V AA alkali pile; uzaktan kumanda ise 3 adet 1,5V AAA alkali pile ihtiyaç duyar. Piller ambalaja dahil değildir.

UYARILAR

Beğeninizin güvenliği için

⚠ UYARI!

Kullanmadan önce, tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj malzemelerini (örneğin; sabitleme elemanları, tespit kelepçeleri vb.) çıkarp atın ve bunları çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutun. Boğulma tehlikesi.
Aşınma ve herhangi bir hasar belirtisi bakımından oyuncağı düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir parçada görünür hasar olması durumunda, oyuncağı kullanmayın ve çocukların erişiminden uzak tutun.
- Oyuncak hareket halindeyken tekerleklerine dokunmayın.
- Oyuncağı sokakta kullanmayın.
- Oyuncağı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanmayın.
- Arabayı ya da uzaktan kumandayı ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakmayın.
- Saçlarınızı hareket eden tekerleklerden güvenli bir mesafede tutun. Saçlarınız takılabilir.
- Oyuncağı kılavuzda gösterilenden farklı hiçbir şekilde kullanmayın.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin devamlı denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncağın, tamamen düz olmayan, yükseltilmiş yüzeylerde kullanılması güvenli değildir; ellerinizin bu sıvıyla temas etmesi durumunda ellerinizi iyice yıkayın.
- Şarj edilebilir pil kullanmayınız.
- Bu ürün, aynı özellikteyse yalnızca önerilen pillerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yukarıdaki kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

UYARILAR

Beğeninizin güvenliği için

⚠ UYARI!

Kullanmadan önce, tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj malzemelerini (örneğin; sabitleme elemanları, tespit kelepçeleri vb.) çıkarp atın ve bunları çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutun. Boğulma tehlikesi.
Aşınma ve herhangi bir hasar belirtisi bakımından oyuncağı düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir parçada görünür hasar olması durumunda, oyuncağı kullanmayın ve çocukların erişiminden uzak tutun.
- Oyuncak hareket halindeyken tekerleklerine dokunmayın.
- Oyuncağı sokakta kullanmayın.
- Oyuncağı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanmayın.
- Arabayı ya da uzaktan kumandayı ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakmayın.
- Saçlarınızı hareket eden tekerleklerden güvenli bir mesafede tutun. Saçlarınız takılabilir.
- Oyuncağı kılavuzda gösterilenden farklı hiçbir şekilde kullanmayın.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin devamlı denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncağın, tamamen düz olmayan, yükseltilmiş yüzeylerde kullanılması güvenli değildir: ör: masa, sandalye, vb.

Aşağıdaki durumların sebep olduğu radyo frekans girişimleri sebebiyle oyuncağın çalışması değişebilir veya durabilir: Aynı anda birden fazla araba kullanılması; yüksek gerilim hatları; yüksek gerilim trafoları; belirli türdeki binalar veya duvarlar; elektromanyetik kirlilik; diğer cihazlardan yayılan radyo sinyallerinin varlığı.
Taktan kumanda, yaklaşık 7 metrelik bir maksimum çalışma yarıçapına sahiptir (bu mesafe çevre koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde azalabilir).

Araba:

Şekil A

1) AÇMA/KAPAMA kolu (I / O)
2) Pil yuvası kapağı
3) sürüş hizalama selektörü

Uzaktan kumanda:

Şekil B

4) öne gitme tuşu
5) korna tuşu
6) geri gitme tuşu

Şekil C

7) açma/kapama kolu (I / O)
8) Pil yuvası kapağı

OYUNCAĞIN TANITIMI

Bu oyuncak, aşağıda belirtilen farklı yönlerde hareket eden uzaktan kumandalı bir arabadır: ileri, düz geri, ileri sola ve ileri sağa, geri sola ve geri sağa.
Bu sürüş sistemının kullanım rahatlığı ve sadeliği, bu oyuncağı 2 yaş ve üzeri çocukları için uygun hale getirmektedir. Bu yaşta, çocuklar ileri ve geri tuşlarına basarak ve arabanın hareket ettiğini görerek uzaktan kumandanın kolayca kullanmaya başlarlar. Bu, görüş açısını genişletmeye ve el hareketlerini koordinasyon becerisini geliştirmeye yardımcı olması sebebiyle son derece önemli bir alıştırmadır. Ayrıca, sanki gerçek bir direksiyonmuş gibi uzaktan kumandayı döndürerek arabanın kolayca sürülebilmesini sağlar. Oyuncakla oynamaya daha sezgisel ve eğlenceli hale getirmektedir.
3 yaşından başlayarak, çocuklar uzaktan kumandadaki yönlendirme işlevini (arabanın hareketine karşılık olarak) kumandanın ürettiği etki ile ilişkilendirmeyi öğrenmektedir: ileri olarak; araba ileri moda takılana kadar onu sürmeye başlarlar; daha sonra ise uzaktan kumanda üzerindeki işlem ile evdeki/bahçe ortamındaki bağlantıyı tam olarak kurmayı öğrenirler.

OYUNCAĞIN KULLANILMASI

1. Arabanın altındaki açma/kapama kolunu (şekil A-1) I konumuna getirerek arabayı çalıştırın.
2. Arabanın altındaki AÇMA/KAPAMA kolunu (şekil C-7) I konumuna getirerek uzaktan kumandayı çalıştırın.
3. Aşağıdaki uzaktan kumanda tuşlarına basarak arabayı kullanın: ileri (şekil B-4), geri (şekil B-6).
4. Arabayı sağa ya da sola döndürmek için, uzaktan kumandayı sadece sola ya da sağa "döndürün".
5. Uzaktan kumandanın ortasındaki düğmeye basıldığında (şekil B-5), korna çalar.
6. Oyunu bitirdiğinizde, her zaman arabayı (şekil A-1) hem de uzaktan kumandayı (şekil C-7), her ikisini de O konumuna getirerek kapatın.

Sürüş hizalamasının ayarlanması

Düz ileri tuşuna (şekil B-4) basıldığında araba düz gitmezse, arabanın altındaki selektörü (şekil A-3) her seferinde bir çentik olacak şekilde kaydırarak yönü düzeltebilirsiniz.

PİLLERİN TAKILMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ:

⚠ Uyarı!

- Şarj edilmeyen piller, yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj edilmeyen piller, tespit kelepçeleri vb.) çıkarp atın ve bunları çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutun. Boğulma tehlikesi.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutun.
- Yalnızca aynı tipte alkali piller ya da bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillere eşdeğer tipteki piller kullanın.
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir pilleri kesinlikle birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış piller ile kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayın.
- Zarar verebilecek herhangi bir sıvı sızıntısından kaçınmak için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarın.
- Ürün uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, pilleri daima üründen çıkarın
- Oyuncağı atmadan önce oyuncaktaki ve uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.
- Biten pileri ateşe atmayın veya çöp olarak çevreye atmayın; atık sınıflandırma yoluyla tasfiye edilmeleri gerekmektedir.
- Şarj edilemeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayın: patlayabilirler.
- Pillerin sızı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştirin; ellerinizin bu sıvıyla temas etmesi durumunda ellerinizi iyice yıkayın.
- Şarj edilebilir pil kullanmayınız.
- Bu ürün, aynı özellikteyse yalnızca önerilen pillerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yukarıdaki kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

Bu ürün 2012/19/AB Direktifine uygundur.

Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda kullanıcıyı uyarır. Kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine teslim edilmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine teslim edilmesi sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşılmış cihazın çevreye uygun yeniden dönüştürülmüş, ifllenme ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıştırmalı çöp toplama sistemleri