Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Chicco Video

trovaprezzi.it

Baby Monitor Deluxe o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di La Sicurezza

IT

CONTENUTO CONFEZIONE
- 1 unità bambino;
- 1 unità genitore;
- 2 adattatori di rete switching 100-240V~ 50/60Hz / 5Vdc, 1A;
- 1 manuale d'istruzione.

AVVERTENZE GENERALI
- Il Video Baby Monitor Deluxe non deve essere utilizzato come monitor medico e non è inteso a sostituire la supervisione del bambino da parte degli adulti in quanto destinato ad essere usato solo come ausilio. Questo apparecchio deve essere utilizzato da un genitore responsabile.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti non si presentino danneggiati. In caso contrario non utilizzare il prodotto e rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti.
- Non tentare di riparare il prodotto, ma contattare il Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A.
- Non aprire gli apparecchi. L'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori di rete non contengono parti utilizzabili dall'utente. In caso di guasto rivolgersi a personale competente o contattare il Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A. L'apertura dei dispositivi sopra elencati potrebbe comportare un pericolo di shock elettrico.
- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore fuori dalla portata del bambino su una superficie piana e stabile.
- Posizionare l'unità bambino (unità genitore e gli adattatori di rete AC/DC fuori dalla portata dei bambini (il cavo degli adattatori potrebbe costituire pericolo di strangolamento).
- Il cavo di alimentazione è troppo corto per permettere il posizionamento dell'unità bambino e dell'unità genitore in particolare prima di ogni utilizzo verificando che la ricezione del segnale sia effettivamente possibile nella zona ed alla massima distanza d'uso prevista.
- La massima distanza operativa è di circa 230 metri in spazio aperto senza ostacoli. Questa distanza può essere notevolmente all'interno delle abitazioni in base a particolari situazioni ambientali, disposizione delle pareti e dell'arredamento nell'abitazione e presenza di strutture metalliche o apparecchiature elettroniche. Se l'apparecchio non riceve il segnale entro la massima distanza operativa, spostare l'unità genitore vicino all'unità bambino.
- Non utilizzare l'unità bambino, l'unità genitore, le batterie ricaricabili e gli adattatori in posizione esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Qualora il prodotto venga accidentalmente esposto all'acqua, scollegare dalla presa elettrica alternativa tramite le sole batterie ricaricabili interne: gli adattatori di rete forniti con il prodotto non sono adatti per uso esterno.
- Per evitare il rischio di surriscaldamento, non coprire l'unità bambino, l'unità genitore e i rispettivi gli adattatori di rete AC/DC (ventaroa da fori di calore, come per esempio con panni, coperte, ecc.) durante l'uso o durante la ricarica delle batterie.
- Non utilizzare l'unità bambino, l'unità genitore, le batterie ricaricabili e gli adattatori in posizione esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Qualora il prodotto venga accidentalmente esposto all'acqua, scollegare dalla presa elettrica alternativa tramite le sole batterie ricaricabili interne: gli adattatori di rete forniti con il prodotto non sono adatti per uso esterno.
- Per evitare il rischio di surriscaldamento, non coprire l'unità bambino, l'unità genitore e i rispettivi gli adattatori di rete AC/DC (ventaroa da fori di calore, come per esempio con panni, coperte, ecc.) durante l'uso o durante la ricarica delle batterie.
- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore ad una distanza di sicurezza da fonti di calore, fiamme libere o altri dispositivi che producono calore, come per esempio radiatori, stufe, cucine o amplificatori.
- Non esporre l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori a temperature estreme. Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti con temperature comprese tra 0°C e 40°C.
- Non utilizzare l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori in presenza di apparecchiature che emettono forti campi magnetici, come per esempio forni a microonde, televisori, altoparlanti, ecc.
- Non utilizzare l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori in presenza di gas infiammabili

be getrokken, maar het laat langer duren om de batterijen volledig op te laden.
WAARSCHUWING. De batterij mag uitsluitend met de geleverde netadapter worden opgeladen.
Voor meer informatie over de werking van het product, raadpleeg de volledige versie van de handleiding op de website van Chicco: www.chicco.com. Voor meer informatie over de werking van het product, raadpleeg de volledige versie van de handleiding door de QR-code op de doos van het product te scannen.

2.4 AUTOMATISCH NACHTZICHT
De schemering-of-nachtmodus zorgt ervoor dat het licht in de kamer waarin de baby ligt, actiever dat lichtgevoelige sensor (6) automatisch het infrarode verlichtingsysteem (5) aan- en uitschakelt. Dit is handig voor bijvoorbeeld 's nachts als de ouder/opvoeder het nodig heeft om de luiers te verschonen.

2.5 DEACTIVERING DISPLAY
Om energie te besparen kan de weergave van het beeld op het display (9) gedeactiveerd worden door de in-/uitschakelknop (2) van de ouderunit een keer in te drukken. De weergave op de ouderunit zal dan na 30 seconden uitgaan.

2.6 GELUIDSREGELING OUDER UNIT
Druk op de knoppen voor het volume (4) om de geluidsniveau van de luidspreker (7) te verhogen of te verlagen. Op het display (9) wordt het scherm (A) weergegeven om het volumeniveau aan te passen. Op het display (9) wordt vervolgens een balk weergegeven die het geluidsniveau aangeeft. Op het display (9) wordt vervolgens een balk weergegeven die het geluidsniveau aangeeft. Op het display (9) wordt vervolgens een balk weergegeven die het geluidsniveau aangeeft. Er zijn 5 geluidsniveaus beschikbaar.

2.7 WELKOMSTBERICHT/LANG VAN HET DISPLAY
Druk een keer op de toets (11) om het welkomstbericht van het display (9) te verhogen of te verlagen. Op het display (9) wordt het scherm (F) weergegeven. Er zijn 5 talen beschikbaar.

2.8 DIGITAAL ZE ZOOMEN
Druk één keer op de zoom-toets (13) om het zoomen te activeren. Op het display (9) wordt het pictogram 🔍 weergegeven. Verplaats u in deze configuratie binnen het geschoolde omhoog, omlaag, naar rechts en naar links door op de toets (15) te drukken. Herstel het originele formaat van het beeld door de zoom-toets (13) te drukken.

2.9 RESETTEN
Als de ouder unit of babyunit kan de normale werking van het product worden gereset door de resetten (14) aan de achterkant van de unit met een puntig hulpmiddel in te drukken.

2.10 FUNCTIE PRAAT MET MIJ
Door de knop (12) ingedrukt te houden kunt u met uw kind praten in de nabijheid van de microfoon (8) van de ouder unit. Laat de knop (12) los om van de communicatie te beëindigen. Houden deze knop ingedrukt is het niet mogelijk via de ouder unit de geluiden te horen die komen van de baby unit en wordt het pictogram 🎤 op het display weergegeven.

2.11 MENU FUNCTIE-INSTELLING
Open het hoofdmenu met een druk op de toets voor het openen van het menu en het bevestigen van de instellingen (11). Het scherm (C) wordt weergegeven waarmee u de verschillende functies van het product kunt openen. Druk op de toets voor het openen van het menu en het bevestigen van de instellingen (11) om de gewenste functie te openen. Het menu bevat al deze functies: Selecteer de functie die u wilt gebruiken (12) in de ouderunit of weergeven of verzenden in de wachten. In het hoofdmenu kan de volgende functies worden ingesteld:

2.11.1 PAIRING
We adviseren om de pairing-procedure die doorgaans door de fabrikant wordt verricht is te starten als er geen communicatie mogelijk is tussen de unit en de ouder unit, ook wanneer de op korte afstand (1m) het eerste gebruik wordt ingeschakeld. Selecteer de functie die wilt gebruiken (12) in de ouderunit of weergeven of verzenden in de wachten. In het hoofdmenu (C) wordt weergegeven. Selecteer hier het camerapictogram en het scherm (E) wordt weergegeven. Druk op de toets (11) om de pairing-toets (B) op de baby unit binnen 30 seconden in te drukken de procedure (D) wordt weergegeven. Als de pairing-procedure succesvol is voltooid, anders wordt het scherm (G) weergegeven samen met het scherm van het gebruik aan/het verlies van signaal (H) Herhaal de procedure indien noodzakelijk.

2.11.2 STEMACTIVATIE
Met deze functie kunt u de ouder werken of in de modus met Stemactivatie. Om energie te besparen kan de functie Stemactivatie ingesteld worden door de functie 🎤 in het hoofdmenu (C) te selecteren. Selecteer op het scherm (H) een van de drie opties: Selecteer op het scherm (H) een van de drie opties: (1) van de baby. Een van de pictogrammen (🔊), (🔉) wordt op de instellingsbalk weergegeven. Als de stemactivatie ingesteld is en het geluidsniveau dat door de microfoon (7) van de babyunit wordt opgevangen hoger is dan de ingestelde geluidsdrempel, wordt het pictogram 🔊 op het display (9) van de ouder unit in stand-by worden gedeactiveerd en worden het display (9) en de luidsprekers (7) automatisch gedeactiveerd. Deze functies worden weer geactiveerd zodra het geluidsniveau dat door het kind geproduceerd wordt hoger is dan het geluidsniveau dat wordt hoger is dan het geluidsniveau dat wordt hoger is dan het geluidsniveau dat