Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips SPK7607B o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips SPK7607B o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input

PHILIPS
Mouse
6000 Series
SPK7607B
PHILIPS
Function overview of the mouse
1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Forward/backward side buttons
4. DPI button
5. Low battery indicator
6. Wireless receiver
7. Bluetooth mode 2 indicator
8. Bluetooth mode 1 indicator
9. 2.4G wireless mode indicator
10. Mode switch button
11. Optical sensor
12. ON/OFF switch
13. Battery door
User manual
01
2.4G wireless connection guide
1. Push the battery door away.
2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.
3. Take out the receiver and close the battery door.
4. Plug the receiver into the USB port of a PC.
Note: the factory default setting of the connection mode of mouse is 2.4G mode. If the connection is successful, the 2.4G mode indicator will automatically turn off.
02
Mouse Bluetooth connection guide
Note: make sure that the mouse power is on before Bluetooth pairing.
1. Short press the mode switch button to select the Bluetooth mode to be connected, and the corresponding indicator light on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key, and the corresponding indicator light on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, select and connect "Philips SPK7607" or "SPK7607" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.
Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK7607, while for Bluetooth 5.0 is SPK7607.
Mode switching method of the mouse
1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.
2. Mode switching: Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding equipment is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.
03
Packaging contents
1. Wireless mouse
2. Wireless receiver
3. User manual and important information
4. 1*AA battery (inside mouse)
System requirement
1. 1 x USB port
2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
3. Windows®7,Windows® 8,Windows® 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later
Technical specifications
1. Connectivity: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Wireless Effective distance: 15m(2.4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Number of buttons: 7
4. Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes
5. Resolution: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Power supply: 1*AA Philips battery
7. Product size: USB wireless receiver
8. Product dimension: 117*75*39mm
9. Product weight: 97g
Trouble shooting
1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.
If you can’t solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.
Attention
1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.
04
Packaging contents
1. Безжична мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство на потребителя и важна информация
4. 1 * AA батерия (вътре в мишката)
Системно изискване
1. 1 * USB порт
2. MicrosoftWindows 7 , Windows 8 , Windows 10 или по-нова версия ; Android 3.2 и по-нови версии; MacOS 10.5 и по-нови версии;
Технически спецификации
1. Свързаност: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Безжично ефективно разстояние: 15 м(2.4GHz) / 10 м(Bluetooth)
3. Брой бутони: 7
4. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши
5. Резолюция: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Захранване: 1 * AA Батерия Philips
7. Интерфейс: USB безжичен приемник
8. Размери на продукта: 117 * 75 * 39 мм
9. Тегло на продукта: 97g
Отстраняване на неизправности
1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.
Внимание
1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3. Не слагайте и не отваряйте продукта.
4. Не разглеждайте продукта насила.
5. Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6. Не попадайте под дъжда, на слънце или огън.
7. Не изплаквайте директно с вода.
05
Packaging contents
1. Bezdrátová myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši)
Požadavky na systém
1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;
Technické specifikace
1. Připojení: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Počet tlačítek: 7
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Rozlišení: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Napájení: 1 * AA baterie Philips
7. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
8. Rozměry produktu: 117 * 75 * 39 mm
9. Hmotnost produktu: 97 g
Odstraňování problémů
1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.
Pozornost
06
Packaging contents
1. Bezdrátová myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši)
Požadavky na systém
1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;
Technické specifikace
1. Připojení: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Počet tlačítek: 7
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Rozlišení: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Napájení: 1 * AA baterie Philips
7. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
8. Rozměry produktu: 117 * 75 * 39 mm
9. Hmotnost produktu: 97 g
Odstranování problémů
1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.
Pozornost
07
4. Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritisaka tipki
5. Razlučivost: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Napajanje: 1 * AA Philips baterija
7. Sučelje: USB bežični prijamnik
8. Dimenzija proizvoda: 117 * 75 * 39mm
9. Težina proizvoda: 97g
Rješavanje problema
1. Provjerite je li USB bežični prijamnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.
Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći s web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.
Pažnja
1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirati izravno vodom.
Uživatelská příručka | Česko
Přehled funkcí
1. Rolovací kolečko
2. Levé a pravé tlačítko
3. Boční tlačítka vpřed / vzad
4. Tlačítko DPI
5. Indikátor vybité baterie
6. Bezdrátový přijímač
7. Indikátor režimu Bluetooth 2
8. Indikátor režimu Bluetooth 1
9. Indikátor bezdrátového režimu 2,4 G
10. Tlačítko pro přepnutí režimu
11. Optický senzor
12. Vypínač ON / OFF
13. Kryt baterie
Průvodce bezdrátovým připojením 2,4 G
1. Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2. Sejměte izolační fólii baterie. Zapněte hlavní vypínač.
3. Vyjměte přijímač a zavřete dvířka baterie.
4. Připojte přijímač k USB portu počítače.
Poznámka: Výchozí tovární nastavení režimu připojení myši je režim 2,4 G. Pokud je připojení úspěšné, indikátor režimu 2,4G se automaticky vypne.
Průvodce připojením Bluetooth myši
Poznámka: před párováním Bluetooth se ujistěte, že je myš zapnutá.
1. Krátkým stisknutím tlačítka pro přepnutí režimu vyberte režim Bluetooth,
08
který chcete připojit, a odpovídající kontrolka nahoře bude pomalu blikat; dlouze stiskněte klávesu přepínače režimu Bluetooth a odpovídající kontrolka nahoře rychle bliká, poté bude párování Bluetooth připraveno.
2. Zapněte Bluetooth vašeho počítače nebo jiného zařízení, vyhledejte a vyberte „Philips SPK7607" nebo „SPK7607" a spusťte Bluetooth, dokud není připojení dokončeno.
Poznámka:
1. Bluetooth 5.0 není podporován ve Windows 7 a nižších ;
2. ID zařízení pro Bluetooth 3.0 je Philips SPK7607, zatímco pro Bluetooth 5.0 je SPK7607.
Způsob přepínání režimu myši
1. Myš má tři kanály, 2,4 G, Bluetooth 1 a Bluetooth 2, které umožňují připojení tří zařízení současně.
2. Přepínání režimů. Krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí režimu, odpovídající indikátor režimu nahoře se rozsvítí na 3 sekundy a poté zhasne. Přepnutí na odpovídající zařízení je dokončeno. Pokud indikátor režimu bliká pomalu, znamená to, že režim nebyl připojen.
Připomenutí vybití baterie
Pokud je baterie téměř vybitá, indikátor slabé baterie bliká červeně, aby vám připomněl, že je třeba baterii vyměnit.
Obsah balení
1. Bezdrátová myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši)
Požadavek na systém
1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;
Technické specifikace
1. Připojení: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Počet tlačítek: 7
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Rozlišení: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Napájení: 1 * AA baterie Philips
7. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
8. Rozměry produktu: 117 * 75 * 39 mm
9. Hmotnost produktu: 97 g
Odstranování problémů
1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.
Pozornost
09
1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexivním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
3. Výrobek neskládejte ani neohýbejte.
4. Produkt nerozebírejte násilím.
5. Nesměrujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm.
7. Nesplachujte přímo vodou.
Brugermanual | Dansk
Funktionsoversigt
1. Rullehjul
2. Venstre og højre knap
3. Knapper fremad / bagud
4. DPI-knap
5. Indikator for lav batterienivå
6. Trådløs modtager
7. Indikator for Bluetooth-modus 2
8. Indikator for Bluetooth-modus 1
9. Indikator for 2.4G trådløs mode
10. Modusbytter-knapp
11. Optisk sensor
12. Vippe/ON / OFF
13. Batteridør
2.4G trådløs forbindelsesguide
1. Skub batteridækslet væk.
2. Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen.
3. Tag modtageren ud, og luk batteridækslet.
4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc.
Bemærk: fabriksindstillingen for tilkoblingsmodus til musen er 2.4G-modus. Hvis tilkoblingen lykkes, slås 2.4G-modusindikatoren automatisk av.
Guide til Bluetooth-forbindelse på musen
Bemærk: Sørg for, at musen er tændt, før Bluetooth-parring.
1. Kort tryk på tilstandsknappen for at vælge den Bluetooth-tilstand, der skal tilluftes, og den tilsvarende indikator på toppen blinker langsomt; tryk længe på Bluetooth-tilstandsknappen, og den tilsvarende indikator på toppen blinker hurtigt, så er Bluetooth-parring klar.
2. Tænd Bluetooth på din computer eller andre enheder, søg og vælg "Philips SPK7607" eller "SPK7607", og start Bluetooth-parring, indtil forbindelsen er gennemført.
Bemærk:
1. Bluetooth 5.0 understøttes ikke på Windows 7 og derunder ;
2. Enheds-id'et til Bluetooth 3.0 er Philips SPK7607, mens det for Bluetooth 5.0 er SPK7607.
Tilstandsskiftemetode for musen
1. Musen har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan forbinde tre enheder på samme tid.
2. Tilstandsskift. Kort tryk på tilstandsknappen, den tilsvarende tilstandsindikator svævi vil være tændt i 3 sekunder, og derefter vil den være sluket. Skiftet til det tilsvarende udstyr er afsluttet. Hvis tilstandsindikatoren blinker langsomt,
10
betyder det, at tilstanden ikke er tilsluttet.
Påmindelse om lav batterienivau
Når batteristremmen er lav, blinker indikatoren for lavt batteri rødt for at minde dig om at udskifte batteriet.
Emballageindhold
1. Trådløs mus
2. Trådløs modtager
3. Brugermanual og vigtige oplysninger
4. 1 * AA batteri (inde i musen)
Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Tekniske specifikationer
1. Tilslutning: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådløs effektiv afstand: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Antal knapper: 7
4. Muskneppers levetid: 3 millioner tastetryk
5. Opløsning: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Strømforsyning: 1 * AA Philips-batteri
7. Grænsnitt: USB trådløs modtager
8. Produktdimension: 117 * 75 * 39mm
9. Produktvægt: 97 g
Fejlfinding
1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumskravet til systemet.
3. Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finne løsningen fra Philips-nettstedet eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med magt.
Om brugerhåndbogen
1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musebevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gjennomsiktige eller ujevne overflater.
2. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre produktet.
3. Ikke brett eller bøy produktet.
4. Ikke demonter produktet med makt.
5. Ikke rett lyset fra bunnen av musen til øynene dine.
6. Ikke kom i regn eller i solen eller ilden.
7. Søle ikke direkt med vann.
Brukermanual | Norsk
Funksjonsoversikt
1. Rullehjul
2. Venstre og høyre knapp
3. Knapper framåt / bakåt
4. DPI-knapp
5. Indikator for lavt batterinivå
6. Trådløs mottaker
7. Indikator for Bluetooth-modus 2
8. Indikator for Bluetooth-modus 1
9. Indikator for 2.4G trådløs mode
10. Modusbytter-knapp
11. Optisk sensor
12. PÅ / AV-bryter
13. Batteridør
2.4G trådløs tilkoblingsguide
1. Skyv batteridekselet vekk.
2. Trekk av batteriets isolasjonsfilm. Slå på strømbryteren.
3. Ta ut mottakeren og lukk batteridekselet.
4. Koble mottakeren til USB-porten på en PC.
Merk: fabrikkinnstillingen for tilkoblingsmodus til musen er 2.4G-modus. Hvis tilkoblingen lykkes, slås 2.4G-modusindikatoren automatisk av.
Guide for Bluetooth-tilkobling på musen
Merk: sørg for at musen er slått på for Bluetooth-paring.
1. Trykk kort på modusbytterknappen for å velge Bluetooth-modus som skal kobles til, og den tilsvarende indikatorlampen på toppen vil blinke sakte; trykk lenge på Bluetooth-modusbryteren, og den tilsvarende indikatorlampen på toppen vil blinke raskt, så vil Bluetooth-paringen være klar.
2. Slå på Bluetooth på datamaskinen eller andre enheter, søk og velg "Philips SPK7607" eller "SPK7607" og start Bluetooth-paring til tilkoblingen er fullført.
Merk:
1. Bluetooth 5.0 støtes ikke på Windows 7 og nyere ;
2. Enhets-ID for Bluetooth 3.0 er Philips SPK7607, mens for Bluetooth 5.0 er SPK7607.
Lågesvåkningsmetod for musen
1. Musen har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan ansluta tre enheter samtidigt.
2. Vakting av låge. Tryck kort på lågesomkopplarknappen, motsvarande lågesindikator på toppen lyser i 3 sekunder och sedan släcks den. Vakningen till motsvarande utrustning är klar. Om lågesindikatorn blinkar långsamt betyder det att laget inte har anslutits.
Påminnelse om låg batterinivå
När batterinivån är låg blinkar indikatorn för lågt batteri rött för att påminna dig om att byta ut batteriet.
Förpackningens innehåll
1. Trådlös mus
2. Trådlös mottagare
3. Användarmanual och viktig information
4. 1 * AA-batteri (inuti musen)
Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;
Tekniska specifikationer
1. Anslutbarhet: 2.4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådlöst Effektivt avstånd: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antal knappar: 7
4. Musknappens livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Upplösning: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Strömförsörjning: 1 * AA Philips-batteri
7. Gränssnitt: USB trådlös mottagare
8. Produktdimension: 117 * 75 * 39mm
9. Produktvikt: 97 g
Felsökning
1. Se till att den trådlösa USB-mottagaren på produkten är korrekt ansluten till USB-porten på datorn.
2. Se till att datorn uppfyller minimikravet på systemet.
3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överskrider ett effektivt räckvidd ska du minska avståndet för bättre prestanda.
Om du inte kan lösa problemet kan du försöka hitta lösningen från Philips webbplats eller närmaste återförsäljare. Demontera inte produkten med våld.
Användarhandbok | Svenska
Funktionsöversikt
1. Rulla hjulet
2. Vänster och höger knapp
3. Knappar framåt / bakåt
4. DPI-knapp
5. Indikator för lågt batteriinvå
6. Trådlös mottagare
7. Indikator för Bluetooth-läge 2
8. Indikator för Bluetooth-läge 1
9. Indikator för 2.4G trådlöst läge
10. Lägesbytarknapp
11. Optisk sensor
12. PÅ / AV-omkopplare
13. Batteriluckan
2.4G trådlös anslutningsguide
1. Skjut bort batteriluckan.
2. Dra av batteriets isoleringsfilm. Slå på strömbrytaren.
3. Ta ut mottagaren och stäng batteriluckan.
4. Anslut mottagaren till USB-porten på en dator.
Obs: Fabriksinställningen för musens anslutningsläge är 2,4G-läge. Om anslutningen lyckas stängs 2.4G-lägesindikatorn automatiskt av.
Bluetooth-anslutningsguide för musen
Obs: Se till att musen är på innan Bluetooth-parning.
1. Tryck kort på lägesomkopplarknappen för att välja det Bluetooth-läge som ska anslutas, och motsvarande indikatorlampa på toppen blinkar långsamt. tryck länge på knappen för Bluetooth-läge och motsvarande indikatorlampa på toppen kommer att blinka snabbt, då är Bluetooth-parningen klar.
2. Slå på Bluetooth på din dator eller andra enheter, sök och välj "Philips SPK7607" eller "SPK7607" och starta Bluetooth-parning tills anslutningen är klar.
Obs:
1. Bluetooth 5.0 stöds inte i Windows 7 och senare ;
2. Enhets-ID för Bluetooth 3.0 är Philips SPK7607, medan för Bluetooth 5.0 är SPK7607.
Lågesvakningsmetod för musen
1. Musen har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 och Bluetooth 2, som kan ansluta tre enheter samtidigt.
2. Vakting av låge. Tryck kort på lägesomkopplarknappen, motsvarande lägesindikator på toppen lyser i 3 sekunder och sedan släcks den. Vakningen till motsvarande utrustning är klar. Om lägesindikatorn blinkar långsamt betyder det att laget inte har anslutits.
Påminnelse om låg batterinivå
När batterinivån är låg blinkar indikatorn för lågt batteri rött för att påminna dig om att byta ut batteriet.
Förpackningens innehåll
1. Trådlös mus
2. Trådlös mottagare
3. Användarmanual och viktig information
4. 1 * AA-batteri (inuti musen)
Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;
Tekniska specifikationer
1. Anslutbarhet: 2.4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådlöst Effektivt avstånd: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antal knappar: 7
4. Musknappens livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Upplösning: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Strömförsörjning: 1 * AA Philips-batteri
7. Gränssnitt: USB trådlös mottagare
8. Produktdimension: 117 * 75 * 39mm
9. Produktvikt: 97 g
Felsökning
1. Se till att den trådlösa USB-mottagaren på produkten är korrekt ansluten till USB-porten på datorn.
2. Se till att datorn uppfyller minimikravet på systemet.
3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överskrider ett effektivt räckvidd ska du minska avståndet för bättre prestanda.
Om du inte kan lösa problemet kan du försöka hitta lösningen från Philips webbplats eller närmaste återförsäljare. Demontera inte produkten med våld.
11
Instrukcja obsługi | Polski
Przegląd funkcji
1. Kółko przewijania
2. Lewy i prawy przycisk
3. Przyciski boczne do przodu / do tyłu
4. Przycisk DPI
5. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
6. Bezprzewodowy odbiornik
7. Wskaźnik trybu Bluetooth 2
8. Wskaźnik trybu Bluetooth 1
9. Wskaźnik bezprzewodowego 2.4G
10. Przycisk zmiany trybu
11. Czujnik optyczny
12. Przełącznik włącz / wyłącz
13. Drzwiczki baterii
Przewodnik po połączeniu bezprzewodowym 2.4G
1. Odsuń pokrywę baterii.
2. Zdejmij folię izolacyjną baterii. Włącz wyłącznik zasilania.
3. Wyjmij odbiornik i zamknij komorę baterii.
4. Podłącz odbiornik do portu USB komputera.
Uwaga: domyślne ustawienie fabryczne trybu połączenia myszy to tryb 2.4G.
Jeśli połączenie się powiedzie, wskaźnik trybu 2.4G wyłączy się automatycznie.
Przewodnik połączenia Bluetooth myszy
Uwaga: upewnij się, że mysz jest włączona przed parowaniem Bluetooth.
1. Krótko naciśnij przycisk przełączania trybu, aby wybrać tryb Bluetooth do podłączenia, a odpowiednia lampka kontrolna na górze będzie powoli migać; długo naciśnij klawisz przełączania trybu Bluetooth, a odpowiednia lampka kontrolna na górze zacznie szybko migać, a następnie parowanie Bluetooth będzie gotowe.
2. Włącz Bluetooth w komputerze lub innym urządzeniu, wyszukaj i wybierz „Philips SPK7607" lub „SPK7607" i rozpocznij parowanie Bluetooth, aż połączenie zostanie zakończone.
Uwaga:
1. Bluetooth 5.0 nie jest obsługiwany w systemie Windows 7 i starszych ;
2. Identyfikator urządzenia dla Bluetooth 3.0 to Philips SPK7607, natomiast dla Bluetooth 5.0 to SPK7607.
Metoda przełączania trybu myszy
1. Mysz ma trzy kanały, 2.4G, Bluetooth 1 i Bluetooth 2, które mogą łączyć trzy urządzenia w tym samym czasie.
2. Przełączanie trybu. Krótko naciśnij przycisk przełączania trybu, odpowiedni wskaźnik trybu na górze będzie włączony przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie. Przełączanie na odpowiedni sprzęt jest zakończone. Jeśli wskaźnik trybu miga powoli, oznacza to, że tryb nie został podłączony.
Przypomnienie o niskim poziomie baterii
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik niskiego poziomu baterii miga na czerwono, przypominając o konieczności wymiany baterii.
Zawartość opakowania
1. Bezprzewodowa mysz
2. Bezprzewodowy odbiornik
3. Instrukcja obsługi i ważne informacje
12
4. 1 * bateria AA (wewnątrz myszy)
Wymagania systemowe
1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 lub nowszy ; Android 3.2 i nowszy; Mac OS 10.5 i nowsze;
Specyfikacja techniczna
1. Łączność: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Efektywna odległość bezprzewodowa: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Liczba przycisków: 7
4. Żywotność przycisków myszy: 3 miliony naciśnięć klawiszy
5. Rozdzielczość: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Zasilanie: 1 * bateria AA Philips
7. Interfejs: bezprzewodowy odbiornik USB
8. Wymiar produktu: 117 * 75 * 39 mm
9. Waga produktu: 97g
Rozwiązywanie problemów
1. Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik USB produktu jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera.
2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.
3. Jeśli odległość między produktem a odbiornikiem przekracza efektywny zasięg, zmniejsz odległość, aby uzyskać lepszą wydajność.
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w witrynie internetowej firmy Philips lub w najbliższym sklepie. Proszmy nie demontować produktu na siłę.
Uwaga
1. Technologia fotoelektryczna może prawidłowo wykrywać ruch myszy na większości powierzchni. Nie używaj myszy na odblaskowych, przezroczystych lub nierównych powierzchniach.
2. Do czyszczenia produktu używaj suchej i miękkiej szmatki.
3. Nie składaj ani nie zginaj produktu.
4. Nie należy demontować produktu na siłę.
5. Nie kieruj światła ze spodu myszy na oczy.
6. Nie wystawiaj na deszcz, słońce ani ogień.
7. Nie spłukiwać bezpośrednio wodą.
Manual do usuário | Português
Visão geral do teclado
1. Roda de rolagem
2. Botões esquerdo e direito
3. Botões laterais para frente / para trás
4. Botão DPI
5. Indicador de bateria fraca
6. Receptor sem fio
7. Indicador de modo 2 de Bluetooth
8. Indicador de modo 1 de Bluetooth
9. Indicador de modo sem fio 2.4G
10. Botão de mudança de modo
11. Sensor óptico
12. Chave ON / OFF
13. Compartimento da bateria
Guia de conexão sem fio 2.4G
1. Empurre a tampa da bateria.
2. Retire a película isolante da bateria. Ligue o interruptor de alimentação.
3. Retire o receptor e feche a tampa da bateria.
4. Conecte o receptor a porta USB de um PC.
Nota: a configuração predefinida de fábrica do modo de conexão do mouse é o modo 2.4G. Se a conexão for bem-sucedida, o indicador do modo 2.4G desligará automaticamente.
Guia de conexão Bluetooth do mouse
Nota: certifique-se de que o mouse esteja ligado antes do emparelhamento Bluetooth.
1. Pressione rapidamente o botão de mudança de modo para selecionar o modo Bluetooth a ser conectado e a luz indicadora correspondente na parte superior piscará lentamente; pressione longamente a tecla de mudança de modo Bluetooth e a luz indicadora correspondente na parte superior piscará rapidamente, então o emparelhamento Bluetooth estará pronto.
2. Ligue o Bluetooth do seu computador ou outros dispositivos, pesquise e selecione "Philips SPK7607" ou "SPK7607" e inicie o emparelhamento Bluetooth até que a conexão seja concluída.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 não é compatível com Windows 7 e inferior ;
2. O ID do dispositivo para Bluetooth 3.0 é Philips SPK7607, enquanto para Bluetooth 5.0 é SPK7607.
Método de mudança de modo do mouse
1. O mouse possui três canais, 2.4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, que podem conectar três dispositivos ao mesmo tempo.
2. Mudança de modo. Pressione rapidamente o botão de mudança de modo, o indicador de modo correspondente na parte superior ficará ligado por 3 segundos e, em seguida, será desligado. A mudança para o equipamento correspondente está concluída. Se o indicador de modo estiver piscando lentamente, significa que o modo não foi conectado.
Lembrete de bateria fraca
Quando a bateria está fraca, o indicador de bateria fraca pisca na luz vermelha para lembrá-lo de substituir a bateria.
Conteúdo da embalagem
1. Mouse sem-fio
2. Receptor sem fio
3. Manual do usuário e informações importantes
4. 1 * pilha AA (dentro do mouse)
Requisitos do sistema
1. 1 * porta USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou posterior ; Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior;
Especificações técnicas
1. Conectividade: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distância efectiva inalámbrica: 15m(2.4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Número de botones: 7
4. Vida útil de los botones del mouse: 3 millones de pulsaciones
5. Resolución: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Fuente de alimentación: 1 * pila AA Philips
7. Interfaz: receptor inalámbrico USB
8. Dimensión del producto: 117 * 75 * 39 mm
9. Peso del producto: 97 g
Resolución de problemas
1. Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB del producto está correctamente conectado al puerto USB de la computadora.
2. Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema.
3. Si la distancia entre el producto y el receptor excede un rango efectivo, reduzca la distancia para un mejor rendimiento.
Si no puede resolver el problema, intente encontrar la solución en el sitio web de Philips o en el distribuidor más cercano. No desmonte el producto a la fuerza.
Atención
1. La tecnología fotoeléctrica puede detectar correctamente el movimiento del mouse en la mayoría de las superficies. No utilice el mouse en superficies reflectantes, transparentes o irregulares.
2. Utilice un paño seco y suave para limpiar el producto.
3. No doble ni doble el producto.
4. No desmonte el producto a la fuerza.
5. No dirija la luz de la parte inferior del mouse a sus ojos.
13
antérieures ;
2. L'ID d'appareil pour Bluetooth 3.0 est Philips SPK7607, tandis que pour Bluetooth 5.0 est SPK7607.
Méthode de changement de mode de la souris
1. La souris a trois canaux, 2.4G, Bluetooth 1 et Bluetooth 2, qui peuvent connecter trois appareils en même temps.
2. Changement de mode. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode, l'indicateur de mode correspondant sur le dessus sera allumé pendant 3 secondes, puis il s'éteindra. Le passage à l'équipement correspondant est terminé. Si l'indicateur de mode clignote lentement, cela signifie que le mode n'a pas été connecté.
Rappel de batterie faible
Lorsque la charge de la batterie est faible, l'indicateur de batterie faible clignote en rouge pour vous rappeler de remplacer la batterie.
Contenu de l'emballage
1. Souris sans fil
2. Récepteur sans fil
3. Manuel d'utilisation et informations importantes
4. 1 * pile AA (à l'intérieur de la souris)
Exigence du système
1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;
Spécifications techniques
1. Connectivité: 2.4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distance effective sans fil: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Nombre de boutons: 7
4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
5. Résolution: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Alimentation: 1 * pile AA Philips
7. Interface: récepteur sans fil USB
8. Dimension du produit: 117 * 75 * 39mm
9. Poids du produit: 97g
Dépannage
1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur