Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Sony WF-XB700

trovaprezzi.it

Nero o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

SONY

5-013-818-41(1)

Wireless Stereo Headset

Reference Guide
Guide de référence
Referenzanleitung
Guía de referencia

Guida di riferimento
Referentiegids
Guia de referência
Referencevejledning

Viite opas
Referanseveiledning
Referensmatral

https://rd1.sony.net/help/mdr/wfxb700/h_zz/

WF-XB700

Precautions

On splash proof performance of the unit

- The charging case is not splash proof.
- The splash proof specifications of this unit are equivalent to IPX4 in IEC 60529 "Degrees of protection against ingress of water (IP Code)", which specifies the degree of protection provided against the entry of water. The unit cannot be used in water. Unless the unit is used correctly, water may get into the unit and cause fire, electrocution, or malfunction. Note the following cautions carefully and use the unit correctly.
  IPX4: Protected against water splashing from any direction.

Liquids that the splash proof performance specifications apply to

Applicable:	Fresh water, tap water, perspiration
Not applicable:	Liquids other than those above (examples: soapy water, detergent water, water with bath salts, shampoo, hot spring water, pool water, seawater, etc.)

The splash proof performance of the unit is based on measurements performed by Sony under the conditions described above. Note that malfunctions resulting from water immersion caused by customer misuse are not covered by the warranty.

To maintain splash proof performance

Carefully note the precautions below to ensure proper use of the unit.

- Do not splash water forcibly into the sound output holes.
- Do not dip the unit into water, and do not use underwater.
- Do not allow the unit to remain wet in a cold environment, as the water may freeze. To prevent malfunction, make sure to wipe off any water after use.
- Do not place the unit in water or use it in a humid place such as a bathroom.
- Do not drop the unit or expose it to mechanical shock. Doing so may deform or damage the unit, resulting in deterioration of splash proof performance.
- Use a soft dry cloth to wipe off any water that gets on the unit. If water remains in the sound output holes, the sound may become muffled or completely inaudible. If this happens, remove the earbuds, position the sound output holes facing downward, and shake several times to get the water out (Fig. A).
- Take the microphone hole downward and gently tap it about five times towards a dry cloth etc. if any water drops are left in the microphone hole, it may cause corrosion (Fig. B).
- If the unit is cracked or deformed, refrain from using the unit near water or contact your nearest Sony dealer.

On BLUETOOTH® communications

- Bluetooth wireless technology operates within a range of about 10 m. The maximum communication distance may vary depending on the presence of obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or the electromagnetic environment.
- Bluetooth communications may not be possible, or noise or audio dropout may occur under the following conditions.
  - When there is a person between the unit and the Bluetooth device. This situation may be improved by positioning the Bluetooth device so that it faces the unit at a right angle.
  - When there is an obstacle, such as a metal object or a wall, between the unit and the Bluetooth device.
  - When a Wi-Fi device or microwave oven is in use, or microwaves are emitted near the unit. Compared to use indoors, use outdoors is subjected little to signal reflection from walls, floors, and ceilings, which results in a less dropout occurring more frequently than use indoors.
  - The aerial is built into the unit as indicated by the dotted line in the illustration (Fig. C). The sensitivity of the Bluetooth communication may be affected by the way you attach the Bluetooth device and your body. Of this unit.
- Bluetooth and Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) devices use the same frequency (2.4 GHz). When using a Bluetooth device near a Wi-Fi device, electromagnetic interference may occur, resulting in noise, audio dropout, or the inability to connect. If this happens, try performing the following measures.
  - Establish a connection between the unit and the Bluetooth device when they are at least 10 m away from the Wi-Fi device.
  - Turn off the Wi-Fi device when using the unit within 10 m of the Wi-Fi device.
  - Position the unit and the Bluetooth device as near as possible to each other.
- Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off the unit and Bluetooth devices in the following locations, as it may cause an accident.
  - In hospitals, near priority seating in trains, and in places where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.
- The audio playback on this unit may be delayed from that on the transmitting device, due to the characteristics of Bluetooth wireless technology. As a result, the sound may not be in sync with the image when viewing video or playing games.
- This product emits radio waves when used in wireless mode.
  When used in wireless mode on an airplane, follow flight crew directions regarding the number of products in wireless mode.
- The unit supports security functions that comply with the Bluetooth standard as a means of ensuring security during communication using Bluetooth wireless technology. However, depending on the configured settings, this security may not be sufficient. Be careful when communicating using Bluetooth wireless technology.
- Sony shall assume no responsibility for any damages or loss resulting from information leaked during communication.

Communications with all Bluetooth devices cannot be guaranteed.
Bluetooth devices connected with the unit must comply with the Bluetooth standard prescribed by Bluetooth SIG, Inc., and must be certified as compliant.
However, even a connected device complies with the Bluetooth standard, there may be cases where the characteristics or specifications of the Bluetooth device make it unable to connect, or result in different control methods, display, or operation.
When using the unit to perform hands-free talking on the phone, noise may occur depending on the connected device or the communication environment.
Depending on the device to be connected, it may require some time to start communication.

If sound skips frequently during playback

- The situation may be improved by changing the wireless playback quality setting or by turning the wireless playback mode to SBC on the transmitting device. For details, refer to the operating instructions supplied with the transmitting device.
- When listening to music from a smartphone, the situation may be improved by closing unnecessary apps or restarting the smartphone.

On the use of calling apps for smartphones and computers

- This unit supports normal incoming calls only. Calling using smartphones and computer are not supported.

On charging the unit

- This unit can be charged using USB only. A computer with a USB port or a USB AC adaptor is required for charging.
- Be sure to use the supplied USB Type-C cable.
- When charging, the unit cannot be used and the Bluetooth function cannot be used.
- Immediately wipe off any perspiration or water on the charging port after use. If perspiration or water is left on the charging port, it may impair the ability to charge the unit [Fig. D].
- If the unit is not used for a long time, the charging capacity may become gradually lower. To prevent over-discharge, make a full charge at a room temperature in the unit at least once every six months to prevent over-discharge. If the unit is discharged and recharged several times, the charging capacity will gradually decrease. If the unit is not used for a long time, the battery may become exhausted and cannot be charged. To prevent over-discharge, make a full charge at a room temperature in the unit at least once every six months to prevent over-discharge.
- If the rechargeable battery becomes depleted extremely quickly, it is probably reached its end of life. Please contact your nearest Sony dealer for a battery replacement.

If the unit does not operate properly

- Follow the procedure below to reset the unit (Fig. E).
  Press and hold the button on the left unit. When the indicator (red) on the unit turns off after flashing (after about 20 seconds), release the button. Then, press and hold the button on the right unit. When the indicator (red) on the unit turns off after flashing (after about 20 seconds), release the button. The pairing information and other settings are deleted even when the unit is reset.
  If the problem persists even after the unit is reset, perform the procedure below to initialize the unit.
  Press and hold both the left and right buttons of the unit for about 15 seconds or more. When the indicators (red) of the unit start flashing, release the buttons, and then press both buttons again. The indicators (blue) flash 4 times, the unit is initialized, and the unit is reset to the factory settings. When the unit is initialized, all pairing information is deleted.
- After the unit is initialized, it may not connect to your iPhone or computer. If this happens, delete the pairing information of the unit from the iPhone or computer, and then pair them again.

Notes on wearing the unit

- After use, remove the headphones slowly.
- Because the earbuds achieve a tight seal in the ears, forcibly pressing them in or quickly pulling them out can result in eardrum damage.
- When wearing the earbuds, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is not a malfunction.

Other notes

- Do not subject the unit to excessive shock.
- The Bluetooth function may not work with a mobile phone, depending on the signal conditions and the surrounding environment.
- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- The earbuds may be damaged or deteriorate with long-term use and storage.
- If the earbuds become dirty, remove them from the unit and gently wash them by hand using a neutral detergent. After cleaning, thoroughly wipe off any moisture.

Cleaning the unit

- When the outside of the unit is dirty, clean it by wiping with a soft dry cloth. If the unit is particularly dirty, soak a cloth in a dilute solution of neutral detergent, and wring it well before wiping. Do not use solvents such as thinner, benzene, or alcohol, as they may damage the surface.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Replacement parts: Hybrid silicone rubber earbud (S)
Please consult your nearest Sony dealer for information about replacement parts.

Location of the serial number label

See Fig. F

Specifications

Headset

Power source:
DC 3.7 V: Built-in lithium-ion rechargeable battery
DC 5 V: When charged using USB

Operating temperature:
0 °C to 40 °C

Rated power consumption:
0.4 W (Headset), 2 W (Charging case)

Usage hour:
When connecting via the Bluetooth device
Music playback time: Max. 9 hours
Communication time: Max. 5 hours
Standby time: Max. 200 hours
Note: Usage hours may be shorter depending on the conditions of use.

Charging time:
Approx. 2.5 hours (Headset)
(About 60 minutes of music playback is possible after 10 minutes charging.)
Approx. 3 hours (Charging case)
Note: Charging and usage hours may be different depending on the conditions of use.

Charging temperature:
5 °C to 35 °C

Mass:
Approx. 8 g × 2 (Headset)
Approx. 46 g (Charging case)

Included items:
Wireless Stereo Headset (1)
USB Type-C® cable (USB-A to USB-C®) (approx. 20 cm) (1)
Hybrid silicone rubber earbuds (SS (1 line) (2), S (2 lines) (2), M (3 lines) (attached to the unit at the factory) (2), L (4 lines) (2))
Charging case (1)

Communication specification

Communication system:
Bluetooth Specification version 5.0

Output:
Bluetooth Specification Power Class 1

Maximum communication range:
Line of sight approx. 10 m

Frequency band:
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Operating frequency:
2.402 GHz - 2.480 MHz - 2.483.5 MHz

Maximum output power:
Bluetooth: < 9 dBm

Compatible Bluetooth profiles[2]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Supported Codec[3]:
SBC / AAC

Transmission range (A2DP):
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)

[1] The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial's performance, operating system, software application, etc.

[2] Bluetooth standard profiles indicate the purpose of Bluetooth communications between devices.

[3] Codec: Audio signal compression and conversion format

Other specifications are subject to change without notice.

System requirements for battery charge using USB

USB AC adaptor
A commercially available USB AC adaptor capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more

Trademarks

- iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Notes on the License

This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of such software. Sony is obligated to inform the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright of the software.
Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/mdr/s1/20/

Disclaimer regarding services offered by third parties

Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Casque séchez sans fil

Ne pas installer l'appareil dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une annexe encastrée.

Ne pas exposer les piles (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou tout autre élément générant de la chaleur pendant longtemps.

Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêter immédiatement de l'utiliser, puis consulter votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, ne pas oublier de suivre les mesures de précaution ci-dessous.
- Utilisation à côté d'un évier, etc.
  Veiller à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
- Utilisation sous la pluie ou la neige, voire dans des lieux humides.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'effet du contact entre le corps humain et le téléphone portable ou des périphériques sans fil connectés à l'appareil, se reporter au mode d'emploi du périphérique sans fil.

Installer les oreillettes fermement. A défaut, elles pourront se détacher, rester dans vos oreilles, entraînant ainsi des blessures ou des maladies.

N'insérez jamais la fiche USB lorsque l'appareil principal ou le chargeur sont mouillés. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil principal ou le chargeur est mouillé, vous risquez de provoquer un court-circuit à cause du liquide (eau, sel, eau de mer, soda, etc.) qui adhère à l'appareil principal ou au câble de charge ou vous risquez de vous exposer, vous et votre entourage, à un choc électrique ou à un dysfonctionnement.

Ce produit y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit entre vous et tout utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants. Le produit peut affecter les cartes de crédit ou d'autres supports magnétiques se trouvant à proximité. Faites attention à ne pas laisser des cartes de crédit ou d'autres supports magnétiques se trouver à proximité de ce produit.

Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit dangereux à moins que les bruits environnants puissent être entendus.

Ne pas exposer les piles à des conditions de température extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles (bloc-batterie).

Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter tout entreposage au contact direct de la lumière du soleil.

Si des piles de type pile bouton sont avalées, elles peuvent être dangereuses. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez-vous immédiatement.

Si vous ressentez pendant ou immédiatement après l'utilisation du dispositif un inconfort, des symptômes d'ordre physiques, veuillez vous référer à la section « Sécurité » du mode d'emploi.

Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez-vous immédiatement.

Si vous ressentez pendant ou immédiatement après l'utilisation du dispositif un inconfort, des symptômes d'ordre physiques, veuillez vous référer à la section « Sécurité » du mode d'emploi.

Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles (bloc-batterie).

Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter tout entreposage au contact direct de la lumière du soleil.

Si des piles de type pile bouton sont avalées, elles peuvent être dangereuses. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez-vous immédiatement.

Si vous ressentez pendant ou immédiatement après l'utilisation du dispositif un inconfort, des symptômes d'ordre physiques, veuillez vous référer à la section « Sécurité » du mode d'emploi

Communicatiespecificatie

Communicatiesystemen:
Bluetooth-specificatie versie 5.0

Uitbreiding:
Bluetooth-specifieke vermogensklasse 1

Maximumzendkracht:
In een richte lijn zonder obstakels ong. 100 m

Frequentieband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Werkingsfrequentie:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maximaal uitgezonden vermogen:
Bluetooth: < 9 dBm

Compatible Bluetooth-profielen[1]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Ondersteunde codec[2]:
SBC / AAC

Transmiteerbaarheid (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz
(samplingfreqvens 44,1 kHz)

[1] Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden, radiogolven, interferentie, statische elektriciteit, onhaagsgevoeligheid, prestaties van de antennes, het besturingssystem, software enz.
[2] Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.

[i] Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en -conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Systeemvereisten voor het uploden van gegevens naar de USB

USB-netwerdingsadapter
Een in de vaste of mobiele USB-netbtroomadapter die een minimale uitgangsstroom van 5,0 A (500 mA) kan leveren

Handelsmerken

- iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Android is een handelsmerk van Google LLC.
- Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Locatie van het serienummerlabel

Zie afb. [B]

Technische gegevens

Headset

Voeding:
3,7 V DC: ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
5 V DC: bij opladen via USB

Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 40 °C

Nominaal vermogensverbruik:
0,4 W (Headset), 2 W (Oplaadhoes)

Gebruiksomgeving:
Bij verbinding via een Bluetooth-apparaat
Afhankelijk van muziek: max. 9 uur
Communicatietijd: max. 5 uur
Stand-bydtijd: max. 200 uur
Opmerking: de gebruiksuren kunnen lager liggen afhankelijk van de codec en de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtijd:
Ong. 2,5 uur (Headset)
(Na 10 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 60 minuten muziek afgespeeld worden.)
Ong. 3 uur (Oplaadhoes)
Opmerking: de oplaadtijd en gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:
5 °C tot 35 °C

Gewicht:
Ong. 8 g × 2 (Headset)
Ong. 46 g (Oplaadhoes)

Bijgeleverde items:
Draadloze stereoheadset (1)
USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (ong. 20 cm) (1)
Hybride oordopjes uit siliconenrubber (SS (1 lijn) (2), S (2 lijnen) (2), M (3 lijnen) (in de fabriek aan het apparaat vastgezet) (2), L (4 lijnen) (2))
Oplaadhoes (1)

Este produto (incluindo os acessórios) tem imanes(s) que poder(em) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para o tratamento de hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque este produto em pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se utilizar qualquer um desses dispositivos médicos.

Este produto (incluindo os acessórios) tem imanes(s), fixador(es) magnético(s) poder(ausar danos graves, como por exemplo perigo de ferimento ou morte, se for ingerido. Se os imanes forem ingeridos, consulte imediatamente um médico. Mantenha este produto longe das crianças ou de outros indivíduos supervisionados para evitar o sufocamento.

Há o risco de esta unidade ou das respetivas peças pequenas poderem ser engolidas. Depois de utilizar, guarde-a num local fora de carregamento e num local fora do alcance de crianças pequenas.

Nota sobre eletricidade estática
A electricidade estática acumulada no corpo pode provocar um ligeiro formigueiro nos ouvidos. Para reduzir o efeito, utilize roupas feitas com materiais naturais que suprimam a geração de electricidade estática.

Precauções

Notas sobre o desempenho à prova de borrifo da unidade
- A caixa de carregamento não é à prova de borrifo.
- As especificações da característica à prova de borrifo dos oordopjes são especificadas IPX4 na IEC 60529 "Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)", que especifica o grau de proteção assegurado contra a entrada de água. A unidade não pode ser utilizada na água.
- Se a unidade não for utilizada corretamente, a água poderá entrar na unidade e causar incêndio, eletrocussão e avarias.
- Siga as precauções a seguir apresentadas e utilize a unidade corretamente.
IPX4: protegida contra borrifos de água provenientes de qualquer direção

Líquidos aos quais se aplicam as especificações de desempenho à prova de borrifo

Aplicável: água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável: líquidos que não os indicados acima (exemplos: água ensaboada, água com detergente, água com produtos de banho, água com quente de nascente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho à prova de borrifo da unidade baseia-se nas medições efectuadas pela Sony nas condições descritas acima. Tenha em atenção que as avarias resultantes da imersão em água causadas por uma utilização incorreta por parte do cliente não são abrangidas pela garantia.

Para garantir o desempenho à prova de borrifo
Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para manter a unidade à prova de borrifo.
- Não force a entrada de borrifos de água nos orifícios de saída de som.
- Não deixe cair a unidade na água nem a utilize debaixo de água.
- Não deixe que a unidade permaneça molhada num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque a unidade na água nem a utilize num banho húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Não deixe cair a unidade nem a exponha a impactos mecânicos. Se o fizer, poderá deformar ou danificar a unidade, resultando na deterioração da característica à prova de borrifo.
- Utilize um pano seco e macio para limpar a água que entrar na unidade. Se a água permanecer nos orifícios de saída de som, este poderá ficar abafado ou completamente inaudível. Neste caso, retire os auriculares, coloque os orifícios de saída do som voltados para baixo e sacuda algum tempo para retirar a água [Fig. A].
- Volte o orifício do microfone para baixo e bata cuidadosamente cerca de cinco vezes sobre, por exemplo, um pano seco. Se forem deixadas gotas de água no orifício do microfone, isso pode causar corrosão [Fig. B].
- Se a unidade estiver rachada ou deformada, evite utilizá-la porque a água ou contacte o agente Sony mais próximo.

Notas sobre as comunicações por BLUETOOTH
- A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num alcance de cerca de 10 m. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As comunicações por Bluetooth poderão não ser possíveis ou poderá ocorrer ruído ou falha no áudio em seguinte situações:
  - Quando estiver uma pessoa entre a unidade e o dispositivo Bluetooth. Esta situação poderá ser melhorada se colocar o dispositivo Bluetooth de forma para antenas da unidade.
  - Quando existir um obstáculo como, por exemplo, um objeto metálico ou uma parede, entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.
  - Quando existir um dispositivo Wi-Fi, forno de micro-ondas ou outro dispositivo sem fios a micro-ondas perto da unidade.
  - Quando estiverem a decorrer em interiores, a utilização em exteriores está possa suscita a reflexão do sinal proveniente de paredes, pavimentos e tetos, o que resulta na ocorrência de problemas de áudio mais frequentemente do que na utilização em interiores.
- A antena está incorporada na unidade conforme indicado pela linha tracejada na imagem [Fig. C]. A sensibilidade das comunicações por Bluetooth pode ser melhorada se forem removidos todos os obstáculos entre o dispositivo Bluetooth ligado e a antena desta unidade.
- O dispositivo Bluetooth e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz). Ao utilizar a unidade perto de um dispositivo Wi-Fi, poderá ocorrer interferência eletromagnética e ruído, falha do áudio ou impossibilidade de estabelecer ligação. Neste caso, tente efetuar as seguintes ações:
  - Estabeleça uma ligação entre a unidade e o dispositivo Bluetooth quando estiverem a, pelo menos, cerca de 10 m de o dispositivo Wi-Fi.
  - Defligue o dispositivo Wi-Fi quando utilizar a unidade a uma distância de 10 m do dispositivo Wi-Fi.
  - Posicione a unidade e o dispositivo Bluetooth o mais próximo possível um do outro.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão interferir negativamente o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta unidade e outros dispositivos Bluetooth locais a seguir apresentados, uma vez que poderão provocar acidentes:
  - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- A reprodução de áudio nesta unidade poderá apresentar atraso em comparação com o dispositivo de transmissão. Tal acontece devido à característica do sinal Bluetooth. Se o Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios.
  Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização do modo sem fios.
- A unidade suporta funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth. Estas funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assume a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de ligações Bluetooth ocorridas na sequência de ligações Bluetooth.
- A ligação com todos os dispositivos Bluetooth não pode ser garantida.
  Os dispositivos Bluetooth ligados à unidade têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
  Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth impossibilitam-no de efetuar a ligação ou resultam em métodos de conexão, controlo ou operação diferentes.
  Ao utilizar a unidade para efetuar chamadas mãos-livres, se existir um dispositivo ligado ao dispositivo Bluetooth, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou da ambiente de comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Se o som falhar frequentemente durante a reprodução
- A situação poderá ser melhorada se alterar as definições de qualidade de reprodução sem fios ou se comprar o modo de reprodução sem fios para SBC no dispositivo transmissor. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo transmissor.
- Ao ouvir música a partir de um smartphone, a situação poderá ser melhorada se fechar as aplicações desnecessárias ou se reiniciar o smartphone.

Notas sobre a utilização de aplicações de chamadas para smartphones e computadores
- Esta unidade suporta apenas as chamadas sonoras normais. As aplicações de chamadas para smartphones e computadores não são suportadas.

Notas sobre o carregamento da unidade
- Esta unidade só pode ser carregada através de dispositivos USB. Para carregar, ligue-a ao seu computador com uma porta USB ou um carregador compatível USB.
- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C® fornecido.
- Quando estiver a carregar, a unidade não pode ser ligada a a função Bluetooth não pode ser utilizada.
- Limpe imediatamente qualquer vestígio de transpiração ou água na porta de carregamento após a utilização. A presença de vestígios de transpiração ou água na porta de carregamento poderá afetar o carregamento da unidade [Fig. D].
- Se a unidade não for utilizada durante um longo período de tempo, a bateria recarregável poderá esgotar-se irreparavelmente. Também recuperará a capacidade de carga depois de ser descarregada e carregada várias vezes, mas armazenar a unidade durante um longo período de tempo sem a carregar pode levar a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se a carga da bateria recarregável se esgotar muito rapidamente, deve ser substituída por uma nova. Contacte o agente Sony mais próximo para obter mais detalhes de substituição.

Se a unidade não funcionar corretamente
- Siga o procedimento de inicialização da unidade [Fig. E].
  Prima sem soltar o botão na unidade enquanto. Quando o indicador (vermelho) na unidade se desligar após piscar cerca de 20 segundos, solte o botão. Em seguida, prima sem soltar o botão na unidade. Quando o indicador (vermelho) na unidade se desligar após piscar cerca de 20 segundos, solte o botão. As informações de emparelhamento e ajuste da unidade são apagadas e a unidade é inicializada.
- Se o problema persistir, contacte o agente Sony mais próximo.

Se o problema persistir
- Se o problema não for resolvido depois de a unidade ser reposta, efetue o procedimento abaixo para inicializar a unidade.
  Prima sem soltar os botões esquerdo e direito na unidade simultaneamente durante cerca de 10 segundos ou mais. Quando os indicadores (vermelhos) da unidade começarem a piscar, solte os botões e, em seguida, prima ambos os botões novamente. Os indicadores (azuis) piscam 4 vezes e a unidade é inicializada e reposta com as definições de fábrica. Quando a unidade é inicializada, todas as informações de emparelhamento são apagadas.
- Depois de a unidade ser inicializada, poderá não ligar ao dispositivo que o emparelhou. Se assim for, apague as informações de emparelhamento do dispositivo a partir do iPhone ou do computador, e em seguida, efetue novamente o emparelhamento.

Notas sobre a utilização da unidade
- Após a utilização, retire os auriculares do seu ouvido.
- Uma vez que os auriculares ficam bastante justos nos ouvidos quando são colocados, exerce pressão forte ou puxá-los rapidamente poderá resultar em ferimentos pessoais. Quando usar os auriculares, poderá causar dolorosa ou ao ouvido acústica. Isto não significa uma avaria.

Notas adicionais
- Não sujeitem a unidade a impactos excessivos.
- A função Bluetooth poderá não funcionar em certos ambientes, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização da unidade, pare imediatamente de utilizá-la.
- Os auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizados ou armazenados em locais sujeitos a temperaturas elevadas.
- Se os auriculares ficarem sujos, retire-os da unidade e lave-os com detergente neutro, utilizando um detergente neutro. Após a limpeza, seque qualquer vestígio de humidade.

Limpar a unidade
- Quando o exterior da unidade estiver sujo, limpe-o com um pano seco e macio. Se a unidade estiver particularmente suja, molhe um pano com uma solução de detergente neutro e torça-o bem antes de limpar. Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes poderão danificar o painel e superfície.
- Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta unidade que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

Peças de substituição: Auriculares em borracha de silicone hibrido
Consulte o agente Sony mais próximo para obter informações sobre as peças de substituição.

Localização do etiqueta com o nome da série

Consulte a Fig. [F]

Marcas comerciais

- iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência dos proprietários dos direitos de autor do software.
Acerda as questões de URL e leia o conteúdo da licença.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:
3,7 V CC: Baterias recarregável de íões de lítio incorporada
5 V CC: Energia carregadas através de USB

Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C

Consumo de energia nominal:
0,4 W (Auscultadores), 2 W (Caixa de carregamento)

Horas de utilização:
Com ligação através do dispositivo Bluetooth
Tempo de reprodução de música: máx. de 9 horas
Tempo de comunicação: máx. de 5 horas
Tempo de suspensão: máx. de 200 horas
Nota: o número de horas de utilização pode ser inferior, dependendo do Codec e das condições de utilização.

Tempo de carregamento:
Aprox. 2,5 horas (Auscultadores)
(Após 10 minutos de carregamento, é possível reproduzir música durante aproximadamente 60 minutos.)
Aprox. 3 horas (Caixa de carregamento)
Nota: os tempos de carregamento e funcionamento podem variar devido às condições de utilização.

Tempo de carregamento:
5 °C a 35 °C

Massa:
Aprox. 8 g × 2 (Auscultadores)
Aprox. 46 g (Caixa de carregamento)

Itens incluídos:
Auscultadores estéreo sem fios (1)
Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)
Auriculares em borracha de silicone híbrido (SS (1 linha) (2), S (2 linhas) (2), M (3 linhas) (instalados de fábrica na unidade) (2), L (4 linhas) (2))
Caixa de carregamento (1)

Especificação da comunidade

Sistema de comunicação:
Versão 5.0 da especificação de Bluetooth

Emissão:
Classe de potência 1 da especificação de Bluetooth

Alcance de comunicação máximo:
Aprox. 10 m em linha de vista

Banda de frequência:
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Frequência de funcionamento:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Potência de emissão máxima:
Bluetooth: < 9 dBm

Perfis Bluetooth compatíveis[1]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Codec suportado[2]:
SBC / AAC

Intervalo de transmissão (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

[1] A gama real depende de factores externos, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em volta de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção, configuração da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.
[2] Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos Bluetooth.
[i] Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Requisitos de sistema para carregar a bateria através de USB

Transformador de CA USB
Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior

Marcas comerciais

- iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência dos proprietários dos direitos de autor do software.
Acerda as questões de URL e leia o conteúdo da licença.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Exclusão de responsabilidade relativa a serviços oferecidos por terceiros

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Dansk

Trådløst stereohovedtelefon

Anvænd kun ikke apparatet et tørt sted, siks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for varme, f.eks. solskin, ild eller lignende i længere tid ad gangen.

Udsæt ikke batterierne for ekstrem lave temperaturer, da dette kan medføre overopheden eller antænding af batterierne. Undlad at afmontere, ændre eller dele sekundær celler eller batterier.

Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undgå opbevaring i solskin.

Hvis et batteri lækker, skal du sikre, at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis du har ret ved vasken, skal du vaske det berørte området med rigelige mængder vand og kontakte en læge. Sekundære batterier skal oplades af den korrekte oplader. Følg producentens instruktioner eller udbydets bruxsvejledning om, hvilke batterier der kan oplades. Efter lang tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå maksimal ydelse.

Skal bortskaffes på forsvarlig vis.

Dette udstyr er blevet testet og overholder de grænser, der er fastlagt i EMC-bestemmelserne, ved hjælp af et forbindelseskabel på mads. 1 meter.

Meddelelse til brugere: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, som er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.
EU importør: Sony Europe B.V.
Forespørgsler til EU importøren eller vedrørende produktet i overensstemmelse med Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Herved erklarer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/

Bortskaffelse af udtjente batterier samt udtjente batterier og elektriske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, produktet eller emballagen betyder, at produktet og batterier i ikke må behandles som almindelig husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol for bly (Pb) eller cadmium. Hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly eller 0,002 % cadmium. Ved at sikre at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygger du mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en ellers ville opstå som følge af forkert håndtering af produkterne og batterierne. Genbrug af materialerne understøtter naturlige ressourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektrisk forsyning af hensyn til sikkerhed, ydeevne eller datalagringsfæl, må batteriet kun fjernes af kvalificeret personale. Ved at sikre en korrekt håndtering af det udtjente produkt eller batteriet på det elektriske og elektroniske udstyr skal du udtjente produkter afleveres på en genbrugsstation, som er udstyret til genvindelse af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til andre batterier, se vedrørende afhistiet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genvindelse af batterier. Hvis du er i tvivl om, hvilke produkter eller batterier kan bes. vil ved kraftig mekanisk gentagelsesstress eller dybe udslip, inden det tørres. Brug ikke oplesningsmetoder ud over dem, der anbefales af Sony, da det kan beskadige overfladen.
- Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med denne enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.

Reservedele: Hybridøretelefoner af silikonegummi
Kontakt venligst din nærmeste Sony-forhandler for at få oplysninger om reservedele.

Placering af serienummeretiketten

Se Fig. [F]

Specifikationer

Headset

Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB

Driftstemperatur:
0 °C til 40 °C

Nominelt strømforbrug:
0,4 watt (Headset), 2 watt (Opladningsæske)

Timer i brug:
Ved tilslutning via Bluetooth-enheden
Afspilningstid for musik: Maks. 9 timer
Kommunikationstid: Maks. 5 timer
Standby-tid: Maks. 200 timer
Bemærk! Antallet af timer i brug kan variere afhængigt af den kode og anvendelsesforholdene.

Opladningstid:
Ca. 2,5 timer (Headset)
(Ca. 60 minutters afspilningstid for musik er muligt efter 10 minutters opladning).
Ca. 3 timer (Opladningsæske)
Bemærk! Opladningstiden og antallet af timer, der er muligt at afspille, kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:
5 °C til 35 °C

Vægt:
Ca. 8 g × 2 (Headset)
Ca. 46 g (Opladningsæske)

Medfølgende dele:
Trådløst stereohovedset (1)
USB Type-C® kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)
Hybridøretelefoner af silikonegummi (SS (1 linje) (2), S (2 linjer) (2), M (3 linjer) (forbundet til enheden fra fabrikken) (2), L (4 linjer) (2))
Opladningsæske (1)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 5.0

Udgang:
Bluetooth-specifikation strømklasse 1

Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m

Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maksimal udgangseffekt:
Bluetooth: < 9 dBm

Kompatible Bluetooth-profiler[1]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Understøttet codec[2]:
SBC / AAC

Transmissionsområde (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

[1] Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetiske felter, radiobølger, interferens, statisk elektricitet, modtagerfølsomhed, antennetilslutninger, operationssystem, software mv.
[2] Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
[i] Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Systemkrav for en trådløs USB-adapter

USB AC-adapter
En USB AC-adapter, som fås i almindelig handel, og som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

Varemærker

- iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- Android er et varemærke tilhørende Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse varemærker af Sony Corporation sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Andre varemærker og handelsmærker tilhører deres respektive ejere.

Bemærkninger vedrørende licens

Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med ejerne af disse ophavsrettigheder. Vi er forpligtet til at underrette kunderne om dette. Du kan læse licensaftalen på følgende URL for at læse licensens indhold.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Ce-mærkningen gælder kun for de land, hvor den håndhæves juridisk. Den gælder hovedsagelig EØS-landene og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

Hvis hydrofile kan påvirke din hørelse.

Brug ikke en øretelefon, mens du cykler, kører cykler. Det kan medføre trafikulykker.

Brug ikke på et tørligt sted, medmindre den vindpavede af Sony.

Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i øretelefon, skal du tørre det af, inden du bruger det. Ellers kan der forekomme kortslutninger, og der kan opstå varme, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at fetge forholdsregelerne nedenfor.
- Anvendelse ordinære en vask osv.
  Fjern, at der ikke er noget fremmed i en vask eller beholder fyldt med vand.
- Anvendelse i et bad eller fuldte tyngde steder.

Bemærker oplysninger om vikningen af, at mobiltelefoner eller andre trådløse enheder, der er tilsluttet enheden, bevarer kroppen, frieks i forpuspanvisninger og lignende.

Sæt arepropperne korrekt i, så de ikke lækker sig ud eller sidder tilbage i øregrene, hvilket kan medføre i skade eller sygdom.

Tilslut altid USB-stikket, hvis øretelefonen er ikke opladningsæskeen er tilslut. Hvis USB-stikket tilsluttes, mens hovedtelefonen ikke er opladningsæskeen er tilslut, kan det medføre kortslutning på grund af vasken (potentiel, huxvand, kondensvand osv.) på hovedtelefonen eller opladningskabelet eller på grund af andenhånd kontaktmåde af fremmedlegeme eller varmeproduktion eller fejlfunktion.

Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magneter(er), som muligvis kan interfere med pacemakere, programmerbare shunventiler til hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke dette produkt i nærheden af personer, som anvender sådan medicinsk udstyr. Konsulter din læge inden du anvender dette produkt, hvis du anvender nogen former for sådan medicinsk udstyr.

Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magneter(er). Sluging af magnet(er) kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald. Hvis der sluges magneter, skal du straks kontakte en læge. Undgå at placere produktet i nærheden af børn eller andre personer, der ikke kan give samtykke til at bruge produktet.

Undgå at afmontere, ændre eller dele sekundær celler eller batterier.

Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undgå opbevaring i solskin.

Hvis et batteri lækker, skal du sikre, at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis du har ret ved vasken, skal du vaske det berørte området med rigelige mængder vand og kontakte en læge. Sekundære batterier skal oplades af den korrekte oplader. Følg producentens instruktioner eller udbydets bruxsvejledning om, hvilke batterier der kan oplades. Efter lang tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og afslade batteriet flere gange for at opnå maksimal ydelse.

Skal bortskaffes på forsvarlig vis.

Dette udstyr er blevet testet og overholder de grænser, der er fastlagt i EMC-bestemmelserne, ved hjælp af et forbindelseskabel på mads. 1 meter.

Meddelelse til brugere: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, som er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.
EU importør: Sony Europe B.V.
Forespørgsler til EU importøren eller vedrørende produktet i overensstemmelse med Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 1, 1930 Zaventem, Belgien.

Herved erklærer Sony Corporation at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fuldstændige EU-overensstemmelsesdokument er tilgængelig på denne internetadresse: http://www.compliance.sony.de/

Kassering af gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gælder i den Europæiske Union og andre land med separat indsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batterier ikke må behandles som husholdningsafald. På visse batterier kan dette symbol bruxt i kombination med et kemisk symbol. Du ved at sikre, at produkter og batterier (PB) denson batteriet indeholder mer end 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse produktene og batterierne afhendes på korrekt måde, er du med til at forebygge mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket af forkert affaldshåndtering af dette produktet. Genvinning af disse materialerne er det bl.a. til at yare på naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ydelses- eller dataintegritetsgrunner kræver en permanent tilkobling til et indbygget batteri, bør dette batteriet bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre at det elektriske og elektroniske utstyret blir behandlet korrekt, skal du levere dette produktet til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre batterier, se i avsnittet om hvordan du fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på et egnet gjenvinningssted for brukte batterier. Hvis du er i tvil om hvilke produkter eller batterier du kan levere til et gjenvinningssted, ring renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Gydigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene hvor dette er påbudt ved lov, herunder EØS-landene og det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet) og Sveits.

Høyt volum kan påvirke hørselen din.

Ikke bruk enheten mens du er i nærheten av sykler. Dette kan forårsake trafikkulykker.

Ikke bruk enheten på et farlig sted med mindre Seller fra mylabel sier det.

Hvis vann eller fremmedlegemer trænger ind i enheten kan der blive tilført varme eller ild. Hvis vann eller en fremmedgenstand kommer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Vær specielt opmærksom på følgende punkter.
- Brug ikke i badeværelse osv.
  Sørg for, at der ikke er noget fremmedlegeme eller vand i en beholder fyldt med vand.
- Undgå at bruge den, skulle det ske, at der er vand i nærheden.

Undgå at efterlade den i et badekar eller et fuldt rum.

Undgå at udsætte den for stærk vibration eller stød.

Undgå at efterlade den i et varmt rum eller et rum med en ekstrem høj temperatur.

Undgå at bruge