trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Tecno UPS Off Line 1200VA o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Gruppi di Continuità

TECNO Accessori

INTRODUZIONE.

TECNO UPS .è un sistema avanzato linea interattiva di continuità di alimentazione che è progettata per prevenire che picchi, sottotensioni e distacco di rete elettrica possano danneggiare apparecchiature sensibili come computer e sistema di telecomunicazione . In normali condizioni di alimentazione, l'UPS filtra tutte le piccole oscillazioni. Durante l'interruzione di corrente elettrica l'unità passa immediatamente alla sua batteria interna per dare continuità di alimentazione all' apparecchiatura collegata , permettendo così al sistema collegato di continuare le sue funzioni , nel caso di un computer di salvare i file in lavorazione.

LINEE GUIDA PER UN FACILE FUNZIONAMENTO

1 Collegare il cavo di alimentazione dal gruppo di continuità a una presa a muro. Fare attenzione che i valori soddisfino la tensione e la frequenza della potenza in ingresso supportati dall' UPS.
2 - Portare l'interruttore principale sul pannello frontale in posizione ON (tenere premuto il pulsante per 3 secondi, sia per accendere che per spegnare.)
3 - Collegare il cavo di alimentazione del sistema da proteggere (computer, monitor, ecc) nel Socket del pannello posteriore e accendere l'alimentazione
4 - Mentre si utilizza il gruppo di continuità non sovraccaricare il dispositivo, un segnale acustico segnala se l'UPS è in sovraccarico . In tal caso l'UPS si auto spegne e si accende il led Rosso sul pannello frontale.
5 - Assicurarsi che l'UPS non è nè esposto a temperature estreme ne alla luce diretta del sole quando è in funzione.

ATTENZIONE

1. Caricare la batteria per le almeno sei ore prima di utilizzare l'UPS. Batteria si auto-carica se solo il gruppo di continuità è collegato
2. Non collegare stampanti laser all'UPS. Questo perchè la tensione di carico delle stampanti laser è molto alte e variabile, e questo potrebbe usurare le batterie dell' UPS molto velocemente.
3.La TECNO s.r.l. non risponde di danni causati a persone o cose dall UPS , nel caso di Uso improprio del prodotto.

INSTALLAZIONE : NOTA IMPORTANTE :

I nuovi UPS devono essere Caricati per almeno 6 ore prima dell'uso

1. Assicuri che l'UPS non abbia danni visibili. La confezione deve contenere i seguenti prodotti: - "UPS / Manuale dell'Utente
2 - Collegare il cavo di alimentazione del computer alla presa dell'UPS

TECNO Accessori

PRECAUZIONE DI SICUREZZA - AVVISO

IMPORTANTE

Leggere attentamente il manuale prima di qualsiasi intervento di installazione o di montaggio per garantire un uso corretto. Non effettuare alcun adeguamento o modifica del prodotto . Consultare tutte le caratteristiche tecniche del prodotto che si intende collegare all' UPS , affiche il prodotto non arrechi danni all'apparecchiatura .
Si prega di consultare un tecnico qualificato per una consulenza professionale, se si intende utilizzare l'apparecchio per altre applicazioni che non è conforme alle specifiche utilizzazioni previste per UPS
per qualsiasi informazione, contattare il distributore più vicino o l'ufficio vendite .

1. Verificare che il prodotto corrisponda al suo utilizzo secondo le specificazioni .se il prodotto viene installato in modo sbagliato o viene usato impropriamente può causare lesioni o danni
La TECNO non assume alcuna responsabilità in merito per DANNI A PERSONE O COSE
2. Tenere i terminali presa in luoghi asciutti e lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto è progettato per uso interno e lontano da fonti di calore o in presenza di acqua o umidità
3. Non alterare, ricollegare o sovraccaricare le apparecchiature senza consultare anticipatamente un qualificato ingegnere tecnico .
4. Mantenere l'elettricità statica e tensione di altezza lontano dalle apparecchiature.
5. Assicurarsi che l'orientamento di montaggio è corretto
6. Non ostruire le aperture di raffreddamento e mantenere queste libere da detriti e altri materiali .
7. Non sottoporre il dispositivo a forti urti o vibrazioni.
8. Non esporre il dispositivo ad acqua, gas corrosivi o infiammabili, o qualsiasi materiale infiammabile.

TECNO Accessori

Vista Pannello Posteriore

Come connettere l'UPS alla rete domestica:
Connettere il cavo di alimentazione dell'apparecchio alla rete domestica tramite il cavo shuko nell' apposita presa. Appena collegato premere il tasto di accensione. L'UPS emetterà una luce verde



-Non connettere stampanti o altre periche. L'apparecchio è compatibile solo con Monitor e Desktop tower.

-Non connettere L'apparecchio allarete domestica con prolunghe o ciarpelle. Compromettono il normale funzionamento dell'UPS

UPS-650VA
UPS-800VA

Collegamento delle apparecchiature all'UPS
Connetti L'apparecchiature pc che vuoi proteggere inserendo la presa di alimentazione nella parte posteriore dell'apparecchio, grazie ai semplici attacchi.



UPS-1000VA
UPS-1200VA

TECNO® UPS
Accessori

Manuale Utente

Gruppo di Continuità

TECNO Accessori

2. Per sostituire le batterie scariche (deve essere della stessa potenza e polarit) collegare il filo rosso con il "+" pole e collegare il filo nero con il polo "-".
3. Inserire la nuova batteria nella sua posizione corretta e ri-montare il coperchio UPS e la vite.
4. Smaltire le batterie esauste presso un apposito centro di raccolta autorizzato. Non di sperdere nell'ambiente. I trasgressori saranno puniti a norma di legge!

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
NON SI ACCENDE LED	Cavo di alimentazione non collegato	Inserire cavo di alimentazione
	Non tenuto abbastanza tempo premuto tasto on	Tenere premuto il tasto ON per almeno 3 secondi
In assenza di rete elettrica allarme suona ogni 4 sec	Non inserito cavo di alimentazione in rete	Inserire cavo di alimentazione
	Fusibile di protezione rotto	Sostituire fusibile
Led rosso acceso , allarme suona constantemente	tensione in sovraccarico / batteria scarica	Ridurre carico o carica della batteria , contattare centro assistenza
Batteria scarica , carica inferiore allo standard	Carica della batteria non sufficiente	Ricaricare le batterie per 6 ore senza applicare carico in uscita , se il problema persiste contattare centro assistenza
	Batteria Esaurita	
	Caricatore Guasto	

In caso di guasto dell'UPS, si prega di controllare i seguenti punti:
1. Se il cavo di alimentazione UPS è collegato correttamente.
2. Se il fusibile in uscita è bruciato.
3.Assicurarsi che la tensione di ingresso sia compatibile con questo sistema UPS
Nel caso il problema persiste, contattare in nostro centro di assistenza TECNO laboratory e-mail garanziatecno@libero.it , si prega di fornire le seguenti informazioni:
1. L'tipo di UPS
2. La data di acquisto dell UPS
3. Spiegazione del problema

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia del prodotto è usufruibile solo in ITALIA
2. La garanzia viene effettuata o riconsegnando il prodotto al Venditore/distributore oppure aprendo pratica RMA sul sito TECNOACCESSORI.NET.
3. Per usufruire della garanzia il prodotto deve avere i seguenti requisiti:
- imballo originale con tutti gli accessori- Presenza dei Bollini di garanzia e numero seriale del prodotto
- Assenza di Manomissione
- Prodotto non Usurato

NON SARANNO ACCETTATI RMA PER PRODOTTI SENZA I SEGUENTI REQUISITI !!

TECNO Accessori

4. Il proprietario deve presentare la prova di acquisto
5 .Le condizioni di garanzia non copre danni derivanti da:

1) uso improprio o manomissione.
2) Uso errato di tensione di alimentazione elettrica in entrata
3) Utilizzo non conforme con il libretto di istruzioni .

6. La garanzia (in caso di garanzia diretta da parte dell'acquirente) non comprende costi di trasporto sostenuti per l'invio- riconsegna del prodotto .

7. Il prodotto ha garanzia di due anni in presenza di scontrino fiscale , un anno in presenza di Fattura.
8. Le batterie hanno 6 mesi di garanzia!

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio Tecno®
www.tecnoaccessori.net

Made in P.R.C.

****

TECNO Accessori

EC – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva Europea 1999/5/EC

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti"

TECNO Accessori

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello : TC-650VA-UPS	
Caratteristiche Tecniche	650VA/360W (CPU controlled, 3 steps of AVR)
Display	LED indicator
Input voltage range	145~275Vac
Output voltage range	220V ± 10%
Output frequency	47-54Hz(DC Mode)
Wave form	Simulated Sine Wave
Transfer time	2-6ms
QTY & capacity of battery	1 pc*12V7Ah
Charging period	8 hours recover to 90% capacity
Backup time	10-15 minutes (1PC+1/0 inch LED Monitor)
RJ-45/11 USB communication port	Optional
Automatic charging (offline charging)	Yes
Battery low voltage protection	Yes
Short circuit & Overload protection	Yes
Auto restart while AC is recovering	Yes
Unit dimension (mm)	330*190*150

Specifications	800VA/320W
Display	LED indicator
Input voltage range	145~275Vac
Output voltage range	220V ± 10%
Output frequency	47-54Hz(DC Mode)
Wave form	Simulated Sine Wave
Transfer time	2-6ms
QTY & capacity of battery	2 pc*12V9.5Ah
Charging period	8 hours recover to 90% capacity
Backup time	20-30 minutes (1PC+1/0 inch LED Monitor)
RJ-45/11 USB communication port	Optional
Automatic charging (offline charging)	Yes
Battery low voltage protection	Yes
Short circuit & Overload protection	Yes
Auto restart while AC is recovering	Yes

Specifications	1000VA/500W (CPU controlled, 3 steps of AVR)
Display	LED indicator
Input voltage range	145~275Vac
Output voltage range	220V ± 10%
Output frequency	47-54Hz(DC Mode)
Wave form	Simulated Sine Wave
Transfer time	2-6ms
QTY & capacity of battery	2 pc*12V9.5Ah
Charging period	8 hours recover to 90% capacity
Backup time	20-30 minutes (1PC+1/0 inch LED Monitor)
RJ-45/11 USB communication port	Optional
Automatic charging (offline charging)	Yes
Battery low voltage protection	Yes
Short circuit & Overload protection	Yes
Auto restart while AC is recovering	Yes
Unit dimension (mm)	310*138*165

Please Note: Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso a causa della continua evoluzione del prodotto.

TECNO Accessori

FUNZIONAMENTO :

1. Accendere l'UPS dalla Pannello anteriore tenendo premuto il tasto ON per almeno 3 secondi
2. Dopo aver acceso l' UPS , il LED verde sarà illuminato, qui l'UPS è in funzione ed è ha effettuato l'operazione di auto-test
3. Dopo la procedura di test iniziale, il LED si illumina di verde continuo: questo indica che l'UPS funziona correttamente. Ora basta collegare i dispositivi che si desidera proteggere.
4. Se si desidera testare l'UPS, è possibile disattivare la tensione di ingresso del sistema UPS.
Con il dispositivo collegato, l'allarme acustico dell'UPS si attiva e lo stato anteriore LED si illumina di rosso, l'UPS ora su riserva di potenza dalla batteria interna
5. Dopo aver completato il test di cui sopra, vi preghiamo di ricollegare il cavo di alimentazione dell'UPS nella presa a muro

INDICATORILED E ALLARMI ACUSTICI

STATO	LED	ALLARME	MESSAGGIO
Ups acceso e funzionante	Led verde acceso		
Batteria Esaurita	Led rosso lampeggiante	cicalino ogni 4 sec	Spegnere il computer
Sovraccarico in uscita della tensione	Led Rosso fisso	cicalino fisso	ridurre carico
Sovraccarico in entrata della tensione	Led Rosso fisso	cicalino fisso	
Batteria in carica	Led giallo acceso		
Batteria carica	Led giallo spento		

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :

Durante il funzionamento continuo dopo qualche tempo la batteria interna può cominciare a esaurirsi, quindi potrebbe essere necessario sostituirla. Questo può essere effettuato presso il nostro centro autorizzato garanzie@tecnoaccessori.net
, oppure seguendo la procedura sottostante prestando molta attenzione. (Alta tensione po-sibilità di Shock elettrico !!)
La TECNO declina ogni responsabilità per danni causati dalla seguente procedura a persone o cose.
1. Rimuovere le viti sul coperchio UPS sul lato inferiore e togliere il coperchio per individuare le batterie. Si prega di assicurarsi di rimuovere i fili di collegamento.