Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Vileda 149928

trovaprezzi.it

Virobi o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Aspirapolvere e Pulitrici

Vileda ViROBi

Robotic Duster
ViroBiRobot Catturapolvere
Staubwischroboter
Mopa Robot
Mopa Robot Virobi
Robot dépoussiérant Virobi
Robotstofzuiger
Toz Almа Robotu
Σκούπα Ρομπότ Virobi
Mop automatyczny Virobi
robotický mop
robotický mop
Städrobot
robottipölymoppi
Robotstövmoppe
Robot Colector de Praf Vileda Virobi
Robot Poroło
robotski brisalec prahu
robotski čistač prašine

CLEANING THE UNIT

Use a damp cloth to clean or wipe main body. Ensure the Virobi and its soft base are completely dry before using it again.
⚠ **WARNING:** *Do not use water, solvents or polishers.*

REMOVING AND CLEANING WHEELS ❶ ❷

❶ Pull the wheels gently upwards until they come out. ❷ Clean hairs and fluff out of the wheel axis. Use small brush to remove dirt out of the wheels. ❸ Return wheels by gently pushing them back into the coupler until it clicks.

IN-DEPTH CLEANING ❶ ❷ ❸

❶ Pull the wheels gently upwards until they come out. ❷ Disassemble wheels by pushing flaps inwards until cover comes out. ❸ Clean gears and inside chamber very gently with a small, dry brush. Remove wheel axis and clean the insides of wheel hub if necessary (Fig. 7). ❹ Place wheel axis back in. Pay attention to correct placement of gear. It should not hit the rib. Push cover close until it clicks.
Recommendation: clean wheels regularly to avoid excessive build-up of hair / fluff.

BATTERY REMOVAL ❶ ❷ ❸

At the end of the life of the product or battery, the battery should be removed for disposal and recycling.
Only a technically competent person should remove the battery.
❶ Make sure charger is not connected. ❷ Remove soft base, then remove screw and lift off battery cover. ❸ Lift the battery pack so connectors can be seen. ❹ Slide clear plastic covers from battery connectors. Push latch on connector and pull connector from battery terminal. ❺ Remove battery pack. ❻ Dispose of battery safely in accordance with local authority.
WARNING: *NEVER touch both metal battery terminals at the same time with any metal object as this will short circuit the battery.*

LIGHT INDICATOR

SOLID GREEN:	Virobi is running or is completely charged
SOLID RED:	battery is charging
BLINKING GREEN:	cleaning program finished (either 30 mins or 120 mins)
SLOW BLINKING RED:	battery level is too low
FAST BLINKING RED:	Virobi blocked (e.g. hair jamming) or stopped because of the auto-stop function which protects the unit.
BLINKING GREEN & RED	Battery is damaged or wrong Charger is being used

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
Poor dust pick up.	• Cleaning pad too dirty. • Cleaning pad is damp. • Cleaning pad not fixed correctly.	• Change pad. • Change pad. • Verify pad fixation. Avoid wrinkles on pad and clean velcro area.
Virobi fails to operate.	• Battery empty. • Battery damaged or mechanical defect.	• Recharge battery for 5-6 hours. • Contact Vileda Support Line.
No light when charging.	• Charger not plugged in correctly to mains socket. • Charger not fully plugged into Virobi.	• Push the charger fully into mains socket. • Push charger plug fully into charging socket of Virobi. •Defective mains socket or charger. • Contact Vileda Customer Service.
Light indicator turns red and blinks fast.	• Battery low. • Cleaning pad is too dirty. • Cleaning pad is damp. • Floor is wet. • Wheels blocked (e.g. hair, fluff).	• Recharge battery for 5-6 hours. • Dispose of pad and use a new one. • Dispose of pad and use a new one. • Make sure you use only on dry floors. • Clean wheels.
Virobi moves slowly or in small circles.	• Wheels blocked (e.g. hair, fluff).	• Clean wheels.

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service.

Grazie per aver acquistato un prodotto Vileda. Siamo certi che Virobi Robot Catturapolvere saprà soddisfare le Sue esigenze.

⚠ IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER OGNI EVENIENZA FUTURA.
Per evitare incidenti o infortuni utilizzare il prodotto secondo le modalità prescritte nel presente manuale.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Non immergere l'unità o il caricabatterie in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare il prodotto per la pulizia delle scale o balconi. L'unità non è dotata di sensore del vuoto e può cadere. Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni né dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano controllati e istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e comprendano i rischi correlati al suo utilizzo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere eseguita dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. È vietato qualsiasi utilizzo del prodotto che non sia espressamente indicato nel presente manuale. L'uso improprio del prodotto potrebbe infatti essere fonte di rischi anche gravi per la sicurezza di persone, animali o beni. Usare solo con gli accessori indicati dal produttore. Non versare nessun liquido di pulizia sul pavimento o sul panno, il prodotto potrebbe bloccarsi e danneggiare il tuo pavimento. Tenere il prodotto e gli accessori lontano da superfici calde. • Non modificare in nessun modo il prodotto o il caricabatterie. Usare esclusivamente il caricabatterie fornito all'interno della confezione dell'apparecchio. Non utilizzare il caricabatterie in dotazione per ricaricare altri prodotti. L'utilizzo di un caricabatterie diverso da quello in dotazione può causare incendi e/o l' esplosione della batteria. Disconnettere sempre il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia o di manutenzione. • Non conservare o ricaricare il prodotto all'esterno. Utilizzare batterie di ricambio solo se fornite da Vileda. Non tentare di ricaricare una batteria danneggiata. Disconnettere il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia o di rimozione della batteria. • Prima di utilizzare Virobi e dopo ogni collisione con mobili ed oggetti, verificare che non vi siano segni di danneggiamento o usura. Non utilizzare il prodotto se una delle sue componenti è danneggiata o difettosa. Non tentare di riparare il prodotto. In caso di danneggiamento o di difetto contattare il numero verde 800-074-500. Utilizzare esclusivamente ricambi o accessori forniti o raccomandati da Vileda.

DESTINAZIONE D'USO - LIMITAZIONI D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia a secco di pavimenti lisci. Non usare all'esterno o su superfici umide o bagnate. Il prodotto non è dotato di sensore che spegne lucidate. Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di ambienti interni. Non usare all'esterno o sul balcone. Utilizzare soltanto per la pulizia di stanze piane, regolari e ben delimitate. Non utilizzare per pulire i tappeti. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un UTILIZZO DOMESTICO.

Per ulteriore assistenza o consulenza tecnica contattare il Numero Verde 800-074-500.

PULIRE CON VIROBI ❶

Carica la batteria per 5-6 ore. Il caricatore luminoso diventerà verde quando Virobi sarà completamente ricaricato.
❶ Posizione Virobi sulla pressione ❷ Premere il caricabatterie ad una presa di corrente elettrica.
❸ Collegare il cavo presa caricatore a Virobi. Il caricatore è connesso e la batteria è in ricarica. L'indicatore luminoso diventa verde quando la batteria è completamente carica.
Tempo di ricarica per la batteria completamente scarica: 5-6 ore.
WARNING: *Non tentare di ricaricare batterie o ricambio solo se fornite da Vileda.*

PULIRE L'UNITÀ PRINCIPALE

L'unità principale può essere pulita con un panno umido. Assicurarsi che Virobi e la base flessibile siano completamente asciutte prima di utilizzarlo nuovamente.
⚠ **ATTENZIONE:** *non utilizzare acqua, solventi o lucidatori per pulire la parte principale dell'unità. Spostare delicatamente la polvere dalla base.*

RIMUOVERE E PULIRE LE RUOTE ❶ ❷

❶ Estrarre le ruote tirandole lentamente verso l'alto. ❷ Spazzolare. ❸ Rimuovere capelli e polvere dall'asse delle ruote. Utilizzare una piccola spazzola per rimuovere lo sporco dalle ruote. ❹ Riposizionare le ruote premendole, delicatamente, sotto la base fino ad udire un "clap".

PULIZIA A FONDO DEGLI INGRANAGGI ❶ ❷ ❸

❶ Estrarre le ruote tirandole lentamente verso l'alto e rigenerare. ❷ Smontare le ruote piegando le due linguette di plastica all'interno fino a sbloccare il coperchio. ❸ Pulire molto delicatamente gli ingranaggi all'interno del vano con una piccola spazzola asciutta. Rimuovere l'2 supporti e se necessario pulire internamente il mozzo della ruota. ❹ Ricollocare l'asse della ruota e premere correttamente e richiudere fino ad udire un "clap".
Raccomandazione: una regolare pulizia è necessaria per prevenire un eccessivo accumulo di capelli che potrebbe danneggiare Virobi.

ESTRAZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA ❶ ❷ ❸

Al termine del ciclo di vita della batteria o di Virobi, la batteria deve essere rimossa dal prodotto e smaltita correttamente attraverso la raccolta separata.
La rimozione della batteria deve essere effettuata esclusivamente da persona competente.
❶ Assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato. ❷ Rimuovere la base flessibile; successivamente rimuovere la vite ed alzare il coperchio copribatteria. ❸ Estrarre la batteria fino a vedere i connettori. ❹ Rimuovere la plastica trasparente che ricopre il connettore. Premere il fermo sul connettore e tirare il connettore dal polo della batteria. ❺ Rimuovere la batteria dal prodotto. ❻ Smaltire in sicurezza la batteria secondo la normativa vigente.
AVVERTENZA: NON TOCCARE *contemporaneamente entrambi i poli in metallo della batteria con oggetti metallici poiché la batteria potrebbe andare in cortocircuito e causare un incendio.*

INDICATORE DI FUNZIONAMENTO/RICARICA

LUCE FISSA VERDE:	Il prodotto è in funzione oppure la batteria è completamente carica.
LUCE FISSA ROSSA:	Il prodotto è in ricarica.
LUCE VERDE LAMPEGGIANTE:	Indica che il programma di pulizia è terminato (sia per quello da 30 min che quello da 120 min)
LUCE ROSSA AD INTERMITTENZA LENTA:	La batteria è scarica
LUCE ROSSA AD INTERMITTENZA VELOCE:	Virobi è bloccato (ad esempio da capelli) o si è fermato a causa della funzione di auto-stop che protegge il prodotto.
LUCE VERDE E ROSSA LAMPEGGIANTE:	La batteria è danneggiata o è si sta usando un caricabatterie errato.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile reason	Possible solution
Bassa capacità di raccolta della polvere.	• Il panno catturapolvere è troppo sporco. • Il panno catturapolvere è umido. • Il panno catturapolvere non è fissato correttamente.	• Sostituisci il panno catturapolvere. • Sostituisci il panno catturapolvere. • Verifica il fissaggio del panno sul dispositivo. Evita pieghe sul panno e mantenere pulita la parte in velcro.
Virobi non funziona.	• La batteria è scarica. • La batteria è danneggiata.	• Ricarica la batteria per 5-6 ore. • Contattare Vileda al Numero Verde 800-074-500.
L'indicatore mi si accende quando è in ricarica.	• Lo spinotto del caricabatterie non è inserito bene nel Virobi. • Il caricabatterie o la presa di corrente sono difettosi.	• Inserire completamente il caricabatterie nella presa di corrente. • Controlla che lo spinotto del caricabatterie sia inserito bene nel Virobi.
L'indicatore diventa rosso e lampeggia velocemente.	• Le ruote sono bloccate (ad esempio da capelli) e Virobi ha attivato la funzione di auto-stop che protegge il prodotto.	• Pulire le ruote.
L'unità si muove lentamente o circolarmente.	• La batteria è scarica. • Il panno catturapolvere è troppo sporco. • Il panno catturapolvere è umido. • Il pavimento è bagnato. • Le ruote sono bloccate (ad esempio da capelli, polvere, ecc).	• Ricaricare la batteria per 5-6 ore. • Sostituisci il panno catturapolvere. • Sostituisci il panno catturapolvere. • Verifica che il pavimento sia completamente asciutto. • Pulire le ruote.

Per maggiore aiuto, consigli tecnici o reclami contattare il servizio consumatori Vileda al Numero Verde 800-074-500.

Vielen Dank, dass Sie sich für den neuen Virobi Slim entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit ihrem Produkt!

⚠ WICHTIG

Bitte lesen Sie alle Hinweise und Bedienungsanleitungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch auch für spätere Fragen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die Bereiche, die in dieser Bedienungsanleitung genannt werden.

WARN-UND SICHERHEITSHINWEISE

Tauchen Sie den Virobi oder das Ladegerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein. Virobi besitzt KEINE Treppensensoren. Er könnte also Treppen, Balkone, Stufen o.ä. herunterfallen, wenn Sie dies nicht zuvor absichern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder darin eingewiesen wurden, wie das Gerät sicher zu verwenden und sie den daraus resultierenden Risiken im Klaren sind. Nicht als Spielzeug verwenden; seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät von Kindern verwendet wird. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Pflegemittel auf ihrem Boden oder auf dem Gerät, da das Gerät dann stecken bleiben oder Ihren Boden beschädigen könnte. Halten Sie das Gerät und dessen Zubehör von Hitze fern. Belassen Sie das Gerät oder den Akku stets in seiner Originalstand. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Aufladekabel. Das Gerät darf nur mit entsprechender Niedrigvolt-Spannung betrieben werden, wie auf dem Aufladekabel/Gerät angegeben. Verwenden Sie keine anderen Aufladegeräte und laden Sie kein anderes Gerät mit dem Ladegerät mitgelieferten auf. Stecken Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen. Bewahren und laden Sie das Gerät nicht im Freien auf. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzakkus des Herstellers. Versuchen Sie nicht einen beschädigten Akku aufzuladen. Wenn Sie den Akku auswechseln oder herausnehmen, sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden Untersuchen Sie das Gerät vor und nach dem Einsatz auf Verschleißspuren oder Beschädigungen und lassen Sie es falls nötig von Kundenservice oder einer qualifizierten Person reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sein sollten. Reparaturen sollten nur von einer qualifizierten Person ausgeführt werden. Kontaktieren sie den Vileda Kundenservice. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile oder Zubehörteile, die von Vileda hergestellt oder empfohlen wurden.

EMPFOHLENE BENUTZUNG

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Benutzung von harten Oberflächen entwickelt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten, nassen Oberflächen oder auf frisch polierten Oberflächen. Verwenden Sie es ausschließlich auf flachen, ebenen und eingegrenzten Räumen. Nicht für die Teppichreinigung geeignet. DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT.
Bei weiteren Fragen, oder um technische Hinweise oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Vileda Kundenservice.

INBETRIEBNAHME ❷

Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf. Die Hinweisleuchte leuchtet grün auf.
❶ Fixieren Sie das Staubpad an der haftenden Unterseite des Tuchhalters. ❷ Wählen Sie das Reinigungsprogramm per Tastendruck.
⁺⁺ Kurzreinigungsmodus: 30 Minuten Laufzeit. ⁺⁺ Langreinigungsmodus: Virobi beendet automatisch die Reinigung nach 120 Minuten oder wenn der Akku leer ist. Wenn das Programm beendet ist, blinkt die Hinweisleuchte grün auf. ❸ Um einen Reinigungsvorgang zu unterbrechen, können Sie jederzeit eine der Bedienungstasten drücken. Nach Beendigung kann das Staubpad, wenn nötig, entfernt und entsorgt werden.

REINIGUNGSHINWEISE

Entfernen Sie vor der Benutzung Dinge wie Kleidung, Papier, Zugschnüre für Jalousien oder Vorhänge und zerbrechliche Objekte, die mit dem Tuchhalter oder den Rollen in Berührung kommen könnten.
Mit wenigen Hindernissen im Raum reinigt der Virobi schneller und gründlicher. Die beste Reinigungsleistung wird erzielt, wenn der Virobi auf einmal nur für einen Raum verwendet wird. Wählen Sie das Kurzzeitprogramm für kleine Räume. Unter normalen Umständen reinigt der Virobi 30m² in 30 Minuten. (abhängig von verschiedenen Faktoren, Bodenbelag, Möbelausstattung etc...).

AUFLADEN DES AKKUS ❸

Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf. Die Hinweisleuchte leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass der Akku vollständig geladen ist.
❶ Schalten Sie das Gerät ab und verbinden Sie das mitgelieferte Ladegerät mit der Ladevorrichtung. ❷ Verbinden Sie das Ladekabel mit einer passenden Steckdose. Die Hinweisleuchte leuchtet ROT auf. Die Hinweisleuchte leuchtet grün auf, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Ladezeit für vollständig entladenen Akku: 5-6 Stunden.
WARNUNG: *Verwenden Sie ausschließlich den Zusatzakku, der von Vileda produziert oder empfohlen wird.*

REINIGEN DER HAUPTEINHEIT

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Haupteinheit zu reinigen oder abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit, und die Basis vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
⚠ **WARNUNG:** *Verwenden Sie weder Wasser, noch Lösungsmittel, noch chemische Reinigungsmittel.*

ENTFERNEN UND SÄUBERN DER ROLLEN ❶ ❷

❶ Ziehen Sie die Rollen vorsichtig vom Gehäuse weg, bis sie sich lösen. ❷ Entfernen Sie Staub und Haare aus den Rollenachsen. Verwenden Sie eine kleine Bürste, um Schmutz aus dem Rollenprofil zu entfernen. ❸ Setzen Sie die Rollen nach der Säuberung vorsichtig wieder zurück in die ursprüngliche Einrastposition, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen.

GRÜNDLICHE KOMPLETTREINIGUNG ❶ ❷ ❸

❶ Ziehen Sie die Rollen vorsichtig vom Gehäuse weg, bis sie sich lösen. ❷ Demontieren Sie die Rollen. Indem Sie beide Einrast-Laschen drücken, bis die Nasen sich lösen. ❸ Reinigen Sie das Gehäuse und die innere Kammer vorsichtig mit einer kleinen, trockenen Bürste. ❹ Setzen Sie die Rollenachsen ein, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen. Empfehlung: Säubern Die Räder regelmäßig, um extreme Haarbildung zu vermeiden.

ENTSORGUNG DES AKKUS ❶ ❷

Am Ende der Lebensdauer des Geräts oder des Akkus, sollte der Akku aus dem Gerät entfernt und entsprechend entsorgt werden. Der Akku sollte nur von einer Fachperson entfernt werden
❶ Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist. ❷ Entnehmen Sie den Tuchhalter, entfernen Sie die Rollen und Sicherungsschrauben und nehmen Sie dann die Akkuaufnahmeplatte ab. ❸ Entfernen Sie die Sicherungsschrauben und nehmen Sie beide Akkuaufnahmeplatten ab. ❹ Nehmen Sie die Akkublöcke sowie ein, dass Sie die Kontakte sehen können. ❺ Entfernen Sie die durchsichtigen Plastikhüllen von den Kontaktstellen. Drücken Sie den Schnappverschluss auf der Kontaktstelle und ziehen Sie die Kontaktstellen vom Akkupack. ❻ Entfernen Sie die Akkus. ❼ Entsorgen Sie die Akkus sicher und in Einklang mit ihren lokalen Entsorgungsvorschriften.
WARNUNG: Berühren Sie NIEMALS beide Akkupole zur gleichen Zeit mit sämtlichen Metallgegenständen. In Folgen können kurze, elektrische Ströme in dem Akku entstehen.

HINWEISLEUCHTE

GRÜNES LEUCHTEN:	Das Gerät läuft oder ist vollständig aufgeladen.
ROTES LEUCHTEN:	Akku laut.
BLINKENDE GRÜNE LEUCHTE:	Das Schreinigungsprogramm wurde beendet.
LANGSAM BLINKENDE, ROTE LEUCHTE:	Schwacher Akkustatus.
SCHNELL BLINKENDE, ROTE LEUCHTE:	Das Gerät ist blockiert (z.B. durch ein Haarknäuel) oder durch die Auto-Stop Funktion zum Geräteschutz gestoppt.
BLINKENDE GRÜNE & ROTE LEUCHTE	Akku ist beschädigt oder das falsche Ladegerät wird verwendet.

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Möglicher Grund	Möglicher Lösungsvorschlag
Schlechte Reinigung und Schmutzaufnahme.	1. Das Staubpad ist zu schmutzig. 2. Das Staubpad ist feucht. 3. Das Staubpad wurde nicht korrekt angebracht.	1. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an. 2. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an. 3. Vergewissern Sie sich, dass das Staubpad korrekt am Tuchhalter angebracht ist. Achtig ist dabei, dass keine Fallen entstehen und die Räder dabei nicht blockiert werden.
Das Gerät lässt sich nicht bedienen.	1. Akku ist leer. 2. Der Akku ist beschädigt oder hat einen Defekt.	1. Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf. 2. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice.
Fehlende Hinweisleuchte beim Aufladen des Geräts.	1. Das Ladegerät wurde nicht richtig an der Vorrichtung befestigt. 2. Ladegerät ist nicht richtig an Virobis angeschlossen. 3. Beschädigtes Gerät oder Ladekabel.	1. Drücken Sie das Ladegerät vollständig in die Vorrichtung. 2. Drücken Sie den Ladestecker vollständig in die Ladebuchse des Virobis. 3. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice.
Die Hinweisleuchte wird rot und blinkt schnell.	1. Rollen sind blockiert (z.B. durch Haare) oder Auto-Stop Funktion.	1. Reinigen Sie die Rollen.
Das Gerät bewegt sich sehr langsam oder fährt nur noch kleine Kreise.	1. Nied riger Akkustand 2. Das Staubpad ist zu dreckig. 3. Das elektrostatische Tuch ist feucht. 4. Der Boden ist nass. 5. Die Rollen sind blockiert (z.B. durch ein Haarknäuel).	1. Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf. 2. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an. 3. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an. 4. Vergewissern Sie sich, dass der Boden trocken ist. 5. Reinigen Sie die Rollen.

Bei weiteren Fragen, oder um technische Hinweise oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Vileda Kundenservice.
Vileda Kundenservice: Tel-Nr.: 0620/80875941, E-Mail: vileda-info@fhp-ww.com

Gracias! Disfrute de su nuevo Virobi Slim.

⚠ IMPORTANTE

Leer todas las instrucciones antes de la primera utilización. Guarde las instrucciones para futuras consultas. Usar el robot sólo como se describe en este manual para evitar accidentes o daños.

ADVERTENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD

Nunca introduzcan la unidad o el cargador en agua u otro líquido. Virobi NO tiene sensores de altitud, por lo que puede caer por las escaleras, balcones, escalones u otros cambios de nivel similares. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o con falta de experiencia y conocimientos si están supervisados o han recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y entienden los riesgos asociados. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. Nunca verter líquidos de limpieza en el suelo o en la gamuza. El aparato puede atascarse y dañar su suelo. Mantenga el producto y los accesorios alejados de cualquier fuente de calor. Nunca modifique el cargador o el producto de ninguna manera. No utilizar el cargador original. No intentar utilizar el cargador con otro producto o intentar cargar el producto con otro cargador. Siempre desenchufar Virobi antes de limpiar o iniciar el mantenimiento del propio aparato. No guarde o cargue el aparato al aire libre. Si necesita sustituir la batería, deberá utilizar sólo una que sea suministrada por el fabricante. No intente cargar una batería que esté dañada. El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica cuando se retire o se cambie la batería. Antes de utilizar Virobi y después de cualquier impacto, verifique que no presenta signos de daños o deterioro. En caso de que existan, llevar a reparar a un servicio técnico o a una persona debidamente cualificada. No utilizar el aparato si alguna de las partes o accesorios están dañados o tienen algún defecto. Las reparaciones deben efectuarse sólo por personal cualificado. Contacte con el servicio de atención al cliente de Vileda. Sólo utilizar recambios o accesorios suministrados o recomendados por Vileda.

USO CORRECTO DEL APARATO

Diseñado para ser usado únicamente en limpieza en seco y pavimentos duros. No utilizar en exteriores, ni en superficies mojadas ni recientemente pulidas. Utilizar sólo en suelos planos y homogéneos. No adecuado para alfombras o moquetas. Sólo para uso doméstico.
Para más información, consejo técnico o para solicitar recambios o piezas de sustitución, por favor contactar con el servicio de atención al cliente de Vileda.

INICIO RÁPIDO ❶

Cargue la batería durante 5-6 horas. La luz del indicador se pondrá verde.
❶ Coloque el disco de limpieza desechable en el velcro. ❷ Presione uno de los botones de programas de limpieza para comenzar: ⁺⁺ PROGRAMA CORTO: 30 minutos ⁺⁺ PROGRAMA LARGO: Virobi parará automáticamente a los 120 minutos o cuando se quede sin batería. Si el programa ha terminado la luz LED parpadea en verde. Si el programa se interrumpe por cualquier botón del programa de limpieza. Si es necesario, tire el disco de limpieza desechable a la basura.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

Antes de cada uso, retirar los objetos del suelo - ropa, papeles, cuerdas, objetos frágiles- para evitar que se enreden en las ruedas o en la base flexible. Cuantos menos obstáculos haa en la habitación, Virobi se moverá más rápidamente y limpiará más eficientemente. Mejor resultado de limpieza si se usa en habitaciones despejadas. Usar Virobi en habitaciones pequeñas. Virobi normalmente consigue limpiar hasta 30m2 en 30 minutos (Depende de factores como el tamaño de la habitación, el tipo de mobiliario, etc...).

CARRAGAMENTO DA BATERIA & RECARREGAMENTO ❶

Carregue a bateria durante 5-6 horas. A luz indicadora irá ficar verde indicando que a bateria está cheia.
❶ Desligue o aparelho e conecte o carregador. ❷ Ligue o carregador a uma tomada de electricidade.
A luz indicadora irá ficar vermelha. A luz indicadora irá ficar verde quando estiver totalmente carregado. Tempo de carregamento para uma bateria totalmente descarregada: 5-6 horas.
AVISO: Apenas utilize uma bateria adicional fornecida ou recomendada pela Vileda.

LIMPAR O APARELHO

Use um pano húmido para limpar a unidade principal do aparelho. Assegure-se que o Virobi e a sua base maleável estão completamente secos antes de volter a utilizar o produto.
⚠ **AVISO:** *não utilize água, solventes ou polidores.*

REMOVER E LIMPAR AS RODAS ❶ ❷

❶ Puxe gentilmente as rodas para cima até que estas saiam. ❷ Limpe os cabelos e o cotão do eixo das rodas. Use uma escova pequena para remover a sujidade das rodas. ❸ Volte a colocar as rodas gentilmente até encaixarem.

LIMPEZA PROFUNDA ❶ ❷

❶ Puxe as rodas gentilmente para cima até que estas saiam. ❷ Desmonte as rodas empurrando as abas para dentro até que a tampa saia. ❸ Limpe as engrenagens e dentro da cavidade muito gentilmente com uma escova seca e pequena. ❹ Volte a colocar as rodas no eixo correctamente (vire o eixo quando a engrenagem atingir o dente). Preste atenção ao encaixe.
Recomendação: limpe as rodas regularmente para evitar acumulação excessiva de cabelo.

REMOÇÃO DA BATERIA ❶ ❷ ❸

Quando o produto ou a sua bateria chegarem ao fim do seu ciclo de vida, a bateria deve ser removida para reciclagem. Apenas uma pessoa tecnicamente competente deverá remover a bateria.
❶ Assegure-se que o carregador não está conectado. ❷ Remova a base maleável, de seguida retire o parafuso e levante a tampa da bateria. ❸ Levante a embalagem da bateria para que os conectores sejam visíveis. ❹ Remova a tampa transparente dos dispositivos de ligação da bateria. Empurre o trinco do dispositivo de ligação e puxe o dispositivo do terminal da bateria. ❺ Remova a bateria. ❻ Elimine a bateria em segurança e de acordo com a autoridade local.
AVISO: *NUNCA toque em ambos os terminais de metal da bateria ao mesmo tempo com um objeto de metal uma vez que, encurta o circuito da bateria, criando faíscas em causam pequenas queimaduras.*

LUZES INDICADORAS

VERDE CONSTANTE:	O Virobi está em funcionamento ou carregamento.
VERMELHO CONSTANTE:	A bateria está a carregar.
VERDE INTERMITENTE:	Programa de limpeza terminou (30min ou 120 min).
VERMELHO INTERMITENTE LENTO:	Pouca bateria.
VERMELHO INTERMITENTE RÁPIDO:	Virobi bloqueado (ex. cabelo acumulado) ou parou devido à função auto-stop que protege o aparelho.
INTERMITENTE VERDE E VERMELHO:	A bateria está danificada ou o carregador utilizado não é o correcto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível razão	Possível solução
Ineficiente limpeza e recolha de sujidade.	• O pano catturapolvere está demasiado sujo. • Pano electrostático está húmido. • O pano electrostático não foi fixado correctamente à base.	• Deite fora o pano usado e substitua-o por um novo. • Deite fora o pano usado e substitua-o por um novo. • Verifique se o pano foi fixado correctamente ao velcro na base do aparelho e se não tem rugas.
Virobi não funciona	• Bateria vazia. • Bateria danificada ou defeito mecânico.	• Recarregue a bateria durante 5-6 horas. • Contacte a linha de Apoio ao Consumidor Vileda.
Não acende quando está a carregar.	• O carregador não está correctamente conectado com o Virobi. • Defeito no carregador ou conexão.	• Empurre o carregador para ficar perfeitamente encaixado no Virobi. • Verifique se o carregador não está correctamente conectado com o Virobi. •Defeito na tomada ou carregador. • Contacte a linha de Apoio ao Consumidor Vileda.
A luz indicadora fica vermelha e pisca rápido.	• Rodas bloqueadas (ex. cabelos enredados ou função auto-stop).	• Limpe as rodas como indicado.
Virobi se move devagar ou em círculos pequenos.	• Bateria fraca. • Pano descartável está demasiado sujo. • Pano descartável está húmido. • O pavimento está húmido. • Rodas bloqueadas (ex. cabelos, cotão)	• Recarregue a bateria durante 8 horas. • Deite fora o pano usado e substitua-o por um novo. • Deite fora o pano usado e substitua-o por um novo. • Assegure-se que o aparelho só é utilizado em superfícies secas. • Limpe as rodas como indicado.

Para mais ajuda, conselhos técnicos, ou encomendar peças de reposição ou substituição por favor contacte o Apoio ao Consumidor da Vileda.

⚠ IMPORTANT

Lire toutes les instructions avant la première utilisation. Conserver ce manuel pour toute référence future.
Utiliser seulement comme décrit dans ce manuel pour éviter tous accidents et/ou blessures.

AVERTISSEMENT DE SANTÉ ET DE SECURITÉ

Ne jamais plonger l'appareil ou le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide. Virobi ne possède pas de capteurs de vide, il pourrait donc tomber dans les escaliers, des balcons ou d'autres surfaces en hauteur. L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, si toutefois elles sont surveillées et reçoivent les instructions d'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants doivent rester sous surveillance afin d's'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne jamais mettre de liquide d'entretien ménager sur le sol ou sur la lingette. L'appareil pourrait rester coincé et endommager votre sol. Maintenir l'appareil et ses accessoires éloignés de la chaleur. • Ne jamais modifier le chargeur en aucun sens. Uniquement utiliser le chargeur fourni avec votre Virobi Slim. Ne pas tenter d'utiliser le chargeur avec un autre produit ou de charger l'appareil avec un autre chargeur. Toujours débrancher Virobi avant de procéder à son entretien. • Ne pas ranger ni charger l'appareil à l'extérieur. Utiliser uniquement une batterie de remplacement fournie par le fournisseur. Ne pas tenter de recharger une batterie abîmée. L'appareil ne doit pas être branché au courant quand on enlève/remplace la batterie. • Avant d'utiliser Virobi et après un choc, chercher les signes d'usures ou de dommages et les faire réparer par un service ou une personne suffisamment qualifiée. Ne pas utiliser l'appareil si une partie ou un accessoire est endommagé ou défectueux. Les réparations doivent être effectuées par un agent de service ou une personne qualifiée. Contacter le service client de Vileda. Utiliser seulement des pièces de rechanges ou des accessoires fournis par Vileda.

UTILISATION PRÉVUE

Conçu uniquement pour un nettoyage à sec des surfaces dures. Ne pas utiliser à l'extérieur, sur des surfaces humides ou sur des surfaces récemment polies. Utiliser uniquement sur des surfaces plates et dans des espaces clos. Ne convient pas pour une utilisation sur tapis. POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. Pour plus d'information, conseil technique ou pour commander des pièces détachées, contacter le service consommateur Vileda.

DÉMARRAGE RAPIDE ❶

Charger la batterie pendant 5-6 heures. L'indicateur lumineux deviendra vert.
❶ Fixer une lingette électrostatique jetable à l'aide du velcro. ❷ Pour démarrer, sélectionner le programme de nettoyage souhaité :
⁺⁺ PROGRAMME COURT : 30 minutes ⁺⁺ PROGRAMME LONG : Virobi s'arrêtera automatiquement au bout de 120 minutes ou lorsque ses batteries seront vides. Si le programme est terminé, l'indicateur lumineux clignotera en vert. ❸ Arrêter en appuyant sur n'importe quel bouton de commande. Jeter la lingette si nécessaire.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Avant chaque utilisation, enlever les objets du sol - vêtements, papiers, cordons, objets fragiles - pour éviter qu'ils s'emmêlent avec les roues ou robot ou s

sprawdzić urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i w razie potrzeby zlecić naprawę przedstawicielowi serwisowemu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. Nie wolno używać urządzenia, jeśli jakiekolwiek akcesoria lub elementy są uszkodzone lub niesprawne. Naprawa powinna być przeprowadzona wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Vileda. Używaj wyłącznie części zamiennych lub akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez Vileda.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone wyłącznie do suchego czyszczenia twardych powierzchni. Nie wolno używać na zewnątrz lub na powierzchniach mokrych, wilgotnych lub świeżo po polerowaniu. Używać wyłącznie w płaskich, równych i zamkniętych pomieszczeniach. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

W celu uzyskania dalszej pomocy, wsparcia technicznego lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Vileda.

SZYBKI START ●

Ładowanie przez 5-6 godzin. Lampka wskaźnika zaświeci się na zielono w momencie pełnego naładowania baterii.
Włyńcz urządzenie i podłącz ładowarkę. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
Lampka wskaźnika zaświeci się na CZERWONO. Lampka wskaźnika zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu. Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii: 5-6 godzin
UWAGA: Używaj wyłącznie dołączonych baterii dostarczonych lub zalecanych przez Vileda.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Użyj wilgotnej ściereczki do czyszczenia lub umycia obudowy. Upewnij się, że Virobi oraz miękka podstawa są w pełni suche przed ponownym użyciem.
UWAGA: nie używać wody, rozpuszczalników ani środków polerujących.

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE KÓŁEK ●●●

Przed wyciągnięciem kółka w górę, do momentu ich wyjścia. ● Usuń włosy oraz kurz z osi kółek. Użyj małej szczotki do usunięcia zabrudzeń z profili kółek. ● Umieść kółka z powrotem przez delikatne wciśnięcie na łącznik do momentu zatrzaśnięcia.

CZYSZCZENIE DOKŁADNE ●●●

Przed wyciągnięciem kółka w górę, do momentu ich wyjścia. ● Przetrzyj urządzenie i kółka wilgotną ściereczką do wewnątrz do momentu wyjścia pokrywy. ● Dozyć przetrzyjcie i komorę wewnętrzną z użyciem niewielkiej, suchej szczoteczki. Usuń Z ochwyci w razie potrzeby wyczyść wewnątrz plastę kółą. ● Ponownie umieść od kółka odrzód cos, jaki przełącza uderza w kółwej pozycjonowy i wciśnięcie do momentu zatrzaśnięcia.
ZALECENIE: Czyść kółka regularnie, aby uniknąć nadmiernego odciążania wła drzwi.

USUNIĘCIE BATERII ●●●

Po zakończeniu używania produktu lub przekroczeniu żywotności baterii należy ją usunąć i zutylizować do ponownego użycia. Wyłączenie osoba z kwalifikacjami technicznymi może zachodzić do wskaźnika.
Usunięcie baterii, jest konieczne przed ponownym użyciem.
Upewnij się, że ładowarka nie jest podłączona. ● Zdejmij miękką podstawę, odkręć śrubę i podnieś pokrywę baterii. ● Uważaj, żeby nie zgnieć ani nie przetnij przewodów. ● Usuń ostrą plastikowe ze złączek baterii. Wciśnij jednak i wyciągnij wtyczkę ze złącza baterii. ● Usuń zestaw baterii. ● Zutylizuj bezpiecznie zgodnie z miejscowymi przepisami.

WYJMUTI BATERIE ●●●

Na koniec doby żywotności baterii. ● Zdejmij miękką podstawę, odkręć śrubę i podnieś pokrywę baterii. ● Uważaj, żeby nie zgnieć ani nie przetnij przewodów. ● Usuń ostrą plastikowe ze złączek baterii. Wciśnij jednak i wyciągnij wtyczkę ze złącza baterii. ● Usuń zestaw baterii. ● Zutylizuj bezpiecznie zgodnie z miejscowymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Prawidłowe ponowne przechodzą nadmiernemu nazbieraniu własnej, który by mohły podkładać rodzicoły mop.

LAMPKA WSKAŹNIKA

CIĄGŁY ZIELONY: Virobi pracuje lub jest w pełni naładowany.
CIĄGŁY CZERWONY: Zakończenie programu czyszczenia (30min lub 120min).
MIGAJĄCY ZIELONY: zbyt niski poziom naładowania baterii.
WOLNO MIGAJĄCY CZERWONY: Virobi zakończenie wrócsamii lub zatrzymany przez funkcję automatycznego zatrzymania, która chroni urządzenie.
SZYBKO MIGAJĄCY CZERWONY: bateria jest uszkodzona lub używana jest niewłaściwa ładowarka.
MIGAJĄCY ZIELONY I CZERWONY: baterie są podłączone nebo je pinhaltý nesprávná nabíječka

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Niewystarczające czyszczenie i zbieranie się kurzu.	• Wtedy czyszczący jest zbyt zabrudzony. • Wtedy czyszczący jest wilgotny. • Wtedy czyszczący nieprzemawe zamocowany, zbłąkał i wyczyścił.	• Wymień wtedy. • Wysuszyć. • Sprawić mocowanie wkładu. Unikaj zgniecień wkładu i wyczyścił.
Virobi nie działa.	• Rozładowana bateria. • Uszkodzone bateria lub defekt mechaniczny.	• Ładuj baterię przez 5-6 godzin. • Uszkodzone bateria lub defekt mechaniczny.
Lampka nie świeci się podczas ładowania.	• Ładowarka nie podłączona właściwie do gniazdka zasilania. • Ładowarka nie podłączona w pełni do Virobi. • Uszkodzone gniazdo zasilania lub ładowarka.	• Podłącz ładowarkę w pełni do gniazdka zasilania. • Wetknij w pełni wtyk ładowarki do gniazda ładowania. • Skontaktuj się z linią obsługi Vileda
Lampka wskaźnika świeci się na czerwono i szybko miga.	• Kóła zablokowane (np. przez zakleszczenie włosami) lub funkcja automatycznego zatrzymania.	• Czyścić kóła.
Virobi porusza się powoli lub robi małe kółka.	• Nieki poziom naładowania baterii. • Wtedy czyszczący jest zbyt zabrudzony. • Wtedy czyszczący jest wilgotny. • Podłoga jest mokra. • Zabłąkowała kóła (np. włosy, kurz).	• Ładuj baterię przez 5-6 godzin. • Usuń wkład i użyć kolejnego. • Usuń wkład i użyć kolejnego. • Wysuszyć, ze podłogą jest sucha. • Oczyścić kóła.
Virobi pozostaje się powoli lub robi małe kółka.	• Stała bateria. • Ścisłą utrzymuje pilfiji ghwaxu. • Podłoga jest mokra. • Podłaga je mokra. • Kolekcja jozabkovanak (napr. włosy, kurz).	• Dobijte baterii po dobu 5-6 hodin. • Pouzite novou udelku. • Pouzite novou udelku. • Prevedte ze, že je pružinový pouzívan na suchých miestach. • Odstráňte nečistoty z kolieck.

Dokuqeme, že jste si koupili nový robotický mop Virobi Slim.

⚠ DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Uschovejte si tento návod do budoucnosti.
Používejte pouze způsobem, který je uveden v této příručce. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz či vážné zranění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nikdy neponořuje přístroj nebo nabíječku do vody nebo jiné kapaliny. Virobi nemá senzory, které by zabránily pádů ze schodů, balkónů, apod. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát. Nikdy při provozu nepoužívejte jakékoliv čisticí prostředky, mohlo by dojít k uvíznutí přístroje a poškození vaší podlahy. Udržujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah zdrojů tepla. • Žádným způsobem neupravujte nabíječku ani přístroj. Používejte výhradně nabíječku dodanou s přístrojem. Nepoužívejte nabíječku na jiné baterie, ani nedobíjejte baterie jiným nabíjecím zařízením, než které bylo dodáno s přístrojem. Před čištěním či údržbou nabíječku vždy odpojte. •Neskladujte ani nenabíjejte venku. Na vyměnu použijte pouze baterie dodané výrobcem. Baterii nenabíjejte, pokud je poškozená. Před vyjmutím baterie z přístroje odpojte přístroj z elektrické sítě. •Před použitím přístroje a po jakémkoliv nárazu zkontrolujte, zda na přístroji nejsou známky opotřebení nebo poškození; v případě potřeby zajistěte opravu. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakákoli jeho část nebo příslušenství poškozeno. Opravy by měly být provádějty pouze kvalifikovaným odborníkem. Používejte pouze náhradní díly nebo příslušenství poskytované nebo doporučené dodavatelem.

POUŽITÍ

Tento přístroj je určený výhradně na suché čištění tvrdých podlah. Nepoužívejte venku, ve vlhkém prostředí nebo čerstvě naleštěné podlaze. Používejte pouze na rovných a ohraničených podlahách. Není vhodné na použití na koberci. Určeno pouze pro použití v domácnosti.
Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz nebo na čísle +420 271 011 011.

RYCHLÝ START ●

Nabíjejte baterii po dobu 5-6 hodin. Indikátor se rozsvítí zeleně.
Pomocí suchého zipu připevněte jednorázovou elektrostatickou utěrku k spodní části měkké základny. ● Přístroj spustíte výběrem čisticího programu stisknutím nekonečného ovladače.
Tlačítko "+" pro KRÁTKÝ ČISTÍCÍ PROGRAM. Přístroj se automaticky zastaví po 30 minutách. Tlačítko "+" pro DLOUHÝ ČISTÍCÍ PROGRAM. Přístroj se automaticky zastaví po vybití baterie (90 minut, pokud byla baterie plně nabitá) ● Přístroj můžete kdykoliv vypnout stisknením jednoho z tlačítek.
Elektrostatickou utěrku po spotřebení vyhoďte do koše.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ

Před použitím přístroje odstraňte z podlahy předměty, jako jsou kusy oblečení, papíry, šňůry rolet či zámon, kabely a všechny lehké předměty, protože by se mohly dostat pod něho zachytit do koleček. Pokud je z místnosti mimo základnu, zdržte se pohybuje vychlídá z čidla čisté. Přístroj poskytuje nejlepší čisticí výkon, pokud ho používáte každý týden nebo dvakrát do měsíce. V malých místnostech používejte krátký čisticí program. Přístroje se zablokuje po bezpečných podmínek vyčistit plochu až 30m2 za 30 minut (Závisí na rozmiru faktoryu, jako je nepřítomnost pevných podlahy, typ a čistnitost nábytku apod).

NABÍJENÍ A DOBÍJENÍ BATERIE ●

Nabíjejte baterii po dobu 5-6 hodin. Indikátor se rozsvítí zeleně.
Ujistěte se, že nabíječka je připojena k elektrické síti. ● Zapojte nabíječku do vhodné elektrické zásuvky.
Když je nabíječka připojena a baterie se nabíjí, světelný indikátor svítí ČERVENOU barvou. Po plném nabití baterie se světelný indikátor rozsvítí zeleně. Doba nabíjení pro plně vybitou baterii je 5-6 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze baterie doporučené dodavatelem.

ČIŠTĚNÍ HLAVNÍ JEDNOTKY

Hlavní jednotku můžete čistit nebo utřít vlhkou utěrkou. Pokud budete přístroj znovu používat, ujistěte se, že hlavní jednotka a měkká základna jsou suché.
⚠ UPOZORNĚNÍ: Na čištění hlavní jednotky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

DEMONTAŽ A ČIŠTĚNÍ KOLEČEK ●●●

Po stisknutí nekonečného ovladače vyčistěte kolečka. ● Odstraňte nečistoty z kolečka. ● Vraťte kolečka na své místo tak, že je zatlačíte do otvoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ ●●●

Dopřejte si čistotu s Virobi Slim. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme pravidelně vyměňovat kartáčové kotouče. Kartáčové kotouče jsou k dispozici v obchodech s domácími potřebami a na webových stránkách www.vileda.cz

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

STŘÍDAVĚ ZELENÝ:	přístroj je spuštěn nebo je plně nabitý.
STŘÍDAVĚ ČERVENÝ:	baterie se nabíjí.
BLIKÁ ZELENĚ:	byl dokončen čisticí program (30min. nebo 120min.).
POMALU BLIKÁ ČERVENĚ:	baterie je prázdná.
RYCHLE BLIKÁ ČERVENĚ:	Přístroj je zablokovaný (zamotané vlasy apod.) nebo se zastavil díky funkci auto-stop, která přístroj chrání
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ A ČERVENÁ:	baterie je poškozena nebo je použitá nesprávná nabíječka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Slabý čisticí výkon přístroje.	• Čisticí utěrka je příliš špinavá. • Čisticí utěrka je vlhká. • Čisticí utěrka není správně připevněná.	• Použijte novou utěrku. • Použijte novou utěrku. • Dotáhněte připevnit utěrky. Eliminujte zvlnění utěrky.
Přístroj nefunguje.	• Slabá baterie. • Poškozená baterie nebo mechanická závada.	• Ladíš baterii po dobu 5-6 godzin. • Uszkodzone bateria lub defekt mechaniczny.
Světelný indikátor nesvítí při nabíjení.	• Nabíječka není správně připojená do zásuvky. • Nabíječka není správně připojena do přístroje.	• Připojte nabíječku správně do zásuvky. • Připojte nabíječku správně do přístroje.
Světelný indikátor se rozsvítí zeleně a červeně bliká.	• Vadná bezpečnostní zámek nebo baterie. • Kolečka jsou zablokované (např. zamotané vlasy nebo funkce auto-stop).	• Kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz • Odstraňte nečistoty z kolieck.
Přístroj se pohybuje pomalu nebo v malých kruzích.	• Stabá baterie. • Čisticí utěrka je příliš špinavá. • Čisticí utěrka je vlhká. • Podłaga je mokra. • Kolečka jsou zablokované (např. vlasy, chlupy).	• Dobijte baterii po dobu 5-6 hodin. • Použijte novou utěrku. • Použijte novou utěrku. • Přesvědčte se, že je přístroj používán na suchých místech. • Odstraňte nečistoty z kolieck.

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz nebo na čísle +420 271 011 011.

Čakujeme Vám, že ste si kúpili nový robotický mop Virobi Slim.

⚠ DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Uschovajte si tento návod do budúcnosti.
Zariadenie používajte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nikdy neponárajte prístroj alebo nabíjačku do vody alebo inej kvapaliny. Virobi nemá senzory, ktoré by zabránili pádom zo schodov, balkónov, a pod. Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez príslušných znalostí a skúseností, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom užívaní tohoto prístroja a chápu súvisiace nebezpečenstvo. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hrať. Nikdy pri prevádzke nepoužívajte akékoľvek čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k uviaznutiu prístroja a poškodeniu vašej podlahy. Udržujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu zdrojov tepla. • Žiadnym spôsobom neupravujte nabíjačku ani prístroj. Používajte výhradne nabíjačku dodanú s prístrojom. Nenabíjajte batérie inými nabíjačkami, ako tie, ktoré boli dodané s prístrojom. Batériu nenabíjajte, pokiaľ je poškodená. Pred vybratím batérie z prístroja odpojte prístroj z elektrickej siete. •Neskladujte ani nenabíjajte vonku. Na výmenu použite iba batérie dodané výrobcom. Batériu nenabíjajte, pokiaľ je poškodená. Pred vybratím batérie z prístroja odpojte prístroj z elektrickej siete. •Pred použitím prístroja a po akomkoľvek nárazu zkontrolujte, zda na prístroji nejsou známky opotřebení nebo poškození; v případě potřeby zajistěte opravu. Nepoužívejte prístroj, pokiaľ je akákoľvek jeho časť alebo príslušenstvo poškodené. Opravy by mali byť uskutočňované iba kvalifikovanou osobou. Používajte iba náhradné diely alebo príslušenstvo poskytované alebo doporučené dodávateľom.

POUŽITIE

Tento prístroj je určený výhradne na suché čistenie tvrdých podlah. Nepoužívajte vonku, vo vlhkom prostredí alebo čerstvo naleštené podlahe. Používajte pouze na rovných a ohraničených podlahách. Není vhodné na použití na koberci. Určeno pouze pro použití v domácnosti.
Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz nebo na čísle +420 271 011 011.

RYCHLY START ●

Nabíjajte batériu po dobu 5-6 hodín. Indikátor sa rozsvieti zeleno.
Pomocou suchého zipu pripevnite jednorazovú elektrostatickú utierku k spodnej časti mäkkej základne. ● Prístroj spustíte výberom čisticieho programu stlačením nekonečného ovládača.
Tlačidlo "+" pre KRÁTKY ČISTIČ PROGRAM. Prístroj sa automaticky zastaví po 30 minútach. Tlačidlo "+" pre DLHÝ ČISTIČ PROGRAM. Prístroj sa automaticky zastaví po vybití batérie (90 minút, pokiaľ bola batéria plne nabitá) ● Prístroj môžete kdykoľvek vypnúť stlačením jednoho z tlačidiel.
Elektrostatickú utierku po spotřebení vyhoďte do koše.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ

Pred použitím prístroja odstráňte z podlahy predmety, jako jsou kusy oblečení, papiery, šňúry rolet či záclon, kabely a všetky ľahké predmety, protože by se mohly dostať pod něho zachytiť do kolieskov. Pokiaľ je z miestnosti mimo základňu, zdržte sa pohybuje vychlídá z čidla čisté. Prístroj poskytuje najlepší čistiaci výkon, pokiaľ ho používate každý týždeň alebo dvakrát do mesiaca. V malých miestnostiach používajte krátky čistiaci program. Prístroja dokáže za bežných podmienok vyčistiť plochu až 30m2 za 30 minút (Závisí na rozmiru faktoryu, jako je nepřítomnosť pevných podlahy, typ a čistnitosť nábytku apod).

NABÍJANIE A DOBÍJANIE BATÉRIE ●

Nabíjajte batériu po dobu 5-6 hodín. Indikátor sa rozsvieti zeleno.
Uistite sa, že nabíjačka je pripojená k elektrickej sieti. ● Zapojte nabíjačku do vhodnej elektrickej zásuvky.
Keď je nabíjačka pripojená a batéria se nabíja, světelný indikátor svítí ČERVENOU barvou. Po plném nabití baterie se světelný indikátor rozsvítí zeleně. Doba nabíjení pro plně vybitou baterii je 5-6 hodin.
UPOZORNENIE: Používajte iba batérie doporučené dodávateľom.

ČISTENIE HLAVNEJ JEDNOTKY

Hlavnú jednotku môžete čistiť alebo utrieť vlhkou utierkou. Pokiaľ budete prístroj znovu používať, uistite se, že hlavní jednotka a měkká základna jsou suché.
⚠ UPOZORNENIE: Na čistění hlavní jednotky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

DEMONTAŽ A ČISTENIE KOLIESK ●●●

Po stisknutí nekonečného ovládača vyčistěte kolieska. ● Odstraňte nečistoty z kolieck. ● Vraťte koleska na své místo tak, že je zatlačíte do otvoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

DOKONALÉ VYČISTENIE ●●●

Dopriate si čistotu s Virobi Slim. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame pravidelne vymieňať kotúče na čistenie. Kotúče na čistenie sú k dispozícii v obchodoch s domácimi potrebami a na webových stránkach www.vileda.cz

VYBRATIE BATÉRIE ●●●

Na konci doby životnosti batérie alebo batériu by ste mali z prístroja vyňať batériu a samostatne ju odovzdať na likvidáciu a recykláciu.
Len odborne spôsobilá osoba by mala vyňať batériu.
Uistite se, že nabíjačka nie je pripojená. ● Odstráňte mäkkú základňu, následne vyskrutkujte skrutku a zdvihnite krytku. ● Zdvihnite batériu tak aby ste videli konektory. ● Pozorne odpojte konektor batérie od kontaktov. Zatlačte zápachu na konektory a vytiahnite konektor z kontaktov batérie. ● Odstráňte batériu.
Likvidujte batériu bezpečne v súlade s miestnymi zákonmi.
UPOZORNENIE: NIKDY ne nedobíjejte kovovým předmětem současně obou kovových polov baterie, protože by to způsobilo zkrat baterie.

SVETELNÝ INDIKÁTOR

STIEDNO ZELENÁ:	prístroj je spustený nebo je plně nabitý.
STIEDNO ČERVENÁ:	baterie se nabíja.
BLIKÁ ZELENĚ:	byl dokončen čisticí program (30min. nebo 120min.).
POMALU BLIKÁ ČERVENĚ:	baterie je prázdná.
RYCHLE BLIKÁ ČERVENĚ:	Přístroj je zablokovaný (zamotané vlasy apod.) nebo se zastavil díky funkci auto-stop, která přístroj chrání
BLIKAJÚCI ZELENÁ A ČERVENÁ:	baterie je poškodená nebo je použitá nesprávna nabíjačka

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Slabý čistiaci výkon prístroja.	• Čistiaca utierka je príliš špinavá. • Čistiaca utierka je vlhká. • Čistiaca utierka nie je správne pripevnená.	• Použite novú utierku. • Použite novú utierku. • Prevedte pevné upevnenie. Eliminujte zvlnenie utierky.
Prístroj nefunguje.	• Prázdna batéria. • Poškodená batéria nebo mechanická závada.	• Nabíjajte batériu po dobu 5-6 hodín. • Uszkodzone bateria lub defekt mechaniczny.
Svetelný indikátor nesvieti pri nabíjaní.	• Nabíjačka nie je správne pripojená do zásuvky. • Nabíjačka nie je správne pripojená do prístroja. • Vadná bezpečnostná elektrická zásuvka alebo nabíjačka.	• Pripojte nabíjačku správne do zásuvky. • Pripojte nabíjačku správne do prístroja. • Kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.cz
Svetelný indikátor sa rozsvieti zeleno a červeno a rýchlo bliká.	• Kolieska sú zablokované (napr. zamotané vlasy alebo funkcia auto-stop).	• Odstráňte nečistoty z kolieskov.
Prístroj sa pohybuje pomaly alebo v malých kruhoch.	• Slabá batéria. • Čistiaca utierka je príliš špinavá. • Čistiaca utierka je vlhká. • Podlaha je mokrá. • Kolieska sú zablokované (napr. vlasy, chlpy).	• Dobite batériu po dobu 5-6 hodín. • Použite novú utierku. • Použite novú utierku. • Uistite se, že prístroj používate na suchom mieste. • Odstráňte nečistoty z kolieskov.

Ďakujeme, že ste si kúpili nový robotický mop Virobi Slim.

⚠ VIKTIGT

Läs alla instruktioner före användning. Spara manualen för framtida bruk. Enheten får endast användas på det sätt som beskrivs i den här manualen, för att undvika olyckor och/eller skador.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR

Sänk aldrig ner enheten eller laddaren i vatten eller annan vätska. Enheten har INTE trappsensorer, så den kan falla ner från trappor, balkonger, trappsteg och andra avsatser. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Sävida personen inte är under uppsyn vill han/hon inte kunna göra det med säkerhet som ansvarar för denna personens säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med enheten. Håll inga rengöringsmedel eller brännbara vätskor i det engångsduken. Enheten kan fastna och skada ditt golv. Utsätt inte enheten och tillbehören för värme. • Gör aldrig några egna ingrepp på laddaren eller enheten. Använd endast originalladdaren som levereras med enheten. Försök inte använda laddaren med en annan produkt och försök inte heller lada robotmoppen med en annan laddare. Kontrollera alltid att enheten inte är ansluten till elnätet innan rengöring eller underhåll. • Förvara eller ladda inte enheten i extrema temperaturer. Om batteriet börjar läckerhet. Försök inte ladda ett skadat batteri. Enheten får inte vara ansluten till elnätet när du tar ur eller byter batteriet. • Kontrollera att enheten inte visar tecken på slitage eller skador innan användning och efter eventuella stötar. Vid behov, lämna in enheten till servicepersonal eller auktoriserad tekniker för reparation. Använd inte enheten om delar eller tillbehör är skadade eller inte fungerar som de ska. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad tekniker. Kontakta Vileda konsumentkontakt. Endast Vileda rekommenderade delar och tillbehör, eller sådana som rekommenderats av Vileda, får användas i enheten.

AVSEDD ANVÄNDNING

Enheten ska endast användas för torr rengöring av hårda ytor. Använd inte utomhus eller på fuktiga och våta ytor eller på ytor som nyligen har polerats. Använd endast på plana, jämna och ojämna ytor. Endast för inomhusbruk. Enheten bör endast användas på matrisen. ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

För ytterligare hjälp, teknisk vägledning eller för att beställa reservdelar, var god kontakta Vileda konsumentkontakt.

SNABBSTARTFUNKTION ●

Ladda batteriet i 12 timmar innan den första användningen.
Fäst den utbytbara städduken med kardborreband. ● För att starta, tryck på knappen för önskat rengöringsprogram.
"+" KORT PROGRAM: 30 min. "+" LÅNGT PROGRAM: Enheten stannar automatiskt när batteriet har slut (120 min. om batteriet var fulladdat). ● Stoppa enheten genom att trycka på någon av knapparna för rengöringsprogrammen.
Byt städduken vid behov.

RENGÖRINGSTIPS

En städduken som klibbar, papper, sladdar och omtillägna föremål från golvet innan användning, för att undvika att saker fastnar i hjulen eller i den mjuka basen. Med större hinder i rummet kan Virobi inte se snapbare och städa runt dem. För att Virobi ska kunna städa så noggrant som möjligt, är det bäst att endast använda den i ett rum åt gången. Om du vill att Virobi ska fortsätta programmet för mindre rum, Virobi stänger av automatiskt efter 30 minuter (Beroende på rumsmiljö, storlek, mängden av hinder, osv.).

LADDNING AV BATTERIET ●

Ladda batteriet i 5-6 timmar innan du börjar användning. Ljusindikatorn lyser grönt när batteriet är fulladdat.
Stäng av enheten och sätt i laddaren. ● Koppla laddaren till ett lämpligt vägguttag.
Ljusindikatorn blir röd. Ljusindikatorn börjar till grönt när batteriet är fulladdat. Laddningstid för ett helt urladdat batteri: 5-6 timmar.
WARNING: Använd endast extrabatterier från Vileda, eller sådana som rekommenderats av Vileda.

RENGÖRING AV ENHETEN

Avfettande tvålvatten kan användas för att rengöra och torka av huvudenheten. Kontrollera att huvudenheten och den mjuka basen är helt torra innan du använder den igen.
⚠ WARNING: Använd inte vatten, lösningsmedel eller polermedel.

DRAFTSKISTAN FÖR ENGÖRING AV HJULEN ●

Dra försiktigt hjulen uppåt tills de lossnar. ● Ta bort hår och ludd från hjulhaven. Använd en liten borste för att ta bort smuts och hjulfästena. ● Sätt tillbaka hjulen genom att försiktigt trycka tillbaka dem i hålliten tills du hör ett klick.

DJUPRENGÖRING ●●●

Ta bort hjulen uppåt tills de lossnar. ● Trycka på hjulen genom att trycka spärrarna inåt tills de snäpper loss. ● Rengör mekanism och hjulhavar med en liten, torr borste. Avlägsna hår och ludd runt hjulen. ● Sätt tillbaka hjulen genom att trycka fast dem i hålliten tills du hör ett klick.
Rekommendation: Rengör hjulen regelbundet för att undvika att hår fastnar och att det fastnar och orsakar blockeringar.

BATTERIBYTE ●●●

Ny produktens det är det bästa sätt att slutet av sin livscykel ska batteriet tas ur för kassering och återvinning.
Batteri bör endast tas ur av en teknisk kunnig person.
● Se till att batteriet inte är ansluten när du tar ur det. ● Lossa skruvarna och lyft av bakre batteriskåpan. ● Lyft batteripaketet så att fästena syns. ● Skjut undan de genomskinliga plastskydden för batteriets fästen. Lossa fästets spärr och du loss fästet från batterimunnen. ● Ta ut batteripaket. ● Återvinn batteri enligt lokala avfallsregler.
WARNING: Rör ALDRIG både batterimaterialena i metall samtidigt med ett metallföremål, eftersom detta kan kortsluta batteriet.

LJUSINDIKATOR

STADIGT GRÖNT LJUS: Enheten används eller är fulladdad.
STADIGT RÖTT LJUS: Batteriet laddas.
BLINKANDE GRÖNT LJUS: Rengöringsprogrammet har avslutats (30 min eller 120 min).
LÅNGSAM BLINKANDE RÖTT LJUS: Batteri är skadat eller har avslutats.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Undermålig rengöring. Damm lämnas kvar på golvet.	• Städduken är för smutsig. • Städduken är blöt. • Städduken sitter inte som den ska.	• Byt städduk. • Byt städduk. • Kontrollera att städduken sitter som den ska. Se till att det inte blåsa vecka när du fäster städduken.
Enheten startar inte.	• Batteriet är urladdat. • Batteriet är defekt/åldrat/slut.	• Ladda batteriet i 5-6 timmar. • Ta kontakt med Vileda kundsupport.
Lampan lyser inte när batteriet laddas.	• Laddaren är inte ansluten till elnätet på rätt sätt. • Laddaren är inte helt ansluten till huvudenheten. • Fel på eluttaget eller laddaren.	• Kontrollera att laddaren sitter ordentligt i eluttaget. • Laddaren är inte helt ansluten till huvudenheten. Ett fastsitt hetens uttag för laddaren. • Ta kontakt med Vileda kundsupport.
Ljusindikatorn blir röd och blinkar snabbt.	• Hjulen är blockerade (t.ex. av hår som fastnat) eller p.g.a. en automatisk stoppfunktion.	• Rengör hjulen.
Enheten rör sig långsamt eller i små cirklar.	• Låg batteristyrka. • Städduken är för smutsig. • Hjulen är blockerade. • Golvet är vått. • Hjulen är blockerade (t.ex. av hår eller ludd).	• Ladda batteriet i 5-6 timmar. • Byt ut den smutsiga städduken och byt till en ny. • Rengör hjulen. • Torka golvet.

För ytterligare hjälp, teknisk vägledning eller för att beställa reservdelar, var god kontakta Vileda konsumentkontakt.

FI

Kitos hyötyvaraus! Mukana sivuosehkeilä uudella Virobi Slim robottipölynopalisa.

⚠ TÄRKEÄÄ

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä. Säilytä ne vastaisen varalle.
Tapaturmien ja/tai vammojen välttämiseksi käytä robottipölynoppia vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUKSET

Älä upota laitetta tai lataulaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteessa EI ole porrasanturieta, joten se saattaa pudota portaita, parvekkeelta, askelmilta tai muilta korkeammilta paikoilta. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, jotka ovat henkisesti, fyysisesti tai aistillisesti toimintarajoitteisia tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai heille on opetettu laitteen turvallinen käyttö ja ymmärretään siihen liittyvät riskit. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etteivät he leikit laitteella. Älä laita samanaikaisesti laittanpuhdistus tai -hoitotuotetta laittalle, sillä laite saattaa jäädä kiinni ja vahingoittaa lattiotasi. Suojaa laite ja sen lisäosat lämmöltä. • Älä tee lataustaitteeseen tai tuotteeseen mitään muutoksia. Käytä ainoastaan robottipölynopin mukana toimitettua alkuperäistä lataustaitetta. Älä käytä lataustaitetta minkään muun laitteen lataamiseen eläkä lataa laitetta millään muulla lataustaitetella. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa. • Älä säilytä tai lataa laitetta ulkona. Käytä vain valmistajan toimittamaa akkua. Älä yritä ladata vaurioituntua akkua. • Tarkista aina ennen laitteen käyttöä ja sen aikana, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita. Jos korjaus on tarpeen, teetä se huoltopalvelulta tai asianmukaisen pätevyyden omaavalla henkilöllä. Älä käytä laitetta, jos sen osa tai lisäosa on vaurioituntut tai viallinen. Laitteen korjaustyöt on aina annettava asianmukaisen pätevyyden omaavan henkilön tehtäväksi. Ota yhteyttä Vileda kuluttajapalveluun. Käytä laitteessa ainoastaan valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.

KÄYTTÖTARKOITUS

Laite on tarkoitettu vain kovien pintojen kuivasiivoukseen. Älä käytä ulkona tai kosteilla, märillä tai juuri vahatuilla lattioilla. Käytä vain huoneissa, joiden lattia on tasainen ja joissa on lattialistat. Ei sovellu käytettäväksi matoilla. VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN
Ota yhteyttä Vileda kuluttajapalveluun, jos tarvitset lisäohjeita, teknisiä neuvoja tai haluat tietää mistä ostaa vara- tai lisäosia.

KÄYTTÖOHJE ●●●

Lataa akkua 5-6 tuntia. Merkkivalo valittuu vihreästä.
Kiinnitä kertakäyttöinen pölylinna polyan tarraqantaan. ● Käynnistä laite painamalla puhdistusohjelmapainiketta.
"+" LYHYT OHJELMA: käytössä 30 minuutin. "+" PITKÄ OHJELMA: Laite pysähtyy automaattisesti 120 minuutin jälkeen kun kun akku tyhjenee. (Ohjelman loputtua viikkua vihreä merkkivalo). ● Pysäytä painamalla jompaakumpaa ohjelmanappia.
Vaihda pölylinna tarvittaessa.

SIIVOUSVINKKEJÄ

Ota ennen käyttöä pois kaikki pois lattoilta vaatekapp