


# Bolt




- User's Manual
- Manuale dell'utente
- Manual del usuario
- Podręcznik użytkownika
- Bedienungsanleitung
- Руководство пользователя
- Manual de utilizador
- 使用説明書/使用说明书
- ユーザーズマニュアル
- Нұсқаулары
- Talimatlar

## Front I/O Panel Cable Connection

### Front Panel Connector

(Please refer to the motherboard's manual for further instructions).




## Accessory Bag Contents

- MB Standoff
- PSU Screw
- PCI Screw
- HDD Screw
- SSD Screw
- MB Screw
- Cable tie


## How to install Guide

### (1) Motherboard




- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>English</b><br>Install Motherboard        | <b>Italiano</b><br>Installazione della scheda madre | <b>繁中/簡中</b><br>安裝主機板 / 安裝主機板                 |
| <b>Español</b><br>Instalación de Placa madre | <b>Polski</b><br>Instalacja płyty głównej           | <b>日本語</b><br>マザーボードを取り付けます                   |
| <b>Deutsche</b><br>Motherboard installieren  | <b>Русский</b><br>Установите материнскую плату      | <b>Қазақ тілі</b><br>Аналық тақтаны орнатыңыз |
| <b>Français</b><br>Installer carte mère      | <b>Português</b><br>Instalar a placa principal      | <b>Türkçe</b><br>Anakart yükleyin             |

### (3) Add-on Card




- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>English</b><br>Install Add-on Card                   | <b>Italiano</b><br>Inserire la scheda aggiuntiva | <b>繁中/簡中</b><br>安裝擴充卡 / 安裝擴充卡                 |
| <b>Español</b><br>Inserte la tarjeta add-on             | <b>Polski</b><br>Włóż dodatkową kartę            | <b>日本語</b><br>ドオンカードを挿入します                    |
| <b>Deutsche</b><br>Setzen Sie die Erweiterungskarte ein | <b>Русский</b><br>Установите плату расширения.   | <b>Қазақ тілі</b><br>Кеңейту тақшасын салыңыз |
| <b>Français</b><br>Insérez la carte d'extension         | <b>Português</b><br>Insira a placa suplementar   | <b>Türkçe</b><br>Eklenli Yükleme Kartı        |

### (2) PSU



- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>English</b><br>Install PSU                     | <b>Italiano</b><br>Installazione della PSU          | <b>繁中/簡中</b><br>安裝電源供應器 / 安裝電源供應器           |
| <b>Español</b><br>Instalación de Fuente           | <b>Polski</b><br>Instalacja zasilacza               | <b>日本語</b><br>PSUを取り付けます                    |
| <b>Deutsche</b><br>Netzteil installieren          | <b>Русский</b><br>Установите блок питания           | <b>Қазақ тілі</b><br>Қорек блогын орнатыңыз |
| <b>Français</b><br>Installer unité d'alimentation | <b>Português</b><br>Instalar a fonte de alimentação | <b>Türkçe</b><br>PSU yükleyin               |


### (4) 3.5" HDD x 2



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>English</b><br>Install 3.5" HDD                  | <b>Italiano</b><br>Installare l'unità HDD 3,5" | <b>繁中/簡中</b><br>安裝3.5" 硬碟 / 安裝3.5" 硬碟              |
| <b>Español</b><br>Instalación de 3.5" HDD           | <b>Polski</b><br>Instalacja HDD 3,5"           | <b>日本語</b><br>3.5インチHDDを取り付けます                     |
| <b>Deutsche</b><br>3,5-Zoll-Festplatte installieren | <b>Русский</b><br>Установите 3.5" жесткий диск | <b>Қазақ тілі</b><br>3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз |
| <b>Français</b><br>Installer disque dur 3,5"        | <b>Português</b><br>Instalar o HDD de 3,5"     | <b>Türkçe</b><br>Yükleme 3.5 "HDD                  |


# How to install Guide

## (5) 2.5" SSD x 2




- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>English</b><br>Install 2.5" SSD           | <b>Italiano</b><br>Installare l'unità SSD 2,5" | <b>繁中/簡中</b><br>安裝2.5" 硬碟 / 安裝2.5" 硬盤             |
| <b>Español</b><br>Instalación de 2.5" SSD    | <b>Polski</b><br>Instalacja SSD 2,5"           | <b>日本語</b><br>2.5インチSSDを取り付けます                    |
| <b>Deutsche</b><br>2,5-Zoll-SSD installieren | <b>Русский</b><br>Установите 2.5" жесткий диск | <b>Қазақ тілі</b><br>2.5 «қатты дискін» орнатыңыз |
| <b>Français</b><br>Installer SSD 2,5"        | <b>Português</b><br>Instalar o SSD de 2,5"     | <b>Türkçe</b><br>Yüklemeye 2.5" SSD               |

## (6) Top and PSU Case Fans




- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>English</b><br>Install Fan               | <b>Italiano</b><br>Installazione della ventola | <b>繁中/簡中</b><br>安裝機箱風扇 / 安裝机箱风扇          |
| <b>Español</b><br>Instalación de Ventilador | <b>Polski</b><br>Instalacja wentylatora        | <b>日本語</b><br>ファンを取り付けます                 |
| <b>Deutsche</b><br>Lüfter installieren      | <b>Русский</b><br>Установите вентилятор        | <b>Қазақ тілі</b><br>Желдеткіш орнатыңыз |
| <b>Français</b><br>Installer ventilateur    | <b>Português</b><br>Instalar as ventoinhas     | <b>Türkçe</b><br>Fan yükleyin            |

## (8a) Front Radiator




- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>English</b><br>Remove front panel        | <b>Italiano</b><br>Rimuovere il pannello frontale | <b>繁中/簡中</b><br>拆卸前面板 / 拆卸前面板                     |
| <b>Español</b><br>Remover el panel frontal  | <b>Polski</b><br>Usunąć przednim panelu           | <b>日本語</b><br>フロントパネルを取り外す                        |
| <b>Deutsche</b><br>Frontpanel entfernen     | <b>Русский</b><br>Снять передней панели           | <b>Қазақ тілі</b><br>Алдыңғы панель алып тастаңыз |
| <b>Français</b><br>Retirer le panneau avant | <b>Português</b><br>Remova o painel frontal       | <b>Türkçe</b><br>Ön paneli çıkar                  |

## (8b) Front Radiator




- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>English</b><br>Install the fan and radiator                   | <b>Italiano</b><br>Installazione delle ventole e del radiatore | <b>繁中/簡中</b><br>安裝散熱排 / 安裝散熱排                         |
| <b>Español</b><br>Instalar los ventiladores y el radiador        | <b>Polski</b><br>Instalacja wentylatorów i radiatora           | <b>日本語</b><br>ファンとラジエーターの取り付け                         |
| <b>Deutsche</b><br>Lüfter und Kühlkörper installieren            | <b>Русский</b><br>Установка вентиляторов и радиатора           | <b>Қазақ тілі</b><br>Желдеткіш және радиаторды орнату |
| <b>Français</b><br>Installation des ventilateurs et du radiateur | <b>Português</b><br>Instalar as ventoinhas e o radiador        | <b>Türkçe</b><br>Fan ve radyatör takma                |

## (7a) Front Case Fans




- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>English</b><br>Remove front panel        | <b>Italiano</b><br>Rimuovere il pannello frontale | <b>繁中/簡中</b><br>拆卸前面板 / 拆卸前面板                     |
| <b>Español</b><br>Remover el panel frontal  | <b>Polski</b><br>Usunąć przednim panelu           | <b>日本語</b><br>フロントパネルを取り外す                        |
| <b>Deutsche</b><br>Frontpanel entfernen     | <b>Русский</b><br>Снять передней панели           | <b>Қазақ тілі</b><br>Алдыңғы панель алып тастаңыз |
| <b>Français</b><br>Retirer le panneau avant | <b>Português</b><br>Remova o painel frontal       | <b>Türkçe</b><br>Ön paneli çıkar                  |

## (7b) Front Case Fans



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>English</b><br>Install Fan               | <b>Italiano</b><br>Installazione della ventola | <b>繁中/簡中</b><br>安裝機箱風扇 / 安裝机箱风扇          |
| <b>Español</b><br>Instalación de Ventilador | <b>Polski</b><br>Instalacja wentylatora        | <b>日本語</b><br>ファンを取り付けます                 |
| <b>Deutsche</b><br>Lüfter installieren      | <b>Русский</b><br>Установите вентилятор        | <b>Қазақ тілі</b><br>Желдеткіш орнатыңыз |
| <b>Français</b><br>Installer ventilateur    | <b>Português</b><br>Instalar as ventoinhas     | <b>Türkçe</b><br>Fan yükleyin            |

## I/O Panel



Note : Specifications may vary depending on your region. Contact your local retailer for more information.

 **LED Mode Switch** ( Hold switch for 2 secs to turn off LED)

