



Scopri il tuo Echo Show



1. Collega Echo Show alla corrente

Collega l'alimentatore a Echo Show e a una presa di corrente. Dopo circa un minuto, lo schermo si accenderà e Alexa ti darà il benvenuto.



Per ottenere le migliori prestazioni possibili, usa gli accessori inclusi nella confezione originale del dispositivo.

3. Configura i tuoi dispositivi per Casa Intelligente Zigbee compatibili

Per configurare dispositivi per Casa Intelligente con standard Zigbee, basta dire "Alexa, trova i miei dispositivi" o toccare l'icona Dispositivi nell'angolo in basso a destra dell'App Alexa.

Attiva i tuoi dispositivi per Casa Intelligente Zigbee compatibili o mettili in modalità Configurazione. Se ti servono aiuto o maggiori informazioni, segui il percorso Menu > Aiuto e Feedback > Funzionalità di Alexa > Casa Intelligente Alexa.

Puoi anche gestire e rinominare i dispositivi toccando l'icona Dispositivi nell'angolo in basso a destra dell'App Alexa.

Primi passi con Echo Show

Interagire con Echo Show

Premendo brevemente il pulsante Microfono/telecamera spegnerai entrambi e il pulsante diventerà rosso.

App Alexa

Scarica la versione più recente dell'App Alexa dal tuo appstore preferito. Questa app ti permette di sfruttare tutte le potenzialità del tuo Echo Show: puoi vedere una panoramica delle tue richieste e gestire liste, notizie, musica e impostazioni. Scarica l'app andando sul sito <http://alexa.amazon.it> dal tuo browser preferito.


Hai suggerimenti?

Alexa migliora con il tempo e si arricchisce di nuove funzionalità e modi per aiutarti. La tua opinione è molto importante per noi. Inviaci il tuo feedback tramite l'App Alexa o il sito www.amazon.com/devicesupport.

2. Configura Echo Show

Per configurare il tuo Echo Show, seguì le istruzioni sullo schermo. Durante la configurazione, dovrai connettere il tuo Echo Show a Internet per accedere ai servizi Amazon.

Per scoprire di più sul tuo Echo Show, consulta la sezione Aiuto e Feedback dell'App Alexa o il sito www.amazon.com/devicesupport.



Modifica le tue impostazioni

Per accedere alla sezione Impostazioni, fai scorrere le dita dall'alto dello schermo verso il basso.

