


QUICKSTART GUIDE PAGE 2

FIGURE REV5

PC/MAC SETUP



EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the PC headphone jack.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. If the PC sound card has split pink and green jacks, a PC splitter is required (purchase from [astrogaming.com](#)).

DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i PC-hovedtelefonstikket.
3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Hvis pc'en lydkort har delte lyse og grønne stik, er en PC-splitter påkrævet (kan købes på [astrogaming.com](#)).

DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in den Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in die Kopfhörerbuchse des PCs ein.
3. Passen Sie die Lautstärken-einstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerskabels an.
4. Falls die Soundkarte des PCs über gesonderte rosa und grüne Buchsen verfügt, wird ein PC-Splitter benötigt (Sie können ihn bei [astrogaming.com](#) kaufen).

ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al conector de auriculares de la computadora.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Si la placa de sonido de la PC cuenta con conectores divididos verde y rosado, se requiere un cable separador para PC (puede comprar uno en [astrogaming.com](#)).

FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la sortie casque du PC.
3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Si la carte son du PC comporte une prise jack rose et une prise jack verte séparées, un câble séparateur est nécessaire (achat sur [astrogaming.com](#)).

ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare alla presa per la cuffia del computer l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Se la scheda audio del PC ha due diverse prese, una rosa e una verde, sarà necessario utilizzare un adattatore per il PC (si può acquistare sul sito [astrogaming.com](#)).

NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headsetaansluiting van de PC.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Als de PC-gebruikerskaart gesplitste roze en groene aansluitingen heeft, heeft u een PC-splitter nodig (te koop op [astrogaming.com](#)).

NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontroll kabelen inn i hodetelefonen.
2. Plugg den sorte enden av in-line volumkontroll kabelen til til hodetelefonkontakten på PC-en.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontroll kabelen.
4. Hvis lydkortet til PC-en har delt rosa og grønne jacks, trenger man en splitter (kan kjøpes fra [astrogaming.com](#)).

POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do gniazda słuchawek komputera PC.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Jeżeli karta dźwiękowa komputera PC ma oddzielne różowe i zielone gniazda, konieczny będzie rozgałęźnik komputera PC (do nabycia w [astrogaming.com](#)).

POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume na entrada do fone de ouvido do PC.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Se a placa de som do PC tiver tomadas rosadas e verdes divididas, é necessário um divisor de PC (pode ser comprado no [astrogaming.com](#)).

SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmas pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää tietokoneen kuulokeliitäntään.
3. Säädä äänivoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
4. Jos tietokoneen äänikortissa on sekä vaaleampinainen että vihreä liitäntä, tarvitsit jakajan. (Voit ostaa sen osoitteesta [astrogaming.com](#)).

SVE

1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i PC:hörlursuttaget.
3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
4. Om Pöns ljudkort har delade rosa och gröna uttag krävs en PC-splitter (köpes från [astrogaming.com](#)).

PYC

1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к гнезду наушников компьютера.
3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
4. Если звуковая карта компьютера имеет раздельные розовые и зеленые гнезда для наушников, вам потребуется сплиттер ПК (приобрести на вебсайте [astrogaming.com](#)).

한국어

1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
2. PC 헤드폰 잭에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 연결합니다.
3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
4. PC 사운드 카드에 분리된 핑크색과 녹색 잭이 있는 경우, PC 스플리터가 필요합니다 ([astrogaming.com](#)에서 구매).

日本語

1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をPCヘッドフォンジャックに接続してください。
3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
4. PCサウンドカードにピンクと緑色のジャックがある場合は、PCスプリッターが必要です ([astrogaming.com](#)よりご購入いただけます)。

简体中文

1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入电脑的头戴式耳机插孔。
3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
4. 如果电脑的声卡有分离式粉色和绿色的插孔，则需要一个电脑分路器（从 [astrogaming.com](#) 购买）。

XBOX ONE SETUP



EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the Xbox One controller.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. Double tap the Xbox button on the controller, then navigate to Settings and adjust as needed.
5. If the controller has no headset jack, we recommend adding an ASTRO MixAmp M60 or MixAmp M60.

DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i Xbox One-controlleren.
3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Dobbelttryk på Xbox-knappen på controlleren, navigér derefter til Indstillinger og justér efter behov.
5. Hvis controlleren ikke har et hovedtelefonstik, anbefaler vi at der tilføjes en ASTRO MixAmp M60 eller MixAmp M60.

DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in den Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in den Xbox One-Controller ein.
3. Passen Sie die Lautstärken-einstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerskabels an.
4. Klicken Sie die Xbox-Taste zweimal auf dem Controller, navigieren Sie dann zu Einstellungen und nehmen Sie nach Bedarf Anpassungen vor.
5. Falls der Controller über keine Headsetbuchse verfügt, empfehlen wir, einen ASTRO MixAmp M60 oder MixAmp M60 hinzuzufügen.

ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al controlador de la Xbox One.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Presionar dos veces el botón Xbox en el controlador y luego dirigirse a Settings [Configuración] para realizar los ajustes necesarios.
5. Si el controlador no cuenta con un conector para auriculares, recomendamos agregar un ASTRO MixAmp M60 o MixAmp M60.

FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la manette Xbox One.
3. Réglez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Double-cliquez sur le bouton Xbox de la manette, puis accédez aux Paramètres et ajustez si nécessaire.
5. Si la manette n'a pas de prise de casque, nous vous recommandons d'ajouter un ASTRO MixAmp M60 ou MixAmp M60.

ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea al controller dell' Xbox One.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Toccare due volte il tasto Xbox sul controller, quindi navigare al menu impostazioni e regolare come necessario.
5. Se il controller non ha la presa per la cuffia auricolare, si consiglia di aggiungere un ASTRO MixAmp 60 o un MixAmp M60.

NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de Xbox One-controller.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Dubbelklik op de Xbox-knop op de controller, ga dan naar Instellingen (Settings) en pas deze aan als dat nodig is.
5. Als de controller geen headsetaansluiting heeft, raden we het toevoegen van een ASTRO MixAmp M60 of MixAmp M60 aan.

NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontroll kabelen inn i hodetelefonen.
2. Plugg den sorte enden av in-line volumkontroll kabelen på Xbox One-kontrollen.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontroll kabelen.
4. Dobbeltklikk på Xbox-knappen på kontrollen, gå til innstillinger og juster etter behov.
5. Om kontrollen ikke har jack for hodetelefon, anbefaler vi at du tillegger bruker en ASTRO MixAmp M60 eller MixAmp M60.

POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do gniazda słuchawek kontrolera Xbox One.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Dwukrotnie puknąć przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie przejść do Ustawień, aby dokonać odpowiednich regulacji.
5. Jeżeli kontroler nie posiada gniazda na słuchawki, zalecamy dodanie ASTRO MixAmp M60 lub MixAmp M60.

POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume no controlador Xbox One.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Toque duas vezes no botão Xbox no controlador e navegue até Configurações e ajuste conforme necessário.
5. Se o controlador não tiver uma tomada para fones de ouvido, recomendamos usar o ASTRO MixAmp M60 ou MixAmp M60.

SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmas pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää Xbox One -ohjaimen.
3. Säädä äänivoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
4. Kaksoisklikkaa ohjaimen Xbox-painiketta ja mene kohtaan Asetukset, jossa voit tehdä muutoksia tarvittaessa.
5. Jos ohjaimessa ei ole kuulokeliitäntää, suosittelemme hankkimaan joko ASTRO MixAmp M60 tai MixAmp M60 tuutteen.

SVE

1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i Xbox One-kontrollern.
3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
4. Tryck två gånger på Xbox-knappen på kontrollern och navigera till Inställningar och justera vid behov.
5. Om kontrollern inte har ett headset uttag, rekommenderar vi att lägga till en ASTRO MixAmp M60 eller MixAmp M60.

PYC

1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к контроллеру Xbox One.
3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
4. Дважды нажмите на кнопку Xbox на контроллере, затем перейдите в раздел Settings и выполните регулировку по мере надобности.
5. Если контроллер не снабжен гнездом для наушников, мы рекомендуем добавление ASTRO MixAmp M60 или MixAmp M60.

한국어

1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 Xbox One 컨트롤러에 연결합니다.
3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
4. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 두 번 탭하고 설정으로 이동한 후 필요에 따라 조정합니다.
5. 컨트롤러에 헤드셋 잭이 없는 경우, ASTRO MixAmp M60 또는 MixAmp M60을 추가하도록 권장합니다.


日本語

1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をXbox Oneコントローラーに接続してください。
3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
4. コントローラーの Xbox ボタンをダブルタップで設定に進み、必要に応じて調整してください。
5. コントローラーにヘッドセットジャックがない場合は、ASTRO MixAmp M60 または MixAmp M60を追加することをオススメします。

简体中文

1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入 Xbox One 手柄。
3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
4. 双击手柄上的 Xbox 按钮，然后导航至设置并根据需要进行调整。
5. 如果手柄上没有头戴式耳机插孔，我们建议添加一个 ASTRO MixAmp M60 或 MixAmp M60。

PS4 SETUP



EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the PS4 controller.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. Press and hold the PS4 button on the controller and adjust settings under Sound/Devices as needed.

DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i PS4-controlleren.
3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Tryk og hold PS4-knappen på controlleren nede og justér indstillingerne under Lyd/Enheder efter behov.

DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in den Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in den PS4-Controller ein.
3. Passen Sie die Lautstärken-einstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerskabels an.
4. Drücken Sie die PS4-Taste auf dem Controller und halten diese gedrückt und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Sound/Geräte an.

ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al controlador de la PS4.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Presionar el botón PS4 del controlador y mantenerlo apretado, y ajustar la configuración desde Sound/Devices [Sonido/Dispositivos] según sea necesario.

FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la prise casque du PS4.
3. Réglez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Appuyez et tenez prumuto le tait PS4 sul controller e regolate le impostazioni nella sezione suoni/dispositivi in base alle necessità.

ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume al controller PS4.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Premere e tenere premuto il tait PS4 sul controller e regolare le impostazioni nella sezione suoni/dispositivi in base alle necessità.

NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de PS4-controller.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Houd de PS4-knop in op de controller ingedrukt en pas de instellingen aan onder Geluid/Apparaten [Sound/Devices] als dat nodig is.

NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontroll kabelen inn i hodetelefonen.
2. Plugg den svarte enden av in-line volumkontroll kabelen til PS4-kontrollen.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontroll kabelen.
4. Trykk og hold PS4-knappen på kontrollen, og juster innstillingene under Lyd/Enheter etter behov.

POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do kontrolera konsoli PS4.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Wcisnąć i przytrzymać przycisk PS4 kontrolera i wyregulować ustawienia Dźwięk/Urządzenia stosownie do potrzeb.

POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume no controlador PS4.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Wcisnąć i przytrzymać przycisk PS4 kontrolera i wyregulować ustawienia Dźwięk/Urządzenia stosownie do potrzeb.

SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmas pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää PS4-ohjaimen.
3. Säädä äänivoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
4. Paina ohjaimen PS4-painiketta ja pidä se painettuna, jotta voit säätää tarvittaessa Ääni- ja Laitteasetuksia.

SVE

1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i PS4-kontrollern.
2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i PS4-kontrollern.
3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
4. Håll ner PS4-knappen på kontrollern och justera inställningarna under Lyd/Enheter vid behov.

PYC

1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к контроллеру PS4.
3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
4. Нажмите и удерживайте кнопку PS4 на контроллере и отрегулируйте настройки в разделе Sound/Device [Звук/Устройство] по мере надобности.

한국어

1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 PS4 컨트롤러에 연결합니다.
3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
4. 컨트롤러의 PS4 버튼을 길게 누른 후 필요에 따라 사운드/장치에서 설정을 조정합니다.


日本語

1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をPS4コントローラーに接続してください。
3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
4. コントローラーの PS4 ボタンを押します。必要に応じて音量/機器から設定を調整してください。

简体中文

1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入 PS4 手柄。
3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
4. 按下和按住手柄上的 PS4 按钮，根据需要在声音/设备下调整设置。

MOBILE SETUP



EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the headphone jack on the device.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. Adjust device settings for voice and game volume.

DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonstikket på enheden.
3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Justér enhedsindstillinger for stemme- og spilletidstke.

DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in den Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerskabels in die Kopfhörerbuchse auf dem Gerät ein.
3. Passen Sie die Lautstärken-einstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerskabels an.
4. Passen Sie die Geräteeinstellungen für die Stimm- und Spiellautstärke an.

ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al conector para auriculares en el dispositivo.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Ajustar la configuración de volumen de juego y voz del dispositivo.

FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la prise casque de l'appareil.
3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Ajustez les paramètres de l'appareil pour le volume des voix et du jeu.

ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea alla presa della cuffia sul dispositivo.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Regolare le impostazioni del dispositivo per la voce e il volume.

NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headsetaansluiting op het apparaat.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Pas apparaatinstellingen voor spraak- en game-volume aan.

NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontroll kabelen inn i hodetelefonen.
2. Plugg den svarte enden av in-line volumkontroll kabelen i hodetelefontungangen på enheten.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontroll kabelen.
4. Juster voluminnstillinger for tale- og spill lyd.

POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do gniazda słuchawek w urządzeniu.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Wyregulować ustawienia natężenia głosu i gry.

POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume na entrada do fone de ouvido do dispositivo.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Ajuste as configurações do dispositivo para volume de voz e de jogo.

SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmas pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää laitteen kuulokeliitäntään.