



astro

A10 GAMING HEADSET

PC / MAC / XBOX ONE / PS4 / MOBILE
QUICKSTART GUIDE



VOLUME WHEEL
DAN: LYDSTYRKEHJUL
DEU: EINSTELLRAD FÜR DIE LAUTSTÄRKE
ESP: RUEDA DE VOLUMEN
FRA: MOLETTE DE VOLUME
ITA: MANOPOLA CONTROLLO VOLUME
NED: VOLUMEWHEEL
NOR: VOLUM KONTROLL
POL: POKRETLA REGULACJI DŹWIĘKU
POR: BOTÃO DO VOLUME
SUD: ÄÄNENVÄIKKÄÄN SÄÄTÖRULLA
SVE: VOLUMEHJUL
RUS: КОЛЕСО РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
한국어: 볼륨 휠
日本語: ボリュームホイール
簡化字: 音量旋钮

FLIP-TO-MUTE MICROPHONE
DAN: FLIP-TO-MUTE-MIKROFON
DEU: STUMMSCHALTUNG BEIM HOCHKLAPPEN DES MIKROFONS
ESP: MICROFONO QUE SE SILENCIA AL LEVANTARSE
FRA: MICROPHONE AVEC BOUTON MUET
ITA: MICROFONO FLIP-TO-MUTE (SISATTIVA ROVESCIANDOLO)
NED: FLIP-TO-MUTE-MICROFON
NOR: FLIP-TO-MUTE MIKROFON
POL: PRZEŁĄCZNIK WYCISZANIA MIKROFONU
POR: BOTÃO SILENCIADOR DO MICROFONO
SUD: PYÖRÄYTÄ MYKISTÄÄKSESI -MIKROFONI
SVE: MÅND-TILL-DÄMPNING MIKROFON
RUS: МИКРОФОН, ОТКЛЮЧАЮЩИЙСЯ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕМ
한국어: 플립 온/오프 마이크
日本語: フリップアッザーミュートマイク
簡化字: 翻轉靜音麥克風

INLINE VOLUME CONTROL CABLE
DAN: INLINE-KABEL TIL LYDSTYRKEKONTROL
DEU: INLINE-LAUTSTÄRKENSTEUERUNGSKABEL
ESP: CABLE CON CONTROL DE VOLUMEN INCORPORADO
FRA: CÂBLE AVEC COMMANDE DE VOLUME INTÉGRÉE
ITA: CAVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME IN LINEA
NED: KABEL VOOR INLINE-VOLUMEWHEELING
NOR: INLINE VOLUMKONTROLLKABEL
POL: KABEL REGULACJI NATEZENIA DŹWIĘKU
POR: CABO DE CONTROLE INTERNO DE VOLUME
SUD: ÄÄNINKAPELI VOIMAKKUUSSÄÄTÄMÄLLÄ
SVE: VOLUMKONTROLLKABEL
RUS: КАБЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ НА ВХОДЕ
한국어: 인라인 볼륨 제어 케이블
日本語: インラインボリュームコントロールケーブル
簡化字: 内置音量控制电缆

产品中有害物质的名称及含量

部件描述	有害物质					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI)及其化合物)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
插头部件	X	0	0	0	0	0
电线类部件	0	0	0	0	0	0
外表部件	X	0	0	0	0	0
电子元件类	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	0	0	0	0	0	0
喇叭部件	0	0	0	0	0	0


表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11364-2014规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11364-2014 规定的限量要求。
注: 此表格出人意料的检测结果是在现有科学技术水平下无法检测到的, 且符合欧盟RoHS指令等部件的豁免要求。

QUICKSTART GUIDE PAGE 2

FIGURE REV5

PC/MAC SETUP



- EN**
1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
 2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the PC headphone jack.
 3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
 4. If the PC sound card has split pink and green jacks, a PC splitter is required (purchase from [astrogaming.com](#)).

- DAN**
1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
 2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i PC-hovedtelefonstikket.
 3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
 4. Hvis pc'ens lydkort har delte lyserøde og grønne stik, er en PC-splitter påkrævet (kan købes på [astrogaming.com](#)).

- DEU**
1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
 2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in die Kopfhörerbuchse des PCs ein.
 3. Passen Sie die LautstärkenEinstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerungskabels an.
 4. Falls die Soundkarte des PCs über getrennte rosa und grüne Buchsen verfügt, wird ein PC-Splitter benötigt (Sie können ihn bei [astrogaming.com](#) kaufen).

- ESP**
1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
 2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al conector de auriculares de la computadora.
 3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
 4. Si la placa de sonido de la PC cuenta con conectores divididos verde y rosado, se requiere un cable separador para PC (puede comprar uno en [astrogaming.com](#)).

- FRA**
1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
 2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la sortie casque du PC.
 3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
 4. Si la carte son du PC comporte une prise jack rose et une prise jack verte séparées, un câble séparateur est nécessaire (achat sur [astrogaming.com](#)).

- ITA**
1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
 2. Collegare alla presa per la cuffia del computer l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea.
 3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
 4. Se la scheda audio del PC ha due diverse prese, una rosa e una verde, sarà necessario utilizzare un adattatore per il PC (si può acquistare sul sito [astrogaming.com](#)).

- NED**
1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
 2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headsetaansluiting van de PC.
 3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
 4. Als de PC-gebruikerskaart gesplitste roze en groene aansluitingen heeft, heeft u een PC-splitter nodig (te koop op [astrogaming.com](#)).

- NOR**
1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
 2. Plugg den sorte enden av in-line volumkontrollkabelen til til hodetelefonkontakten på PC-en.
 3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
 4. Hvis lydkortet til PC-en har delt rosa og grønne jacks, trenger man en splitter (kan kjøpes fra [astrogaming.com](#)).

- POL**
1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
 2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do gniazda słuchawek komputera PC.
 3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
 4. Jeżeli karta dźwiękowa komputera PC ma oddzielne różowe i zielone gniazda, konieczny będzie rozgałęziak komputera PC (do naliczania w [astrogaming.com](#)).

- POR**
1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
 2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume na entrada do fone de ouvido do PC.
 3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
 4. Se a placa de som do PC tiver tomadas rosadas e verdes divididas, é necessário um divisor de PC (pode ser comprado no [astrogaming.com](#)).

- SUO**
1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
 2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää tietokoneen kuulokeliitäntään.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
 4. Jos tietokoneen äänikarissa on sekä vaaleanpunainen että vihreä liitäntä, tarvitsit jakajan. (Voit ostaa sen osoitteesta [astrogaming.com](#)).

- SVE**
1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
 2. Koppla den svarta änden av volymkontrollkabeln i PC-hörlursutttaget.
 3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
 4. Om PC:n ljudkort har delade rosa och gröna uttag krävs en PC-splitter (köpes från [astrogaming.com](#)).

- PYC**
1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
 2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к гнезду наушников компьютера.
 3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
 4. Если звуковая карта компьютера имеет раздельные розовые и зеленые гнезда для наушников, вам потребуется сплиттер ПК (приобрести на сайте [astrogaming.com](#)).

- 한국어**
1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
 2. PC 헤드셋 잭에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 연결합니다.
 3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
 4. PC 사운드 카드에 분리된 핑크색과 녹색 잭이 있는 경우, PC 스플리터가 필요합니다 ([astrogaming.com](#)에서 구매).

- 日本語**
1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
 2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をPCヘッドフォンジャックに接続してください。
 3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
 4. PCサウンドカードに別々のピンクと緑のジャックがある場合は、PCスプリッターが必要です ([astrogaming.com](#)よりご購入いただけます)。

- 简体中文**
1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
 2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入电脑的头戴式耳机插孔。
 3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
 4. 如果电脑的声卡有分离式粉色和绿色的插孔，则需要一个电脑分离器（从 [astrogaming.com](#) 购买）。

XBOX ONE SETUP



- EN**
1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
 2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the Xbox One controller.
 3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
 4. Double tap the Xbox button on the controller, then navigate to Settings and adjust as needed.
 5. If the controller has no headset jack, we recommend adding an ASTRO MixAmp M6D or MixAmp M6D.

- DAN**
1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
 2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i Xbox One controller.
 3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
 4. Dobbelttryk på Xbox-knappen på controlleren, navigér derefter til Indstillinger og Justér efter behov.
 5. Hvis controlleren ikke har et hovedtelefonstik, anbefaler vi at der tilføjes en ASTRO MixAmp M6D eller MixAmp M6D.

- DEU**
1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
 2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in den Xbox One-Controller ein.
 3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
 4. Doppeltippen Sie auf die Xbox-Taste auf dem Controller, navigieren Sie dann zu Einstellungen und nehmen Sie nach Bedarf Anpassungen vor.
 5. Falls der Controller über keine Headsetbuchse verfügt, empfehlen wir einen ASTRO MixAmp M6D oder MixAmp M6D hinzuzufügen.

- ESP**
1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
 2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al controlador de la Xbox One.
 3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
 4. Presionar dos veces el botón Xbox en el controlador y luego dirigirse a Settings (Configuración) para realizar los ajustes necesarios.
 5. Si el controlador no cuenta con un conector para auriculares, recomendamos agregar un ASTRO MixAmp M6D o MixAmp M6D.

- FRA**
1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
 2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la manette Xbox One.
 3. Réglez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
 4. Doublet-cliquez sur le bouton Xbox de la manette, puis accédez à Settings et ajustez si nécessaire.
 5. Si la manette n'a pas de prise de casque, nous vous recommandons d'ajouter un ASTRO MixAmp M6D ou MixAmp M6D.

- ITA**
1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
 2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea al controller dell' Xbox One.
 3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
 4. Toccare due volte il tasto Xbox sul controller, quindi navigare ai menu impostazioni e regolare come necessario.
 5. Se il controller non ha la presa per la cuffia auricolare, si consiglia di aggiungere un ASTRO MixAmp M6D o MixAmp M6D.

- NED**
1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
 2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de Xbox One-controller.
 3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
 4. Dubbelklik op de Xbox-knop op de controller, ga dan naar instellingen (Settings) en pas deze aan als dat nodig is.
 5. Als de controller geen headsetaansluiting heeft, raden we het toevoegen van een ASTRO MixAmp M6D of MixAmp M6D aan.

- NOR**
1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
 2. Plugg den sorte enden av in-line volumkontrollkabelen på Xbox One-kontrollen.
 3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
 4. Dobbeltklikk på Xbox-knappen på kontrollen, gå til innstillinger og Juster etter behov.
 5. Om kontrollen ikke har jack for hodetelefon, anbefaler vi at du tillegger brukeren ASTRO MixAmp M6D eller MixAmp M6D.

- POL**
1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
 2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do kontrolera Xbox One.
 3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
 4. Dwukrotnie pukać przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie przejść do Ustawień, aby dokonać odpowiednich regulacji.
 5. Jeżeli kontroler nie posiada gniazda na słuchawki, zalecamy dodanie ASTRO MixAmp M6D lub MixAmp M6D.

- POR**
1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
 2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume no controlador Xbox One.
 3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
 4. Toque duas vezes no botão Xbox no controlador e navegue até Configurações e ajuste conforme necessário.
 5. Se o controlador não tiver uma tomada para fones de ouvido, recomendamos usar o ASTRO MixAmp M6D ou MixAmp M6D.

- SUO**
1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
 2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää Xbox One -ohjaimen.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
 4. Kaksoisklikkaa ohjaimen Xbox-painiketta ja mene kohtaan Asetukset, jossa voit tehdä muutoksia tarvittaessa.
 5. Jos ohjaimessa ei ole kuulokeliitäntää, suosittelemme hankkimaan joko ASTRO MixAmp M6D tai MixAmp M6D tuotteen.

- SVE**
1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
 2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i Xbox One-kontrollen.
 3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
 4. Tryck två gånger på Xbox-knappen på kontrollern och navigera till Inställningar och justera vid behov.
 5. Om kontrollern inte har ett headset uttag, rekommenderar vi att lägga till en ASTRO MixAmp M6D eller MixAmp M6D.


- PYC**
1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
 2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к контроллеру Xbox One.
 3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
 4. Дважды нажмите на кнопку Xbox на контроллере, затем перейдите в раздел Settings и выполните регулировку по мере необходимости.
 5. Если контроллер не снабжен гнездом для наушников, мы рекомендуем добавление ASTRO MixAmp M6D или MixAmp M6D.

- 한국어**
1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
 2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 Xbox One 컨트롤러에 연결합니다.
 3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
 4. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 두 번 탭하고 설정으로 이동한 후 필요에 따라 조정합니다.
 5. 컨트롤러에 헤드셋 잭이 없는 경우, ASTRO MixAmp M6D 또는 MixAmp M6D를 추가하도록 권장합니다.

- 日本語**
1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
 2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をXbox Oneコントローラーに接続してください。
 3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
 4. コントローラーの Xbox ボタンをダブルタップして設定に進み、必要に応じて調整してください。
 5. コントローラーにヘッドセットジャックが利用可能な場合は、ASTRO MixAmp M6D または MixAmp M6D を追加することを勧めます。

- 简体中文**
1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
 2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入 Xbox One 手柄。
 3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
 4. 双击手柄上的 Xbox 按钮，然后导航至设置并根据需要进行调整。
 5. 如果手柄上没有头戴式耳机插孔，我们建议添加一个 ASTRO MixAmp M6D 或 MixAmp M6D。

PS4 SETUP



- EN**
1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
 2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the PS4 controller.
 3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
 4. Press and hold the PS4 button on the controller and adjust settings under Sound/Devices as needed.

- DAN**
1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
 2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i PS4-controlleren.
 3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
 4. Tryk og hold PS4-knappen på controlleren nede og juster indstillingerne under Lyd/Enheder efter behov.

- DEU**
1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
 2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in den PS4-Controller ein.
 3. Passen Sie die LautstärkenEinstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerungskabels an.
 4. Drücken Sie die PS4-Taste auf dem Controller und halten diese gedrückt und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Sound/Geräte an.

- ESP**
1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
 2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al controlador de la PS4.
 3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
 4. Presionar el botón PS4 del controlador y mantenerlo apretado, y ajustar la configuración desde Sound/Devices (Sonido/Dispositivos) según sea necesario.

- FRA**
1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
 2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans le casque de l'appareil.
 3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
 4. Appuyez et tenez prumuto le taat PS4 sul controller e regulate le impostazioni nella sezione suoni/dispositivi in base alle necessità.

- ITA**
1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
 2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume al controller PS4.
 3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
 4. Premere e tenere premuto il taat PS4 sul controller e regolare le impostazioni nella sezione suoni/dispositivi in base alle necessità.

- NED**
1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
 2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de PS4-controller.
 3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
 4. Houd de PS4-knop in op de controller ingedrukt en pas de instellingen aan onder Geluid/Apparaten (Sound/Devices) als dat nodig is.

- NOR**
1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
 2. Plugg den svarta enden av in-line volumkontrollkabelen til PS4-kontrollen.
 3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
 4. Trykk og hold PS4-knappen på kontrollen, og juster innstillingene under Lyd/Enheter etter behov.

- POL**
1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
 2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do konsoli PS4.
 3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
 4. Wcisnąć i przytrzymać przycisk PS4 kontrolera i wyregulować ustawienia Dźwięk/Uzgodzenia stosownie do potrzeb.

- POR**
1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
 2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume no controlador PS4.
 3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
 4. Pressione e mantenha o botão PS4 pressionado no controlador e ajuste as definições na opção Som/Dispositivos conforme necessário.

- SUO**
1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
 2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää PS4-ohjaimen.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
 4. Paina ohjaimen PS4-painiketta ja pidä se painettuna, jotta voit säätää tarvittaessa Ääni- ja Laiteasetuksia.

- SVE**
1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
 2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i PS4-kontrollern.
 3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
 4. Håll ner PS4-knappen på kontrollern och justera inställningarna under Lyd/Enheter vid behov.


- PYC**
1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
 2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к контроллеру PS4.
 3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
 4. Нажмите и удерживайте кнопку PS4 на контроллере и отрегулируйте настройки в разделе Sound/Devices (Звук/Устройства) по мере необходимости.

- 한국어**
1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
 2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 PS4 컨트롤러에 연결합니다.
 3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
 4. 컨트롤러의 PS4 버튼을 길게 누른 후 필요에 따라 사운드/장치에서 설정을 조정합니다.

- 日本語**
1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
 2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をPS4コントローラーに接続してください。
 3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
 4. コントローラーの PS4 ボタンを押したまま、必要に応じて音量/機器から設定を調整してください。

- 简体中文**
1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
 2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入 PS4 手柄。
 3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
 4. 按下并按住手柄上的 PS4 按钮，根据需要在声音/设备下调整设置。

MOBILE SETUP



- EN**
1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
 2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the device.
 3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
 4. Adjust device settings for voice and game volume.

- DAN**
1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
 2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i enheden.
 3. Justér lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
 4. Justér enhedsindstillinger for stemme- og spillstyrke.

- DEU**
1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
 2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in die Kopfhörerbuchse auf dem Gerät ein.
 3. Passen Sie die LautstärkenEinstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerungskabels an.
 4. Passen Sie die Geräteeinstellungen für die Stimm- und Spiellautstärke an.

- ESP**
1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
 2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al conector para auriculares en el dispositivo.
 3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
 4. Ajustar la configuración de volumen de juego y voz del dispositivo.

- FRA**
1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
 2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la prise casque de l'appareil.
 3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
 4. Ajustez les paramètres de l'appareil pour le volume des voix et du jeu.

- ITA**
1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
 2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea alla presa della cuffia sul dispositivo.
 3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
 4. Regolare le impostazioni del dispositivo per la voce e il volume.

- NED**
1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
 2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headsetaansluiting op het apparaat.
 3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
 4. Pas apparaatinstellingen voor spraak- en game-volume aan.

- NOR**
1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
 2. Plugg den svarta enden av in-line volumkontrollkabelen i hodetelefontgangen på enheten.
 3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
 4. Juster voluminnstillinger for tale- og spill lyd.

- POL**
1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
 2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do urządzenia.
 3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
 4. Wyregulować ustawienia dźwięku głosu i gry.

- POR**
1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido do dispositivo.
 2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume na entrada do fone de ouvido do dispositivo.
 3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
 4. Ajuste as configurações do dispositivo para volume de voz e de jogo.

- SUO**
1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
 2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää laitteen kuulokeliitäntään.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
 4. Säädä laitteen puhe- ja peliäänen voimakkuusasetuksia.

- SVE**
1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
 2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i enhetens hörlursuttag.
 3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
 4. Justera enhetens inställningar för röst och spellyd.

- PYC**
1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
 2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к гнезду наушников на устройстве.
 3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
 4. Отрегулируйте настройки громкости голоса и игры для устройства.

- 한국어**
1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
 2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 장치의 헤드셋 잭에 연결합니다.
 3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
 4. 음성 및 게임 볼륨에 관한 장치 설정을 조정합니다.

- 日本語**
1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
 2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端を、機器のヘッドフォンジャックに接続してください。
 3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
 4. 機器のボイスおよびゲーム音量の設定を調整してください。

- 简体中文**
1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
 2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入设备上的耳机插孔。
 3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
 4. 在设备设置中调整语音和游戏的音量。