




A50

WIRELESS + BASE STATION SANS FIL + STATION D'ACCUEIL

QUICKSTART GUIDE GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE PC / MAC / PLAYSTATION® 4



HEADSET LED BEHAVIOR / COMPORTEMENT DES TÉMOINS LUMINEUX DU CASQUE

INDICATOR LED

Amber: Charging
White: Power On

TÉMOIN LUMINEUX


Ambré: Chargement
Blanc: Mise sous tension

LED

Ámbar: Carga en curso
Blanco: Encendidos

INDICADOR LED

Ámbar: Carregando
Branco: Ligar



PAIRING AND CHARGING / COUPLAGE ET CHARGEMENT

ENGLISH

- Align microphone with mic slot, then place Headset onto Base Station.
- If battery status does not display, re-seat headset.
- When battery status is shown on the Base Station, pairing is complete.
*Before first use, charge headset fully.

FRANÇAIS


- Alignez le microphone avec la fente du micro, puis placez le casque sur la station d'accueil.
- Si l'état de la batterie ne s'affiche pas, réinstallez le casque.
- Lorsque l'état de la batterie s'affiche sur la station d'accueil, le couplage est terminé.
*Avant la première utilisation, chargez complètement le casque.

ESPAÑOL



- Alinea el micrófono con la ranura correspondiente y coloca los audífonos en la estación base.
- Si no se indica el estado de la batería, reposiciónalos audífonos.
- Cuando el estado de la batería sea visible en la estación base, el emparejamiento se habrá completado.
*Antes de usar los audífonos por primera vez, cárgalos completamente.

PORTUGUÊS

- Alinhe o microfone ao slot do microfone e coloque o headset na estação base.
- Se o status da bateria não aparecer, recoloque o headset.
- Quando o status da bateria é exibido na Estação Base, o pareamento está completo.
*Antes da primeira utilização, carregue o headset completamente.



BASE STATION LED BEHAVIOR / COMPORTEMENT DES TÉMOINS LUMINEUX DE LA STATION D'ACCUEIL



BATTERY STATUS

Charge Level

5% Charge

Blink Red
+ Audible Tone

10% Charge

Solid Red + Audible Tone

MODE INDICATOR

PS4 Mode: White PS4
PC Mode: White PC

DOLBY

White Headphone: Dolby On
White Star: Source Audio Passthrough On

EQ MODE

White 1. ASTRO
White 2. Pro
White 3. Studio

ÉTAT DE LA BATTERIE

Niveau de charge

Charge à 5%

Rouge clignotant + tonalité audible

Chargement à 10%

Rouge fixe + tonalité audible

INDICATEUR DE MODE

Mode PS4: PS4 blanche
Mode PC: PC blanc

DOLBY

Casque blanc: Dolby activé
Étoile blanche: Dispositif de relais
de source audio activé

MODE ÉGALISEUR

Blanc 1. ASTRO
Blanc 2. Pro
Blanc 3. Studio

ESTADO DE BATERÍA

Nivel de carga

5% de carga

Destello rojo + Tono audible

10% de carga

Rojo permanente + Tono audible

INDICADOR DE MODO

Modo PS4: PS4 - Blanco
Modo PC: PC - Blanco

DOLBY

Audífonos - Blanco: Dolby activado
Estrella - Blanco: Paso de audio de origen activado

MODO EQ

1 - Blanco. ASTRO
2 - Blanco. Pro
3 - Blanco. Studio

STATUS DA BATERIA

Nível de carga

5% carregado

Piscando vermelho + Tom audível

10% carregado

Vermelho permanente + Tom audível

INDICADOR DE MODO

Modo PS4: PS4 branco
Modo PC: PC branco

DOLBY

Fone de ouvido branco: Dolby On
Estrela branca: Passagem de áudio de origem ativada

MODO EQ

Branco 1. ASTRO
Branco 2. Pro
Branco 3. Estúdio

PS4 SETUP / CONFIGURATION SUR PS4

ENGLISH

- Ensure the Mode Switch on the Base Station is set to PS4.
- Plug Micro end of the Micro USB cable into the Base Station and the USB end into the PlayStation 4.
- Plug TOSLink Optical Cable into the PS4 Optical Port and plug the other end into the Optical In Port on the Base Station.
- Your A50 Wireless Headset comes pre-paired to the Base Station. However, you will need to charge your headset before use. To do so, use both hands to reset the headset into the Base Station.
- Once the Base Station is connected to the PS4, the Base Station will detect automatically as a USB device.
- From the Dashboard, navigate to 'Settings' then select 'Devices' and select "Audio Devices."
- Ensure Input Device is set to USB Headset (Astro A50 Voice) and the Output Device is set to the same.
- Ensure the Output to Headphones is set to "Chat Audio."
- Navigate back to the Settings menu, then select "Sound and Screen."
- Navigate to Audio Output Settings, and ensure Primary Output Port is set to Digital Out (Optical) and Audio Format (Priority) is set to Bitstream (Dolby).
- Change the Input and Output Device to USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter).
- To toggle to a new EQ preset, press the EQ Button until the desired preset is selected.
- That's it! Your A50 Wireless Headset and PS4 are set up and ready to game!

FRANÇAIS


- Assurez-vous que le commutateur de mode de la station d'accueil est réglé sur PS4.
- Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans la station d'accueil et l'extrémité USB dans la PlayStation 4.
- Branchez le câble optique TOSLink dans le port optique de la PS4 et branchez l'autre extrémité dans le port d'entrée optique de la station d'accueil.
- Votre casque sans fil A50 est déjà couplé à la station d'accueil. Cependant, vous devrez charger votre casque avant utilisation. Pour ce faire, utilisez les deux mains pour réinstaller le casque dans la station d'accueil.
- Une fois la station d'accueil connectée à la PS4, elle détectera automatiquement le dispositif USB.
- Dans le tableau de bord, accédez à "Paramètres" puis sélectionnez "Dispositifs", puis "Dispositifs audio".
- Assurez-vous que le dispositif d'entrée et le dispositif de sortie sont tous deux réglés sur Casque USB (Astro A50 Voice).
- Assurez-vous que l'option Sortie Casque est définie sur "Conversation audio".
- Revenez au menu Paramètres, puis sélectionnez "Son et écran".
- Accédez aux Paramètres de sortie audio, puis assurez-vous que le port de sortie principal est réglé sur Sortie numérique (optique) et que le format audio (Priorité) est réglé sur Bitstream (Dolby).
- Changez le dispositif d'entrée et de sortie sur Casque USB (Transmetteur ASTRO sans fil).
- Pour basculer sur un nouveau préréglage d'égaliseur, appuyez sur le bouton Égaliseur jusqu'à ce que le préréglage souhaité soit sélectionné.
- Vous avez terminé! Votre casque A50 sans fil et votre PS4 sont configurés et prêts pour le jeu!

ESPAÑOL

- El conmutador de modo de la estación base debe estar en la posición PS4.
- Conecta el extremo micro del cable micro USB a la estación base y el extremo USB a la PlayStation 4.
- Conecta el cable óptico TOSLink al puerto óptico PS4 y el otro extremo al puerto de entrada óptica de la estación base.
- Los audífonos con micrófono inalámbricos A50 vienen ya emparejados a la estación base. Pero debes cargarlos antes de usarlos por primera vez. Para ello, reposiciónalos en la estación base usando ambas manos.
- Cuando esté conectada a la PS4, la estación base se detectará automáticamente como dispositivo USB.
- En el panel de control, ve a "Configuración" y selecciona "Dispositivos" y "Dispositivos de audio".
- Asegúrate de que el dispositivo de entrada configurado sean los audífonos con micrófono USB (Astro A50 Voice) y lo mismo para el dispositivo de salida.
- Asegúrate de que la salida de los audífonos esté configurada como "Audio de chat".
- Vuelve al menú de configuración y selecciona "Sonido y pantalla".
- Ve a Ajustes de salida de audio y asegúrate de que el puerto de salida principal esté configurado como salida digital (óptica) y el formato de audio (Prioridad) como bitstream (Dolby).
- Cambia el dispositivo de entrada y salida a USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter).
- Para activar un nuevo preset de EQ, pulsa el botón EQ hasta que se seleccione el deseado.
- ¡Eso es todo! ¡Puedes empezar a jugar con los audífonos con micrófono inalámbricos A50 y la PS4!

PORTUGUÊS

- Certifique-se de que a Chave de modo na Estação base esteja definido para PS4.
- Conecte a microextremidade do cabo micro USB à Estação Base e à extremidade USB no seu PlayStation 4.
- Conecte o cabo óptico TOSLink à porta óptica PS4 e conecte a outra extremidade à porta óptica de entrada do transmissor.
- O seu Headset A50 Wireless vem pré-pareado com a Estação base. No entanto, você precisará carregar seu headset antes de usá-lo. Para fazer isso, use as duas mãos para recolocar o headset na Estação base.
- Quando a Estação base estiver conectada ao PS4, a Estação base será detectada automaticamente como um dispositivo USB.
- No Painel, vá até "Configurações", selecione "Dispositivos" e selecione "Dispositivos de áudio".
- Certifique-se de que o dispositivo de entrada esteja definido como Headset USB (Astro A50 Voice) e o dispositivo de saída esteja configurado da mesma forma.
- Certifique-se de que a Saída para Headphones esteja definida como "Áudio de bate-papo".
- Navegue de volta para o menu Configurações e selecione "Som e tela".
- Navegue até Configurações de saída de áudio e verifique se a Porta de saída principal está definida como Digital Out (Optical) e o Formato de áudio (Priority) está definido como Bitstream (Dolby).
- Altere o dispositivo de entrada e saída para o headset USB (Transmissor sem fio ASTRO).
- Para alternar para uma nova predefinição de EQ, pressione o botão EQ até que a predefinição desejada seja selecionada.
- E pronto! O Headset A50 Wireless e o PS4 estão prontos para o jogo!



PC/MAC SETUP / CONFIGURATION PC/MAC

ENGLISH

- Ensure the Mode Switch on the Base Station is set to PC.
- Plug the Micro end of the Micro USB cable into the Base Station and the USB end into your PC.
- PC: Navigate to your Playback Devices tab in your Sound settings on your PC. MAC: Navigate to your Settings, select Sound, then Output and choose Digital Out. Your Mac is ready at this point!
- Select ASTRO A50 Game, right click and set as Default Device.
- Select ASTRO A50 Voice, right click and set as Default Communication Device.
- Navigate to your "Recording Devices" tab in your Sound settings on your PC.
- Select ASTRO A50 Voice, right click and set as Default Device & Default Communication Device.
- That's it! Your A50 Wireless Headset and PC are set up and ready to game!

FRANÇAIS

- Assurez-vous que le commutateur de mode de la station d'accueil est réglé sur PC.
- Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans la station d'accueil et l'extrémité USB dans votre PC.
- PC: accédez à l'onglet Périphériques de lecture dans les paramètres sonores de votre PC. MAC: accédez à vos paramètres, sélectionnez Son, puis Sortie et choisissez Sortie numérique. Votre Mac est prêt!
- Sélectionnez ASTRO A50 Game, cliquez dessus avec le bouton droit et définissez-le en tant que dispositif par défaut.
- Sélectionnez ASTRO A50 Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif de communication par défaut.
- Accédez à l'onglet Périphériques d'enregistrement dans les paramètres sonores de votre PC.
- Sélectionnez ASTRO A50 Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif par défaut et dispositif de communication par défaut.
- Vous avez terminé! Votre casque A50 sans fil et votre PC sont configurés et prêts pour le jeu!

ESPAÑOL

- El conmutador de modo de la estación base debe estar en la posición PC.
- Conecta el extremo micro del cable micro USB a la estación base y el extremo USB a la PC.
- PC: Ve a la pestaña de dispositivos de reproducción en la configuración de sonido de la PC. MAC: Ve a la configuración, selecciona Sonido, luego Salida y elige la salida digital. ¡La Mac está lista!
- Selecciona ASTRO A50 Game, haz click con el botón derecho del mouse y configúralo como dispositivo predeterminado.
- Selecciona ASTRO A50 Voice, haz click con el botón derecho del mouse y configúralo como dispositivo de comunicación predeterminado.
- Ve a la pestaña de dispositivos de grabación en la configuración de sonido de la PC.
- Selecciona ASTRO A50 Voice, haz click con el botón derecho del mouse y configúralo como dispositivo predeterminado y dispositivo de comunicación predeterminado.
- ¡Eso es todo! ¡Puedes empezar a jugar con los audífonos con micrófono inalámbricos A50 y la PC!

PORTUGUÊS

- Certifique-se de que a Chave de modo na Estação base esteja definido para PC.
- Conecte a microextremidade do cabo micro USB à Estação base e a extremidade USB ao seu PC.
- PC: Navegue até a guia Dispositivos de reprodução nas Configurações de som do seu PC. MAC: Navegue até as configurações, selecione Som e, em seguida, Saída e escolha Saída digital. Seu Mac está pronto neste momento!
- Selecione ASTRO A50 Game, clique com o botão direito e defina como Dispositivo padrão.
- Selecione ASTRO A50 Voice, clique com o botão direito e configure como Dispositivo padrão de comunicação.
- Navegue até a guia Dispositivos de gravação nas Configurações de som do seu PC.
- Selecione ASTRO A50 Voice, clique com o botão direito e configure como Dispositivo padrão e dispositivo padrão de comunicação.
- E pronto! O Headset A50 Wireless e o PC estão prontos para o jogo!

