



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Asus ROG Falchion RX Low Profile Bianco** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input**


WIRELESS GAMING KEYBOARD M603 ROG FALCHION RX LOW PROFILE

Quick Start Guide (US)	Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
快速使用指南（繁體中文）	Instrukcja szybkiej instalacji (PL)
快速使用指南（简体中文）	Rychlý průvodce (CZ)
クイックスタートガイド (JA)	Ghid de pornire rapidă (RO)
빠른 시작 설명서 (KO)	Snabbstartsguide (SE)
Guide de démarrage rapide (FR)	Stručný návod na spustenie (SK)
Schnellstartanleitung (DE)	Beüzemelési útmutató (HU)
Guida rapida (IT)	Pikaopas (FI)
Краткое руководство (RU)	Hurtigstartveiledning (NO)
Guia de início rápido (ES)	Guia de consulta rápida (PT:BR)
Beknopte handleiding (NL)	מדריך להתחלה מהירה (HB)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)	دليل التشغيل السريع (AR)


Q22471
First Edition
September 2023
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

Keyboard features

Top view (US layout for reference)



Rear view



- 1 Function mode indicator / 功能模式指示灯 / 功能模式指示灯
- 2 Windows/Number lock indicator / Win / Num lock 指示灯 / Win / Num lock 指示灯
- 3 Connection switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
- 4 PC/Mac mode toggle / PC/Mac 模式切換開關 / PC/Mac 模式切换开关
- 5 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
- 6 Magnetic dangle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳
- 7 Slider bar / 滑動條 / 滑动条
- 8 Switch function button / 功能切換開關 / 功能切换开关

Getting started

1. Connect your keyboard to a PC with the bundled Type-C® cable.
2. Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>
3. Follow the software instructions to update your keyboard's firmware.
4. Customize your keyboard using Armoury Crate.

Setting up as a wireless keyboard

1. Remove the Omni receiver from the keyboard and insert the Omni receiver to a USB port on the PC.
2. Set the connection switch on the keyboard to **RF 2.4GHz**.

Setting up Bluetooth for the first time


Set the connection switch to Bluetooth mode.

Pairing Bluetooth mode to additional host devices


1. Set the connection switch to Bluetooth mode.
2. Press and hold the **Fn + J** for 3 seconds until the RGB indicator on your gaming keyboard starts to blink blue. Once your gaming keyboard has been successfully paired, the RGB indicator on your gaming keyboard will light up blue for 3 seconds.

* The Omni receiver can be connected to multiple devices through the Armoury Crate software

Package Contents



ROG Falchion RX Low Profile wireless gaming keyboard (US layout)* / ROG Falchion RX Low Profile 電競鍵盤 (US 配列)* / ROG Falchion RX Low Profile 电竞键盘 (US 配列)*



Keyboard cover / 鍵盤蓋 / 键盘盖



Technical documents / 技術文件 / 技术文件



Wireless dongle extender* / 無線接收器延長器* / 无线接收器延长器*

Omni receiver / Omni 接收器

Sticker / 貼紙 / 贴纸

* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the wireless dongle extender for the Omni receiver. / 無線接收器延長器僅可用於連接Omni receiver。 / 无线接收器延长器仅可用于连接Omni receiver。

Prise en main

1. Connectez votre clavier à un ordinateur avec le câble Type-C® fourni.
2. Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>
3. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier.
4. Personnalisez votre clavier avec Armoury Crate.

Configurer en tant que clavier sans fil

1. Retirez le récepteur Omni du clavier et insérez-le dans un port USB de l'ordinateur.
2. Réglez le sélecteur de connexion du clavier sur **RF 2.4GHz**.

Erste Schritte

1. Schließen Sie Ihre Tastatur mithilfe des mitgelieferten Typ-C-Kabels an einen PC an.
2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren.
4. Passen Sie Ihre Tastatur über Armoury Crate an.

Einrichten als kabellose Tastatur

1. Entfernen Sie den Omni-Empfänger von der Tastatur und stecken Sie ihn in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
2. Legen Sie den Schalter für die Verbindung an der Tastatur auf **RF 2,4 GHz** fest.

Per iniziare

1. Collega la tastiera a un PC con il cavo Type-C® in dotazione.
2. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>
3. Seguire le istruzioni del software per aggiornare il firmware della tastiera.
4. Usate Armoury Crate per personalizzare la vostra tastiera.

Configurazione come tastiera wireless

1. Rimuovere il Ricevitore Omni dalla tastiera e inserire il Ricevitore Omni in una porta USB del PC.
2. Impostare l'interruttore di connessione sulla tastiera su **RF 2,4 GHz**.

Procedimientos iniciales

1. Conecte el teclado a un equipo con el cable Type-C® incluido.
2. Descargue e instale el software ROG Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.
3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del teclado.
4. Personalice el teclado mediante Armoury Crate.

Configurar como un teclado inalámbrico

1. Quite la Omninreceptor del teclado y inserte la Omninreceptor a un puerto USB de su PC.
2. Establezca el interruptor de conexión del teclado en **RF 2,4 GHz**.

Configurer le Bluetooth pour la première fois

Basculez le sélecteur de connexion en mode Bluetooth.

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth

1. Basculez le sélecteur de connexion en mode Bluetooth.
2. Appuyez sur **Fn + J** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux de votre clavier gaming commence à clignoter en bleu. Une fois votre clavier apparié, le voyant lumineux de votre clavier gaming s'allume en bleu pendant 3 secondes.

* Le récepteur Omni peut être connecté à plusieurs appareils via le logiciel Armoury Crate

Erstmalige Einrichtung von Bluetooth

Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den Bluetooth-Modus fest.

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten koppeln

1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den Bluetooth-Modus fest.
2. Halten Sie **Fn + J** für drei Sekunden gedrückt, bis die RGB-Anzeige an Ihrer Gaming Tastatur blau zu blinken beginnt. Sobald Ihre Gaming Tastatur erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die RGB-Anzeige drei Sekunden lang blau.

* Der Omni-Empfänger kann über die Armoury Crate Software mit mehreren Geräten verbunden werden.

Configurazione del Bluetooth per la prima volta

Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.

Associazione della modalità Bluetooth a dispositivi host aggiuntivi

1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.
 2. Premete e tenete premuto il **FN + J** per 3 secondi, finché l'indicatore RGB sulla tastiera da gioco lampeggeranno di colore blu. Ad associazione avvenuta il RGB del tastiera da gioco si accende di una luce blu fissa per 3 secondi.
- * Il ricevitore Omni può essere connesso a più dispositivi tramite il software Armoury Crate

Configurar Bluetooth por primera vez

Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth.

Asociar el modo Bluetooth a dispositivos host adicionales

1. Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth.
 2. Presione sin **FN + J** de asociación durante 3 segundos hasta el indicador RGB del teclado para juegos comiencen a parpadear en azul. Una vez que el teclado para juegos se haya asociado correctamente, el indicador RGB de dicho ratón se iluminará en verde durante 3 segundos.
- * El omnireceptor se puede conectar a varios dispositivos mediante el software Armoury Crate.

Başlarken

1. Birlikte verilen Type-C® kabloyu kullanarak klavyenizi bir PC'ye bağlayın.
2. ROG Armoury Crate yazılımını <https://rog.asus.com>.
3. Klavyenizin aygıt yazılımını güncellemek için yazılım yönetçilerini izleyin.
4. Armoury Crate yazılımını kullanarak klavyenizi özelleştirin.

Kablosuz klavye olarak kurma

1. Omni alıcı klavyeden çıkarın ve Omni alıcı bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.
2. Klavye üzerindeki bağlantı anahtarını **RF 2.4GHz** olarak ayarlayın.

Začínáme

1. Připojte vaši klávesnici k PC pomocí přiloženého kabelu Type-C®.
2. Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu <https://rog.asus.com>.
3. Podle pokynů softwaru zaktualizujte firmwar klávesnice.
4. Přizpůsobte vaši klávesnici pomocí Armoury Crate.

Nastavení bezdrátové klávesnice

1. Vyjměte víceměrový přijímač z klávesnice a připojte víceměrový přijímač k portu USB na počítači.
2. Přepínač připojení na klávesnici přepněte do polohy **RF 2.4GHz**.

Aan de slag

1. Sluit uw toetsenbord aan op een pc met de meegeleverde Type-C®-kabel.
2. Download en installeer de Armoury Crate-software van <https://rog.asus.com>.
3. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw toetsenbord.
4. Pas uw toetsenbord aan met Armoury Crate.

Instellen als een draadloos toetsenbord

1. Verwijder de omni-ontvanger uit het toetsenbord en sluit de omni-ontvanger aan op een USB-poort op de pc.
2. Zet de verbindingschakelaar op het toetsenbord op **RF 2.4GHz**.

Iniciando

1. Conecte seu teclado a um PC com o cabo Type-C® fornecido.
2. Transfira e instale o software Armoury Crate a partir de <https://rog.asus.com>.
3. Siga as instruções do software para atualizar o firmware do teclado.
4. Personalize o teclado utilizando o software Armoury Crate.

Configurando como um teclado sem fio

1. Remova receptor omni fio do teclado um Insira receptor omni fio em uma porta USB do PC.
2. Defina a chave de conexão do teclado para **RF 2,4 GHz**.

Первое включение

1. Подключите клавиатуру к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Type-C®.
2. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с <https://rog.asus.com>
3. Следуйте инструкции для обновления прошивки клавиатуры.
4. Настройте клавиатуру с помощью Armoury Crate.

Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

1. Извлеките приемник Omni из клавиатуры и подключите его к разьему USB компьютера.
2. Установите переключатель подключения в режим **RF 2,4 ГГц**.

Näin pääset alkuun

1. Liitä näppäimistö tietokoneeseen mukana tulevalle Type-C®-kaapelilla.
2. Lataa ja asenna Armoury Crate -ohjelmisto osoitteesta <https://rog.asus.com>.
3. Päivitä näppäimistön laiteohjelmisto ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.
4. Mukauta näppäimistösi Armoury Crate-ohjelmistolla.

Langattoman näppäimistön asettaminen

1. Irrota Omni-vastaanotin näppäimistöstä ja liitä Omni-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.
2. Aseta näppäimistön liitäntäkytkin asentoon **RF 2,4GHz**.

Első lépések

Csatlakoztassa billentyűzetét a PC-hez a mellékelt Type-C®-kábellet.

Töltse le és telepítse az Armoury Crate szoftvert a következő weboldalról: <https://rog.asus.com>.

Frissítse a billentyűzet firmware-ét a szoftver útmutatója szerint.

Testeszteljehatja a billentyűzetet az Armoury Crate segítségével.

Beállítás vezetékek nélküli billentyűzetként

1. Távolítsa el a Omni-vevőegységet a billentyűzetről és helyezze be a Omni-vevőegység a PC egyik USB portjába.
2. Állítsa a billentyűzeten lévő eszközkhöz is csatlakoztatható az **RF 2,4 GHz**-re.

Komme i gang

1. Koble tastaturet til en PC med den medfølgende Type-C®-kabelen.
2. Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fra <https://rog.asus.com>.
3. Følg bruksanvisningen i programvaren for å oppdatere fastvaren til tastaturet.
4. Tilpass tastaturet ved hjelp av Armoury Crate.

Sette opp som et trådløst tastatur

1. Ta ut Omni-mottaker fra tastaturet og sett Omni-mottaker inn i en USB-port på PC-en.
2. Sett tilkoblingsbryteren på tastaturet til **RF 2,4 GHz**.

Bluetooth'un ilk kez kurulması

Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.

Bluetooth modunu ek ana aygıtlarla eşleştirme

1. Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.
2. **Fn + J**, oyun klavyenizdeki RGB'ler mavi renkte yanıp sönmeye dek 3 saniye basılı tutun. Oyuncu fare'niz başarıyla eşleştirildikten sonra, oyun klavyenizin üzerindeki RGB göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yanacaktır.

* Omni alıcı, Armoury Crate yazılımı aracılığıyla birden fazla aygıtla bağlanabilir.

Prvotní nastavení Bluetooth

Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim Bluetooth.

Spárování s dalšími hostitelskými zařízeními v režimu Bluetooth

1. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte **FN + J** 3 sekundy, dokud indikátor RGB na vaší herní klávesnici blikat modře. Po úspěšném spárování herní myši bude indikátor RGB na herní klávesnici svítit 3 sekundý modře.

* Víceměrový přijímač lze připojit k více zařízením prostřednictvím softwaru Armoury Crate.

Bluetooth voor de eerste keer instellen

Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth modus.

De Bluetooth-modus koppelen met extra hostapparaten

1. Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth modus.
2. Houdt u de **Fn + J** 3 seconden ingedrukt tot de RGB-Indicator op uw gamingtoetsenbord blauw beginnen te knipperen. Zodra uw gamemuís is gekoppeld, licht de RGB-indicator op uw gamingtoetsenbord blauw op gedurende 3 seconden.

* De Omni-ontvanger kan worden verbonden met meerdere apparaten via de Armoury Crate-software.

Configurando o Bluetooth pela primeira vez

Defina o comutador do modo de ligação para o modo Bluetooth.

Emparelhar o modo Bluetooth com dispositivos host adicionais

1. Defina o comutador do modo de ligação para o modo Bluetooth.
 2. Prima e mantenha premido o botão de **Fn + J** durante 3 segundos até que o indicador RGB em seu teclado gamer comecem a piscar em azul. Assim que o rato gaming tiver sido emparelhado com sucesso, o indicador RGB do seu teclado gamer irá ficar iluminado em azul durante 3 segundos.
- * O receptor Omni pode ser conectado a vários dispositivos através do software Armoury Crate.

Настройка Bluetooth в первый раз

Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.

Сопряжение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами

1. Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.
 2. Нажмите и удерживайте **Fn + J** в течение 3 секунд, пока индикатор RGB на игровой клавиатуре не начнет мигать синим цветом. После успешного сопряжения индикатор RGB на клавиатуре загорится синим цветом на 3 секунды.
- Присоедини Omni может быть подключен к нескольким устройствам с помощью программного обеспечения Armoury Crate

Bluetoothin määrittäminen ensimmäistä kertaa

Aseta liitäntäkytkin Bluetooth -tilaan.

Bluetooth-tilan pariuttaminen lisäisäntälaitteisiin

1. Aseta liitäntäkytkin Bluetooth-tilaan.
2. Pidä **Fn + J** painettuna 3 sekuntia, kunnes pelinäppäimistö RGB-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Kun pelinäppäimistö parituttaminen on onnistunut, pelihien RGB-merkkivalo palaa sinisenä 3 sekuntia.

* Omni-vastaanottimen voi liittää useisiin laitteisiin Armoury Crate-ohjelmiston kautta.

A Bluetooth kezdeti beállítás

Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az Bluetooth-es üzemmódra.

Bluetooth-módban történő párosítás további gazdaeszközökkel

1. Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az Bluetooth-es üzemmódra.
 2. Tartsa megnyomva a **FN + J** 3 másodpercig, amíg az RGB jelzőfény a játékbillentyűzetek kék színnel fognak villogni. Miután a játékbillentyűzet levek RGB-jelzőfény 3 másodpercig kék színnel fog villogni.
- * Az Omni vevőegység több eszközkhöz is csatlakoztatható az Armoury Crate szoftveren keresztül.

Sette opp Bluetooth for første gang

Sett tilkoblingsbryteren til Bluetooth modus.

Pare Bluetooth-modus til flere vertsenheter

1. Sett tilkoblingsbryteren til Bluetooth modus.
2. Holdet du inne **FN + J** i 3 sekunder til RGB-indikatoren på spilltastaturet begynner å blinke blått. Når spillmusen har blitt paret, lyser RGB-indikatoren på spilltastatur blått i 3 sekunder.

* Omni-mottakeren kan kobles til flere enheter gjennom Armoury Crate-programvaren.

Rozpoczęcie

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla Type-C®.
2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
3. Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe klawiatury.
4. Dostosuj klawiaturę za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

1. Wyjmij z klawiatury odbiornik Omni i włóż odbiornik Omni do portu USB w komputerze.
2. Ustaw przełącznik połączenia klawiatury w pozycji **RF 2,4 GHz**.

Začíname

1. Klávesnicu pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla Type-C®.
2. Z lokality <https://rog.asus.com> si prevzmite súbor ROG Armoury Crate a nainštalujte si ho.
3. Pri aktualizovaní firmvéru klávesnice postupujte podľa návodu na softvère.
4. Klávesnicu si prispôbte podľa aplikácie Armoury Crate.

Nastavenie ako bezdrôtová klávesnica

1. Z klávesnice vyberte Prijímač Omni a Prijímač Omni zapojte do portu USB v počítači.
2. Přepínač připojení na klávesnici nastavte na **RF 2,4 GHz**.

Komma i gång

1. Anslut tangentbordet till en dator med den medföljande Type-C®-kabeln.
2. Hämta och installera ROG Armoury Crate-programvaren från <https://rog.asus.com>.
3. Följ programvarens instruktioner för att uppdatera tangentbordets inbyggda programvara.
4. Anpassa tangentbordet med Armoury Crate.

Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort Omni-mottagare från tangentbordet och sätt i Omni-mottagare i en USB-port på datorn.
2. Ställ in tangentbordets omkopplare på **RF 2,4 GHz**.

Початок роботи

1. Кабелем Type-C® з комплекту підключіть клавіатуру до ПК.
2. Завантажте і встановіть ПЗ ROG Armoury Crate з <https://rog.asus.com>.
3. Виконуйте інструкції до ПЗ, щоб оновити мікропрограму клавіатури.
4. Пристосуйте клавіатуру за допомогою Armoury Crate.

Налаштування бездротової клавіатури

1. Вийміть з клавіатури Приймач Omni вставте i Приймач Omni до порту USB на ПК.
2. Перемикач підключення на клавіатурі встановіть на радіочастоту **2,4 ГГц**.

اعداد Bluetooth للمرة الأولى

1. اضع مفتاح الاتصال على الوضع Bluetooth.
 2. قم بتحميل برنامج Armoury Crate وتثبيته من خلال الرابط <https://rog.asus.com>
 3. اتبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بلوحة المفاتيح.
 4. خصص لوحة المفاتيح ليستخدم برنامج Armoury Crate.
- الإعدادات كلاً من الإعدادات الإضافية
1. قم بإزالة جهاز استقبال Bluetooth من لوحة المفاتيح وأدخل جهاز استقبال متعدد في منفذ USB على الكمبيوتر.
 2. اضبط مفتاح الاتصال الموجود على لوحة المفاتيح على التردد 2.4 GHz.
- يمكن توصيل جهاز الاستقبال متعدد بأجهزة متعددة من خلال برنامج ArmoCrate

Notiuni introductive

1. Conectați tastatura la un PC cu cablul Type-C® inclus.
2. Descărcați și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa <https://rog.asus.com>.
3. Urmați instrucțiunile software-ului pentru a actualiza firmware-ul tastaturii.
4. Particularizați tastatura cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

Configurarea ca tastatură wireless

1. Scoateți receptor omni la de tastatură și conectați receptor omni la un port USB de pe computer.
2. Setați comutatorul de conectare de pe tastatură la **RF 2,4 GHz**.

開始使用

1. 使用随附的 Type-C® 線將鍵盤連接至電腦。
2. 請至 <https://rog.asus.com/cn/> 下載并安装 Armoury Crate 軟體。
3. 依照軟體說明更新鍵盤韌體。
4. 透過 Armoury Crate 自訂您的鍵盤。

設置為無線鍵盤

시작하기

- 제품과 함께 제공되는 Type-C® 케이블을 사용하여 키보드를 PC 에 연결합니다.
- <https://rog.asus.com> 에서 Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
- 소프트웨어 지침에 따라 키보드의 펌웨어를 업데이트합니다.
- Armoury Crate를 사용하여 키보드를 사용자 지정합니다.

무선 키보드로서 설정하기

- 키보드에서 전방위 수신기를 제거합니다. 그리고 전방위 수신기를 PC의 USB 포트에 끼웁니다.
- 키보드의 연결 스위치를 **RF 2.4GHz**로 설정합니다.



처음으로 블루투스 설정하기

연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.



추가적인 호스트 장치 에 대한 블루투스 페어링 모드

- 연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.
- 게이밍 키보드의 RGB 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 **Fn + J** 을 3초 동안 누르고 게이밍 마우스가 성공적으로 페어링되면 게이밍 키보드 LED 표시등이 3초 동안 파란색으로 켜집니다.

- 전방위 수신기는 **Armoury Crate 소프트웨어**를 사용하여 여러 대의 장치에 연결할 수 있습니다.



はじめに

- 付属品のUSB Type-C®ケーブルを使用して本製品とコンピュータを接続します。
- 当社ウェブサイト <https://rog.asus.com> から設定アプリ Armoury Crate をダウンロードしてインストールします。
- Armoury Crate を起動し、画面に表示される指示に従いファームウェアを更新します。
- Armoury Crate を使用して設定をカスタマイズします。

2.4GHz ワイヤレス接続で使用する

- キーボードからOmniレシーバーを取り外し、コンピュータのUSBポートに接続します。
- 接続モードスイッチを **2.4GHz ワイヤレス**モードに設定します。



Bluetooth® 接続で使用する

接続モードスイッチを **Bluetooth®** モードに設定します。



Bluetooth® 機器を登録(ペアリング)する

- 接続モードスイッチを Bluetooth® モードに設定します。
- キーボードの <Fn + J>を同時に3秒間押し続けると RGB インジケータが青色に点滅しペアリングモードに移行します。コンピュータなどの接続機器に本製品を登録します。登録が正常に完了すると、RGBインジケータが青色に3秒間点灯します。

- Omniレシーバー**では**Armoury Crate**アプリを介して複数のデバイスと接続することができます。



הגדרת Bluetooth בענף הראשונה

מגדירים את מתג החיבור למצב Bluetooth.

שיך להתקן מארח נוסף במצב Bluetooth

- מגדירים את מתג החיבור למצב Bluetooth.
- לוחצים לחיצה ממוסעת על **Fn + J** למשך 3 שניות עד שחיווי RGB במקלות הניימינג שלך מתחילת להבהב בכחול. לאחר שהצימוד של ענכר הניימינג הושלם בהצלחה, נורית החיווי במקלות גיימינג תידלק בכחול במשך 3 שניות.

- ניתן לחבר את מקלט הOmni למספר מגדירים במאמעת תונות **Armory Crate**.



Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

- 此装置只應在溫度不低於40℃（104℉）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

- （一）本产品2.4G微功率模式使用频率为2400-2483.5MHz发射功率限值: 10mW(e.i.r.p)，频率上限：75kHz搭载2.4GHz无线技术，透过USB Dongle配对连接PC，提供低延迟讯号传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；
- （二）不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围，加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- （三）不得对其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- （四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- （五）如对其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- （六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- （七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- （八）本产品使用时工作温度为0～45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
 - This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Proper disposal



DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。 备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

NCC: Wireless Statement

取得審驗通過之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規制定之無線電通信。低功率射頻器材須符合台灣通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement



B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778	This ASUS product complies with IMDA Standards.
---------------------------------------	---

France sorting and recycling information



VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Ukraine Certification Logo



KC RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard 특정소음력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)	4mW
	(2403 - 2480MHz) - Dongle 특정소음력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)	5mW
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard 특정소음력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)	4mW

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning



English ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <https://www.asus.com/fr/support/download-center>. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.

Deutsch ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подобробую информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със същитевните изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. El vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuulvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTek Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadczza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglasnosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTek Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам СС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support