

# Zenfone<sup>™</sup> Max

## **ZC520TL** **Manuale utente**

## Cura e sicurezza

### Linee guida



La sicurezza alla guida prima di tutto. Raccomandiamo vivamente di non usare il vostro dispositivo durante la guida di un qualsiasi veicolo.



Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F).



Spegnete il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'utilizzo dei dispositivi mobili. Obbedite sempre alle norme e ai regolamenti nelle aree soggette a restrizioni come, ad esempio, aerei, cinema, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, in prossimità di gas o combustibili, cantieri, siti di detonazione e altre aree.



Usate solamente adattatori AC e cavi approvati da ASUS per l'utilizzo con questo dispositivo. Consultate l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del dispositivo e assicuratevi che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.



Non utilizzate cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate con il vostro dispositivo.



Tenete il vostro dispositivo asciutto. Non esponete il vostro dispositivo a liquidi, pioggia o umidità.



Potete esporre il vostro dispositivo a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori al fine di garantire la sicurezza negli aeroporti) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Se il vetro si rompe interrompete l'utilizzo del dispositivo e non toccate le parti in vetro danneggiate. Inviare immediatamente il dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato per la riparazione.



Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Scollegate il cavo d'alimentazione prima di effettuare la pulizia del vostro dispositivo. Per la pulizia del dispositivo utilizzare solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio.



Per l'assistenza rivolgetevi solamente a personale qualificato ASUS.

## Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



NON BUTTATE questo prodotto nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE questo prodotto nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate questo prodotto.

## ZenTalk Fans Forum

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



# Indice

<b>1</b>	<b>Concetti di base</b>	
	Benvenuti!.....	7
	Prepara il tuo ASUS Phone!.....	8
	Procedura di inizializzazione.....	16
	Utilizzare il touch screen.....	17
<b>2</b>	<b>Casa dolce casa</b>	
	<b>Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home) .....</b>	<b>20</b>
	Schermata Home.....	20
	Impostazioni rapide.....	22
	Notifiche di sistema.....	23
	<b>Personalizzare la schermata Home .....</b>	<b>24</b>
	App & Widget .....	24
	Sfondi .....	25
	Schermata Home estesa.....	26
	Modalità semplificata .....	26
	Configurazione di data e ora .....	28
	Configurazione di suoneria e suoni di avviso .....	28
	<b>Sensore impronte digitali .....</b>	<b>29</b>
	Primo avvio del vostro ASUS Phone .....	29
	Impostare la vostra impronta digitale.....	30
	<b>Schermata di blocco.....</b>	<b>32</b>
	Personalizzare la schermata di blocco .....	32
	Personalizzare i pulsanti di accesso rapido.....	33
<b>3</b>	<b>Work hard, play harder</b>	
	<b>Chrome.....</b>	<b>34</b>
	Avvio di Chrome .....	34
	Condividere pagine.....	35
	Aggiungere pagine ai segnalibri.....	35
	Cancellare i dati di navigazione .....	35
	<b>Gmail .....</b>	<b>36</b>
	<b>Google Calendario .....</b>	<b>37</b>
	Creare un evento .....	37
	Modifica o rimozione di eventi .....	37
	Creare un promemoria.....	38
	Modifica o rimozione di promemoria .....	38
	<b>Do It Later.....</b>	<b>39</b>
	Richiamare più tardi .....	39
	Rispondere ad un messaggio in un secondo momento .....	39
	Aggiungere un'attività da eseguire .....	39
	Eliminare attività da eseguire .....	40
	<b>Gestione File .....</b>	<b>40</b>
	Accedere alla memoria interna.....	40
	Accedere alla memory card.....	40
	Accesso cloud .....	40
	<b>Il Cloud .....</b>	<b>41</b>
	ASUS WebStorage .....	41
	<b>ZenFone Care.....</b>	<b>42</b>

<b>4</b>	<b>Restare in contatto</b>	
	<b>Chiama con stile</b>	<b>43</b>
	Funzione dual SIM	43
	Fare chiamate	45
	Ricevere chiamate	48
	Altre opzioni per le chiamate	49
	Gestione di chiamate multiple	50
	Registrare una chiamata	50
	<b>Gestione dei contatti</b>	<b>51</b>
	Configurazione del profilo	51
	Aggiungere contatti	51
	Inserire un contatto nei Preferiti	52
	Importare i contatti	52
	<b>Inviare messaggi e altro</b>	<b>53</b>
	Google Messenger	53
<b>5</b>	<b>Gioco e divertimento</b>	
	<b>Utilizzo degli auricolari</b>	<b>54</b>
	Collegamento del jack audio	54
	<b>Google Play Musica</b>	<b>55</b>
<b>6</b>	<b>I vostri momenti preziosi</b>	
	<b>Catturare i momenti</b>	<b>56</b>
	Avviare l'app Fotocamera	56
	Primo utilizzo di Fotocamera	56
	Impostazioni avanzate Fotocamera	60
	<b>Introduzione a Galleria</b>	<b>64</b>
	Visualizzare file da un social network o da archiviazione cloud	64
	Visualizzare la posizione delle foto	65
	Condividere file da Galleria	66
	Eliminare file da Galleria	66
	Modificare le immagini	66
	Usare MiniMovie	68
<b>7</b>	<b>Restate connessi</b>	
	<b>Rete mobile</b>	<b>69</b>
	Configurazione della rete mobile	69
	<b>Wi-Fi</b>	<b>69</b>
	Abilitare la connessione Wi-Fi	69
	Connessione ad una rete Wi-Fi	70
	Disattivare l'interfaccia Wi-Fi	70
	<b>Bluetooth</b>	<b>70</b>
	Abilitare il Bluetooth®	70
	Accoppiare il vostro ASUS Phone ad un dispositivo Bluetooth®	71
	Disaccoppiare il vostro ASUS Phone da un dispositivo Bluetooth®	71
<b>8</b>	<b>Viaggi e mappe</b>	
	<b>Meteo</b>	<b>72</b>
	Avviare l'app Meteo	72
	Schermata principale di Meteo	73
	<b>Orologio</b>	<b>74</b>
	Orologio mondiale	74
	Sveglia	75

	Cronometro .....	75
	Timer .....	76
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>Conoscere ZenLink.....</b>	<b>77</b>
	Share Link .....	77
<b>10</b>	<b>Zen ovunque</b>	
	<b>Strumenti Zen speciali.....</b>	<b>79</b>
	Torcia.....	79
	Calcolatrice.....	80
	Appunto rapido.....	81
<b>11</b>	<b>Restate Zen</b>	
	<b>Mantenere il dispositivo aggiornato .....</b>	<b>83</b>
	Aggiornare il sistema .....	83
	Archiviazione.....	83
	Backup e ripristino .....	83
	Mettere in sicurezza l'ASUS Phone .....	84
	<b>Appendice</b>	
	<b>Comunicazioni.....</b>	<b>87</b>

# Concetti di base

# 1

## Benvenuti!

Esplorate la semplicità intuitiva di ASUS ZenUI 3.0!

ASUS ZenUI è un'interfaccia intuitiva e affascinante esclusiva per ASUS Phone. ASUS ZenUI fornisce app speciali, integrate con altre app, per soddisfare le necessità individuali di ciascun utente, e rendere la vostra vita più facile, mentre usate il vostro smartphone ASUS.



### **Fotocamera**

Con la tecnologia PixelMaster potete catturare i momenti preziosi della vostra vita con foto e video vivaci e ad alta qualità.



### **Do It Later**

Impadronitevi e gestite e-mail, messaggi SMS, siti web interessanti o altre attività importanti quando vi è più comodo farlo.



### **ZenFone Care**


Trovate risposte alle vostre domande più frequenti (FAQ) o inviateci i vostri feedback nel forum per gli utenti.



### **Share Link**

Condividi e ricevi rapidamente file, app o contenuti multimediali con altri dispositivi Android o PC.

---


**NOTA:** La disponibilità delle app ASUS Zen UI 3.0 può variare in base al modello di ASUS Phone o a seconda del paese di distribuzione. Toccate  sulla schermata Home per controllare le app disponibili sul vostro ASUS Phone.

---

## Prepara il tuo ASUS Phone!

### Parti e funzioni

Date un'occhiata al vostro dispositivo e rendetelo operativo in un batter d'occhio.



#### ATTENZIONE!

- Per evitare problemi con la connessione di rete e con la batteria:
  - NON posizionate adesivi metallici nell'area dell'antenna.
  - NON usate una custodia protettiva/cover metallica con il vostro ASUS Phone.
  - NON coprite l'area dell'antenna con le vostre mani o con altri oggetti mentre state effettuando una chiamata o usando la connessione dati mobile.
- Vi raccomandiamo di usare pellicole di protezione dello schermo compatibili ASUS. Usando una pellicola di protezione dello schermo non compatibile ASUS potreste causare un malfunzionamento del sensore integrato nell'ASUS Phone.

#### NOTE:

- Gli slot per Micro-SIM e Nano-SIM supportano entrambi le reti GSM, WCDMA, FDD-LTE e TDD-LTE.
- Il lettore di microSD supporta i formati microSD e microSDXC.

#### IMPORTANTE!

- Raccomandiamo di non usare una pellicola di protezione per lo schermo in quanto potrebbe interferire con il sensore di prossimità. Se volete usare una pellicola di protezione per lo schermo assicuratevi che questa non interferisca con il sensore di prossimità.
- Mantenete il dispositivo, in particolare lo schermo touch, sempre asciutto. Acqua o altri liquidi potrebbero causare malfunzionamenti dello schermo touch.



## Installazione di una scheda Micro-SIM/Nano-SIM

La Nano-SIM (Nano subscriber identity module) e la Micro-SIM (micro-subscriber identity module) memorizzano informazioni come il vostro numero di telefono, contatti, messaggi e altri dati per permettervi l'accesso alla rete mobile.


Il vostro ASUS Phone è dotato di uno slot per schede Nano-SIM e uno slot per schede Micro-SIM, in questo modo potete configurare e usare due reti mobili senza aver bisogno di portare con voi due telefoni diversi.

### ATTENZIONE!

- Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solamente con Micro-SIM e Nano-SIM approvate dai gestori di telefonia mobile.
- Raccomandiamo di non usare SIM card ritagliate in modo da adattarsi allo slot Nano-SIM o Micro-SIM.
- Spegnete il dispositivo prima di inserire una Nano-SIM o Micro-SIM.
- Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM o Micro-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una Nano-SIM o Micro-SIM.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot Nano-SIM o Micro-SIM! Se una scheda di memoria venisse inserita erroneamente nello slot Nano-SIM o Micro-SIM inviate il vostro dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato.

Per installare una scheda Micro-SIM/Nano-SIM:

1. Spegnete il dispositivo.
2. Inserite il pin in dotazione all'interno del foro di espulsione dello slot per estrarre il carrello.
3. Inserite la Micro-SIM/Nano-SIM nel relativo slot.



4. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot.


---

**IMPORTANTE!** Entrambi gli slot SIM supportano le reti 4G / 3G / 2G. Solamente una SIM alla volta può connettersi al servizio 3G WCDMA / 4G LTE. L'opzione è selezionabile via software. Il servizio voce è disponibile per entrambe le SIM contemporaneamente. Se una SIM sta utilizzando il servizio dati le chiamate in entrata su quel numero daranno segnale di occupato.

---

**ATTENZIONE!**

- Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.
  - Usate solamente una Micro-SIM/Nano-SIM standard con il vostro ASUS Phone.
- 



## Rimozione di una scheda Micro-SIM/Nano-SIM


---

**ATTENZIONE:** Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM o Micro-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una Nano-SIM o Micro-SIM.


---

Per rimuovere una scheda Micro-SIM/Nano-SIM:


1. Spegnete il dispositivo.
2. Inserite il pin in dotazione all'interno del foro di espulsione dello slot per estrarre il carrello.



3. Rimuovete la Nano-SIM o Micro-SIM dallo slot.



4. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot.



## Installazione di una scheda di memoria

Il vostro ASUS Phone è compatibile con le schede di memoria dei formati microSD™ e microSDXC™ con una dimensione massima di 200 GB.

---

**NOTA:** Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il vostro ASUS Phone. Per prevenire perdite di dati, danni al dispositivo o alla scheda di memoria usate solamente schede di memoria compatibili.

---

### ATTENZIONE!


- Usate la massima cura quando maneggiate una scheda di memoria. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda di memoria.
  - Non inserite una Micro-SIM/Nano-SIM nello slot per schede di memoria! Se una Micro-SIM/Nano-SIM venisse inserita erroneamente nello slot per schede di memoria inviate il vostro dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato.
- 

Per installare una scheda di memoria:


1. Spegnete il dispositivo.
2. Inserite il pin in dotazione all'interno del foro di espulsione dello slot per estrarre il carrello.



3. Inserite una microSD nello slot corretto.



4. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot.




## Rimozione di una scheda di memoria

### ATTENZIONE!


- Usate la massima cura quando maneggiate una scheda di memoria. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda di memoria.
- Per rimuovere una scheda di memoria in sicurezza dovete espellerla correttamente. Per espellere la scheda di memoria andate su **Home > App > Impostazioni > Memoria > Smonta dispositivo esterno d'archiviazione**.

Per rimuovere una scheda di memoria:


1. Spegnete il dispositivo.
2. Inserite il pin in dotazione all'interno del foro di espulsione dello slot per estrarre il carrello.



3. Rimuovete la scheda di memoria dallo slot.



4. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot.



## Caricare la batteria dell'ASUS Phone

La batteria del vostro ASUS Phone è parzialmente carica ma dovete caricarla completamente prima del primo utilizzo. Prima di caricare la batteria del vostro dispositivo leggete le seguenti note e precauzioni importanti.

### IMPORTANTE!


- Usate solamente l'adattatore di alimentazione AC e il cavo micro-USB in dotazione per caricare la batteria del vostro ASUS Phone. Usare un adattatore di alimentazione AC diverso potrebbe danneggiare il vostro dispositivo.
- Rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore AC e dal cavo micro-USB prima di usarli con il vostro dispositivo.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione AC ad una presa di corrente compatibile. Potete collegare l'adattatore AC ad una qualsiasi presa di corrente da 100~240 V.
- Collegate il vostro adattatore di alimentazione ad una presa di corrente che fornisca una tensione compresa nell'intervallo 100V~240V. Il voltaggio in uscita del cavo USB è +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- Quando utilizzate il vostro ASUS Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ASUS Phone e facilmente accessibile.
- Per risparmiare energia scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente quando non lo utilizzate.
- Non posate oggetti pesanti sul vostro ASUS Phone.

### ATTENZIONE!

- Durante la carica della batteria l'ASUS Phone potrebbe riscaldarsi. Questo comportamento è normale tuttavia, se il dispositivo diventasse troppo caldo, scollegate immediatamente il cavo micro-USB dal tablet e inviate il dispositivo, con allegato adattatore AC e cavo, ad un centro servizi qualificato ASUS.
- Per prevenire qualsiasi danno al vostro ASUS Phone, adattatore AC o cavo micro-USB, assicuratevi che il cavo micro-USB, adattatore AC e dispositivo siano collegati correttamente prima di caricare la batteria.

Per ricaricare l'ASUS Phone:

1. Collegate il cavo micro-USB all'adattatore di alimentazione.
2. Collegate il cavo micro-USB all'ASUS Phone.
3. Collegate l'adattatore AC ad una presa di corrente dotata di messa a terra.



---

**IMPORTANTE!**

- Quando utilizzate il vostro ASUS Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ASUS Phone e facilmente accessibile.
- Quando ricaricate la batteria dell'ASUS Phone tramite un computer assicuratevi di collegare il cavo micro-USB ad una porta USB 2.0.
- Evitate di caricare la batteria dell'ASUS Phone in ambienti la cui temperatura è superiore ai 35°C (95°F).
- Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro ASUS Phone per **otto (8)** ore.
- La carica residua della batteria è indicata dalle seguenti icone:



---

**NOTE:**

- Usate solamente l'adattatore di alimentazione che trovate nella confezione. Usare un adattatore di alimentazione diverso potrebbe danneggiare il vostro dispositivo.
- Usare l'adattatore di alimentazione e il cavo per il trasferimento dati, forniti assieme al vostro ASUS Phone, per collegare l'ASUS Phone ad una presa di corrente, è il modo migliore per caricare la batteria del vostro ASUS Phone.
- Collegate il vostro adattatore di alimentazione ad una presa di corrente che fornisca una tensione compresa nell'intervallo 100V~240V. Il voltaggio in uscita del cavo USB è +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.

- 
4. Quando la batteria è completamente carica scollegate il cavo micro-USB dall'ASUS Phone prima di scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente.

---

**NOTE:**

- Potete usare il vostro dispositivo quando la batteria si sta caricando ma sarà necessario più tempo per una carica completa.
  - La carica della batteria tramite una porta USB del vostro computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
  - Se il vostro computer non fornisce sufficiente alimentazione per la carica dell'ASUS Phone tramite porta USB vi suggeriamo di caricare il vostro telefono tramite una presa di corrente.
-

## Accendere o spegnere il vostro ASUS Phone

### Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando il dispositivo vibra e si accende.

### Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo:

1. Se lo schermo è spento premete il pulsante di accensione/spegnimento/blocco per accenderlo. Se lo schermo è bloccato sbloccatelo.
2. Premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

### Sospensione

Per mettere il dispositivo in sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando lo schermo non si spegne.



## Procedura di inizializzazione

Quando accendete l'ASUS Phone per la prima volta la procedura guidata vi aiuterà nel processo di configurazione del dispositivo. Seguite le istruzioni sullo schermo per selezionare la lingua, la modalità di input, configurare le reti mobile e Wi-Fi, gli account di sincronizzazione e impostare i vostri servizi di geolocalizzazione.

Usate il vostro account Google o ASUS per impostare il dispositivo. Se non avete un account Google o ASUS vi consigliamo di crearne uno.

## Account Google

Tramite un account Google potrete utilizzare pienamente queste caratteristiche di Android OS:

- Organizzare e accedere alle vostre informazioni ovunque.
- Eseguire un backup automatico dei vostri dati.
- Accedere comodamente ai servizi Google ovunque vi troviate.

## Account ASUS

Avere un account ASUS vi consente di godere dei seguenti vantaggi:

- Servizio di assistenza personalizzato ASUS e estensione della garanzia per i prodotto registrati.
- 5 GB di spazio cloud gratuito.
- Ricezione automatica degli aggiornamenti firmware per il dispositivo.

## Consigli per il risparmio della batteria

La carica della batteria è la linfa vitale del vostro ASUS Phone. Qui di seguito alcuni consigli che vi aiuteranno a risparmiare il più possibile la carica residua del vostro ASUS Phone.

- Chiudete tutte le app che non state usando al momento.
- Quando non lo usate mettete il dispositivo in sospensione.
- Diminuite la luminosità del display.
- Tenete basso il volume degli altoparlanti.
- Disabilitate l'interfaccia Wi-Fi se non la usate.
- Disabilitate il Bluetooth se non lo usate.
- Disabilitate la rotazione automatica dello schermo.
- Disabilitate la sincronizzazione automatica del vostro dispositivo.



## Utilizzare il touch screen

Usate questi gesti interattivi dello schermo touch per avviare app, accedere alle impostazioni o navigare sul vostro ASUS Phone.

### Avviare app o selezionare oggetti

Opzioni disponibili:

- Toccate un'app per avviarla.
- Per selezionare un oggetto, ad esempio all'interno di Gestione File, toccatelo.



### Spostare o eliminare oggetti

Opzioni disponibili:


- Per spostare un'app o un widget toccate l'oggetto e tenete premuto spostandolo quindi nella posizione desiderata.
- Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home toccatela e trascinatela sulla scritta **X Rimuovi**.



## Navigazione tra pagine e schermi


Opzioni disponibili:

- Fate scivolare il vostro dito verso destra, o verso sinistra, per navigare tra le schermate o per scorrere tra le immagini.
- Fate scivolare il vostro dito verso l'alto, o verso il basso, per scorrere in una pagina web o in un elenco di oggetti.



## Zoom avanti

Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom avanti in Galleria, Maps o su una pagina web.



## Zoom indietro

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom indietro in Galleria, Maps o su una pagina web.



---

**NOTA:** Potreste non essere in grado di ingrandire/rimpicciolire su alcune pagine web in quanto queste potrebbero essere state progettate appositamente per il vostro schermo.

---

## Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)

### Schermata Home

Sulla schermata Home potrete visualizzare promemoria di eventi importanti, app e aggiornamenti di sistema, previsioni meteo e messaggi di testo di persone importanti per voi.














Fate scorrere la schermata Home verso sinistra o destra per visualizzare la versione estesa.

**NOTA:** Per scoprire come aggiungere pagine alla schermata Home consultate la sezione [Schermata Home estesa](#).

## Introduzione alle icone di notifica

Queste icone sono presenti sulla barra di stato e forniscono informazioni sullo stato corrente del vostro ASUS Phone.

---

	<b>Rete mobile</b> Mostra la potenza del segnale della vostra rete mobile.
	<b>SIM card 1</b> Indica che una scheda Micro-SIM è stata inserita nello slot Micro-SIM.
	<b>SIM card 2</b> Indica che una scheda Nano-SIM è stata inserita nello slot Nano-SIM 2.
	<b>NOTA:</b> L'icona della SIM si colora di verde quando quella SIM è impostata come rete preferita.
	<b>Messaggi</b> Indica che avete un messaggio da leggere.
	<b>Wi-Fi</b> Mostra la potenza della vostra connessione Wi-Fi.
	<b>Bluetooth</b> Indica che il Bluetooth è attivo.
	<b>Sincronizzazione automatica</b> Indica che la sincronizzazione automatica è attiva.
	<b>Durata della batteria</b> Mostra lo stato della batteria del vostro ASUS Phone.
	<b>Scheda di memoria microSD</b> Indica la presenza di una scheda di memoria microSD all'interno dell'ASUS Phone.
	<b>Screenshot</b> Indica che avete catturato uno screenshot di recente.
	<b>Modalità aereo</b> Indica che avete attivato la Modalità aereo sul vostro ASUS Phone.
	<b>Hotspot Wi-Fi</b> Indica che avete abilitato la funzione hotspot Wi-Fi del vostro ASUS Phone.
	<b>Modalità silenziosa</b> Indica che avete attivato la Modalità silenziosa.
	<b>Vibrazione</b> Indica che avete attivato la vibrazione.
	<b>Stato del download</b> Mostra lo stato del download di un'app o un file che state scaricando.


---

## Impostazioni rapide

Il pannello Impostazioni rapide permette l'accesso con un tocco ad alcune funzioni senza fili e impostazioni del vostro ASUS Phone. Ciascuna di queste funzioni è rappresentata da un pulsante.


Per accedere al pannello Impostazioni rapide trascinate per due volte verso il basso dalla parte alta dello schermo.

**NOTA:** Un pulsante blu indica che la funzione è attualmente abilitata, un pulsante grigio indica che la funzione è al momento disabilitata. I pulsanti verdi rappresentano le utility individuali alle quali potete accedere velocemente dal pannello Impostazioni rapide.



## Aggiungere o rimuovere pulsanti


Per aggiungere o rimuovere pulsanti dal pannello di notifica di Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Selezionate la casella a fianco di una funzione per aggiungere quella funzione al pannello di notifica di Impostazioni rapide.

---

**NOTA:** Una casella selezionata indica che d'ora in poi quella funzione è accessibile dal pannello di notifica di Impostazioni rapide ASUS. Una casella non selezionata indica l'opposto.


---

3. Toccate  per tornare indietro e visualizzare il pannello di notifica di Impostazioni rapide ASUS corrente.

## Notifiche di sistema

Dalle notifiche di sistema potete visualizzare gli ultimi aggiornamenti e le modifiche di sistema apportate al vostro ASUS Phone. La maggior parte di queste modifiche sono legate al sistema.

Per avviare il pannello di notifiche di sistema trascinate verso il basso la schermata dall'angolo superiore sinistro del vostro ASUS Phone.




## Personalizzare la schermata Home

Trasmettete la vostra personalità alla schermata Home. Selezionate un design attraente per lo sfondo, create collegamenti per un accesso veloce alle app preferite e aggiungete widget per una rapida rassegna delle informazioni importanti. Se volete potete aggiungere altre pagine per avere più spazio disponibile per widget e app sulla vostra schermata Home.

Per avviare la schermata Gestisci pagina iniziale:

- Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home.
- Scorrete il dito dal basso dello schermo verso l'alto.



### App & Widget

I collegamenti alle app permettono un accesso rapido, dalla schermata Home, alle app che usate più spesso. Potete aggiungere, rimuovere o raggruppare le vostre app in una cartella.

Potete inserire widget, ovvero piccole app dinamiche, nella vostra schermata Home. I widget forniscono informazioni rapide su previsioni del tempo, informazioni sugli eventi del calendario, stato della batteria e molto altro.

### Aggiungere collegamenti a app e widget

Per aggiungere un collegamento ad un'app o a un widget:

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **App & Widget**.
2. Dall'elenco delle app o dall'elenco dei widget toccate e tenete premuta un'app, o un widget, quindi spostate l'oggetto su un'area vuota della schermata Home.



## Rimuovere un collegamento a un'app o a un widget

Dalla schermata Home toccate e tenete premuto su un'app, o su un widget, trascinate l'oggetto sulla scritta **Rimuovi** che trovate nella parte superiore dello schermo. Un'app rimossa dalla schermata Home sarà ancora raggiungibile dalla schermata App.

## Raggruppare collegamenti alle app in una cartella

Potete creare cartelle per organizzare i collegamenti della vostra schermata Home.

1. Nella schermata Home toccate e spostate un'app su un'altra app fino a quando non compare una cartella con un nome assegnato automaticamente.
2. Se volete rinominare la cartella toccatela, toccate il nome e assegnate un nuovo nome.


## Sfondi

Permettete alle vostre app, icone e altri elementi Zen di accomodarsi su uno sfondo attraente. Potete scaricare icone e sfondi da Internet. Oppure potete selezionare uno sfondo animato per rendere vivo il vostro schermo.




## Applicare uno sfondo

Per applicare uno sfondo:


1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Toccate  quindi selezionate uno sfondo.
3. Toccate **Scarica** quindi toccate **Applica**.
4. Selezionate la schermata alla quale applicare lo sfondo: **Schermata Home**, **Schermata Blocco** o **Schermata Home e Blocco**.

## Sfondi animati

Per applicare uno sfondo animato:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Toccate  quindi selezionate **Sfondi**.
3. Selezionate uno sfondo animato e toccate **Imposta sfondo**.

---



**NOTA:** Se volete potete modificare le impostazioni per lo sfondo su  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondi**.

---

## Schermata Home estesa

### Estendere la schermata Home

Potete aggiungere pagine per estendere la schermata Home in modo da aggiungere collegamenti alle app, o widget, su di essa.



1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Modifica Home** > **Modifica pagina**.
2. Toccate  per aggiungere una nuova pagina. Se volete eliminare una pagina della schermata Home selezionatela e trascinatela su .

## Modalità semplificata

Navigate al meglio nel vostro ASUS Phone usando la modalità semplificata, un'interfaccia intuitiva con icone, pulsanti e caratteri più grandi per una maggiore leggibilità e una migliore esperienza utente. Usando la modalità semplificata potete comunque compiere le operazioni di base come fare chiamate, inviare messaggi e molto altro.

### Abilitare la modalità semplificata

Per abilitare la modalità semplificata:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Modalità semplificata**.
3. Spostate su **ON** il cursore di Modalità semplificata.


## Aggiungere collegamenti


Nella modalità semplificata potete aggiungere fino a trentasei (36) collegamenti alle app nella schermata Home.

1. Trascinate la schermata Home verso sinistra quindi toccate **+**.
2. Dalla schermata App selezionate l'applicazione che volete aggiungere all'elenco.

## Rimuovere collegamenti

Eseguite le seguenti operazioni:


1. Toccate  nell'angolo inferiore destro dello schermo.
2. Toccate l'app, o le app, che volete eliminare dall'elenco quindi toccate **Elimina**.



## Configurazione di data e ora

Come impostazione standard l'ora visualizzata sulla vostra schermata Home viene sincronizzata automaticamente con le impostazioni del vostro operatore.

Per modificare le impostazioni di data e ora:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete il dito dal basso dello schermo verso l'alto quindi toccate **Impostazioni di sistema**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Data e ora**.
3. Impostate su **Off** le voci **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico**.
4. Selezionate il fuso orario e impostate manualmente data e ora.
5. Se volete potete utilizzare il formato 24 ore.
6. Selezionate la modalità con la quale volete visualizzare la data.

---


**NOTA:** Per ulteriori informazioni consultate la sezione [Orologio](#).

---

## Configurazione di suoneria e suoni di avviso

Configurate la suoneria per il telefono e per le notifiche per i messaggi di testo, e-mail e eventi. Potete anche scegliere di abilitare o disabilitare i suoni alla pressione, il suono di blocco schermo o potete chiedere al vostro ASUS Phone di vibrare quando toccate lo schermo.

Per configurare le impostazioni dei suoni:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete il dito dal basso dello schermo verso l'alto quindi toccate **Impostazioni di sistema**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Audio e notifiche**.
3. Configurate le impostazioni desiderate.


## Sensore impronte digitali

Il sensore di impronte digitali impedisce ad altre persone di usare il vostro ASUS Phone senza il vostro permesso. Potete usare la vostra impronta digitale per sbloccare il dispositivo, accedere alle vostre chiamate e ai vostri dati. Quando inserite la vostra impronta digitale dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.

### Primo avvio del vostro ASUS Phone

Per impostare la vostra impronta digitale al primo avvio del vostro ASUS Phone:



1. Assicuratevi che il sensore di impronte digitali e il vostro dito siano puliti e asciutti.
2. Nella pagina di benvenuto seguite le istruzioni sullo schermo fino ad arrivare alla schermata **Proteggi il tuo telefono**, a questo punto toccate **Configura impronta digitale**.
3. Toccate **AVANTI**, leggete le istruzioni e toccate nuovamente **AVANTI** per impostare il metodo di sblocco alternativo. A questo punto arriverete alla schermata **Individua sensore impronta digitale**, leggete le istruzioni e toccate **AVANTI**.
4. Leggete le istruzioni, localizzate il sensore per impronte digitali sul retro del dispositivo e posizionate il dito su di esso cercando di coprire aree diverse sul vostro dito fino a quando la scansione è completa. Toccate **AVANTI**.




5. Toccate **AVANTI** per completare la configurazione.


## Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni

Per impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni:

1. Assicuratevi che il sensore di impronte digitali e il vostro dito siano puliti e asciutti.
2. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Toccate  > **Impostazioni**.
3. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Impronta digitale**.



4. Toccate i controlli che volete abilitare o disabilitare.




5. Toccate **Gestisci impronte digitali**, selezionate il metodo di sblocco che volete utilizzare e seguite le istruzioni sullo schermo per configurare il blocco dello schermo.

---

**NOTA:** Per maggiori dettagli consultate la sezione [Mettere in sicurezza l'ASUS Phone](#).

---

6. Toccate **Aggiungi impronta digitale**.



6. Nella schermata **Individua sensore impronta digitale** toccate **AVANTI**.
7. Toccate e alzate ripetutamente il dito dal sensore di impronte digitali fino a quando la scansione è completata.
8. Toccate **AVANTI** per completare la configurazione.


## Schermata di blocco


Come impostazione standard la schermata blocco appare quando accendete il dispositivo o quando lo riattivate dalla sospensione. Dalla schermata Blocco potete procedere al sistema operativo Android semplicemente trascinando il dito sullo schermo touch.

La schermata Blocco può essere personalizzata per limitare l'accesso ai vostri dati e applicazioni.


### Personalizzare la schermata di blocco

Se volete modificare le impostazioni della schermata Blocco partendo dall'opzione standard **Scorrimento** fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Schermata Blocco**.



3. Nella schermata successiva selezionate **Blocco schermo**.



4. Selezionate l'opzione di sblocco che intendete usare.

---


**NOTA:** Per maggiori dettagli consultate la sezione [Mettere in sicurezza l'ASUS Phone](#).


---



## Personalizzare i pulsanti di accesso rapido

Come impostazione standard la schermata Blocco include i seguenti pulsanti di accesso rapido: Fotocamera, Telefono e Internet. A seconda delle vostre esigenze potete personalizzare questi pulsanti in questo modo:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Scorrete verso il basso la schermata **Impostazioni**, selezionate **Schermata blocco** quindi selezionate **Accesso rapido**.
3. Spostate il cursore di **Accesso rapido personalizzato** su **ON** per abilitare questa funzione.
4. Selezionate l'app che volete sostituire con un'altra app.




5. Toccate l'app che volete avviare dalla schermata blocco.

---

**NOTA:** Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le app disponibili.

---



6. Tenete premuto su un pulsante e spostatelo per cambiare l'ordinamento.

## Chrome

Chrome per Android vi permette di godere della stessa veloce, sicura e stabile esperienza di navigazione fornita da Chrome per PC. Eseguite l'accesso con il vostro account Google per sincronizzare schede, preferiti e cronologia tra i vostri dispositivi. Se non avete un account Google vi suggeriamo di crearne uno.

---

**NOTA:** Per maggiori informazioni sulla creazione di un account Google consultate la sezione [Gmail](#).

---


**IMPORTANTE!** Prima di navigare su Internet, o prima di qualsiasi attività legata a Internet, assicuratevi che il vostro ASUS Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

---

## Avvio di Chrome


Dalla schermata Home potete avviare Chrome in uno dei seguenti modi:

- Toccate **Chrome**.
- Toccate  > **Chrome**.



## Condividere pagine




Condividete pagine web interessanti dal vostro tablet ASUS tramite un account e-mail, un servizio di archiviazione cloud, il Bluetooth o altre app presenti sull'ASUS Phone.

1. Avviate Chrome.
2. Da una pagina web toccate  > **Condividi...**
3. Toccate l'account o l'app che volete usare per condividere la pagina.

## Aggiungere pagine ai segnalibri


Aggiungete le vostre pagine web preferite ai segnalibri in modo da poter tornare a visitarle facilmente in un secondo momento.

Per aggiungere una pagina web ai segnalibri:

Nella pagina toccate  >  . Per visualizzare l'elenco dei segnalibri toccate  > **Segnalibri** quindi selezionate la pagina che volete visualizzare.

## Cancellare i dati di navigazione

Cancellate i dati di navigazione memorizzati temporaneamente nel vostro ASUS Phone per migliorare le prestazioni del vostro browser Chrome. I dati del browser includono la cronologia di navigazione, la cache, cookie e dati dei siti, password salvate e dati di compilazione automatica.

1. Avviate il browser.
2. Toccate  > **Impostazioni** > **Privacy** > **CANCELLA DATI DI NAVIGAZIONE**.
3. Selezionate i dati del browser che volete cancellare.
4. Quando avete finito cliccate su **CANCELLA**.

## Gmail

Usate Gmail per impostare il vostro account Google e accedere ai servizi di Google così come per ricevere, inviare e leggere le e-mail direttamente dal vostro ASUS Phone. Potete anche impostare altri account email come Yahoo, o la vostra email di lavoro, tramite Gmail.

---

**IMPORTANTE!** Il vostro ASUS Phone deve essere connesso ad una rete Wi-Fi o mobile per permettervi di aggiungere account e-mail o inviare e ricevere e-mail da un account presente. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

---


Per impostare un account Google:

1. Dalla schermata Home avviate Gmail in uno dei seguenti modi:
  - Toccate **Google > Gmail**.
  - Toccate **■ ■ ■ > Google > Gmail**.
2. Toccate **Aggiungi un indirizzo email**.
3. Selezionate **Google** quindi toccate **AVANTI**.
4. Inserite il vostro indirizzo email. Per creare un nuovo account Google toccate **Oppure crea un nuovo account**.
5. Seguite i passaggi per accedere al vostro account Google.

---

**NOTA:** Se volete configurare il vostro account di lavoro sull'ASUS Phone chiedete istruzioni sulle impostazioni al vostro amministratore di rete.

---







## Google Calendario

Organizzate al meglio i vostri impegni e tenete traccia di tutti gli eventi e promemoria importanti. Gli eventi che create o modificate verranno sincronizzati automaticamente con tutte le versioni di Google Calendario alle quali avete eseguito l'accesso.



### Creare un evento

Per creare un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate  quindi toccate **Evento**.
3. Inserite il nome dell'evento e selezionate data e ora per l'evento. Potete impostare un evento valido per tutto il giorno o un evento che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
  - Evento per tutto il giorno: Alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
  - Evento che si ripete: toccate , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione dell'evento.
4. Per impostare il fuso orario toccate , quindi digitate il nome del paese con il fuso orario che desiderate.
5. Nel campo **Aggiungi posizione** inserite il luogo dell'evento.
6. Toccate , a questo punto potete selezionare o impostare data e ora per ricevere una notifica o un promemoria sull'evento.
7. Nel campo **Invita persone** inserite gli indirizzi email degli ospiti che volete invitare all'evento.
8. Potete aggiungere note o allegati toccando le voci **Aggiungi nota** e **Aggiungi allegato** rispettivamente.
9. Quando avete finito toccate **SALVA**.


### Modifica o rimozione di eventi

Per modificare o rimuovere un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate l'evento che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare l'evento toccate  e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere l'evento toccate  **Elimina** quindi toccate OK per confermare la rimozione.



## Creare un promemoria

Per creare un promemoria:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate **+** quindi toccate **Promemoria**.
3. Inserite il titolo del promemoria quindi toccate **FINE**.
3. Selezionate data e ora per il promemoria. Potete impostare un promemoria valido per tutto il giorno o un promemoria che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
  - Promemoria per tutto il giorno: alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
  - Promemoria che si ripete: toccate , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione del promemoria.
4. Quando avete finito toccate **SALVA**.

## Modifica o rimozione di promemoria

Per modificare o rimuovere un promemoria:

1. Toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate il promemoria che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare il promemoria toccate  e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere il promemoria toccate  > **Elimina** quindi toccate **OK** per confermare la rimozione.

## Do It Later

Organizzate scrupolosamente anche le cose più banali della vostra vita frenetica. Quando siete troppo impegnati potrete usare questa app per rispondere a e-mail o portare a termine altre attività importanti quando vi è più comodo farlo.

---


**NOTE:**

- Le app più popolari compatibili con **Do It Later** includono Google Maps, Google Play, YouTube e IMDb.
  - Non tutte le app sono compatibili con **Do It Later**.
- 

### Richiamare più tardi

Potete richiamare un contatto in un secondo momento tramite Do It Later.


Per richiamare in un secondo momento:

1. Nella schermata Home toccate **ASUS > Do It Later**.
2. Toccate **+** e poi toccate .
3. Selezionate il contatto che volete chiamare più tardi.

### Rispondere ad un messaggio in un secondo momento



Potete inviare un messaggio importante in un secondo momento tramite Do It Later.

Per inviare un messaggio di testo in un secondo momento:

1. Nella schermata Home toccate **ASUS > Do It Later**.
2. Toccate **+** e poi toccate .
3. Selezionate il contatto al quale volete mandare il messaggio di testo più tardi.


### Aggiungere un'attività da eseguire

Create importanti attività da eseguire per organizzare il vostro lavoro, o il tempo libero, per la vostra vita professionale o sociale.

1. Nella schermata Home toccate **ASUS > Do It Later**.
2. Toccate **+** e poi toccate .
3. Inserite le informazioni necessarie. Se volete impostare il livello di importanza selezionate **Alta** nel campo **Importanza**.
4. Quando avete finito toccate .

## Eliminare attività da eseguire

Potete eliminare una qualunque attività che sia completata, scaduta o non necessaria, dall'app Do It Later.


1. Nella schermata Home toccate **ASUS > Do It Later**.
2. Toccate e tenete premuta l'attività che volete rimuovere dall'elenco.
3. Toccate  quindi toccate **OK** per confermare l'eliminazione.

## Gestione File

Tramite Gestione File potete localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sull'ASUS Phone o su un dispositivo di archiviazione esterno ad esso collegato.


### Accedere alla memoria interna

Per accedere alla memoria interna:

1. Toccate **ASUS > Gestione File**.
2. Toccate  > **Memoria interna** per visualizzare i contenuti del vostro ASUS Phone. Toccate quindi un oggetto per selezionarlo.

### Accedere alla memory card

Per accedere alla memory card:

1. Inserite una microSD nel vostro ASUS Phone.
2. Toccate **ASUS > Gestione File**.
3. Toccate  > **MicroSD** per visualizzare il contenuto della vostra microSD.


## Accesso cloud

---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi che il vostro ASUS Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

---

Per accedere ai file salvati sui vostri account cloud:

1. Toccate **ASUS > Gestione File**.
2. Toccate  > quindi toccate una posizione cloud nel menu **Memorizzazione cloud**.



## Il Cloud

Eseguite un backup dei vostri dati, sincronizzate file tra diversi dispositivi, condividete file privatamente e in sicurezza tramite un servizio cloud come ASUS WebStorage, Drive, OneDrive o Dropbox.

### ASUS WebStorage

Registratevi o eseguite l'accesso ad ASUS WebStorage per ottenere spazio di archiviazione gratuito. Caricate automaticamente le foto appena scattate per una condivisione istantanea, sincronizzate file tra dispositivi diversi o condividete file tramite il vostro account ASUS WebStorage.

### Registratevi o eseguite l'accesso ad ASUS WebStorage.


Potete registrarvi o accedere ad ASUS WebStorage tramite l'app Gestione File.

---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi che il vostro ASUS Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

---

Per registrarvi o accedere ad ASUS WebStorage:


1. Toccate **ASUS > Gestione File**.
2. Toccate  > quindi toccate **Aggiungi archiviazione su cloud** nel menu **Memorizzazione cloud**.
2. Selezionate **ASUS WebStorage** dall'elenco quindi toccate **Crea nuovo** o **Accedi**.



## ZenFone Care

Trovate le risposte che cercate nelle FAQs (Frequently Asked Questions), ricevete gli ultimi aggiornamenti o interagite direttamente con altri utenti ZenUI per trovare e condividere suggerimenti per le app ZenUI.

Per avviare ZenFone Care toccate  > **ZenFone Care**. Toccate la categoria alla quale volete accedere.




# Restare in contatto

# 4

## Chiama con stile

### Funzione dual SIM

La funzione dual SIM del vostro ASUS Phone vi permette di gestire le impostazioni delle schede Micro-SIM e Nano-SIM installate. Grazie a questa funzione potete abilitare/disabilitare la scheda Micro SIM / Nano SIM, assegnarle un nome o impostare una specifica SIM come rete preferita.



### Rinominare una scheda SIM

Assegnate un nome alle schede SIM installate sul vostro ASUS Phone, in questo modo potrete identificarle più facilmente.

Per assegnare un nome ad una SIM toccate **Nome SIM1: SIM1** o **Nome SIM2: SIM2** quindi inserite il nome desiderato.

---

**NOTA:** Se le vostre SIM appartengono a due operatori diversi vi raccomandiamo di assegnare alle SIM il nome del loro operatore. Se le vostre SIM appartengono allo stesso operatore telefonico vi raccomandiamo di usare il numero di telefono come nome per le SIM.

---

## Impostare la SIM preferita

Impostate una SIM come preferita per chiamate vocali o per servizio dati.

### Scheda SIM per chiamate vocali

Quando effettuate una chiamata il vostro ASUS Phone usa automaticamente la SIM preferita.

Per impostare una SIM preferita per le chiamate toccate **Chiamata vocale** quindi selezionate la SIM che volete usare.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

---

**IMPORTANTE!** Potete usare questa funzione solamente se effettuate una chiamata ad uno dei vostri contatti.

---

### Scheda SIM per servizio dati

Per assegnare una scheda SIM per il servizio dati toccate **Rete servizio dati** quindi selezionate **SIM1** o **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

## Fare chiamate

Il vostro ASUS Phone dispone di diversi modi per fare una chiamata. Chiamate i vostri amici dall'elenco dei contatti, usate la composizione veloce o inserite un numero rapido per chiamare velocemente i vostri contatti preferiti.

---

**NOTA:** Organizzate i vostri contatti tramite l'app Persone. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Gestione dei contatti](#).

---

## Avviare l'app Telefono

Dalla schermata Home potete avviare l'app Telefono in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Toccate  > .

## Digitare un numero di telefono

Usate l'app Telefono per comporre direttamente un numero.

1. Nella schermata Home toccate **ASUS** > **Persone** quindi selezionate il contatto.
2. Toccate **SIM1** o **SIM2** per comporre il numero.

---

**NOTA:** I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede Nano-SIM. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Funzione dual SIM](#).

---

## Ricerca intelligente dei contatti

Quando inserite i primi numeri, o lettere, di un contatto Smart Dial cerca tra i contatti, e le chiamate recenti, e vi mostra un insieme di possibili corrispondenze. Potete controllare che il contatto desiderato sia effettivamente presente nelle possibili corrispondenze e effettuare la chiamata rapidamente.

1. Avviate l'app Telefono e inserite il numero o il nome del contatto.
2. Dall'elenco delle possibili corrispondenze toccate il contatto che volete chiamare. Se il contatto non è presente nell'elenco inserite il numero completo del contatto.
3. Toccate **Chiama** per comporre il numero.

---

**NOTA:** I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede Nano-SIM. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Funzione dual SIM](#).

---

## Composizione veloce

Assegnate tasti di composizione veloce per chiamare rapidamente i vostri contatti preferiti toccando un solo numero sulla tastiera dell'app Telefono.


---

**NOTA:** Come impostazione standard il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica. Potete ascoltare la segreteria telefonica toccando il tasto **1** se il servizio è disponibile con il vostro operatore telefonico.

---


### Creare una voce di composizione veloce

Create voci di composizione veloce usando i tasti da **2** a **9** per i vostri contatti preferiti.

1. Dall'app Telefono potete seguire una di queste due procedure:
  - Toccate e tenete premuto su un numero, da **2** a **9**, quindi toccate **OK** nella schermata di conferma.
  - Toccate  > **Composizione veloce** per avviare la schermata di Composizione veloce.
2. Selezionate un contatto dall'elenco dei contatti. L'associazione verrà salvata nella schermata di Composizione veloce.


### Rimuovere una voce di composizione veloce

Per rimuovere una voce di composizione veloce:

1. Nell'app Telefono toccate  > **Composizione veloce** per avviare la schermata di Composizione veloce.
2. Toccate un'associazione di composizione veloce quindi toccate **Elimina**.
3. Toccate **OK** al messaggio di conferma.

### Sostituzione di una voce di composizione veloce

Potete sostituire un contatto associato ad un tasto di composizione veloce con un altro contatto.

1. Nell'app Telefono toccate  > **Composizione veloce** per avviare la schermata di Composizione veloce.
2. Toccate un'associazione di composizione veloce quindi toccate **Sostituisci**.
3. Selezionate un contatto dall'elenco dei contatti.
3. Toccate **OK** al messaggio di conferma.



## Chiamate internazionali

Abilitando Chiamate internazionali, quando vi trovate all'estero, sarà più semplice per voi chiamare casa rapidamente.

---

**NOTA:** Utilizzando il servizio roaming si andrà incontro a costi aggiuntivi. Prima di utilizzare il servizio roaming chiedete informazioni al vostro operatore.

---

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Toccate **Impostazioni chiamate** > **Chiamate internazionali**.
3. Selezionate **Chiamate internazionali**.
4. Toccate **Impostazioni chiamate internazionali**, configurate le impostazioni quindi toccate **OK** quando avete finito.


---

**NOTA:** Per maggiori informazioni sulle impostazioni delle chiamate consultate la sezione [Impostazioni chiamate](#).

---

## Fare una chiamata usando l'app Persone

Usate l'app Persone per fare una chiamata ad un numero presente nei contatti.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate il nome del contatto che volete chiamare.
3. Se avete due schede SIM installate toccate la scheda SIM con la quale volete effettuare la chiamata.
4. Toccate  per terminare la chiamata.



---

**NOTA:** Per visualizzare i contatti di tutti gli account toccate **Contatti da visualizzare** quindi selezionate gli account desiderati.

---

## Chiamare i contatti preferiti

Se aggiungete un contatto all'elenco Preferiti potrete chiamarlo rapidamente dall'app Telefono.




1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate  per visualizzare l'elenco dei Preferiti, quindi toccate il contatto preferito che volete chiamare.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

## Ricevere chiamate

Lo schermo touch del vostro ASUS Phone si accende quando c'è una chiamata in arrivo. La visualizzazione di una chiamata in arrivo varia a seconda dello stato del vostro ASUS Phone.

## Rispondere alle chiamate

Ci sono due modi per rispondere a una chiamata, a seconda dello stato del vostro ASUS Phone:





- Se il vostro dispositivo è attivo toccate **Rispondi** per ricevere la chiamata o **Rifiuta** in caso contrario.
- Se il dispositivo è bloccato trascinate l'icona  verso l'icona a forma di  per rispondere o verso  per rifiutare la chiamata.

## Gestire il registro chiamate

Dal registro chiamate potete richiamare le chiamate perse, salvare le chiamate nel vostro elenco di contatti, o richiamare i numeri che avete chiamato di recente.

## Salvare una chiamata su Persone



Potete aggiungere ai contatti una chiamata, o un numero, dal registro chiamate.

1. Nell'app Telefono toccate  > **Tutte le chiamate** e selezionate la categoria di chiamate che volete personalizzare.
2. Nella categoria di chiamate selezionata toccate il numero che volete salvare nei contatti.
3. Nella schermata dei dettagli della chiamata toccate  > **Modifica n. prima di chiamare**. Verrà visualizzata l'app Telefono.
4. Nell'app Telefono toccate  > **Aggiungi ai contatti** > **Crea nuovo contatto**.
5. Inserite il nome del nuovo contatto.
6. Quando avete finito toccate .




## Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato:

1. Nell'app Telefono toccate  per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate **Tutte le chiamate** > **Chiamate in uscita** quindi toccate il contatto o il numero che volete chiamare.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

## Altre opzioni per le chiamate

Durante una chiamata toccate  e selezionate una delle possibili opzioni disponibili per una chiamata in corso.



### Microfono

Attiva/disattiva il microfono per la chiamata in corso. Quando il microfono non è attivo potete ascoltare il vostro interlocutore ma questi non potrà sentirvi.



### Vivavoce

Attiva/disattiva il vivavoce.



### Chiamata in attesa

Mette in attesa una chiamata attiva.



### Audioconferenza

Questa opzione permette di aggiungere un contatto alla chiamata in corso (se avete sottoscritto il servizio di conference call con il vostro fornitore di servizi mobili).

#### NOTE:

- Il numero di partecipanti all'audioconferenza dipende dal vostro piano telefonico. Prima di utilizzare questo servizio roaming chiedete informazioni al vostro operatore.
- Per maggiori informazioni in merito all'audioconferenza consultate la sezione [Gestione di chiamate multiple](#).



### SuperNote

Avvia l'app SuperNote e vi permette di prendere appunti durante una chiamata.

**NOTA:** Per maggiori dettagli consultate la sezione [SuperNote](#).



### Registra

Registra una chiamata in corso.

**IMPORTANTE!** Prima di registrare una chiamata è necessario chiedere il permesso al vostro interlocutore.

**NOTA:** Per maggiori dettagli consultate la sezione [Registrazione di una chiamata](#).

## Gestione di chiamate multiple

Il vostro ASUS Phone fornisce la comodità di fare o ricevere due chiamate.


### Rispondere ad una seconda chiamata

Durante una chiamata con l'ASUS Phone potreste udire un bip, questo indica che c'è una seconda chiamata in arrivo. Toccate **Rispondi** sullo schermo touch per ricevere una chiamata durante un'altra chiamata.

### Registrare una chiamata

Il vostro ASUS Phone vi permette di registrare una chiamata per un utilizzo futuro.


1. Chiamate un contatto o componete un numero.

2. Toccate  per registrare la chiamata.

---

**IMPORTANTE!** Prima di registrare la chiamata assicuratevi di aver chiesto il permesso alla persona con la quale state parlando.

---



3. Per fermare la registrazione toccate . Questa  appare nella barra di notifiche di sistema.

4. Trascinate verso il basso dalla parte alta dello schermo quindi toccate la notifica **Registrazione chiamata salvata** per visualizzare la conversazione registrata.



## Gestione dei contatti

Organizzate i vostri contatti e restate in contatto con loro tramite chiamate, messaggi SMS, email o social network. Raggruppate i contatti come Preferiti per trovarli più velocemente o come VIP per ricevere notifiche in merito a eventi futuri, chiamate perse o messaggi non letti.

Potete sincronizzare i vostri contatti con i vostri account e-mail o social network, collegare le informazioni tra di loro per un accesso rapido o filtrare i contatti che preferite.

Dalla schermata Home potete avviare l'app Persone in uno dei seguenti modi:

- Toccate **ASUS** > **Persone**.
- Toccate  > **Persone**.

## Configurazione del profilo

Personalizzate il vostro ASUS Phone configurando il vostro profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **IO** o **Imposta il mio profilo**.

---


**NOTA:** IO appare quando avete impostato un account Google sul vostro ASUS Phone.

---

2. Inserite le vostre informazioni come il numero di casa o di cellulare.

## Aggiungere contatti


Aggiungete contatti al vostro dispositivo e inserite informazioni importanti come un numero di telefono, un indirizzo e-mail, eventi speciali per i VIP e molto altro.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate .
2. Selezionate **Dispositivo**.

---

**NOTE:**

- Potete anche salvare i contatti sulla scheda SIM o su un account e-mail.
  - Se non avete ancora un account e-mail toccate **AGGIUNGI NUOVO ACCOUNT** e createne uno.
- 

3. Inserite le informazioni necessarie come il numero di telefono di casa o il cellulare, l'indirizzo e-mail o il gruppo nel quale volete includere il contatto
4. Quando avete finito toccate .


## Inserire un contatto nei Preferiti

Inserite i contatti che chiamate più spesso tra i preferiti in modo da poterli chiamare rapidamente dall'app Telefono.

1. Nella schermata Home toccate **ASUS > Persone**.
2. Nella schermata Persone selezionate il contatto che volete aggiungere ai preferiti.
3. Toccate e tenete premuto il contatto desiderato quindi toccate **Aggiungi a preferiti**. Il contatto è stato aggiunto al gruppo Preferiti nell'app Telefono.



---

### NOTE:

- Per visualizzare l'elenco dei Preferiti, toccate l'app Persone nella schermata Home quindi toccate .
  - Per maggiori dettagli consultate la sezione [Chiamare i contatti preferiti](#).
  - Se volete potete impostare un contatto preferito come VIP. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Configurazione dei VIP](#).
- 

## Importare i contatti

Importate i vostri contatti, e i rispettivi dati, da una sorgente al vostro ASUS Phone, sul vostro account e-mail o su una scheda Nano-SIM.


1. Toccate **ASUS > Persone**.
2. Toccate  >  > **Importa/Esporta** quindi selezionate una tra le opzioni disponibili:
  - a. SIM 1 card/ SIM 2 card
  - b. Telefono
  - d. Memoria telefono
3. Selezionate l'opzione per esportare i contatti:
  - a. SIM 1 card/ SIM 2 card
  - b. Telefono
4. Selezionate i contatti che volete importare quindi, quando avete finito, toccate **OK**.

## Inviare messaggi e altro

### Google Messenger

Google Messenger è un'app piacevole e intuitiva che vi permette di inviare messaggi SMS/MMS così come messaggi di gruppo o messaggi audio. Ai vostri messaggi potete aggiungere emoji o stickers, condividere la vostra posizione, archiviare i messaggi e bloccare facilmente gli utenti indesiderati. Potete anche scattare foto o registrare video e condividerli facilmente.

### Inviare messaggi

1. Nella schermata Home toccate .
2. Toccate **+**, Toccate **FREQUENTI** o **TUTTI I CONTATTI** quindi selezionate il contatto al quale volete inviare il messaggio.
3. A questo punto potete scrivere il messaggio.
4. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio.

### Rispondere ai messaggi

1. Toccate la notifica del messaggio che compare sulla schermata Home o sulla schermata Blocco.
2. Scrivete la vostra risposta.
3. Quando avete finito selezionate la SIM dalla quale volete inviare il messaggio.

---

**NOTA:** Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Google Messenger toccate  > **Guida e feedback.**


---

## Utilizzo degli auricolari

Utilizzando gli auricolari potete sperimentare la libertà di fare altre cose quando state chiamando o quando state ascoltando la vostra musica preferita.

## Collegamento del jack audio

Inserite il jack da 3.5mm nella porta audio del vostro dispositivo.



---

### ATTENZIONE!

- Non inserite altri oggetti nella porta jack.
- Non inserite un cavo nel quale scorre corrente all'interno della porta jack.
- L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare il vostro udito.

---

### NOTE:

- Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo auricolari compatibili, o gli auricolari in dotazione, con questo dispositivo.
  - Se scollegate il jack dalla porta jack la musica in riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.
  - Se scollegate il jack dalla porta jack quando visualizzate un video questo verrà messo in pausa.
-


## Google Play Musica

Con Google Play Musica potete ascoltare la vostra musica preferita, creare una playlist o ascoltare la radio. Potete anche memorizzare fino a 50,000 file musicali sul cloud, gratuitamente. Potete anche iscrivervi a Google Play Musica per un accesso illimitato e senza pubblicità a milioni di file musicali che potete aggiungere alla vostra libreria musicale.

### Configurazione di Google Play Musica

Eseguite l'accesso al vostro account Google per poter utilizzare Google Play Musica. Una volta eseguito l'accesso al vostro account Google tutti i file musicali memorizzati sul vostro ASUS Phone, compresi quelli acquistati da Google Play, verranno aggiunti alla vostra libreria.

Per configurare Google Play Musica:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Play Musica**.
2. Toccate  quindi toccate **Impostazioni > Tocca per scegliere l'account**.
3. Inserite il vostro account quindi toccate **AGGIUNGI ACCOUNT**.
4. Seguite le istruzioni per accedere correttamente al vostro account.

---

#### NOTE:

- Il servizio Google Play Musica è disponibile solamente in alcuni paesi.
  - Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Google Play Musica visitate il sito <https://support.google.com>.
-

# *I vostri momenti preziosi*

# 6

## Catturare i momenti

### Avviare l'app Fotocamera

Scattate foto e registrate video usando l'app Fotocamera del vostro ASUS Phone. Per avviare l'app Fotocamera potete fare in uno dei seguenti modi.

#### Dalla schermata Blocco

Trascinate verso il basso  fino a quando Fotocamera non è in esecuzione.

#### Dalla schermata Home

Toccate .

### Primo utilizzo di Fotocamera

Dopo aver avviato Fotocamera per la prima volta appariranno due strumenti per aiutarvi ad iniziare: Guida e Geolocalizzazione.

#### Guida

Se usate per la prima volta l'app Fotocamera apparirà questa guida dopo aver avviato l'applicazione. Fate riferimento ai passaggi seguenti per procedere.

1. Nella schermata della guida toccate **Ignora** se volete saltare il tutorial o **Start** per visualizzare la guida.
2. Dopo aver selezionato una di queste opzioni passerete alla schermata Geolocalizzazione.



## Geolocalizzazione


Dopo aver visualizzato la guida apparirà la schermata Geolocalizzazione per aiutarvi a creare automaticamente i tag con la posizione geografica per le vostre foto. Fate riferimento ai seguenti passaggi per procedere:

1. Al messaggio **Memorizzare i luoghi delle foto?** selezionate **No, grazie** per procedere alla Fotocamera o **Sì** per configurare la geolocalizzazione delle foto.
2. Spostate il cursore di **Geolocalizzazione** su **ON** per abilitare questa funzionalità.
3. Selezionate **Accetto** nella schermata seguente per abilitare la funzione e procedere alla Fotocamera.

## Schermata principale di Fotocamera

La fotocamera del vostro ASUS Phone è dotata della funzione auto-scene detection e di uno stabilizzatore automatico dell'immagine. Inoltre dispone di una funzione di stabilizzazione del video che permette di evitare tremolii durante la registrazione di un video.



Toccate le icone per iniziare ad usare la fotocamera ed esplorare le funzioni per foto e video del vostro ASUS Phone.



## Impostazioni immagine


Modificate l'aspetto delle immagini che acquistate configurando le impostazioni della fotocamera nel modo seguente.

**IMPORTANTE!** Applicate le impostazioni prima di scattare la foto.

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > .
2. Navigare e personalizzate le opzioni disponibili.


## Immagini

Con questo menu potete configurare la qualità dell'immagine.



## Modalità di scatto

Scegliete se attivare o meno l'**Autoscatto** e la **Sequenza scatti**.



## Messa a fuoco & esposizione



Scegliete se attivare o meno l'**Auto-esposizione via touch** o il **Riconoscimento del volto**.



## Impostazioni video


Modificate l'aspetto dei video che registrate configurando le impostazioni della fotocamera nel modo seguente.

**IMPORTANTE!** Applicate le impostazioni prima di scattare la foto.

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > .
2. Navigate e personalizzate le opzioni disponibili.


## Immagini

Con questo menu potete configurare la qualità dell'immagine.



## Messa a fuoco & esposizione

Scegliete se abilitare l'**Auto-esposizione via touch**.



## Impostazioni avanzate Fotocamera

Tramite le impostazioni avanzate potrete sperimentare nuovi modi per scattare foto o acquisire video usando le funzioni speciali della fotocamera del vostro ASUS Phone.

---

**IMPORTANTE!** Applicate le impostazioni prima di scattare la foto. Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.

---

### Indietro nel tempo




Selezionando **Indietro nel tempo** il pulsante di scatto acquisisce una sequenza di scatti fino a due secondi prima di quando azionate il pulsante di scatto. Come risultato avrete una sequenza di immagini dalla quale potrete selezionare l'immagine migliore da salvare in Galleria.

---

**NOTA:** La funzione Indietro nel tempo può essere usata solamente con la fotocamera posteriore.

---

### Utilizzo di Indietro nel tempo

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Indietro nel tempo**.
2. Toccate  per avviare la cattura delle foto.
3. Impostate il tempo desiderato (in secondi) da usare come parametro per Indietro nel tempo.
4. Toccate  quando avete finito.

### Visualizzatore di Indietro nel tempo

1. Dopo aver premuto il pulsante di scatto apparirà il visualizzatore di Indietro nel tempo sulla parte superiore della foto acquisita. Ruotate il cursore per scorrere tra le foto che avete appena scattato.

---

**NOTA:** Toccate **Best** per visualizzare un consiglio sulla foto migliore.



---

2. Selezionate una foto e toccate **Fine** per salvarla in Galleria.

## HDR

La funzione HDR (High-dynamic-range) vi permette di acquisire immagini più dettagliate nelle situazioni di luce non sufficiente o elevato contrasto. HDR è raccomandato, inoltre, nelle situazioni in cui c'è molta luce in quanto aiuta il bilanciamento dei colori.



### Catturare foto HDR

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **HDR**.
2. Toccate  per avviare la cattura di foto HDR.

## Panorama

Tramite la funzione Panorama potete catturare immagini da angolazioni diverse. Le immagini catturate da una prospettiva grandangolare vengono unite automaticamente utilizzando questa funzione.

### Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Panorama**.
2. Toccate  quindi spostate l'ASUS Phone verso sinistra o verso destra per catturare il paesaggio.

---

**NOTA:** Durante lo spostamento dell'ASUS Phone apparirà una sequenza di miniature nella parte bassa dello schermo.




---

3. Toccate  quando avete finito.

## Selfie

Sfruttate la generosa fotocamera posteriore senza dovervi preoccupare di azionare il pulsante di scatto. Usando il riconoscimento del volto potete ordinare all'ASUS Phone di rilevare fino a quattro facce tramite la fotocamera posteriore e quindi acquisire il vostro selfie singolo o di gruppo.



### Farsi un autoritratto

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Autoritratto**.
2. Toccate  per selezionare quante persone includere nella foto.
3. Usate la fotocamera posteriore per rilevare le facce, l'ASUS Phone comincerà a suonare e farà un conto alla rovescia al termine del quale scatterà la foto.
4. Toccate  per salvare la foto.

## Profondità di campo

Effettuate riprese macro con sfondo sfumato usando la funzione Profondità di campo. Questa funzione è perfetta per i primi piani e permette di ottenere un risultato più definito e spettacolare.









### Catturare foto con Profondità di campo

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Profondità di campo**.
2. Toccate  per avviare la cattura di foto macro.

## Miniatura

Simulate l'effetto tilt-shift delle lenti DSLR tramite la funzione Miniatura. Questa funzione consente di concentrarsi su aree specifiche del soggetto aggiungendo un effetto bokeh utilizzabile su foto e video che acquisite con il vostro ASUS Phone.




### Cattura di foto Miniatura

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Miniatura**.
2. Toccate  o  per selezionare l'area di messa a fuoco, quindi usate due dita per regolare la dimensione dell'area di messa a fuoco e la posizione.
3. Toccate  o  per aumentare o diminuire la sfocatura dello sfondo. Toccate  o  per aumentare o diminuire la saturazione.
4. Toccate  per catturare foto Miniatura.

## Rimozione intelligente

Eliminate dettagli non desiderati, dopo aver catturato l'immagine, tramite la funzione Rimozione intelligente.




### Utilizzo di Rimozione intelligente

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Rimozione int.**
2. Toccate  per catturare foto modificabili con Rimozione intelligente.
3. Sulla foto catturata toccate l'area evidenziata per eliminare l'oggetto in movimento.
4. Toccate  per salvare la foto.

## Sorriso

Catturate il sorriso perfetto o l'espressione facciale più bizzarra usando la funzione Sorriso su un insieme di foto. Questa funzione vi permette di scattare cinque foto consecutive dopo aver premuto il pulsante di scatto e rileva automaticamente le facce per permettervi di confrontarle.





### Utilizzo di Sorriso

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Sorriso**.
2. Toccate  per catturare foto modificabili con Sorriso.
3. Toccate il volto del soggetto quindi selezionate la migliore espressione facciale tra quelle disponibili.
4. Trascinate il dito dall'alto verso il basso quindi toccate  per salvare la foto.

## Ritocco fotografico

Divertitevi mentre scattate foto alla vostra famiglia o ai vostri amici usando la funzione Ritocco fotografico del vostro ASUS Phone. Se attivata questa funzione consente di effettuare miglioramenti estetici in diretta sul volto del soggetto prima di premere il pulsante di scatto.




### Utilizzo di Ritocco fotografico

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Ritocco fotografico**.
2. Toccate  per avviare la cattura della foto.
3. Toccate l'anteprima per visualizzare la foto e accedere alle opzioni di Ritocco fotografico.
4. Toccate , selezionate la funzione di Ritocco fotografico desiderata e toccate  per salvare la foto.

## Animazione GIF

Tramite questa funzione potete creare immagini GIF (Graphics Interchange Format) direttamente dalla fotocamera del vostro ASUS Phone.




### Cattura di una GIF animata

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Animazione GIF**.
2. Premete  per avviare l'acquisizione di alcune immagini che verranno usate per creare una GIF animata.
3. Apportate le modifiche desiderate alle impostazioni di Animazione GIF.
4. Toccate  quando avete finito.

## Rallentatore

La funzione rallentatore del vostro ASUS Phone permette di catturare immagini fisse per una riproduzione automatica al rallentatore. A tutti gli effetti gli eventi sembreranno muoversi come in avanzamento veloce anche se effettivamente verificati e registrati tra lunghi intervalli.

### Registrazione di video al Rallentatore

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > **Rallentatore**.
2. Toccate  per selezionare l'intervallo di tempo.
3. Toccate  per avviare la registrazione di un video al rallentatore.

## Introduzione a Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro ASUS Phone tramite l'app Galleria.


Questa app vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro ASUS Phone. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.


Per avviare Galleria toccate **ASUS > Galleria**.

## Visualizzare file da un social network o da archiviazione cloud

Come impostazione standard l'app Galleria mostra tutti i file del vostro ASUS Phone in base alla cartella di ogni album.

Per visualizzare i file presenti in un percorso diverso del vostro ASUS Phone:

1. Dalla schermata principale toccate .
2. Toccate un percorso per visualizzare i file presenti al suo interno.



---

### NOTE:

- Potete scaricare immagini sul vostro ASUS Phone da archiviazione cloud e usarle come sfondo.
- Per i dettagli su come usare foto o immagini come sfondo consultate la sezione [Sfondi](#).

---

**IMPORTANTE!** Per visualizzare foto e video eventualmente presenti su un servizio cloud è necessaria una connessione ad Internet.



---




## Visualizzare la posizione delle foto

Abilitate i servizi di geolocalizzazione del vostro ASUS Phone per allegare le informazioni alle vostre foto. La posizione comprende l'area nella quale le foto vengono scattate così come la posizione sulla mappa da usare con Google Maps o Baidu (solo per la Cina).



Per visualizzare i dettagli di una foto:

1. Abilitate i servizi di geolocalizzazione da  > **Impostazioni** > **Geolocalizzazione**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps o Baidu.
3. Avviate l'app Galleria quindi selezionate le foto delle quali volete visualizzare i dettagli.
4. Toccate la foto quindi toccate .





Toccate per sapere dove è stata scattata la foto

## Condividere file da Galleria


1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete condividere.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete condividere. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate  quindi selezionate dall'elenco il servizio con il quale volete condividere le immagini.

## Eliminare file da Galleria

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete eliminare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete eliminare. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate  > **Elimina**.





## Modificare le immagini

Galleria dispone inoltre dei suoi strumenti per la modifica delle immagini. Potete usare questi strumenti per migliorare le immagini salvate sul vostro ASUS Phone.

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete modificare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate l'immagine che volete modificare.
3. Una volta aperta l'immagine toccatela di nuovo per accedere agli strumenti.
4. Toccate  per aprire la barra degli strumenti di modifica.
5. Toccate una delle icone sulla barra di modifica per applicare le modifiche all'immagine.


## Postare foto sul vostro calendario

Abilitando questa funzione in Galleria potete visualizzare foto direttamente dai vostri eventi di calendario. In questo modo potete raggruppare immediatamente le foto in base al nome del loro evento.

1. Dopo aver scattato foto con il vostro ASUS Phone avviate **Galleria**.
2. Toccate  > **Bacheca eventi**.
3. Toccate  sull'angolo superiore destro della cartella contenente le foto scattate durante un evento.
4. Selezionate l'evento di Calendario al quale volete integrare la cartella delle foto.
5. L'icona  appare nell'angolo superiore destro della cartella e indica che le foto sono state postate correttamente sulla bacheca dell'evento.
6. Per visualizzare le foto dell'evento aprite l'evento dall'app Calendario quindi toccate .

### IMPORTANTE!



- Questa funzione è disponibile solamente dopo aver impostato l'evento in Calendario. Per maggiori informazioni su come impostare un evento consultate la sezione [Calendario](#).
- Con questa funzione possono essere usate solamente le foto scattate con la fotocamera del vostro ASUS Phone nella stessa data e ora dell'evento di Calendario.




## Usare MiniMovie


Trasformate le foto in presentazioni creative usando la funzione MiniMovie dell'app Galleria. MiniMovie contiene diversi temi che potete applicare alle foto selezionate.

Per creare un MiniMovie da una cartella di foto:

1. Avviate l'app Galleria quindi toccate  per selezionare il percorso delle vostre foto.
2. Selezionate la cartella contenente le foto quindi toccate  > **MiniMovie automatico**.
3. Selezionate il tema MiniMovie che volete usare per la vostra presentazione.



4. Dopo aver selezionato un tema toccate  per salvare la presentazione. Potete accedere alle vostre presentazioni da **ASUS > Gestione File > Movies > MiniMovie**.
5. Potete quindi condividere la presentazione su un social network, come Facebook o Google+, o su un'app di messaggistica istantanea come Chat di Omlet.



# Restate connessi

# 7

## Rete mobile

Quando non avete una rete Wi-Fi a disposizione potete connettervi ad una rete mobile per accedere a Internet.

### Configurazione della rete mobile

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
- Scorrete il dito dal basso dello schermo verso l'alto quindi toccate **Impostazioni di sistema**.

2. Toccate **Altro** > **Reti cellulari**.

3. Configurate le impostazioni della rete mobile se necessario.

---

**NOTE:**


- Se eseguite l'accesso a Internet dalla rete mobile potreste andare incontro costi aggiuntivi, a seconda del vostro operatore.
  - Per maggiori informazioni in merito alle tariffe e alle impostazioni contattate il vostro operatore.
- 

## Wi-Fi

La tecnologia Wi-Fi dell'ASUS Phone vi permette di collegarvi al mondo senza fili. Aggiornate i vostri profili sui social network, navigate in Internet o scambiate dati e messaggi in modalità wireless con il vostro ASUS Phone.

### Abilitare la connessione Wi-Fi

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
- Toccate  > **Impostazioni**.

2. Spostate il cursore Wi-Fi verso destra per attivare l'interfaccia Wi-Fi.

---

**NOTA:** L'attivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione [Impostazioni rapide](#) per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

---

## Connessione ad una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Wi-Fi** per visualizzare tutte le reti Wi-Fi rilevate.
2. Toccate una rete per connettervi ad essa. Nel caso di una rete protetta potrebbe essere necessario inserire una password, o ulteriori credenziali, prima di poter stabilire la connessione.


---

**NOTE:**

- Il vostro ASUS Phone si connette automaticamente alle reti alle quali si è già connesso in precedenza.
  - Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.
- 

## Disattivare l'interfaccia Wi-Fi

Per disattivare l'interfaccia Wi-Fi:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete il dito dal basso dello schermo verso l'alto quindi toccate **Impostazioni di sistema**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso sinistra per disattivare l'interfaccia Wi-Fi.

---


**NOTA:** La disattivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione [Impostazioni rapide](#) per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

---

## Bluetooth

Usate la funzione Bluetooth del vostro ASUS Phone per inviare e ricevere file o trasmettere contenuti multimediali ad altri dispositivi mobili presenti nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth potete condividere i vostri file multimediali con i dispositivi mobili dei vostri amici, inviare dati per la stampa ad una stampante Bluetooth o riprodurre musica servendovi di altoparlanti Bluetooth.

### Abilitare il Bluetooth®

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete il dito dal basso dello schermo verso l'alto quindi toccate **Impostazioni di sistema**.
2. Spostate il cursore Bluetooth verso destra per attivare il Bluetooth.

---

**NOTA:** L'attivazione del Bluetooth è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione [Impostazioni rapide](#) per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

---

## Accoppiare il vostro ASUS Phone ad un dispositivo Bluetooth®


Prima di poter usare la funzione Bluetooth del vostro ASUS Phone è necessario accoppiarlo ad un dispositivo Bluetooth. L'ASUS Phone ricorda automaticamente gli accoppiamenti con altri dispositivi Bluetooth.

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi disponibili.

---

### IMPORTANTE!

- Se il dispositivo al quale volete associarvi non è nell'elenco assicuratevi che questo abbia abilitato il Bluetooth e che sia visibile.
  - Fate riferimento al manuale del vostro dispositivo per sapere come attivare il Bluetooth e renderlo visibile.
- 


2. Toccate  > **Aggiorna** per cercare altri dispositivi Bluetooth.
3. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare.
4. Assicuratevi che su entrambi i dispositivi venga visualizzata la stessa passkey quindi toccate **Accoppia**.

---

**NOTA:** Quando non la usate spegnete l'interfaccia Bluetooth per risparmiare la batteria.

---

## Disaccoppiare il vostro ASUS Phone da un dispositivo Bluetooth®


1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi accoppiati.
2. Nell'elenco dei dispositivi accoppiati toccate  a fianco del dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare, quindi toccate **ELIMINA**.


## Meteo

Ottenete aggiornamenti in tempo reale direttamente sul vostro ASUS Phone grazie all'app Meteo. Usando l'app Meteo potrete anche ottenere informazioni meteorologiche di altre parti del mondo.

## Avviare l'app Meteo

Dalla schermata Home potete avviare l'app Meteo in uno dei seguenti modi:

- Toccate  > **Meteo**.
- Dalla schermata Home del vostro ASUS Phone toccate l'icona di Meteo.





## Schermata principale di Meteo

Impostate la vostra posizione corrente per ottenere aggiornamenti meteo per il luogo in cui vi trovate o per altre parti del mondo. Potete visualizzare gli aggiornamenti meteo, o le previsioni giornaliere, sull'app Calendario.




## Orologio

Personalizzate le impostazioni sul fuso orario per il vostro ASUS Phone, impostate una sveglia e usate il vostro ASUS Phone come cronometro grazie all'app Orologio.

### Avviare Orologio

Avviate l'app Orologio in uno dei seguenti modi:

- Toccate  > **Orologio**.
- Dalla schermata Home del vostro ASUS Phone toccate l'orologio digitale.





### Orologio mondiale

Tocate  per accedere all'orologio mondiale del vostro ASUS Phone.




## Sveglia

Tocate  per accedere alla sveglia del vostro ASUS Phone.



## Cronometro


Tocate  per usare il vostro ASUS Phone come cronometro.




## Timer

Potete impostare diverse opzioni per il timer del vostro ASUS Phone. Per fare questo procedete come spiegato di seguito:

### Impostare il timer

1. Toccate  per accedere alla funzione timer del vostro ASUS Phone.



## Conoscere ZenLink

Restate connessi con ZenLink per la massima produttività. Con queste app ZenLink, esclusive ASUS, potete connettervi ad altri dispositivi per ricevere e condividere file.

ZenLink dispone delle seguenti app: Share Link e Remote Link.

---

**NOTA:** Alcune di queste app ZenLink potrebbero non essere disponibili per il vostro ASUS Phone.


---

## Share Link


Condividete e ricevete file, app o contenuti multimediali tra dispositivi Android grazie all'app Share Link (per dispositivi mobili ASUS) o Shareit (per altri dispositivi mobili) tramite una connessione Wi-Fi. Grazie a quest'app potete inviare o ricevere file (singoli o multipli) con dimensione fino a 100 MB. L'app Share Link invia e riceve file più velocemente della tecnologia Bluetooth.

## Condividere file

1. Dalla schermata Home toccate **ASUS > Share Link**.
2. Toccate **Invia file** quindi selezionate un'opzione tra quelle disponibili.




3. Selezionate i file che volete inviare quindi toccate **Fine**.
4. Dopo che l'ASUS Phone ha rilevato gli altri dispositivi selezionate il dispositivo con il quale volete condividere i vostri file.



## Ricevere file


Per ricevere file:

1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Share Link**.
2. Toccate **Ricevi file** per ricevere file da un altro dispositivo.


## Strumenti Zen speciali

### Torcia

Potete trasformare il vostro ASUS Phone in una torcia avviando il pannello Impostazioni rapide accessibile da qualunque app in esecuzione. Nel pannello di Impostazioni rapide sarà sufficiente toccare l'icona della Torcia per attivare la funzione.



## Opzioni del menu di Torcia



Toccate qui per abilitare/disabilitare la torcia.



Toccate qui per abilitare/disabilitare la modalità SOS.




Toccate questa icona per selezionare la velocità con cui la torcia lampeggia.



Toccate qui per attivare/disattivare la luce.

## Calcolatrice


Potete avviare Calcolatrice facilmente. Quando aprite il pannello delle Impostazioni rapide trovate Calcolatrice all'inizio dell'elenco. Toccatala per procedere con i vostri calcoli.



Toccate qui per avviare Calcolatrice




## Schermata di Calcolatrice



## Appunto rapido





Appunto rapido è uno strumento che vi permette di scrivere note importanti che volete ricordare, potete usare la tastiera o scrivere a mano libera. Dopo aver creato un appunto potete condividerlo con Share Link, o con un social network, o trasformarlo in un'attività Memorizza più tardi.




## Creare una nota adesiva

Potete trasformare il vostro appunto rapido in una nota adesiva visualizzabile ovunque sul vostro ASUS Phone.

Per creare una nota adesiva:


1. Toccate  > **Appunto rapido**.
2. Selezionate uno tra  per fare uno scarabocchio o  per digitare la nota.
3. Toccate  per incollare la nota alla schermata Home.



## Mantenere il dispositivo aggiornato

Mantenete il vostro ASUS Phone nel ciclo degli aggiornamenti per sistema Android, app e funzionalità.

### Aggiornare il sistema

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**.
3. Toccate **Aggiornamento del sistema** quindi toccate **Controlla aggiornamenti**.

---

**NOTA:** Nella schermata Aggiornamento del sistema potete conoscere il giorno in cui avete controllato gli aggiornamenti per l'ultima volta.


---

### Archiviazione

Potete salvare dati, app e file sul vostro ASUS Phone (memoria interna), su un dispositivo esterno o su un servizio di archiviazione online. Per trasferire file su un servizio online è necessaria una connessione ad Internet. Usate il cavo USB in dotazione per trasferire file tra l'ASUS Phone e un computer.

### Backup e ripristino

Eseguite un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google usando il vostro ASUS Phone.


1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni > Backup e ripristino**.
2. Nella schermata di Backup e ripristino trovate le seguenti opzioni:
  - **Account di backup:** Vi permette di specificare l'account da associare al backup.
  - **Ripristino automatico:** Questa procedura facilita il ripristino del backup di impostazioni e dati quando reinstallate un'app.
  - **Reimpostazione della rete:** Permette di reimpostare tutte le impostazioni tra cui Wi-Fi, reti cellulari e Bluetooth.
  - **Ripristino dati di fabbrica:** Cancella tutti i dati presenti sul telefono.

## Mettere in sicurezza l'ASUS Phone

Usate le funzioni di sicurezza dell'ASUS Phone per prevenire chiamate non desiderate o un accesso non autorizzato alle vostre informazioni.

### Sblocco dello schermo

Potete scegliere di proteggere lo sblocco dello schermo dell'ASUS Phone in diversi modi.

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni** > **Schermata Blocco**.
2. Toccate **Blocco schermo** quindi selezionate un'opzione per proteggere lo sblocco dello schermo del vostro ASUS Phone.

---

#### NOTE:

- Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Opzioni di sblocco dello schermo* di questo manuale.
  - Per disattivare le opzioni di sblocco che avete impostato selezionate **Nessuno** nella schermata **Scegli blocco schermo**.
- 

### Opzioni di sblocco dello schermo

Scegliete un'opzione tra quelle disponibili.

#### Scorrimento

Scorrete il dito per sbloccare il vostro ASUS Phone.




## PIN

Inserite almeno quattro numeri per impostare un PIN.

Scegli il tuo PIN

Il PIN deve includere almeno 4 cifre

Annulla      Continua

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	Avanti

---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente il PIN che avete creato per sbloccare il dispositivo.

---

## Sequenza

Fate scorrere il vostro dito sui punti per creare una sequenza.

Scegli la tua sequenza

Inserisci una sequenza di sblocco

•      •      •

•      •      •

•      •      •

Annulla      Continua


---

**IMPORTANTE!** Il numero minimo di punti per creare una sequenza è quattro. Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la sequenza che avete creato per sbloccare il dispositivo.

---

## Password

Inserite almeno quattro caratteri per impostare una password.



---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la password che avete creato per sbloccare il dispositivo.

---

## Configurare le altre opzioni di sicurezza

Oltre allo sblocco dello schermo è possibile configurare queste altre opzioni di sicurezza nella finestra di schermata Blocco.

- **Accesso rapido:** Spostate il cursore di Accesso rapido su **ON** per poter avviare le app dalla schermata Blocco.

## Conoscere l'identità del vostro ASUS Phone

Conoscete l'identità del vostro ASUS Phone, come il numero di serie, l'IMEI (International Mobile Equipment Identity) o il numero del modello.

Questo aspetto è molto importante in quanto, nel caso perdiate il vostro ASUS Phone, o questo vi venga rubato, potete contattare il vostro gestore di telefonia mobile e fornire queste informazioni in modo da bloccare un eventuale uso non autorizzato del dispositivo.

Per visualizzare l'identità del vostro ASUS Phone:

1. Toccate **App** quindi toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Info sul telefono**. Questa schermata mostra lo stato, le informazioni legali, il modello, la versione del sistema operativo così come informazioni hardware e software sul vostro ASUS Phone.
3. Per visualizzare il numero di serie, il numero di telefono e il codice IMEI del vostro ASUS Phone toccate **Stato**.

# Appendice

## Comunicazioni

### Conformità esposizione RF CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

### Avviso marchio CE

**CE 0560**

### Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC della Commissione Europea del 9 Marzo 1999 che regola le apparecchiature radio, i terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. I valori massimi SAR CE per questo dispositivo sono pari a:

- 0.302 W/Kg (Testa)
- 1.18 W/Kg (Corpo)

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato agli ambienti interni quando si sta utilizzando la banda di frequenze compresa tra i 5.15 e i 5.35 GHz.

Per le WLAN a 5GHz questo dispositivo può essere usato in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

### Utilizzare il GPS (Global Positioning System) sull'ASUS Phone

Per usare il posizionamento GPS sul vostro ASUS Phone:

- Assicuratevi che il dispositivo sia connesso a Internet prima di usare Google Maps o una qualsiasi applicazione compatibile GPS.
- Assicuratevi di essere all'aperto in occasione del primo utilizzo di un'app compatibile GPS, questo permetterà di ottenere una posizione più accurata.
- Se vi trovate all'interno di un veicolo mentre state usando un'app compatibile GPS potreste sperimentare un peggioramento delle prestazioni di posizionamento a causa delle componenti metalliche del veicolo e degli altri dispositivi elettronici.

## Informazioni sulla sicurezza laser

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

### Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN50332-1:2013 e/o EN50332-2:2013, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

### Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Nome modello: ASUS\_X008D / ASUS\_X008DA

<b>Produttore:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Indirizzo:</b>	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Rappresentante autorizzato in Europa:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Indirizzo:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY



# EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

<b>Manufacturer:</b>	ASUSTeK COMPUTER INC.
<b>Address:</b>	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Authorized representative in Europe:</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Address, City:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
<b>Country:</b>	GERMANY

declare the following apparatus:

<b>Product name :</b>	<b>ASUS Phone</b>
<b>Model name :</b>	<b>ASUS_X008D; ASUS_X008DA</b>

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**R&TTE – Directive 1999/5/EC**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

**LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

**Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

**CE marking**

**Equipment Class 1**

# CE 0560

(EU conformity marking)

\_\_\_\_\_  
Signature

**Jerry Shen**  
\_\_\_\_\_  
Printed Name

**CEO**  
\_\_\_\_\_  
Position

**Taipei, Taiwan**  
\_\_\_\_\_  
Place of issue

**15/07/2016**  
\_\_\_\_\_  
Date of issue

**2016**  
\_\_\_\_\_  
Year CE marking was first affixed

## EU Uygunluk Beyanı

### Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres Şehri:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

### Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :

Ürün adı :	ASUS Phone
Model adı :	ASUS_X008D; ASUS_X008DA

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarna göre uygundur.

EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

### R&TTE – Direktif 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50666:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

LVD – Direktif 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

### Ecodesign – Direktif 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 279/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Direktif 2011/65/EU

CE İşareti

Ekişman Sınıfı 1

# CE 0560

(EU uygunluk işareti)

İmza

Jerry Shen

Basılı Ad

CEO

Positionu

Taipei, Taiwan

Sürüm yeri

15/07/2016

Sürüm tarihi

2016

CE işaretinin ilk eklendiği yıl

## EU Konformit terkl rme

### Hiermit erkl ren wir,

Hersteller:	ASUSTek COMPUTER INC.
Anschrift:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Bevollm�chtigter:	ASUS COMPUTER GmbH
Anschrift des Bevollm�chtigten:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land:	GERMANY

### dass nachstehend bezeichnete Produkte

Produktbezeichnung	ASUS Phone
Modellbezeichnung:	ASUS_X008D; ASUS_X008DA

mit den nachstehend angegebenen, f r das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen  bereinstimmen:

EMV – Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

### R&TTE – Richtlinie 1999/5/EG

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50666:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

LVD – Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

###  kodesign – Richtlinie 2009/125/EG

<input type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 279/2009
<input type="checkbox"/> Verordnung (EU) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Verordnung (EU) No. 617/2013

RoHS – Richtlinie 2011/65/EU

CE Kennzeichen

Ger teklasse 1

# CE 0560

(EU Konformit tszeichen)

Unterschrift

Jerry Shen

Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Ort

15/07/2016

Datum

2016

Jahr der Kennzeichenvergabe

## UE Declaración de Conformidad

Nosotros, los abajo firmantes,

Fabricante: ASUSTeK COMPUTER INC.  
Dirección: 4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN  
Representante autorizado en Europa: ASUS COMPUTER GmbH  
Dirección, Ciudad: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN  
País: GERMANY

Declaramos el siguiente producto:

Nombre del aparato: **ASUS Phone**  
Nombre del modelo: **ASUS\_X008D, ASUS\_X008DA**

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

**EMC Directiva 2004/108/CE (hasta el 19 de abril, 2016) y Directiva 2014/30/UE (desde el 20 de abril, 2016)**

EN 55022:2010+AC:2011  
 EN 61000-3-2:2014  
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006  
 EN 55020:2007+A11:2011

**R&TTE – Directiva 1999/5/CE**

EN 300 328 V1.9.1(2015-02)  
 EN 300 440-1 V1.6.(2010-08)  
 EN 300 440-2 V1.4.(2010-08)  
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)  
 EN 301 489-7 V1.3.(2005-11)  
 EN 301 489-9 V1.4.(2007-11)  
 EN 301 908-2 V6.2.(2013-10)  
 EN 301 489-24 V1.5.(2010-09)  
 EN 301 893 V1.7.(2012-06)  
 EN 300 330-2 V1.5.(2010-02)  
 EN 50360:2001/A1:2012  
 EN 62479:2010  
 EN 62311:2008

**LVD Directiva 2006/95/CE (hasta el 19 de abril, 2016) y Directiva 2014/35/UE (desde el 20 de abril, 2016)**

EN 60950-1:2006 / A12: 2011  
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

**Diseño Ecológico – Directiva 2009/125/CE**

Regulation (EC) No. 1275/2008  
 Regulation (EU) No. 642/2009

**RoHS – Directiva 2011/65/UE**

**Marco CE**

**Clase de equipo 1**

Ver: 160217

# CE 0560

(marcado CE de conformidad)



Firma

**Jerry Shen**

Nombre impreso

**Taipei, Taiwan**

Lugar de emisión

**15/07/2016**

Fecha de emisión

**CEO**

Posición

**2016**

Año en que se colocó

el marcado CE por primera vez

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, soussignés

Fabricant: ASUSTeK COMPUTER INC.  
Adresse: 4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN  
Représentant autorisé en Europe: ASUS COMPUTER GmbH  
Adresse, Ville: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN  
Pays: GERMANY

Declarons l'appareil suivant:

Nom du produit: **ASUS Phone**  
Nom du modèle: **ASUS\_X008D, ASUS\_X008DA**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable

**Directive CEM 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016)**

EN 55022:2010+AC:2011  
 EN 61000-3-2:2014  
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006  
 EN 55020:2007+A11:2011

**Directive R&TTE 1999/5/CE**

EN 300 328 V1.9.1(2015-02)  
 EN 300 440-1 V1.6.(2010-08)  
 EN 300 440-2 V1.4.(2010-08)  
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)  
 EN 301 489-7 V1.3.(2005-11)  
 EN 301 489-9 V1.4.(2007-11)  
 EN 301 908-2 V6.2.(2013-10)  
 EN 301 489-24 V1.5.(2010-09)  
 EN 301 893 V1.7.(2012-06)  
 EN 300 330-2 V1.5.(2010-02)  
 EN 50360:2001/A1:2012  
 EN 62479:2010  
 EN 62311:2008

**Directive LVD 2006/125/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/34/UE (à partir du 20 avril 2016)**

EN 60950-1:2006 / A12: 2011  
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

**Directive écoconception 2009/125/CE**

Regulation (CE) No. 1275/2008  
 Regulation (CE) No. 642/2009

**Directive RoHS 2011/65/UE**

**Marquage CE**

**Équipement de classe 1**

Ver: 160217

# CE 0560

(Marquage UE de conformité)



Signature

**Jerry Shen**

Nom en caractères d'imprimerie

**Taipei, Taiwan**

Lieu de délivrance

**15/07/2016**

Date d'Emission

**CEO**

Position

**2016**

Année où commence l'apposition du marquage CE

## Declaração CE de Conformidade

Nós, os abaixo-assinados,

Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Endereço:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN GERMANY
País:	

declaramos o seguinte aparelho:

Nome do produto:	<b>ASUS Phone</b>
Nome do modelo:	<b>ASUS_X008D; ASUS_X008DA</b>

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

**EMC Diretiva 2004/109/CE (até 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de abril de 2016)**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

**R&TTE – Diretiva 1999/5/CE**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 806-13 V6.2.1(2014-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50369:2007/A1:2012
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50585:2002

**LVD Diretiva 2006/95/CE (até 19 de abril de 2016) and Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de abril de 2016)**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 /A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 /A2: 2013	

**EcoDesign – Diretiva 2009/125/CE**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**RoHS – Diretiva 2011/65/UE**

**Marcação CE**

**Classe de equipamento 1**

# CE 0560

(Marcação CE de conformidade)



Assinatura	<b>Taipei, Taiwan</b>
Nome impresso	<b>Jerry Shen</b>
Posição	<b>CEO</b>
Local de emissão	<b>Taipei, Taiwan</b>
Data de emissão	<b>15/07/2016</b>
Data de emissão	<b>2016</b>
Ano marcação CE foi apostada por primeira vez	<b>2016</b>

Ver: 160217

## Declarație de conformitate UE

Subsemnatul,

Produsător :	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresă:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraș:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN GERMANY
Țară:	

declară următorul aparat:

Nume Produs :	<b>ASUS Phone</b>
Nume Model :	<b>ASUS_X008D; ASUS_X008DA</b>

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii :

**CEM – Directiva 2004/108/CE (până în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/30/UE (până în 20 Aprilie 2016)**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

**R&TTE – Directiva 1999/5/CE**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 806-13 V6.2.1(2014-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50369:2007/A1:2012
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50585:2002

**LVD – Directiva 2006/95/CE (până în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/35/UE (până în 20 Aprilie 2016)**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 /A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 /A2: 2013	

**Ecodesign – Directiva 2009/125/CE**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**RoHS – Directiva 2011/65/UE**

**Marcajul CE**

**Equipamentul Clasa 1**

# CE 0560



(Marcaj de conformitate UE )

Ver: 160217

Semnătură	<b>Taipei, Taiwan</b>
Nume	<b>Jerry Shen</b>
Funcție	<b>CEO</b>
Locul emiterii	<b>Taipei, Taiwan</b>
Data emiterii	<b>15/07/2016</b>
Data emiterii	<b>2016</b>
Anul în care Marcajul CE a fost aplicat pentru prima oară	<b>2016</b>