

SMARTCR-U o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede di Memoria e Lettori





P005-SMARTCR-U (v3.0)

ITA INSTALLAZIONE

- 1- Scaricare il Driver dalla pagina web: <u>www.atlantis-land.com/file/DRSM</u> (Il download partirà automaticamente)
- 2-Installare il Driver sul proprio PC.
- 3- Connettere il cavo ad una porta USB. Il dispositivo si installa automaticamente.
- 4-Inserire la Smartcard correttamente.

INFORMATIVA FIRMA DIGITALE

Scarica il testo completo dell'Informativa sulla Firma Digitale:

www.atlantis-land.com/file/INFOFD

ENG INSTALLATION

- 1- Download the Driver from this link: <u>www.atlantis-land.com/file/DRSM</u> (It will start automatically)
- 2-Install the Driver on PC.
- 3- Connect the cable to an USB port. The device is Plug&Play.
- 4- Insert the Smartcard correctly.

