



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Beghelli Salvalavita**

Phone SLV55 16GB o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Cellulari e Smartphone**

IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA

Questa funzione consente di associare una fotografia ad un numero telefonico rendendo molto più semplice individuare la persona da chiamare.

Per impostare i contatti di chiamata rapida scorrere il display fino a che non si arriva ad una pagina con delle icone (figlio, figlia, nipote, amica...) che possono essere modificate con l'inserimento della fotografia e del numero delle persone che verranno chiamate più di frequente.

Per fare ciò è sufficiente cliccare sull'icona e seguire le istruzioni del telefono.

DISATTIVAZIONE TASTI LATERALI VOLUME

I tasti laterali per la gestione del volume possono essere disattivati per evitare che vengano premuti inavvertitamente abbassando il volume durante una conversazione.

Attenzione: disattivando il pulsante laterale non sarà più possibile modificare il volume delle suonerie o dei contenuti multimediali e attivare la modalità vibrazione.

Per disattivare i tasti laterali del volume accedere alle impostazioni del telefono, poi selezionare "Suoni e vibrazione" e deselezionare la voce "Tasto del volume abilitato".

VOCE SU DIGITAZIONE NUMERI

Attivando questa funzione, quando si utilizza la tastiera per comporre un numero, il telefono pronuncerà il numero premuto. Per attivare questa funzione accedere alle impostazioni del telefono, poi selezionare "Suoni e vibrazione" e deselezionare la voce "Pronuncia numeri".

GESTIONE SIM CARD

In caso di utilizzo di SIM card ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di SMS.

BLOCCO CHIAMATE INDESIDERATE

Attivando questa funzione il telefono blocca tutte le telefonate e gli SMS in arrivo da numeri che non sono presenti nella rubrica. Questo per evitare le telefonate spam...

N.B. ricordarsi che nessun numero potrà chiamare (anche parente, amico... se non inserito in rubrica).

Per attivare questa funzione accedere alle impostazioni del telefono, poi selezionare "Blocca numeri non presenti nell'elenco contatti".


UTILIZZO CON BRACCIALE SALVALAVITA BAND PLUS

Il telefono può essere utilizzato in abbinamento al bracciale resistente all'acqua **Salvalavita band Plus** (cod. 9202 non incluso).

In caso di necessità, sarà sufficiente premere per 2 secondi il pulsante sul bracciale per far inviare al telefono la chiamata di soccorso ai numeri SOS impostati.

Telefono e bracciale devono essere a portata radio.

Sotto il coperchio del telefono si trovano il tasto per l'accoppiamento telefono/bracciale e il LED di segnalazione di corretto accoppiamento (per la procedura completa fare riferimento al manuale del bracciale).



CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il telefono può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Caratteristiche tecniche cod. 9207

- Dimensioni: 157x74x11mm
- Peso: 166g con batteria
- DUAL SIM (Nano SIM non incluse)
- Memoria esterna: scheda di memoria TF card (max 256GB FAT32) non inclusa
- Processore: Quad Core 1.5Ghz
- Android 13 GO Edition
- 2GB RAM+16GB ROM
- Display LCD 5.5"
- Fotocamera: principale 8MP; frontale 5MP
- Flash
- Tasto Salvalavita SOS (SLV) posizionato sul retro
- Funzione chiamata rapida
- Ricevitore radio FM
- Vibrazione
- Torcia
- Cover in TPU inclusa
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: 4.35V 3000mAh
- Caricabatterie in dotazione con connettore USB-C

Caratteristiche tecniche radio

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- Localizzazione del chiamante mediante GPS o WiFi a seconda della disponibilità
- WiFi:
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- 4G: FDD: B1 B3 B5 B7 B8 B20

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 9207 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.beghelli.it > area tecnica > download

(www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".

INFORMATIVA BREVE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

La presente informativa breve è fornita nel rispetto delle Linee Guida sulla trasparenza emanate dal Gruppo art. 29, riviste e adottate l'11 Aprile 2018 (WP260 rev.01). Per l'informativa estesa visitare il sito www.beghelli.it, seguendo il percorso "Supporto/Privacy Policy".

- **Titolare del trattamento:** BEGHELLI SPA, Via Mozzeghine, 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bologna) ("Titolare").
- **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** e-mail dpo@beghelli.it.
- **Finalità del trattamento:** a) rilevamento caduta, chiamate d'emergenza, condivisione posizione; b) adempimento di obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile; c) esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria; d) localizzazione del dispositivo.
- Il dispositivo condivide la propria posizione ai numeri SOS salvati in memoria, a fronte della pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro del dispositivo stesso.
- I numeri SOS inseriti in memoria possono controllare la posizione del dispositivo in qualsiasi momento. L'utente può disattivare tale funzione tramite apposita procedura descritta nel manuale d'istruzioni del dispositivo.
- Le modalità di configurazione per garantire la massima riservatezza sono disponibili e rese nell'informativa estesa.
- Il Titolare non conserva alcun tipo di dato personale dell'interessato legato all'erogazione dei servizi e alla localizzazione del dispositivo.
- **Diritti dell'interessato:** contattando l'Ufficio Privacy del Titolare, a mezzo posta all'indirizzo Via Mozzeghine, 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bologna), oppure via e-mail all'indirizzo privacy@beghelli.it, gli interessati possono esercitare i loro diritti (accesso, cancellazione, rettifica, integrazione, limitazione, opposizione, portabilità) così come garantiti dal GDPR, laddove applicabili. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.



www.beghelli.it


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626



334.902.559 B


SLV Smartphone 55 (cod. 9207)



Manuale d'uso



DESCRIZIONE DEL TELEFONO



- 1 Ingresso per cuffie o auricolari
- 2 Ingresso USB-C per cavo di ricarica
- 3 Altoparlante
- 4 Fotocamera frontale
- 5 ON/OFF torcia
- 6 Display LCD
- 7 Tastiera
- 8 Tasti volume +/-
- 9 Tasto ON/OFF
- 10 Fotocamera principale
- 11 Flash / Torcia
- 12 Tasto Salvalavita SOS (SLV)

DESCRIZIONE DEI TASTI


TASTO		FUNZIONE
Cornetta verde		Per rispondere ad una chiamata
Cornetta rossa		Per chiudere una chiamata
Home		Per tornare alla schermata principale
Torcia laterale		Pressione prolungata per accendere/ spegnere la torcia
Su - giù laterale		Per aumentare o diminuire il volume (disattivabile da menu)
ON/OFF laterale		- Pressione prolungata accensione/ spegnimento - Pressione breve blocco/sblocco display
SLV (posteriore)		Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

APP PREINSTALLATE

Nel telefono sono installate una serie di APP di terze parti che non dipendono in alcuna maniera da Beghelli; se non vengono utilizzate possono essere rimosse. Beghelli non è responsabile in alcun modo per il mancato funzionamento delle suddette APP. Facebook Lite: versione più leggera di Facebook; consigliamo di usare questa, ma è possibile rimuoverla e installare la versione standard. Quick Support (Teamviewer): quest’APP consente il controllo da remoto del telefono. Le persone che vorranno controllare il telefono Beghelli dovranno installare sul proprio telefono l'APP "Teamviewer Remote Control". Si consiglia di effettuare delle prove quando si hanno entrambi i telefoni a disposizione.

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1- Togliere il coperchio facendo leva sull’asola presente nell’angolo in basso
- 2- Inserire la SIM CARD (Nano SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura) **Opzionale:** per aumentare la memoria disponibile inserire una scheda di memoria TF card (max 256GB FAT32 non inclusa) nell'alloggiamento come indicato in figura
- 3- Inserire la batteria
- 4- Richiudere il coperchio
- 5- Caricare il telefono tramite il caricatore in dotazione.
- 6- Accendere il telefono tenendo premuto in modo prolungato il tasto laterale ON/OFF.



PRIMA ACCENSIONE DEL TELEFONO

La configurazione della prima accensione può durare alcuni minuti. Questi sono i passaggi guidati:

- 1- Per avere pieno accesso a tutte le funzioni è consigliabile avere un account Google (esempio l’indirizzo di posta gmail). Viene chiesto nelle prime fasi di avvio del telefono ma si può inserire anche in un secondo momento.
- 2- Viene chiesto di collegare il telefono alla rete WiFi (opzionale)
- 3- Viene chiesto di scegliere il motore di ricerca (consigliato selezionare Google)
- 4- Viene chiesto se si vuole inserire un PIN per sbloccare il telefono ad ogni utilizzo (opzionale)

IMPOSTAZIONE SOS

Per accedere alle impostazioni SOS cliccare sull’icona dell’App “SOS” e successivamente su “Impostazioni SOS”, dove troverete le seguenti impostazioni:

Funzione SOS: per attivare o disattivare la funzione SOS
Contatti SOS: numeri che verranno contattati in caso di richiesta di soccorso

Messaggio SOS: per attivare/disattivare l’invio dell’SMS con il link alla posizione in caso di richiesta di soccorso
Suono pre-allarme: per attivare/disattivare il suono di pre-allarme presente durante il conto alla rovescia che c’è prima dell’invio della richiesta di soccorso

Sensore di caduta: per attivare/disattivare il sensore di caduta
Funzione controllo posizione: per attivare/disattivare la possibilità di verificare la posizione dello Smartphone
Controllo posizione numeri autorizzati: numeri autorizzati ad interrogare la posizione dello Smartphone

Notifica controllo posizione: per attivare/disattivare la comparsa di una notifica push quando viene chiesta la posizione del telefono

Importante: Per utilizzare tutte le funzioni del telefono è consigliabile mettere il +39 davanti ai numeri di telefono utilizzati per le emergenze. Si possono inserire 10 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS. Gli SMS contengono la posizione del telefono: posizione determinata tramite celle della rete mobile e posizione GPS (se sotto copertura GPS).

FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro, il telefono invierà un SMS contenente un link con la posizione del telefono a tutti i numeri SOS inseriti e, dopo alcuni secondi, inizierà a chiamarli uno a uno in modalità vivavoce finché non otterrà una risposta.

ESEMPIO SMS
“SOS Position:
<https://location.beghelli.it/v1/PPDEZPPUXZUFBVZXQBDZQBZSTDBFDVQAXPRTEZPPPPPPPPPPWDZPPPPPPPPPPPPWD>”

Se il telefono è sotto copertura GPS, invierà anche un secondo SMS contenente il link alla posizione ricavata dai satelliti GPS.

ESEMPIO SMS
“SOS GPS Position:
<https://location.beghelli.it/p1/?q=44.456232N,10.534277E,accuracy=25,utc=280820155730>”

Coloro che riceveranno gli SMS di localizzazione, se in possesso di uno smartphone, potranno “cliccare” sul link contenuto nel testo dell’SMS e visualizzare su una mappa la posizione della persona che ha inviato l’allarme. Se il numero a cui è stato inviato l’allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata vocale.

ATTENZIONE:

Il telefono utilizza, per una maggiore sicurezza, due tipi di tecnologie per il rilevamento della posizione in caso di allarme: celle di telefonia mobile/reti WiFi e segnalate GPS. Il primo SMS riguarda la posizione determinata tramite le celle della rete di telefonia mobile/reti WiFi, la localizzazione in alcuni casi potrebbe non essere precisa, ma darà comunque un’indicazione della zona da cui è stato mandato l’allarme. Questo primo messaggio visualizza sulla mappa un cerchio in cui c’è la maggiore probabilità di trovare l’assistito. Successivamente, se il dispositivo sarà sotto copertura GPS, invierà un secondo SMS con la posizione ricavata dal GPS che in questo caso sarà molto più precisa (possono essere necessarie alcune decine di secondi). Le mappe utilizzate sono quelle di Google Maps.

ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...). Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell’utente; considera l’allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

FUNZIONE CONTROLLO POSIZIONE

I numeri autorizzati nell’apposito menu "Funzione controllo posizione" (vedere capitolo IMPOSTAZIONE SOS) possono in qualsiasi momento controllare la posizione del telefono inviando al telefono Beghelli un SMS contenente il testo LOC. Il telefono invierà un SMS di risposta contenente il link alla posizione e un secondo SMS, se sotto copertura GPS, contenente un link alla posizione GPS.

SUONO PRE-ALLARME

Il suono di pre-allarme e il relativo conto alla rovescia possono essere esclusi accedendo alla voce “Impostazioni” dell’app SOS. In questo caso l’invio degli SMS e le chiamate di soccorso partiranno immediatamente (anche in caso di caduta, se il sensore di caduta è stato attivato).