




purifier cool PC2

De-NO_x

Manuale d'uso



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Manuale d'uso

Assemblaggio della macchina

Per iniziare

Collegamento all'app MyDyson™

Connessione alla rete per le
funzionalità Smart Home

Alimentazione e monitoraggio continuo

Menu Informazioni

Modalità automatica

Velocità e direzione del flusso d'aria

Oscillazione


Modalità notturna e timer

modalità notturna

Sostituzione dei filtri HEPA+K-Carbon
con un filtro catalitico

Reimpostazione della durata del filtro
HEPA+K-Carbon

Manutenzione della macchina



Collegamento all'app MyDyson™

Controlla il tuo purificatore tramite l'app MyDyson™ e accedi a istruzioni passo dopo passo e assistenza per installare la macchina, controlla i tempi e le modalità di funzionamento della macchina, monitora la qualità dell'aria con informazioni visive e resta al passo con gli aggiornamenti software.

Scaricare l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play.

Aprire l'app e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo account.



Apple, il logo Apple e Siri sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google, Assistente Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.



Il robot Android è riprodotto o modificato a partire da quello creato e condiviso da Google, ed è usato nel rispetto delle condizioni descritte nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.



Connessione alla rete per le funzionalità Smart Home

Tramite Amazon Alexa

Chiedi ad Alexa di abilitare Dyson Skill per controllare il tuo purificatore o purificatore umidificatore Dyson. Imposta una routine per automatizzare l'interazione della tua macchina con gli altri dispositivi domestici.



Amazon, Alexa, Amazon Echo e tutti i relativi loghi sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o di sue affiliate.

Tramite l'Assistente Google

Controlla tutti i purificatori connessi con Google oppure imposta una routine per automatizzare l'interazione della tua macchina con gli altri dispositivi domestici. Per iniziare, pronuncia "Ok Google".



Tramite Siri

Connettendo le tue macchine Dyson ai comandi rapidi di Siri potrai controllarle con la voce dal tuo dispositivo Apple.



Alimentazione e monitoraggio continuo

Stand-by on/off

Premi il pulsante Stand-by on/off sul purificatore Dyson o sul telecomando per spegnere la macchina, che continuerà comunque a monitorare la qualità dell'aria.

Monitoraggio continuo

Come impostazione predefinita, il monitoraggio continuo è disattivato. Una volta attivato, resterà attivo finché non verrà nuovamente disattivato.

Quando il monitoraggio continuo è attivo, il purificatore Dyson raccoglie i dati su temperatura, umidità e qualità dell'aria, che vengono visualizzati sullo schermo LCD e nell'app MyDyson™.

Tenere premuto per cinque secondi il pulsante della modalità automatica sul telecomando per accenderlo. Lo schermo LCD indicherà se il monitoraggio continuo è attivo o inattivo.

Connettività Wi-Fi

Come impostazione predefinita, la connettività Wi-Fi è attiva. Per attivarla o disattivarla, tieni premuto il pulsante Stand-by on/off sulla macchina per cinque secondi.

Menu Informazioni

Premi questo pulsante per scorrere tra le informazioni monitorate dal purificatore Dyson.

Lo schermo LCD mostra informazioni su qualità dell'aria, temperatura, umidità e livelli dei filtri.

Quando la qualità dell'aria peggiora a causa di un particolare inquinante, sullo schermo LCD viene visualizzato un simbolo che lo rappresenta.



Qualità dell'aria interna – 12 secondi

Monitora la qualità attuale dell'aria con un grafico che riporta i dati relativi agli ultimi 12 secondi.



Particolato (PM 10)

Particelle microscopiche di maggiori dimensioni, fino a 10 micron, in sospensione nell'aria che respiriamo. Includono polvere, spore di muffa e polline.



Biossido di azoto e altri gas

Questi gas potenzialmente nocivi vengono rilasciati nell'aria in presenza di combustione, ad esempio dai fornelli a gas e dagli impianti di scarico delle automobili.



Umidità interna

La quantità di vapore acqueo presente nell'aria, espressa in percentuale.



Formaldeide (HCHO)

Un inquinante comune negli ambienti interni. Può essere rilasciato per anni da mobili, pavimenti e colle.



Particolato (PM 2,5)

Particelle microscopiche di dimensioni fino a 2,5 micron in sospensione nell'aria che respiriamo. Includono fumo, batteri e allergeni.



Composti organici volatili

I COV sono generalmente odori potenzialmente nocivi. Si trovano in prodotti detergenti, vernici e mobili.



Temperatura interna

Monitora la temperatura dell'aria interna per aiutare a mantenere l'ambiente confortevole.



Filtri

Lo schermo LCD indica la durata residua dei filtri e avvisa quando è il momento di sostituirli.



Wi-Fi

Lo stato attuale della connessione alla rete Wi-Fi.



Modalità automatica

Nella modalità automatica i sensori integrati del purificatore ventilatore Dyson regolano in modo intelligente le impostazioni della macchina in base alla qualità dell'aria.

Qualità dell'aria: la macchina entra in pausa quando viene raggiunta la qualità dell'aria desiderata e si riaccende quando peggiora.

Velocità del flusso d'aria: la velocità del flusso d'aria aumenta finché la qualità dell'aria e la temperatura desiderata non vengono raggiunte.



Velocità e direzione del flusso d'aria

Premi il pulsante della velocità del flusso d'aria per aumentare o diminuire la velocità.

Premi il pulsante della direzione del flusso d'aria per modificare la direzione da anteriore a posteriore.

Cambia la direzione del flusso d'aria in base alle tue esigenze per ottenere il massimo comfort.

Selezionando la modalità ventola, un flusso d'aria purificata e rinfrescante viene diffuso dalla parte anteriore della macchina.



Oscillazione

Per far circolare l'aria in tutta la stanza premi il pulsante Oscillazione e scorri le impostazioni per selezionare l'ampiezza dell'oscillazione, da 0 a 350 gradi.

Personalizza l'impostazione dell'oscillazione nell'app MyDyson™



Modalità notturna e timer modalità notturna

In modalità notturna, il purificatore Dyson continuerà a monitorare e a rispondere alle variazioni della qualità dell'aria, ma utilizzando solo le impostazioni più silenziose e con la luminosità dello schermo LCD attenuata.

Premi il pulsante della modalità notturna e del timer modalità notturna per scorrere tra le opzioni disponibili.



Sostituzione dei filtri HEPA+K-Carbon con un filtro catalitico

Prima di sostituire il filtro, spegni e scollega il purificatore Dyson.

Lo schermo indica la durata residua dei filtri e avvisa quando è il momento di sostituire quelli non lavabili. Premi il pulsante "Informazioni" sul telecomando o controlla nell'app MyDyson™.

Sarà necessario reimpostare la durata del filtro sulla macchina.

Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx

La macchina ha in dotazione un filtro catalitico permanente e un filtro HEPA+K-Carbon.


Non è necessario sostituire il filtro catalitico.

Per sostituire il filtro HEPA+K-Carbon, premi i pulsanti su entrambi i lati della macchina per rilasciare la copertura esterna. Spingi le linguette verso il basso per rimuovere il filtro.

Spingi il nuovo filtro nella copertura esterna e assicurati che le linguette scattino in posizione.

Posiziona le coperture esterne sulla macchina e spingi con decisione finché non scattano saldamente in posizione.

Collega la macchina alla presa e accendila, quindi azzerare l'indicatore della durata residua del filtro.




Reimpostazione della durata del filtro HEPA+K-Carbon

Dopo aver sostituito il filtro è importante azzerare l'indicatore della durata residua del filtro.

Reimpostazione della durata del filtro HEPA+K-Carbon

Tieni premuto il pulsante della modalità notturna sul telecomando.

Sul display della macchina inizierà un conto alla rovescia a partire da cinque, il livello del filtro sarà reimpostato e la macchina sarà pronta all'uso.



Manutenzione della macchina

Per ottenere sempre prestazioni eccellenti dal purificatore Dyson, è importante pulirlo regolarmente e controllare che non vi siano ostruzioni.

Pulizia della macchina

Se la macchina è sporca, pulirla con un panno umido senza lanugine.

Cerca possibili occlusioni nei fori di ventilazione sul filtro e nell'apertura piccola all'interno dell'amplificatore ad anello.

Usa una spazzola morbida per rimuovere la polvere ed eventuali residui.

Non utilizzare detergenti o lucidi per pulire la macchina.

Codici di errore

Se appare un codice di errore, spegni e riaccendi la macchina.

Se il codice di errore non scompare, contatta l'assistenza clienti Dyson.

Per maggiori informazioni e assistenza per la tua macchina, consulta l'app MyDyson™ o visita il sito: www.dyson.it/support