



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Dyson Supersonic Nural Rosa/oro](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cura della Persona](#)

supersonic **nural**

Manuale d'uso



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indice

- Contenuto della confezione
- Per iniziare
- Sensori Nural™
- Illuminazione a capsula

- Accessori
- LED
- Manutenzione regolare del filtro



Contenuto della confezione




Asciugacapelli Dyson Supersonic Nural™




Accessorio Gentle Air




Concentratore



Pettine districante



Diffusore Wave+ Curl



Accessorio per il finish

Per iniziare

Pulsante on/off modalità protezione cuoio capelluto

Al primo utilizzo, per impostazione predefinita, la modalità protezione cuoio capelluto è attiva.

Capsula

Contiene il sensore ToF (Time of Flight), il sensore Hall e l'illuminazione a capsula.

Regolazione del flusso d'aria

Tre impostazioni precise:

- veloce/alto
- delicato/medio
- leggero/basso

Pulsante on/off

Interruttore a scorrimento.

Getto freddo

Tenere premuto per disattivare il calore e fissare lo styling.

Ingresso dell'aria

LED

Regolazione della temperatura

Quattro precise impostazioni di calore.

Gabbia del filtro rimovibile

Facile da rimuovere per la pulizia.




Sensori Nural™

La rete di sensori Nural™ dell'asciugacapelli Dyson Supersonic Nural™ contribuisce a migliorare e ottimizzare la routine della cura dei tuoi capelli.


Modalità protezione cuoio capelluto

Il sensore ToF (Time of Flight) misura la distanza tra i capelli e l'apparecchio e riduce automaticamente il calore quando si avvicina ai capelli, aiutando a mantenere una temperatura confortevole e costante sul cuoio capelluto.



Funzione rilevamento pausa

Un accelerometro sensibile al movimento rileva quando l'apparecchio viene appoggiato, disattivando automaticamente il calore e diminuendo il flusso d'aria e il rumore. L'illuminazione a capsula lampeggerà con una luce blu.




Suggerimento: per avere la certezza che la funzione rilevamento pausa sia attivata, prima di togliere la mano dall'asciugacapelli attendere che il rumore del motore diminuisca. L'illuminazione a capsula lampeggerà con una luce blu.

Funzione apprendimento accessori

Il sensore Hall riconosce quale accessorio di styling è collegato e attiva automaticamente le impostazioni usate durante l'ultimo utilizzo.

Illuminazione a capsula


La capsula sospesa cambia colore a seconda dell'impostazione di calore attualmente in uso. Nella modalità protezione cuoio capelluto il calore e il colore si regoleranno automaticamente.



Accessori

La funzione apprendimento accessori riconosce gli accessori intelligenti e apprende le tue preferenze di styling per ciascuno di essi.

Tutti gli accessori sono magnetici, per collegarli e ruotarli facilmente.
La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.
Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

	Accessori di styling	Impostazioni predefinite di calore e velocità del flusso d'aria	Compatibilità con la modalità protezione cuoio capelluto	Compatibilità con la funzione rilevamento pausa
	Accessorio Gentle Air Diffonde il flusso d'aria in maniera omogenea per un'asciugatura rapida e delicata.	Calore alto Flusso d'aria elevato	Sì	Sì
	Concentratore Accessorio più largo e sottile, per uno styling di precisione.	Calore alto Flusso d'aria medio	Sì	Sì
	Pettine districante Per pettinare e allungare i capelli.	Calore alto Flusso d'aria elevato		Sì
	Diffusore Wave+Curl Diffonde il flusso d'aria in due modalità diverse.	Calore medio Flusso d'aria medio		
	Accessorio per il finish Flusso d'aria con effetto Coanda per nascondere i baby hair. ²	Calore basso Flusso d'aria elevato		Sì


1. L'accessorio Gentle Air usa le stesse impostazioni predefinite dell'asciugacapelli senza accessori collegati. 2. Usare dopo lo styling su capelli lisci o liscciati.

LED

Impostazioni

Le luci a LED indicano l'impostazione in uso.

Flusso d'aria



Veloce/Alto


Delicato/Medio

Leggero/Basso

Temperatura

Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.

Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento di sicurezza: 145°C.



Alta

Media

Bassa

Fredda


Diagnostica

I LED lampeggiano continuamente per indicare che l'apparecchio richiede un intervento.

Pulizia del filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su www.dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic-nural

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente, contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l'apparecchio.



Manutenzione regolare del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, ogni mese o quando compare l'avviso delle luci a LED.

Per mantenere prestazioni ottimali

Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli Dyson Supersonic Nural™ vanta una tecnologia ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui di prodotti per capelli, al fine di mantenere prestazioni ottimali.

Fase 1

Tenere il manico dell'apparecchio ben saldo e ruotare delicatamente la gabbia del filtro in senso antiorario.

Fase 2

Tirare la gabbia verso il basso, allontanandola dall'asciugacapelli. Utilizzare un panno o una spazzola morbidi per rimuovere qualsiasi traccia di polvere o detriti dalla gabbia e dalla maglia del filtro.

Fase 3

Non usare acqua per pulire la maglia del filtro ed evitare di esercitare una pressione eccessiva.

Fase 4

Ruotare la gabbia del filtro fino a riportarla in posizione, assicurando un allineamento corretto. Ruotarla in senso orario per bloccarla prima dell'uso.

